

Handheld Acer n30



Základy použití

acer

Kapesní počítač

Acer n30

Rychlý průvodce

AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright © 2004 Acer Inc. nebo přidružené společnosti

Všechna práva vyhrazena Vytisknuto v České republice

Stručný průvodce kapesního počítače Acer n30.

Původní vydání: Duben 2004

Značka a logo Acer jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochrannými značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Produkty Microsoft jsou OEM licencovány společností Microsoft Licensing, Inc., která spadá pod společnost Microsoft Corporation.

Ostatní jména produktů nebo obchodní známky jsou zde použity pouze za účelem popisu a patří svým vlastníkům.

Změny v této příručce mohou být prováděny průběžně bez vzniku povinnosti o těchto změnách informovat. Všechny změny budou začleněny do nových vydání této příručky nebo budou zveřejněny jinak.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, nebo přenesena elektronickou, mechanickou, fotoreprodukční nebo jinou cestou bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Inc.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Společnost Acer a společnosti k němu přidružené nepředstavují v souvislosti s vyjádřením ani myšleným obsahem této příručky žádné záruky a zvláště se zřikají myšlených záruk ohledně vhodnosti pro konkrétní účel. Současně se společnost Acer a společnosti k němu přidružené zřikají zodpovědnosti za případné poškození nebo ztráty plynoucí z použití této příručky pro kapesní počítač Acer n30.

POZNÁMKY

Zaznamenejte si prosím sériové číslo zařízení, datum a místo zakoupení do políček níže. Sériové číslo je uvedeno na štítku kapesního počítače. Při libovolné komunikaci týkající se Vašeho zařízení budete vyzváni k uvedení sériového čísla a informací o zakoupení.

Kapesní počítač Acer n30

SÉRIOVÉ ČÍSLO: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Obsah

Pro začátečníky	v
Zkontrolujte obsah balení	v
Další informace	vii
Péče o kapesní počítač Acer n30	vii
Používání a péče o kapesní počítač Acer n30	vii
Reset kapesního počítače Acer n30	vii
 Začínáme	1
Požadavky na systém	1
Shrnutí funkcí	1
Výkon	1
Tlačítko DISPLAY	1
AUDIO	1
Připojení	1
Rozšíření	2
Akumulátorový blok	2
 Prohlídka systému	3
Pohled zepředu	3
Pohled zespodu	5
 Přizpůsobení kapesního počítače Acer n30	5
Nastavení možností kapesního počítače	5
 Přidávání a odebírání programů	6

Pro začátečníky

Zkontrolujte obsah balení

1 Začněte vybalením zařízení. Balení kapesního počítače Acer n30 obsahuje.



- Kapesní počítač Acer n30 a stylus
- Dodaný disk CD
- Rychlý průvodce
- Synchronizační kabel 3-v-jednom (USB Host, USB Client, DC-in)
- Pouzdro
- Síťový adaptér
- Licenční ujednání pro koncového uživatele
- Mezinárodní cestovní záruka

Poznámka: V případě, že zjistíte chybějící nebo poškozenou součást, ihned kontaktujte prodejce Acer.

2 Přepínač „Hard Reset“ dejte do pozice „on“.



Pro začátečníky

Zkontrolujte obsah balení

3 Připojte síťový adaptér a nabijte kapesní počítač.



4 Synchronizujte kapesní počítač s osobním počítačem.



5 Zapněte a nastavte kapesní počítač.



6 Odpojte synchronizační kabel od kapesního počítače.



7 Další informace naleznete v uživatelské příručce ke kapesnímu počítači Acer n30 (soubor PDF), který se nachází na dodaném CD.

Další informace

Abychom Vám usnadnili používání kapesního počítače Acer n30, připravili jsme pro Vás tyto informace:

Požadované informace:	Zdroj informací:
Programy nainstalované na kapesním počítači	Acer n30 - uživatelská příručka. Online dokumentace na dodaném CD ROM Acer n30 Handheld Companion CD poskytuje nápovědu v elektronické podobě. Nápověda v kapesním počítači Acer n30. Pro zobrazení nápovědy klikněte na  a potom vyberte Nápověda.
Poslední změny a technické informace	Soubory „Read Me“. Soubory „ReadMe“ umístěné na stolním PC ve složce Microsoft Active Sync a na CD ROM Acer n30 Handheld Companion CD.
Poslední informace týkající se kapesního počítače Acer n30	http://www.acer.com/

Péče o kapesní počítač Acer n30

V této části se dozvíte jak:

- Ošetřovat a používat Váš kapesní počítač
- Resetovat Váš kapesní počítač

Používání a péče o kapesní počítač Acer n30

- 1 Chraňte displej kapesního počítače před poškrábáním. Udržujte displej v čistotě.
- 2 Váš kapesní počítač není voděodolný a neměl by být vystaven dešti a vlhkosti.
- 3 Zabraňte aby došlo k silnému nárazu. Kapesní počítač nedávejte do zadní kapsy kalhot.
- 4 Nevystavujte kapesní počítač velkým teplotním výkyvům.
- 5 Vyvarujte se místům s velkou prašností anebo vlhkostí.
- 6 Pro čištění použijte měkký navlhčený hadřík.

Reset kapesního počítače Acer n30

Pokud se vám zdá, že kapesní počítač nereaguje na stisk tlačítek nebo na povely z displeje, můžete provést inicializaci/reset počítače.

Soft reset

Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operačního systému podobnému jako při restartu stolního počítače. Všechna data (kromě neuložených) zůstanou po resetu zachována.

Pro začátečníky

Péče o kapesní počítač Acer n30

Postup provedení „soft resetu“:

- Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na zadní straně krytu vašeho kapesního počítače.



Hard reset

Tento druh resetování způsobí vymazání všech záznamů a dat uložených na kapesního počítače (s výjimkou informací uložených v paměti ROM). Nikdy neprovádějte úplný / hard reset dokud si nejste jisti, že váš problém soft reset nevyřeší. Postup provedení „hard resetu“:

Pomocí špičky stylusu přepněte přepínač pro reset ve spodní části krytu kapesního počítače do polohy vlevo (a) a potom zase zpět do polohy vpravo (b).



Poznámka: Po provedení úplného resetu se všechny formáty a nastavení včetně nastavení data a času uvedou do továrního výchozího stavu.

Začínáme

Obsah kapitoly:

- Požadavky na systém
- Shrnutí funkcí
- Prohlídka systému
- Přizpůsobení kapesního počítače Acer n30
- Přidávání a odebírání programů

Požadavky na systém

Pro instalaci programu Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci dat mezi kapesním počítačem Acer n30 a stolním počítačem potřebujete stolní počítač s těmito minimálními parametry:

- Procesor Intel® Pentium (minimálně 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB volného prostoru na disku
- Jednotka CD-ROM:
- USB rozhraní nebo Infraport
- Grafickou kartu SVGA (nebo kompatibilní) s alespoň 256-ti barvami
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME nebo 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Shrnutí funkcí

Výkon

- Samsung S3C2410 Application Processor 266 MHz
- Systémová paměť:
 - programová paměť 64 MB SDRAM
 - paměť 32 MB Flash ROM pro operační systém
- Software Microsoft® Windows Mobile™ 2003 pro Pocket PC Premium Edition s aplikací Outlook® 2002

Displej

- 3,5" transflektivní TFT LCD
- Rozlišení 240 x 320 obrazových bodů
- Podpora 65536 barev
- Technologie Microsoft® ClearType pro vyhlazenější zobrazení písma

Začínáme

Technické parametry handheldu

Audio

- Vložený kodek AC '97 CODEC
- Vestavěný standardní sluchátkový konektor, stereo, 2,5 mm
- Vestavěný mikrofon

Připojení

- Vlastní konektor 26-pin I/O
 - USB Host – USB rozhraní hostitele
 - USB Client - USB rozhraní klienta
 - Seriál – sériové rozhraní
 - DC power in – připojení stejnosměrného napětí
- Možnost SIR (Serial Infrared)
- Bluetooth 1.1

Rozšíření

- Zabudovaný konektor Secure Digital/MultiMedia Card (SD/MMC)
- USB Host 1.1 – USB rozhraní hostitele

Akumulátorový blok

- Dobíjecí akumulátor Li-Ion 1000 mAh
- Pracovní doba 8 hodin s vypnutým podsvícením

POZNÁMKA: Životnost akumulátoru je závislá na spotřebě energie, která závisí na využívání systémových zdrojů. Například trvalé zapnutí podsvícení, využívání energeticky náročných aplikací a některých zásuvných karet může zkrátit provozní dobu na jedno nabití.

- Nabíjení od úplného vybití po úplné nabití akumulátoru
 - 3 hodiny

Vzhled a ergonomie

- Stylový, lehký a útlý design

Technické údaje	Acer n30 - uživatelská příručka
Výška	118 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	13 mm
Hmotnost	130 g (včetně stylusu)

Prohlídka systému

Pohled zepředu



Číslo	Prvek	Popis
1	Síťová kontrolka	Kontrolka napájení. - Popis stavu: • Blikající zelená - Nabíjení • Svítící zelená – Nabíjení dokončeno • Blikající červená – Indikátor alarmu, nový příchozí email
2	Kontrolka Bluetooth	Kontrolka Bluetooth. (pouze pro n30-B) - Popis stavu: • Bliká modře - Bluetooth je aktivní
3	LCD dotykový displej	Zobrazuje výstup z programů a prezentaci uložených dat. Displej je citlivý na dotek a reaguje na ovládání stylusem nebo prstem.
4	Programové tlačítko pro přehled Dnes	Zobrazí přehled Dnes.
5	Programové tlačítko pro Kalendář	Otevře program Kalendář.
6	Vnitřní reproduktor	Výstup zvuku z kapesního počítače.
7	Programové tlačítko pro Kontakty	Otevře program Kontakty.
8	Programové tlačítko pro Poštu	Otevře program Pošta.

Použití podsvícení

Pokud okolní osvětlení neumožňuje čtení z displeje, použijte podsvícení displeje.

Zapnutí a vypnutí podsvícení:

- Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po zapnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko.

Začínáme

Prohlídka systému

Vypnutí podsvícení:

- Pro vypnutí podsvícení stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po vypnutí podsvícení displeje tlačítko uvolněte.

Pohled zleva



Číslo	Prvek	Popis
1	Tlačítko zapnutí	Stisknutím se zapne (kontrolka LED svítí zeleně) a zobrazí se poslední program aktivní před vypnutím. Slouží také k vypnutí napájení.
2	Posunovací kolečko	Kolečko pro posun nahoru a dolů využijete nejčastěji pro rolování textu a informací po ploše dotykového LCD displeje.
3	IR port	Infračervené rozhraní slouží k přenosu dat mezi dvěma zařízeními optickou cestou.

Pohled shora



Číslo	Prvek	Popis
1	Konektor pro sluchátka	Připojení výstupního zvukového zařízení (sluchátka).
2	Slot SD/MMC	Do tohoto slotu můžete zasunout jak karty typu SD tak karty MMC. Nejčastěji využijete pro rozšiřující paměťovou kartu, na kterou budete moci ukládat programy, data, zvukové nebo video soubory. Paměť rozšiřující karty využijete také pro ukládání zálohy dat a programů z kapesního počítače.
3	Záslepka SD karty	V případě, že nepoužíváte kartu SD, použijte tuto záslepku.
4	Mikrofon	Zvukový vstup kapesního počítače.
5	Místo pro stylus	Slouží pro uložení stylusu. Pro práci jej vyjměte a uchopte do ruky jako tužku.

Pohled zespodu



Číslo	Prvek	Popis
1	Přepínač soft resetu	Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operačního systému podobnému jako při restartu stolního počítače. Všechna data (kromě neuložených) zůstanou po resetu zachována.
2	Vlastní konektor 26-pin I/O	Konektor pro připojení kapesního počítače k osobnímu počítači a napájecího adaptéru, který slouží nabíje akumulátor. - USB Host – USB rozhraní hostitele - USB Client - USB rozhraní klienta - Seriál – sériové rozhraní - DC power in – připojení stejnosměrného napětí
3	Tlačítko pro úplný reset	Skryté tlačítko pro provedení úplného resetu a pro návrat k továrnímu výchozímu nastavení.

Přizpůsobení kapesního počítače Acer n30

- Nastavení možností kapesního počítače.
- Přidání a odebrání programů.

Nastavení možností kapesního počítače

Chování Vašeho kapesního počítače si můžete přizpůsobit podle svých požadavků.

Přístup k nastavení

- Klepněte na  a potom na Nastavení.
- Klepněte na dostupnou záložku s příslušným nastavením.

Okno s nastaveními má tři záložky: Osobní, Systém a Připojení. V každé z nich se nachází příslušná nastavení.

Nastavení	Popis
Osobní	
Tlačítka	Oblíbené programy můžete přiřadit libovolnému tlačítku pro rychlé spouštění.
Vstup	Vyberte si způsob zápisu, možnosti dokončování slov a ostatní příbuzná nastavení.
Nabídky	Můžete si nastavit, co se zobrazí v nabídce  a umožní zobrazení nabídky po stisknutí tlačítka New.
Informace o uživateli	Zadejte osobní informace a přizpůsobte zobrazení textu na displeji po zapnutí zařízení.
Heslo	Zadejte heslo, které zamezí neautorizovanému používání kapesního počítače.
Zvuky a upozornění	Zde si můžete vybrat zvuky u jednotlivých akcí a nadefinovat způsob upozornění na různé události.

Začínáme

Přidávání a odebírání programů

Nastavení	Popis
Dnes	Můžete si přizpůsobit vzhled a zobrazené informace v obrazovce Dnes.
Systém	
Informace o zařízení	Zde jsou zobrazeny informace o verzi kapesního počítače, včetně možnosti definovat ID zařízení.
Podsvětlení	Nastavení pro použití podsvětlení.
Certifikáty	Práva osobních a kořenových certifikátů.
Hodiny	Změna nastavení času nebo nastavení budíků.
Paměť	Nastavení rozvržení paměti pro uložení a hlavní paměti.
Mikrofon AGC	Nastavení hlasitosti reproduktoru nebo úrovně hlasitosti mikrofonu.
Napájení	Definice nastavení pro snížení spotřeby elektrické energie.
Místní nastavení	Nastavení implicitního formátu čísla a času a příbuzných položek.
Odstranění programů	Odstranění programů z paměti pro uložení.
Obrazovka	Nastavení obrazovky a aktivace funkce ClearType.
Informace o systému	Zde naleznete systémové informace kapesního počítače.
Připojení	
Infraport	Nastavení pro použití Infraportu.
Bluetooth	Nastavení pro použití funkcí Bluetooth.
Připojení	Nastavení pro připojení k Internetu nebo k místní síti.

Pro podrobné informace k nastavení vlastností kapesního počítače klepnutím na  otevřete stránku Nastavení a potom na klepněte na Nápověda.

Přidávání a odebírání programů

Programy nainstalované jako součást systému jsou uloženy v paměti ROM (Read-Only Memory). Tyto programy nelze vymazat a tak také nemůžete nechtěně ztratit informace v této paměti ROM. Programy v paměti ROM mohou být aktualizovány pomocí speciálních instalačních programů. Všechny později nainstalované programy se ukládají do paměti RAM (Random Access Memory).

Na kapesní počítač můžete instalovat neomezené množství programů až do velikosti volné paměti. Velkou databázi programů naleznete na Internetových stránkách společnosti Microsoft pro Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Program můžete na kapesní počítač přidat pomocí programu ActiveSync nebo stažením programu přímo z Internetu.

Podrobné informace o přidávání nebo odstraňování programů naleznete v uživatelské příručce ke kapesnímu počítači Acer n30.

Začínáme

Přidávání a odebírání programů

