

Kurzanleitung für Acer n50

Für Neueinsteiger

HINWEIS: Beim erstmaligen Benutzen müssen Sie Ihr Handheld vier Stunden lang aufladen.



ACHTUNG:

Bevor Sie Ihr Gerät einrichten und bedienen, lesen Sie erst den Abschnitt 'Zum Beginn' im Benutzerhandbuch.

- 1) SD/MMC-Erweiterungssteckplatz mit SDIO-Feature.
- 2) IrDA.
- 3) Stylus.
- 4) CF Type II-Erweiterungssteckplatz.
- 5) Ohrhörerbuchse.
- 6) Status-LEDs.
- 7) Hilfslautsprecher
- 8) Heute-Taste
- 9) Kalender-Taste
- 10) 5-Wege-Richtungsfeld.
- 11) Kontakte-Taste
- 12) Mitteilungen-Taste

- 13) 26-poliger Anschluss.
- 14) Akkuverschluss
- 15) Entfernbarer Akku.
- 16) Software-Reset
- 17) Ein/Aus-Taste
- 18) Feststellschalter.
- 19) 3,5"-TFT LCD
- 20) Hauptlautsprecher
- 21) Eingebautes Mikrofon.

Laden Sie Akku erst auf



1. Installieren Sie den Akku.
2. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie das Gerät für mindestens vier Stunden auf.
3. Nachdem der Akku aufgeladen wurde, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf der linken Seite. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Handeld einzurichten.

Installieren Sie Microsoft[®] ActiveSync[®]



1. Beenden Sie jegliche geöffneten Programme, einschließlich der Programme, die beim Start ausgeführt werden, und deaktivieren Sie Virenschutz-Software.
 2. Geben Sie die Acer n50 Handheld-Begleit-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Rechners ein.
Es erscheint die Begrüßungsseite der CD.
 3. Klicken Sie auf das animierte Vorwärts-Symbol, um zum nächsten Bildschirm zu gehen.
 4. Klicken Sie auf die Registerkarte 'Hier starten' auf dem Bildschirm.
 5. Lesen Sie die Anweisungen und die Installationshinweise, die auf dem Bildschirm 'Hier starten' gezeigt werden.
 6. Klicken Sie auf die Schaltflächen im linken Fenster, um die einzelnen Anwendungen zu installieren.
 - Outlook 2002 (empfohlen)
 - ActiveSync® 3.x.x
- Nach der Installation erscheint das Symbol ActiveSync  auf der Taskleiste des Rechners.
(unten rechts auf dem Bildschirm).
Lesen Sie die Online-Hilfe für die ActiveSync-Software, um Informationen zum Benutzen der Software zu erhalten. Falls Sie dieses Setup-Programm zu einem beliebigen Zeitpunkt neu starten möchten, geben Sie einfach die CD neu in das CD-ROM-Laufwerk ein.
-

Verbindung mit Rechner

Anschließen des Sync-Kabels



Schließen Sie den USB-Stecker am Ende des Sync-Kabels an Ihren Rechner an.

ODER

Anschließen des Gestells



Schließen Sie den USB-Stecker am Ende des Sync-Kabels an Ihren Rechner an.

Ihre Anleitungen

Um Ihnen bei der Verwendung Ihres Acer n50 zu helfen, stellen wir Ihnen eine Reihe von Anleitungen zur Verfügung:

- Programme in Ihrem Handheld — Dieses Benutzerhandbuch. Befindet sich auf der Begleit-CD von Acer n50 Handheld und bietet Online-Verweise zum Benutzen Ihres Acer n50.
Das Hilfsprogramm für Acer n50 Handheld. Wenn Sie die Online-Hilfe lesen möchten, tippen  Sie und wählen Sie dann Hilfe.
- Programme, die in Ihrem Handheld installiert werden können — Die Begleit-CD von Acer n50 Handheld.
- Herstellung von Verbindung und Synchronisierung mit Ihrem Rechner — Die

Kurzanleitung von Acer n50 Handheld. ActiveSync-Hilfe in Ihrem Rechner.
Wenn Sie die Hilfe lesen möchten, klicken Sie auf Hilfe und dann auf Microsoft ActiveSync-Hilfe.

- Letzte Updates und detaillierte technische Informationen — Die ReadMe-Dateien. Befinden sich im Ordner Microsoft ActiveSync in Ihrem Rechner und auf der Begleit-CD von Acer n50 Handheld.
- Aktuelle Informationen zu Ihrem Handheld — <http://www.acer.com>
- Service-Anfragen — <http://global.acer.com/support/index.htm>