

## Guida di consultazione rapida (QSG) del monitor Acer LCD

Norme di sicurezza importanti	
Leggere con attenzione le seguenti istruzioni. Questo manuale deve essere conservato per eventuali riferimenti futuri.	
	1. Pulizia dello schermo del monitor LCD; -- Spegnerne il monitor LCD e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. -- Spruzzare un soluzione priva di solventi su un panno e pulire lo schermo con delicatezza.
	2. Non sistemare il monitor LCD in prossimità di finestre. L'esposizione del monitor a pioggia, acqua o luce del sole può danneggiarlo gravemente.
	3. Non esercitare pressione sullo schermo del monitor LCD. La pressione eccessiva può provocare danni permanenti allo schermo.
	4. Non rimuovere la copertura e non cercare di eseguire da sé la manutenzione di questa unità. Gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura devono essere effettuati da un tecnico autorizzato.
	5. Conservare il monitor LCD in un ambiente con temperatura da -20° a 60°C (o da -4° a 140°F). Conservare il monitor a temperature diverse può provocare danni permanenti.
	6. Qualora si verificasse una delle condizioni riportate di seguito, scollegare immediatamente il monitor e rivolgetevi ad un tecnico autorizzato. * Il cavo di collegamento tra il monitor e il PC è logorato o è danneggiato. * È stato versato del liquido sul monitor LCD o il monitor è stato esposto alla pioggia. * Il monitor LCD o il guscio sono danneggiati.

Collegare il monitor al computer	
	Spegnerne il computer e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
	Collegare i connettori del cavo blu VGA al connettore del segnale del monitor e il connettore blu video nella parte posteriore del computer. Serrare le viti di fissaggio dei connettori.
	Insert the monitor power cable into the power port on the back of the monitor.
	Inserire i cavi di alimentazione del computer e del monitor in una presa elettrica.
Accendere computer e monitor.	

Assemblaggio del monitor con la base	
	Estrarre la base dalla scatola e poggiarla su un piano da lavoro orizzontale e stabile.
	Estrarre il monitor e assemblarlo con la base. Assicuratevi che una volta in posizione si senta lo scatto

Regolazione delle impostazioni di visualizzazione			
1	Auto-matico	Configurazione automatica	Se OSD è attivo, premere per uscire. Se OSD non è attivo, premere e il monitor ottimizzerà automaticamente la posizione di visualizzazione, e la frequenza.
2	<	Meno	Se OSD è attivo, premere per selezionare o impostare i valori dell'OSD.
3	>	Più	Se OSD è attivo, premere per selezionare o impostare i valori dell'OSD.
4	Menu	OSD manuale	Premere per visualizzare OSD. Premere di nuovo per uscire.
5		Accensione	Accensione / spegnimento Verde: acceso Arancione: in modalità sleep

Contenuto della confezione	
Monitor LCD	
Cavo di alimentazione	
Manuale utente (CD)	(CD) 
Guida di consultazione rapida (QSG)	
Cavo VGA	