

Acer 液晶显示器快速安装指南

重要的安全指示



请仔细阅读下列各项指示。这本手册应该被妥善保管以便将来使用。


1. 清洁LCD显示器萤幕
--- 关闭LCD显示器电源，并且拔除AC电源线。
--- 将清洁剂喷洒在碎布上。
--- 利用湿布轻轻地擦拭萤幕。
 2. 别把LCD显示器放置在靠近窗户的位置。将显示器暴露於雨水，湿气或日光将会对显示器造成严重损害。
 3. 别重压LCD萤幕。超重的压力可能对LCD显示器造成永久的损害。
 4. 别独自除去盖子或尝试自行维修本产品。任何的修护应该由被认可的技术人员执行。
 5. 请在室温 5 ~ 40 °C (或41 ~ 104 °F)下使用LCD显示器。超出此范围使用可能导致LCD显示器永久的损害。
 6. 如果有任何下列各项情况发生，请立刻拔开你的显示器电源并且求助于认可的技术人员。
- * 连接显示器到个人电脑的讯号线被磨损或损坏。
 * 液体被溅入LCD显示器之内或受到雨淋。
 * LCD显示器或外壳损坏。

清点包装内容




组合LCD显示器脚座

- 找一块平坦清洁的桌面，将底座从包装箱中取出平放於桌面
- 将液晶显示器从包装箱中取出，延著滑轨将显示器与脚座结合，直到听到结合声响。



连接到电脑

- 确定关闭电脑主机电源并将电源线插头拔除。
- 将讯号线两端蓝色接头分别与电脑主机及液晶显示器上蓝色接头连接并锁紧。
- 依机种选配：如果您所购买的液晶显示器为内建喇叭机种，取出随机附送音源线连接电脑音效卡的声音输出及液晶显示器背後的绿色声音输入接头。
- 取出随机附送的电源线，将电源线与液晶显示器连接。
- 将电源线插头插入电源插座。
- 打开电脑及液晶显示器电源即可。



调整显示器的显示



1	Auto	自动调整	在OSD启动时，压下此键以离开菜单。 在OSD未启动时，压下此键会让显示器自动将位置、相位与时脉调整至最佳状态。
2	<	减号	在OSD启动时，压下此键进行选择或调整。
3	>	加号	在OSD启动时，压下此键进行选择或调整。 在OSD未启动时，先压一下，然后再以<与>按键来调整音量(此功能只适用於附喇叭机种)。
4	Menu	OSD 选单	压下此键进入OSD,再压一次则可离开
5	⊕	电源	电源开关 指示灯为绿色: 电源开启 指示灯为橙色: 睡眠状态