

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Voorzorgsmaatregelen | 2 |
| Speciale informatie over LCD monitors | 2 |
| Inhoud van de verpakking..... | 3 |
| Installation instructions | 3 |
| De monitor monteren..... | 3 |
| De monitor losmaken | 3 |
| De hoek wijzigen..... | 4 |
| De apparaten aansluiten | 6 |
| Weergave instellingen wijzigen..... | 7 |
| Externe knoppen | 7 |
| OSD opties | 8 |
| OSD Menu | 8 |
| Problemen oplossen..... | 11 |
| General specifications | 12 |

Voorzorgsmaatregelen



- De monitor kan beschadigd worden wanneer deze te dicht bij een hittebron staat. Let op de locatie van verwarmingen, fornuizen, open vuur, enz.
- Bedek nooit de sleuven en openingen aan de achterkant van de kast omdat de monitor ventilatie nodig heeft. De monitor dient in een goed geventileerde kamer te staan om de mogelijkheid van oververhitting te voorkomen.
- Plaats geen scherpe objecten zoals messen, pennen of potloden bij het scherm. Wanneer dergelijke objecten het scherm raken, kan het LCD scherm permanent bekrast zijn.
- Maak de stroomkabels altijd los wanneer u deze monitor reinigt om het gevaar van elektrocutie te voorkomen. Gebruik een zachte, gladde doek om de buitenkant van de monitor te reinigen. Een licht vochtig doekje met een mild schoonmaakmiddel kan hardnekkige vlekken verwijderen. Houd vloeistoffen en sprays verwijderd van het scherm. Spuit vloeistof nooit direct – het is beter om een beetje vloeistof op het doekje te spuiten en dan te vegen. Wanneer vloeistof in de monitor komt, kan dit elektrische schok en/of schade veroorzaken.
- Wanneer u een probleem tegenkomt, kijkt u a.u.b. eerst in het deel "Problemen oplossen". Wanneer hier geen oplossing te vinden is, probeer dan niet zelf de monitor te repareren; het openen of verwijderen van de buitenkant kan leiden tot (dodelijke) verwonding door elektrocutie en andere gevaren. Neem contact op met een gekwalificeerde reparateur wanneer het deel "Problemen oplossen" geen hulp biedt.

Informatie betreffende recycleren

Bij Acer voeren we een milieubewust beleid en zijn er stellig van overtuigd dat de juiste handelingen en het recycleren van industriële, technologische apparaten ons helpen een gezondere aarde te creëren.

Deze apparaten bevatten recycleerbare materialen, die opnieuw geïntegreerd kunnen worden in gloednieuwe wonderlijke producten. Daarentegen, zijn er andere materialen die als gevaarlijk en giftig geklassificeerd kunnen worden. Wij moedigen u sterk aan om de verstrekte informatie te raadplegen en dit product te recycleren.

Verenigde Staten: <http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/>

Azië: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Europa: EL-Kretsen: <http://www.el-kretsen.se/>
EL-retur: <http://www.elretur.no/>
SWICO: <http://swico.one.webbuild.ch/>

Speciale informatie over LCD monitors


De volgende verschijnselen zijn normaal voor een LCD-scherm en duiden niet op een storing.

OPMERKINGEN

- Door de aard van het fluorescente licht zal het scherm aanvankelijk flikkeren. Zet de hoofdschakelaar uit en weer aan tot het geflikker verdwijnt.
- Het is mogelijk dat de helderheid ongelijkmatig is, afhankelijk van het patroon dat u op het bureaublad gebruikt.
- Het LCD-scherm heeft 99,99 % of meer effectieve pixels. Het kan maximaal 0.01% fouten bevatten zoals een ontbrekend pixel of een pixel dat altijd aanstaat.
- Door de aard van het LCD-scherm kan er een nabeeld achterblijven nadat de weergave veranderd is, wanneer hetzelfde beeld een aantal uren getoond is. De weergave wordt langzamerhand hersteld wanneer het beeld verandert of wanneer de hoofdschakelaar een aantal uren uitstaat.

Inhoud van de verpakking

LCD Beeldscherm



Stroomkabel




Audiokabel



VGA Kabel



DVI Kabel



(Optioneel)

Gebruikershandleiding
(CD)




Beknopte installatiegids




Installation instructions

De monitor monteren



1. Plaats de monitor bovenop de standaard.



2. Koppel de standaard in de hals van de monitor via het spoor.

De monitor losmaken

Wanneer u de monitor opnieuw moet inpakken, haal dan de monitor los van de voet en plaats beide in de doos. Om de monitor los te koppelen:

1. Verwijder de stroomkabel om zeker te zijn dat de monitor niet onder spanning staat.
2. Trek de 4 haken aan de onderkant van de voet los en houdt deze vast.
3. Scheidt monitor en voet en stop ze in de doos.




Belangrijk

Zoek eerst een schoon en plat oppervlak om de monitor neer te leggen nadat deze is losgemaakt van de standaard. Plaats een schone en droge doek onder de monitor om deze meer te beschermen. Trek de monitor rustig omhoog en weg van de standaard.




De hoek wijzigen

De hoek van de monitor heet een bereik tussen $-5^\circ \sim 20^\circ$.





De kijkhoek aanpassen (Alleen voor AL2023 h/AL2023 r)

Uw monitor heeft een voet die op veel manieren aangepast kan worden waardoor deze 90 mm op en neer kan bewegen (hoogte aanpassen), 25 graden naar voren/achteren (verticale kanteling van het beeldscherm aanpassen), 60 graden naar beide kanten (draaiing van het beeldscherm aanpassen). Wanneer u een aanpassing wilt doen, pakt u de behuizing van de monitor links en rechts vast en zet u deze in de gewenste positie.




Breng de schuif niet naar rechts wanneer het scherm gekanteld is om te voorkomen dat het scherm losschiet.



Breng de schuif naar rechts in de beeldscherm voet zoals in het voorbeeld en pas de hoogte aan. Let op dat de schuif naar rechts brengt, u het apparaat rechtop op de tafel zet om te voorkomen dat het beeldscherm losschiet.

Het scherm horizontaal kantelen (Alleen AL2023 r):

1. Voordat u de hoogte aanpast, moet u er voor zorgen dat de schuif naar rechts is gebracht zoals is te zien in Fig. 1.
2. Om het scherm te kantelen zet u het scherm in de hoogste positie, zoals in Fig. 2.
3. Pak de linker- en rechterkant van het scherm met beide handen vast en draai het 90 graden met de klok mee, zoals in Fig. 3.
4. Nadat het scherm helemaal is gekanteld, past u de schermhoogte aan aan wat u het prettigst vindt zoals in Fig. 4.
5. Om het scherm weer in de oorspronkelijke positie te zetten, kantelt u het 90 graden tegen de klok in, zoals in Fig. 5.
6. Nadat het scherm ver genoeg is gekanteld, past u de schermhoogte aan aan wat u het prettigst vindt zoals in Fig. 6.



- Om de functie voor horizontaal kantelen te kunnen gebruiken, moet de meegeleverde Pivot Software zijn geïnstalleerd.


© Portrait Displays, Inc. Alle rechten voorbehouden.

AANTEKENINGEN

- Raak het LCD scherm niet aan wanneer u de hoek aanpast. Dit kan het LCD scherm beschadigen of zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers of handen niet bekneld raken wanneer u de hoek aanpast.

De apparaten aansluiten

 **Pas op:** Zorg dat de computer en de monitor beide zijn afgekoppeld van het stroomnet.




| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Stroomkabel | Verbind de monitor aan de stroomkabel die daarna met een correct geaard stopcontact kan worden verbonden. |
| 2 | VGA kabel | Verbind de signaal kabel met de VGA output socket van de grafische kaart van de computer. Bevestig dan de schroeven aan de connectie. |
| 3 | DVI kabel (Optioneel) | Sluit de signaal kabel aan met de DVI output socket met de grafische kaart van de computer. Bevestig dan de schroeven aan de connector. |
| 4 | Audio kabel | Verbind de audio input socket van het beeldscherm en de computer door middel van de audio kabel. |
| 5 | Aan/uit knop | Aan / uit |



! OPGELET:

1. Zorg dat de VGA kaart van de computer de juiste kabel aansluit.
2. Zorg ervoor dat de vorm van de plugs gelijk is aan de vorm van de socket waarin ze worden aangesloten en dat geen van de pins gebogen of beschadigd is.



VGA




DVI-D

Het toestel aanzetten

Zet allereerst de schakelaar op de achterkant van de monitor aan, zet vervolgens de PC aan, evenals de aan/uit knop op het controlepaneel van de monitor. Wanneer u ziet dat de LED op de aan/uit knop groen wordt, betekent dit dat de computer klaar is voor gebruik. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat het videosignaal verschijnt. Wanneer u geen groen licht op de aan/uit knop ziet of geen videosignaal krijgt, dient u de verbindingen te controleren.

Weergave instellingen wijzigen



Externe knoppen

| | | | |
|-----|-------|-------------|--|
| 1 | AUTO | AUTO | Wanneer OSD actief is, druk om een selectie in te voeren in de OSD. Wanneer OSD niet actief is, druk en de monitor optimaliseert automatisch de positie, klok en fase van uw weergave. |
| 2/3 | </> | MINUS/ PLUS | Als OSD actief is, druk om een OSD-optie te selecteren of veranderen. Als OSD niet-actief is, druk 1-maal, dan druk de toetsen MINUS of PLUS om het volume aan te passen. |
| 4 | MENU | OSD functie | Druk om OSD weer te geven. Druk nogmaals om af te sluiten. |
| 5 | power | STROOM | Stroom aan/uit Groen: stroom aan Oranje: in slaapmodus |


OSD opties

Zie "Externe knoppen" op pagina 7.

Om de OSD instellingen te wijzigen:

1. Druk op de **MENU** knop om het OSD menu te openen. Druk opnieuw om een selectie van 10 functies in te voeren op OSD.
2. Gebruik de toetsen **MINUS** of **PLUS** om een functie te markeren, en wijzig vervolgens de functie naar het gewenste niveau.
3. Wanneer u klaar bent met alle selecties, druk op de knop **AUTO** om de OSD af te sluiten.

OSD Menu




BRIGHTNESS (HELDERHEID):

Dit wijzigt de helderheid van de afbeelding op het scherm.

CONTRAST:

Dit wijzigt de donkere en lichte tinten van kleuren, relatief ten opzichte van elkaar, aan om een gewenst contrast te krijgen.




FOCUS:

Dit verwijdert horizontale vervorming en maakt het beeld helder en scherp.

CLOCK (KLOK):

Wanneer er verticale strepen op de achtergrond van het scherm te zien zijn, maakt u ze met deze optie minder zichtbaar door de grootte er van te wijzigen. Het wijzigt ook het horizontale formaat van het scherm.



H-Position (H-Positie):

Wijzigt de horizontale positie.

V-Position (V-Positie):

Wijzigt de verticale positie.



COLOR (KLEUR):

Er zijn drie manieren om de kleur te wijzigen:

Warm (Roodachtig wit)

Cool (Blauwachtig wit)

Door gebruiker gedefinieerd:

U kunt de kleuren rood, groen en blauw wijzigen in de gewenste intensiteit.



Taal voor Azië:

Kies de taal voor het OSD menu. Kies uit Engels, Duits,

Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Frans, Italiaans, en Japans.



Taal voor EMEA:

Kies de taal voor het OSD menu. Kies uit Engels, Duits, Spaans, Russisch, Nederlands, Frans, Italiaans en Fins.



OSD SETTING (OSD POSITIE):

Dit wijzigt de positie van het OSD venster op het scherm.

**AUTO CONFIG:**


Het systeem voert een automatische configuratie uit.



(Optioneel)

INKOMEND SIGNAAL:**Analoge Input****Digitale Input**

Kies Analoge of Digitale Input video


**INFORMATION (INFORMATIE):**

Dit geeft korte informatie weer op het scherm.

1600x1200

H: 75KHz V: 60Hz

Analog Input

**RESET (OPNIEUW INSTELLEN):**

Roept de standaard instellingen terug.

**EXIT (AFSLUITEN):**

Verlaat de OSD.

Problemen oplossen

| Probleem | Mogelijke oplossing |
|--|---|
| Stroom LED is niet AAN | <ul style="list-style-type: none">Controleer of de aan/uit knop op de positie AAN staat.Zorg dat de stroomkabel is aangesloten. |
| Geen beeld | <ul style="list-style-type: none">Controleer of de aan/uit knop op de positie AAN staat.Zorg dat de stroomkabel is aangesloten.Zorg dat de videokabel goed is aangesloten op de achterkant van de monitor en computer.Beweeg de muis of druk op een toets op het toetsenbord om de monitor uit de modus "actief uit" te halen. |
| Onjuiste kleuren in het beeld | <ul style="list-style-type: none">Zie "Kleuren wijzigen" om de RGB kleur te wijzigen of een andere kleurtemperatuur te kiezen. |
| Beeld "stuitert" of vertoont een golftpatroon | <ul style="list-style-type: none">Verplaats of schakel elektrische apparaten uit die interferentie kunnen veroorzaken.Controleer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnen verbogen zijn. |
| Beeld heeft onjuiste afmeting of is niet correct gecentreerd | <ul style="list-style-type: none">Druk de toets selecteer/auto en de monitor optimaliseert automatisch de positie van de weergave.Zie "Positie wijzigen". |



Voorzichtig: Probeer nooit zelf de monitor te repareren of de computer zelf te openen. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerde reparateurs wanneer problemen niet kunnen opgelost met het deel "Problemen oplossen".

General specifications

| Item | Specification |
|---------------------------|--|
| LCD Paneel | |
| Weergave | 20.1-inch Flat panel active-matrix TFT LCD |
| Max resolutie | UXGA 1600x1200 pixels |
| Pixel afstand | 0.255 mm |
| Kleur | 16.7M |
| Helderheid | 300 cd/m ² (Typisch) |
| Contrastratio | 800:1 (Typisch) |
| Responsietijd | 8ms (GTG) |
| Beeldhoek horizontaal | 178° |
| Beeldhoek verticaal | 178° |
| Externe knoppen | |
| Aan/uit knop | AAN/UIT |
| Controle knoppen | AUTO, MENU, MINUS, PLUS |
| OSD functie | |
| Contrast/Helderheid | Contrast/Helderheid |
| Focus/Klok | Focus/Klok |
| Positie | Positie |
| Kleur | Kleur |
| Taal | Taal |
| Osd positie | Osd positie |
| Inkomend signaal | Inkomend signaal |
| Informatie | Informatie |
| Opnieuw instellen | Opnieuw instellen |
| Afsluiten | Afsluiten |
| Video Interface | |
| Video | Analoog 0.7V / Digital TMDS (Optioneel) |
| Sync | TTL (+/-) |
| Plug en Play | DDC2B |
| Stroomtoevoer | |
| Stroombron | 100~240V AC, 50/60 Hz |
| Power consumption | |
| Max. | 53.70W |
| Stand by | 1.20W |
| OFF | 1.00W |
| Formaat en gewicht | |
| Dimensie (WxHxD) | 453.6 x 426.6 x 204.8 mm (met standaard) |
| Gewicht (Net/ Gross) | 5.7 Kg/ 8.0 Kg |
| Dimensie (WxHxD) | 453.6 x 397.8 x 258.4 mm (met standaard) (Alleen voor AL2023 h/AL2023 r) |
| Gewicht (Net/ Gross) | 7.4 Kg/9.8 Kg (Alleen voor AL2023 h/AL2023 r) |