

Monitora LCD Guida Rapida per l'avvio



Istruzioni sulla Sicurezza

Osservare le seguenti linee di condotta quando si collega 3ed utilizza il monitor:


- Assicurarsi che il monitor sia tarato elettricamente per operare operate con l'alimentazione AC disponibile nella vostra zona
- Collocare il monitor vicino una presa di corrente accessibile.
- Collocare il monitor su una superficie solida e trattarlo con cura. Lo schermo puo essere danneggiato se il monitor e' fatto cadere e' urtato con violentemente o toccato con un utensile affilato o abrasivo.
- Collocare il monitor in un luogo con poca umidità ed il minimo di polvere.
- Non utilizzare mail il monitor se il cavo di alimentazione e' danneggiato. Non permettere ad alcun oggetto di appoggiare sul cavo di alimentazione e mantenerlo lontano da zone di passaggio ove sia possibile calpestarlo e / o inciampare.
- Non inserire mai alcun oggetto metallico nelle fessure del monitor. Diversamente vi esponete al pericolo di scosse elettriche.
- Per evitare scosse elettriche non toccare mai l'interno del monitor. Solamente un tecnico qualificato puo aprire la custodia del monitor.
- Quando si scollega il monitor dalla presa di corrente assicurarsi di tirare la spina non il cavo
- Le fessure sul mobile del monitor sono designate alla fornitura di ventilazione. Per evitare il surriscaldamento, queste fessure non devono essere ne bloccate ne coperte. Evitare, inoltre, di utilizzare il monitor su un letto, tappeto, divano e qualsiasi altra superficie imbottita. Diversamente si bloccheranno le fessure di ventilazione alla base del mobile. Se si colloca il monitor in una libreria o in un altro spazio chiuso, assicurarsi di fornire un'adeguata ventilazione.
- Non esporre mai il alla pioggia e non utilizzarlo mai in vicinanza d'acqua. Se il monitor si bagna accidentalmente, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato. E' possibile pulire il la parte esterna del monitor, quando necessario, con un panno umido ma assicurarsi per prima cosa di aver scollegato il monitor.
- Se il monitor non opera normalmente ed in aprticolare se ci sono starni suoni od odori provenienti da esso, scollegare immediatamente il monitor e contattare un rivenditore autorizzato o il centro assistenza.



Collegare il Monitor al Computer

La confezione dovrebbe contenere i seguenti articoli:


- Monitor LCD
- 2. Manuale Utente
- Cavo di alimentazione
- 4. Cavo D-Sub a 15 pin
- 5. Cavo DVI (Solamente modello a doppio ingresso)
- 6. Guida Rapida per l'avvio




Spegnere il computer prima di eseguire la procedura che segue.

- Anslut strömkabeln till LCD-bildskärmens växelströmsuttag. Anslut därefter strömkabeln till ett jordat växelströmsuttag, en UL-godkänd grenkontakt eller datorns strömutgång.
- Collegare una estremità del cavo Ď-Sub a 15 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta D-Sub del computer.
- (Solamente modello a doppio ingresso) Collegare una estremità del cavo DVI a 24 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta DVI del computer.
- Accendere il monitor ed il computer.

Se il monitor non visualizza aluna immagine, fare riferimento alla sezione di questa Guida "Risoluzione dei Problemi".



Assenza alimentazione – L'indicatore d'alimentazione del monitor è spento.



- Controllare la presa di corrente collegando un altro dispositivo elettrico funzionante, quale una lampada.
- Provare con un altro cavo d'alimentazione. Per questo controllo è possibile utilizzare il cavo d'alimentazione del computer.

Assenza video - L'indicatore d'alimentazione del monitor è acceso ma non ci sono immagini sullo schermo.

- Assicurarsi che il connettore video sia propriamente collegato al computer.
- Assicurarsi che il computer sia acceso e che funzioni correttamente.
- Spegnere il monitor e controllare i pin del cavo video. Assicurarsi che nessun pin sia piegato.



Dettagli operativi

Fare riferimento alla Guida nel CD-ROM allegato a questo monitor.

