


TravelMate 740

Användarhandbok



Copyright © 2001. Acer Incorporated
Med ensamrätt.

TravelMate 740 – Användarhandbok
Originalutgåva: Juli 2001

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och andra publikationer. Företaget gör inga utfästelser eller garantier, uttalade eller outtalade, med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier gällande kommersiell användbarhet eller lämplighet för vissa syften.

Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form, överföras i någon form eller på något sätt: elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

TravelMate 740 Notebook-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Tack för att du valde TravelMate som din bärbara dator. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt val.

Dina handböcker

Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skrivit handböcker



Till att börja med finns **Bara för nybörjare** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.



I **Användarhandboken** visas hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv. Handboken innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant.

Om du vill skriva ut en kopia av handboken så finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här:

1 Välj **Start, Program, TravelMate**.

2 Välj **TravelMate - Användarhandbok**.

Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på TravelMate - Användarhandbok. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyen **Hjälp**.



Snabbreferens är användbar om du vill se en snabb översikt över användbara kortkommandon.



Direkthjälpen finns alltid till hands när du arbetar med datorn. Den är enkel att använda och innehåller utförlig information om datorn.

Så här startar du direkthjälpen:

1 Välj **Start, Program, TravelMate**.

2 Välj **TravelMate - Direkthandbok**.



Dessutom finns eventuellt ett **Läs detta först**-ark med andra dokument i paketet som innehåller viktiga påminnelser och uppdateringar. Du bör alltså ta dig tid att läsa det.

Mer information om våra produkter, tjänster och supportinformation finns på vår webbplats (global.acer.com).

Anvisningar för skötsel och användning av datorn

Slå på och stänga av datorn

Du slår på datorn med strömbrytaren på dess vänstra sida genom att dra strömbrytaren åt sidan och sedan släppa den. Se "Vänstersida" på sidan 4 för att se var strömbrytaren sitter.

Du stänger av datorn på något av följande sätt:

- Använd kommandot **Avsluta** i Windows.

Välj **Start, Avsluta** på skrivbordet i Windows, markera Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.

- Använd strömbrytaren



.....

Obs! Med strömbrytaren kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 24.

- Använd de anpassade strömsparfunktionerna

Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenter för viloläge (**Fn-F4**). Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 24.



Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla ned strömbrytaren i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid.

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0°C eller över 50°C.
- Utsätt inte datorn för magnetfält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm och smuts.
- Placera aldrig föremål på datorn eftersom det kan vålla skador.
- Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.
- Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag.

Skötsel av nätadaptern

Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern:

- Anslut inte adaptern till någon annan apparat.
- Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar så att ingen trampar på dem.
- När du drar ut nätsladden ska du alltid dra i kontakten, inte i sladden.
- Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som du ansluter till ett eluttag överstiga den ström som eluttaget säkrats till.

Skötsel av batteriet

Nedan följer några tips gällande skötseln av batteriet:

- Byt bara batteri till ett av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet.
- Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas.

Rengöring och service

Så här rengör du datorn:

- 1** Stäng av datorn och ta ut batteriet.
- 2** Koppla bort nätadaptern.
- 3** Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel.
- 4** För att rengöra bildskärmen använder du en rengöringssats för LCD-skärm.

Om något av följande inträffar:

- Du har tappat datorn eller skadat höljet.
- Du har spillt vätska i datorn.
- Datorn fungerar inte korrekt.

Se "Felsöka datorn" på sidan 45.

Innehåll

Välkommen!	iii
Dina handböcker	iii
Anvisningar för skötsel och användning av datorn	iv
1 Komma igång med TravelMate	1
En snabbtitt på TravelMate	3
Framsida	3
Vänstersida	4
Högersida	6
Baksida	7
Undersida	8
Funktioner	10
Indikatorer	12
Använda tangentbordet	13
Specialtangenter	13
Pekplatta	19
Grunder för användning av pekplattan	19
Lagring	21
Hårddisk	21
AcerMedia-enhet	21
Använda programvara	22
Ljud	23
Justera volymen	23
Strömhantering	24
Resa med datorn	25
Koppla bort utrustningen	25
Flytta datorn	25
Ta med datorn hem	26
Resa med datorn	27
Resa utomlands med datorn	28
Säkra datorn	30
Använda sensor för igenkänning av fingeravtryck	30
Använda ett datorlås	31
Använda lösenord	31
2 Anpassa datorn	35
Expandera med tillval	37
Anslutningsalternativ	37
Uppgraderingsalternativ	41
Använda systemfunktioner	43
Notebook Manager	43
BIOS-verktyget	43

3 Felsöka datorn	45
Vanliga frågor (FAQ)	47
Felsökningstips	51
Felmeddelanden	52
Beställa service	54
Internationell resegaranti (ITW)	54
Innan du ringer	54
 Bilaga A Specifikationer	 57
 Bilaga B Deklarationer	 63
 Index	 71


1 Komma igång med TravelMate

TravelMate-datorn kombinerar höga
prestanda, mångsidighet,
strömsparfunktioner och
multimediafunktioner med en unik stil och
ergonomisk design. Med din nya partner
kan du arbeta med oöverträffad
produktivitet och tillförlitlighet.

En snabbtitt på TravelMate

När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern **Bara för nybörjare** vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate-dator.


Framsida



#	Objekt	Beskrivning
1	Bildskärm	Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden.
2	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar på samma sätt som en datormus.
3	Klickknappar (vänster, mitten och höger)	Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus. Med mittknappen kan du rulla uppåt och nedåt.
4	Handlovsstöd	Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.

#	Objekt	Beskrivning
5	Sensor för igenkänning av fingeravtryck	Identifierar auktoriserade fingeravtryck och ger användaren tillgång till datorn.
6	Tangentbord	Med tangentbordet matar du in data.
7	Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter.


Vänstersida



#	Objekt	Beskrivning
1	IR-port 	Gränssnitt med infraröda enheter (t.ex. IR-skrivare, datorer med IR-funktion).
2	PC-kortfack 	Här kan du sätta ett typ III- eller två 16-bitars typ II-PC-kort eller 32-bitars CardBus-PC-kort.
3	Utmatningsknapp	Mata ut PC-kortet från kortplatsen.
4	Strömbrytare	Slår på strömmen till datorn.
5	Indikator för diskettaktivitet	Lysdiod som tänds och släcks när diskettenheten är aktiv.

#	Objekt	Beskrivning
6	Utgång för högtalare/hörlurar 	Ansluts till ljudutgångar (t.ex. högtalare, hörlurar).
7	Ljudingång 	Accepterar ljudingångsenheter (t.ex. cd-spelare, freestyle).
8	Mikrofoningång 	Accepterar en mono-/stereokondensatormikrofon.
9	Inställning för volym	Styr högtalarnas volym.
10	Diskettenhet	Intern diskettenhet, accepterar 3,5-tums disketter.
11	Diskettenhetens utmatningsknapp	Tryck på den här knappen om du vill mata ut disketten.
12	Fack för videoinhämtningsenhet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns vänstra sida.

Högersida



#	Objekt	Beskrivning
1	Fack för videoinhämtningsenhet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns högra sida.
2	Batterifack	Här monteras batteriet.
3	AcerMedia-enhet	Här finns en löstagbar mediaenhetsmodul.
4	AcerMedia-indikator	Lyser när AcerMedia-enheten är aktiv.
5	Utmatningsknapp	Matar ut enhetsfacket.
6	Nödutmatningsfack	Matar ut enhetsfack när datorn är avstängd. Mer information finns på sidan 48.
7	Säkerhetslås	Här kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt lås för datorer.


Baksida



#	Objekt	Beskrivning
1	Strömuttag 	Ansluts till en nätdapter.
2	PS/2-port 	Ansluts till en PS/2-kompatibel enhet (t.ex. PS/2-mus).
3	Modemkontakt 	Ansluts till en telefonlinje.
4	Serieport 	Ansluts till en seriell enhet (t.ex. en seriell mus).
5	Parallellport 	Ansluts till en parallell enhet (t.ex. en parallell skrivare).
6	Nätverkskontakt 	Ansluts till ett nätverk baserat på Ethernet 10/100
7	Extern bildskärmsport 	Ansluts till en bildskärm (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor) och kan visa upp till 64 K färger vid 1280x1024 bildpunkter.

#	Objekt	Beskrivning
8	USB-portar (två) 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).

Undersida



#	Objekt	Beskrivning
1	AcerMedia-fack	Här monteras en AcerMedia-enhetsmodul.
2	Batterifack	Här monteras batteriet.
3	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).
4	Frigöringsspak för batteriet	Dra i den här spaken om du vill ta ut batteriet.
5	Minnesfack	Här monteras datorns internminne.
6	Minidockningsanslutning 	Ansluts till en DockMate V minidockningsstation.

#	Objekt	Beskrivning
7	Frigöringsspak för AcerMedia-facket	Genom att dra i den här spaken frigör du den monterade AcerMedia-enheten.

Funktioner

Nedan sammanfattas datorns många funktioner:

Prestanda

- Intel® Pentium® III processor-M med 512 kB cache-minne av nivå 2-typ och Intel® SpeedStep™ tekniksupport
- 64-bitars minnesbuss
- AcerMedia-fack (borttagbar DVD-enhet eller DVD/CD-RW combo drive)
- Inbyggd diskettenhet
- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- Li-jonbatteri
- Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Bildskärm

- 15" Thin-Film Transistor (TFT) Super eXtended Graphics Array + (SXGA+) LCD-skärm
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Stöder andra bildskärmsenheter, t.ex. LCD-projektionspaneler för presentationer inför stor publik
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström
- Funktioner för två bildskärmar

Multimedia

- 16-bitar HiFi-AC'97-stereoljud med 3D-ljud och programvarusynthesizer Wavetable
- Inbyggda högtalare
- Inbyggd mikrofon
- Optisk enhet med hög hastighet (AcerMedia-fack)
- Externt USB-videoinhämtningsskit (tillval)

Anslutningar

- Höghastighets fax-/datamodemanslutning
- Snabb infraröd trådlös kommunikation
- USB-portar
- Ethernet-/snabb Ethernet-port
- Bluetooth för trådlös kommunikation (tillval)
- InviLink 802.11b trådlöst LAN (tillval)

Design och ergonomi med människan i centrum

- Bläddringstangent för Internet
- Smidig, mjuk och smakfull design
- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta

Utbyggnad

- Två typ II eller en typ III CardBus-PC-kortplats
- Uppgraderingsbart minne
- DockMate V

Indikatorer

Datorn har sex lättavlästa statusikoner nedanför bildskärmen.



Statusikonerna för ström och viloläge syns även när locket är stängt. Det betyder att du alltid kan se datorns status även när locket är stängt.

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Ström	Lyser när datorn är påslagen.
	Sleep	Tänds när datorn är i vänteläge och blinkar när den går in i eller avslutar viloläget.
	Mediaaktivitet	Lyser när diskettenheten, hårddisken eller AcerMedia-enheten är aktiv.
	Batteriladdning	Lyser när batteriet laddas.
	Caps Lock	Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras.
	Num Lock	Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.


Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter.

Specialtangenter

Låstangenter

Tangentbordet har tre låstangenter som du kan växla mellan av och på.



Låstangent	Beskrivning
Caps Lock	När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.
Num Lock (Fn-F11)	När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de matematiska operatorerna +, -, * och /). Du kan använda det här läget när du matar in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ är att ansluta en extern knappsats.
Scroll Lock (Fn-F12)	När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.

Inbyggt numeriskt tangentbord

Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem.



Önskad åtkomst	Numeriskt lås aktiverat	Numeriskt lås inaktiverat
Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet	Skriv siffror på vanligt sätt.	
Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet	Håll ned skifttangenter när du trycker på markörtangenterna.	Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna.
Huvudtangenter	Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på det inbyggda tangentbordet.	Skriv bokstäverna på vanligt sätt.



Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn så växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

Windows-tangenter

På tangentbordet finns två tangenter som du kan använda för att utföra Windows-specifika funktioner.




Tangent	Beskrivning
Windows-tangenten 	Start-knappen. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel:  + tabbtangenten (aktivera nästa knapp på aktivitetsfältet)  + E (utforska Den här datorn)  + F (sök dokument)  + M (minimera allt) Skift +  + M (åågra minimera allt)  + R (visa dialogrutan Kör)
Programtangent 	Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).

Snabbtangenter

Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget.

Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned **Fn** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.



Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
Fn-F1	?	Hjälp för snabbtangenter	Visa hjälp för snabbtangenter
Fn-F2		Installation	Åtkomst till datorns konfigurationsverktyg.
Fn-F3		Växla mellan olika strömsparscheman	Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 24.
Fn-F4	Z	Sleep	Placerar datorn i Sleep-läge. Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 24.
Fn-F5		Växla bildskärm	Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt.

Snabbtang	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F6		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
Fn-F7		Aktivera pekplatta	Aktiverar/inaktiverar den interna pekplattan.
Fn-F8		Aktivera högtalare	Aktiverar/inaktiverar högtalarna.
Fn→		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
Fn←		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
Alt Gr-Euro		Euro	Skriv euro-symbolen.

Euro-symbolen

Om tangentbordslayouten är inställd på "United States-International" eller "United Kingdom", eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, så kan du skriva Euro-symbolen på tangentbordet.



Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord:

Tangentbordslayouten anges när du installerar Windows. För att kunna skriva Euro-symbolen måste du ha valt tangentbordslayouten "United States-International".

Så här kontrollerar du vilken tangentbordstyp du har:

- 1 Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Tangentbord**.
- 3 Klicka på fliken **Språk**.

- 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "In English (United States)" är inställd på "United States-International".

I annat fall väljer du **Egenskaper**, och sedan **United States-International** och klickar slutligen på **OK**.

- 5 Klicka på **OK**.

Så här skriver du Euro-symbolen:

- 1 Leta upp Euro-symbolen på tangentbordet.
- 2 Öppna en textredigerare eller ett ordbehandlingsprogram.
- 3 Håll ned **Alt Gr** och tryck på Euro-symbolen.



.....


Obs! Vissa teckensnitt och programvaror kan inte hantera Euro-symbolen. Please refer to (Mer information finns på www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm).

Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en PS/2-kompatibel pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödetets centrala placering ger optimal komfort och stöd.




Obs! Om du använder en extern USB-mus eller en seriell mus kan du inaktivera pekplattan genom att trycka på **Fn-F7**. Om du använder en extern PS/2-mus inaktiveras pekplattan automatiskt.



Grunder för användning av pekplattan

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan:



- Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan.
- Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster- (1) och högerknappen (3) vid kanten av pekplattan. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du kan uppnå liknande resultat genom att trycka med fingret på pekplattan.
- Med mittknapparna (2) (övre och nedre) kan du rulla uppåt och nedåt i sidor. Den här knappen ger samma effekt som om du

klickar på den högra rullningslisten i Windows-program.

Funktion	Vänster knapp	Höger knapp	Mittknappar	Tryck
Utför	Klicka snabbt två gånger			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp)
Markera	Klicka en gång			Tryck en gång
Dra	Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren
Visa snabbmeny		Klicka en gång		
Bläddra			Klicka och håll ned upp-/nedknappen	



Obs! Vidrör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Utsätt inte pekplattan för smuts eller fukt. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre om du trycker hårdare på den.

Lagring

Du kan lagra data på följande medier:

- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- AcerMedia-enhet
- Diskettenhet

Hårddisk

Högkapacitetshårddisken är svaret på dina lagringsbehov. Här lagras program och information.

AcerMedia-enhet

AcerMedia-facket kan hantera flera typer av enheter. Bland annat:

- dvd-enhet
- DVD/CD-RW-enhet (tillval)

Mata ut facket för den optiska enheten

Om du vill mata ut facket för den optiska enheten när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp.



När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Läs avsnittet sidan 48.

Använda programvara

Spela upp DVD-filmer

Om DVD-enheten är installerad i AcerMedia-facket kan du spela upp DVD-filmer på datorn.

- 1 Mata ut DVD-facket, sätt in en DVD-film och stäng sedan DVD-facket.



Viktigt! När du startar DVD-spelaren för första gången får du ange en regionkod. Dvd-skivor är indelade i sex regioner. När DVD-enheten har ställts in på en regionkod kommer den bara att spela DVD-skivor för den regionen. Du kan ändra regionkod högst fem gånger (inklusive den första gången). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken. Mer information om DVD-regioner finns i tabellen längre fram i det här avsnittet.

- 2 DVD-filmen spelas upp automatiskt efter några sekunder.


Regionkod	Land eller region
1	USA, Kanada
2	Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3	Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd)
4	Latinamerika, Australien, Nya Zeeland
5	F.d. Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien
6	Folkrepubliken Kina



Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en dvd-film för en annan region i dvd-enheten. Direkthjälpen innehåller mer information.

Ljud

Datorn levereras med 16-bitars HiFi AC'97-stereoljud. Den inbyggda känsliga mikrofonen och de två högtalarna är enkla att använda.



På datorn vänstra sida finns ljudportarna. Mer information om externa ljudenheter finns i "Vänstersida" på sidan 4.

Justera volymen

Med vridreglaget på den vänstra sidan är det enkelt att justera datorns volym. Vrid ratten åt vänster om du vill höja volymen och åt höger om du vill minska den.



Strömhantering

Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Med systemaktivitet menas all aktivitet som rör en eller flera av följande enheter: tangentbord, mus, diskettenhet, hårddisk, tillbehör som är anslutna till de seriella och parallella portarna samt minnet på grafikkortet. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (kallas tidsgränsen för inaktivitet), avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), vilket är den mest effektiva blandningen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparåtgärder för datorn.

Mer information finns i direkthjälpen.

Resa med datorn

I det här avsnittet får du tips om saker som du bör tänka på när du reser med eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

- 1 Spara pågående arbete.
- 2 Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna.
- 3 Stäng av datorn.
- 4 Stäng bildskärmslocket.
- 5 Koppla bort sladden från nätadaptern.
- 6 Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter.
- 7 Om du har låst fast datorn med ett Kensington-lås kopplar du bort det också.

Flytta datorn

"om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum"

Förbereda datorn

Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn placeras i Sleep-läge. Nu kan du på ett säkert sätt ta med dig datorn när du rör dig i byggnaden. Om du vill avbryta datorns Sleep-läge öppnar du bildskärmslocket.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn:

- 1 Välj **Start, Avsluta**.
- 2 Välj Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.

- eller -

försätt datorn i Sleep-läge genom att trycka på **Fn-F4**. Stäng och lås sedan bildskärmslocket.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och trycker sedan på valfri tangent. Om strömindikeringslampan inte lyser har datorn placerats i Viloläge och därför stängts av. Du slår på datorn igen genom att trycka på strömbrytaren. Lägg märke till att datorn kan övergå i viloläge efter en viss tid i Sleep-läge. Om du vill avbryta datorns viloläge slår du på strömmen.

Vad du bör ta med dig till korta möten

Med ett fulladdat batteri kan datorn i de flesta fall användas i cirka tre timmar. Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn.

Vad du bör ta med dig till långa möten

Om mötet varar längre än tre timmar eller om batteriet inte är fulladdat så kan du ta med nätadaptern och koppla in datorn till eluttaget under mötet.

Om det inte finns några eluttag i rummet kan du minska strömförbrukningen genom att placera datorn i Sleep-läge. Tryck på **Fn-F4** eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Tryck sedan på en tangent eller öppna bildskärmslocket när du vill fortsätta arbeta.

Ta med datorn hem

"när du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa"

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

- Kontrollera att du tagit bort eventuella disketter eller skivor från enheterna. I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.
- Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och dämpar stöten om du skulle råka tappa den.



.....
Varning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har följande föremål hemma bör du ta med dem:

- Nätadapter och nätsladd
- En utskrift av användarhandboken
- AcerMedia-enhetsmodul(er)

Att särskilt tänka på

Skydda datorn genom att följa nedanstående riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet:

- Minimera effekterna av temperaturskillnader genom att ha datorn hos dig.
- Om du måste stanna någonstans ett längre tag och inte kan ta datorn med dig, bör du lämna den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme.
- Ändringar i temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondens. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturskillnaden är större än 10°C (18°F) bör du låta datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det är möjligt bör du lämna datorn i 30 minuter i en miljö där temperaturen ligger mellan utomhustemperatur och rumstemperatur.

Installera ett hemkontor

Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet.

Om du använder datorn hemma under längre perioder kan du även skaffa ett externt tangentbord, en extern bildskärm och en mus.

Resa med datorn

"när du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att sätta på den.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Fulladdade reservbatterier
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare

Att särskilt tänka på

Förutom att följa riktlinjerna för transport av dator till hemmet bör du även tänka på följande:

- Ta alltid med datorn som handbagage.
- Om möjligt ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra, men för aldrig datorn genom en metalldetektor.
- Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer.

Resa utomlands med datorn

"när du tar med datorn till andra länder"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Nätkablar för det land du reser till
- Fulladdade reservbatterier
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare

- Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheterna
- ITW-pass (internationell resegaranti)

Att särskilt tänka på

Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands:

- Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadaptrar.
- Om du ska använda modemmet kontrollerar du att modemmet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.

Säkra datorn

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn.

Bland säkerhetsfunktionerna finns igenkänning av fingeravtryck, en säkerhetsbygel och lösenord.


Använda sensor för igenkänning av fingeravtryck

En sensor för igenkänning av fingeravtryck finns längst ner på tangentbordet till höger om pekplattan. Den här säkerhetsfunktionen medger endast en auktoriserad användares tillgång till datorn. Mer information finner du i den dokumentation som följde med datorn.



Använda ett datorlås

På datorns vänstra panel kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås.



Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller finns utan lås.

Använda lösenord

Lösenord skyddar datorn från åtkomst av obehöriga. Genom att skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer.

- Lösenordet för inställningar förhindrar obehörig användning av BIOS-verktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange lösenordet. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 43 och i direkthandboken.
- Lösenordet för att starta datorn säkrar datorn mot obehörig användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.
- Om du skyddar hårddisken med ett lösenord kan ingen använda hårddisken utan att först ange rätt lösenord. Även om hårddisken tas bort från datorn och sätts in i en annan dator kan den inte användas förrän rätt lösenord anges.




Important! Glöm inte lösenordet för inställningar och hårddisklösenorden! Om du glömmar bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

- Andra lösenord är lösenord för Windows och skärmläckare.

Ange lösenord

När du ställt in ett lösenord visas en lösenordsprompt till vänster på bildskärmen.

- Om du ställt in ett lösenord för inställningar visas följande meddelande när du trycker på **F2** för att starta BIOS-verktyget.



Skriv lösenordet för inställningar och tryck på **Enter** för att få åtkomst till BIOS-verktyget.

- När du ställt in ett lösenord för att starta datorn visas följande prompt när du startar datorn.



Skriv lösenordet för att starta datorn (en . symbol visas för varje tecken du skriver) och tryck på **Enter** när du vill använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.

- Om du ställt in ett hårddisklösenord visas följande när du startar datorn.



Skriv lösenordet för hårddisken (en . symbol visas för varje tecken du skriver) och tryck på **Enter** när du vill använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.



.....

Important! Du har bara tre försök på dig att ange rätt lösenord. Om du angett rätt lösenord visas en symbol. Om du inte angett rätt lösenord på tre försök visas följande

meddelande eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i minst fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du har glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord med:

- Notebook Manager
- BIOS-verktyget

Mer information finns i direkthjälpen.

2 Anpassa datorn

Nu när du har lärt dig grunderna kan du gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.

viktig hyperlänk: accessories.acer.com

Expandera med tillval

TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning.

Anslutningsalternativ

Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som med en vanlig skrivbordsdator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i direkthjälpen.

Fax-/datamodem

Vissa modeller är utrustade med ett inbyggt V.90 56Kbps AC97 Link fax-/datamodem.



Varning! Den här modemporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemmet till en digital telefonlinje kan du skada modemmet.

Om du vill använda fax-/datamodemporten ansluter du en telefonkabel från modemporten till ett telefonuttag.



Starta kommunikationsprogramvaran. Mer information finns i kommunikationshandboken.

Inbyggda nätverksfunktioner

Med de inbyggda nätverksfunktionerna kan du ansluta din dator till ett Ethernet-baserat (10/100 Mbps) nätverk.

Du kan använda nätverksfunktionerna genom att ansluta en Ethernet-kabel från nätverksuttaget på datorns baksida till ett nätverksuttag eller nav i ditt nätverk.



Snabb IR-port

Trådlös dataöverföring till och från andra datorer och tillbehör med IR-funktioner såsom handdatorer, mobiltelefoner och IR-skrivare är möjlig tack vare datorns snabba IR-port (FIR). IR-porten har en dataöverföringshastighet på upp till 4 megabit per sekund (Mbps) vid avstånd på högst en meter.



USB (Universal Serial Bus)

USB-porten är en snabb seriell buss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta värdefulla systemresurser. Datorn har två USB-portar.



PC-kortplats

På datorns vänstra sida finns kortplats för antingen två CardBus-PC-kort av typ II eller ett CardBus-PC-kort av typ III. PC-kort är kreditkortsstora kort som utökar datorns funktioner. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen.


PC-kort (tidigare PCMCIA) är tilläggskort för bärbara datorer och ger utbyggnadsmöjligheter som tidigare bara gick att få med stationära datorer. Populära "Type III"-kort är t.ex. flashminnen, SRAM, fax-/datamodem, nätverks- och SCSI-kort. CardBus förbättrar 16-bitarstekniken för PC-kort genom att öka bandbredden till 32 bitar.



Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och dess funktioner.

Sätta in ett PC-kort


Sätt in kortet i facket och gör nödvändiga anslutningar (anslut t.ex. en nätverkskabel), om det behövs. Mer information finns i kortets handbok.



Mata ut ett PC-kort

Innan du matar ut ett PC-kort:

- 1** Avsluta det program som använder kortet.
- 2** Högerklicka på PC-kortikonen i systemfältet och avbryt kortets drift.
- 3** Tryck på kortplatsens utmatningsknapp (a) så att knappen hoppar ut. Tryck sedan in den igen så att kortet matas ut (b).



Uppgraderingsalternativ

Den här datorn har förstklassiga prestanda. Vissa användare och vissa program kan dock kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna hos datorn om du behöver utökade prestanda.



.....
Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent.

Minnesuppgradering

Minnet kan byggas ut till 1 GB, med 64/128/256/512-MB 64-bitars industristandard soDIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Datorn stöder SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Datorn har två minnesplatser varav den ena är upptagen av arbetsminnet. Du kan uppgradera minnet genom att installera en minnesmodul på den tillgängliga platsen eller ersätta standardminnet med en minnesmodul med högre kapacitet.

Installera minne


Så här installerar du minne:

- 1 Stäng av datorn, ta bort nätadaptern (om den är ansluten) och ta ut batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned.

- 2 Skruva bort (a) minneslockets skruv och ta sedan bort locket (b) genom att lyfta det uppåt.



- 3 Sätt in minnesmodulen diagonalt i kortplatsen (a) och tryck den sedan på plats nedåt (b) tills du hör ett klickljud.



- 4 Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det.
- 5 Sätt tillbaka batterierna och anslut nätadaptorn.
- 6 Starta datorn.

Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar därefter minneskonfigurationen.

Använda systemfunktioner


Notebook Manager

Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Windows-baserade Notebook Manager kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa maskinvarukonfigurationen.

Du startar Notebook Manager genom att trycka på **Fn-F2** eller göra på följande sätt:

- 1 Välj **Start**, **Program** och sedan **Notebook Manager**.
- 2 Starta programmet genom att välja **Notebook Manager**.

Klicka på **Hjälp** om du vill ha mer information.




BIOS-verktyget

Det här är ett program för konfigurering av den maskinvara som är inbyggd i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad, så i vanliga fall behöver du inte använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem.

Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på **F2** under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas. Mer information finns i direkthjälpen.



3 Felsöka
datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarigare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.

viktig hyperlänk: www.acersupport.com

Vanliga frågor (FAQ)

Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar.

Jag tryckte på strömbrytaren och öppnade bildskärmslocket, men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn:

- Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:
 - Om du använder batteriström kan den vara alltför svag för att driva datorn. Anslut nätadaptern och ladda batteriet.
 - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.
- Om den är tänd kontrollerar du följande:
 - Om indikatorn för viloläge (Sleep) lyser betyder det att datorn befinner sig i viloläge. Avbryt viloläget genom att trycka på en tangent eller på pekplattan.
 - Är en diskett som inte tillhör systemet insatt i diskettenheten? Ta i så fall ut disketten eller byt ut den mot en startbar systemdiskett och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om.
- Operativsystemfilerna kan vara skadade eller saknas. Sätt i den startdiskett du skapade vid installationen av Windows i diskettenheten och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om. Datorn diagnostiseras då och nödvändiga reparationsåtgärder utförs.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks bilden så att strömförbrukningen minskas. Bildskärmen aktiveras på nytt när du trycker på en tangent.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker:

- Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Justera ljusstyrkan genom att trycka på **Fn→** (öka) och **Fn←** (minska).
- Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenter för bildskärmsbyte **Fn-F5**.

Varför fyller inte bilden hela skärmen?

Datorns bildskärm har en upplösning på 1400x1050 (SXGA+). Om du ställer in en lägre upplösning än det här expanderas bilden för att fylla ut bildskärmen. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Dialogrutan **Egenskaper för bildskärm** visas. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är rätt inställd. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.


Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera följande:

- Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad klickar du på ikonen och avmarkerar alternativet Ljud av.
- Högtalarna kan vara avstängda. Aktivera högtalarna genom att trycka på **Fn-F8** (med det här kortkommandot kan du även stänga av högtalarna).
- Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också använda volymratten på datorns vänstra sida. Mer detaljer finns på "Justera volymen" på sidan 23.
- Om du anslutit hörlurar eller externa högtalare till datorns ljudutgång inaktiveras de interna högtalarna automatiskt.

Jag vill mata ut den optiska enheten utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut den optiska enheten.

Det finns en mekanisk utmatningsknapp på den optiska enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut.



Tangentbordet reagerar inte.

Anslut ett externt tangentbord till PS/2-kontakten på datorns baksida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat.

Varför fungerar inte den seriella musen?

Kontrollera följande:

- Kontrollera att sladden är ordentligt ansluten till serieporten.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna som datorn startas. Då visas BIOS-inställningsverktyget. Där kan du kontrollera att serieporten är aktiverad. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 43 och i direkthandboken.

Jag föredrar att använda ett externt tangentbord och mus, men båda har PS/2-kontakter och det finns bara en PS/2-anslutning på datorn.

Om du vill ansluta två enheter med PS/2-kontakter måste du använda en PS/2-förgreningskontakt (tillval).

IR-porten fungerar inte

Kontrollera följande:

- Kontrollera att IR-portarna är placerade mitt emot varandra (ungefär 15 graders vinkel) och med högst en meter emellan.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellan IR-portarna. Portarna får inte blockeras.
- Kontrollera att du använder rätt programvara för båda enheterna (för filöverföring) och att du har rätt drivrutiner (för utskrift till en IR-skrivare).
- Tryck på **F2** under de första sekunderna när datorn startas. Då visas BIOS-verktyget. Där kan du kontrollera att IR-porten är aktiverad.
- Kontrollera att båda enheterna är IrDA-kompatibla.

Varför fungerar inte skrivaren?

Kontrollera följande:

- Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats.

- Se till att skrivarsladden är ordentligt ansluten till datorns parallellport och motsvarande port på skrivaren.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna som datorn startas. Då visas BIOS-inställningsverktyget. Där kan du kontrollera att parallellporten är aktiverad.

Jag vill göra inställningar för att använda det interna modemmet.

Innan du kan använda din kommunikationsprogramvara (t. ex. HyperTerminal) måste du göra vissa inställningar.

- 1 Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Modem**.
- 3 Välj **Uppringningsegenskaper** och gör inställningarna.

Se Windows-handboken.

Jag får ett meddelande om otillräckligt utrymme för allokering från programmet Sleep Manager.

Det här är ett felmeddelande som kan visas när Sleep Manager skapar vilolägesfilen. Felet kan uppstå av flera orsaker:

- Det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken, men det existerar bara som små fragment.

Det lediga diskutrymme som Sleep Manager använder måste vara sammanhängande. Du kan lösa problemet genom att använda ett defragmenteringsverktyg. Skapa sedan filen genom att köra Sleep Manager igen.

- Diskkomprimeringsfunktioner används.

Sleep Manager fungerar med de flesta komprimeringsprogram. Däremot kan utrymmet bara skapas på en värdenhet. En värdenhet lagrar den ursprungliga filinformationen och kan inte komprimeras. Det lediga utrymmet på värdenheten är ofta väldigt litet. Det betyder att komprimeringsprogramvaran måste köras igen för att öka storleken på den (okomprimerade) värdenheten för Sleep Manager.

Felsökningstips

Den här bärbara datorn har avancerade funktioner som presenterar felmeddelanden direkt på skärmen. Med hjälp av dem blir det enklare att lösa problem som uppstår.

- Om systemet visar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår läser du "Felmeddelanden" på sidan 52. Kontakta din återförsäljare om problemet inte går att lösa. Läs avsnittet "Beställa service" på sidan 54.

Felmeddelanden

Om du får ett felmeddelande skriver du ned det och vidtar sedan lämplig åtgärd. I följande tabell anges felmeddelandena i bokstavsordning tillsammans med rekommenderad åtgärd.

Felmeddelanden	Åtgärd
CMOS Battery Bad	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
CMOS Checksum Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Floppy Disk Controller Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Equipment Configuration Error	Starta BIOS-verktyget genom att trycka på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på). Om du sedan vill avsluta och konfigurera om datorn trycker du på Esc .
Fixed Disk 0 Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
I/O Parity Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Sätt in en systemdiskett och starta om datorn genom att trycka på <Enter>	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta om datorn genom att trycka på Enter .
PS/2 Keyboard Error eller Not Connected	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
PS/2 Keyboard Interface Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Memory Size Mismatch	Starta BIOS-verktyget genom att trycka på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på). Om du sedan vill avsluta och konfigurera om datorn trycker du på Esc .
PS/2 Pointing Device Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Felmeddelanden	Åtgärd
PS/2 Pointing Device Interface Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
RAM Parity Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Real-Time Clock Error	Starta BIOS-verktyget genom att trycka på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på). Om du sedan vill avsluta och konfigurera om datorn trycker du på Esc .

Om problemen kvarstår även sedan du utfört de rekommenderade åtgärderna kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Vissa problem kan lösas med BIOS-verktyget.

Beställa service

Internationell resegaranti (ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna dig lugn när du befinner dig på resa. Vårt världsomspännande nät av servicecentra finns till hands för att hjälpa dig.

Med datorn följer ett ITW-pass. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-garantin. Där finns bl.a. en lista över tillgängliga, auktoriserade servicecentra. Läs informationen noggrant.

Ha alltid ITW-passet till hands, speciellt när du reser, så att du kan utnyttja våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-servicecenter kan du kontakta något av våra kontor.

Du kan kontakta Acer och be om teknisk support och information på två sätt:

- Internet-service över hela världen (www.acersupport.com)
- Telefonnummer till teknisk support i olika länder

Du kan visa en lista med telefonnummer till teknisk support på följande sätt:

- 1** Välj **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **System**.
- 3** Välj **Supportinformation**.

Innan du ringer

Ha datorn till hands och följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice. På så sätt kan vi minska samtalstiden och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt.

Om datorn har visat felmeddelanden eller avgett ljudsignaler, skriver du ned meddelandena som de visas på skärmen eller ljudsignalernas antal och ordning.

Du anger då följande information:

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- och modelltyp: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Bilaga A

Specifikationer

I den här bilagan anges datorns
allmänna specifikationer.

Mikroprocessor

- Intel® Pentium® III processor-M med 512 kB cache-minne av nivå 2-typ och Intel® SpeedStep™ tekniksupport

Minne

- Internminnet utbyggbart till 1GB
- Två 144-stifts soDIMM-platser (PC-133) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Datalagring

- En 3,5-tums intern diskettenhet
- En högkapacitets EIDE-hårddisk
- En 5,25-tums intern löstagbar optisk enhet (AcerMedia-fack)

Bildskärm och video

- 15-tums TFT SXGA+ LCD-skärm med 1400x1050 upplösning och 32-bitars färg
- 4X AGP-buss med 3D-acceleration
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Funktioner för två bildskärmar

Ljud

- 16-bitars AC97-stereoljud med inbyggd programvarusynthesizer
- Två högtalare och en mikrofon
- Separata ljudportar för hörlurar, ljudingång och mikrofon

Tangentbord och pekenhet

- 84-/85-tangenters Windows-tangentbord
- Ergonomiskt centrerad pekplatta med rullningsfunktion

I/O-portar

- En sensor för igenkänning av fingeravtryck
- Två typ II eller en typ III CardBus PC-kortplats(er)
- Ett RJ-45-uttag för Ethernet

- Ett RJ-11-telefonuttag
- Ett DC-nätuttag (AC-adapter)
- En parallellport (ECP/EPP-kompatibel)
- En extern bildskärmsanslutning
- En anslutning för PS/2-tangentbord/-mus
- En anslutning för högtalare/hörlurar
- En anslutning för ljudingång
- En anslutning för mikrofoningång
- Två USB-portar
- En 9-stifts RS-232 seriell port (UART16550)
- En FIR-port
- Minidockningsanslutning

Vikt och dimensioner

- 3,22 kg med batteri och optisk enhet
- 324,5 (B) x 271 (D) x 36 (H) mm

Temperatur

- Vid drift: 5°C ~ 35°C
- I avstängt läge: -20°C ~ 65°C

Luftfuktighet (icke-kondenserande)

- Vid drift: 20% ~ 80% RH
- I avstängt läge: 20% ~ 80% RH

System

- ACPI-funktioner
- DMI 2.0-kompatibel

Batteri

- 65,3 WH Li-jonbatteri
- 4-timmars snabbbladning/6-timmars laddning vid användning

Nätadapter

- 60 Watt

- Automatisk avkänning av 100~240VAC, 50~60Hz

Alternativ

- 64/128/256/512 MB minnesutbyggnadsmodul
- PS/2-förgreningskabel
- Extra Li-jonbatteri.
- DVD/CD-RW-modul (med programvaru-CD för PowerDVD)
- DockMate V
- Extern numerisk knappsats
- Extern batteriladdare
- InviLink 802.11b trådlöst LAN-PC-kort
- Sekundär hårddisk
- Externt USB-videoinhämtningsskit

Bilaga B

Deklarationer

I den här bilagan anges allmänna
deklarationer för datorn.

FCC-deklaration

Den här enheten har testats och befunnits uppfylla villkoren för en "Class B"-digital enhet enligt "Part 15" i "FCC Rules". De här villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i hemmiljö. Den här enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Däremot finns det inga garantier för att störningar inte kan uppstå i vissa fall. Om den här enheten skulle visa sig orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka avhjälpa felet på något av följande sätt:

- Ändra riktning eller flytta på mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker och be om hjälp

Obs! Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste utföras med skärmade kablar om du vill uppfylla FCC-villkoren.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/utdataenheter, terminaler, skrivare, etc.) som uppfyller "Class B"-villkoren får anslutas till den här utrustningen. Användande av kringutrustning som inte är godkänd kommer troligen att orsaka störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning!

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt (utfärdad av FCC, Federal Communications Commission) att använda den här datorn.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller "Part 15" i "FCC Rules". Användning får endast ske om följande två villkor uppfylls: (1) Enheten inte orsakar skadliga störningar och (2) Enheten accepterar alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka funktionsfel.

Obs! Användare i Kanada

Den här "Class B"-digitala apparaten uppfyller alla krav i "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Deklarationer för modem

FCC

Den här utrustningen uppfyller "Part 68" i "FCC Rules". På modemets undersida finns en etikett som bl.a. innehåller utrustningens FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalence Number). Ditt telefonbolag kan be dig ange den här informationen.

Om din telefonutrustning skadar telefonnätet kan telefonbolaget tillfälligt säga upp din telefontjänst. Det är inte säkert att du meddelas om en sådan åtgärd i förväg. Om inte så får du reda på det så snart som möjligt. Du informeras då också om din rättighet att överklaga till FCC.

Telefonbolaget kan ändra sina funktioner, utrustning, tjänster eller procedurer, vilket kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt. I så fall får du ett meddelande om det i förväg så att du kan fortsätta använda telefontjänsten som vanligt.

Om utrustningen inte skulle fungera korrekt kopplar du bort den från telefonnätet för att se om det är den som orsakar problemet. Om problemet beror på utrustningen använder du den inte mer och kontaktar återförsäljaren.

CTR 21

Den här utrustningen har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] för användning i hela Europa vid enkel terminalanslutning till PSTN-nätet (Public Switched Telephone Network). Det går dock inte att garantera att utrustningen fungerar korrekt överallt p.g.a. skillnader mellan PSTN-nät i olika länder. Om problem uppstår bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här föreskrifterna noggrant. Spara dem för framtida referens.

- 1 Följ alla varningar och föreskrifter som anges på produkten.
- 2 Koppla bort produkten från eluttaget innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
- 3 Använd inte produkten nära vatten.
- 4 Placera inte produkten på ett ostadigt underlag. Produkten kan falla och skadas.
- 5 Uttag och öppningar i höljet samt bakstycket och undersidan är avsedda för ventilation. De behövs för en säker drift av produkten och för att förhindra överhettning. Öppningarna får inte blockeras eller övertäckas. Därför bör du aldrig placera produkten så att öppningarna blockeras på en säng, soffa, matta eller liknande. Den här produkten bör heller aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla, eller byggas in utan tillräcklig ventilation.
- 6 Den här produkten bör drivas med den typ av elspänning som anges på etiketten. Om du inte vet vilken typ av elspänning du har kontaktar du återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
- 7 Låt inte någonting ligga på nätsladden. Placera inte den här produkten där folk kan trampa på sladden.
- 8 Om du använder en förlängningskabel måste du kontrollera att den totala strömbelastningen som är ansluten till kabeln inte överstiger den högsta tillåtna. Kontrollera även att den totala belastningen av alla produkter som är anslutna till samma eluttag inte överskrider den effekt som strömkretsen säkrats för.
- 9 Peta aldrig med främmande objekt genom öppningar i produktens hölje, eftersom objekten kan bli strömförande eller orsaka kortslutning som kan ge upphov till bränder eller stötar. Spill aldrig vätska på produkten.
- 10 Försök inte att serva produkten själv. Om du tar av locket kan du komma i kontakt med strömförande delar eller utsättas för andra faror. Överlämna all service till kvalificerad personal.
- 11 Om något av följande inträffar bör du ta ut nätsladden ur eluttaget och därefter se till att produkten servas av kvalificerad personal:
 - a Om nätsladden eller kontakten skadas
 - b Om vätska har kommit in i produkten
 - c Om produkten har utsatts för regn eller vatten
 - d Om produkten inte fungerar som vanligt trots att du följer anvisningarna för användning. Justera endast de kontroller som beskrivs i anvisningarna för användning eftersom felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada, och ofta kräver omfattande arbete

av en kvalificerad tekniker innan produkten är återställd till normalt skick.

- e Om produkten har tappats eller höljet är skadat
 - f Om produktens prestanda försämras och visar tecken på behov av service.
- 12 Ersätt batteriet med ett batteri av rekommenderad typ. Användning av andra batterityper kan orsaka brand eller explosion. Överlåt batteribyte till en kvalificerad servicetekniker.
 - 13 Varning! Vid felaktig hantering kan batterier explodera. Montera inte isär dem och utsätt dem aldrig för eld. Håll batterier oåtkomliga för barn och gör dig omedelbart av med använda batterier på korrekt sätt.
 - 14 Använd bara den korrekta typen av nätsladd (levereras i kartongen med kringutrustning) för strömförsörjning av den här enheten. Den bör vara av löstagbar typ: UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande. Maximal längd är 4,6 meter (15 ft).

Deklaration om anpassning till krav för laser

Cd- eller dvd-enheten i den här datorn är en laserprodukt. Dvd- eller cd-romenhetens klassificeringsetikett (se nedan) finns på enheten.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

WARNING! LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING! LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Deklaration om litiumbatteri

Varning!

Explosionsrisk om batteriet sätts i felaktigt. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Återvinn använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Deklaration om år 2000-anpassning

TravelMate 740-datorn är märkt med logotypen "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", vilket garanterar att den här modellen är utvärderad av NSTL med testet YMark2000, och har befunnits uppfylla NSTL:s standardkrav för år 2000-kompatibilitet.



Mer information finns på webbplatsen Acer Year 2000 Resource Center (global.acer.com/service/pcy2000.html)

Index

A

AcerMedia-enhet 21
alternativ
 minnesuppgradering 41
anslutningar 37
 nätverk 38

B

batteri
 laddningsindikator 12
 skötsel vi
bildskärm
 felsökning 47, 48
 snabbtangenter 16
BIOS-verktyget 43

C

cd
 felsökning 48
 utmatning 21
 utmatning, manuell 48

D

dator
 felsökning 46
 flytta 25
 funktioner 3, 10
 hemkontor, installera 27
 indikator 12
 indikatorer 12
 koppla bort 25
 prestanda 10
 rengöring vi
 resa lokalt 28
 resor utomlands 28
 säkerhet 30
 skötsel v
 stänga av iv
 ta med hem 26
 ta med till möten 26
 tangentbord 13
deklaration
 år 2000-säker 70
dvd 22
dvd-filmer

spela upp 22

E

Euro 17

F

FAQ. Se svar på vanliga frågor
felmeddelanden 52
felsökning 46
 tips 51
frågor
 flera PS/2-enheter 49
 modemanvändning, göra inställn-
 ingar för 50
framsida 3

G

garanti
 Internationell resegaranti 54

H

hårddisk 21
hjälp
 direkthjälp iv
 onlinetjänster 54
högtalare
 felsökning 48
 snabbtangent 17

I

indikatorlampor 12
infraröd 38
ITW. Se garanti

L

lagring 21
 AcerMedia-enhet 21
 hårddisk 21
ljud 23
 felsökning 48
 justera volymen 23
ljusstyrka
 snabbtangenter 17
lösenord 31
 typer 31
lysdioder 12

M

meddelanden
 fel 52

mediaåtkomst

indikator 12

minne

installera 41– 42

uppgrädering 41

modem 37

mus

felsökning 49

N

Nätadapter

skötsel v

nätverk 38

Notebook Manager 43

snabbtangent 16

numeriskt lås 13

indikator 12

numeriskt tangentbord

inbyggt 14

numeriskt lås 14

O

onlinetjänster 54

P

PC-kort 39

sätta in 40

utmatning 40

pekplatta 19

använda 19– 20

snabbtangent 17

POST (Power-On Self Test) 44

problem 47

bildskärm 47, 48

cd 48

felsökning 46

seriell mus 49

skrivare 49

Sleep Manager 50

start 47

tangentbord 49

R

rengöring

dator vi

resa

internationella flygresor 28

lokala resor 28

rullningslås 13

S

säkerhet

cd 68

FCC-deklaration 65

instruktioner, allmänna 67

lås 31

lösenord 31

modem, deklarationer 66

sensor för igenkänning av finger-
avtryck 30

service

kontakta vi

skiftlås 13

indikator 12

skötsel

batteri vi

dator v

Nätadapter v

skrivare

felsökning 49

Sleep Manager

felsökning 50

snabbtangenter 15

specifikationer 58

statusindikatorer 12

support

information 54

T

tangentbord 13

felsökning 49

inbyggt numeriskt tangentbord
14

låstangenter 13

snabbtangenter 15

Windows-tangenter 15

U

USB 39

V

vanliga frågor, svar på 47

Vänteläge

snabbtangent 16

statusindikator 12

Viloläge

snabbtangent 16

volym

justera 23

vy

bakre 7

fram 4

höger 6

vänster 4

W

Windows-tangenter 15