

Projektor Acer

P7270/P7270i/P7280/P7280i Series
Uživatelská příručka

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Projektor Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i Series – uživatelská příručka
Původní vydání: 10/2007

Změny měly být provedeny pravidelně k informování v této publikaci bez nutnosti potvrzení jinou osobou z každé revize nebo změny. Tyto změny budou zahrnuty v novém vydání tohoto manuálu nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost nevytváří námitky nebo záruky, buď vyjádřených nebo zahrnutých, respektuje obsah a výslovně popírá nejednoznačné neshody v obchodovatelnosti nebo kondice pro zvláštní účel.

Zaznamenejte číslo modelu, datum nákupu, uvedené informace v prostoru pod. Sériové číslo a číslo modelu je zaznamenáno na štítku připevněném k vašemu počítači. Veškerá korespondence vztahující se k vaší jednotce by měla obsahovat sériové číslo a číslo modelu.

Žádná část této publikace by neměla být reprodukována, uležana ve vyhledávacích informací nebo přenesena v nějaké formě nebo prostředky elektronicky, mechanicky, fotokopírována, zaznamenána a podbně, bez jasného písemného svolení Acer Incorporated.

Projektor Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i Series

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Zakoupení: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností.

„HDMI™ logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.“

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Vypnutí zařízení před čištěním

Před čištěním odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek

Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny:

- Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
- Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájení kabel.
- Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Upozornění na dostupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližně obsluhy zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.



Varování!

- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumisťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokovány.

Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěna dostatečná větrání.

- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení.

- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumisťujte zařízení na vibrující povrch.
- Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození rotačních zařízení, lampy.

Používání elektrické energie

- Toto zařízení musí být napájeno typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte zařízení tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení zařízení prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80 % kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80 % vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí adaptér tohoto zařízení je vybaven 3žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před zasunutím zásuvky napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.



.....

Varování! Uzemňovací kolík představuje bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



.....

Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto zařízení.

- Toto zařízení používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Je-li třeba napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schváleným VDE nebo podobný, maximální délka 4,6 m (15 stop).

Servis zařízení

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený nebo polámaný
- do zařízení vnikla tekutina
- zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě
- došlo k pádu zařízení nebo k poškození skříně
- výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu
- při dodržení pokynů pro používání zařízení nefunguje normálně



.....

Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování zařízení často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.



.....

Varování! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně komponent nepoužívejte nekompatibilní součásti. Poradte se s prodejcem o možnostech nákupu.

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Další bezpečnostní informace

- Nehleďte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jas může poškodit zrak.
- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Neumisujte zařízení v následujících prostředích:
 - Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo projektoru.
 - Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se zavřenými okénky.
 - Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišovat optické součásti, zkracovat životnost a ztmavovat obraz.
 - Místa v blízkosti alarmů.
 - Místa s okolní teplotou nad 40°C/104°F.
 - Místa o nadmořské výšce nad 10 000 stop.
- Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě projektor odpojte a kontaktujte prodejce.

- Používejte toto zařízení tak, aby se zabránilo jeho poškození nebo pádu. V takovém případě požádejte prodejce o kontrolu.
- Nezaměřujte objektiv do slunce. Může dojít k požáru.
- Po vypnutí projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Do not turn off the main power abruptly or unplug the projector during operation. Může dojít k prasknutí lampy, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému problému. Optimální je po vypnutí hlavního napájení vyčkat, až se vypne ventilátor.
- Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu a dolní desky, které se zahřívají.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr (je-li k dispozici). Když jsou filtr nebo větrací otvory ucpané prachem nebo nečistotami, může se zvýšit vnitřní teplota a způsobit poškození.
- Nehleďte do mřížky výstupu vzduchu během provozu projektoru. Mohlo by dojít ke zranění očí.
- Když je projektor zapnutý, vždy otevřete závěrku objektivu nebo sejměte krytku objektivu.
- Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem, protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho deformaci či dokonce ke vzniku požáru. Chcete-li dočasně vypnout lampu, stiskněte tlačítko HIDE na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
- Lampa se během provozu velmi silně zahřívá. Před výměnou lampy nechte projektor vychladnout alespoň 45 minut.
- Nepoužívejte lampu s prošlou životností. V ojedinělých případech by mohlo dojít k jejímu prasknutí.
- Nikdy nevyměňujte lampu nebo jakoukoli elektronickou součástku, když je projektor připojený k elektrické zásuvce.
- Zařízení samo detekuje životnost lampy. Po zobrazení varovné zprávy vyměňte lampu.
- Před výměnou lampy nechte zařízení vychladnout a dodržujte veškeré pokyny pro výměnu.
- Po výměně lampy resetujte funkci „Lamp Hour Reset“ (Resetování počtu hodin lampy) v nabídce OSD „Management“ (správa) .
- Nepokoušejte se tento projektor demontovat. Uvnitř zařízení se nacházejí vysoká napětí, která vás mohou zranit. Jediná část, kterou může uživatel vlastními silami vyměnit, je lampa, která má vlastní odnímatelný kryt. Sveškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
- Neumisťujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k převrácení projektoru, zranění nebo poškození.
- Toto zařízení lze použít k zobrazení obráceného obrazu pro stropní instalaci. Pro stropní instalaci tohoto projektoru používejte pouze sadu pro stropní instalaci Acer a zajistěte její bezpečnou montáž.

Provozní prostředí pro používání bezdrátové funkce (volitelná)



Varování! Při používání zařízení za následujících podmínek vypněte z bezpečnostních důvodů veškerá bezdrátová nebo rádiová zařízení. Mezi tato zařízení mohou patřit (ale bez omezení): bezdrátová místní síť LAN (WLAN), Bluetooth a/nebo 3G.

Dodržujte veškeré zvláštní předpisy platné v dané oblasti a vždy vypněte zařízení na místech, kde je jeho používání zakázáno nebo kde by zařízení mohlo způsobit rušení nebo nebezpečí. Používejte zařízení pouze v normálních provozních polohách. Když je toto zařízení používáno normálně a když jsou toto zařízení a jeho anténa umístěny alespoň 1,5 centimetru (5/8 palce) od vašeho těla, toto zařízení splňuje zásady vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního záření. Nesmí obsahovat kov a musíte umístit zařízení do výše uvedené vzdálenosti od vašeho těla.

Aby bylo možné úspěšně přenášet datové soubory nebo zprávy, vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv opožděn, dokud nebude k dispozici kvalitní připojení.

Zajistěte, aby do dokončení přenosu byly dodrženy výše uvedené pokyny pro separační vzdálenost.

Některé části tohoto zařízení jsou magnetické. Kovové předměty mohou být přitahovány k zařízení a osoby s naslouchadly nesmí přidržovat zařízení u ucha. Neumisujte do blízkosti tohoto zařízení kreditní karty nebo jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

Zdravotnické pomůcky

Používání jakéhokoli zařízení pro rádiový přenos, včetně bezdrátových telefonů, může narušit fungování nedostatečně chráněných zdravotnických pomůcek. S veškerými dotazy se obraťte na lékaře nebo na výrobce zdravotnické pomůcky a zjistěte, zda je dostatečně chráněna před vnějším vysokofrekvenčním zářením. Je-li při vstupu do zdravotnických zařízení uvedena žádost, abyste vypnuli vaše zařízení, učiňte tak. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Kardiostimulátory Kardiostimulátory Aby se zabránilo možnému rušení s kardiostimulátorem, doporučují výrobci kardiostimulátorů dodržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 centimetrů (6 palců). Tato doporučení odpovídají nezávislému průzkumu a doporučení výzkumu Wireless Technology Research. Doporučení pro osoby s kardiostimulátorem:

- Vždy udržujte toto zařízení ve vzdálenosti více než 15,3 centimetrů (6 palců) od kardiostimulátoru.
- Když je toto zařízení zapnuté, nenoste jej v blízkosti vašeho kardiostimulátoru. Pokud máte podezření na rušení, vypněte toto zařízení a přemístěte.

Naslouchadla. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou rušit některá naslouchadla. Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. V případě rušení se poraďte s poskytovatelem služby.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít negativní vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protismykové systémy nebo systémy proti zablokování brzd (ABS), elektronické systémy řízení otáček a systémy airbagů. Další informace k vašemu vozidlu nebo k nainstalovanému vybavení vám poskytne výrobce nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo jeho instalaci do vozidla smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou zneplatnit záruku na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové vybavení ve vašem vozidle namontováno správně a zda funguje správně. Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě se zařízením, jeho částmi nebo doplňky. U vozidel vybavených airbagy nezapomeňte, že airbag se nafoukne velkou silou. Neumisujte žádné předměty, včetně zabudovaného nebo přenosného bezdrátového vybavení, do prostoru před airbag nebo do prostoru, který airbag zaplní po nafouknutí. Dojde-li k nafouknutí airbagů, může nesprávně nainstalované bezdrátové vybavení ve vozidle způsobit vážné zranění.

Je zakázáno používat toto zařízení za letu na palubě letadla. Před nástupem do letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových telezařízení v letadle může ohrozit provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte zařízení a dodržujte veškerá značení a pokyny. Mezi prostředí s nebezpečím výbuchu patří místa, kde byste byli normálně vyzváni k vypnutí motoru. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení ve skladištích pohonných hmot a distribučních místech; v chemických závodech; nebo v místech, kde se provádějí odstřely. Prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva například propan nebo butan) a místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrno, prach nebo kovový prach.


Upozornění pro poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Pokyny pro likvidaci

Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Upozornění ohledně rtuti

Pro projektory nebo elektronické výrobky, které obsahují monitor nebo displej LCD/CRT:



Lampy v tomto zařízení obsahují rtu a musí být zlikvidovány podle vyhlášek platných v příslušné zemi nebo oblasti. Další informace poskytuje organizace Electronic Industries Alliance na webu www.eiae.org. Konkrétní informace o likvidaci lamp viz www.lamprecycle.org

Úvodem

Poznámky k používání

Co máte dělat:

- Před čištěním zařízení vypněte.
- Plášť zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mírném čistícím prostředku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Co nemáte dělat:

- Neblokujte větrací štěrby a otvory zařízení.
- Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
 - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.
 - Na přímém slunečním světle.

Zásady

Dodržujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto zařízení.



Varování:

- Nehleďte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit zrak.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Toto zařízení neotvírejte ani nedemontujte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před výměnou lampy nechte zařízení vychladnout a při výměně dodržujte veškeré pokyny.
- Toto zařízení samo detekuje životnost lampy. Jakmile se začnou zobrazovat varovné zprávy, lampu vyměňte.
- Po výměně modulu lampy resetujte funkci „Lamp Hour Reset“ (Resetování hodin lampy) v nabídce OSD „Management“ (Správa).
- Po vypnutí lampy zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv.
- Když lampa dosáhne konce své životnosti, shoří, přičemž může být slyšet praskavý zvuk. V takovém případě nebude možné projektor znovu zapnout, dokud nebude vyměněn modul lampy. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí	iii
Úvodem	x
Poznámky k používání	x
Zásady	x
Úvod	1
Funkce zařízení	1
Obsah krabice	2
Přehled projektoru	3
Přehled projektoru	3
Ovládací panel	4
Popis dálkového ovladače	5
Začínáme	8
Připojení projektoru	8
Instalace prachového filtru projektoru	9
Připojení projektoru pro bezdrátovou funkci	10
Vypnutí a zapnutí napájení	11
Zapnutí projektoru	11
Vypnutí projektoru	12
Nastavení promítaného obrazu	13
Nastavení výšky promítaného obrazu	13
Optimalizace velikosti obrazu a vzdálenosti	14
Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu	16
Ovládací prvky	18
Technologie Acer Empowering	18
Nabídka OSD	19
Nastavení barev	20
Nastavení obrazu	21
Nastavení Management (Správa)	23
Nastavení Audio (Zvuk)	25
Nastavení PIP	26
Nastavení Language (Jazyk)	27
Dodatky	28

Odstraňování problémů	28
Významy indikátorů LED a výstrah	32
Čištění a výměna prachových filtrů	33
Výměna lampy	34
Stropní instalace	35
Specifikace	38
Kompatibilní režimy	40
Poznámky o předpisech a bezpečnosti	45

Úvod


Funkce zařízení

Toto zařízení je jednočipový projektor DLP®. Mezi skvělé funkce, které toto zařízení nabízí, patří:

- Technologie DLP®
- nativní rozlišení 1024 x 768 XGA
Podpora poměrů stran 4:3 / 16:9
- Technologie Acer ColorBoost Technology zajišťuje opravdové přírodní barvy pro sytý a živý obraz
- Vysoký jas a kontrastní poměr
- Různé zobrazovací režimy (Jasný, Standard, Video, Tabule, Uživatelský 1, Uživatelský 2) umožňuje optimální výkon za jakýchkoli podmínek
- Kompatibilní s režimy NTSC / PAL / SECAM a podpora režimu HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Špičkově navržený a snadno vyměnitelný zdroj světla
- Nižší spotřeba energie a úsporný režim (ECO) prodlužují životnost lampy
- Tlačítko Empowering Key zpřístupňuje nástroje technologie Acer Empowering Technology (Acer eView, eTimer, eOpening Management) pro jednoduchou úpravu nastavení
- Vybaveno konektory DVI a HDMI™ s podporou HDCP
- Pokročilá korekce trapézového zkreslení pomáhá optimalizovat prezentace
- Vícejazyčná nabídka OSD
- Dálkový ovladač se všemi funkcemi
- Ruční ostření objektivu se zoomem až 1,2x
- Digitální zoom 8x a panoramatická funkce
- Kompatibilní s operačními systémy Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®

Obsah krabice

Tento projektor je dodáván se všemi položkami uvedenými níže. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompletní. Pokud některá položka chybí, ihned kontaktujte prodejce.



Projektor s víčkem objektivu




Napájecí kabel




Kabel VGA




Kabel kompozitního videosignálu



Kabel DVI-D



3x kabel komponentního videa/RCA



Kabel S-Video



Brašna



Bezpečnostní karta



2 x uživatelská příručka
(Wireless CD pro P7270i/
P7280i Series)



Dálkový ovladač



2 x stručná příručka
(Stručná příručka Wireless
pro P7270i/P7280i Series)




2 x baterie



2 x prachové filtry



Bezdrátová anténa
(Řada P7270i/P7280i)




Baterie s příruční
jednotkou USB PnS
(P7270i/P7280i Series)

Přehled projektoru


Přehled projektoru

Přední / horní strana



#	Popis	#	Popis
1	Ovládací panel	6	Snímač dálkového ovladače
2	Ovladač zvětšení	7	Kolečko pro nastavení sklonu
3	Ovladač ostření	8	Tlačítko stavitka
4	Objektiv se zoomem	9	Noha stavitka
5	Víčko objektivu		

Zadní strana




#	Popis	#	Popis
1	Konektor vstupního analogového signálu PC/HDTV/komponentního videa (VGA IN 2)	13	Konektor vstupu zvuku (signál VGA IN 1/ DVI-D/HDMI)
2	Konektor vstupního analogového signálu PC/HDTV/komponentního videa (VGA IN 1)	14	Konektor USB
3	Konektor vstupu DVI (pro digitální signál s funkcí HDCP)	15	Konektor RS232
4	Konektor HDMI	16	Konektor výstupu zvuku
5	Tlačítko zámku horního krytu	17	Konektor výstupu SPDIF
6	Port zámku Kensington™	18	Zásuvka pro připojení napájení

#	Popis	#	Popis
7	Klakson	19	Konektor vstupu kabelového dálkového IR ovladače
8	Konektor vstupu YPbPr/YCbCr	20(*)	Anténa
9	Konektor výstupu smyčky na monitor (VGA-Out)	21(*)	Místní síť (port RJ45 pro 10/100M Ethernet)
10	Konektor vstupu S-Video	22(*)	Konektor výstupu zvuku pro bezdrát
11	Konektor vstupu kompozitního videa	23(*)	Resetovací tlačítko
12	Konektor vstupu zvuku (VGA IN 2/ komponentní/S-video/kompozitní signál)	24(*)	Indikátor napájení pro bezdrát




Poznámka: "*)" Pouze pro řadu P7270i/P7280i.

Ovládací panel



#	Funkce	Popis
1	RESYNC	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
2	MENU	- Stisknutím tlačítka „MENU“ spustíte nabídku OSD, vrátíte se na předchozí krok nabídky OSD nebo nabídku OSD ukončíte. - Slouží k potvrzení výběru položek.
3	TEMP	Indikátor teploty
4	LAMP	Indikátor lampy
5	Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Tlačítka (↑, ↓, ←, →) slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru.
6	ZDROJ	Tlačítko „ZDROJ“ slouží k výběru zdrojů RGB, komponentní, S-Video, kompozitní, DVI, HDTV a HDMI™.
7	Tlačítko Empowering	Jedinečné funkce Acer: eOpening, eView, eTimer.
8	Vysílač infračerveného signálu	Odesílá signály do projektoru.
9	NAPÁJENÍ	Viz obsah části „Zapnutí/vypnutí projektoru“.

Popis dálkového ovladače



#	Ikona	Funkce	Popis
1		Vysílač infračerveného signálu	Odesílá signály do projektoru.
2 ^(#)		Laserové ukazovátko	Nasměruje dálkový ovladač na promítací plochu.
3	⏻	NAPÁJENÍ	Viz část „Zapnutí/vypnutí projektoru“.
4		RESYNC	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
5		FREEZE	Slouží k pozastavení promítaného obrazu.
6		POMĚR STRAN	Slouží k výběru požadovaného poměru stran (Auto/4:3/ 16:9).
7		ZOOM	Slouží k přiblížení nebo oddálení obrazu projektoru.
8		MOUSE levé/ pravé klepnutí	Levé a pravé klepací tlačítko jsou vlevo a vpravo; prostřední tlačítko funguje jako vícesměrové ukazovátko. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být připojen kabel USB z počítače do projektoru.
9		HLASITOST	Slouží ke zvyšování/snižování hlasitosti.
10 ^(#)	☀	Tlačítko Laser	Nasměruje dálkový ovladač na promítací plochu a stisknutím a podržením aktivujete laserové ukazovátko. Tato funkce není podporována na japonském trhu.
11		ZDROJ	Stisknutím tlačítka „ZDROJ“ můžete vybrat zdroj RGB, komponentní-p, komponentní-i, S-Video, kompozitní, DVI-D, Video a HDTV.
12		HIDE	Slouží k dočasnému vypnutí videa. Jedním stisknutím tlačítka „HIDE“ skryjete obraz a dalším stisknutím jej znovu obnovíte.


#	Ikona	Funkce	Popis
13		ZTLUMIT	Slouží k zapnutí/vypnutí zvuku.
14		MENU	- Stisknutím tlačítka „MENU“ spustíte nabídku OSD, vrátíte se na předchozí krok nabídky OSD nebo nabídku OSD ukončíte. - Slouží k potvrzení výběru položek.
15		Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru.
		LICHOBĚŽNÍK	Slouží ke korekci deformace obrazu způsobené nakloněním projektoru.
16		UMÍSTĚNÍ	Zvolte umístění nabídky na promítací ploše.
17		PAGE	Pouze pro režim počítače. Toto tlačítko slouží k výběru další nebo předchozí stránky. Tato funkce je k dispozici pouze, když je projektor připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB.
18		Tlačítko Empowering	Jedinečné funkce Acer: eOpening, eView, eTimer Management.
19		COLOR	Tlačítko „ COLOR “ slouží k nastavení teploty barev obrazu.
20		KONTRAST	Volba „ KONTRAST “ slouží k nastavení rozdílu mezi nejsvětějšími a nejtmašími částmi obrazu.
21		VIDEO	Slouží k přepnutí zdroje na kompozitní video.
22		S-VIDEO	Slouží k přepnutí zdroje na S-Video.
23		PIP	Stisknutím tlačítka „ PIP “ zobrazíte dvě obrazovky současně. Jako hlavní obraz je ve výchozí konfiguraci promítán vstupní signál VGA, zatímco malý obraz PIP zobrazuje sekundární zdroj videa.
24 ^(*)		BEZDRÁT	Stisknutím tlačítka „ BEZDRÁT “ zobrazíte obraz vysílaný bezdrátově z počítače do projektoru prostřednictvím funkce „Acer eProjection Management“. (pro bezdrátový model)
25		JAS	Tlačítko „ JAS “ slouží k úpravě jasu obrazu.
26		RGB	Tlačítko „ RGB “ slouží pro optimální zobrazení věrných barev.
27		KOMPONENTNÍ	Stisknutím tlačítka „ KOMPONENTNÍ “ změníte zdroj na komponentní video. Toto připojení podporuje signál YpbPr (480p/576p/720p/1080i) and YCbCr (480i/576i).
28		VGA	Stisknutím tlačítka „ VGA “ změníte zdroj na konektor VGA. Tento konektor podporuje analogový signál RGB, YpbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.
29		DVI	Stisknutím tlačítka „ DVI “ změníte zdroj na DVI. Toto připojení podporuje digitální signál RGB, analogový signál RGB, YpbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a HDCP.
30		HDMI™	Slouží k přepnutí zdroje na HDMI™.
31		Klávesnice 0 - 9	Stisknutím tlačítek „ 0 - 9 “ zadejte heslo v nastavení "Security settings".



Poznámka: *** Pouze pro řadu P7270i/P7280i.

“#” Oblast Japonska není podporována.


Poznámka:



(Pouze pro P7270i/P7280i)

Začínáme

Připojení projektoru



#	Popis	#	Popis
1	Napájecí kabel	8	Kabel DVI
2	Kabel VGA	9	Kabel HDMI
3	Kabel kompozitního videa	10	3x kabel komponentního videa/RCA
4	Kabel USB	11	Kabel RS232
5	Adaptér VGA na komponentní video/HDTV	12	Zvukový kabel jack/RCA
6	Kabel S-Video	13	Kabel SPDIF
7	Kabel zvuku s konektory jack/jack	14	Zvukový kabel s konektory jack pro dálkové kabelové ovládání








Poznámka: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a počítače, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem.

Instalace prachového filtru projektoru

Tento projektor podporuje funkci ochrany proti prachu.
Postupujte následujícím způsobem:


- 1 Vyjměte dva prachové filtry z pouzdra s příslušenstvím.
- 2 Zasuňte prachový filtr (Obrázek č. 1)
- 3 Vložte vhodnou minci do tlačítka zámku horního krytu (Obrázek č. 2) a otočte po směru hodin (obrázek č. 3).
- 4 Otevřete horní kryt. (Obrázek č. 4)
- 5 Zasuňte druhý prachový filtr. (Obrázek č. 5)
- 6 Připojte napájecí kabel.
- 7 Stisknutím napájecího kabelu zapněte projektor.



Upozornění:

- 1 Ochrana proti prachu je volitelná funkce, která závisí na uživateli.
- 2 Rozhodnete-li se funkci ochrany proti prachu využívat, je třeba řádně nainstalovat horní a dolní prachový filtr. V opačném případě se aktivuje varovný signál a projektor nebude možné zapnout.

Připojení projektoru pro bezdrátovou funkci



#	Popis
1	Napájecí kabel
2	Zvukový kabel s konektory jack
3	Síťový kabel
4	Anténa




Poznámka: Pouze pro P7270i/P7280i

Vypnutí a zapnutí napájení

Zapnutí projektoru

- 1 Sejměte víčko objektivu. (Obrázek č. 1)
- 2 Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Indikátor napájení začne blikat červeně.
- 3 Zapněte projektor stisknutím tlačítka „**Napájení**“ na ovládacím panelu. Indikátor napájení začne svítit modře. (Obrázek č. 2)
- 4 Zapněte zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač atd.). Projektor automaticky rozpozná zdroj.
 - Pokud se zobrazí ikony „Lock“ (Zámek) a „Source“ (Zdroj), znamená to, že projektor je zamknutý na specifický typ zdroje a žádný vstupní signál tohoto typu nebyl rozpoznán.
 - Jestliže se zobrazí zpráva „No Signal“ (Žádný signál), zkontrolujte, zda jsou řádně připojené kabely signálu.
 - Připojíte-li více zdrojů současně, můžete je přepínat tlačítkem „Source“ (Zdroj) na ovládacím panelu, na dálkovém ovladači nebo přímým tlačítkem zdroje na dálkovém ovladači.



Vypnutí projektoru

- 1 Chcete-li vypnout projektor, stiskněte dvakrát tlačítko „**Napájení**“. Po dobu 10 sekund se zobrazí následující zpráva.
„Please press power button again to complete the shutdown process.“
(Dalším stisknutím vypínače dokončíte vypnutí.)
- 2 Bezprostředně po vypnutí indikátor napájení rychle bliká ČERVENĚ a ventilátor poběží dalších přibližně 120 sekund. Ventilátor zajišťuje správné chlazení systému.
- 3 Po dokončení chlazení systému začne indikátor „**Napájení**“ svítit ČERVENĚ, což znamená, že projektor přešel do pohotovostního režimu.
- 4 Nyní můžete bezpečně odpojit napájecí kabel.



Varování: Nezapínejte projektor bezprostředně po jeho vypnutí.



Poznámka: Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat alespoň 60 sekund a potom stisknutím tlačítka „**Napájení**“ projektor restartujete.



Varovné indikátory:

- Pokud se projektor automaticky vypne a indikátor **LAMP** svítí ČERVENĚ, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.
- Pokud se projektor automaticky vypne a indikátor **TEMP** svítí ČERVENĚ, znamená to, že projektor je přehřátý. V takovém případě se zobrazí následující zpráva:

„Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.“
(Projektor je přehřátý. Lampa se brzy vypne.)

- Pokud indikátor **TEMP** bliká ČERVENĚ a zobrazí se následující zpráva, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko:

„Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.“ (Chyba lampy.
Lampa se brzy vypne.)

Nastavení promítaného obrazu

Nastavení výšky promítaného obrazu


Tento projektor je vybaven nohou stavítka pro nastavení výšky obrazu.

Zvýšení obrazu:

- 1 Stisknutím vysuňte nohu stavítka. (Obrázek č. 1)
- 2 Zvyšte obraz na požadovaný výškový úhel (obrázek č. 2) a potom uvolněním tlačítka zablokujte nohu stavítka v poloze.
- 3 Pomocí kolečka nastavení náklonu (obrázek č. 3) jemně doladíte úhel zobrazení.

Snížení obrazu:

- 1 Stisknutím vysuňte nohu stavítka. (Obrázek č. 1)
- 2 Snižte obraz na požadovaný výškový úhel (obrázek č. 2) a potom uvolněním tlačítka zablokujte nohu stavítka v poloze.
- 3 Pomocí kolečka nastavení náklonu (obrázek č. 3) jemně doladíte úhel zobrazení.




Optimalizace velikosti obrazu a vzdálenosti

V následující tabulce jsou uvedeny optimální velikosti obrazu, kterých lze dosáhnout, když je projektor umístěn v požadované vzdálenosti od promítací plochy. Příklad: Pokud se projektor nachází ve vzdálenosti 3 m od promítací plochy, lze dosáhnout dobré kvality při velikosti obrazu od 78" do 94".



Poznámka: Podle následujícího obrázku musí je při vzdálenosti 3 m vyžadována výška 158 cm.




Obrázek: Pevná vzdálenost s různým zoomem a velikostí obrazu.

Požadovaná vzdálenost (m) <A>	velikost obrazu		Výška	velikost obrazu		Výška
	(min. zoom)			(max. zoom)		
	Úhlopříčka (palce) 	Š (cm) x V (cm)	Od dolního k hornímu okraji obrazu (cm) <C>	Úhlopříčka (palce) 	Š (cm) x V (cm)	Od dolního k hornímu okraji obrazu (cm) <C>
1,2	31	63 x 48	52	38	76 x 57	63
1,5	39	79 x 60	65	47	96 x 72	79
2	52	106 x 79	87	63	127 x 96	105
2,5	65	132 x 99	109	78	159 x 119	131
3	78	159 x 119	131	94	191 x 143	158
3,5	91	185 x 139	153	110	223 x 167	184
4	104	212 x 159	175	125	255 x 191	210
4,5	117	238 x 179	196	141	287 x 215	236
5	130	265 x 198	218	157	318 x 239	263
6	156	317 x 238	262	188	382 x 287	315
7	182	370 x 278	306	219	446 x 334	368
8	208	423 x 317	349	251	510 x 382	420
9	234	476 x 357	393	282	573 x 430	473

Poměr zoomu: 1,2x

Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu







V následující tabulce jsou uvedeny možnosti dosažení požadované velikosti obrazu úpravou polohy nebo nastavením ovladače zoomu. Příklad: chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 50", umístíte projektor do vzdálenosti 1,6 m a 1,9 m od promítací plochy a provedte odpovídající úpravu zoomu.

Požadovaná velikost obrazu		Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm) x V (cm)	Max. zoom 	Min. zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
31	63 x 47	***	1,2	52
40	81 x 61	1,3	1,5	67
50	102 x 76	1,6	1,9	84
60	122 x 91	1,9	2,3	101
70	142 x 107	2,2	2,7	117
80	163 x 122	2,6	3,1	134
90	183 x 137	2,9	3,5	151
100	203 x 152	3,2	3,8	168
120	244 x 183	3,8	4,6	201
150	305 x 229	4,8	5,8	251
180	366 x 274	5,7	6,9	302
200	406 x 305	6,4	7,7	335
250	508 x 381	8,0	9,6	419
300	610 x 457	9,6	***	503

Poměr zoomu: 1,2x

Ovládací prvky

Technologie Acer Empowering

Tlačítko  Empowering 	Tlačítko Acer Empowering nabízí tři jedinečné funkce Acer: „Acer eView Management“, „Acer eTimer Management“ a „Acer eOpening Management“. Chcete-li tuto funkci upravit, stisknutím a podržením tlačítka „“ déle než jednu sekundu zobrazet nabídku OSD.
Acer eView Management 	Stisknutím tlačítka „“ otevřete podnabídku „Acer eView Management“. „Acer eView Management“ slouží k výběru režimu zobrazení. Další podrobnosti viz část Nabídka OSD.
Acer eTimer Management 	Stisknutím tlačítka „“ otevřete podnabídku „Acer eTimer Management“. „Acer eTimer Management“ nabízí funkci připomenutí pro ovládaní času prezentace. Další podrobnosti viz část Nabídka OSD.
Acer eOpening Management 	Stisknutím tlačítka „“ otevřete podnabídku „Acer eOpening Management“. „Acer eOpening Management“ umožňuje uživateli nastavit vlastní obraz, který se zobrazí při spuštění. Další podrobnosti viz část Nabídka OSD.

Nabídka OSD


Tento projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení.

Používání nabídky OSD

- Chcete-li otevřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu.
- Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek (▲) (▼). Po výběru požadované položky v hlavní nabídce stisknutím tlačítka (▶) přejděte do podnabídky pro nastavení funkce.
- Pomocí tlačítek (▲) (▼) vyberte požadovanou položku a upravte nastavení pomocí tlačítek (◀) (▶).
- Vyberte další položku v podnabídce, kterou chcete upravit, a postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Stisknutím tlačítka „**MENU**“ na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu se znovu zobrazí hlavní nabídka.
- Chcete-li zavřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení.



Nastavení barev




Display Mode (Režim zobrazení)	K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu. - Bright (Jasný): Pro optimalizaci jasu. - Standard: Pro běžné prostředí. - Video: pro přehrávání videa v jasném prostředí. - BlackBoard: Režim BlackBoard může vylepšit zobrazení barev při promítání na tmavší plochy. - User1 (Uživatelský1): slouží k uložení uživatelských nastavení. - User2 (Uživatelský2): slouží k uložení uživatelských nastavení.
Brightness (Jas)	Slouží k nastavení jasu obrazu. - Stisknutím tlačítka ◀ ztmavíte obraz. - Stisknutím tlačítka ▶ zesvětlíte obraz.
Contrast (Kontrast)	Nastavení „Kontrast“ slouží k nastavení rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu. - Stisknutím tlačítka ◀ snížíte kontrast. - Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte kontrast.
Color Temperature (Teplota barev)	Slouží k nastavení teploty barev. Čím je teplota barev vyšší, tím obraz vypadá chladnější; čím je teplota barev nižší, tím obraz vypadá teplejší.
Degamma	Ovlivňuje zobrazení tmavých scén. Čím je hodnota gamma vyšší, tím vypadá tmavá scéna světleji.
Color R (Červená)	Slouží k nastavení červené barvy.
Color G (Zelená)	Slouží k nastavení zelené barvy.
Color B (Modrá)	Slouží k nastavení modré barvy.
Saturation (Sytost)	Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. - Stisknutím tlačítka ◀ snížíte množství barvy v obrazu. - Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte množství barvy v obrazu.


Tint (Odstín)	Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. - Stisknutím tlačítka ◀ zvýšíte množství zelené v obrazu. - Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte množství červené v obrazu.
---------------	---



Poznámka: Nastavení „Saturation“ (Sytost) a „Tint“ (Odstín) nejsou podporovány v počítačovém režimu nebo v režimu DVI.

Nastavení obrazu



H Keystone (Korekce vodorovného zkreslení)	Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte vodorovnou deformaci obrazu a obdélníkový tvar obrazu.
V Keystone (Korekce svislého zkreslení)	Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte svislou deformaci obrazu a obdélníkový tvar obrazu.
Aspect Ratio (Poměr stran) 	Tato funkce slouží k výběru požadovaného poměru stran. - Auto: Zachovává originální poměr stran obrazu a maximalizuje obraz tak, aby odpovídal nativním horizontálním nebo vertikálním pixelům. 4:3: Obraz bude zvětšen na celou promítací plochu a zobrazen v poměru stran 4:3. 16:9: Obraz bude zvětšen tak, aby odpovídal šířce promítací plochy a výšce nastavení pro zobrazení obrazu s poměrem stran 16:9.
Projection (Projekce) 	Přední-stůl Výchozí nastavení výrobce.
	Přední-strop Když vyberete tuto funkci, projektor otočí obraz pro stropní promítání vzhůru nohama.

	Zadní-stůl Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat zpoza průsvitného plátna.
	Zadní-strop Když zvolíte tuto funkci, projektor současně obrátí a otočí obraz vzhůru nohama. Můžete promítat ze stropu zpoza průsvitného plátna.
H. Position (Vodorovná poloha)	- Stisknutím tlačítka ◀ posunete obraz vlevo. - Stisknutím tlačítka ▶ posunete obraz vpravo.
V. Position (Svislá poloha)	- Stisknutím tlačítka ◀ posunete obraz dolů. - Stisknutím tlačítka ▶ posunete obraz nahoru.
Frequency (Frekvence)	Nastavení „Frekvence“ mění obnovovací frekvenci monitoru tak, aby odpovídala frekvenci grafické karty vašeho počítače. Pokud se na promítaném obrazu zobrazí svislý blikající panel, použijte tuto funkci k provedení nezbytných nastavení.
Tracking (Sledování)	Synchronizuje časování signálu projektoru s grafickou kartou. Jestliže je obraz kolísavý nebo blikající, použijte tuto funkci.
Sharpness (Ostrost)	Slouží k nastavení ostrosti obrazu. - Stisknutím tlačítka ◀ snížíte ostrost. - Stisknutím tlačítka ▶ zvýšíte ostrost.
Signal Type (Typ signálu)	Zvolte typ signálu pro označení zdroje RGB, YCbCr nebo YPbPr.




Poznámka: Funkce „H. Position“ (Vodorovná poloha), „V. Position“ (Svislá poloha), „Frequency“ (Frekvence) a „Tracking“ (Sledování) nejsou podporovány v režimu DVI nebo Video.


Poznámka: Funkce „Sharpness“ (Ostrost) není podporována v režimu DVI a počítačovém režimu.

Poznámka: Funkce „Signal Type“ (Typ signálu) platí pouze pro konektor HDMI nebo SCART.

Nastavení Management (Správa)



ECO Mode (Režim ECO)	Volbou „On“ (Zapnuto) dojde ke ztlumení lampy projektoru, snížení spotřeby energie, prodloužení životnosti lampy a snížení hluku. Volbou „Off“ (Vypnuto) se vrátíte do normálního režimu.
Auto Shutdown (Automatické vypnutí)	Není-li k dispozici žádný vstupní signál, projektor se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. (v minutách)
Source Lock (Zámek zdroje)	Když je zámek nastaven na „off“ (Vypnuto) a dojde ke ztrátě aktuálního vstupního signálu, projektor bude hledat jiné signály. Když je zámek nastaven na „on“ (Zapnuto), bude „uzamčen“ aktuální zdrojový kanál, dokud stisknutím tlačítka „Source“ (Zdroj) na dálkovém ovladači nevyberete další kanál.
Menu Location (Umístění nabídky)	Zvolte umístění nabídky na promítací ploše.
Startup Screen (Úvodní obrazovka)	Tato funkce slouží k výběru požadované úvodní obrazovky. Změna nastavení se projeví po ukončení nabídky OSD. - Acer: Výchozí úvodní obrazovka projektoru Acer. - User (Uživatelský): Slouží k uložení obrázku z funkce „Screen Capture“ (Snímek obrazovky).
Screen Capture (Snímek obrazovky)	Tato funkce slouží k vlastnímu nastavení úvodní obrazovky. Chcete-li zachytit obraz, který chcete použít jako úvodní obrazovka, postupujte podle následujících pokynů. Poznámka: Před prováděním následujících kroků zkontrolujte, zda je funkce „Keystone“ (Lichoběžník) nastavena na výchozí hodnotu 0 a zda je nastaven poměr stran 4:3. Podrobnosti viz část „Nastavení obrazu“. - Změňte nastavení „Startup Screen“ (Úvodní obrazovka) z výchozí hodnoty „Acer“ na hodnotu „User“ (Uživatel). - Stisknutím tlačítka „Screen Capture“ (Snímek obrazovky) přizpůsobíte úvodní obrazovku. - Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení akce. Volbou „Yes“ (Ano) bude použit aktuální obraz jako úvodní obrazovka. Oblast snímku je ohraničena červeným obdélníkem. Volbou „No“ (Ne) zrušíte snímek obrazovky a ukončíte nabídku OSD. - Zobrazí se zpráva, že snímek obrazovky je zpracováván. - Po dokončení snímku obrazovky tato zpráva zmizí a zobrazí se původní zobrazení. - Vlastní úvodní obrazovka (viz níže) se zobrazí, když je zjištěn nový vstupní signál nebo když restartujete projektor.



Poznámka: Tato funkce snímku obrazovky je omezena pouze na poměr stran 4:3.


Poznámka: Pro dosažení optimální kvality požadovaného obrazu u modelů XGA doporučujeme předem nastavit rozlišení počítače na 1024 x 768.

Poznámka: Před použitím této funkce u modelů SVGA doporučujeme nastavit rozlišení počítače na 800 x 600.

Lamp Hour Elipse (Uplynulé hodiny lampy)	Zobrazuje uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).
Lamp Reminding (Upozornění lampy)	Aktivaci této funkce se zobrazí upozornění na výměnu lampy 30 hodin před vypršením její životnosti.
Lamp Hour Reset (Resetování hodin lampy)	Stisknutím tlačítka  po volbě „Yes“ (Ano) nastavíte počítadlo hodin lampy na 0 hodin.
Security (Zabezpečení) 	Zabezpečení Tento projektor nabízí správci užitečnou funkci zabezpečení pro správu používání. Stisknutím tlačítka  změňte nastavení „Security“ (Zabezpečení). Je-li aktivována funkce zabezpečení, je nezbytné před změnou nastavení zabezpečení nejdříve zadat „Administrator Password“ (Heslo správce). • Vyběrem možnosti „On“ (Zapnuto) aktivujete funkci zabezpečení. Před používáním projektoru musí uživatel zadat heslo. Podrobnosti viz část „Uživatelské heslo“. • Je-li vybrána možnost „Off“ (Vypnuto), uživatel může zapnout projektor bez zadání hesla.
	Timeout(Min.) (Časový interval) Po nastavení funkce „Security“ (Zabezpečení) na možnost „On“ (Zapnuto) může správce nastavit funkci časového intervalu. • Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte časový interval. • Rozsah je 10 až 990 minut. • Po vypršení času projektor vyzve uživatele k novému zadání hesla. • Východí nastavení výrobce funkce „Timeout(Min.)“ (Časový interval) je „Off“ (Vypnuto). • Když je funkce zabezpečení aktivní, po zapnutí projektor vyzve uživatele k zadání hesla. Do tohoto dialogového okna lze zadat „User Password“ (Uživatelské heslo) i „Administrator Password“ (Heslo správce).
 	User password (Uživatelské heslo) • Chcete-li nastavit nebo změnit položku „User password“ (Uživatelské heslo), stiskněte tlačítko . • Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači nastavte heslo a potvrďte stisknutím tlačítka „MENU“. • Chcete-li některý znak smazat, stiskněte tlačítko . • Po zobrazení dialogového okna „Confirm Password“ (Potvrzení hesla) zadejte heslo. • Heslo musí mít délku 4 až 8 znaků. • Vyberete-li možnost „Request password only after plugging power cord“ (Požadovat heslo pouze po připojení napájecího kabelu), projektor vyzve uživatele k zadání hesla po každém připojení napájecího kabelu. • Vyberete-li možnost „Always request password while projector turns on“ (Požadovat heslo po každém zapnutí projektoru), bude uživatel muset zadat heslo po každém zapnutí projektoru.


	Administrator Password (Heslo správce) „Administrator Password“ (Heslo správce) lze zadat v dialogovém okně „Enter Administrator Password“ (Zadat heslo správce) a v dialogovém okně „Enter Password“ (Zadat heslo). - Stisknutím tlačítka  můžete změnit „Administrator Password“ (Heslo správce). - Výchozí nastavení výrobce pro „Administrator Password“ (Heslo správce) je „1234“. Zapomenete-li heslo správce, obnovte jej následujícím způsobem: - Zadejte jedinečné 6místné „Universal Password“ (Univerzální heslo), které je vytištěno na bezpečnostní kartě (viz příslušenství v krabici). Toto jedinečné heslo lze do projektoru zadat kdykoli bez ohledu na heslo správce. - Ztratíte-li tuto bezpečnostní kartu a číslo, obraťte se na servisní středisko Acer.
	Lock User Startup Screen (Zámek vlastní úvodní obrazovky) Výchozí nastavení zámku vlastní úvodní obrazovky je „OFF“ (VYP.). Pokud je zámek vlastní úvodní obrazovky nastaven na „ON“ (ZAP.), uživatelé nemohou náhodně měnit úvodní obrazovku. Volbou „OFF“ (VYP.) odemknete úvodní obrazovku.
Reset	Stisknutím tlačítka po volbě „Yes“ (Ano) obnovíte výchozí nastavení výrobce parametrů ve všech nabídkách.
Wireless (Bezdrát)	Podrobnosti viz příručka pro bezdrát. (Pouze řada P7270i/ P7280i)

Nastavení Audio (Zvuk)




Volume (Hlasitost)	- Stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost. - Stisknutím tlačítka  zvýšíte hlasitost.
Mute (Ztlumit)	- Volbou „On“ (Zapnuto) vypnete zvuk. - Volbou „Off“ (Vypnuto) obnovíte zvuk.
Power On/Off Volume (Hlasitost při zapnutí/vypnutí)	Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti upozornění při zapnutí/vypnutí projektoru.
Alarm Volume (Hlasitost alarmu)	Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti výstražných upozornění.

Nastavení časovače



Timer Start (Spuštění časovače)	Stisknutím tlačítka spustíte nebo ukončíte časovač.
Timer Period (Interval časovače)	Stisknutím tlačítka nebo upravte interval časovače.
Timer Volume (Hlasitost časovače)	Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti upozornění, když je aktivovaná funkce časovače a když vypršel čas.
Timer Display (Zobrazení časovače)	Stisknutím tlačítka nebo vyberte režim časovače, který se má zobrazit na obrazovce.
Timer Location (Umístění časovače)	Slouží k výběru umístění časovače na obrazovce.

Nastavení PIP



PIP	- Volbou možnosti „On“ (Zap.) zobrazíte dvě obrazovky současně. - Volbou možnosti „Off“ (Vyp.) deaktivujete tuto funkci.
PIP Source (Zdroj PIP)	Stisknutím tlačítka a zvolte sekundární zdroj videa: kompozitní, S-Video nebo komponentní signál.
PIP Location (Umístění PIP)	Zvolte umístění sekundárního signálu PIP na promítací ploše.
PIP Size (Velikost PIP)	Zvolte velikost sekundárního signálu PIP na promítací ploše.

Nastavení Language (Jazyk)



Language (Jazyk)	Slouží k výběru jazyka nabídky OSD. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovaný jazyk nabídky. Stisknutím tlačítka  potvrdíte výběr.
------------------	--

Dodatky

Odstraňování problémů

Pokud máte problémy s projektorem Acer, postupujte podle následujících pokynů pro jejich odstranění. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

Problémy s obrazem a jejich řešení

#	Problém	Řešení
1	Žádný obraz na promítací ploše	- Připojení podle pokynů v části „Začínáme“. - Zkontrolujte, zda žádný kolík není ohnutý nebo zlomený. - Zkontrolujte, zda je lampa projektoru řádně nainstalovaná. Pokyny viz část „Výměna lampy“. - Ujistěte se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zapnutý.
2	Obraz je neúplný, posouvá se nebo není zobrazen správně (počítač (Windows 95/98/2000/XP))	- Stiskněte tlačítko „RESYNC“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. - Nesprávně zobrazený obraz: - Otevřete část „My Computer“ (Tento počítač), přejděte na „Control Panel“ (Ovládací panely) a poklepejte na ikonu „Display“ (Zobrazení). - Vyberte kartu „Settings“ (Nastavení). - Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než UXGA (1600 x 1200). - Klepněte na tlačítko „Advanced Properties“ (Upřesnit vlastnosti). Pokud problém přetrvává, změňte zobrazení používaného monitoru a postupujte podle následujících kroků: - Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než UXGA (1600 x 1200). - Na kartě „Monitor“ klepněte na tlačítko „Change“ (Změnit). - Klepněte na tlačítko „Show all devices“ (Zobrazit všechna zařízení). Potom pod polem SP vyberte možnost „Standard monitor types“ (Standardní typy monitorů) a zvolte požadovaný režim rozlišení v poli „Models“ (Modely). - Zkontrolujte, zda je rozlišení grafiky nastaveno na hodnotu stejnou nebo nižší než UXGA (1600 x 1200).

3	Obraz je neúplný, posouvá se nebo není zobrazen správně (notebooky)	- Stiskněte tlačítko „RESYNC“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. - Nesprávně zobrazený obraz: - Podle kroků pro položku 2 (výše) upravte rozlišení počítače. - Stisknutím přepínejte nastavení výstupu. Příklad: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím monitoru, restartujte všechna zařízení včetně projektoru.
4	Vaše prezentace se nezobrazuje na displeji notebooku.	- Používáte-li notebook s operačním systémem Microsoft® Windows®: Některé notebooky mohou deaktivovat své displeje, když je v činnosti druhé zobrazovací zařízení. Každý notebook má jiný způsob reaktivace. Podrobné informace viz příručka k počítači. - Používáte-li notebook s operačním systémem Apple® Mac®: V části System Preferences (Předvolby systému) otevřete část Display (Zobrazení) a položku Video Mirroring (Zrcadlení videa) nastavte na možnost „On“ (Zapnuto).
5	Obraz je nestabilní nebo bliká	- Upravte pomocí nastavení „Tracking“ (Sledování). Další informace viz část „Nastavení obrazu“. - Změňte v počítači nastavení barevné hloubky obrazu.
6	Na obrazu je zobrazen svislý blikající panel	- Proveďte nastavení pomocí položky „Frequency“ (Frekvence). Další informace viz část „Nastavení obrazu“. - Zkontrolujte a překonfiguruje režim zobrazení grafické karty tak, aby byl kompatibilní s projektorem.
7	Obraz je nezaostřený	- Zkontrolujte, zda je sejmutá krytka objektivu. - Upravte ovladač ostření na objektivu projektoru. - Zkontrolujte, zda se promítací plocha nachází v požadované vzdálenosti 3,9 až 32,9 stop (1,2 až 10,0 metrů) od projektoru. Další informace viz část „Dosažení požadované velikosti obrazu úpravou vzdálenosti a zoomu“.
8	Při zobrazení „širokoúhlého“ titulu DVD je obraz roztažený	Při přehrávání disku DVD kódovaném v anamorfním poměru stran nebo v poměru stran 16:9 bude pravděpodobně třeba provést následující nastavení: - Pokud přehráváte titul DVD ve formátu Letterbox(LBX), nastavte v nabídce OSD projektoru formát Letterbox(LBX). - Pokud přehráváte titul DVD ve formátu 4:3, nastavte v nabídce OSD projektoru formát 4:3. - Pokud je obraz stále roztažený, bude rovněž třeba nastavit poměr stran. Nastavte v přehrávači DVD formát zobrazení 16:9 (širokoúhlý).

9	Obraz je příliš malý nebo příliš velký	• Upravte páčku zoomu na horní straně projektoru. • Posuňte projektor blíže nebo dále od promítací plochy. • Problémy s projektorem Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Přejděte na nastavení „Nastavení obrazu --> Aspect Ratio (Poměr stran)“ a vyzkoušejte různá nastavení.
10	Okraje obrazu jsou šikmé	• Pokud možno přemístěte projektor tak, aby se nacházel uprostřed promítací plochy. • Opakovaně stiskněte tlačítko „Keystone (Lichoběžník) □ / ▤ / ▥ / ▦“ na dálkovém ovladači, dokud boční strany nebudou svislé.
11	Obraz je obrácený	• V nabídce OSD vyberte položku „Nastavení obrazu --> Projection (Projekce)“ a upravte směr obrazu.

Problémy s projektorem

#	Situace	Řešení
1	Projektor přestal reagovat na všechny ovládací prvky	Pokud možno vypněte projektor, odpojte napájecí kabel, počkejte alespoň 30 sekund a potom napájení opět připojte.
2	Lampa vyhořela nebo praskla	Když lampa dosáhne konce životnosti, shoří, přičemž může být slyšet praskavý zvuk. Pokud se toto stane, projektor nelze zapnout, dokud lampa nebude vyměněna. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“.

Zprávy OSD

#	Situace	Upozornění
1	Zpráva	Chyba ventilátoru – ventilátor projektoru nefunguje. Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon. Projektor je přehřátý – projektor přesáhl doporučenou provozní teplotu a před dalším používáním musí vychladnout. Rovněž zkontrolujte prachové filtry (jsou-li nainstalovány). Pokud je prachový filtr ucpaný prachem, vyčistěte jej. Podrobné pokyny viz část „Čištění a výměna prachového filtru“. Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. Je třeba vyměnit lampu – životnost lampy brzy vyprší. Připravte se na brzkou výměnu. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested

Významy indikátorů LED a výstrah


Zprávy indikátorů LED

Zpráva	Indikátor LED lampy	Indikátor LED teploty	Indikátor LED napájení	
	Červená	Červená	Červená	Modrá
Pohotovostní režim (je připojen napájecí kabel)	--	--	V	--
Vypínač ZAP	--	--	--	V
Restart lampy	--	--	--	Rychlé blikání
Vypínání (chlazení)	--	--	Rychlé blikání	--
Vypínání (chlazení dokončeno)	--	--	V	--
Chyba (tepelné selhání)	--	V	--	V
Chyba (selhání zámku ventilátoru)	--	Rychlé blikání	--	V
Chyba (prasklá lampa)	V	--	--	V
Chyba (chyba barevného kola)	Rychlé blikání	--	--	V

Čištění a výměna prachových filtrů

Čištění prachových filtrů

Prachové filtry čistíte po každých 1000 hodinách provozu. Pokud tyto filtry nejsou pravidelně čistěny, mohou se ucpat prachem, který zabraňuje řádnému větrání. To může způsobit přehřívání a poškození projektoru.








Postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vypněte projektor. Počkejte, až přestane blikat indikátor napájení, a potom odpojte napájecí kabel.
- 2 Otočte projektor spodní stranou vzhůru.
- 3 K čištění prachových filtrů použijte malý vysavač určený pro počítače a ostatní kancelářské vybavení.
- 4 Pokud prach nelze snadno odstranit nebo pokud je filtr prasklý, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko a požádejte o nový filtr.

Výměna prachových filtrů

- 1 Vypněte projektor.
- 2 Nechte projektor alespoň 30 minut vychladit.
- 3 Odpojte napájecí kabel.
- 4 Otočte projektor spodní stranou vzhůru.
- 5 Vysuňte a vyjměte dolní prachový filtr. (Obrázek č. 1)
- 6 Vložte odpovídající minci do zamykacího tlačítka horního krytu (Obrázek č. 2) a otočte po směru hodin (Obrázek č. 3).
- 7 Otevřete horní kryt. (Obrázek č. 4)
- 8 Vysuňte horní prachový filtr směrem nahoru. (Obrázek č. 5)



Při instalaci filtrů zopakujte předchozí krok.



Poznámka: Horní a dolní prachové filtry musí být správně nainstalovány. V opačném případě se aktivuje varovný signál a projektor nebude možné zapnout.


Výměna lampy

Šroubovákem odmontujte šroub(y) z krytu a potom vysuňte lampu.

Projektor sleduje životnost lampy. Zobrazí se výstražná zpráva „**Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. (Blíží se konec životnosti lampy při provozu na plný výkon.) Replacement Suggested! (Doporučujeme lampu vyměnit!)**“ Po zobrazení této zprávy lampu co nejdříve vyměňte. Před výměnou lampy se musí projektor alespoň 30 minut chladit.



Varování: Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte vychladnout!



Výměna lampy

- 1 Vypněte projektor stisknutím vypínače.
- 2 Nechte projektor alespoň 30 minut vychladnout.
- 3 Odpojte napájecí kabel .
- 4 Vložte odpovídající minci (Obrázek č. 1) do zamykacího tlačítka horního krytu (Obrázek č. 1) a otočte ve směru hodin (Obrázek č. 2). Potom se může horní kryt automaticky spustit.
- 5 Otevřete horní kryt. (Obrázek č. 3)
- 6 Odmontujte dva šroubky, které zajišťují modul lampy (Obrázek č. 4) a sejměte kryt lampy (Obrázek č. 5).
- 7 Přitáhněte páčku lampy (Obrázek č. 6).
- 8 Za pomoci síly vysuňte modul lampy. (Obrázek č. 7)

Při výměně modulu lampy postupujte jako v předchozím kroku, ale v obráceném pořadí.




Varování: Aby se omezilo nebezpečí zranění osob, zabraňte pádu modulu lampy, ani se nedotýkejte žárovky or lampy. V pádu se žárovka může roztříštit způsobit zranění

Stropní instalace


Chcete-li nainstalovat projektor pomocí stropního držáku, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Vyrtejte čtyři otvory do pevné části stropu s dobrou strukturou a připevněte základnu držáku.




Poznámka: Šrouby nejsou dodávány s projektorem. Pořídte si vhodné šrouby pro váš typ stropu.

- 2 Připevněte stropní tyč vhodným typem čtyřválcových šroubů.




- 3 Pomocí šroubů, jejichž počet odpovídá velikosti projektoru, připevněte projektor ke stropní konzole.




Poznámka: Doporučujeme zachovat dostatečnou mezeru mezi konzolou a projektorem pro zajištění dostatečného odvětrávání tepla. Podle potřeby použijte pro bezpečnější ukotvení dvě podložky.

- 4 Připevněte stropní konzolu ke stropní tyči.




- 5 Podle potřeby upravte úhel a polohu.



Poznámka: V následující tabulce je uveden vhodný typ šroubu a podložky pro každý model. Šrouby průměru 3 mm jsou součástí balíčku se šrouby.

Modely	Šroub typu B		Typ podložky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Velká	Malá
P7270/P7270i/ P7280/P7280i	3	25	V	V



Specifikace

Následující specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konečné specifikace viz publikované marketingové specifikace společnosti Acer.

Promítací systém	DLP®
Rozlišení	P7270/P7270i/P7280/P7280i Series: Nativní: XGA (1024 x 768), Max.: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Kompatibilita počítače	Počítače IBM a kompatibilní, Apple Macintosh, iMac a standardy VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Kompatibilita videa	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Poměr stran	4:3 (nativní), 16:9
Zobrazitelné barvy	P7270/P7270i/P7280/P7280i: 1073,7 miliónů barev
Objektiv projektoru	F/ 2,52 – 2,79, f = 22,55 mm – 27,06 mm, ruční zoom objektivu 1,2x
Velikost promítaného obrazu (úhlopříčná)	31,3" (0,80 m) - 313,5" (7,96 m)
Vzdálenost projektoru	3,9' (1,2 m) – 32,9' (10,0 m)
Poměr vzdálenosti a šířky	63"@2m (1,57 - 1,89:1)
Frekvence vodorovného vykreslování	31,5k - 92 kHz
Obnovovací frekvence svislého vykreslování	50 - 85 Hz
Typ lampy	Řada P7270/P7270i: 280 W vyměnitelná uživatelem Řada P7280/P7280i: 330 W vyměnitelná uživatelem
Korekce lichoběžníkového obrazu	Korekce svislého a vodorovného zkreslení (V.: ± 40° / H.: ± 15°)
Zvuk	Vnitřní reproduktor s výkonem 2 W x 2
Hmotnost	P7270/7270i: 5 kg (11 lb.) P7280/7280i: 5,5 kg (12 lb.)
Rozměry (Š x V x H)	403,6 mm x 315,4 mm x 119,8 mm (15,9" x 12,4" x 4,7")
Dálkový ovladač	Funkce laserového ukazovátka a kabelového-IR ovládání
Digitální zoom	8X
Napájení	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Příkon	Řada P7270/P7270i: 360 W Řada P7280/P7280i: 420 W
Provozní teplota	5°C až 35°C / 41°F až 95°F

Konektory v/v

- Zásuvka napájení x1
- Vstup VGA x2
- Kompozitní video x1
- 3 RCA komponentní video x1
- S-Video x1
- Výstup VGA x1
- DVI-D x1: s podporou HDCP
- HDMI x1
- Vstup zvuku 3,5 mm jack x2
- Výstup zvuku 3,5 mm jack x1
- Výstup SPDIF RCA jack x1
- Vstup 3,5 mm jack x1: pro kabelové IR dálkové ovládání
- RS232 3kolíkový min dim jack x1
- USB x1: pro dálkové ovládání z počítače

Následující položky jsou k dispozici pouze pro P7270i/P7280i Series:

- Bezdrátová anténa x1
- Síťový vstup RJ45 x 1
- Výstup 3,5 mm jack x1 pro bezdrátový výstup zvuku

Standardní obsah krabice

- Napájecí kabel x1
- Kabel VGA x1
- Kabel kompozitního videa x1
- Kabel DVI-D x1
- Kabel S-Video x1
- Komponentní kabel (3 RCA) x1
- Dálkový ovladač x1
- Baterie x 2 (do dálkového ovladače)
- Uživatelská příručka (CD-ROM) x 1
- Stručná příručka x 1
- Bezpečnostní karta x 1
- Brašna x1
- Prachový filtr x2
- Bezdrátová anténa x1 (pro P7270i/P7280i)
- Baterie s příruční jednotkou USB PnS (P7270i/P7280i Series)

* Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kompatibilní režimy

A. VGA analogový signál

1 VGA analogový signál – počítačový signál

Režim	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,10
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	63,98
	1280X1024	72	76,97
	1280X1024	75	79,98
QuadVGA	1280X1024	85	91,10
	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40

	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 VGA analogový signál – rozšířené široké časování

Režimy	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,772
	1280x800	60	49,643
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,290

B. DVI digitální signál

1 DVI – počítačový signál

Režimy	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,10
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,10

QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 DVI – rozšířené široké časování

Režimy	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,772
	1280x800	60	49,643
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,290

3 DVI – videosignál

Režimy	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
Pro TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,469
720p (NTSC)	1280x720	60	44,955
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,716
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,432
Pro EMEA SKU			
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (PAL)	1280x720	50	37,5
1080i (PAL)	1920x1080	50	28,125
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25

C. HDMI – digitální

- 1 HDMI – Signál PC a rozšířené široké časování: podpora formátu digitálního časování DVI výše.
- 2 HDMI – videosignál:

Režimy	Rozlišení	V. frekvence [Hz]	H. frekvence [KHz]
Pro TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,469
720p (NTSC)	1280x720	60	44,955
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,716
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,432
Pro EMEA SKU			
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (PAL)	1280x720	50	37,5
1080i (PAL)	1920x1080	50	28,125
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25
Frekvence vodorovného vykreslování:		15k - 92 kHz	
Frekvence svislého vykreslování:		50k - 85 Hz	

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Poznámka ke směrnicím FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení v rádiovém nebo televizním příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka: stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

Poznámka: periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto zařízení.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí provoz.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

et appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — slaboproudá licence s výjimkou komunikačních zařízení (RSS-210)

- a Obečné informace
Provoz zařízení je omezen následujícími podmínkami:
 1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí provoz.
- b Provoz v pásmu 2,4 GHz
Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech a venkovní instalace podléhá licenci.

Prohlášení o shodě pro státy EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento projektor splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/EC. (Kompletní dokumentace <http://global.acer.com/support/certificate.htm>.)

Splňuje požadavky Ruské regulační certifikace



ME61

Poznámka o regulování rádiových zařízení



Poznámka: Následující informace o předpisech se vztahuje pouze modely s bezdrátovým připojením k síti a/nebo s technologií Bluetooth.

Obecné

Tento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání. V závislosti na konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth). Níže uvedené informace se vztahují pouze na výrobky s takovými zařízeními.

Evropská unie (EU)

Směrnice R&TTE 1999/5/EC atestovaná pro shodu s následujícími harmonizačními standardy:

- **Článek 3.1(a) Zdraví a Bezpečnost**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, běžné FR zařízení)
- **Článek 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1 (běžný technický požadavek)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (pro zařízení s krátkým rozsahem)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPETLAN)
- **Článek 3.2 Spektrální použití**
 - EN300 220-1 V1.3.1 (pro zařízení s krátkým rozsahem, 25 ~ 1000 MHz, část 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (pro zařízení s krátkým rozsahem, 25 ~ 1000 MHz, část 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (pro zařízení s krátkým rozsahem, 1 G ~ 20 GMHz, část 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (pro zařízení pro vysílání dat v pásmu 2,4 GHz ISM)
 - EN301 893 V1.2.3 (velkokapacitní síť RLAN 5 GHz)

Seznam platných zemí

Členské země EU (květen 2004): Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití povoleno v zemích Evropské Unie a rovněž v Norsku, Švýcarsku, Islandu, a Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno přesně podle předpisů a omezení každé země. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřady země, ve které má být zařízení používáno.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX0712/DNXA713
Machine Type:	P7270/P7270i/P7280/P7280i series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector

Trade Name: Acer

Model Number: DNX0712/DNXA713

Machine Type: P7270/P7270i/P7280/P7280i series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class A
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band)
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited