

Projektor Acer

Séria S1200

Návod na obsluhu

Autorské práva © 2008. Acer Incorporated.

Všetky práva sú vyhradené.

Projektor Acer, séria S1200 Návod na obsluhu

Pôvodné vydanie: 08/2008

V informáciach obsiahnutých v tejto publikácii môžu byť pravidelne vykonávané zmeny alebo revízie bez povinnosti oboznamovať s nimi akúkoľvek osobu. Takéto zmeny budú začlenené do nových vydani tejto príručky alebo doplnkových dokumentov a publikácií. Táto spoločnosť nevyjadruje záruky, slovné ani odvodené, pokiaľ ide o obsah tejto publikácie a výslovne sa zrieka implicitných záruk predajnosti alebo spôsobilosti na zvláštny účel.

Číslo modelu, sériové číslo a informácia o dátume a mieste zakúpenia sú uvedené nižšie. Sériové číslo a číslo modelu je vyznačené na štítku prilepenom na vašom počítači. Všetok písomný styk týkajúci sa vášho výrobku by mal obsahovať sériové číslo, číslo modelu a informáciu o zakúpení.

Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukovaná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu od spoločnosti Acer.

Projektor Acer , Séria S1200

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Acer a logo Acer sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Acer Incorporated. Názvy výrobcov iných spoločností, alebo obchodné značky použité v tomto dokumente kvôli identifikácii sú majetkom patričných spoločností.

"HDMI™, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC."

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

Pozorne si tieto pokyny prečítajte. Tento dokument pre možnú budúcu potrebu uschovajte. Postupujte podľa všetkých varovaní a pokynov vyznačených na výrobku.

Vypnutie výrobku pred čistením

Pred čistením výrobku výrobok odpojte od prívodu elektrickej energie vytiahnutím zástrčky siet'ového kábla zo zásuvky na stene. Na čistenie nepoužívajte tekuté ani aerosolové čističe. Na čistenie používajte navlhčenú tkaninu.

Dávajte pozor na zástrčku ako rozpojovacie zariadenie.

Pri pripájaní alebo odpájaní prívodu energie k externej siet'ovej jednotke postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Siet'ovú jednotku nainštalujte pred pripojením siet'ového kábla k zásuvke striedavého prúdu.
- Pred odpojením siet'ovej jednotky od projektora odpojte siet'ový kábel zo zásuvky.
- Ak je systém vybavený viacerými zdrojmi napájania, prívod elektrickej energie odpojte odpojením všetkých siet'ových kálov od zdrojov energie.

Dbajte na prístupnosť

Presvedčte sa, že zásuvka, ku ktorej chcete pripojiť siet'ový kábel je ľahko dostupná a je umiestnená čo najbližšie k užívateľovi zariadenia. Ak potrebujete odpojiť prívod elektrickej energie do zariadenia, odpojte od elektrickej zásuvky siet'ový kábel.



Výstrahy!

- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
- Tento výrobok neumiestňujte na nestabilný vozík, stojan alebo stolík. Ak výrobok spadne, môže dôjsť k jeho vážnému poškodeniu.
- Štrbiny a otvory určené pre vetranie zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť zablokované umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo na iný podobný povrch.

Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovať v blízkosti alebo na radiátor alebo zdroj tepla, ani do zapustených miest, a to pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.

- Do tohto výrobku nezasúvajte cez ktorýkoľvek otvor na skrinke žiadne predmety, pretože môže dôjsť k styku s bodmi s nebezpečným napäťom alebo so skratovanými časťami, čoho dôsledkom môže byť vznik požiaru alebo elektrického šoku. Na výrobok ani do jeho vnútra nenalevajte tekutiny akéhokoľvek druhu.

- Aby ste zabránili poškodeniu vnútorných prvkov a aby ste zabránili vytečeniu batérie, výrobok neumiestňujte na miesto s výskytom vibrácií.
- Nikdy nepoužívajte na športoviskách v telocvičniach alebo na iných miestach s výskytom vibrácií, a to kvôli možnému vzniku skratu alebo poškodeniu rotačných zariadení alebo lampy.

Používanie zdroja elektrického prúdu

- Tento výrobok by mal byť napájaný akýmkoľvek typom elektrického prúdu uvedeným na štítku s označením. Ak si nie ste istí druhom dostupného typu dodávanej elektrickej energie, túto náležitosť prekonzultujte s vašim predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.
- Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na siet'ovom kábli. Tento výrobok neumiestňujte na miesta na ktorých by ľudia mohli šliapať na siet'ový kábel.
- Ak sa v prípade tohto výrobku používa predĺžovací kábel, presvedčte sa, že hodnota ampérov zariadení pripojených k predĺžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov predĺžovacieho kabla. Taktiež sa presvedčte, že celkový menovitý výkon výrobkov pripojených k siet'ovej zásuvke na stene neprevyšuje menovitý výkon poistky.
- Siet'ovú zásuvku, viacnásobnú zásuvku alebo zásuvku nepreťažujte pripájaním veľmi veľkého počtu zariadení. Celkové zaťaženie systému nesmie presiahnuť 80% menovitého výkonu prúdovej odbočky. Ak sa používajú viacnásobné zásuvky, zaťaženie by nemalo presiahnuť 80% vstupného menovitého výkonu viacnásobnej siet'ovej zásuvky.
- Adaptér striedavého prúdu pre tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou zástrčkou. Zástrčka je vhodná jedine pre uzemnené siet'ové zásuvky. Pred zasunutím zástrčky adaptéra striedavého prúdu sa presvedčte, že siet'ový výstup je správne uzemnený. Zástrčku nezasúvajte do neuzemnej siet'ovej zásuvky. Podrobnosti získate u svojho elektrotechnika.



Výstraha! Uzemňovaci kolík má bezpečnostnú funkciu. Používanie siet'ovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená môže mať za následok vznik elektrického šoku a/alebo poranenia.



Poznámka: Uzemňovací kolík taktiež poskytuje dobrú ochranu pred neočakávaným šumom vytváraným inými elektrickými zariadeniami v blízkosti, ktoré môžu rušiť výkon tohto výrobku.

- Tento výrobok používajte jedine s dodávanou súpravou siet'ového kábla. Ak potrebujete súpravu siet'ového kábla vymeniť, presvedčte sa, že nový siet'ový kábel spĺňa nasledujúce požiadavky: odpojiteľný typ, uvedený v UL/certifikovaný podľa CSA, typ SPT-2, menovitý výkon aspoň 7A 125V, schválený VDE alebo ekvivalentný, maximálna dĺžka 4,6 metrov (15 stôp).

Vykonávanie servisných činností týkajúcich sa výrobku

Sami sa nesnažte vykonávať servisné činnosti týkajúce sa výrobku; otvorením a odstránením krytov sa vystavíte nebezpečným napätiám a iným nebezpečenstvám. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.

Výrobok odpojte od prívodu elektrickej energie (zásvuky na stene) a zverte ho kvalifikovanému servisnému personálu ak:

- siet'ový kábel alebo zástrčka sú poškodené, prerezané alebo rozstrapkané
- na výrobok sa rozliala tekutina
- výrobok bol vystavený účinkom dažďa alebo vody
- výrobok spadol, alebo ak došlo k poškodeniu jeho skrinky
- výrobok vykazuje jasnú zmenu vo fungovaní, čo je náznakom potreby vykonania servisu
- výrobok nefunguje bežným spôsobom v prípade postupovania podľa pokynov na prevádzku



Poznámka: Nastavujte jedine ovládače, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie ostatných ovládačov môže mať za následok poškodenie. Kvalifikovaný technik bude musieť následne vynaložiť veľké množstvo práce obnovenie výrobku do normálneho prevádzkového stavu.



Výstraha! Z bezpečnostných dôvodov v prípade dopĺňania alebo výmeny súčiastok nepoužívajte súčiastky, ktoré nie sú v zhode s pôvodnými. O možnosti kúpy sa informujte u svojho predajcu.

Vaše zariadenie a jeho doplnky môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Dodatočné bezpečnostné informácie

- Ak lampa svieti, nikdy sa nepozerajte do objektívu projektora. Žiarivé svetlo môže poškodiť váš zrak.
- Najprv zapnite projektor a následne zdroje signálu.
- Výrobok neumiestňujte do nasledujúcich prostredí:
 - Priestor, ktorý je zle vetraný alebo stiesnený. Pre voľné prúdenie vzduchu okolo projektora je potrebné od stien zabezpečiť minimálne 50cm vzdialenosť.
 - Miesta, na ktorých môžu teploty dosahovať nadmerne vysoké teploty, ako je napríklad vnútro automobilu so všetkými oknami zatvorenými.
 - Miesta, na ktorých môže nadmerná vlhkosť, prach alebo cigaretový dym zašpiníť optické prvky, čo spôsobí skrátenie doby životnosti a stravnutie obrazu.
 - Miesta v blízkosti protipožiarnej poplašných zariadení.
 - Miesta s okolitou teplotou nad 40 °C/104 °F.
 - Miesta s nadmorskou výškou nad 10000 stôp (3050 m).
- Ak sa s vašim projektorom niečo nezvyčajné deje, okamžite ho odpojte od

- prívodu energie. Ak z vášho projektora vystupuje dym, nezvyčajný zvuk alebo zápach, projektor neprevádzkujte. Môže dôjsť k vzniku požiaru alebo elektrického šoku. V takomto prípade zariadenie okamžite odpojte od prívodu energie a spojte sa so svojím predajcom.
- Nepokračujte v používaní výrobku, ktorý spadol alebo sa poškodil. V takomto prípade sa spojte s predajcom s cieľom vykonania kontroly.
 - Objektív projektora nesmerujte proti slnku. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
 - Pri vypínaní projektora sa pred odpojením od prívodu elektrickej energie vám odporúčame presvedčiť sa, že projektor dokončil cyklus chladenia.
 - Hlavný prívod energie náhle nevypínajte a projektor neodpájajte od prívodu energie počas jeho činnosti. To by mohlo spôsobiť zničenie lampy, vznik požiaru, elektrického šoku alebo iných problémov. Najlepším spôsobom je pred vypnutím hlavného prívodu energie vyčkať, dokial sa ventilátor nevypne.
 - Nedotýkajte sa mriežky na výstupe vzduchu ani spodnej platne, pretože môžu byť horúce.
 - Ak je projektor vybavený vzduchovým filtrom, tento filter pravidelne čistite. Teplota vo vnútri sa môže zvýšiť a spôsobiť poškodenie v prípade, ak je filter/vetračie otvory zanesený(é) špinou alebo prachom.
 - Počas prevádzky projektora sa nepozerajte cez mriežku výstupu vzduchu. Môže dôjsť k porananiu očí.
 - Ak je projektor zapnutý, vždy otvorte uzávierku objektívu alebo kryt objektívu.
 - Počas prevádzky projektora neblokujte objektív projektora akýmkolvek predmetom, pretože tento predmet sa môže zohriat' a zdeformovať, alebo aj spôsobiť požiar. Kvôli dočasnému vypnutiu lampy stlačte tlačidlo HIDE (SKRYT'), ktoré sa nachádza na diaľkovom ovládači.
 - Lampa je počas prevádzky veľmi horúca. Pred vybratím zostavy lampy s cieľom jej výmeny nechajte projektor vychladnúť, a to počas doby asi 45 minút.
 - Nepoužívajte lampa, ktorej menovitá životnosť ubehla. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k prasknutiu.
 - Zostavu lampy ani žiadne elektronické prvky nevymieňajte pokial' je projektor pripojený k sieti.
 - Tento výrobok sám zistí životnosť lampy. Po zobrazení varovných hlásení zabezpečte výmenu lampy.
 - Pri výmene lampy nechajte jednotku úplne vychladnúť a postupujte podľa pokynov pre výmenu.
 - Po výmene modulu lampy využujte funkciu "Lamp Hour Reset (Vynulovanie hodín používania lampy)", ktorú nájdete v menu "Management (Správa)", a to v rámci obrazovkového displeja.
 - Tento projektor sa nepokúšajte rozoberať. Vo vnútri sa vyskytujú nebezpečné vysoké napäcia, ktoré vás môžu zasiahnuť. Jedinou súčasťou, na ktorej môžete vykonávať servisnú činnosť je lampa, ktorá má svoj vlastný odoberateľný kryt. Vykonávanie servisných činností zverte vhodnému kvalifikovanému profesionálnemu servisnému personálu.
 - Projektor nestavajte do zvislej polohy. Môže dôjsť k prevrhnutiu projektora, čo môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie.
 - Tento výrobok dokáže zobrazovať prevrátený obraz na konštrukcii umiestnejnej na strope. Na montáž projektora používajte jedine montážnu súpravu pre montáž na strop od spoločnosti Acer a presvedčte sa, že projektor je nainštalovaný bezpečne.

Prevádzkové prostredie pre používanie funkcie bezdrôtového pripojenia (Voliteľné)



Výstraha! Z bezpečnostných dôvodov vypnite všetky bezdrôtové alebo rádiové vlny vysielajúce zariadenia, a to v prípade ak zariadenie používate na základe nasledujúcich podmienok. Tieto zariadenia môžu obsahovať, avšak nie sú obmedzené iba na: bezdrôtovú LAN (WLAN), Bluetooth a/ alebo 3G.

Nezabudnite postupovať podľa špeciálnych nariadení platných vo vašej krajine a svoje zariadenie vždy vypnite v prípade, ak je jeho používanie zakázané, alebo ak môže spôsobovať interferenciu alebo iné nebezpečenstvo. Zariadenie požívajte jedine v rámci jeho bežných prevádzkových polôh. Toto zariadenie splňa pokyny pre vystavenie účinkom rádiovej frekvencie v prípade, ak sa používa správne a ak je jeho anténa umiestnená aspoň 1,5 cm (5/8 palca) od vásloho tela. Nemala by obsahovať kov a zariadenie by ste mali umiestniť minimálne vo vzdialosti, ktorej hodnota ja uvedená hore.

Pre úspešný prenos súborov s údajmi alebo správ je potrebné, aby toto zariadenie malo dobrú kvalitu pripojenia do siete. V niektorých prípadoch môže prenos súborov s údajmi alebo správ trvať dlhšie, a to dokiaľ nie je dostupné takéto pripojenie.

Dokiaľ nie je prenos dokončený, zabezpečte, aby sa dodržiavali hore uvedené pokyny týkajúce sa odstupovej vzdialenosťi.

Časti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže prit'ahovať kovové materiály. Osoby používajúce prístroje pre nedoslýchavých by zariadenie nemali držať pri uchu s takýmto prístrojom. Do blízkosti zariadenia neumiestňujte kreditné karty alebo iné média na uchovávanie údajov, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov z týchto médií.

Lekárske zariadenia

Prevádzka akýchkoľvek zariadení vysielajúcich rádiové vlny, vrátane bezdrôtových telefónov môže narušať fungovanie neadekvátnie chránených lekárskych zariadení. Poradte sa s lekárom alebo s výrobcom lekárskeho zariadenia s cieľom stanoviť, či je lekárske zariadenie adekvátnie tielené pred externou energiou rádiovnej frekvencie a opýtajte sa aj na iné náležitosti. Svoje zariadenie vypnite v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v prípade, ak nariadenia umiestnené v týchto zariadeniach vás k tomu vyzývajú. V nemocniacích a v zariadeniach lekárskej starostlivosti sa môžu používať zariadenia citlivé na externé vyžarovanie rádiovej frekvencie.

Kardiostimulátory. Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom zachovávať minimálny odstup hodnoty 15,3 cm (6 palcov), čím sa predíde možnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom zrealizovaným na základe odporúčaní výskumu bezdrôtových technológií. Osoby používajúce kardiostimulátor by mali:

- Zariadenie držať vo vzdialnosti aspoň 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- neprenášať zariadenie do blízkosti kardiostimulátora v prípade, ak je toto zariadenie zapnuté. Ak máte podozrenie zo vzniku interferencie, zariadenie vypnite a premiestnite ho.

Pomôcky pre nedoslýchavých. Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu vykazovať interferenciu s pomôckami pre nedoslýchavých. Pri vzniku interferencie túto záležitosť prekonzultujte so svojim poskytovateľom služieb.

Vozidlá

Signály rádiovej frekvencie môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo neadekvátnie tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, akými sú systémy vstrekovania paliva, elektronické protišmykové (protiblokovacie) systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosťi a systémy airbagov. Viac informácií získate u výrobcu, alebo zástupcu pre predaj vozidiel vašej značky, alebo akéhokoľvek dodaného zariadenia. Inštaláciu zariadenia vo vozidle a servis na zariadení by mal vykonávať jedine kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo nesprávne vykonaný servis môžu byť nebezpečné a spôsobia okamžité ukončenie platnosti záruky, ktorá sa na zariadenie môže vzťahovať. Pravidelne kontrolujte správnu inštaláciu a prevádzku všetkých bezdrôtových zariadení vo svojom vozidle. V tej istej priečade so zariadením, s jeho súčasťami a doplnkami neuskladňujte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály. V prípade vozidiel vybavených airbagmi si zapamäťajte, že airbagy sa nafúknutu pod veľkým tlakom. Nad airbag ani do priestoru nafúknutia airbagu neumiestňujte žiadne predmety, a to vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak v vozidle, v ktorom je nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie dôjde k nafúknutiu airbagu, táto skutočnosť môže mať za následok vznik vážnych poranení.

Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nastúpením na palubu lietadla svoje zariadenie vypnite. Používanie telefónnych bezdrôtových zariadení na palube lietadiel môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla, môže spôsobiť prerušenie bezdrôtovej telefónnej siete a môže byť nelegálne.

Potenciálne výbušné prostredia

Svoje zariadenie vypnite, ak sa nachádzate v potenciálne výbušnom prostredí a dodržiavajte všetky symboly a pokyny. Potenciálne výbušné prostredia zahŕňajú prostredia v ktorých je zvyčajne doporučené vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar a následne poranenie osôb a aj smrť. Pri stojanoch pre plnenie pohonných hmôt v blízkosti čerpacích staníc PHM a servisných staníc vypnite zariadenie. Na miestach uskladnenia PHM, skladoch a distribučných priestoroch, v chemických továrnach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce pomocou výbušní dodržujte obmedzenia pre používanie rádiových zariadení. Priestory s potenciálne výbušným ovzduším sú často, avšak nie vždy jasne označené. K týmto priestorom patria podpalubia lodí, zariadenia prepravy a skladovania chemikálií, vozidlá využívajúce kvapalný naftový plyn (ako je propán alebo bután) a priestory, v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo súčasti ako obilie, prach alebo kovový prach.

Upozornenia týkajúce sa sluchu

Kvôli ochrane sluchu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Hlasitosť zvyšujte postupne dokiaľ nebudeť zvuk počuť čisto a pohodlne.
- Hlasitosť nezvyšujte po nastavení slúchadiel.
- Veľmi hlasitú hudbu dlhodobo nepočúvajte.
- Hlasitosť nezvyšujte kvôli prekrytiu hlasitých prostredí.
- Ak nepočújete ľudí, ktorí s vami hovoria, hlasitosť znižte.


Pokyny pre likvidáciu

V rámci likvidácie zariadenie nevyhadzujte spolu s odpadom. Kvôli minimalizovaniu znečistenia a kvôli zabezpečeniu maximálnej ochrany globálneho životného prostredia zabezpečte recyklование. Viac informácií o nariadeniach o nakladaní s odpadom pochádzajúcim z elektrických a elektronických zariadení nájdete na stránke <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Odporúčanie týkajúce sa ortuti

V prípade projektorov a elektronických výrobkov obsahujúcich LCD/CRT monitor:



Lampa(y) vo vnútri výrobku obsahuje(ú) ortut' a je nutné ju(ich) recyklovať' alebo zlikvidovať' v súlade s miestnou, štátou alebo federálnou legislatívou. Viac informácií získate u Aliancie elektronického priemyslu na stránke www.eiae.org. Informácie špecifické pre likvidáciu lampy nájdete na stránke www.lamprecycle.org.

Najprv dôležité náležitosti

Poznámky používaniu

Vykonajte:

- Pred čistením výrobku výrobok vypnite.
- Skrinku displeja čistite pomocou mäkkej tkaniny navlhčenej v roztku stredne silného saponátu.
- Ak výrobok nebudete počas dlhšej doby používať, odpojte ho od prívodu elektrickej energie vytiahnutím zástrčky zo zásuvky prívodu striedavého prúdu.

Nikdy:

- Neblokujte štrbinu a otvory na jednotke určené pre vetranie.
- Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými vlastnosťami, vosky alebo rozpúšťadlá.
- Nepoužívajte v rámci nasledujúcich podmienok:
 - V extrémne horúcich, studených alebo vlhkých prostredí.
 - V priestoroch s výskytom nadmerného množstva prachu a špiní.
 - V blízkosti zariadení vytvárajúcich silné magnetické pole.
 - Nevystavujte účinkom priameho slnečného žiarenia.

Upozornenia

Kvôli predĺženiu životnosti tejto jednotky postupujte podľa varovaní, upozornení pokynov pre údržbu odporúčaných v tomto návode na obsluhu.



Výstraha:

- Ak lampa svieti, nikdy sa nepozerajte do objektívu projektora. Žiarivé svetlo môže poškodiť váš zrak.
- Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom nevystavujte výrobok účinkom dažďa či vlhkosti.
- Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok, pretože môže dojsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Pri výmene lampy nechajte jednotku úplne vychladnúť a postupujte podľa pokynov pre výmenu.
- Tento výrobok sám zistí životnosť lampy. Po zobrazení varovných hlásení zabezpečte výmenu lampy.
- Po výmene modulu lampy využívajte funkciu "Lamp Hour Reset" (Vynulovanie hodín používania lampy), ktorú nájdete v menu "Management" (Správa), a to v rámci obrazovkového displeja.
- Pri vypínaní projektora sa pred odpojením od prívodu elektrickej energie presvedčte, že projektor dokončil cyklus chladenia.
- Najprv zapnite projektor a následne zdroje signálu.
- Počas činnosti projektoru nepoužívajte kryt objektívu.
- Akonáhle lampa dosiahne hornú hranicu svojej životnosti, vypáli sa a môže vydať hlasný zvuk prasknutia. Ak sa to stane, projektor nedokážete zapnúť až do výmeny modulu lampy. lampu vymeňte podľa postupu, ktorý je uvedený v časti "Výmena lampy".

Obsah

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie	iii
Najprv dôležité náležitosti	x
Poznámky používaniu	x
Upozornenia	x
Úvod	1
Vlastnosti a funkcie výrobku	1
Prehľad balenia	2
Prehľad projektora	3
Pohľad na projektor zhora	3
Ovládací panel	4
Schéma diaľkového ovládania	5
Začíname	7
Pripojenie projektora	7
Zapnutie a vypnutie (On/Off) projektora	8
Zapnutie projektora	8
Vypnutie projektora	9
Nastavenie premietaného obrazu	10
Nastavenie výšky premietaného obrazu	10
Ako optimalizovať rozmer obrazu a vzdialosť	11
Ako dosiahnuť preferovaný rozmer obrazu nastavením vzdialenosť a priblíženia	13
Užívateľské ovládače	15
Installation menu (Menu pre inštaláciu)	15
Technológia spustenia funkcií spoločnosti Acer	16
Menu obrazovkového displeja (OSD)	17
Color (Farba)	18
Image (Obraz)	19
Management (Správa)	21
Setting (Nastavenie)	21
Audio (Zvuk)	24
Timer (Časovač)	24
Language (Jazyk)	25

Prílohy	26
Riešenie problémov	26
Zoznam významov pre LED indikátory a alarmy	30
Výmena lampy	31
Inštalácia na stop	32
Špecifikácie	35
Režimy kompatibility	37
Nariadenia a bezpečnostné vyhlásenia	41

Úvod


Vlastnosti a funkcie výrobku

Tento výrobok predstavuje DLP® projektor vybavený jedným integrovaným obvodom. K jeho vynikajúcim vlastnostiam patria:


- Technológia DLP®
- S1200: Prirodzené rozlíšenie 1024 x 768 XGA
Je podporovaný pomer strán obrazu 4:3 / 16:9
- Technológia Acer ColorBoost poskytuje prirodzené reálne farby pre jasné a živé zobrazenie
- Vysoký jas o kontrastný pomer
- Mnohostranné režimy zobrazenia (Bright (Jasný), Standard (Štandardný), Video, BlackBoard(Čierna tabuľa), User 1 (Užívateľsky 1), User 2 (Užívateľsky 2)) umožňujú vynikajúci výkon v každej situácii
- Kompatibilný so systémami NTSC / PAL / SECAM s podporou HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Nízka spotreba energie a úsporný (ECO) režim predlžuje životnosť lampy
- Technológia Acer EcoProjector poskytuje inteligentnú správu napájania a vylepšenie fyzikálnej efektívnosti
- Aktivačný klúč umožňuje spustenie pomocných programov technológie spúšťania Acer Empowering Technology (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management) slúžiacich pre jednoduchú zmenu nastavení
- Vybavený HDMI™ pripojeniami s podporou HDCP
- Funkcia modernej digitálnej základnej korekcie ponúka optimálne prezentácie
- Viacjazyčné menu obrazovkového displeja (OSD)
- Plne funkčné diaľkové ovládanie
- 2 x digitálne priblíženie a funkcia pre panoramatické zobrazenie
- V zhode s OS Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®

Prehľad balenia

Tento projektor je dodávaný so všetkým dolu uvedenými položkami. Skontrolujte úplnosť svojej jednotky. Ak čokoľvek chýba, spojte sa s predajcom.



Projektor s krytom objektívu



Sieťový kábel



VGA kábel



Kábel pre kompozitné video



Bezpečnostná karta



Návod na obsluhu



Diaľkové ovládanie



Stručný návod na spustenie



2 batérie




Taška na prenášanie

Prehľad projektora


Pohľad na projektor zhora

Predná / horná strana




#	Popis	#	Popis
1	Hlavný vypínač	5	Kryt objektívu
2	Krúžok pre zaostrenie	6	Ovládací panel
3	Objektív s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou	7	Prijímače signálu diaľkového ovládania
4	Tlačidlo pre zdvihnutie		

Zadná strana




#	Popis	#	Popis
1	USB konektor	6	Konektor pre S-Video vstup
2	Konektor HDMI	7	Vstupný audio konektor
3	Konektor vstupu pre analógový signál z PC/HDTV/SCART/komponentného video (VGA IN)	8	Konektor RS232
4	Spojenie monitora prepojovacou slučkou cez výstupný konektor (VGA výstup)	9	Zásuvka pre siet'ové pripojenie
5	Konektor pre vstup kompozitného video signálu	10	Port pre zámok Kensington™

Ovládací panel



#	Funkcia	Popis
1	LAMPA	LED indikátor pre lampa.
2	ZÁKLAD	Prispôsobuje obraz s cieľom vyrovnati' skreslenie spôsobené sklonením projektora.
3	RESYNC	Automaticky synchronizuje projektor so zdrojom vstupu.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením "MENU" spustíte menu obrazovkového displeja (OSD, prejdete na predchádzajúci krok v rámci OSD menu alebo OSD menu opustíte). • Potvrdíte svoju voľbu položiek
5	NAPÁJANIE	Hlavný siet'ový vypínač a LED kontrolka napájania. Pozrite si časť "Zapnutie / vypnutie projektora".
6	TEPLOTA	LED indikátor teploty.
7	Tlačidlá so šípkami	Pomocou zvolíte položky alebo zrealizujete nastavenia pre svoju voľbu.
8	ZDROJ	Stlačením tlačidla " SOURCE (ZDROJ) " zvolíte zdroj - RGB, komponentný signál, S-Video, kompozitný signál, SCART alebo HDMI™.
9	Tlačidlo pre spustenie funkcií	Unikátné funkcie spoločnosti Acer: Správa pomocou funkcií eOpening, eView, eTimer, ePower Management.

Schéma diaľkového ovládania



#	Ikona	Funkcia	Popis
1		Vysielač infračerveného svetla	Vysiela signály do projektora.
2(#)	Laserový ukazovateľ	Pomáha diaľkovo ukazovať na položky premietacej ploche.	
3	POZASTAVIT'	Pre pozastavenie obrazu na premietacej ploche.	
4	SKRYT'	Dočasne vypne video. Stlačením tlačidla "SKRYT'" obraz skryjete; opäťovným stlačením obraz zobrazíte.	
5	RESYNC	Automaticky synchronizuje projektor so zdrojom vstupu.	
6	ZDROJ	Stlačením tlačidla "ZDROJ" zvolíte zdroj - RGB, komponentný signál, S-Video, kompozitný signál, SCART alebo HDMI™.	
7		NAPÁJANIE	Pozrite si časť "Zapnutie / vypnutie projektora".
8		Pomer strán	Zvoľte požadovaný pomer strán (Automaticky/4:3/16:9)
9		PRIBLÍŽENIE	Pre priblíženie alebo oddialenie premietaného obrazu.
10(#)		Tlačidlo pre laser	Pomáha ukazovať na položky na premietacej ploche na diaľku; stlačením tohto tlačidla zaktívujete laserový ukazovateľ. Táto funkcia nie je podporovaná na japonskom trhu.
11		Tlačidlo pre spustenie funkcií	Unikátné funkcie spoločnosti Acer: Správa pomocou funkcií eOpening, eView, eTimer, ePower Management.
12	-	ZÁKLAD	Prispôsobuje obraz s cieľom vyrovnáť skreslenie spôsobené sklonením projektora (\pm 40 stupňov).
13		MENU	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením „MENU“ spusťte menu obrazovkového displeja (OSD), prejdete na predchádzajúci krok v rámci OSD menu alebo OSD menu opustíte. Potvrdte svoju voľbu položiek

#	Ikona	Funkcia	Popis
14		STRANA	Iba pre režim práce s počítačom. Pomocou tohto tlačidla zvolíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu. Táto funkcia je dostupná jedine v prípade pripojenia počítača pomocou USB kábla.
15		RGB	Stlačením tlačidla "RGB" vykonáte optimalizáciu na skutočné farby.
16		JAS	Stlačením tlačidla "JAS" nastavíte jas obrazu.
17		KONTRAST	Pomocou voľby "KONTRAST" dokážete ovládať rozdiel medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami obrazu.
18		FARBA	Stlačením tlačidla "FARBA" teplotu farieb obrazu.
19		VGA	Stlačením tlačidla "VGA" zmeníte zdroj na konektor VGA. Tento konektor podporuje analógový RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.
20		KOMPONENTNÝ	Stlačte "KOMPONENTNÉ" pre zmenu zdroja na komponentné video. Toto pripojenie podporuje YPbPr (480p/576p/720p/1080i) a YCbCr (480i/576i).
21		S-VIDEO	Zmena zdroja na S-Video.
22		VIDEO	Zmena zdroja na KOMPOZITNÉ VIDEO.
23		DVI	Žiadna funkcia.
24		HDMI™	Zmena zdroja na HDMI™. (pre modely s konektorm HDMI™)
25		STIŠIT'	Pre zapnutie / vypnutie zvuku.
26		BEZDRÓTOVÉ PRIPOJENIE	Žiadna funkcia.
27		Klávesnica 0~9	Stláčaním tlačidiel "0~9" dokážete zadat heslo v rámci "Security (Zabezpečenie)".
28	< ^ >	Tlačidlá so šípkami	Pomocou tlačidiel so šípkou hore, dolu, doľava, doprava zvoľte položky alebo vykonajte nastavenie pre svoju voľbu.




Poznámka: "#" Oblast Japonska nie je podporovaná.



Začíname

Pripojenie projektoru



#	Popis	#	Popis
1	Sietový kábel	6	Kábel S-Video
2	VGA kábel	7	Konektor pre audio kábel / konektor
3	Kábel pre kompozitné video	8	Kábel RS232
4	kábel USB	9	Kábel HDMI
5	Adaptér VGA na komponentný / HDTV	10	Komponentný 3 RCA kábel




Poznámka: Aby ste zabezpečili správnu činnosť projektoru v spojení s počítačom, presvedčte sa, že synchronizácia pre režim zobrazenia je kompatibilná s projektorom.

Zapnutie a vypnutie (On/Off) projektora

Zapnutie projektora

- 1 Snímte kryt objektívu (Obrázok č.1)
- 2 Presvedčte sa, že siet'ový kábel a signálny kábel sú riadne pripojené. LED indikátor napájania bude blikat' na červeno.
- 3 Stlačením tlačidla "**Power (Napájanie)**", ktoré sa nachádza ma ovládacom paneli projektora zapnete, pričom LED indikátor napájania začne svietiť modro. (Obrázok č.2)
- 4 Zapnite svoj zdroj (počítač, notebook, video prehrávač a podobne). Projektor váš zdroj zistí automaticky.
 - Ak sa na premietacej ploche zobrazia ikony "Lock (Zámok)" a "Source (Zdroj)" znamená to, že projektor je pre špecifický zdroj zablokovaný a že neboli nájdený žiadny takýto typ vstupného signálu.
 - Ak sa na premietacej ploche zobrazí "No Signal (Bez signálu)", presvedčte sa, že signálne káble sú riadne pripojené.
 - Ak naraz pripojíte viacero zdrojov, pomocou tlačidla "Source (Zdroj)" na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači, alebo pomocou tlačidla pre priamy zdroj, ktoré je na diaľkovom ovládači dokážete medzi jednotlivými zdrojmi prepínáť.



Vypnutie projektora

- 1 Projektor vypnete dvojnásobným stlačením tlačidla "Power (Napájanie)". Počas doby 10 sekúnd sa na premetacej ploche zobrazí dolu uvedené hlásenie.
"Please press power button again to complete the shutdown process (Aby sa dokončil proces vypnutia, stlačte hlavný siet'ový vypínač ešte raz)".
- 2 Okamžite po vypnutí začne LED indikátor napájania intenzívne blikat' na ČERVENO a ventilátor(y) bude(ú) fungovať ešte počas asi 120 sekúnd. Týmto sa zabezpečí správne ochladenie systému.
- 3 Po dokončení ochladzovania systému začne LED indikátor "Power (Napájanie)" svietiť neprerušovane na ČERVENO, čo znamená, že projektor prešiel do pohotovostného režimu.
- 4 Teraz je bezpečné odpojiť siet'ový kábel.



Výstraha: Projektor nezapínajte okamžite po jeho vypnutí.



Poznámka: Ak chcete projektor opäťovne zapnúť, je potrebné vyčkať minimálne 60 sekúnd pred tým, ako obnovíte činnosť projektora stlačením tlačidla "Power (Napájanie)".



Výstražné indikátory:

- Ak dôjde k automatickému vypnutiu projektora a ak indikátor **LAMP (LAMPA)** začne svietiť neprerušovane a ČERVENO, spojte sa s miestnym predajcom alebo servisným strediskom.
- Ak dôjde k automatickému vypnutiu projektora a indikátor **TEMP (TEPLOTA)** začne svietiť neprerušovane a ČERVENO, znamená to, že došlo k prehriatiu projektora. Ak k tomu dôjde, na premetacej ploche sa zobrazí hlásenie:
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Chyba ventilátora. Lampa čoskoro automaticky zhasne.)"
- Ak indikátor **TEMP (TEPLOTA)** bliká na ČERVENO a na premetacej ploche sa zobrazí dolu uvedené hlásenie, spojte sa s miestnym predajcom alebo servisným strediskom:
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Chyba ventilátora. Lampa čoskoro automaticky zhasne.)"

Nastavenie premietaného obrazu

Nastavenie výšky premietaného obrazu


Projektor je vybavený zdvíhacími nožičkami, ktoré umožňujú nastaviť výšku obrazu.

Zdvihnutie obrazu:

- 1 Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zdvíhacej nožičky. (Obrázok č.1)
- 2 Obraz zdvihnite do uhla pre požadovanú výšku obrazu (Obrázok č.2) a následne tlačidlo uvoľnite, čím zablokujete zdvíhaciu nožičku v novej polohe.
- 3 Pomocou kolieska pre nastavenie naklonenia (Obrázok č.3) jemne dolaďte uhol zobrazenia.

Zníženie polohy obrazu:

- 1 Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zdvíhacej nožičky. (Obrázok č.1)
- 2 Obraz znížte do uhla pre požadovanú výšku obrazu (Obrázok č.2) a následne tlačidlo uvoľnite, čím zablokujete zdvíhaciu nožičku v novej polohe.
- 3 Pomocou kolieska pre nastavenie naklonenia (Obrázok č.3) jemne dolaďte uhol zobrazenia.




Ako optimalizovať rozmer obrazu a vzdialenosť

V dolu uvedenej tabuľke nájdete optimálne rozmery obrazu, ktoré je možné dosiahnuť v prípade, ak je projektor umiestnený v požadovanej vzdialosti od premietacej plochy. Príklad: Ak je projektor umiestnený vo vzdialenosťi 1 m od premietacej plochy, dobrá kvalita obrazu bude pre rozmery obrazu 82" (193 cm).




Poznámka: Všimnite si dolu uvedený obrázok a všimnite si, že ak je projektor umiestnený 1 m od premietacej plochy, na premietanie obrazu je potrebný priestor výšky 144 cm.



Obrázok: Súria S1200 je vybavená objektívom s pevným priblížením.

Požadovaná vzdialenosť' (m) <A>	Rozmer premetacej		Horná časť' Od základne k hornému okraju obrazu (cm) <C>
	Uhlopriečka (palce) 	Š (cm) x V (cm)	
0,5	41	83 x 63	72
1	82	167 x 125	144
1,5	123	333 x 250	216
2	164	333 x 250	288
2,5	205	417 x 313	359
3	246	500 x 375	431
3,5	287	583 x 438	503
4	328	667 x 500	575

Ako dosiahnuť preferovaný rozmer obrazu nastavením vzdialenosť a priblíženia



Dolu uvedená tabuľka znázorňuje ako dosiahnuť požadovaný rozmer obrazu nastavením vzdialenosť alebo priblíženia. Napríklad: aby ste dosiahli rozmer obrazu 50" (127 cm), umiestnite projektor v vzdialenosť 0,6m od premetacej plochy.

Požadovaný rozmer obrazu		Vzdialenosť	Horný okraj
Uhlopriečka (palce) <A>	Š (cm) x V (cm)	Približenie (m) 	Od základne k hornému okraju obrazu (cm) <D>
30	61 X 46	0,4	53
40	81 x 61	0,5	70
50	102 x 76	0,6	88
60	122 x 91	0,7	105
70	142 x 107	0,9	123
80	163 x 122	1,0	140
90	183 x 137	1,1	158
100	203 x 152	1,2	175
120	244 x 183	1,5	210
150	305 x 229	1,8	263
180	366 x 274	2,2	315
200	406 x 305	2,4	351
250	508 x 381	3,0	438
300	610 x 457	3,7	526

Užívateľské ovládače

Installation menu (Menu pre inštaláciu)

Menu pre inštaláciu ponúka obrazovkový displej (OSD) pre inštaláciu projektora a údržbu. OSD používajte jedine v prípade, ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie "No signal input (Bez signálu)".

Možnosti menu obsahujú nastavenia a prispôsobenia pre veľkosť obrazovky a vzdialenosť, zaostrenie, základnú úpravu atď.

- 1 Projektor zapnete stlačením tlačidla "Power (Zap.)" na ovládači.
- 2 Na ovládači stlačte tlačidlo Menu, čím spustíte OSD pre potrebu inštalácie projektora a údržbu.




- 3 Vzor pozadia slúži ako vodítko pre nastavenie kalibrácie a pre nastavenia vyrovnania, ako je rozmer obrazovky a vzdialenosť, zaostrenie atď.
- 4 Menu pre inštaláciu obsahuje nasledujúce možnosti:
 - Projection method (Spôsob projekcie)
 - Menu location (Umiestnenie menu)
 - Keyatone settings (Hlavné nastavenia)
 - Language settings (Nastavenia jazyka)
 - Reset to factory default function (Obnovenie predvolených výrobných nastavení)

Pomocou klávesov so šípkami hore a dole zvoľte možnosť; pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava prispôsobte vybranú možnosť a klávesom so šípkou doprava vstúpite do podriadeného menu s cieľom nastaviť jednotlivé charakteristiky. Nové nastavenia sa automaticky uložia po opustení menu.

- 5 Tlačidlo Menu môžete stlačiť kedykoľvek, čím opustíte menu a vrátite sa na uvítaciu obrazovku Acer.

Technológia spustenia funkcií spoločnosti Acer

<p>Tlačidlo pre spustenie  funkcií</p> 	<p>Tlačidlo pre spustenie funkcií spoločnosti štyroch unikátnych funkcií spoločnosti Acer "Acer eView Management", "Acer eTimer Management", "Acer eOpening Management" alebo "Acer ePower Management". Ak stlačíte tlačidlo "" počas doby dlhšej ako jednu sekundu, spustí hlavné menu obrazovkového displeja a vy budete mať možnosť modifikovať jeho funkciu.</p>
<p>Acer eView Management</p> 	<p>Stlačením tlačidla "" otvoríte podradené menu "Acer eView Management". "Acer eView Management" slúži na voľbu režimu zobrazenia. Viac informácií nájdete v časti o menu obrazovkového displeja.</p>
<p>Acer eTimer Management</p> 	<p>Stlačením tlačidla "" otvoríte podradené menu "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" poskytuje funkciu priponímania pre riadenie času prezentácie. Viac informácií nájdete v časti o menu obrazovkového displeja.</p>
<p>Acer eOpening Management</p> 	<p>Stlačením tlačidla "" otvoríte podradené menu "Acer eOpening Management". "Acer eOpening Management" umožňuje užívateľovi zmeniť obrazovku pri spustení na vlastný osobne nastavený obraz. Viac informácií nájdete v časti o obrazovkovom displeji.</p>
<p>Acer ePower Management</p> 	<p>Stlačením tlačidla "" spustíte "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" poskytuje užívateľovi jednu skratku s cieľom predĺži životnosť lampy a projektora. Viac informácií nájdete v časti o obrazovkovom displeji.</p>

Menu obrazovkového displeja (OSD)


Projektor je vybavený viacjazyčným OSD umožňujúcim realizovať nastavenia obrazu a zmeniť množstvo nastavení.

Používanie OSD menu

- OSD menu otvoríte stlačením tlačidla "**MENU**" nachádzajúcim sa na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli.
- Po zobrazení OSD môžete pomocou tlačidiel zvoliť ktorúkoľvek položku hlavného menu. Po zvolení požadovaného hlavného menu stlačte , čím sa dostanete do podradeneho menu s cieľom nastavenia funkcie.
- Pomocou tlačidiel zvolte požadovanú položku a pomocou tlačidiel prispôsobte nastavenia.
- V podradenom menu zvoľte nasledujúcu položku, ktorú budete nastavovať v nastavte ju hore uvedeným spôsobom.
- Na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli stlačte tlačidlo "**MENU**"; zobrazí sa hlavné menu.
- OSD opustíte opäťovným stlačením tlačidla "**MENU**" nachádzajúcim sa na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli. OSD menu sa zatvorí a projektor automaticky uloží nové nastavenia do pamäte.



Color (Farba)



Display Mode (Režim zobrazenia)	K dispozícii je mnoho výrobných nastavení optimalizovaných pre rôzne typy obrázkov. <ul style="list-style-type: none"> • Bright (Jas): Pre optimalizáciu jasu. • Standard (Štandardný): Pre bežné prostredia. • Video: Pre prehrávanie videa v jasnom prostredí. • Black Board (Čierne tabuľa): Režim čiernej tabuľe dokáže vylepšiť zobrazované farby pri premietaní na tmavé povrchy. • User 1 (Užívateľ 1): Zapamätať si užívateľské nastavenia. • User 2 (Užívateľ 2): Zapamätať si užívateľské nastavenia.
Brightness (Jas)	Nastavuje jas obrazu. <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením (◀) obraz stmaďte. • Stlačením (▶) obraz zosvetlite.
Contrast (Kontrast)	"Kontrast" ovláda rozdiel medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami obrazu. Nastavovaním kontrastu dôjde k zmene množstva čiernej a bielej farby v rámci obrazu. <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením (◀) kontrast znížite. • Stlačením (▶) kontrast zvýšite.
Color Temperature (Teplota farieb)	Nastavuje teplotu farieb. Pri vyšších teplotách farieb vyzerá obraz na premetiaci ploche chladnejšie; pri nižších teplotách farieb vyzerá obraz na premetiaci ploche teplejšie.
Degamma	Má vplyv na zobrazenie tmavej scenérie. S vyššou hodnotou gama bude tmavá scenéria vyzerat' jasnejšie.
Color R (Č farba)	Nastavuje červenú farbu.
Color G (Z farba)	Nastavuje zelenú farbu.
Color B (M farba)	Nastavuje modrú farbu.
Saturation (Sýtosť)	Nastavuje video obraz od čierno bieleho zobrazenia až po farby s plinou sýtosťou. <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte (◀), čím znížite množstvo farby v rámci obrazu. • Stlačte (▶), čím zvýšite množstvo farby v rámci obrazu.

Tint (Odtieň farby)	Nastavuje farebnú vyváženosť červenej a zelenej. <ul style="list-style-type: none"> Stlačte , čím zvýšite množstvo zelenej farby v rámci obrazu. Stlačte , čím zvýšite množstvo červenej farby v rámci obrazu.
---------------------	--



Poznámka: Funkcie "Saturation (Sýtosť)" a "Tint (Odtieň farby)" nie sú podporované v režime pre počítač a HDMI.

Image (Obraz)



Projection (Premietanie)	Spredú - pracovná plocha <ul style="list-style-type: none"> Ide o výrobné nastavenie predvoľby.
	Spredú - strop <ul style="list-style-type: none"> Ak zvolíte tento režim, projektor obraz preklopí s cieľom premietania pri upevnení projektora na strop.
	Zozadu - pracovná plocha <ul style="list-style-type: none"> Ak zvolíte tento režim, projektor obraz otočí a takto dokážete premietat' obraz zo zadnej strany priesvitnej premietacej plochy.
	Zozadu - strop <ul style="list-style-type: none"> Ak zvolíte túto funkciu, projektor súčasne preklopí a otočí obraz. Týmto spôsobom dokážete premietat' obraz zo zadnej strany priesvitnej premietacej plochy pri súčasnom namontovaní projektora na strop.
Keystone (Základ)	Nastavuje deformáciu zobrazenia spôsobnú nakloneným premietaním. (±40 stupňov)
	
Aspect Ratio (Pomer strán)	Pomocou tejto funkcie dokážete vybrať požadovaný pomer strán obrazu. <ul style="list-style-type: none"> Auto (Automaticky): Zachová obraz s pôvodným pomerom strán a zmaximalizuje obraz tak, aby vyhovoval prirodzenému horizontálnemu alebo vertikálnemu počtu pixlov. 4:3: Obraz bude zmenený v mierke tak, aby vyhovoval premietacej ploche pri použití pomeru 4:3. 16:9: Obraz bude zmenený v mierke tak, aby vyhovoval šírke premietacej plochy a výšku nastaví tak, aby bol obraz zobrazený s pomerom strán 16:9.

H. Position (Horizontálna poloha)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte , čím posuniete obraz doľava. Stlačte , čím posuniete obraz doprava.
V. Position (Vertikálna poloha)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte , čím posuniete obraz dolu. Stlačte , čím posuniete obraz hore.
Frequency (Kmitočet)	Funkciou "Frequency (Kmitočet)" zmeníte obnovovací kmitočet projektora tak, aby bol totožný s kmitočtom grafickej karty vašho počítača. Ak v rámci premietaného obrazu zbadáte vertikálny blikajúci pruh, touto funkciou vykonáte potrebné nastavenia.
Tracking (Kmitočtový súbeh)	Synchronizuje nastavenie sledu signálov projektora s grafickou kartou. Ak zbadáte nestabilný alebo blikajúci obraz, touto funkciou tento stav napravíte.
Sharpness (Ostrosť)	Nastaví ostrosť zobrazenia. <ul style="list-style-type: none"> Stlačením ostrosť znížite. Stlačením ostrosť zvýšite.



Poznámka: Funkcie "H. Position (H. poloha)", "V. Position (V. poloha)", "Frequency (Kmitočet)" a "Tracking (Kmitočtový súbeh)" nie sú podporované v režime HDMI alebo Video.

Poznámka: Funkcia "Sharpness (Ostrosť)" nie je podporovaná v režime HDMI a Počítač .

Management (Správa)



ECO Mode (Úsporný režim ECO)	Volbou "On (Zap.)" stlmitte lampu projektoru, čím dôjde k zníženiu spotreby, predĺženiu životnosti lampy a zníženiu šumu. Volbou "Off (Vyp.)" sa vrátite do normálneho režimu.
High Altitude (Vysoká výška)	Volbou "On (Zap.)" zapniete režim pre vysokú výšku. Dôjde k zapnutiu maximálneho výkonu ventilátorov, aby sa zabezpečilo chladenie projektoru vo vysokej výške.
Auto Shutdown (Automatické vypnutie)	Projektor sa automaticky vypne v prípade, ak počas nastavenej doby nedostane žiadny vstupný signál. (v minútach)
Lamp Hour Elapse (Uplynutý čas činnosti lampy)	Zobrazuje uplynutý prevádzkový čas lampy (v hodinách).
Lamp Reminding (Pripomienanie výmeny lampy)	Aktiváciou tejto funkcie zobrazíte pripomienku výmeny lampy 30 hodín pred ukončením jej životnosti.
Lamp Hour Reset (Vynulovanie počtu hodín používania lampy)	Stlačte tlačidlo po voľbe "Yes (Áno)", čím počítadlo hodín činnosti lampy nastavíte na 0 hodín.

Setting (Nastavenie)



Menu Location (Umiestnenie menu)	Zvoľte si umiestnenie menu na premietajcej ploche.
Source Lock (Zablokovanie zdroja)	Ak je funkcia zablokovania zdroja "off (vypnutá)", projektor bude hľadať iné zdroje signálu, a to v prípade straty aktuálneho vstupného signálu. Ak je funkcia zablokovania zdroja "on (zapnutá)", "zablokuje" kanál aktuálneho zdroja, a to aj ak stlačíte tlačidlo "Source (Zdroj)" nachádzajúce sa na diaľkovom ovládači s cieľom prechodu na nasledujúci kanál.
Startup Screen (Uvodná obrazovka)	Pomocou tejto funkcie zvolíte požadovaný vzhľad úvodného obrazu na premietajcej ploche. Ak zmeníte nastavenie, zmeny sa zaktívujú po opustení menu OSD. <ul style="list-style-type: none"> Acer: Predvolený vzhľad úvodného obrazu na premietajcej ploche. User (Užívateľ): Použije obraz uložený v pamäti a získaný pomocou funkcie "Screen Capture" (Záznam obrazu na ploche).

<p>Screen Capture (Záznam obrazu na ploche)</p> 	<p>Pomocou tejto funkcie dokážete prispôsobiť vzhľad úvodného obrazu na premietacej ploche. Pre zaznamenanie obrazu, ktorý chcete použiť pre úvodný obraz zobrazený na premietacej ploche postupujte nasledujúcim spôsobom:</p> <p>Poznámka:</p> <p>Pred vykonaním nasledujúcich krokov sa presvedčte že funkcia "Keystone (Základ)" je nastavená na predvolenú hodnotu 0 a že pomer strán obrazu je nastavený na 4:3. Podrobnosti nájdete v časti "Obraz".</p> <ul style="list-style-type: none"> Zmeňte nastavenie pre funkciu "Startup Screen (Úvodná obrazovka)" z prednastaveneho nastavenia "Acer" na "User (Užívateľ)". Prispôsobenie úvodného obrazu na premietacej ploche vykonáte stlačením "Screen Capture (Záznam obrazu na ploche)". Pre potvrdenie tejto činnosti sa zobrazí dialógové okno. Zvolte "Yes (Áno)", ak si želáte použiť aktuálne zobrazenie ako vami nastavený úvodný obraz na premietacej ploche. Oblasť zaznamenania je vyznačená červenou pravouhlou plochou. Volbou "No (Nie)" zrušíte záznam zobrazeného obrazu a opustíte obrazovkový displej (OSD). Zobrazí sa hlásenie o tom, že záznam zobrazenia na ploche práve prebieha. Po dokončení záznamu zobrazenia hlásenie zmizne a zobrazí sa pôvodné zobrazenie. Prispôsobený úvodný obraz na premietacej ploche, ako je znázornený dolu, bude účinný v prípade nového vstupného signálu alebo po reštarte projektora.
<p>Security (Zabezpečenie)</p> 	<p>Security (Zabezpečenie)</p> <p>Tento projektor ponúka pre správcu užitočnú funkciu zabezpečenia s cieľom spravovať používanie projektora.</p> <p>Stlačením zmeníte nastavenie pre "Security (Zabezpečenie)". Ak je aktivovaná funkcia Zabezpečenie, je potrebné, aby ste pred zmenou nastavení zabezpečenia najprv zadali "Administrator Password (Heslo správcu)".</p> <ul style="list-style-type: none"> Volbou "On (Zap.)" zaktivujete funkciu zabezpečenia. Ak bude užívateľ chcieť prevádzkovať projektor, bude musieť zadať heslo. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "User Password (Heslo užívateľa)". Ak zvolíte možnosť "Off (Vyp.)", užívateľ bude môcť projektor prevádzkovať bez zadania hesla.
	<p>Timeout (Časový limit) (Min.)</p> <p>Akonáhle je "Security (Zabezpečenie)" nastavené na "On (Zapnuté)", administrátor dokáže nastaviť funkciu časového limitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačte alebo a vyberte interval pre časový limit. Rozsah je od 10 minút do 990 minút. Po dosiahnutí nastaveného času, projektor požiada užívateľa o opäťovné zadanie hesla. Výrobne nastavenie pre "Timeout (Min.) (Časový (limit))" je "Off (Vyp.)". Akonáhle je aktivovaná funkcia zabezpečenia, projektor bude pri zapínaní projektoru od užívateľa požadovať zadanie hesla. Ako "User Password (Heslo užívateľa)", tak aj "Administrator Password (Heslo správcu)" je schváliť v rámci tohto dialógu.



Poznámka: Funkcia zaznamenania obrazu na premietacej ploche je obmedzená iba na pomer strán obrazu 4:3.

Poznámka: V prípade XGA modelov vám pred použitím tejto funkcie a s cieľom získania najlepšej kvality vami požadovaného obrazu odporúčame užívateľské rozlíšenie pre PC nastaviť na hodnotu 1024 x 768.


 	<p>User password (Heslo užívateľa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačením  nastavíte alebo zmeníte "User Password (Heslo užívateľa)". Na diaľkovom ovládači pomocou numerických tlačidiel nastavíte svoje heslo. Potvrdenie vykonáte stlačením tlačidla "MENU". Stlačením  vymažete znak. Po zobrazení "Confirm Password (Potvrdte heslo)" zadajte heslo. Heslo by malo mať dĺžku 4 až 8 znakov. Ak zvolíte "Request password only after plugging power cord (Požadovať heslo jedine po pripojení sietového kábla)", projektor bude od užívateľa požadovať zadanie hesla po každom pripojení sietového kábla. Ak zvolíte "Always request password while projector turns on (Požadovať heslo pri každom zapnutí projektoru)", užívateľ bude musieť zadat heslo po každom zapnutí monitora.
	<p>Administrator Password (Heslo správcu)</p> <p>"Administrator Password (Heslo správcu)" môže byť použité v diaľkových oknach "Enter Administrator Password (Zadať heslo správcu)" a "Enter Password (Zadať heslo)".</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačte , čím zmeníte "Administrator Password (Heslo správcu)". Výrobne nastavenie pre "Administrator Password (Heslo správcu)" je "1234". <p>Ak ste zabudli svoje heslo správcu, opäťovné získanie hesla vykonáte nasledujúcim spôsobom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unikátné 6 ciferné "Universal Password (Univerzálné heslo)", ktoré je vytlačené na bezpečnostnej karte (skontrolujte príslušenstvo v škatuľi). Toto unikátné heslo predstavuje číslo, ktoré projektor bude akceptovať kedykoľvek, a to bez ohľadu na heslo správcu. Ak stratíte túto bezpečnostnú kartu a číslo, spojte sa so servisným strediskom spoločnosti Acer.
Reset (Obnovenie výrobných nastavení)	<p>Zablokovat' úvodnú užívateľom nastavenú obrazovku</p> <ul style="list-style-type: none"> Predvolené zablokovanie užívateľom nastavenej úvodnej obrazovky je nastavené na "OFF (VYP)." Ak je zablokovanie užívateľom nastavenej úvodnej obrazovky nastavené na "ON (ZAP)," užívateľia nedokážu zmeniť úvodnú obrazovku a ani ju nebudú môct ľubovoľne zmeniť. Volbou "OFF (VYP)" odblokujete úvodnú obrazovku. Stlačte toto tlačidlo po zvolení "Yes (Áno)". Tým nastavíte parametre všetkých menu na výrobné nastavenia predvolieb.

Audio (Zvuk)



Volume (Hlasitosť)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením hlasitosť stlmiťte. Stlačením hlasitosť zvýšite.
Mute (Stlmíť)	<ul style="list-style-type: none"> Volbou "On (Zap.)" zvuk sttíšte. Volbou "Off (Vyp.)" hlasitosť obnovíte.
Power On/Off Volume (Signál pri zapnutí/vypnutí projektoru)	<ul style="list-style-type: none"> Volbou tejto funkcie nastavíte signál upozornenia pri zapínaní a vypínaní projektoru.
Alarm Volume (Hlasitosť poplašného signálu)	<ul style="list-style-type: none"> Volbou tejto funkcie nastavíte hlasitosť všetkých varovných upozornení.

Timer (Časovač)



Timer Location (Umiestnenie stopiek)	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte polohu stopiek v rámci premetiacej plochy.
Timer Start (Spustenie stopiek)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením stopky spusťte alebo zastavíte.
Timer Period (Cyklus stopiek)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte alebo , aby ste nastavili cyklus stopiek.
Timer Volume (Signál stopiek)	<ul style="list-style-type: none"> Túto funkciu zvoľte pre nastavenie signálu upozornenia pri aktivovaní funkcie stopiek a ubehnutí času.
Timer Display (Zobrazenie stopiek)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte alebo pre možnosť režimu zobrazenia stopiek na premetiacej ploche.

Language (Jazyk)

Slovenčina



Language (Jazyk)	Zvolte viacjazyčné menu OSD. Pomocou tlačidla alebo zvolte vami preferovaný jazyk pre menu.
	<ul style="list-style-type: none"> Svoju voľbu potvrdte stlačením .

Prílohy

Riešenie problémov

Ak sa na vašom projektore Acer vyskytne problém, pozrite si nasledujúceho sprievodcu riešením problémov. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym predajcom alebo servisným strediskom.

Problémy obrazu a riešenia

#	Problém	Riešenie
1	Na premietacej ploche sa nezobrazí žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> Projektor pripojte podľa pokynov uvedených v časti "Začíname". Presvedčte sa, že žiadny z kolíkov konektora nie je zohnutý alebo zlomený. Skontrolujte, či je lampa projektora správne nainštalovaná. Pozrite si časť "Výmena lampy". Presvedčte sa, že je kryt objektívu odstránený a že projektor je zapnutý.
2	Čiastočne zobrazený, zrolovaný alebo nesprávne zobrazený obraz (v prípade PC (Windows 95/98/2000/XP))	<ul style="list-style-type: none"> Na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli stlačte tlačidlo "RESYNC" pre vykonanie opäťovnej synchronizácie. V prípade nesprávne zobrazeného obrazu: <ul style="list-style-type: none"> Otvorte "My Computer (Môj počítač)", otvorte "Control Panel (Ovládaci panel)" a následne dvakrát kliknite na ikonu "Display (Displej)". Zvoľte záložku "Settings (Nastavenia)". Overte, že nastavenie pre rozlíšenie zobrazenia je menšie ako UXGA (1600 x 1200). Kliknite na tlačidlo "Advanced Properties (Rozšírené vlastnosti)". <p>Ak problém pretrváva, zmenťte displej monitora, ktorý používate a postupujte podľa nasledujúcich krokov:</p> <ul style="list-style-type: none"> Overte, že nastavenie pre rozlíšenie je menšie ako UXGA (1600 x 1200). Kliknite na tlačidlo "Change (Zmeniť)" nachádzajúce sa v záložke "Monitor". Kliknite na "Show all devices (Zobrazit všetky zariadenia)". Následne v rámci polička SP zvolte "Standard monitor types (Standardné typy monitorov)" a v poličku "Models (Modely)" zvoľte režim rozlíšenia, ktorý potrebujete. Overte, že nastavenie pre rozlíšenie pre monitor je menšie ako UXGA (1600 x 1200).

3	Čiastočné zobrazený, zrolovaný alebo nesprávne zobrazený obraz (v prípade notebookov)	<ul style="list-style-type: none"> • Na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli stlačte tlačidlo "RESYNC" pre vykonanie opäťovnej synchronizácie. • V prípade nesprávne zobrazeného obrazu: <ul style="list-style-type: none"> • Pre nastavenie rozlíšenia pre vás počítač postupujte podľa krokov pre položku 2 (hore). • Stláčajte výstupné nastavenia pre prepínanie. Napríklad: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] • Ak máte problémy so zmenou rozlíšenia alebo ak monitor mrzne, reštartujte všetky zariadenia vrátane monitora.
4	Na obrazovke notebooku sa nezobrazuje vaša prezentácia	<ul style="list-style-type: none"> • Ak používate notebook s operačným systémom Microsoft® Windows® : V prípade niektorých notebookov dôjde ke deaktivovaniu ich vlastnej obrazovky v prípade používania iného zobrazovacieho zariadenia. Každý z nich používa iný spôsob na opäťovnú aktiváciu. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu počítača. • Ak používate notebook s operačným systémom Apple® Mac® : V rámci System Preferences (Systémové preferencie) otvorite Display (Displej) a zvolte Video Mirroring "On" (Zobrazovanie videa "Zap.").
5	Obraz je nestabilný alebo bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocou nastavenia pre "Tracking (Kmitočtový súbeh)" ho nastavte. Viac informácií nájdete v časti "Image (Obrazu)". • Na počítači zmeňte nastavenie hĺbky farieb pre monitor.
6	V rámci obrazu sa vyskytuje vertikálny blikajúci pás.	<ul style="list-style-type: none"> • Prispôsobenie vykonáte pomocou "Frequency (Kmitočet)". Viac informácií nájdete v časti "Image (Obrazu)". • Skontrolujte a vykonajte rekonfiguráciu režimu pre zobrazenie pre svoju grafickú kartu, aby tak bola kompatibilná s projektorom.
7	Obraz nie je zaostrený	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte kryt objektívu. • Vykonajte nastavenie pomocou regulátora pre nastavenie zaostrenia na objektíve projektoru. • Presvedčte sa, že premietacia plocha sa nachádza v rozsahu požadovanej vzdialenosť 1,6 až 12,0 stôp (0,5 až 3,7 metrov) od projektoru. Viac informácií nájdete v časti "Ako dosiahnuť preferovaný rozmer obrazu nastavením vzdialenosť a priblíženia".
8	V prípade premietania "widescreen (širokouhlého)" DVD titulu je obraz natiahnutý	<p>Ak prehrávate DVD kódované s anamorfickým pomerom strán, alebo s pomerom strán 16:9, pravdepodobne budete musieť zmeniť nasledujúce nastavenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak prehrávate DVD titul vo formáte 4:3, v rámci OSD projektoru zmeňte formát na 4:3. • Ak je obraz stále natiahnutý, bude potrebné prispôsobiť aj pomer strán obrazu. Na svojom DVD prehrávači nastavte pomer strán obrazu na 16:9 (širokouhlý).

9	Obraz je veľmi malý alebo veľmi veľký	<ul style="list-style-type: none"> Vykonajte nastavenie pomocou páčky pre priblženie na hornej strane projektoru. Projektor presuňte bližšie alebo ďalej od premietacej plochy. Na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli stlačte tlačidlo "MENU". Prejdite do "Image--> Aspect Ratio" (Obrazu --> Pomer strán obrazu) a vyskúšajte rôzne nastavenia.
10	Obraz má šikmé okraje	<ul style="list-style-type: none"> Ak je to možné, zmeňte polohu projektoru tak, aby smeroval na stred premietacej plochy. Na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli stláčajte tlačidlo "Keystone □ / ▷", a to dokial nebudú bocné okraje vertikálne.
11	Obraz je otočený	<ul style="list-style-type: none"> Na OSD zvolte "Image --> Projection" (Obraz --> Premietanie) a nastavte smer premietania.

Problémy s projektorom

#	Stav	Riešenie
1	Projektor neodpovedá na žiadny z ovládačov	Ak je to možné, projektor vypnite, následne odpojte siet'ový kábel a pred opäťovným pripojením k sieti vyčkajte aspoň 30 sekúnd.
2	Lampa sa vypálila alebo bolo počuť' zvuk prasknutia	Akonáhle lampa dosiahne hornú hranicu svojej prevádzkovej životnosti, vypáli sa a môže vydáť' hlasný zvuk prasknutia. Ak sa to stane, projektor nedokáže zapnúť' až do výmeny modulu lampy. Lampu vymeňte podľa postupu, ktorý je uvedený v časti "Výmena lampy".

Hlásenia OSD

#	Stav	Pripomienkové hlásenie
1	Hlásenie	<p>Fan Fail (Chyba ventilátora) - ventilátor systému nefunguje.</p> <p style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon.</p> <p>Projector Overheated (Projektor je prehriatý) - projektor presiahol svoju odporúčanú prevádzkovú teplotu a je potrebné nechať ho pred jeho ďalším používaním vychladnúť". Taktiež skontrolujte, či sú nainštalované prachové filtre. Ak je prachový filter zanesený prachom ,vyčistite ho. Podrobnosti nájdete v časti "Čistenie a výmena prachového filtra".</p> <p style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.</p> <p>Replace the lamp (Vymeňte lampa) - lampa čoskoro dosiahne svoju maximálnu životnosť. Pripravte sa na jej skorú výmenu.</p> <p style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!</p>

Zoznam významov pre LED indikátory a alarmy

LED hlásenia

Hlásenie	Lamp LED (LED indikátor pre lampu)	Temp LED (LED indikátor teploty)	Power LED (LED indikátor napájania)	
	Červený	Červený	Červený	Modrý
Pohotovostný režim (zástrčka siet'ového kábla je v zásuvke)	--	--	V	--
Hlavný vypínač v polohe ON (ZAP.)	--	--	--	V
Nový pokus pre lampu	--	--	--	Rýchlo blikajúci
Vypínanie (stav ochladzovania)	--	--	Rýchlo blikajúci	--
Vypínanie (ochladzovanie dokončené)	--	--	V	--
Chyba (chyba teploty)	--	V	--	V
Chyba (chyba zablokovania ventilátora)	--	Rýchlo blikajúci	--	V
Chyba (poškodenie lampy)	V	--	--	V
Chyba (chyba farebnej palety)	Rýchlo blikajúci	--	--	V


Výmena lampy

Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku(y) z krytu a vytiahnite lampa.

Projektor sám zistí životnosť lampy. Zobrazí sa hlásenie "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampa sa približuje ku koncu svojej životnosti s rámci plnej prevádzky. Odporúča sa výmena!)" Ak uvidíte toto hlásenie, čo najskôr vymenite lampa. Pred výmenou lampy nechajte projektor vychladnúť počas doby aspoň 30 minút.



Výstraha: Priestor uloženia lampy je horúci! Pred výmenou lampy ho nechajte vychladnúť.



Výmena lampy

- 1 Stlačením vypínača projektor vypnite.
- 2 Nechajte projektor chladnúť počas doby aspoň 30 minút.
- 3 Odpote sietový kábel.
- 4 Na odskrutkovanie skrutiek z krytu použite skrutkovač. (Obrázok č.1)
- 5 Vytlačte a odmontujte kryt.
- 6 Odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaist'ujú modul lampy (Obrázok č.2) a vytiahnite tyč lampy. (Obrázok č.3)
- 7 Silou vytiahnite modul lampy. (Obrázok č.4)

Spätné namontovanie modulu lampy vykonáte opačným poradím krokov.




Výstraha: Aby ste znížili riziko osobného poranenia, nenechajte lampa modul lampy spadnúť, ani sa nedotýkajte žiarovky Žiarovka sa môže rozbiť a môže spôsobiť poranenie v prípade, ak spadne.

Inštalácia na stop


Ak si želáte projektor nainštalovať pomocou konštrukcie umiestnej na strope, postupujte podľa dolu uvedených krokov:

- 1 Na pevnej a nepoškodenej časti stropu vyvŕtajte štyri diery a namontujte montážnu základňu.




Poznámka: Skrutky nie sú súčasťou balenia. Pre svoj typ stropu zaobstarajte vhodné skrutky.

- 2 Pomocou štyroch skrutiek s valcovou hlavou vhodného typu prískrutkujte tyč pre umiestnenie na strop.




- 3 Pre namontovanie projektora k spone pre osadenie na strop použite pre veľkosť projektora správny počet skrutiek.




Poznámka: Odporúča sa, aby ste medzi sponou a projektorom nechali dostatočný medzeru kvôli správnemu odvádzaniu tepla. Ak považujete za potrebné, kvôli dodatočnej opore použite dve podložky.

- 4 Sponu pre upevnenie na strop primontujte k lište pre umiestnenie na strop.




5 Podľa potreby nastavte uhol a polohu.



Poznámka: Vhodný typ skrutky a podložky pre každý model je uvedený v dolu uvedenej tabuľke. V balíku so skrutkami nájdete skrutky priemeru 3 mm.

Modely	Skrutka Typ B	
	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)
S1200	3	25



Špecifikácie

Dolu uvedené špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Aktuálne špecifikácie nájdete v marketingových špecifikáciách publikovaných spoločnosťou Acer.

Projekčný systém	Technológia DLP®
Rozlíšenie	Prirodzené: XGA (1024 x 768), Maximálne: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Kompatibilita počítača	PC značky IBM a kompatibilné, Apple Macintosh, štandardy iMac a VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+, UXGA
Kompatibilita videa	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Pomer strán	4:3 (prirodzený), 16:9
Zobraziteľné farby	134 miliónov farieb
Projekčný objektív	F = 2,6, f = 6,97mm, manuálne zaostrenie
Rozmer premetacej plochy (uhlopriečka)	41" (104cm) - 300" (762cm)
Projekčná vzdialenosť'	1,6' (0,5 m) - 12,0' (3,7 m)
Pomer premetacej vzdialnosti	164"pri 2m (0,60 : 1)
Horizontálna rýchlosť snímania	31,5k - 100 kHz
Vertikálna obnovovacia rýchlosť snímania	50 - 85 Hz
Typ lampy	200 W užívateľom vymeniteľná lampa
Úprava základne	+/- 40 stupňov
Audio	Interný reproduktor s výkonom 8 W x 1
Hmotnosť'	3 Kg (6,6 libier)
Rozmery (š x h x v)	269 mm x 113 mm x 275 mm (10,6" x 4,4" x 10,8")
Diaľkové ovládanie	Laserový ukazovateľ a kálová funkcia IR
Digitálne priblíženie	2X
Napájanie	Prívod striedavého prúdu 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Spotreba energie	275 W
Prevádzková teplota	5°C až 35°C / 41°F až 95°F
Konektory I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Sieťová zásuvka 1x • VGA vstup 1 x • Kompozitné video 1 x • S-Video 1 x • VGA výstup 1 x • HDMI x1 • 3,5 mm kolíkový výstup 1 x • RS232 3 kolíkový stmievaci konektor 1 x • USB x1: pre diaľkové ovládanie počítačom

- | | |
|----------------------------|---|
| Obsah štandardného balenia | <ul style="list-style-type: none">• Siet'ový kábel pre prívod striedavého prúdu 1 x• VGA kábel 1 x• Kábel pre kompozitné video 1 x• Diaľkový ovládač 1 x• Batérie 2 x (pre diaľkový ovládač)• Návod na obsluhu (CD-ROM) 1 x• Návod na rýchle spustenie 1 x• Bezpečnostná karta 1 x• Prachový filter 1 x |
|----------------------------|---|
-

* Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Režimy kompatibility

A. VGA analógový

1 VGA analógový - signál PC

Režimy	Rozlíšenie	V. kmitočet [Hz]	H. kmitočet [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	63,98
	1280X1024	72	76,97
	1280X1024	75	79,98
	1280X1024	85	91,10
	QuadVGA	60	59,70
SXGA+	1280x960	75	75,23
	1400x1050	60	65,32
	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	1280x1024	60	63,98
	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90

	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 VGA analógový - zložená širokouhlá synchronizácia

Režimy	Rozlíšenie	V. kmitočet [Hz]	H. kmitočet [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,6
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,702
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,935
	1680x1050	60	65,290

B. HDMI digitálny

1 HDMI - PC signál

Režimy	Rozlíšenie	V. kmitočet [Hz]	H. kmitočet [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
	800x600	56	35,2
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
SVGA	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
XGA	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
	1152x864	70	63,80
SXGA	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10

	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,10
QuadVGA	1280x960	60	59,7
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 HDMI - zložená širokouhlá synchronizácia

Režimy	Rozlíšenie	V. kmitočet [Hz]	H. kmitočet [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	1280x768	85	68,630
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,702
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,935
	1680x1050	60	65,290

3 HDMI - video signál

Režimy	Rozlíšenie	V. kmitočet [Hz]	H. kmitočet [KHz]
Pre TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,47
720p (NTSC)	1280x720	60	45,00
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,75
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,50
Pre EMEA SKU			

576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (PAL)	1280x720	50	37,5
1080i (PAL)	1920x1080	50(25)	28,13
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25
Horizontálna rýchlosť snímania:		15k - 92 kHz	
Vertikálna rýchlosť snímania:		50k - 85 Hz	

Nariadenia a bezpečnostné vyhlásenia

Prehlásenie o zhode s FCC

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovnej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie ruší rádiový či televízny príjem, čo zistíte tým, že ho vypnete a zapnete, užívateľ sa môže pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Poznámka: Tienene káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam výpočtovej techniky musia byť zrealizované pomocou tienených káblov, aby sa takto zachoval súlad s nariadeniami FCC.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripájať jedine periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) s certifikátom zhody s medznými hodnotami triedy B. Prevádzka v spojení s nie certifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať zvyčajne za následok rušenie rozhlasového a televízneho príjmu.

Výstraha

Zmeny a úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, môžu spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia, ktoré vydáva americký Federálny výbor pre telekomunikácie.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie môže spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijmanú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú prevádzku.

Poznámka: Užívateelia v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — zariadenia na rádiovú komunikáciu s nízkym výkonom nevyžadujúce vydanie licencie (RSS-210)

a Všeobecné informácie

Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobiť interferenciu a
2. Toto zariadenie musí akceptovať priatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť zariadenia.

b Prevádzka v pásmi 2,4 GHz

Kvôli zabráneniu vzniku interferencie so službami vykonávanými na základe vydania licencie je toto zariadenie určené na používanie vo vnútri, pričom jeho inštalácia v exteriéri podlieha vydaniu licencie.

Prehlásenie o zhode pre krajiny EÚ

Spoločnosť Acer týmto prehlasuje, že táto séria projektorov je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. (Kompletné dokumentáciu nájdete na stránke <http://global.acer.com/support/certificate.htm>.)

Zhoda s ruskou regulačnou certifikáciou



ME61

Regulačné vyhlásenie pre rádiové zariadenie



Poznámka: Dolu uvedená regulačná informácia sa týka iba modelov vybavených bezdrôtovou LAN a/alebo Bluetooth.

Všeobecne

Tento výrobok je v zhode s normami týkajúcimi sa rozhlasovej frekvencie a bezpečnosti platnými v ktorejkoľvek z krajín alebo regiónoch, v ktorých bol schválený pre bezdrôtové použitie. Na základe konfigurácie tento výrobok môže ale nemusie obsahovať bezdrôtové rádiové zariadenia (ako je napríklad modul bezdrôtovej LAN a/alebo Bluetooth). Dolu uvedené informácie sú platné pre výrobky s takýmito zariadeniami.

Európska únia (EÚ)

Smernica R&TTE 1999/5/EC - atest na základe zhody s nasledujúcimi harmonizovanými normami:

- **Článok 3.1(a) Zdravie a bezpečnosť**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, všeobecné zariadenie využívajúce FR)
- **Článok 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1 (všeobecné technické požiadavky)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (pre zariadenia s malým rozsahom)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (pre zariadenia prenosu údajov pomocou širokopásmového kanála a zariadenia HIPETLAN)
- **Článok 3.2 Širokospektrálne využitiae**
 - EN300 220-1 V1.3.1 (pre zariadenia s malým rozsahom, 25~1000MHz, časť 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (pre zariadenia s malým rozsahom, 25~1000MHz, časť 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (pre zariadenia s malým rozsahom, 1G~20 GHz, časť 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (pre zariadenia na prenos údajov fungujúce v pásmi ISM 2,4 GHz)
 - EN301 893 V1.2.3 (vysoko výkonné RLAN 5GHz)

Zoznam príslušných krajín

Členské štáty EÚ k máju 2004: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, cyprus a Malta.. Použitie je dovolené v krajinách Európskej únie ako aj v Nórsku, Švédsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Toto zariadenie musí byť používané presne podľa nariadení a obmedzení platných v krajinе používania. Viac informácií získate na miestnom úrade v krajinе použitia.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX0804
Machine Type:	S1200 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We, **Acer Incorporated**
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DNX0804
Machine Type: S1200 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

● Article 3.1(a) Health and Safety

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN50371:2002

● Article 3.1(b) EMC

- EN301 489-1 V1.6.1
- EN301 489-17 V1.2.1

● Article 3.2 Spectrum Usages

- EN300 328 V1.7.1
- EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2008.

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.