

Acer Projektor

X1161/X1161A/X1161N/X1261
-serie

Bruksanvisning

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Alla rättigheter förbehålles.

Acer Projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 -serie - Bruksanvisning
Originalutgåva: 05/2009

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Notera modellnummer, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienummer, modellnummer och inköpsinformation.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261-serie

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acers logotyp är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används uteslutande häri för identifikationssyften och tillhör sina respektive företag.

Information för din säkerhet och bekvämlighet

Läs noga igenom dessa instruktioner. Spara detta dokument för senare tillfällen. Följ alla varningar och instruktioner som är angivna på produkten.

Stäng av produkten före rengöring.

Koppla bort denna produkt från eluttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring.

Använd inte kontakten som urkopplingsanordning.

Beakta följande riktlinjer då du ansluter/kopplar bort ström till den externa strömkällan:

- Installera strömkällan innan du ansluter strömsladden till växelströmsuttaget.
- Dra ut strömsladden innan du tar bort strömkällan från projektorn.
- Om systemet har flera strömkällor, koppla bort strömmen från systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från strömkällorna.

Tänk på tillgängligheten!

Se till att det eluttag som du ansluter strömsladden till är lättåtkomligt och placerat så nära utrustningen som möjligt. När du måste koppla bort strömmen till utrustningen, var noga med att koppla bort strömsladden från eluttaget.



Varningar!

- Använd inte denna produkt nära vatten.
- Ställ inte denna produkt på en instabil vagn, stativ eller bord. Om produkten ramlar ner kan den ta allvarlig skada.
- Springor och öppningar är avsedda för ventilation för att säkerställa att produkten fungerar tillförlitligt och skydda den mot överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Blockera inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande underlag.

Denna produkt får inte placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla, eller i en inbyggd installation såvida det inte finns fullgod ventilation.

- För aldrig in något slags föremål i denna produkt genom höljets öppningar, eftersom föremålen kan vidröra farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elstöt. Spill aldrig ut någon form av vätska på eller i produkten.

- Undvik skada på interna komponenter och förhindra batteriläckage genom att inte placera produkten på ett vibrerande underlag.
- Använd aldrig produkten medan du idrottar, tränar eller i någon som helst vibrerande omgivning som sannolikt kommer att orsaka kortslutning eller skada roterande delar eller lampan.

Använda elström

- Denna produkt ska användas med den typ av spänning som anges på märkplåten. Om du är osäker på vilken ström du har där hemma, rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.
- Placera inget ovanpå strömsladden. Placera inte denna produkt så att folk riskerar att trampa på sladden.
- Om en förlängningssladd används med denna produkt, kontrollera att det totala amperetalet för utrustningen som delar förlängningen inte överstiger förlängningssladdens amperemärkning. Kontrollera även att den totala märkningen för alla produkter som är anslutna till eluttaget inte överstiger säkringsstorleken.
- Överbelasta inte ett eluttag, en förgreningsdosa eller ett uttag genom att ansluta alltför många enheter. Den totala systembelastningen får inte överstiga 80 % av förgreningskretsens märkning. Om förgreningsdosor används, ska belastningen inte överstiga 80 % av förgreningsdosans inspänning.
- Denna produkts växelströmsadapter är utrustad med en jordad trestiftskontakt. Kontakten kan bara sättas in i ett jordat uttag. Kontrollera att eluttaget är rätt jordat innan du sätter in växelströmsadapterkontakten. Sätt inte in kontakten i ett ojordat eluttag. Kontakta din elektriker för mer information.



.....
Varning! Jordstiftet är en säkerhetsfunktion. Att använda ett eluttag som inte är rätt jordat kan orsaka elstöt och/eller skada.



.....
OBS: Jordstiftet ger även bra skydd mot oväntat brus som orsakas av andra elektriska enheter i närheten som kan störa denna produkts prestanda.

- Använd endast produkten med den medföljande sladduppsättningen. Om du måste byta sladduppsättningen, se till att den nya strömsladden uppfyller följande krav: avtagbar typ, UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande, 4,6 meter (15 feet) max. längd.

Produktservice

Försök inte att serva denna produkt på egen hand, eftersom du genom att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.

Koppla ut produktens strömsladd från eluttaget och överlåt all service åt behörig servicepersonal under följande förhållanden:

- om strömsladden eller-kontakten är skadad eller nött
- om vätska har spillts över produkten
- om produkten har utsatts för regn eller vatten
- om produkten har tappats eller om dess hölje har skadats
- om projektorn uppvisar en märkbart försämrad prestanda, vilket indikerar att den behöver service
- om produkten inte fungerar normalt trots att du följt bruksanvisningen



.....

OBS: justera endast sådana kontroller som tas upp i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra kontroller kan resultera i skada och kräver ofta omfattande arbete av en behörig tekniker för att återställa produkten till normal funktionsduglighet.



.....

Varning! Av säkerhetsskäl ska du inte använda icke-kompatibla delar när du lägger till eller byter ut komponenter. Kontakta din återförsäljare angående inköpsalternativ.

Din enhet och dess tillbehör kan innehålla små delar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det starka ljuset kan skada dina ögon.
- Sätt först på projektorn och sedan signalkällorna.
- Placera inte projektorn på följande platser:
 - Begränsade utrymmen eller platser med dålig ventilation. Det ska finnas minst 50 cm avstånd till väggar så att luften vid behov kan strömma fritt runt projektorn.
 - Platser där temperaturen kan bli mycket hög, som t.ex. inuti en bil med alla rutorna stängda.
 - Platser med mycket hög luftfuktighet, halt av damm eller cigarettök som kan kontaminera optiska komponenter, förkorta produktens livstid och göra bilden mörkare.
 - Platser nära brandlarm.
 - Platser med en omgivningstemperatur över 40 °C/104 °F.
 - Platser med högre altitud än 3000 meter (10000 fot).
- Koppla genast bort strömmen om det är något fel på din projektor. Använd inte projektorn om den avger rök, låter konstigt eller luktar

egendomligt. Det kan orsaka brand eller elstöt. I sådant fall ska du genast dra ut kontakten och kontakta din återförsäljare.

- Använd inte denna produkt om du har tappat den eller om den gått sönder. I sådant fall ska du kontakta din återförsäljare för inspektion.
- Rikta inte projektorlinsen mot solen. Det kan orsaka brand.
- När du stänger av projektorn, bör du försäkra dig om att projektorn slutför kylningscykeln innan du slår av strömmen.
- Stäng inte av huvudströmmen abrupt och koppla inte ifrån projektorn under användning. Detta kan orsaka trasig lampa, brand, elstöt eller andra problem. Bäst sättet är att vänta på att fläkten stängs av innan man kopplar bort huvudströmmen.
- Rör inte vid luftutloppsgallret och bottenplåten som blir varm.
- Rengör luftfiltret regelbundet, om sådant finns. Temperaturen inuti kan stiga och orsaka skada om filter/ventilationöppningar är igensatta av damm eller smuts.
- Titta inte in i luftutloppsgallret när projektorn är igång. Det kan skada dina ögon.
- Öppna alltid linsslutaren eller ta bort linsskyddet när projektorn är igång.
- Blockera inte projektorlinsen med något föremål medan projektorn används eftersom det kan få det blockerande föremålet att bli upphettat och deformerat eller t.o.m. orsaka brand. Du stänger av lampan tillfälligt genom att trycka på **HIDE** på fjärrkontrollen.
- Lampan blir mycket het under användning. Låt projektorn svalna i cirka 45 minuter innan du avlägsnar lampenheten för byte.
- Använd inte lampor längre än deras angivna lamplivstid. I sällsynta fall händer det att de går sönder.
- Byt aldrig lampenhet eller någon elektronisk komponent med projektorn strömansluten.
- Denna produkt känner själv av lampans livstid. Byt alltid lampa när enheten visar varningsmeddelanden.
- När du byter lampan, låt enheten svalna och följ alla instruktioner för byte.
- Återställ funktionen "Återställ lamptid" på OSD-menyn "Hantering" efter byte av lampmodul.
- Försök inte själv montera isär projektorn. Det finns livsfarlig högspänning inuti projektorn som kan skada dig. Den enda delen som kan servas av användaren är lampan som har ett eget avtagbart skydd. Överlåt all annan service till behöriga tekniker.
- Ställ inte projektorn vertikalt. Då kan projektorn falla och orsaka skada eller personskada.
- Denna produkt kan visa inverterade bilder för installation i tak. Använd enbart Acers takmonteringsatts för att montera projektorn i innertak och se till att den sitter ordentligt fast.

Driftmiljö för användning av trådlös funktion (tillval)



Varning! Av säkerhetsskäl ska du stänga av alla trådlösa enheter eller radiosändarenheter när du använder apparaten i följande miljöer. Sådana enheter kan inkludera, men är inte begränsade till: trådlöst LAN (WLAN), Bluetooth och/eller 3G.

Kom ihåg att följa alla lokala specialbestämmelser, och stäng alltid av enheten när det är förbjudet att använda den eller när den kan orsaka interferens eller fara. Använd enbart enheten i normala användningspositioner. Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används på normalt sätt, när den och dess antenn är positionerade minst 1,5 centimeter (5/8 tum) bort från din kropp. Den ska inte innehålla metall och du ska positionera enheten på ovan angivet avstånd från din kropp.

För att kunna överföra datafiler eller meddelanden, kräver denna enhet en nätverksanslutning av god kvalitet. I vissa fall kan överföring av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig.

Säkerställ att ovanstående instruktioner om separationsavstånd följd tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Metalliska material kan dras till enheten, och personer med hörapparat ska inte hålla enheten mot örat med hörapparaten. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten, eftersom information som är lagrad på dessa kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av all radiosändningsutrustning, inklusive trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddade medicinska enheter. Rådfråga en läkare eller den medicinska enhetens tillverkare för att avgöra om den är tillräckligt skärmad mot extern RF-energi eller om du har några frågor. Stäng av din enhet i alla former av sjukhusmiljöer om det finns skyltar utplacerad som uppmanar dig att göra detta. Sjukhus eller sjukvårdsinrättningar kan använda utrustning som kan vara känslig för externa RF-överföringar.

Pacemakers. Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett minimumavstånd på 15,3 centimeter (6 tum inches) ska upprätthållas mellan trådlösa enheter och en pacemaker för att undvika potentiell interferens med pacemakern. Dessa rekommendationer är i linje med Wireless Technology Researchs oberoende forskning och rekommendationer. Personer med pacemakers ska göra följande:

- Alltid hålla enheten minst 15,3 centimeter (6 tum) från pacemakern.
- Inte bära enheten nära pacemakern när enheten är påslagen. Om du misstänker interferens, stäng av enheten och avlägsna den.

Hörapparater. Vissa digitala trådlösa enheter kan störa vissa hörapparater. Vid interferens ska du rådfråga din tjänsteleverantör.

Fordon

RF-sigener kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skärmade elektroniska system i motorfordon som t.ex. elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska låsningsfria bromssystem, elektroniska farthållare och airbagsystem. För mer information, fråga tillverkaren eller återförsäljaren av ditt fordon eller eventuella tillbehör som lagts till. Endast behöriga tekniker ska serva enheten, eller installera enheten i ett fordon. Felaktig installation eller service kan vara farlig och upphäva eventuell garanti för enheten. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din enhet är rätt monterad och fungerande. Lagra inte och ta inte med antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma fack som din enhet, dess delar eller tillbehör. För fordon som är utrustade med en airbag, kom ihåg att airbags blåses upp med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning i området airbagen eller i airbagens utlösningssområde. Om trådlös utrustning är felaktigt installerad i fordonet och airbagen blåses upp, kan allvarlig personskada bli följden.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Stäng av enheten innan du kliver ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa teleenheter i flygplan kan vara farligt för flygplanets funktion, störa det trådlösa telefonätverket samt vara olagligt.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten när du befinner dig i ett område med potentiellt explosiv atmosfär och lyd alla skyltar och anvisningar. Potentiellt explosiva atmosfärer inkluderar områden där du normalt skulle rådås att stänga av ditt fordon's motor. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan resultera i kroppsskada eller t.o.m. dödsfall. Stäng av enheten vid bränslepåfyllningspunkter som t.ex. nära bensinpumpar på mackar. Beakta restriktioner om användning av radioutrustning i bränsledepåer, lager och distributionsområden; kemikaliefabriker; eller där sprängningsprojekt pågår. Områden med potentiellt explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, tydligt utmärkta. De inkluderar under däck på båtar, kemisk överförings- eller förvaringsfaciliteter, fordon som använder flytande petroleumgas (som t.ex. propan eller butan), och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som t.ex. mjöl, damm eller metallstoft.


Försiktighet rörande lyssning

Skydda din hörsel genom att följa dessa instruktioner.

- Öka volymen gradvis tills du kan höra tydligt utan att anstränga dig.
- Öka inte volymnivån efter det att dina öron har vant sig.
- Lyssna inte på hög musik under längre perioder.
- Öka inte volymen för att stänga ute bullriga omgivelningar.
- Minska volymen om du inte kan höra personer tala i din närhet.

Instruktioner för kassering

Kasta inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas, ber vi dig att återvinna enheten. För mer information om WEEE-bestämmelser (avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning - Waste from Electrical and Electronics Equipment), gå till <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Råd angående kvicksilver

För projektorer eller elektroniska produkter som innehåller en LCD/CRT-bildskärm eller-display:



“Lampa/lamporna innehåller kvicksilver, kassera på rätt sätt.”

Lampan(lamporna) inuti denna produkt innehåller kvicksilver och måste lämnas till återvinningscentral när de är uttjänta. För mer information, kontakta Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. För specifik information om kassering av lampor, gå till www.lamprecycle.org

Först det viktigaste:

Användningsråd

Gör så här:

- Stäng av produkten före rengöring.
- Använd en mjuk trasa som fuktats med ett svagt rengöringsmedel för att rengöra skärmhöljet.
- Dra ut strömkontakten ur vägguttaget om du inte ska använda produkten under en längre tid.

Gör inte så här:

- Blockera inte springorna och öppningarna på enheten som är till för ventilation.
- Använd inte slipande rengöringsmedel, vax eller lösningsmedel för att rengöra enheten.
- Använd inte enheten under följande förhållanden:
 - Extremt varm, kall eller fuktig miljö.
 - I områden där det finns stora mängder damm och smuts.
 - Nära anordningar som framkallar starka magnetfält.
 - Plats med direkt solljus.

Försiktighetsåtgärder

Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och underhåll enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning för att din enhet ska fungera så länge som möjligt.



Varning:

- Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det starka ljuset kan skada dina ögon.
- Minska risken för brand eller elstöt genom att inte utsätta denna produkt för regn eller fukt.
- Öppna eller montera inte isär produkten då detta kan orsaka elektrisk stöt.
- När du byter lampan, låt enheten svalna och följ alla instruktioner för byte.
- Denna produkt känner själv av lampans livstid. Byt alltid lampa när enheten visar varningsmeddelanden.
- Återställ funktionen "Lamptimmar återställning" på OSD-menyn "Skötsel" efter byte av lampmodul.
- När du stänger av projektorn, bör du försäkra dig om att projektorn slutför kylningscykeln innan du slår av strömmen.
- Sätt först på projektorn och sedan signalkällorna.
- Använd inte linsskyddet då projektorn är igång.
- När lampan når slutet av sin livstid, slocknar den och det kan höras ett tydligt knäppande ljud. I sådant fall kan du inte starta projektorn igen förrän du bytt lampmodul. Du byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet "Byta lamp".

Information för din säkerhet och bekvämlighet	iii
Först det viktigaste:	x
Användningsråd	x
Försiktighetsåtgärder	x
Introduktion	1
Produktegenskaper	1
Paketöversikt	2
Projektor - Översikt	3
Projektorns utsida	3
Fjärrkontrollens och kontrollpanelens layout	5
Komma igång	7
Ansluta projektorn	7
Sätta på/stänga av projektorn	8
Sätta på projektorn	8
Stänga av projektorn	9
Justering av projicerad bild	10
Justera höjden på den projicerade bilden	10
Så här optimerar du bildstorlek och avstånd	11
Så här erhåller du önskad bildstorlek genom att justera avstånd och zoom	13
Användarkontroller	15
Installationsmeny	15
Acer Empowering-teknologi	16
OSD-menyer	17
Färg	18
Bild	19
Inställning	21
Skötsel	23
Ljud	23
Timer	24
Språk	24
Bilagor	25

Innehåll

Felsökning	25
Lista över lamp- & larmdefinition	29
Byta lampa	30
Takmontering	31
Specifikationer	34
Kompatibilitetslägen	36
Bestämmelser och säkerhetsmeddelanden	38

Introduktion

Produktegenskaper

Denna produkt är en single chip DLP®-projektor. Dess utomordentliga egenskaper omfattar:


- DLP®-teknologi
- X1161/X1161A/X1161N-serie: Äkta 800 x 600 SVGA-upplösning
X1261-serie: Äkta 1024 x 768 XGA-upplösning
Bildkvot 4:3 / 16:9 stöds
- Acer ColorBoost-tekniken tillhandahåller naturens äkta färger för livfulla, realistiska bilder
- Hög ljusstyrka och kontrastförhållande
- Mångsidiga visningslägen (Standard, Video, Ljus, Bild, Spel, Användare) för optimal prestanda i alla situationer
- NTSC / PAL / SECAM-kompatibel och HDTV (720p, 1080i, 1080p) stöds
- Lägre strömförbrukning och ekonomiläge (ECO) förlänger lamplivetiden
- Acer EcoProjection-teknik ger intelligent energihantering och förbättrad effektivitet.
- Empowering-tangenten öppnar Acer Empowering-teknikverktyg (Acer eView, eTimer, ePower Management) som låter dig justera inställningar på ett enkelt sätt
- Avancerad digital keystone-korrigerings optimerar presentationer
- Flerspråkiga OSD-menyer (skärmmenyer)
- Projektionslins med manuellt fokus zoomar upp till 1.1X
- 2X digital zoom och funktion för panoreringsrörelse
- Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Macintosh® OS compliant

Paketöversikt

Denna projektor levereras med alla de artiklar som visas nedan. Kontrollera att förpackningen innehåller allt som gör enheten komplett. Kontakta genast din återförsäljare om någon artikel saknas.



Projektor med linsskydd



Strömsladd



VGA-sladd



Kompositvideosladd
(X1161/X1261-serie)



Batteri




Säkerhetskort



Bruksanvisning



Fjärrkontroll



Snabbstartguide




Bärväska
(X1161/X1161N/X1261-serie)

Projektor - Översikt


Projektorns utsida

Fram/ovansida



#	Beskrivning	#	Beskrivning
1	Ventilation (intag)	6	Linsskydd
2	Ventilation (uttag)	7	Strömknappen
3	Fjärrkontrollmottagare	8	Fjärrkontroll
4	Fokusring	9	Zoomspak
5	Zoomlins	10	Horn

Baksida




#	Beskrivning	#	Beskrivning
X1161N-serie:		X1261-serie:	
1	Strömuttag	1	Strömuttag
2	Kensington™-låsport	2	Kensington™-låsport
3	PC analog signalingångsanslutning (VGA IN 1 eller VGA IN)	3	PC analog signal/HDTV/ komponentvideoingångsanslutning (VGA IN 1 eller VGA IN)
10	USB-anslutning	4	S-videoingångsanslutning
Endast X1161/X1161A:		5	Kompositvideoingångsanslutning
1	Strömuttag	6*	PC analog signal/HDTV/ komponentvideoingångsanslutning (VGA IN 2)
2	Kensington™-låsport	7	RS232-anslutning
3	PC analog signal/HDTV/ komponentvideoingångsanslutning (VGA IN 1 eller VGA IN)	8	Monitor loop-through-utgångsanslutning (VGA-utgång)
4	S-videoingångsanslutning	9	Ljudingångsanslutning
5	Kompositvideoingångsanslutning	10*	USB-anslutning
7*	RS232-anslutning		
10	USB-anslutning		



.....

OBS: "*" Tillval.


Fjärrkontrollens och kontrollpanelens layout



#	Ikön	Funktion	Beskrivning
1		Fjärrkontrollmottagare	Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
2		POWER	Se avsnittet " Sätta på/stänga av projektorn ".
3		MENY	- Tryck på "MENU" för att öppna skärmmenyn (OSD), gå tillbaka till föregående steg för OSD-menyåtgärden eller stänga OSD-menyn. - Bekräfta ditt val av poster.
4		Sifferknappar 0~9	Tryck på " 0~9 " för att ange ett lösenord i "Security (Säkerhet)".
5		Bildkvot	Väljer önskad bildkvot (Auto/4:3/16:9).
6		RESYNC	Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.
7		FREEZE	Fryser skärmbilden.
8		KEystone	Justerar bilden för att kompensera förvrängning som orsakas av lutning av projektorn (± 40 grader).
9		Fyra riktningsknappar för val	Använd upp/ner/vänster/höger knapp för att välja poster eller justera ditt val.
10		ZOOM	Zoomar projektorbilden in eller ut.
11		källa	Ändrar den aktiva källan.


#	Ikön	Funktion	Beskrivning
12		HIDE	Stänger av videon tillfälligt. Tryck på "HIDE" för att dölja bilden, och tryck igen för att visa bilden.
13		Empowering - knapp	Unika Acer-funktioner: eView, eTimer, ePower Management.

OBS:




Placering av fjärrkontroll

Se illustrationen beträffande hur du ansluter fjärrkontrollen till projektorn.



Komma igång

Ansluta projektorn



#	Beskrivning	#	Beskrivning
X1161N-serie:		X1261-serie:	
1	Strömsladd	1	Strömsladd
2	VGA-sladd	2	VGA-sladd
8	USB-sladd	3	Kompositvideosladd
X1161/X1161A-serie:		4	RS232-sladd
1	Strömsladd	5	S-videosladd
2	VGA-sladd	6*	Ljudsladdsuttag/jack
3	Kompositvideosladd	7*	Ljudsladdsuttag/RCA
5	S-videosladd	8*	USB-sladd
8	USB-sladd		
4*	RS232-sladd		




OBS: Säkerställ att projektorn fungerar bra tillsammans med datorn genom att kontrollera att visningslägets timing är kompatibel med projektorn.

OBS: "*" Tillval.

Sätta på/stänga av projektorn

Sätta på projektorn

- 1 Ta bort linsskyddet. (Illustration #1)
- 2 Kontrollera att strömladd och signalsladd är ordentligt anslutna. Strömlampan blinkar röd.
- 3 Sätt på projektorn genom att trycka på knappen "**Ström**" på kontrollpanelen, och strömlampan lyser blå. (Illustration #2)
- 4 Sätt på din källa (stationär eller bärbar dator, videospelare osv). Projektorn hittar källan automatiskt.
 - Om skärmen visar ikonerna "Lås" och "Källa" betyder det att projektorn låser sig vid denna källtyp och att ingen sådan typ av ingångssignal har hittats.
 - Om skärmen visar "No signal", kontrollera att signalsladdarna är ordentligt anslutna.
 - Om du ansluter till flera källor samtidigt, använd knappen "**Källa**" på fjärrkontrollen för att växla mellan ingångar.



Stänga av projektorn

- 1 När du vill stänga av projektorn trycker du två gånger på knappen "**Ström**". Meddelandet nedan visas i 5 sekunder på skärmen.
"Tryck en gång till på strömknappen för att slutföra avstängningsprocessen."
- 2 Omedelbart efter avstängning blinkar strömlampan snabbt RÖD och fläkten(-arna) fortsätter att gå i cirka 120 sekunder. Detta säkerställer att systemet svalnar på rätt sätt.
- 3 När systemet har slutfört avstängningen lyser lampan Power stadigt RÖD, vilket betyder att projektorn försätts i stand-by-läge.
- 4 Nu kan du dra ut strömsladden.



.....
Varning: Sätt inte på projektorn omedelbart efter avstängning.



.....
OBS: Om du vill sätta på projektorn igen måste du vänta i minst 60 sekunder innan du trycker på knappen "**Ström**" för att starta om projektorn.



.....
Varningsindikator:

- Om projektorn stängs av automatiskt och **Ström**indikatorn blinkar RÖD snabbt och sedan lyser stadigt BLÅ, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter.
- Om projektorn stängs av automatiskt och **Ström**indikatorn blinkar RÖD snabbt och sedan lyser stadigt BLÅ, indikerar detta att projektorn är överhettad. Meddelandet nedan visas på skärmen om detta håller på att hända:
"Fläktfel. Lampan stängs snart av automatiskt."
- Om **Ström**indikatorn blinkar RÖD snabbt sedan lyser stadigt BLÅ och meddelandet nedan visas på skärmen, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter:
"Fläktfel. Lampan stängs snart av automatiskt."


Justering av projicerad bild

Justera höjden på den projicerade bilden

Projektorn är utrustad med lyftfötter för justering av bildhöjden.

För att sänka/höja bilden:

- 1 Använd lutningsjusteringshjulet (Illustration #1) för att finjustera visningsvinkeln.




Så här optimerar du bildstorlek och avstånd

Se tabellen nedan för att hitta de optimala bildstorlekar som kan erhållas när projektorn är placerad på önskad avstånd från skärmen. Exempel: Om projektorn befinner sig 3 meter från skärmen, är en god bildkvalitet möjlig för bildstorlekar mellan 69" och 76".



OBS: Tänk på att enligt figuren nedan krävs 133 cm höjd vid 3 meters avstånd.




Figur: Fast avstånd med olika zoom och skärmstorlek.

Önskat avstånd (m) <A>	Skärmstorlek		Topp	Skärmstorlek		Topp
	(Min. zoom)			(Max. zoom)		
	Diagonal (tum) 	B (cm) x H (cm)	Från bildens bas till topp (cm) <C>	Diagonal (tum) 	B (cm) x H (cm)	Från bildens bas till topp (cm) <C>
1,5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

Zoomkvot: 1,1x

Så här erhåller du önskad bildstorlek genom att justera avstånd och zoom



Tabellen nedan visar hur du erhåller önskad bildstorlek genom att justera antingen positionen eller zoomringen. Exempel: för att erhålla en bildstorlek på 50" ställer du in projektorn med ett avstånd på 2 m och 2,2 m från skärmen och justerar zoomnivån i enlighet med detta.

Önskad bildstorlek		Avstånd (m)		Topp (cm)
Diagonal (tum) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. zoom 	Min. zoom <C>	Från bildens bas till topp <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Zoomkvot: 1,1x



Användarkontroller

Installationsmeny

Installationsmenyn ger en bildskärmsmeny (OSD) för projektorinstallation och underhåll. Använd OSD: n endast när meddelandet "Ingen signalingång" visas på skärmen.

Menyalternativen inkluderar inställningar och justeringar för dukstorlek och avstånd, skärpa, keystonekorrigering med mera.

- 1 Stäng av projektorn genom att trycka på kontrollsatsens **"Ström"** knapp.
- 2 Tryck på **"Meny"** knappen på kontrollknappsatsen för att starta OSD:n för projektorinstallation och underhåll.







- 3 Bakgrundsmönstret fungerar som en guide för justering av kalibrering inriktning, t.ex. dukstorlek och avstånd och skärpa, med mera.
- 4 Installationsmenyn innehåller följande alternativ:

- Projektionsmedod
- Projektionsplats
- Menyplacering
- Keystone-inställningar
- Språkinställning
- Återställ till fabriksstandard

Välj alternativ med hjälp av upp- och nedpilarna, justera valt alternativ med vänster-och högerpilarna, och öppna en undermeny med inställning av egenskaper med högerpilen. De nya inställningarna sparas automatiskt när menyen stängs.

- 5 Tryck på menyknappen vid valfri tidpunkt för att stänga menyen och återvända till Acers välkomstskärm.

Acer Empowering-teknologi


Empowering -knapp 	Acer Empowering-knappen tillhandahåller tre unika Acer-funktioner: "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" och "Acer ePower Management". Tryck på ""-knappen i mer än en sekund för att visa OSD-huvudmenyn och modifiera dess funktion.
Acer eView Management 	Tryck på "" för att öppna undermenyn för "Acer eView Management". "Acer eView Management" gäller val av visningsläge. Se avsnittet OSD-menyer för mer information.
Acer eTimer Management 	Tryck på "" för att öppna undermenyn för "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" tillhandahåller påminnelsefunktionen för presentationstidskontroll. Se avsnittet OSD-menyer för mer information.
Acer ePower Management 	Tryck på "" för att öppna "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" ger en genväg till att spara lampans och projektorns livslängd. Se avsnittet om OSD:n för mer information.

OSD-menyer

Projektorn har flerspråkiga OSD-menyer (skärmmenyer) som låter dig justera bilden och ändra en rad olika inställningar.

Använda OSD-menyer

- Du öppnar OSD-menyen genom att trycka på **"MENY"** på fjärrkontrollen.
- När OSD-menyen visas, använd knapparna   för att välja önskad post på huvudmenyn. När du har vald önskad huvudmenypost, tryck på  för att öppna undermenyn för funktionsinställning.
- Använd knapparna   för att välja önskad post och justera inställningarna med knapparna  .
- Välj nästa post som ska ändras i undermenyn och justera enligt beskrivningen ovan.
- Tryck på **"MENY"** på fjärrkontrollen så återgår skärmen till huvudmenyn.
- Du stänger OSD-menyen genom att trycka på **"MENY"** på fjärrkontrollen igen. OSD-menyen stängs och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.



Färg



Visningsläge	Det finns många fabriksinställda funktioner för olika typer av bilder. • Standard: För normal miljö. • Video: För uppspelning av video i en ljusstark miljö. • Ljus: För optimerad ljusstyrka. • Bild: För grafiska bilder. • Spel: För spelinnehåll. • Användare: Kommer ihåg användarens inställningar.
Väggfärg	Använd denna funktion för att välja lämplig väggfärg. Det finns ett flertal alternativ, t.ex. vitt, ljusgult, ljusblått, skärt och mörkgrönt. Det kompenserar för färgavvikelse beroende på väggfärgen så att korrekt bildton visas.
Ljusstyrka	Justerar bildens ljusstyrka. • Tryck på ◀ för att göra bilden mörkare. • Tryck på ▶ för att göra bilden ljusare.
Kontrast	Kontrasten kontrollerar skillnaden mellan bildens ljusaste och mörkaste partier. Justerar kontraständringarna för mängden svart och vitt i bilden. • Tryck på ◀ för att minska kontrasten. • Tryck på ▶ för att öka kontrasten.
färgtemperatur	Justerar färgtemperaturen. Vid en högre temperatur ser skärmen kallare ut; vid en lägre temperatur ser skärmen varmare ut.
Degamma	Förbättrar framställningen av mörka scener. Ett högre gammavärde gör att mörka scener framstår som ljusare.
Färg R	Justerar den röda färgen.
Färg G	Justerar den gröna färgen.
Färg B	Justerar den blå färgen.
Mättnad	Justerar en videobild från svart och vitt till helt mättad färg. • Tryck på ◀ för att minska mängden färg i bilden. • Tryck på ▶ för att öka mängden färg i bilden.

Färgton	Justerar röd och grön färgbalans. - Tryck på  för att öka mängden grönt i bilden. - Tryck på  för att öka mängden rött i bilden.
---------	---



OBS: Funktionerna för "Mättnad" och "Färgton" stöds inte i datorläge eller DVI-läge.

Bild



Projektläsläge  	- Framsida: Fabriken standardinställning.. - Baksida: Vänder på bilden så att den kan projiceras genom en genomsiktig skärm.
Projektläsläts   	- Auto Automatisk justering av bildens projektläsläts. - Skrivbord - Tak: Vänder bilden upp och ned för takmonterad proektion.
Bildförhållande  	Använd denna funktion för att välja önskad bildkvot. - Auto: Behåll bilden med ursprunglig bredd-höjd-kvot och maximera bilden att passa ursprungliga horisontala eller vertikala bildpunkter. 4:3: Bilden skalas för att passa skärmen och visas med kvoten 4:3. 16:9: Bilden skalas för att passa skärmbredden och höjden justeras för att visa bilden med kvoten 16:9.
Auto. trapetskor	Automatisk justering av vertikal bild.

Man. trapetskorrr.	Justerar bildförvrängning som orsakas av lutning av projektorn. (± 40 grader)  <Obs> Den manuella keystonefunktionen är inte tillgänglig när Autokeystone är ställt till "På".
H. Position	- Tryck ◀ till för att flytta bilden åt vänster. - Tryck ▶ till för att flytta bilden åt höger.
V. Position	- Tryck ◀ till för att flytta bilden neråt. - Tryck ▶ till för att flytta bilden uppåt.
Frekvens	"Frekvens" funktionen ändrar projektorns uppdaterings frekvens så att den matchar frekvensen för datorns grafikkort. Om du kan se en vertikal flimrande list i den projicerade bilden, använd denna funktion för att göra de nödvändiga förändringarna.
Spårning	Synkroniserar projektorns signaltiming med grafikkortet. Om du får en ostadig eller flimrande bild, använd denna funktion för att korrigera den.
Skärpa	Justerar bildens skärpa. - Tryck på ◀ för att minska skärpan. - Tryck på ▶ för att öka skärpan.



OBS: Funktionerna för "H Position", "V. Position", "Frekvens" och "Spårning" stöds inte i DVI- eller videoläge.

OBS: "Skärpa" stöds inte i DVI-och datorläge.

OBS: "Auto. trapetskorrr"-funktioner stöds inte i X1161A/X1161N.

OBS: "Projektionsplats --> **AUTO**" -funktioner stöds inte i X1161A/X1161N.

Inställning




Menyplacering	Välj menyplats på visningsskärmen.
Säkerhetslås	När källåset är "Av", söker projektorn efter andra signaler om den aktuella ingångssignalen tappas bort. När källåset är "På" "Låses" swn aktuella källkanalen, såvida du inte trycker på knappen "Källa" på fjärrkontrollen för nästa kanal.
Textning	Väljer önskat läge för dold text ibland CC1, CC2, CC3, CC4, (CC1 visar texten på områdets huvudspråk). Välj "Av" för att stänga av funktionen. Denna funktion finns endast tillgänglig när kompositvideo- eller S-videosignal valts och systemformatet är NTSC. <Obs> Ställ in höjd/bredd förhållandet till 4:3. Denna funktion finns inte tillgänglig när höjd/bredd förhållandet är "16:9" eller "Auto".
Säkerhet	Säkerhet Denna projektor tillhandahåller en praktisk säkerhetsfunktion så att administratören kan hantera användningen av projektorn. Tryck på för att ändra säkerhetsinställningen. Om säkerhetsfunktionen är aktiverad, måste du ange "Administratörlösenord" innan du ändrar säkerhetsinställningarna. - Välj "På" för att aktivera säkerhetsfunktionen. Användaren måste ange ett lösenord för att kunna använda projektorn. Se avsnittet "Användarlösenord" för detaljer. - Om "Av" är valt kan användaren sätta på projektorn utan lösenord.
	Timeout (Min.) När "Säkerhet" är aktiverat till "På", kan administratören ställa in timeout-funktionen. - Tryck på eller för att välja timeout-intervall. - Intervallet är från 10 minuter till 990 minuter. - När tiden är ute uppmanar projektorn användaren att ange lösenordet igen. - Fabriksinställningen för "Timeout (Min.)" är "Av". - När säkerhetsfunktionen är aktiverad uppmanar projektorn användaren att ange lösenord för att kunna sätta på projektorn. Både "Användarlösenord" och "Administratörlösenord" är godkänt i denna dialogruta.

 	Användarlösenord - Tryck på  för att ställa in eller ändra "Användarlösenord". - Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange lösenord och tryck på "MENY" för att bekräfta. - Tryck på  för att radera tecken. - Ange lösenord när "Bekräfta lösenord" visas. - Lösenordet ska vara 4-8 tecken långt. - Om du väljer "Begär lösenord endast efter ansluten strömsladd" uppmanar projektorn användaren att ange lösenordet varje gång strömsladden ansluts. - Om du väljer "Begär alltid lösenord när projektorn sätts på", måste användaren ange lösenordet varje gång projektorn sätts på.
	Administratörlösenord "Administratörlösenord" kan användas både i dialogrutan "Ange administratörlösenord" och "Ange lösenord". - Tryck på  för att ändra "Administratorslosenord". - Fabriksinställningen för "Administratörlösenord" är "1234". Om du glömt bort ditt administratörlösenord, gör följande för att hämta tillbaka administratörlösenordet: - Ett unikt 6-siffrigt "Universallösenord" är tryckt på säkerhetskortet (se tillbehör i kartongen). Detta unika lösenord är det nummer som accepteras av projektorn när som helst, oavsett vilket administratörlösenordet är. - Om du tappat bort detta säkerhetskort och nummer, kontakta något av Acers servicecenter.
	Avaktivera strömbrytare När "Ja" är valt, kan bara strömknappen på fjärrkontrollen användas. Om "Nej" är valt, kan strömknappen på antingen fjärrkontrollen eller kontrollpanelen användas för att kontrollera projektorn.
Återställ	Tryck på  -knappen efter att du har valt Ja för att återställa parametrarna för alla menyer till fabriksinställningarna.




OBS: "Textning"-funktioner stöds inte i X1161N.

Skötsel



ECO läge	Välj "På" för att dimma projektorlampan, vilket minskar strömförbrukningen, förlänger lampans livstid och minskar brus. Välj "Av" för att återgå till normalt läge.
Hög höjd	Valj "På" för att aktivera Höghöjds läge. Kör flaktarna konstant på full hastighet för ordentlig höghöjds kylning av projektorn.
Automatisk avstängning	Projektorn stängs av automatiskt utan signalingång efter inställd tid. (i minuter)
Lampans brinntid	Visar lampans förflutna funktionstid (i timmar).
Lamppåminnelse	Aktivera denna funktion för att få en påminnelse om att byta lampa 30 timmar före lampans förväntade livsslut.
Återställ lamptid	Tryck på  -knappen och välj "Ja" för att ställa tillbaka lampans räkneverk på 0 timmar.

Ljud




Volym	- Tryck på  för att minska volymen. - Tryck på  för att öka volymen.
Tyst	- Välj "På" för att tysta ljudet. - Välj "Av" för att sätta på ljudet igen.



OBS: Ljudmenyn är för X1261-serien.

Timer



Timerplacement	Välj timerplats på skärmen.
Timer Start	Tryck på för att starta eller stoppa timern.
Timer Period	Tryck på eller för att justera timerperioden.
Timervisning	Tryck på eller för att ange vilket timerläge som ska visas på skärmen.

Språk



Språk	Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Använd knappen eller för att välja önskat menyspråk. Tryck på för att bekräfta ditt val.
-------	---

Bilagor

Felsökning

Om du får problem med din Acer-projektor, se följande felsökningsguide. Om problemet kvarstår, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Bildproblem och lösningar

#	Problem	Lösning
1	Ingen bild syns på skärmen.	- Anslut enligt beskrivning i avsnittet "Komma igång". - Kontrollera att inga anslutningsstift är böjda eller brutna. - Kontrollera att projektorlampan installerats ordentligt. Se avsnittet "Byta lampa". - Försäkra dig om att du avlägsnat linsskyddet och att projektorn är påslagen.
2	Ofullständig, rullande eller felvisad bild (För PC (Windows 95/98/2000/XP))	- Tryck på "RESYNC" på fjärrkontrollen. - Om bilden visas felaktigt: - Öppna "den här datorn", öppna "kontrollpanelen" och dubbelklicka sedan på ikonen "bildskärm". - Välj fliken "inställningar". - Verifiera att din visningsupplösningsinställning är lägre än eller lika med UXGA (1600 x 1200). - Klicka på knappen "avancerade egenskaper". Om problemet kvarstår, ändra den visningsupplösning du använder och följ stegen nedan: - Verifiera att visningsupplösningsinställningen är lägre än eller lika med UXGA (1600 x 1200). - Klicka på knappen "ändra" under fliken "bildskärm". - Klicka på "visa alla enheter". Välj sedan "standardskärmtyper" i rutan "tilverkare", och välj det upplösningssläge du behöver i rutan "modeller". - Verifiera att bildskärmens visningsupplösningsinställning är lägre än eller lika med UXGA (1600 x 1200).

3	Ofullständig, rullande eller felvisad bild. (För bärbara datorer)	- Tryck på "RESYNC" på fjärrkontrollen. - Om bilden visas felaktigt: - Följ stegen för punkt 2 (ovan) för att justera datorns upplösning. - Tryck för att växla utgångsinställningar. Exempel: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Om du upplever svårigheter med att ändra upplösning eller om din skärm hänger sig, starta om hela utrustningen, inklusive projektorn.
4	Skärmen på den bärbara datorn visar inte din presentation.	- Om du använder en Microsoft® Windows®-baserad bärbar dator: Vissa bärbara datorer kan inaktivera sina egna skärmar när en andra visningsenhet används. Alla har olika sätt att återaktivera den egna skärmen. Se datorns manual för utförlig information. - Om du använder en Apple® Mac®-baserad bärbar dator: I systempreferenser, öppna bildskärm och ställ in videospeglning som "På".
5	Bilden är ostabil eller flimrar.	- Justera "Spårning" för att rätta till det. Se avsnittet "Bild" för mer information. - Ändra färgdjupinställningarna i din dator.
6	Bilden har vertikalt flimmerfält.	- Använd "Frekvens" för att göra en justering. Se avsnittet "Bild" för mer information. - Kontrollera och omkonfigurera skärmläget för ditt grafikkort för att göra det kompatibelt med projektorn.
7	Bilden är ur fokus.	- Se till att linsskyddet är borttaget. - Justera fokuseringen på projektorlinsen. - Se till att projektionsskärmen ligger mellan det nödvändiga avståndet 1,0 till 12,0 meter från projektorn. Se avsnittet "Så här erhåller du önskad bildstorlek genom att justera avstånd och zoom" för mer information.
8	Bilden är uttänjd när en "widescreen"-DVD-titel visas.	När du spelar en DVD som är kodad i anarmofisk eller 16:9 bildkvot måste du kanske justera följande inställningar: - Om du spelar en DVD-titel i 4:3-format, ändra formatet till 4:3 på projektorns OSD-meny. - Om bilden fortfarande är uttänjd måste du även ändra bildkvoten. Ställ in visningsformatet till bildkvoten 16:9 (vid) på din DVD-spelare.

9	Bilden är för liten eller för stor,	- Justera zoomspaken framtill på projektorn. - Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen. - Tryck på "MENU" på fjärrkontrollen. Gå till "Bild --> Bildkvot" och pröva olika inställningar eller tryck på "Bildkvot" på fjärrkontrollen för att justera direkt.
10	Bilden har sneda sidor.	- Om möjligt, omplacera projektorn så att den är centrerad på skärmen. - Tryck på "Keystone" $\triangle / \nabla$ på fjärrkontrollen tills sidorna är vertikala. - Tryck på "MENU" på fjärrkontrollen. Gå till "Bild --> Autokeystone" och välj "Av" på bildskärmsmenyn om "Keystone"-knappen inte är tillgänglig på fjärrkontrollen.
11	Bilden är omvänd.	Välj "Bild --> Projektion" på OSDskärmen och justera projektorriktningen.

Problem med projektorn

#	Tillstånd	Lösning
1	Projektorn upphör att svara på alla kontroller.	Om möjligt, stäng av projektorn, dra därefter ut strömsladden och vänta i minst 30 sekunder innan du ansluter strömmen på nytt.
2	Lampan slocknar eller avger ett knäppande läte.	När lampan når slutet av sin livstid, slocknar den och det kan höras ett tydligt knäppande ljud. I sådant fall kan du inte starta projektorn igen förrän du bytt lampmodul. Du byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet "Byta lampa".

OSD-meddelanden

#	Tillstånd	Meddelandepåminnelse
1	Meddelande	Fläktfel - system fläkten fungerar inte. Fläktfel Lampan stängs strax av automatiskt. Projektor Överhettad - projektorn har överskridit rekommenderad drifttemperatur och måste få svalna innan den kan användas. Projektor överhettad Lampan stängs strax av automatiskt. Byt lampa - lampan håller på att nå slutet av sin maximala livstid. Var beredd på att byta lampa snart. Lampan närmar sig slutet av dess användbara livslängd med full effekt. Byta föreslås!

Lista över lamp- & larmdefinition

Lampmeddelanden

Meddelande	Strömindikatorlampa	
	Röd	Blå
Plugg för ingångsspänning	Flash PÅ till AV 100 ms	--
Standby	V	--
Strömknapp PÅ	--	V
Återförsök för lampa	--	Snabba blinkningar
Ström av (kylningsläge)	Snabba blinkningar	--
Ström knapp AV: Kylning slutförd; Standby-läge	V	--
Fel (värmefel)	Blinkar snabbt RÖD och stadigt BLÅ vid återgång	
Fel (fläktlås)	Blinkar snabbt RÖD och stadigt BLÅ vid återgång	
Fel (trasig lampa)	Blinkar snabbt BLÅ och stadigt RÖD vid återgång	
Fel (fel på färghjul)	Blinkar snabbt BLÅ och stadigt RÖD vid återgång	


Byta lampa

Använd en skruvmejsel för att ta bort skruv(-ar) från skyddet och dra sedan ut lampan.

Projektorn känner själv av lampans livslängd. Du ser ett varningsmeddelande "**Lampan närmar sig slutet av sin livstid. Lampbyte rekommenderas!**" När du ser detta varningsmeddelande, ska du byta ut lampan så snart du kan. Se till att projektorn har svalnat i minst 30 minuter innan du byter lampan.



Varning: Lampfacket är hett! Låt det svalna innan du byter lampa.



Så här byter du lampa

- 1 Stäng av projektorn genom att trycka på **Ström** knappen.
- 2 Låt projektorn svalna i minst 30 minuter.
- 3 Dra ur strömsladden.
- 4 Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven från skyddet. (Illustration #1)
- 5 Tryck upp och ta bort skyddet.
- 6 Ta bort de två skruvarna som håller fast lampmodulen (Illustration #2) och dra upp lamplisten. (Illustration #3)
- 7 Dra ut lampmodulen med kraft. (Illustration #4)

För att byta lampmodul, följ det föregående steget omvänt.




Varning: För att minska risken för personskada, tappa inte lampmodulen och vidrör inte glödlampan. Glödlampan kan spricka och orsaka personskada om du tappar den.

Takmontering


Om du vill hänga upp projektorn i taket, följ stegen nedan:

- 1 Borra fyra hål i en solid, bärkraftig del av taket och fäst monteringsbasen.




OBS: Skruvar medföljer inte. Skaffa rätt sorts skruvar för din typ av tak.

- 2 Fäst takstången med hjälp av fyra cylinderskruvar av lämplig typ.




- 3 Använd lämpligt antal skruvar för projektorstoreken för att montera projektorn vid takmonteringsfästet.




OBS: Du rekommenderas att hålla ett rimligt avstånd mellan fästet och projektorn så att värmen kan fördelas. Använd vid behov två brickor för extra stöd.

- 4 Fäst takfästet vid takstången.




- 5 Justera vinkeln och positionera enligt behov.



OBS: Lämplig typ av skruv och bricka för varje modell anges i tabellen nedan. Skruvar med 3 mm diameter medföljer i skruvförpackningen.

Modeller	Skruv typ B		Bricktyp	
	Diameter (mm)	Längd (mm)	Stor	Liten
X1161/X1161A/ X1161N/X1261	3	25	V	V

SKRUVSPEC. M3 x 25 mm



Specifikationer

Specifikationerna nedan kan komma att ändras utan att detta meddelas. För slutgiltiga specifikationer, se Acers publicerade marknadsföringsspecifikationer.

Projektionssystem	DLP®
Upplösning	X1161/X1161A/X1161N: Äkta: SVGA (800 x 600), Max.: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050) X1261: Äkta: XGA (1024 x 768), Max.: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050)
Datorkompatibilitet	IBM PC och motsvarande, Apple Macintosh, iMac och VESA-standarder: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videokompatibilitet	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Bildkvot	4:3 (äkta), 16:9
Visningsbara färger	16,7 miljoner färger
Projektionslins	F/ 2,41 - 2,55, f = 21,79 mm - 23,99 mm, 1,1X manuell zoomlins
Projektionsskärmens storlek (diagonal)	23" (0,58 m) - 303" (7,70 m)
Projektionsavstånd	3,3' (1,0 m) - 39,4' (12,0 m)
Projiceringskvot	50"@2 m (1,95 - 2,15:1)
Horisontell skanningsfrekvens	30k - 100 kHz
Vertikal uppdateringsskanningsfrekvens	50 - 85 Hz
Lamptyp	180 W lampa, kan bytas av användaren
Keystone-korrigerig	± 40 grader
Ljud	Inbyggd högtalare med 2 W uteffekt (X1261)
Vikt	2,26 kg (4,9 lbs.)
Mått (B x D x H)	268 mm x 192 mm x 80 mm (10,6" x 7,6" x 3,1")
Digital zoom	2X
Strömförsörjning	Växelströmsingång 100 - 240 V autoväxlande strömförsörjning
Strömförbrukning	230W ± 10% för normalläge 200W ± 10% for ECO-läge
Driftstemperatur	5°C till 35°C / 41°F till 95°F

I/O-anslutningar

X1161N-serie:

- Strömuttag x1
- VGA-ingång x1
- USB x1: för fjärrdatorkontroll

X1161/X1161A-serie:

- Strömuttag x1
- VGA-ingång x1
- USB x1: för fjärrdatorkontroll
- Kompositvideo x1
- S-Video x1

X1261-serie:

- Strömuttag x1
- VGA-ingång x1
- RS232 x1
- Kompositvideo x1
- S-Video x1
- VGA-utgång x1
- 3,5 mm ljudjackingång x1

Innehåll i standardpaket

- Växelströmsladd x1
- VGA-sladd x1
- Kompositvideosladd x1 (X1161/X1261-serie)
- Fjärrkontroll x1
- Batteri x1 (för fjärrkontroll)
- Bruksanvisning (CD-ROM) x1
- Snabbstartguide x1
- Säkerhetskort x1
- Bärväska x1 (X1161/X1161N/X1261-serie)

* Design och specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Kompatibilitetslägen

A. VGA Analog

1 VGA Analog – PC-signal

Lägen	Upplösning	V. frekvens [Hz]	H. frekvens [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA	832x624	75	49,7
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280X1024	60	64,0
	1280X1024	72	77,0
QuadVGA	1280X1024	75	80,0
	1280X1024	85	91,10
	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,9
	800x600	60	37,9
	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
	640x480	66,6(67)	34,9
	800x600	60	37,9

	1024x768	60	48,4
	1152x870	75	68,7
	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 VGA Analog – Utökad vid timing

Lägen	Upplösning	V. frekvens [Hz]	H. frekvens [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
Horisontell skanningsfrekvens:		30k-100kHz	
Vertikal skanningsfrekvens:		50-85Hz	
Max. bildpunktsfrekvens		170MHz	

Bestämmelser och säkerhetsmeddelanden

FCC-meddelande

Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsmiljö. Denna enhet alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att inte interferens förekommer i en enskild installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en behörig radio/TV-tekniker.

Meddelande: Skärmade sladdar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att upprätthålla efterlevnad med FCC-bestämmelser.

Meddelande: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/utgångsenheter, terminaler, skrivare osv.) som är certifierade att efterleva klass B-gränser får anslutas till denna utrustning. Användning med icke-certifierad kringutrustning orsakar troligtvis interferens på radio- och TV-mottagning.

Försiktighet

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens befogenhet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna dator.

Användningsförhållanden

Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion.

Meddelande: Kanadensiska användare

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — Low-power license-exempt radio communication devices (RSS-210)

- a Gemensam information
Användningen är underkastad följande två omständigheter:
 1. Denna enhet får inte orsaka störningar, och
 2. Denna enhet måste acceptera all interferens, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion hos enheten.
- b Användning i 2,4 GHz-bandet
För att undvika radiointerferens för den licensierade tjänsten, är denna enhet avsedd att användas inomhus och måste licensieras vid installation utomhus.

Deklaration om efterlevnad för EU-länder

Härmed deklarerar Acer att denna projektorserie efterlever de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

Efterlever ryska certifieringsbestämmelser



ME61

Bestämmelser gällande radioenhet



.....
Obs: Nedanstående information om bestämmelser gäller endast modeller med trådlöst LAN och/eller Bluetooth.

Allmänt

Denna produkt efterlever standarder för radiofrekvens och säkerhet i alla länder eller regioner där den har godkänts för trådlös användning. Beroende på konfigurationer, kan denna produkt innehålla eller inte innehålla trådlösa radioenheter (som t.ex. trådlösa LAN- och/eller Bluetooth-moduler). Nedanstående information gäller produkter med sådana enheter.

EU (Europeiska Unionen)

R&TTE-direktiv 1999/5/EC enligt attesterad genom efterlevnad av följande tillämplig harmoniserad standard:

- **Artikel 3.1(a) Hälsa och säkerhet**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Artikel 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Gäller icke-bluetooth trådlöst tangentbord och mus)
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Artikel 3.2 Spektrumanvändning**
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Gäller icke-bluetooth trådlöst tangentbord och mus)
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Gäller 5 GHz snabbt RLAN)

Lista över tillämpliga länder

EU-medlemsstater är i maj 2004: Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckiska republiken, Slovakiska republiken, Slovenien, Cypern och Malta. Användning är tillåten i EU-länder samt i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Denna enhet måste användas helt enligt bestämmelser och lagar i användningslandet. För ytterligare information, kontakta det lokala kontoret i användningslandet.



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0817/ DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We, **Acer Incorporated**
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	DSV0817/DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.