

AcerPower series

Gebruikershandleiding



Copyright© 2005 Acer Incorporated
Alle rechten voorbehouden

AcerPower series
Gebruikershandleiding

De informatie in deze handleiding kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze handleiding of in bijkomende documenten. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer modelnummer, serienummer, en datum en plaats van aankoop in de ruimte die onderaan is voorzien. Het serienummer en modelnummer bevinden zich op het etiket dat op de computer is aangebracht. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoekstelsel of verzonden, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Modelnummer : _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Systeemtour	1
Voorkant	1
Achterkant	1
Eigenschappen van het systeem	2
Prestatie	2
Multimedia	2
Verbindingen	2
Randapparatuur	2
Muis (PS/2 of USB, productie-optie)	3
Toetsenbord (PS/2 of USB, productie-optie)	3
Luidsprekers	3
De computer instellen	4
Essentiële informatie voordat u de computer gebruikt	4
Kies een plaats	4
Het pakket openen	5
De randapparatuur aansluiten	5
De computer starten	5
De computer uitschakelen	6
Het systeem upgraden	6
De computer openen	6
Nieuwe componenten instellen	6
Problemen oplossen	7
Onderhoud van de computer	9
Belangrijke tips	9
Reiniging en service	9
Het schoonmaken van computer en toetsenbord	9
Het aanwijsapparaat schoonmaken	10
De optische muis schoonmaken	10
De monitor schoonmaken	10
Wanneer u contact dient op te nemen met een reparateur	10
Technische ondersteuning vragen	10
Overeenstemming Energy Star richtlijnen	11
FCC verklaring	11
Verklaring van overeenstemming voor EU landen	12
Modemverklaringen	13
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	14
Verklaring Macrovision copyright bescherming	16
Verklaring Lithiumbatterij	16
Verklaring stralingsnormering	17
Declaration of conformity for CE marking	18
Federale Communicatiecommissie	18
Verklaring van conformiteit	20









Inhoud

Opmerking: Alle tekeningen in de handleiding zijn diagrammen.
Wat de kwantiteit en stijl van de componenten betreft,
is kern het belangrijkste.











Stysteemtour

De voorkant van de computer bevat het volgende:

Voorkant

icon	Beschrijving	icon	Beschrijving
	Aan/uit knop		Diskettestation (alleen bij geselecteerde modellen)
	Microfoon aansluiting		Optisch station (alleen bij geselecteerde modellen)
	Luidspreker of koptelefoon aansluiting		Kaartlezer (alleen bij geselecteerde modellen)
	USB poorten		IEEE 1394 poort (alleen bij geselecteerde modellen)

Achterkant

icon	Beschrijving	icon	Beschrijving
	PS/2 Toetsenbord aansluiting		PS/2 Muis aansluiting
	Monitor aansluiting		Seriële aansluiting (alleen bij geselecteerde modellen)
	Printer aansluiting		USB aansluitingen
	Microfoon aansluiting		RJ-45 Ethernet aansluiting
	Lijn-in aansluiting		Lijn-uit aansluiting

Eigenschappen van het systeem

De eigenschappen van de computer zijn:

Prestatie

- Krachtige Intel mainstreamprocessor met hoge prestaties
- Krachtig uitbreidbaar systeemgeheugen
- Energiebeheerfunctie
- 3.5 inch diskettestation (optioneel)
- Kaartlezer (optioneel)
- CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW (52X/24X), DVD/CD-RW combo of DVD brander (optioneel)
- High-capacity, Enhanced-IDE harde schijf (optioneel)
- Ondersteuning voor USB 2.0 high performance randapparatuur

Multimedia

- Audiosysteem met 3D kwaliteit via onboard audio controller
- Audio-in/Lijn-in, Audio-uit/Lijn-uit, Koptelefoon uit en externe Microfoon in aansluitingen

Verbindingen

- Twee PS/2 aansluitingen voor muis en toetsenbord
- Eén seriële poort
- Eén parallele poort
- USB 2.0 aansluitingen (twee aan de voorkant)
- High speed V.92, 56K fax/Data modem (optioneel)
- Ultrasnelle Ethernetverbinding

Randapparatuur

De computer bestaat uit het systeem zelf, en randapparatuur voor het systeem, zoals een muis, toetsenbord en een luidsprekerset (optioneel). Dit deel geeft een korte beschrijving van de basale randapparatuur.

Muis (PS/2 of USB, productie-optie)

De bijgesloten muis is een standaard muis met wiel en twee knoppen. Sluit de muis aan op de PS/2 muispoort of USB poort aan de achterkant van het systeem.



Toetsenbord (PS/2 of USB, productie-optie)

Sluit het toetsenbord aan op de PS/2 muispoort of USB poort aan de achterkant van het systeem.



Luidsprekers

Wanneer uw systeem een luidsprekerset bevat, sluit u, voordat u het systeem aanzet, de luidsprekerkabel aan op de audio-uit (externe luidspreker) aansluiting aan de achterkant van de computer.



.....

Opmerking: Alle tekeningen in de handleiding zijn diagrammen. Wat de kwantiteit en stijl van de componenten betreft, is kern het belangrijkste.

Voor meer gedetailleerde informatie over de luidsprekers, zie de bijgesloten handleiding.



Opmerking: luidsprekers zijn optioneel en daarom kan de afbeelding verschillen van het werkelijke product.

De computer instellen

De AcerPower-serie is een veelzijdig en krachtig systeem dat een Intel CPU ondersteunt. De computer maakt gebruik van de allernieuwste busarchitectuur die zorgt voor een hogere systeemefficiëntie en het systeem helpt verschillende multimedia- en softwaretoepassingen te ondersteunen. Dit verbetert de systeemefficiëntie en helpt het systeem diverse multimedia –en softwaretoepassingen te ondersteunen.

De AcerPower series gebruikt standaard I/O (Input/Output) interfaces, zoals een seriële poort, parallelle poort, PS/2 aansluitingen voor toetsenbord en muis, USB aansluitingen, twee microfoon aansluitingen en aansluitingen voor stereo lijn-uit (één aan de voorkant en één aan de achterkant) en een stereo lijn-in aansluiting. Het systeem kan extra randapparatuur gebruiken via deze I/O aansluitingen.

Het systeem heeft daarnaast ondersteuning voor een optioneel hoge snelheidsfax/data modem of extra LAN (local area network) kaart.

Het systeem is compatibel met Microsoft® Windows® XP Home, Microsoft® Windows® XP Professional besturingssystemen.

Essentiële informatie voordat u de computer gebruikt

Voordat u het AcerPower series systeem instelt:

- Kies een plaats
- Het pakket openen

Kies een plaats

De optimale plaats voor uw computer selecteren:

- Plaats het systeem niet in de buurt van andere elektrische apparaten.
- Plaats het systeem niet op een plek waar veel gelopen wordt, of

waar mensen op de stroomkabel of andere kabels kunnen stappen.

- Plaats het systeem niet op een plek waar het erg stoffig of vochtig is.

Het pakket openen

Open het pakket voorzichtig en bewaar de verpakking om in de toekomst te kunnen gebruiken.

Zorg dat alle onderdelen aanwezig en in een goede staat zijn. Wanneer een van de volgende onderdelen ontbreken of beschadigd lijken te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

- AcerPower series
- PS/2 of USB toetsenbord (productie-optie)
- PS/2 of USB muis (productie-optie)
- Luidsprekers (alleen bij geselecteerde modellen)
- Gebruikershandleiding en Starterposter

Andere documenten en software.

De randapparatuur aansluiten



Opmerking: Sluit de stroomkabel pas aan wanneer alle andere apparaten zijn aangesloten op het systeem.

Wanneer alles is aangesloten, kunt u de stroomkabel in het systeem steken, en het andere eind in een stopcontact.

De computer starten

Na het aansluiten van alle randapparatuur, start u de computer op door onderstaande stappen te volgen:

- 1 Schakel alle randapparatuur in, zoals monitor, printer, fax, luidsprekers, enz.
- 2 Schakel de computer in. Wanneer het opstarten voltooid is, kunt u de computer gebruiken.

De computer uitschakelen

Selecteer in het "Start" menu, "Computer uitschakelen" en klik op OK.

Wanneer het systeem crasht, drukt u op de aan/uit knop en houdt u deze vier seconden vast. Nadat het systeem is uitgeschakeld, schakelt u de randapparatuur uit.

Het systeem upgraden

U kunt het AcerPower series systeem snel en makkelijk uitbreiden door componenten toe te voegen. U kunt ook de componenten van het AcerPower series systeem opwaarderen.

De computer openen

Voordat u panelen of bedekking gaat verwijderen, controleer of de computer is uitgeschakeld en haal de stroomkabel uit het stopcontact.

- Verwijder de twee schroeven van de zijkant.
- Schuif het paneel terug en weg.

Nieuwe componenten instellen

U kunt alleen componenten gebruiken die compatibel zijn met AcerPower series computers. Voordat u nieuwe componenten kiest, vraagt u uw geautoriseerde Acer dealer of het deel kan werken in het AcerPower series systeem.

Om correcte instelling en installatie te verzekeren, leest u de handleiding van de nieuwe componenten.

Mogelijke upgrades zijn:

- Upgrade naar High Capacity HDD
- Het geheugen uitbreiden
- Upgrade van een CD-ROM station naar CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW combo of DVD brander
- Installeer extra interfacekaarten in lege PCI sleuven, bijvoorbeeld PCI fax/modem kaart

Problemen oplossen

De volgende vragen gaan over situaties die kunnen optreden tijdens het gebruik van de computer en worden gevolgd door simpele antwoorden en oplossingen voor de betreffende situatie.

V: Ik drukte op de aan/uit knop maar het systeem startte niet op.

A: Controleer de LED boven de aan/uit knop.

Indien de LED niet oplicht, wordt er geen stroom geleverd aan de computer. Voer één van de volgende opties uit:

- Controleer of de voltage selector schakelaar aan de achterkant van de computer is ingesteld op het correcte voltage.
- Controleer of u de stekker correct in het stopcontact heeft gestopt.
- Wanneer u een stroomverdeler of AVR (Auto-Voltage Regulator) gebruikt, zorg dan dat deze is aangesloten en ingeschakeld.

Indien de LED oplicht, controleer dan het volgende:

- Zit er een non-opstart diskette (non-systeem) in het diskettestation? Indien dit zo is, verwijder of vervang deze dan met een opstartdiskette en druk op Ctrl-Alt-Del om het systeem opnieuw op te starten.

V: Er verschijnt niets op het scherm.

A: De energiebeheerfunctie van de computer schakelt automatisch het beeldscherm uit om stroom te sparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer in te schakelen.

If pressing a key does not work, your computer. Wanneer het opstarten van de computer niet werkt, neem dan contact op met uw dealer of reparateur.

V: De printer werkt niet.

A: Voer één van de volgende opties uit:

- Controleer of de printer verbonden is met een stopcontact en dat hij is ingeschakeld.
- Zorg dat de printerkabel correct is aangesloten op de parallelle poort van het systeem en op de corresponderende aansluiting op de printer.
- Voor extra informatie over de printer, zie de handleiding van het

apparaat.

V: Er komt geen geluid uit de luidsprekers.

A: Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram Volume op de taakbalk. Wanneer dit is doorgestreept, klikt u op het pictogram en onselecteert u de optie Dempen. U kunt daarnaast op de volumebeheer/dempen knop op het USB toetsenbord drukken op de dempfunctie in/uit te schakelen.
- Wanneer een hoofdtelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de lijn-uit aansluiting van de computer, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

V: Het systeem kan informatie op diskette, harde schijf, CD of DVD niet lezen.

A: Controleer het volgende:

- Zorg dat u het correcte mediatype gebruikt.
- Controleer of de diskette op de juiste manier is geformatteerd. Wanneer dit niet het geval is, formatteert u opnieuw.

Waarschuwing: Wanneer u een diskette opnieuw formatteert, verliest u alle gegevens die deze bevat.

Zorg dat de diskette, CD of DVD correct in het station is geplaatst.

- Controleer of de CD of DVD schoon is en geen krassen vertoont.
- Controleer het station door een goede (onbeschadigde) diskette of een goede schijf te proberen. Wanneer het diskettestation, CD of DVD station de informatie op de goede diskette, CD of DVD niet kan lezen, kan er een probleem zijn met het station. Neem contact op met uw dealer of een reparateur.

V: Het systeem kan niet schrijven naar diskette, harde schijf of disk.

A: Controleer het volgende:

- Zorg dat de media niet tegen schrijven beveiligd is.
- Zorg dat u het correcte diskettetype gebruikt. Controleer of de diskette op de juiste manier is geformatteerd. Wanneer dit niet het geval is, formatteert u opnieuw.

Waarschuwing: Wanneer u een diskette opnieuw formatteert, verliest u alle gegevens die deze bevat.

Onderhoud van de computer

Lees alstublieft de belangrijke instructies in dit gedeelte. Door deze instructies op te volgen maximaliseert u de duurzaamheid van uw computer.

Belangrijke tips

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming.
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Knoei geen water op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats het systeem nooit op onregelmatige oppervlakten.
- Ga niet op het snoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Werk alle snoeren weg, zodat anderen er niet over struikelen.
- Wanneer u het netsnoer loskoppelt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Het aantal ampères van de aangesloten apparaten mag niet groter zijn dan het voorgeschreven ampères van het gebruikte verlengsnoer. Daarnaast mag het aantal ampères van alle aangesloten apparaten op een stopcontact, niet groter zijn dan de capaciteit van de zekering.
- Sla de documentatie van de software na om te zien of u andere combinaties van resolutie en kleur kunt gebruiken. Deze wijzigingen kunnen het kijken naar het scherm een stuk prettiger maken.

Reiniging en service

Het schoonmaken van computer en toetsenbord

- 1 Schakel de computer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Gebruik een zachte doek, bevochtigd met water, en veeg rustig over de buitenkant van de computer en toetsenbord. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Het aanwijsapparaat schoonmaken

De muis (met rubberen bal) schoonmaken

- 1 Open de cirkelvormige klep onder de muis.
- 2 Neem de rubberen bal uit de muis en veeg deze af met een zachte, vochtige doek.
- 3 Stop de bal terug in de muis en plaats de klep terug.

De optische muis schoonmaken

Wanneer u een optische muis heeft, zie de documentatie van de muis voor instructies over onderhoud.

De monitor schoonmaken

Zorg dat u het scherm schoonhoudt. Voor instructies over het reinigen van de monitor, zie de documentatie van de monitor.

Wanneer u contact dient op te nemen met een reparateur

- Wanneer u de computer heeft laten vallen en deze beschadigd is.
- Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Wanneer de computer niet normaal functioneert.

Technische ondersteuning vragen

Voor technische ondersteuning, neemt u contact op met uw lokale dealer of distributeur. U kunt ook terecht op de website van Acer (www.acersupport.com) voor informatie over hoe en waar u contact kunt opnemen met service centers bij u in de buurt.

Overeenstemming Energy Star richtlijnen

Als Engery Partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan de Energy Star richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.

Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet

voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

FCC Let op

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat deze personal computer in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante richtlijnen van Voorschrift 1999/5/EC.

Modemverklaringen

Mededeling voor VS

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van het modem bevindt zich een label waarop, onder andere, het FCC registratie nummer en het Ringer Equivalence Number (REN) staan van dit apparaat. Op verzoek, moet u deze informatie kunnen geven aan uw telefoonbedrijf.

Indien uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien nodig wordt u vooraf gewaarschuwd. Indien een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk gewaarschuwd. U wordt ook ingelicht over het recht een klacht in te dienen bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan veranderingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die het correct functioneren van uw apparatuur kunnen beïnvloeden. U zult vooraf worden gewaarschuwd zodat u de gelegenheid heeft om ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Indien dit apparaat niet correct werkt, verwijder deze dan van de telefoonlijn om te bepalen of deze de oorzaak van het probleem is. Indien het probleem ligt bij de apparatuur, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met uw dealer of verkoper.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, gebruikt u alleen No. 26 AWG of grotere UL Listed of CSA Certified Telecommunicatie lijnsnoer.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Mededeling voor Australië

Gerbuik, wegens veiligheidsredenen, alleen koptelefoons met een label telecommunicatie overeenstemming. Dit omvat ook consumenten-electronica die eerder gelabeld is.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt.

- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.
- 13 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
- 14 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens ondweder. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, en 4,907,093 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Verklaring Lithiumbatterij

VOORZICHTIG:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ
TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN
I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN
I STRÅLEN

Declaration of conformity for CE marking

Name of manufacturer:	Acer Inc.
Address of manufacturer:	8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221,
Declares that product:	Personal computer
Model:	AcerPower series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1998/A1: 2000; AS/NZS CISPR 22: 2002: Limits and methods of measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001; AS/NZS CISPR 24: 1997: Information technology equipment -- Immunity characteristics -- Limits and methods of measurement including:

Standard	Description	Results	Criteria
EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.2: 2002	Electrostatic Discharge	Pass	B
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.3: 1999	Radio-Frequency, Electromagnetic Field	Pass	A
EN61000-4-4: 1995/A1: 2001/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.4: 1999	Electrical Fast Transient/Burst	Pass	B
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.5: 1999	Surge	Pass	B
EN61000-4-6: 1996/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.6: 1999	Conductive Disturbance	Pass	A
EN61000-4-8: 1993/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.8: 2002	Power Frequency Magnetic Field	Pass	A
EN61000-4-11: 1994/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.11: 1999	Voltage Dips / Short Interruption and Voltage Variation		
	>95% in 10ms	Pass	B
	30% in 500ms	Pass	C
	>95% in 5000ms	Pass	C

Standard	Description	Results
EN61000-3-2: 2000 AS/NZS 61000.3.2: 2003	Limits for harmonics current emissions	Pass
EN61000-3-3: 1995 A1: 2001/ AS/NZS 61000.3.3: 1998	Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems.	Pass

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950: 2000 3rd: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment.

This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/Director
Acer Incorporated

Federale Communicatiecommissie

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

De volgende lokale fabrikant/importeur is verantwoordelijk voor deze verklaring:

Productnaam:	Personal computer
Model:	AcerPower series
Naam van verantwoordelijke partij:	Acer America Corporation
Adres van verantwoordelijke partij:	2641 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134, U.S.A.
Contactpersoon:	Mr. Young Kim
Telefoonnummer:	408-922-2909
Faxnummer:	408-922-2606