

Acer n50



Stručný sprievodca

acer

Stručný sprievodca vreckového počítača Acer n50

Pre začiatočníkov

POZNÁMKA: Pred prvým použitím vreckového počítača je potrebné najskôr nabiť akumulátor. Nabitie trvá približne 4 hodiny.



UPOZORNENIE:

Pred nastavením a prvým použitím vreckového počítača si, prosím, najskôr prečítajte informácie uvedené v časti „Základné informácie“ návodu na použitie.

- 1) Rozširujúci slot pre pamäťové karty SD/MMC s funkciou SDIO
- 2) Infračervené rozhranie IrDA
- 3) Stylus (Dotykový hrot)
- 4) Rozširujúci slot pre pamäťové karty CF Type II
- 5) Konektor pre slúchadlá
- 6) Stavové indikátory

- 7) Pomocný reproduktor
- 8) Tlačidlo „Today“ (Dnes)
- 9) Tlačidlo „Calendar“ (Kalendár)
- 10) 5-smerový krížový ovládač
- 11) Tlačidlo „Contacts“ (Kontakty)
- 12) Tlačidlo „Messaging“ (Správy)
- 13) 26-pinový konektor
- 14) Zaistenie akumulátora
- 15) Vymeniteľný akumulátor
- 16) Prepínač „Hold“ (uzamknutie kláves)
- 17) Tlačidlo zapnutia
- 18) Prepínač soft resetu

Najskôr nabite akumulátor



1. Zasuňte akumulátor do priestoru.
2. Pripojte sieťový adaptér a akumulátor nabíjajte minimálne 4 hodiny.
3. Po nabití akumulátora stlačte tlačidlo zapnutia na ľavej strane vreckového počítača. V nastavení postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Nainštalujte aplikáciu Microsoft® ActiveSync®



1. Ukončíte všetky spustené programy a vypnete antivírusový program bežiaci na pozadí.
2. Do CD-ROM mechaniky počítača vložte inštalčný disk Acer n50 Handheld Companion CD. Zobrazí sa uvítacia obrazovka.
3. Kliknite na animovanú ikonu pokračovania.
4. Kliknite na záložku „Start Here“ (Začať tu) na pravej strane obrazovky.
5. Na obrazovke „Start Here“ (Začať tu) si prečítajte všetky inštalčné inštrukcie a poznámky.
6. Postupne kliknite na tlačidlá na ľavej strane obrazovky, ktoré zodpovedajú jednotlivým programom pre inštaláciu.
 - Outlook 2002 (odporúčame)
 - ActiveSync® 3.x.x

Po dokončení inštalácie sa na systémovej lište osobného počítača (v pravom dolnom rohu plochy OS Windows) objaví ikona ActiveSync.

O používaní programu ActiveSync® sa viac dozviete z jeho elektronického pomocníka. V prípade potreby opätovného spustenia tohto inštalčného programu začnite vložением CD disku do CD-ROM mechaniky a zopakujte uvedený postup.

Pripojenie k osobnému počítaču

Pripojenie synchronizačného kábla



USB konektor na konci synchronizačného kábla pripojte k osobnému počítaču.

ALEBO


Pripojenie kolísky



USB konektor na konci synchronizačného kábla pripojte k osobnému počítaču.

Ďalšie informácie

Aby sme vám uľahčili používanie vreckového počítača Acer n50, pripravili sme pre vás nasledovné informácie:

- Pomocník vo vreckovom počítači Acer n50. Pre zobrazenie pomocníka kliknite na  a potom vyberte „Help“ (Pomocník).
- Doplnkové programy, ktoré si môžete do vášho vreckového počítača nainštalovať - Sprievodný CD-ROM disk Acer n50 Handheld Companion CD.
- Pripojenie a synchronizácia s osobným počítačom - Stručný sprievodca vreckového počítača Acer n50. Pomocník (Help) k programu ActiveSync. Pre zobrazenie pomocníka kliknite na „Help“ (Pomocník) a potom na „Microsoft ActiveSync Help“ (Pomocník programu Microsoft ActiveSync).
- Servisné záležitosti - <http://global.acer.com/support/index.htm>
- Najnovšie informácie týkajúce sa vreckového počítača - <http://www.acer.com/>

acer