

Snabbstartguide (QSG) till Acer LCD-bildskärm

Viktiga säkerhetsinstruktioner	
Vänligen läs noga igenom följande instruktioner. Denna manual skall sparas för framtida användning.	
	1. För rengöring av LCD skärmen; -- Stäng av LCD skärmen och dra ur AC sladden. -- Torka av skärmen varsamt med en fuktad trasa.
	2. Placera inte LCD skärmen i närheten av ett fönster. Om skärmen utsätts för regnvatten, fukt eller solljus kan allvarliga skador uppstå.
	3. Utsätt inte LCD skärmen för tryck. Högt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
	4. Avlägsna inte höljet och försök inte reparera denna enhet på eget bevåg. Alla typer av reparation skall utföras av en auktoriserad servicetekniker.
	5. Förvara LCD skärmen i ett rum med en temperatur på -20° ~ 60°C (eller -4° ~ 140°F). Förvaring av LCD skärmen utom dessa temperaturförhållanden kan orsaka permanenta skador.
	6. Om någon av följande situationer skulle uppstå skall du omedelbart dra ur sladden till skärmen och kontakta en auktoriserad tekniker. * Sladden mellan skärmen och datorn är skadad eller nött. * Vätska har spillts över LCD skärmen eller skärmen har utsatts för regn. * LCD skärmen eller dess hölje är skadat.

Anslut skärmen till en dator	
	Stäng av datorn och dra ur datorns strömkabel.
	Anslut VGA kabelns blå anslutningskablar till skärmens signalanslutning och blå ljudanslutning på baksidan av datorn. Dra åt anslutningsskruvarna.
	För in skärmens strömkabel i strömuttaget på skärmens baksida.
	Sätt in skärmens strömkabel i lämpligt eluttag.
	Stäng av datorn och skärm.

Montera skärmen med ställningen	
	Tag upp skärmen ur dess förpackning och placera den på en stabil och jämn arbetsyta
	Tag upp skärmen och montera den på ställningen. Försäkra dig om att du hör ett klickande ljud

Justering av skärminställningar			
1	Auto	Automatisk konfiguration	Om OSD är aktivt, tryck för att avsluta. Om OSD är inaktivt, tryck och skärmen kommer automatiskt att förstora displayen, klockan och displayens fas.
2	<	Minus	Om OSD är aktiv, tryck för att välja eller justera OSDalternativ.
3	>	Plus	Om OSD är aktiv, tryck för att välja eller justera OSD alternativ.
4	Meny	OSD manual	Tryck för att se OSD. Tryck igen för att avsluta.
5	⏻	ström	Ström på/av Grön: ström påslagen Orange: i viloläge

Innehåll	
LCD skärm	
Strömkabel	
Användarmanual	(CD)
Snabbstartguide	
VGA kabel	