

Acer LCD モニター クイック スタート ガイド (QSG)

安全上のご注意	
ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。	
	1. LCD モニタスクリーンのクリーニング； -- LCD モニタの電源を切り、AC コードのプラグを抜いてください。 -- 非溶剤系洗浄液を布に吹きかけ、スクリーンを軽く拭いてください。
	2. LCD モニタを窓の近くに置かないでください。モニタを、雨水、湿気や直射日光の当たる場所に設置すると、損傷の原因となります。
	3. LCD スクリーンに圧力をかけないでください。スクリーンへの過度な圧力は、永久的な損傷をディスプレイに与える原因となります。
	4. カバーを外したり、一人でこの装置を修理したりしないでください。修理に関しては、専門技師により行われなければなりません。
	5. LCD モニタは、摂氏 5°C ~ 40°C (華氏 41°F ~ 104°F) の室内で使用してください。この温度範囲外でモニタを使用すると、永久的な損傷をモニタに与える恐れがあります。
	6. 下記の状況下にある場合は、直ちにモニタのプラグを抜き、専門技師にご相談ください。 * モニター-PC 信号ケーブルが、擦れ切れまたは損傷している。 * LCD モニタに液体を溢してしまった。またはモニタが雨に濡れてしまった。 * LCD モニタまたはケースが損傷している。

モニタスタンドにモニタを取り付ける	
	モニタボックスからモニタスタンドを取り出し、水平且つ安定した場所に置いてください。
	モニタを取り出し、スタンドに取り付けてください。カチッという音を確かめてください。

モニタをコンピュータに接続する	
	コンピュータをOFFにし、コンピュータの電源ケーブルのプラグの抜いてください。
	VGA ケーブルの青色コネクタを、モニタ信号コネクタ、およびコンピュータ背部の、および青色のビデオコネクタに接続してください。コネクタねじを締めてください。
	オプション：DVI ケーブルの接続をモニタの信号コネクタとコンピュータ背面のビデオコネクタに接続します。コネクタのねじをしっかりと締めます。
	モニタ電源ケーブルを、モニタ背部の電源ポートに差し込んでください。
	コンピュータとモニタの電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
	コンピュータとモニタの電源をONにしてください。

ディスプレイ設定の調整			
1	AUTO	自動設定	OSD が作動している時に、「Auto configuration」を押すと、終了します。OSD 未作動の時に「Auto configuration」を押すと、モニタは自動的にディスプレイポジション、クロック、およびフェーズを最適化します。
2	<	マイナス	OSD が作動している時に「Minus」を押し、OSD オプションを選択または調整することができます。
3	>	プラス	OSD が作動している時に「Plus」を押し、OSD オプションを選択または調整することができます。
4	MENU	OSD マニュアル	「OSD manual」を押すと、OSD が表示されます。もう一度押すと、終了します。
5		電源	電源ON/OFF 緑色：電源ON 橙色：スリープモード

パッケージの内容	
LCD モニタ	
電源コード	
ユーザマニュアル (CD)	(CD)
クイックスタートガイド	
VGA ケーブル	
DVI ケーブル (オプション)	