

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Οδηγός χρήστη



Πνευματικά δικαιώματα © 2003 Acer Incorporated.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οδηγός χρήστη της σειράς TravelMate 800

Αρχική έκδοση: Φεβρουάριος 2003

Ενδέχεται περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες της παρούσας έκδοσης χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για μία τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις του παρόντος εγχειριδίου ή σε συμπληρωματικά έγγραφα και εκδόσεις. Η εταιρία δεν προβαίνει σε καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, όσον αφορά τα περιεχόμενα της παρούσας έκδοσης και αρνείται ρητά τις τεκμαιρόμενες εγγυήσεις εμπροσθιοποίησης ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Καταγράψτε τις πληροφορίες αριθμού μοντέλου, αριθμού σειράς (serial number), ημερομηνίας και τόπου αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθμός σειράς και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που επισυνάπτεται στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό σειράς, τον αριθμό μοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς.

Κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σύστημα ανάκτησης, ή να μεταβιβαστεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Acer Incorporated.

Φορητός υπολογιστής της σειράς Acer TravelMate

Αριθμός μοντέλου: _____

Αριθμός σειράς: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Τόπος αγοράς: _____

Το Acer και το λογότυπο της Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Τα ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση μόνο για αναγνωριστικούς σκοπούς και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες.

Κατά πρώτο λόγο

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε τη σειρά φορητών υπολογιστών TravelMate. Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι με τον TravelMate σας τόσο όσο απολάυσαμε τη διαδικασία κατασκευής του για σας.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του TravelMate σας, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ οδηγιών:

Πρώτα απ' όλα, η αφίσα **Μόνο για αρχάριους...** σας βοηθά να ξεκινήσετε με το στήσιμο του υπολογιστή σας.

Ο παρών **Οδηγός χρήστη** σας παρουσιάζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο υπολογιστής σας μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο παραγωγικοί. Ο παρόν οδηγός παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, γι' αυτό διαβάστε τον επιμελώς.

Εάν κάποια στιγμή χρειαστείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, ο παρόν Οδηγός χρήστη διατίθεται επίσης σε μορφή PDF (Μορφή Φορητού Εγγράφου). Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη)**, **Programs (Προγράμματα)**, **TravelMate**.

- 2 Κάντε κλικ στο **TravelMate User's guide (Οδηγός χρήστη TravelMate)**.

Σημείωση: Για να προβάλετε το αρχείο απαιτείται εγκατάσταση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader. Εάν το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader© δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο Οδηγός χρήστη TravelMate θα τρέξει πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος Adobe Acrobat Readerf, ανατρέξτε στο μενού Help (Βοήθεια).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφθείτε το Δικτυακό μας τόπο (global.acer.com).

Βασική φροντίδα και συμβουλές για χρήση του υπολογιστή σας

Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή σας.

Για να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, απλά πατήστε το κουμπί τροφοδότησης αριστερά των πλήκτρων εκκίνησης που βρίσκονται πάνω από το τυπικό πληκτρολόγιο του TravelMate. Βλ. “Front open view” (“Εμπρός ακάλυπτη όψη”) στη σελίδα 3 για τη θέση του διακόπτη τροφοδοσίας.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε την εντολή τερματισμού των Windows

Σε Windows 2000: Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη), Shut Down (Τερματισμός)...**, και επιλέξτε **Shut down (Τερματισμός)**. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
- ή -

- Σε Windows XP: Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη), Turn off Computer (Κλείσιμο Υπολογιστή)**. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Turn off (Κλείσιμο)**.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας



Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να εκτελέσετε λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας. Δείτε τη βοήθεια των Windows για περισσότερες πληροφορίες.

- Χρησιμοποιήστε τις προσαρμοσμένες λειτουργίες για διαχείριση τροφοδοσίας. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή κλείνοντας το κάλυμμα της οθόνης ή πατώντας το πλήκτρο (**hot key**) ύπνου (**Fn-F4**). Δείτε τον on-line οδηγό για λεπτομέρειες.



Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να τερματίσετε κανονικά τον υπολογιστή, πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας και κρατήστε τον πατημένο για περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον υπολογιστή. Εάν κλείσατε τον υπολογιστή και θέλετε να τον ανοίξετε ξανά, περιμένετε προηγουμένως τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

Φροντίδα του υπολογιστή σας

Ο υπολογιστής σας θα σας εξυπηρετήσει ικανοποιητικά εάν τον φροντίζετε.

- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 50°C (122°F).

- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε μαγνητικά πεδία.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην χύνετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στον υπολογιστή.
- Αποφύγετε ισχυρά τραντάγματα και δονήσεις του υπολογιστή.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκόνη και ρύπους.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφύγετε τυχόν φθορά.
- Μην χτυπάτε με δύναμη την οθόνη του υπολογιστή όταν την κλείνετε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τον υπολογιστή σε ανώμαλες επιφάνειες.

Φροντίδα του τροφοδοτικού (AC adapter) (εναλλασσόμενου ρεύματος)

Ακολουθούν συμβουλές για το πώς να φροντίζετε το τροφοδοτικό σας:

- Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε καμία άλλη συσκευή.
- Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τυχόν άλλα καλώδια να είναι απομακρυσμένα από σημεία κίνησης ατόμων.
- Όταν βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο αλλά το αρσενικό βύσμα.
- Η τιμή των συνολικών αμπερ του εξοπλισμού που τροφοδοτείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του καλωδίου εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Επίσης, η συνολική τιμή ρεύματος όλου του εξοπλισμού που τροφοδοτείται από μία απλή πρίζα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας.

Φροντίδα της μπαταρίας

Ακολουθούν συμβουλές για το πώς να φροντίζετε την μπαταρία σας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για αντικατάσταση.
- Διακόπτετε την τροφοδοσία πριν την αφαίρεση ή αντικατάσταση μπαταριών.
- Μην πειραματίζεστε με μπαταρίες. Κρατήστε τις μακριά από παιδιά.
- Απορρίψτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Προβείτε σε ανακύκλωση εάν είναι δυνατό.

Καθαρισμός και συντήρηση

Όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την μπαταρία.

- 2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα υγραμένο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή μορφή σπρέι.
- 4 Για να καθαρίσετε την οθόνη χρησιμοποιήστε ένα κιτ καθαρισμού οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD).

Εάν συμβεί ένα από τα ακόλουθα:

- Ο υπολογιστής πέσει ή το σώμα του υπολογιστή έχει καταστραφεί.
- Έχει χυθεί υγρό μέσα στον υπολογιστή.
- Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εντοπισμός και επισκευή βλαβών" στη σελίδα 9.

Κατά πρώτο λόγο	iii
Οι οδηγοί σας	iii
Βασική φροντίδα και συμβουλές για χρήση του υπολογιστή σας	iv
Κινηθείτε μαζί με τον TravelMate σας	1
Αποσύνδεση από το γραφείο	3
Μετακίνηση	3
Λήψη του υπολογιστή στο σπίτι	6
Ταξιδεύοντας με τον υπολογιστή	6
Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με τον υπολογιστή	6
Εντοπισμός και επισκευή βλαβών	9
Συνήθεις ερωτήσεις	11
Συμβουλές για εντοπισμό και επισκευή βλαβών	14
Μηνύματα σφαλμάτων	15
Αίτηση για σέρβις	16
Διεθνής Ταξιδιωτική Εγγύηση (ΔΤΕ)	16
Πριν τηλεφωνήσετε	16
Παράρτημα Β Κοινοποιήσεις	19

**Κινηθείτε μαζί με τον
TravelMate σας**

Ο υπολογιστής σας TravelMate συνδυάζει υψηλή απόδοση, προσαρμοστικότητα, λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας και δυνατότητες πολυμέσων με ένα μοναδικό στυλ και εργονομικό σχεδιασμό. Εργαστείτε με απaráμιλλη παραγωγικότητα και αξιοπιστία με το νέο ισχυρό υπολογιστικό σας σύντροφο.

Κινηθείτε μαζί με τον TravelMate σας

Η παρούσα ενότητα σας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις για τις περιπτώσεις που μετακινήστε ή ταξιδεύετε μαζί με τον υπολογιστή σας.

Αποσύνδεση από το γραφείο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από εξωτερικά περιφερειακά:

- 1 Αποθηκεύστε την εργασία σας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- 2 Αφαιρέστε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης, δισκέτα ή CD από τον(τους) αντίστοιχο(-ους) οδηγό(-ούς).
- 3 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της οθόνης.
- 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τροφοδορικό.
- 6 Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι (mouse), την εξωτερική οθόνη και άλλες εξωτερικές συσκευές.
- 7 Αποσυνδέστε την κλειδαριά ασφαλείας (Kensington lock) εάν την χρησιμοποιείτε για να ασφαλίσετε τον υπολογιστή.

Μετακίνηση

Όταν μετακινήσετε σε κοντινές αποστάσεις, για παράδειγμα, από το γραφείο σας σε μία αίθουσα συσκέψεων”

Προετοιμασία του υπολογιστή

Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της οθόνης για να το θέσετε σε τρόπο λειτουργίας αναμονής (sleep mode). Στη συνέχεια μπορείτε με ασφάλεια να πάρετε μαζί σας τον υπολογιστή οπουδήποτε μέσα στο κτίριο. Για να βγάλετε τον υπολογιστή από τον τρόπο λειτουργίας αναμονής, ανοίξτε την οθόνη. Στη συνέχεια μετατοπίστε και απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας.

Εάν πηγαίνετε στο γραφείο κάποιου πελάτη ή σε διαφορετικό κτίριο, μπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη), Shut Down (Τερματισμός)...** ή **Turn off Computer (Κλείσιμο Υπολογιστή)** (Windows XP).
- 2 Επιλέξτε **Shut down (Τερματισμός)** και κάντε κλικ στο **OK**, ή επιλέξτε **Turn Off (Κλείσιμο)** (Windows XP).

- ή -

μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής πατώντας **Fn-F4**. Στη συνέχεια κλείστε και ασφαλίστε την οθόνη.

Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή, απασφαλίστε και ανοίξτε την οθόνη. Στη συνέχεια μετατοπίστε και απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας.



Σημείωση: Εάν η λυχνία ενδείξης αναμονής είναι σβηστή, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρόπο λειτουργίας Λήθαργου και έχει κλείσει. Εάν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η αντίστοιχη της αναμονής είναι αναμμένη, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρόπο λειτουργίας αναμονής. Και στις δύο περιπτώσεις, μετατοπίστε και απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας για να ανοίξετε ξανά τον υπολογιστή. Σημειώστε ότι ο υπολογιστής μπορεί να εισέλθει σε τρόπο λειτουργίας Λήθαργου αφού παραμείνει σε τρόπο λειτουργίας αναμονής για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τι να έχετε μαζί σας σε σύντομες συσκέψεις

Στις περισσότερες περιπτώσεις μία πλήρως φορτισμένη κύρια μπαταρία εξασφαλίζει τη λειτουργία του υπολογιστή για περίπου 5 ώρες. Εάν η σύσκεψη είναι μικρότερης διάρκειας, τότε πιθανότατα δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτε άλλο μαζί σας εκτός από τον υπολογιστή.

Τι να έχετε μαζί σας σε μακρόχρονες συσκέψεις

Εάν η σύσκεψη διαρκέσει περισσότερο από 5 ώρες ή εάν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να έχετε μαζί σας το τροφοδοτικό για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα τοίχου στην αίθουσα συσκέψεων.

Εάν η αίθουσα συσκέψεων δεν διαθέτει πρίζα, μειώστε την αποφόρτιση της μπαταρίας θέτοντας τον υπολογιστή σε τρόπο λειτουργίας αναμονής. Πατάτε το **Fn-F4** ή κλείνετε το κάλυμμα της οθόνης όποτε δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή. Για να επανέλθετε, ανοίξτε την οθόνη (εάν είναι κλειστή) και στη συνέχεια μετατοπίστε και απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας.

Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι

Όταν μετακινήσετε από το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα”

Προετοιμασία του υπολογιστή

Μετά την αποσύνδεση του υπολογιστή από το γραφείο σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προετοιμάσετε τον υπολογιστή για τη μετακίνηση πίσω στο σπίτι.

- Ελέγξτε εάν έχει αφαιρεθεί όλα τα μέσα αποθήκευσης, δισκέτες και CDs, από

τον(τους) οδηγό(-ούς). Παράλειψη σας να αφαιρέσετε τα μέσα αποθήκευσης μπορεί να καταστρέψει την κεφαλή του οδηγού.

- Συσκευάστε τον υπολογιστή σε μία προστατευτική θήκη για αποφυγή μετατόπισης του και προστατεύστε τον από τράνταγμα με κάποια ελαστική επένδυση σε περίπτωση πτώσης του.



Προσοχή: Αποφύγετε τη συσκευασία αντικειμένων κοντά στο επάνω κάλυμμα του υπολογιστή. Τυχόν πίεση στο επάνω κάλυμμα μπορεί να καταστρέψει την οθόνη

Τι να πάρετε μαζί σας

Πάρτε μαζί σας τα ακόλουθα είδη, εκτός κι αν τα έχετε ήδη στο σπίτι:

- Το τροφοδοτικό (AC Adapter) (εναλλασσόμενου ρεύματος) και καλώδιο τροφοδοσίας
- Τον εκτυπωμένο οδηγό χρήστη
- Τις υπομονάδες οδηγών AcerMedia

Ειδικά θέματα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μετακίνησής σας προς και από τον τόπο εργασίας σας:

- Ελαχιστοποιήστε την επίδραση των μεταβολών της θερμοκρασίας κρατώντας τον υπολογιστή μαζί σας.
- Εάν χρειαστεί να σταματήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορείτε να πάρετε τον υπολογιστή μαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου προς αποφυγή έκθεσής του σε υπερβολική θερμότητα.
- Μεταβολές στη θερμοκρασία και υγρασία μπορεί να προκαλέσουν συμπίκνωση υδρατμών. Προτού ανοίξετε τον υπολογιστή, αφήστε τον να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά ελέγξτε την οθόνη για τυχόν σημάδια συμπεκνώσεων. Εάν η αλλαγή στη θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 10°C (18°F), αφήστε τον υπολογιστή να επανέλθει αργά σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν είναι δυνατό, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία ενδιάμεση αυτής του εξωτερικού περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας δωματίου.

Το στήσιμο ενός οικιακού γραφείου

Εάν εργάζεστε συχνά με τον υπολογιστή σας στο σπίτι, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα δεύτερο τροφοδοτικό για χρήση στο σπίτι. Με ένα δεύτερο τροφοδοτικό μπορείτε να αποφύγετε τη μεταφορά του περιττού βάρους προς και από το σπίτι.

Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για σημαντικές χρονικές περιόδους, μπορείτε επίσης να θέλετε να προσθέσετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, οθόνη, ή ποντίκι.

Ταξιδεύοντας με τον υπολογιστή

Όταν μετακινήσετε σε μεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγμα, από το κτίριο του γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου ενός πελάτη ή όταν κάνετε τοπικά ταξίδια ”

Προετοιμασία του υπολογιστή

Προετοιμάστε τον υπολογιστή κατά τον ίδιο τρόπο όπως και όταν τον παίρνετε μαζί σας στο σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του υπολογιστή είναι φορτισμένη. Οι αρχές ασφάλειας του αεροδρομίου μπορεί να σας ζητήσουν να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κατά τη διέλευσή σας από τα σημεία ελέγχου.

Τι να πάρετε μαζί σας

Πάρτε μαζί σας τα ακόλουθα είδη:

- Τροφοδοτικό (AC Adapter)
- Εφεδρικές, πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.
- Υπομονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia
- Αρχεία πρόσθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εκτυπωτή

Ειδικά θέματα

Εκτός από τις οδηγίες που ακολουθείτε όταν παίρνετε τον υπολογιστή σπίτι, ακολουθήστε επιπλέον τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας ενόσω ταξιδεύετε:

- Να παίρνετε πάντα τον υπολογιστή ως χειραποσκευή.
- Εάν είναι δυνατό, ζητήστε να επιθεωρήσουν τον υπολογιστή με τα χέρια. Τα μηχανήματα ακτίνων X της ασφάλειας του αεροδρομίου είναι ακίνδυνα αλλά μην περάσετε τον υπολογιστή από ανιχνευτή μετάλλων.
- Αποφύγετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές μετάλλων χειρός.

Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό με τον υπολογιστή

Όταν ταξιδεύετε από τη μία χώρα στην άλλη”

Προετοιμασία του υπολογιστή

Προετοιμάστε τον υπολογιστή κανονικά κατά τον ίδιο τρόπο όπως και όταν ταξιδεύετε.

Τι να πάρετε μαζί σας

Πάρτε μαζί σας τα ακόλουθα είδη:

- Τροφοδοτικό (AC adapter)
- Καλώδια τροφοδοσίας κατάλληλα για τη χώρα στην οποία θα ταξιδεύσετε
- Εφεδρικές, πλήρως φορτισμένες μπαταρίες
- Υπομονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia
- Αρχεία πρόσθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εκτυπωτή
- Απόδειξη αγοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε στις τελωνειακές αρχές
- Διαβατήριο Διεθνούς Ταξιδιωτικής Εγγύησης

Ειδικά θέματα

Ισχύουν τα ίδια όπως και όταν ταξιδεύετε με τον υπολογιστή. Επιπλέον, οι παρακάτω συμβουλές είναι χρήσιμες όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό:

- Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε εάν είναι συμβατή η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τοπικού δικτύου με τις προδιαγραφές του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν όχι, αγοράστε ένα καλώδιο που να είναι συμβατό με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τοπικού δικτύου. Μην χρησιμοποιήσετε κιτ μετασχηματιστών για τροφοδοσία του υπολογιστή.
- Εάν χρησιμοποιείτε το modem, ελέγξτε εάν το modem και ο σύνδεσμος είναι συμβατά με το σύστημα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία θα ταξιδεύσετε.

Εντοπισμός και επισκευή βλαβών

Το παρόν κεφάλαιο σας καθοδηγεί στο πώς να αντιμετωπίσετε συνηθισμένα προβλήματα του συστήματος. Διαβάστε το πριν καλέσετε τεχνικό σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Περιπτώσεις αντιμετώπισης πιο σοβαρών προβλημάτων απαιτούν το άνοιγμα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε ο(η) ίδιος(α) να ανοίξετε τον υπολογιστή. Για βοήθεια επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αρμόδιος δικτυακός τόπος: www.acersupport.com

Συνήθεις ερωτήσεις

Ακολουθεί ένας κατάλογος περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια χρήσης του υπολογιστή σας. Για κάθε μία παρέχονται απλές απαντήσεις και λύσεις.

Μετατόπισα το διακόπτη τροφοδοσίας και άνοιξα την οθόνη αλλά ο υπολογιστής δεν ξεκινά.

Ελέγξτε τη λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας:

- Εάν δεν είναι αναμμένη ο υπολογιστής δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ελέγξτε τα ακόλουθα:
 - Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρία, ενδέχεται να είναι χαμηλή και να μην μπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε την μπαταρία.
 - Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στην πρίζα.
- Εάν είναι αναμμένη, ελέγξτε τα ακόλουθα:
 - Υπάρχει μήπως CD που δεν είναι για εκκίνηση (όχι CD συστήματος) μέσα στον οδηγό οπτικών μέσων; Αφαιρέστε το ή αντικαταστήστε το με μία δισκέτα συστήματος και πατήστε **Ctrl-Alt- Del** για να επανεκκινήσετε το σύστημα.
- Τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος μπορεί να είναι κατεστραμμένα ή να έχουν χαθεί. Εισάγετε στον οδηγό οπτικών μέσων τη δισκέτα εκκίνησης που δημιουργήσατε στη διάρκεια εγκατάστασης των Windows και πατήστε **Ctrl-Alt- Del** για να επανεκκινήσετε το σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει διάγνωση του συστήματος καθώς και απαραίτητες διορθώσεις.

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.

Το σύστημα διαχείρισης τροφοδοσίας του υπολογιστή σβήνει αυτόματα την οθόνη για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθόνη σε λειτουργία.

Εάν πατώντας ένα πλήκτρο η οθόνη δεν ανάψει, μπορεί να υπάρχουν δύο αιτίες:

- Το επίπεδο φωτεινότητας μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλό. Πατήστε **Fn-↑** (αύξηση) και **Fn-↓** (μείωση) για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.
- Η διάταξη απεικόνισης μπορεί να είναι συνδεδεμένη με μία εξωτερική οθόνη. Πατήστε το hot key (πλήκτρο) εναλλαγής απεικόνισης **Fn-F5** για να επαναφέρετε την απεικόνιση στον υπολογιστή.
- Εάν η λυχνία ένδειξης αναμονής είναι αναμμένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αναμονής. Για επαναφορά του υπολογιστή μετατοπίστε και απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας.

Η εικόνα δεν εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη.

Η οθόνη του υπολογιστή διαθέτει μία προκαθορισμένη ανάλυση 1024 x 768 (XGA) για μέγεθος οθόνης 14.1" και 1400 x 1050 (SXGA+) για μέγεθος οθόνης 15.0". Εάν ρυθμίσετε την ανάλυση σε χαμηλότερη τιμή από τις παραπάνω, το παράθυρο απεικόνισης εκτείνεται για να καλύψει όλο το χώρο της οθόνης του υπολογιστή. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε **Ιδιότητες** για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου **Ιδιότητες Οθόνης**. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** για να βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση είναι ρυθμισμένη στη σωστή τιμή. Όταν η τιμή της ανάλυσης είναι χαμηλότερη από την ενδεδειγμένη δεν εμφανίζεται πλήρες παράθυρο απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή ή σε μία εξωτερική οθόνη.

Δεν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Η ένταση του ήχου μπορεί να βρίσκεται στο κατώτατο όριο (βουβό). Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου (ηχείου) στη γραμμή εργασιών (taskbar). Εάν είναι διαγραμμένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και καταργήστε την επιλογή **Βουβό**.
- Τα ηχεία μπορεί να μην είναι ανοιχτά. Πατήστε το πλήκτρο **Fn-F8** για να ανοίξετε τα ηχεία (αυτό το hot key κλείνει επίσης τα ηχεία).
- Το επίπεδο έντασης ήχου μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλό. Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου της έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση. Βλ. "Hot keys" στη σελίδα **17** για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Εάν στη θύρα εξόδου της πίσω όψης του υπολογιστή είναι συνδεδεμένα ακουστικά κεφαλιού, ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία, τα εσωτερικά ηχεία κλείνουν αυτόματα.

Θέλω να βγει ο δίσκος του οδηγού οπτικών μέσωσ χωρίς να ανοίξω τον υπολογιστή. Ο δίσκος του οδηγού οπτικών μέσωσ δεν μπορεί να βγει.

Υπάρχει ένα κουμπί μηχανικής αποβολής πάνω στον οδηγό οπτικών μέσωσ. Απλά εισάγετε τη μύτη ενός στυλογράφου ή συνδετήρα και σπρώξτε για να βγει ο δίσκος.

Το πληκτρολόγιο δεν αποκρίνεται.

Επιχειρήστε να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο στο σύνδεσμο USB 2.0 στα αριστερά του υπολογιστή. Εάν λειτουργήσει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις καθώς το εσωτερικό καλώδιο πληκτρολογίου μπορεί να είναι χαλαρό.

Η θύρα υπερέθρων (IrDa) δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερέθρων των δύο συσκευών βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 1 μέτρου η μία απέναντι από την άλλη (+/- 15 μοίρες).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ των δύο θυρών υπερέθρων.
- Τίποτα δεν πρέπει να φράζει τις θύρες.
- Βεβαιωθείτε ότι και στις δύο συσκευές χρησιμοποιείται το κατάλληλο λογισμικό (για μεταφορά αρχείων) ή ότι διαθέτετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης (για εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή υπερέθρων).
- Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικό πρόγραμμα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η θύρα υπερέθρων είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές για IrDA.

Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ότι είναι ανοιχτός.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο στην παράλληλη θύρα του υπολογιστή και στην αντίστοιχη θύρα του εκτυπωτή.
- Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικό πρόγραμμα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η παράλληλη θύρα είναι ενεργοποιημένη.

Θέλω να πραγματοποιήσω τις ρυθμίσεις για το μέρος που βρίσκομαι ώστε να χρησιμοποιήσω το εσωτερικό modem.

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το λογισμικό επικοινωνίας του υπολογιστή σας (π.χ. HyperTerminal), πρέπει να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις για την τοποθεσία σας:

- 1 Κάντε κλικ στο Start (**Εναρξη**), Settings (**Ρυθμίσεις**), Control Panel (**Πίνακας Ελέγχου**).
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο Modems.
- 3 Κάντε κλικ στο Dialing Properties (**Ιδιότητες Κλήσης**) και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την τοποθεσία σας.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.

Συμβουλές για εντοπισμό και επισκευή βλαβών

Ο παρών φορητός υπολογιστής ενσωματώνει έναν προηγμένο σχεδιασμό που επιτρέπει την εμφάνιση μηνυμάτων σφαλμάτων (error messages) στην οθόνη προκειμένου να σας βοηθά στην επίλυση προβλημάτων.

Εάν το σύστημα αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος ή εάν παρουσιαστεί σύμπτωμα σφάλματος, δείτε τα “Μηνύματα σφαλμάτων” στη σελίδα 61. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Βλ. “Αίτηση για σέρβις” στη σελίδα 62.

Μηνύματα σφαλμάτων

Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος (error messages), σημειώστε το μήνυμα και προβείτε στη διορθωτική ενέργεια. Ο ακόλουθος πίνακας αναγράφει αλφαβητικά τα μηνύματα σφαλμάτων μαζί με το συνιστώμενο τρόπο ενέργειας.

Μηνύματα Σφαλμάτων (Error Messages)	Διορθωτική Ενέργεια
Χαλασμένη μπαταρία CMOS	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Σφάλμα Αθροίσματος ελέγχου CMOS (CMOS Checksum error)	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Αποτυχία Εκκίνησης συστήματος	Εισάγετε μία δισκέτα συστήματος (εκκίνησης) στον οδηγό δισκέτας (A:) και στη συνέχεια πατήστε Enter για επανεκκίνηση
Σφάλμα Διαμόρφωσης Εξοπλισμού	Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικό πρόγραμμα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαμορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή.
Σφάλμα 0 Σκληρού Δίσκου	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Σφάλμα Εκτεταμένου Τύπου 0 Σκληρού Δίσκου	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Σφάλμα Ισοτιμίας Εισόδου/Εξόδου (I/O Party Error)	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Σφάλμα Πληκτρολογίου ή Μη Σύνδεση Πληκτρολογίου	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Σφάλμα Διασύνδεσης Πληκτρολογίου	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Αποπροσαρμογή Μεγέθους Μνήμης	Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικό πρόγραμμα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαμορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και μετά τη λήψη των διορθωτικών μέτρων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για βοήθεια. Κάποια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα του BIOS.

Αίτηση για σέρβις

Διεθνής Ταξιδιωτική Εγγύηση (ΔΤΕ)

Ο υπολογιστής σας υποστηρίζεται από μία Διεθνή Ταξιδιωτική Εγγύηση (ΔΤΕ) που σας παρέχει ασφάλεια και ηρεμία όταν ταξιδεύετε. Το παγκόσμιο δίκτυο των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει χέρι βοήθειας.

Ένα διαβατήριο ΔΤΕ συνοδεύει τον υπολογιστή σας. Αυτό το διαβατήριο περιέχει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα ΔΤΕ. Στο χρήσιμο αυτό φυλλάδιο υπάρχει κατάλογος των διαθέσιμων εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις. Διαβάστε επιμελώς αυτό το διαβατήριο.

Έχετε πάντα μαζί σας πρόχειρο το διαβατήριο ΔΤΕ, ειδικά όταν ταξιδεύετε, για να επωφελείστε από τα κέντρα μας υποστήριξης. Τοποθετήστε την απόδειξη αγοράς στην εσωτερική τσέπη του μπροστινού καλύμματος του διαβατηρίου ΔΤΕ.

Ακόμα και στην περίπτωση όπου η χώρα στην οποία θα ταξιδεύσετε δεν διαθέτει κέντρο εξυπηρέτησης ΔΤΕ εξουσιοδοτημένο από την Acer, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας διεθνώς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Acer για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες με δύο τρόπους:

- Παγκόσμια υπηρεσία Internet (www.acersupport.com)
- Αριθμοί τεχνικής υποστήριξης σε διάφορες χώρες

Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο με τους αριθμούς τεχνικής υποστήριξης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Settings (Ρυθμίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου).
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο System (Σύστημα).
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Support Information (Πληροφορίες Υποστήριξης).

Πριν τηλεφωνήσετε

Όταν τηλεφωνείτε στην Acer για online εξυπηρέτηση, πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες και να βρίσκεστε στον υπολογιστή σας. Με την υποστήριξη σας μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο διάρκειας της τηλεφωνικής κλήσης και να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων σας.

Εάν παρουσιαστούν μηνύματα σφαλμάτων ή επαναλαμβανόμενοι ήχοι στον υπολογιστή σας, καταγράψτε τα μηνύματα καθώς εμφανίζονται στην οθόνη (ή τον αριθμό και τη σειρά στην περίπτωση ήχων).

Πρέπει υποχρεωτικά να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα: _____

Διεύθυνση: _____

Αριθμός τηλεφώνου: _____

Τύπος μηχανήματος και μοντέλου: _____

Αριθμός σειράς (Serial number): _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Παράρτημα Β Κοινοποιήσεις

**Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές
κοινοποιήσεις για τον υπολογιστή σας.**

Κοινοποίηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς μίας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία απέναντι σε επιζήμιες παρεμβολές σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής σε οικία. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ασύρματες επικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα συμβούν παρεμβολές σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή όντως προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση τοποθέτησης της κεραίας λήψης
- Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη
- Συνδέοντας τη συσκευή σε μία πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Ζητώντας συμβουλευτική βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή έναν πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων

Κοινοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας θωρακισμένα καλώδια προς συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.

Κοινοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένα ότι συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της Κατηγορίας Β επιτρέπεται να συνδεθούν στον παρόντα εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, να χειρίζεται αυτόν τον υπολογιστή.

Όροι χρήσης

Το παρόν τμήμα συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή θα πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, περιλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κοινοποίηση: Καναδοί χρήστες

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των Καναδικών Κανονισμών για Εξοπλισμό που Προκαλεί Παρεμβολές.

Κοινοποιήσεις για το modem

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 68 των Κανονισμών της FCC. Τοποθετημένη στην κάτω πλευρά του modem είναι μία ετικέτα που αναγράφει, μεταξύ άλλων πληροφοριών, Τον Αριθμό Καταχώρησης και τον Αριθμό Ισοδυναμίας Κουδουνιού (REN) γι αυτή τη συσκευή. Υποχρεούσθε να δώσετε αυτές τις πληροφορίες στην τηλεφωνική σας εταιρία, εάν σας ζητηθεί.

Εάν η τηλεφωνική σας συσκευή προκαλεί βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας, η τηλεφωνική εταιρία μπορεί να διακόψει προσωρινά τη σύνδεσή σας. Εάν είναι εφικτό, θα σας ειδοποιήσουν εκ των προτέρων. Αλλά εάν η προειδοποίηση δεν είναι εφικτή για πρακτικούς λόγους, θα ειδοποιηθείτε το συντομότερο δυνατό. Θα ενημερωθείτε επίσης για το δικαίωμά σας να καταθέσετε αγωγή εναντίον της FCC.

Η τηλεφωνική σας εταιρία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στις υπηρεσίες, εξοπλισμό, λειτουργίες ή διαδικασίες της που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας. Εάν το πράξει, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων για να μπορείτε να διατηρήσετε αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.

Εάν η παρούσα συσκευή δεν λειτουργήσει σωστά, αποσυνδέστε την από την τηλεφωνική γραμμή για να εξακριβώσετε εάν αυτή προκαλεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα οφείλεται στη συσκευή, διακόψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον πωλητή σας.

TBR 21

Η παρούσα συσκευή έχει εγκριθεί [Απόφαση Συμβουλίου 98/482/EC - "TBR-21"] για πανευρωπαϊκή σύνδεση απλού τερματικού σε Δίκτυο Τηλεφωνίας PSTN. Ωστόσο, λόγω διαφορών ανάμεσα στα ξεχωριστά δίκτυα PSTN των διαφόρων χωρών, η έγκριση από μόνη της δεν εγγυάται ανεπιφύλακτα την επιτυχή λειτουργία σε κάθε σημείο απόληξης PSTN. Σε περίπτωση προβλημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή της συσκευής σας με την πρώτη ευκαιρία.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- 1 Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- 2 Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε υγρή μορφή ή μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.
- 3 Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή κοντά σε νερό.
- 4 Μην τοποθετείτε την παρούσα συσκευή σε ασταθές καροτσάκι, βάζο ή τραπέζι. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής.
- 5 Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο κουτί καθώς και στο πίσω ή κάτω μέρος προορίζονται για παροχή εξαερισμού. Για να διασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής και για να την προστατέψετε από υπερθέρμανση αυτά τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να φράζονται ή να καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να φράζονται τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρεμφερή επιφάνεια. Η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή ρυθμιστή παροχής θερμότητας ή σε μία εντοιχισμένη εγκατάσταση εκτός κι αν παρέχεται ο κατάλληλος εξαερισμός.
- 6 Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης τροφοδοσίας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισμού.
- 7 Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου διερχόμενα άτομα θα μπορούσαν να πατήσουν το καλώδιο.
- 8 Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης μαζί με την παρούσα συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τιμή των συνολικών αμπερ της συσκευής που συνδέεται στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει αυτή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή ρεύματος όλου του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα δεν υπερβαίνει την τιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας.
- 9 Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου μέσα από τις σχισμές του κουτιού καθώς μπορεί να ακουμπήσουν σε σημεία επικίνδυνα υψηλής τάσης ή να βραχυκυκλώσουν τμήματα και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύνετε υγρά οποιουδήποτε τύπου πάνω στη συσκευή.
- 10 Μην επιχειρήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε τη συσκευή καθώς με το άνοιγμα ή την αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να εκτεθείτε σε σημεία επικίνδυνα υψηλής τάσης ή άλλους κινδύνους. Προσφεύγετε σε αρμόδιο προσωπικό σέρβις για όλες τις περιπτώσεις σέρβις της συσκευής.

- 11 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και προσφύγετε σε αρμόδιο προσωπικό σέρβις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το αρσενικό βύσμα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο
 - β Εάν έχει χυθεί υγρό μέσα στη συσκευή
 - γ Εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
 - δ Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά παρά το γεγονός ότι ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Ρυθμίστε μόνο εκείνα τα κουμπιά ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης καθώς η εσφαλμένη ρύθμιση άλλων μπορεί να προκαλέσει βλάβη και συχνά θα απαιτηθεί εκτεταμένη επισκευή από έναν αρμόδιο τεχνικό για επαναφορά της συσκευής σε λειτουργική κατάσταση.
 - ε Εάν η συσκευή έχει υποστεί πτώση ή το κουτί έχει καταστραφεί
 - στ Εάν η συσκευή παρουσιάζει σαφή μεταβολή στη λειτουργία της υποδεικνύοντας ανάγκη για σέρβις.
- 12 Συνιστάται η αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής με άλλη του ίδιου τύπου. Χρήση μπαταρίας άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο για πυρκαγιά ή έκρηξη.
- 13 Προσοχή! Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν εάν δεν τις χειρίζεστε σωστά. Μην τις αποσυναρμολογείτε ή μην τις ρίχνετε στη φωτιά. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και απορρίψτε εγκαίρως χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- 14 Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό τύπο καλωδίου τροφοδοσίας (παρέχεται στο κουτί παρελκομένων) που έχει καθοριστεί γι' αυτή τη μονάδα. Θα πρέπει να είναι αποσπώμενου τύπου: αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστων τιμών 7A 125V, εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμο του. Το μέγιστο μήκος είναι 4.6 μέτρα (15 πόδια).

Δήλωση συμμόρφωσης για laser

Ο οδηγός CD ή DVD που χρησιμοποιείται με τον παρόντα υπολογιστή είναι μία συσκευή laser. Η ετικέτα κατηγορίας του οδηγού CD ή DVD (εμφανιζόμενη παρακάτω) βρίσκεται πάνω στον οδηγό.
ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΟΡΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ LASER ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ ΑΚΤΙΝΩΝ.

Δήλωση μπαταρίας λιθίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου συνιστώμενη από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Προβείτε σε ανακύκλωση εάν είναι δυνατό.

Δήλωση για τα pixels (εικονοστοιχεία) της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)

Η μονάδα οθόνης υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνικές υψηλής ακρίβειας. Παρ' όλα αυτά, μερικά pixels μπορεί περιστασιακά να παρουσιάζουν παρανάφλεση ή να εμφανίζονται ως μαύρες ή έγχρωμες κουκίδες. Αυτό δεν επηρεάζει την καταγεγραμμένη εικόνα και δεν αποτελεί βλάβη.

Κοινοποίηση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων της Macrovision

Η παρούσα συσκευή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθόδων συγκεκριμένων αμερικανικών ευρεσιτεχνιών και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων ιδιοκτητών πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες χρήσεις περιορισμένης θέασης εκτός κι αν επιτρέπεται διαφορετικά από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται αντίστροφη τεχνική μελέτη ή αποσυναρμολόγηση.

Δικαιώματα Συσκευών των Αμερικανικών Ευρεσιτεχνιών με αριθμούς 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, και 4,907,093 με άδεια μόνο για χρήσεις περιορισμένης θέασης.

Ανακοίνωση για το σήμα A-Tick

Για λόγους ασφάλειας, συνδέετε μόνο ακουστικά κεφαλής που φέρουν ετικέτα συμμόρφωσης για τηλεπικοινωνίες. Η κοινοποίηση αυτή αφορά και εξοπλισμό πελατών που είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως επιτρεπτός ή πιστοποιημένος.