

Buku Panduan untuk

Proyektor Acer seri PD323/PD311

Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ini ke tempat sampah. Untuk meminimalkan polusi dan memastikan perlindungan terbaik bagi lingkungan global, harap daur ulang perangkat elektronik tersebut.



A.S.

Untuk produk elektronik yang dilengkapi monitor atau layar LCD/CRT, atau lampu merkuri bertekanan sangat tinggi:



Lampu yang terdapat di dalam produk ini memiliki kandungan merkuri dan harus didaur ulang atau dibuang sesuai dengan undang-undang lokal, pusat atau federal. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Electronic Industries Alliance di www.eiae.org. Untuk informasi tentang pembuangan lampu khusus, lihat www.lamprecycle.org.

Daftar Isi	1
Usage Notice	2
Petunjuk Pengamanan	2
Pendahuluan	4
Fitur Produk	4
Isi Kemasan Unit Proyektor	5
Proyektor Anda	6
Unit Utama	6
Kontrol Panel	7
Port Koneksi	8
Remote Control dengan Laser Pointer	9
Pemasangan	10
Memasang Proyektor	10
Menghidupkan/Mematikan Proyektor	11
Menghidupkan Proyektor	11
Stänga Av Projektorn	12
Indikator Peringatan	12
Mengatur Gambar Proyeksi	13
Mengatur Ketinggian Gambar Proyektor	13
Mengatur Zoom / Fokus Proyektor	14
Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi	14
Kontrol Pengguna	15
Kontrol Panel & Remote Control	15
Menu Pada Tampilan Layar (OSD)	19
Pengoperasian	19
Color (Warna) (Mode Komputer /Video)	20
Image (Gambar) (Mode Komputer /Video)	22
Management (Manajemen) (Mode Komputer /Video)	24
Audio (Mode Komputer / Video)	31
Timer (Pengatur Waktu) (Mode Komputer / Video)	32
Language (Bahasa) (Mode Komputer / Video)	33
Appendices	34
Pemecahan masalah	34
Mengganti lampu	37
Spesifikasi	39
Mode kompatibilitas	40
Pernyataan peraturan & keamanan	41

Usage Notice

Petunjuk Pengamanan

Perhatikan semua peringatan, petunjuk pengamanan dan pemeliharaan yang disarankan dalam buku panduan ini untuk memaksimalkan masa pakai peralatan Anda.

-  **Peringatan**-Jangan tatap lensa proyektor saat lampunya menyala. Cahaya terang akan menyilaukan mata Anda.
-  **Peringatan**-Untuk menghindari risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau lembab.
-  **Peringatan**-Jangan buka atau jangan bongkar produk ini karena dapat menyebabkan kejutan listrik.
-  **Peringatan**-Saat mengganti lampu, biarkan unit menjadi dingin, dan ikuti semua petunjuk penggantian.
-  **Peringatan**-Produk ini akan mendeteksi umur lampu yang terpasang. Segeralah mengganti lampu saat pesan peringatan muncul.
-  **Peringatan**-Atur ulang fungsi “Lamp Hour Reset (Atur Ulang Jam Lampu)” dari menu “Management (Manajemen)” pada tampilan layar setelah modul lampu diganti (lihat halaman 26).
-  **Peringatan**-Saat mematikan proyektor, biarkan proyektor tersebut mengalami proses siklus pendinginan sebelum stopkontak dimatikan.
-  **Peringatan**-Hidupkan terlebih dahulu proyektor dan kemudian sumber sinyal.
-  **Peringatan**-Jangan gunakan tutup lensa selama proyektor beroperasi.
-  **Peringatan**-Lampu yang telah mencapai masa pakainya akan terbakar dan mengeluarkan bunyi eringatan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan kembali sampai modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur yang terdapat dalam “Mengganti Lampu”.

Usage Notice

Petunjuk:

- ❖ Matikan produk sebelum mulai membersihkan.
- ❖ Gunakan kain lap yang lembut dan lembab dengan busa pembersih ringan untuk membersihkan rumah layar.
- ❖ Lepaskan konektor dari stopkontak listrik AC jika proyektor ini tidak akan digunakan untuk waktu lama.

Jangan:

- ❖ Tutup slot dan bagian yang terbuka pada unit yang berfungsi sebagai ventilasi.
- ❖ Gunakan pembersih yang bersifat abrasif (mengikis), lilin atau larutan pekat untuk membersihkan unit.
- ❖ Gunakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - Terlalu panas, dingin atau dalam lingkungan yang lembab.
 - Di tempat yang mudah terkena debu dan kotoran.
 - Berdekatan dengan perangkat apapun yang dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat.
 - Menempatkan di bawah sinar matahari langsung.

Pendahuluan

Fitur Produk

Produk ini adalah sebuah proyektor DLP® 0.55" chip tunggal XGA (PD323) / SVGA (PD311). Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia:

- ◆ True XGA, 1024 x 768 piksel dapat disesuaikan (PD323)
True SVGA, 800 x 600 piksel dapat disesuaikan (PD311)
- ◆ Teknologi Chip tunggal DLP®
- ◆ Kompatibel dengan NTSC 3.58/NTSC 4.43 /PAL/
SECAM dan HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ Mudah digunakan dan tombol Acer Empowering yang berdaya guna meliputi: Acer eView Management, Acer eTimer Management, dan Acer eOpening Management.
- ◆ Remote control fungsi penuh dengan laser pointer
- ◆ Koreksi sinyal digital dan penskalaan ulang untuk gambar layar penuh berkualitas tinggi
- ◆ Panel kontrol mudah pakai
- ◆ Kompresi SXGA+, SXGA dan VGA, SVGA resizing
- ◆ Kompatibel dengan

Pendahuluan

Isi Kemasan Unit Proyektor

Proyektor ini dilengkapi dengan semua komponen seperti pada gambar di bawah. Pastikan unit proyektor Anda sudah lengkap. Jika salah satu komponen tersebut tidak tersedia, hubungi segera agen Anda.



Proyektor



Kabel Daya 1.8 m



Kabel VGA 1.8 m



Kable Video Composite
2.0m



Kabel USB 1.8m



Tas Jinjing



Remote Control dengan
Laser Pointer



2 x Baterai



Lembar Panduan Singkat



Buku Panduan


Pendahuluan

Proyektor Anda

Unit Utama




❖ Dua penerima remote control terdapat di panel depan dan tutup depan atas.



1. Cincin Zoom
2. Panel Kontrol
3. Penerima Remote Control
4. Kaki Peninggi
5. Lensa Zoom
6. Cincin Fokus
7. Kaki Elevator
8. Soket Daya
9. Port Koneksi

Pendahuluan


Kontrol Panel



1. Lampu LED Indikator Temp
2. Lampu LED Indikator
3. Daya dan LED Indikator (LED Daya)
4. Source
5. Re-Sync
6. Tombol Pengaktifan
7. Meny
8. Kembali
9. Tombol Pilih Empat Arah

Pendahuluan


Port Koneksi



1. Konektor USB
2. Konektor Input Untuk Audio
3. Konektor Input S-Video
4. Konektor Input Untuk Video Composite
5. Konektor Input VGA (Sinyal Analog PC)
6. Port Kunci Kensington™

Pendahuluan

Remote Control dengan Laser Pointer



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Pengarah Laser | 14. Menu |
| 2. Daya | 15. Klik Kiri Mouse |
| 3. Tombol Laser | 16. Klik Kanan Mouse |
| 4. Sumber | 17. Mouse |
| 5. Re-Sync | 18. Tombol Pengaktifan |
| 6. Freeze | 19. Volume +/- |
| 7. Hide | 20. Halaman Atas/Halaman Bawah |
| 8. Tanpa suara | 21. S-Video |
| 9. Rasio Aspek | 22. VGA |
| 10. Tombol Pilih Empat Arah | 23. Video Komponen |
| 11. Keystone | 24. Video Gabungan |
| 12. Kembali | |
| 13. Zoom Digital | |

Memasang Proyektor



1.Kabel Daya
2.Kabel VGA
3.Kabel Audio Jack/Jack (Aksesori Optional)
4.Kabel USB
5.Kabel Audio Jack/RCA (Aksesori Optional)
6.Kabel S-Video (Aksesori Optional)
7.Kabel Video Composite
8.VGA to Komponen/HDTV Adapter (Aksesori Optional)
9.Kabel Komponen 3RCA (Aksesori Optional)

❖ *Agar proyektor bekerja dengan baik pada komputer, pastikan penentu waktu mode tampilan sudah sesuai dengan proyektor. Lihat "Mode Kompatibilitas" pada halaman 40.*

Menghidupkan/Mematikan Proyektor


Menghidupkan Proyektor

1. Untuk membuka penutup lensa. ❶
 2. Pastikan kabel listrik dan kabel sinyal tersambung dengan aman. Daya LED akan berkedip **merah**.
 3. Hidupkan lampu dengan menekan tombol “Daya” di panel kontrol. ❷ Kemudian Daya LED akan berkedip **biru**.
 4. Hidupkan perangkat lainnya (komputer, notebook, video player , dll.). Proyektor akan mendeteksi perangkat Anda secara otomatis.
- ❖ Jika layar menampilkan ikon “Lock (Kunci)” & “Source (Sumber)”, artinya proyektor mengunci jenis sumber ini, sehingga sinyal untuk jenis sumber tersebut tidak akan muncul
 - ❖ Jika layar menampilkan “No Signal (Tidak Ada Sinyal)”, pastikan kabel sinyal sudah tersambung dengan benar.
 - ❖ Jika Anda menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan, gunakan tombol “Sumber” pada remote control atau panel kontrol untuk mengaktifkannya.



❖ Tutup lensa harus terbuka, kemudian hidupkan proyektor.

❖ Hidupkan proyektor terlebih dahulu, kemudian sumpersinyal.



Stanga Av Projektorn

1. Tekan tombol "Daya" untuk mematikan lampu proyektor, Anda akan melihat sebuah pesan "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (Tekan kembali tombol daya untuk menyelesaikan proses mematikan komputer. Peringatan: JANGAN lepas konektor saatkipas proyektor sedang berjalan.)" akan terlihat di layar proyektor. Tekan tombol "Daya" sekali lagi untuk mengkonfirmasi, jika tidak pesan akan hilang setelah 5 detik.
2. Untuk siklus pendinginan, kipas pendingin akan terus berputar kira-kira selama 30 detik dan Daya LED akan **berkedip merah** dengan cepat. Proyektor dalam mode siaga saat daya LED berkedip dengan lambat. Jika proyektor akan dihidupkan kembali, Anda harus menunggu sampai proyektor menyelesaikan siklus pendinginan dan mengaktifkan mode standby. Setelah berada dalam mode standby, tekan tombol "Daya" untuk mengaktifkan kembali proyektor.
3. Cabut kabel listrik dari stopkontak dan proyektor.
4. Jangan hidupkan proyektor segera setelah Anda memamatkannya.
5. Tutuplah tutup lensa untuk menghindari debu, bila perlu.

Indikator Peringatan

- ❖ *Bila indikator "LAMPU" menyala kuning tetap, proyektor akan mati secara otomatis. Silahkan hubungi agen penjualan di tempat Anda atau pusat layanan kami.*
- ❖ *Bila indikator "SUHU" menyala kuning tetap selama sekitar 20 detik, berarti proyektor mengalami panas berlebihan (overheat). Anda akan melihat "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Proyektor Kepanasan. Lampu secara otomatis akan segera dimatikan.)" pada tampilan layar. proyektor secara otomatis akan mati.*

Dalam kondisi normal, proyektor dapat dinyalakan kembali setelah dingin. Jika masalah ini muncul, Anda sebaiknya menghubungi agen atau pusat perbaikan resmi di tempat Anda.

- ❖ *Bila indikator "SUHU" berkedip kuning selama sekitar 30 detik, Anda akan melihat pesan "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Kipas bermasalah. Lampu akan segera mati secara otomatis)" pada tampilan layar. Silahkan hubungi agen atau pusat layanan kami.*

Mengatur Gambar Proyeksi

Mengatur Ketinggian Gambar Proyektor


Proyektor ini dilengkapi dengan kaki pengangkat untuk mengatur ketinggian proyektor.

Menaikkan gambar:

1. Tekan tombol peninggi ❶.
2. Naikkan gambar sampai sudut ketinggian yang diinginkan ❷, kemudian lepas tombol untuk mengunci kaki elevator pada posisinya.
3. Gunakan baut di kaki ❸ untuk memperbaiki sudut tampilan.

Untuk menurunkan gambar:


1. Tekan tombol peninggi.
2. Turunkan proyektor, kemudian lepaskan tombol untuk mengunci kaki peninggi ke dalam posisinya.
3. Gunakan baut di kaki ❸ untuk memperbaiki sudut tampilan.




Pemasangan

Mengatur Zoom / Fokus Proyektor

Anda dapat mengatur cincin zoom untuk memperbesar atau memperkecil. Untuk memfokuskan gambar, putar cincin fokus hingga menghasilkan gambar yang jelas. Proyektor akan fokus pada jarak sekitar 3.94 sampai 39.37 kaki (1.2 hingga 12.0 meter).



Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi



Layar (Diagonal)	Max.	30.44" (77.3cm)	76.10" (193.3cm)	126.84" (322.2cm)	177.57" (451.0cm)	253.67" (644.3cm)	302.00" (767.1cm)
	Min.	27.73" (70.4cm)	69.31" (176.1cm)	115.52" (293.4cm)	161.73" (410.8cm)	231.04" (586.9cm)	277.25" (704.2cm)
Ukuran Layar (WxH)	Max.	24.35" x 18.26" 61.8 x 46.4cm	60.88" x 45.66" 154.6 x 116.0cm	101.47" x 76.10" 257.8 x 193.3cm	142.06" x 106.54" 360.8 x 270.6cm	202.94" x 152.20" 515.4 x 386.6cm	241.60" x 181.20" 613.7 x 460.3cm
	Min.	22.18" x 16.64" 56.3 x 42.2cm	55.45" x 41.59" 140.9 x 105.7cm	92.42" x 69.31" 234.7 x 176.0cm	129.38" x 97.04" 328.6 x 246.5cm	184.83" x 138.62" 469.5 x 352.1cm	221.80" x 166.35" 563.4 x 422.5cm
HD	Max.	2.74" (7.0cm)	6.85" (17.4cm)	11.42" (29.0cm)	15.98" (40.6cm)	22.83" (58.0cm)	27.18" (69.0cm)
	Min.	2.50" (6.9cm)	6.24" (15.9cm)	10.40" (26.4cm)	14.56" (37.0cm)	20.79" (52.8cm)	24.95" (63.4cm)
Jarak		3.94' (1.2m)	9.84' (3.0m)	16.40' (5.0m)	22.97' (7.0m)	32.81' (10.0m)	39.37' (12.0m)


❖ Gambar ini hanya untuk referensi pengguna.

Kontrol Pengguna

Kontrol Panel & Remote Control

Tersedia dua cara untuk mengontrol fungsi: Remote Control dan Kontrol Panel.

Kontrol Panel



Menggunakan Kontrol Panel

Daya

- ▶ Lihat "Menghidupkan/Mematikan Proyektor" pada halaman 11-12.

Resync

- ▶ Melakukan sinkronisasi proyektor ke sumber input secara otomatis.

Menu (Meny)

- ▶ Tekan "Meny" untuk mengakses menu tampilan layar (OSD). Untuk keluar dari OSD, tekan kembali "Meny".
- ▶ Mengkonfirmasi pilihan Anda.

Source (Sumber)

- ▶ Tekan "Sumber" untuk memilih sumber RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite, Video dan HDTV.

Tombol Pilih Empat Arah

- ▶ Gunakan     untuk memilih pilihan atau membuat pengaturan untuk pilihan Anda.

Tombol Pengaktifan

Acer Empowering Key memberi tiga fungsi khusus Acer, antara lain "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" dan "Acer eOpening Management". Untuk memodifikasi fungsi pada menu utama, tekan tombol "e" selama lebih dari satu detik agar tampilan menu utama pada layar terbuka.

Back (Kembali)

- ▶ Kembali ke langkah sebelumnya dalam pengoperasian menu OSD.

Remote Control



Menggunakan Remote Control

Daya

- ▶ Lihat “Menghidupkan/Mematikan Proyektor” pada halaman 11-12

Tombol Laser

- ▶ Arahkan remote ke tampilan layar, tekan dan tahan tombol ini untuk mengaktifkan laser pointer.

Resync

- ▶ Melakukan sinkronisasi proyektor ke sumber input secara otomatis.

Source (Sumber)

- ▶ Tekan “Sumber” untuk memilih sumber RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video dan HDTV.

Freeze

- ▶ Tekan “Freeze” untuk menghentikan gambar layar.

Hide

- ▶ Mematikan video sesaat. Tekan “Hide” untuk menyembunyikan gambar, tekan sekali lagi untuk mengembalikan tampilan gambar.

Aspect Ratio (Rasio Aspek)

- ▶ Gunakan fungsi ini untuk memilih rasio aspek yang dikehendaki. (Auto/4:3/16:9)

Mute (Tanpa suara)

- ▶ Gunakan tombol ini untuk menonaktifkan suara.

Tombol Pilih Empat Arah

- ▶ Dalam pengoperasian menu OSD, gunakan     untuk memilih item atau membuat pengaturan pada pilihan Anda.

Keystone (Tombol utama)

- ▶ Mengatur distorsi gambar yang disebabkan proyeksi sudut gambar (± 16 derajat).

Menu (Meny)

- ▶ Tekan “Meny” untuk mengakses menu tampilan layer (OSD). Untuk keluar dari OSD, tekan kembali “Meny”.

Zoom

- ▶ Memperbesar/memperkecil digital.

Back (Kembali)

- ▶ Kembali ke langkah sebelumnya dalam pengoperasian menu OSD.

Kontrol Pengguna

Mouse / Klik Kanan Mouse / Klik Kiri Mouse

- Fungsi-fungsi ini sama seperti fungsi mouse pada PC atau Mac. Fungsi ini hanya tersedia jika proyektor dihubungkan ke komputer melalui kabel USB.



Tombol Pengaktifan

Acer Empowering Key memberi tiga fungsi khusus Acer, antara lain “Acer eView Management”, “Acer eTimer Management” dan “Acer eOpening Management”. Untuk memodifikasi fungsi pada menu utama, tekan tombol “e” selama lebih dari satu detik agar tampilan menu utama pada layar terbuka.



Acer eView Management

- Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eView Management”.
“Acer eView Management” menyediakan fungsi pengingat untuk mengontrol waktu presentasi. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Menu Tampilan di Layar.



Acer eTimer Management

- Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eTimer Management”.
“Acer eTimer Management” menyediakan fungsi pengingat untuk mengontrol waktu presentasi. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Menu Tampilan di Layar.



Acer eOpening Management

- Tekan “e” untuk menampilkan submenu “Acer eOpening Management”.
“Acer eOpening Management” berguna untuk mengubah personalisasi gambar pada layar Pembuka. Untuk informasi lebih rinci, lihat bagian Tampilan di Layar.

Volume

- Tambah/kurangi volume.

Page Up (Halaman Atas) (hanya mode Komputer)

- Gunakan tombol ini untuk beralih ke halaman berikutnya. Fungsi ini hanya tersedia bila proyektor sudah terhubung ke komputer melalui kabel USB.computer via an USB cable.

Page Down (Halaman Bawah) (hanya mode Komputer)

- Gunakan tombol ini untuk beralih ke halaman sebelumnya. Fungsi ini hanya tersedia bila proyektor terhubung ke komputer melalui kabel USB.

Kontrol Pengguna

VGA

- ▶ Tekan “VGA” untuk mengubah sumber ke konektor VGA-In. Konektor ini mendukung RGB Analog, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) dan RGBsync.

Component Video (Video Komponen)

- ▶ Tekan “Component (Komponen)” untuk mengubah sumber ke sumber Video komponen. Sumber ini mendukung YPbPr (480p /576p/720p/1080i) dan YCbCr (480i/576i).

Composite Video (Video Gabungan)

- ▶ Tekan “Video” untuk mengubah sumber ke sumber Video Gabungan.

S-Video

- ▶ Tekan “S-Video” untuk mengubah sumber ke sumber S-Video.


Kontrol Pengguna

Menu Pada Tampilan Layar (OSD)

Proyektor ini memiliki menu Pada Tampilan Layar (OSD) dalam berbagai bahasa yang memungkinkan Anda mengatur dan mengubah berbagai pengaturan. Proyektor ini akan secara otomatis mendeteksi sumber.

Pengoperasian

1. Untuk membuka menu OSD, tekan “Meny” pada Remote Control atau Control Panel.
2. Saat OSD ditampilkan, gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih pilihan yang tersedia di menu utama. Setelah pilihan dalam menu utama dipilih, tekan ► untuk membuka sub menu dan membuat pengaturan lebih lanjut.
3. Gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih pilihan yang dikehendaki, kemudian tetapkan pengaturan tersebut dengan tombol ◀ ▶.
4. Pilih pilihan berikutnya yang akan diatur dalam submenu, kemudian aturlah seperti pada penjelasan di atas.
5. Tekan “Kembali” pada Remote Control atau Control Panel, maka layer akan kembali ke menu utama.
6. Untuk keluar dari OSD, tekan kembali “Meny” pada Remote Control atau Panel Kontrol. Menu OSD akan tertutup dan proyektor akan menyimpan pengaturan baru tersebut secara otomatis.



Kontrol Pengguna



Color (Warna) (Mode Komputer / Video)

Display Mode (Mode Tampilan)

Terdapat beberapa pengaturan standar yang optimal untuk berbagai tipe gambar.

- ▶ Bright (Cerah) : Untuk optimalisasi tingkat kecerahan.
- ▶ PC : Untuk komputer atau notebook.
- ▶ Video : Untuk memutar video di ruangan terang.
- ▶ Theater (Theatre): Untuk digunakan di bioskop rumah dalam ruangan gelap.
- ▶ sRGB : Untuk optimalisasi warna asli (true-color).
- ▶ User (Pengguna) : Menyimpan pengaturan pengguna.

Brightness (Kecerahan)

Menyesuaikan tingkat kecerahan gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk memberikan warna gelap ke gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk memberikan warna cerah ke gambar.

Contrast (Kontras)

Kontras berfungsi mengontrol derajat perbedaan antara bagian yang paling terang dan bagian yang paling gelap pada sebuah gambar. Pengaturan kontras akan mengubah tingkat hitam dan putih pada gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi kontras.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah kontras.

Color Temperature (Suhu Warna)

Mengatur suhu warna. Pada suhu tinggi, layar akan terlihat lebih dingin, pada suhu yang lebih rendah layar akan terlihat lebih hangat.

Kontrol Pengguna



Color (Warna) (Mode Komputer / Video)

White Segment (Segmen Putih)

Gunakan pengatur segmen putih untuk menentukan level ketajaman warna putih pada chip DMD. Ketajaman minimum adalah 0, dan ketajaman maksimum adalah 10. Jika Anda menginginkan gambar yang lebih kuat, pilih pengaturan maksimum. Untuk gambar yang lebih lembut dan natural, pilih pengaturan minimum.

Degamma

Fungsi ini mempengaruhi intensitas cahaya layar. Jika nilai gamma makin besar, layar gelap akan menjadi lebih terang.

Color R (Warna R)

Mengatur warna merah.

Color G (Warna G)

Mengatur warna hijau.

Color B (Warna B)

Mengatur warna biru.

Saturation (Saturasi)

Mengatur gambar video dari hitam-putih menjadi warna dengan saturasi penuh.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi jumlah warna dalam gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna dalam gambar.

Tint

Mengatur keselarasan warna merah dan hijau.

- ▶ Tekan ◀ untuk menambah jumlah warna hijau dalam gambar.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna merah dalam gambar.



❖ Fungsi “Saturation (Saturasi)” dan “Tint” tidak didukung dalam mode komputer atau mode DVI.

Kontrol Pengguna



Image (Gambar) (Mode Komputer / Video)

Keystone

- ▶ Mengatur distorsi gambar yang disebabkan proyeksi sudut gambar (± 16 derajat).

Aspect Ratio (Rasio Aspek)

Gunakan fungsi ini untuk memilih aspek rasio yang Anda inginkan.

- ▶ Auto (Otom.) : Menampilkan gambar dengan rasio lebar-tinggi sesuai aslinya dan memaksimalkan gambar dengan memenuhi piksel horizontal atau vertikal asalnya.
- ▶ 16:9 : Sumber masukan akan diseimbangkan agar sesuai dengan lebar layar, sedangkan tingginya akan dikurangi agar rasio tampilan layar menjadi 16:9.
- ▶ 4:3 : Sumber masukan akan diseimbangkan ke rasio 4:3 agar sesuai dengan layar proyeksi.

Projection (Proyeksi)

- ▶  **Desktop Depan**
Pengaturan standar awal.
- ▶  **Atap Depan**
Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar gambar terbalik ke atas untuk penyorotan pada plafon.
- ▶  **Desktop Belakang**
Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar gambar agar Anda dapat menyorot dari balik layar transparan.

Kontrol Pengguna



Image (Gambar) (Mode Komputer / Video)



❖ Fungsi “H. Position (Posisi H.)”, “V. Position (Posisi V.)”, “Frequency (Frekuensi)” dan “Tracking (Pencarian)” tidak didukung dalam mode DVI dan Video.



Atap Belakang

Bila Anda memilih fungsi ini, proyektor akan memutar dan membalikkan gambar ke atas pada saat yang bersamaan. Anda dapat menyorot dari belakang layar transparan dengan penyorotan pada plafon.

H. Position (Posisi H.)

- ▶ Tekan ◀ untuk menggerakkan gambar ke kiri.
- ▶ Tekan ▶ untuk menggerakkan gambar ke kanan.

V. Position (Posisi V.)

- ▶ Tekan ◀ untuk menggerakkan gambar ke bawah.
- ▶ Tekan ▶ untuk menggerakkan gambar ke atas.

Frequency (Frekuensi)

“Frequency (Frekuensi)” akan mengubah frekuensi data tampilan agar sesuai dengan frekuensi pada kartu grafik komputer Anda. Jika muncul garis yang berkedip, gunakan fungsi ini untuk memperbaikinya.

Tracking (Pencarian)

“Tracking (Pencarian)” ini digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu sinyal layar dengan kartu grafik. Jika gambar tidak stabil atau berkedip secara tidak beraturan, gunakan fungsi ini untuk memperbaikinya.

Sharpness (Ketajaman)

Mengatur ketajaman gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi ketajaman.
- ▶ Tekan ▶ untuk menambah ketajaman.



❖ Fungsi “Sharpness (Ketajaman)” tidak didukung oleh modus DVI dan Computer.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer/ Video)

ECO Mode (Mode ECO)

Pilih "On (Aktif)" untuk meredupkan lampu proyektor yang akan menghemat pemakaian daya, memperpanjang masa pakai lampu dan mengurangi bising. Pilih "Off (Tidak aktif)" untuk kembali ke mode normal.

Auto Shutdown (Mati Otom.)(Menit)

Setelah pengaturan waktu tertentu, proyektor akan melakukan shutdown secara otomatis jika tidak ada masukan sinyal.

Source Lock (Pengunci Sumber)

Bila pengunci sumber dinonaktifkan, proyektor akan mencari sinyal lain jika sinyal masukan aktif hilang. Bila pengunci sumber diaktifkan, pengunci tersebut akan mengaktifkan "Lock (Pengunci)" saluran sumber aktif sebelum tombol "Source (Sumber)" ditekan pada remote control untuk saluran berikutnya.

Menu Location (Lokasi Menu)

Pilih lokasi Menu pada tampilan layar.

Startup Screen (Layar Pengaktifan)


Gunakan fungsi ini untuk memilih layar pengaktifan yang dikehendaki. Jika Anda mengubah pengaturan dari satu ke yang lainnya maka saat keluar dari menu OSD, pengaturan baru akan berlaku.

- ▶ Acer : Layar pengaktifan standar pada proyektor Acer.
- ▶ User (Pengguna) : Pengguna dapat mengubah layar pengaktifan sesuai kehendak yang didownload dari PC ke proyektor melalui kabel USB dan utilitas *Acer eOpening Management* (lihat keterangan di bagian bawah).

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer/ Video)



Acer eOpening Management merupakan utilitas PC yang berguna untuk mengubah layar pengaktifan standar proyektor Acer ke gambar yang dikehendaki. Anda dapat menginstal *Acer eOpening Management* dari CD yang ada dalam kemasan. Hubungkan proyektor ke PC Anda melalui kabel USB yang ada dalam kemasan, kemudian jalankan utilitas *Acer eOpening Management* untuk mendownload gambar yang Anda inginkan dari PC ke proyektor, Sebelum melakukan download, pertamamata proyektor harus memasuki "Mode Download", mohon ikuti instruksi dibawah ini untuk memasuki "Mode Download".

1. Apabila proyektor dalam keadaan menyala. Tekan tombol Power dua kali untuk mematikan proyektor.
2. Lepaskan kabel daya AC dari proyektor.
3. Tekan terus "Meny" dan tombol "↓" secara bersamaan, kemudian pasang kabel daya AC pada proyektor.
4. Jika LED untuk Temp dan Lampu sudah menyala, lepaskan kedua tombol, proyektor akan masuk ke mode download.
5. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke proyektor dari PC Anda.

Lamp Hour Elapse (Pemakaian Jam Lampu)

Menampilkan waktu pengoperasian lampu (dalam satuan jam).



Lamp Reminding (Pengingat Lampu)

Pilih fungsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan peringatan bila pesan untuk mengganti lampu muncul di layar. Pesan tersebut akan tampil hingga 30 jam sebelum waktunya habis.



Management (Manajemen) (Mode Komputer/ Video)




Lamp Hour Reset (Atur Ulang Jam Lampu)

Tekan tombol setelah memilih "Yes (Ya)" untuk mengembalikan penghitung jam lampu ke 0 jam.

Security (Keamanan)

Tekan untuk memulai pengaturan "Security (Keamanan)". Jika fungsi "Security (Keamanan)" diaktifkan, pertama-tama Anda harus memasukkan "Administrator Password (Sandi Administrator)" sebelum memasukkan pengaturan Security tersebut.



Security (Keamanan)

Proyektor ini memiliki fungsi keamanan yang memudahkan administrator dalam mengatur penggunaan proyektor.

- ▶ Pilih "On (Aktif)" untuk mengaktifkan fungsi keamanan. Pengguna harus memasukkan sandi, tergantung pada "Security Mode (Mode Keamanan)" yang ditetapkan sewaktu mengatur "User Password (Sandi Pengguna)". Untuk informasi rinci, lihat "User Password (Sandi Pengguna)".
- ▶ Pilih "Off (Tidak aktif)" jika pengguna ingin menghidupkan proyektor tanpa sandi.




Setelah fungsi keamanan diaktifkan, proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi saat menghidupkan proyektor. Baik "User Password (Sandi Pengguna)" maupun "Administrator Password (Sandi Administrator)" dapat diterima untuk dialog ini.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)



Timeout(Min.)Timeout(Men.)

Setelah "Security (Keamanan)" diatur ke "On (Aktif)", administrator dapat menetapkan fungsi timeout.

- ▶ Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih durasi timeout.
- ▶ Durasi berkisar mulai dari 10 menit hingga 990 menit.
- ▶ Saat waktu berakhir tercapai, proyektor akan meminta pengguna untuk kembali memasukkan sandi.
- ▶ Pengaturan standar pabrik untuk "Timeout(Men.)" adalah "Off (Tidak aktif)".

User Password (Sandi Pengguna)

- ▶ Tekan ▶ untuk mengubah "User Password (Sandi Pengguna)".




- ▶ Gunakan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih karakter, kemudian tekan "MENU (MENY)" untuk konfirmasi.
- ▶ Tekan ◀ untuk menghapus karakter setelah karakter pilihan dikonfirmasi.
- ▶ Tekan "MENU (MENY)" untuk menyelesaikan pengaturan sandi.
- ▶ Masukkan kembali sandi pada "Confirm Password (Konfirmasi Sandi)".
- ▶ Sandi terdiri dari 4-8 karakter.

Kontrol Pengguna




Management (Manajemen) (Mode Komputer/ Video)



Proyektor memberikan dua pilihan “Security Mode (Mode Keamanan)”.

- ▶ Pilih “Request password only after plugging power cord”, proyek akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi hanya saat pertama kali kabel daya proyektor dipasang.
- ▶ Pilih “Always request password while projector turns on”, pengguna harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan proyektor.



Administrator Password (Sandi Administrator)

“Administrator Password (Sandi Administrator)” dapat diterima melalui dialog “Enter Administrator Password (Masukkan Sandi Administrator)” dan “Enter Password (Masukkan Sandi)”.

- ▶ Tekan untuk mengubah “Administrator Password (Sandi Administrator)”.




- ▶ Pengaturan standar pabrik untuk “Administrator Password (Sandi Administrator)” adalah “1234”.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer / Video)



Jika administrator lupa "Administrator Password (Sandi Administrator)", lakukan tindakan berikut untuk mengambil "Administrator Password (Sandi Administrator)" tersebut.



1. Tekan "MENU (MENY)" selama sekitar 4 detik saat dialog "Enter Password (Masukkan Sandi)" atau "Enter Administrator Password (Masukkan Sandi Administrator)" ditampilkan.



2. Catat "Unlock ID (ID Buka)" dan hubungi pusat layanan Acer. Sandi Administrator akan diberikan menurut ID Pembuka Kunci.
3. Jika Anda telah memasukkan "Administrator Password (Sandi Administrator)" yang diperoleh dari Acer ke proyektor, maka "Administrator Password (Sandi Administrator)" lama akan diganti dengan sandi baru.

Kontrol Pengguna



Management (Manajemen) (Mode Komputer/ Video)



Reset (Atur Ulang)

Untuk mengembalikan parameter tampilan pada semua menu ke pengaturan standar, tekan tombol  setelah memilih "Yes (Ya)".

Kontrol Pengguna



Audio (Mode Komputer / Video)

Volume

- ▶ Tekan ◀ untuk memperkecil volume suara.
- ▶ Tekan ▶ untuk memperkeras volume suara.

Mute (Tanpa suara)

- ▶ Pilih “On (Aktif)” untuk mengaktifkan peredaman suara.
- ▶ Pilih “Off (Tidak aktif)” untuk menonaktifkan peredaman suara.

Power On/Off Volume (Volume untuk Daya Hidup/ Mati)

Pilih fungsi ini untuk mengatur volume saat dihidupkan/
dimatikan.

Alarm Volume (Volume Alarm)

Pilih fungsi ini untuk mengatur volume jika muncul kesalahan
pada proyektor.

Kontrol Pengguna



Timer (Pengatur Waktu) (Mode Komputer/ Video)

Timer Start (Mulai Pengatur Waktu)

Tekan untuk mengaktifkan/menonaktifkan penghitung waktu.

Timer Period (Jangka Waktu Pengatur Waktu)

Tekan untuk mengatur periode penghitung waktu.

Timer Volume (Volume Pengatur Waktu)

Pilih fungsi ini untuk mengatur volume saat fungsi penghitung waktu diaktifkan dan waktu telah selesai.

Timer Display (Tampilan Pengatur Waktu)

Tekan untuk memilih mode tampilan penghitung waktu pada layar.

Timer Location (Lokasi Pengatur Waktu)

Pilih lokasi penghitung waktu pada layar.

Kontrol Pengguna



Language (Bahasa) (Mode Komputer/ Video)

Language (Bahasa)

Pilih menu multilingual OSD. Gunakan  atau tombol  untuk memilih bahasa yang Anda kehendaki.

Untuk mengkonfirmasi pemilihan, tekan .

Pemecahan masalah

Jika muncul masalah pada proyektor ini, bacalah informasi berikut. Jika masalah tersebut masih tetap muncul, hubungi bagian penjualan atau pusat layanan ditempat Anda.

Masalah: Gambar tidak muncul di layar.

- ▶ Pastikan semua kabel dan sambungan listrik sudah terpasang dengan benar dan kuat seperti yang dijelaskan dalam "Pemasangan".
- ▶ Pastikan pin konektor tidak melengkung atau patah.
- ▶ Periksa apakah lampu penyorot sudah dipasang dengan kuat. Lihat "Mengganti lampu".
- ▶ Pastikan tutup lensa sudah dilepas dan proyektor sudah dihidupkan.
- ▶ Pastikan fitur "Hide" tidak diaktifkan.

Masalah: Sebagian, menggulir atau tampilan gambar tidak benar.

- ▶ Tekan tombol "Re-Sync" pada Remote Control.
- ▶ Jika Anda menggunakan PC:
Jika resolusi komputer Anda lebih tinggi dari 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311). Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bawah untuk mengatur ulang resolusi.
Untuk Windows 3.x:
 1. Dalam Windows Program Manager, klik ikon "Windows Setup" pada grup Utama.
 2. Pastikan bahwa pengaturan resolusi layar adalah kurang atau sama dengan 1024 X 768 (PD323)/800 x 600 (PD311).
 Untuk Windows 95, 98, 2000, XP:
 1. Buka ikon "My Computer", folder "Kontrol Panel", kemudian klik dua kali ikon "Layar".
 2. Pilih pilihan "Pengaturan".
 3. Dalam "Desktop Area" Anda akan menemukan pengaturan resolusi. Pastikan pengaturan resolusi adalah kurang atau sama dengan 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311) resolution.

Jika proyektor masih belum menyorot seluruh gambar, maka Anda juga harus mengubah layar monitor yang digunakan. Lihat langkah-langkah berikut.

4. Ikuti langkah-langkah 1-2 di atas. Klik tombol "Properti Lanjutan".
5. Pilih tombol "Ubah" dalam pilihan "Monitor".

6. Klik “Tampilkan semua perangkat”. Kemudian pilih “Jenis monitor standar” dalam kotak “Produsen”; pilih mode resolusi yang Anda perlukan dalam kotak “Model”.
 7. Pastikan pengaturan resolusi pada layar monitor adalah kurang atau sama dengan 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311).
- ▶ Jika Anda menggunakan Notebook PC:
 1. Anda harus terlebih dahulu menjalankan langkah-langkah pengaturan resolusi di atas pada komputer.
 2. Alihkan tampilan Notebook PC ke mode “hanya layar eksternal” atau “Hanya CRT”.
 - ▶ Jika muncul kesulitan saat mengubah resolusi atau monitor Anda berhenti bergerak, hidupkan kembali semua perangkat dan proyektor ini.

Masalah: Layar komputer Notebook atau PowerBook tidak menampilkan presentasi Anda.

- ▶ Jika Anda menggunakan Notebook PC:
Beberapa Notebook PC akan menonaktifkan layar bila perangkat layar kedua sedang digunakan. Lihat buku panduan komputer Anda untuk informasi tentang mengaktifkan kembali layar monitor.
- ▶ Jika Anda menggunakan Apple PowerBook:
Pada Control Panel, buka PowerBook Display untuk memilih Video Mirroring “On (Aktif)”.

Masalah: Gambar tidak stabil atau berkedip

- ▶ Gunakan “Tracking (Pencarian)” untuk mengatasinya. Lihat halaman 23.
- ▶ Ubah pengaturan warna monitor dari komputer Anda.

Masalah: Gambar menampilkan garis vertikal yang berkedip

- ▶ Gunakan “Frequency (Frekuensi)” untuk mengaturnya. Lihat halaman 23.
- ▶ Periksa dan konfigurasi kembali mode tampilan kartu grafik Anda agar kompatibel dengan produk ini. Lihat halaman 40.

Masalah: Gambar tidak fokus

- ▶ Atur Cincin Fokus pada lensa proyektor. Lihat halaman 14.
- ▶ Pastikan layar proyeksi berada di antara jarak yang diperlukan 3.94 sampai 39.37 kaki (1.2 hingga 12.0 meter) dari proyektor.

Masalah: Gambar melebar saat menampilkan 16:9 DVD.

Proyektor akan secara otomatis mendeteksi 16:9 DVD dan mengatur rasio aspek melalui digitalisasi ke layar penuh dengan pengaturan standar 4:3.

Jika gambar masih melebar, Anda juga harus mengatur rasio aspek dengan acuan sebagai berikut

- ▶ Pilih jenis rasio aspek 4:3 pada perangkat DVD player jika Anda memutar 16:9 DVD.
- ▶ Jika Anda tidak dapat memilih jenis rasio aspek 4:3 pada DVD player tersebut, pilihlah rasio aspek 4:3 pada menu tampilan layar.

Masalah: Gambar terbalik

- ▶ Pilih "Image (Gambar)" dari OSD dan atur arah sorotan. Lihat halaman 22.

Masalah: Lampu terbakar atau mengeluarkan bunyi keras

- ▶ Lampu yang telah mencapai masa pakainya akan terbakar dan mengeluarkan bunyi peringatan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan kembali sampai modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur yang terdapat dalam "Mengganti Lampu" Lihat halaman 37.

Masalah: Pesan lampu LED

Pesan	Daya LED		LED Suhu	LED Lampu
	merah	biru		
Status Siaga (Kabel daya input)	Berkedip Lambat	○	○	○
Penerangan lampu	○	☀	○	○
Aktifkan	○	☀	○	○
Nonaktifkan (Pendinginan)	Berkedip Cepat	○	○	○
Error (Masalah lampu)	○	○	○	☀
Error (Masalah panas)	○	○	☀	○
Error (Masalah kunci kipas)	○	○	Berkedip	○
Error (Suhu terlalu tinggi)	○	○	☀	○
Error (Lampu Rusak)	○	○	○	☀



☀ =>Lampu Menyala

○ =>Lampu Padam


Mengganti lampu

Proyektor akan mendeteksi masa pakai lampu, menampilkan pesan peringatan “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampu akan habis masa pakainya dalam pengoperasian daya penuh. Segera Lakukan Penggantian!)” Bila Anda melihat pesan ini, gantilah segera lampu tersebut.

Pastikan proyektor sudah menjadi dingin paling sedikit selama 30 menit seblum lampu diganti.



⚠ Peringatan: Komponen lampu panas! Biarkan menjadi dingin sebelum mengganti lampu!



⚠ Peringatan: Untuk mengurangi risiko cedera, jangan jatuhkan modul lampu atau jangan sentuh bola lampu. Bola lampu yang jatuh dapat pecah dan mencedera.

Prosedur Mengganti Lampu:

1. Matikan proyektor dengan menekan tombol Daya.
2. Biarkan proyektor menjadi dingin sedikitnya selama 30 menit.
3. Lepaskan kabel listrik.
4. Lepaskan penutup. **①**
5. Dorong ke atas dan lepaskan penutup. **②**
6. Lepaskan 2 sekrup dari modul lampu. **③**
7. Tarik keluar modul lampu. **④**

Untuk mengganti modul lampu, ikuti prosedur di atas dengan urutan yang terbalik.

Masalah: Pesan Peringatan

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampu akan habis masa pakainya dalam pengoperasian daya penuh. Segera Lakukan Penggantian!)” akan ditampilkan selama 10 detik saat masa pakai lampu berakhir.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Proyektor Terlalu Panas. Lampu akan segera mati secara otomatis.)” akan muncul saat sistem mengalami kepanasan.
- ▶ “Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Kipas tidak berfungsi. Lampu akan segera mati secara otomatis.)” akan terlihat saat kipas tidak dapat berfungsi lagi.

Spesifikasi

Spesifikasi yang diuraikan di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi terbaru, silakan lihat spesifikasi pemasaran yang tersedia.

Katup Lampu	- Teknologi Chip DLP® Tunggal dari Texas Instruments
Lampu	- Lampu 200W Yang Dapat Diganti
Jumlah Piksel	- 1024 piksel(H)X768 baris(V) untuk PD323 - 800 piksel(H) X 600 baris(V) untuk PD311
Warna Yang Dapat Ditampilkan	- 16.7M warna
Rasio Kontra	- 2000:1 (Hidup Penuh/Mati Penuh)
Keseragaman	- 85%
Tingkat Kebisingan	- 34 dB(A) (mode standar) /31 dB(A) (ECO mode)
Lensa Sorot	- F/2.7~3.0 f=21.83~23.8 mm dengan 1.1X Lensa zoom manual
Ukuran Layar Sorot (Diag.)	- Diagonal 27.7 hingga 302.0 inci
Jarak Sorot	- 3.94 sampai 39.4 kaki (1.2 hingga 12.0 meter)
Kompatibilitas Video	- Kompatibel dengan NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM dan HDTV - Video composite & fitur S-Video
Frekuensi H.	- 31.5kHz~100kHz scan horisontal
Frekuensi V.	- 56Hz~85Hz vertical refresh
Catu Daya	- Input AC Universal 100-240V ; Frekuensi Input 50/60Hz
Konektor I/O	- Daya: Soket input daya AC - Satu 15-pin D-sub untuk VGA, komponen dan sinyal HDTV - Input video: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu input RCA untuk video composite ▪ Satu input S-Video
Berat	- 2.9 lbs (1.3kg)
Dimensi (W x H x D)	- 8.5 x 6.7 x 2.4 inci (216 x 169 x 62 mm)
Lingkungan	- Suhu pengoperasian: 41~95° F (5~35° C) Humidity: 80% maksimum (Non-kondensasi) - Suhu Penyimpanan:-4~140° F (-20~60° C) Kelembaban: maksimum 80% (Non-kondensasi)
Peraturan Pengamanan	- FCC kelas B, CE kelas B, VCCI-II, UL, cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Mode Kompatibilitas

Mode	Resolusi	(ANALOG)	
		Frekuensi V. (Hz)	Frekuensi H. (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9
VESA SVGA	800 x 600	56	35.2
VESA SVGA	800 x 600	60	37.9
VESA SVGA	800 x 600	72	48.1
VESA SVGA	800 x 600	75	46.9
VESA SVGA	800 x 600	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5
(*) VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98
(*) VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98
(*) VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24
MAC	1152 x 870	75.06	68.68
MAC G4	640 x 480	60	31.35
i MAC DV	1024 x 768	75	60
i MAC DV	1152 x 870	75	68.49
(*) i MAC DV	1280 x 960	75	75



❖ (*) hanya untuk PD323.

Pernyataan peraturan & keamanan

Apendiks ini berisi pernyataan umum tentang Proyektor Acer.

Pernyataan FCC

Perangkat ini telah diuji dan memenuhi ketentuan perangkat digital Kelas B yang sesuai dengan aturan FCC Bab 15. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuk ini, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi ini tidak akan terjadi dalam pemasangan khusus. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio dan televisi (dapat ditentukan dengan mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat), maka pengguna dianjurkan untuk memperbaiki interferensi tersebut dengan satu atau beberapa cara berikut:

- Arahkan atau posisikan kembali antena penerimaan.
- Tambahkan jarak antara perangkat dengan penerima.
- Hubungkan perangkat ini ke stopkontak yang berbeda dengan stopkontak tempat penerima tersambung.
- Tanyakan kepada agen atau teknisi ahli radio/televisi untuk memperoleh bantuan.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus dibuat menggunakan kabel berpelindung agar memenuhi peraturan FCC.

Perhatian

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara jelas oleh produsen dapat membatalkan hak pengguna untuk pengoperasian komputer ini (ditetapkan oleh Federal Communications Commission).

Appendices

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi Aturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus berdasarkan dua kondisi berikut:

1. perangkat ini dapat menimbulkan interferensi berbahaya dan
2. perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menimbulkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for EU countries

Dengan ini Acer menyatakan bahwa proyektor Acer telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penting lainnya dalam Peraturan 1999/5/EC. (Silakan kunjungi [http:// global.acer.com](http://global.acer.com).)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Petunjuk penting tentang keamanan

Baca petunjuk ini dengan seksama. Simpan petunjuk ini untuk rujukan di masa mendatang.

1. Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk ini.
2. Lepas produk ini dari stopkontak sebelum membersihkan. Jangan gunakan pembersih cair atau aerosol. Gunakan kain lembab untuk membersihkan.
3. Jangan guankan produk ini di dekat air.
4. Jangan letakkan produk ini di tempat, dudukan, atau meja yang tidak stabil. Jika produk ini terjatuh, produk akan mengalami kerusakan fatal.
5. Produk ini harus dioperasikan dengan jenis daya yang tertera pada label petunjuk. Jika Anda ragu dengan jenis daya yang tersedia, tanyakan kepada agen atau PLN setempat.
6. Jangan biarkan benda apapun menghimpit kabel daya. Jangan letakkan kabel produk ini di tempat lalu langang orang.
7. Jangan masukkan benda apapun ke dalam produk ini melalui slot kabinet, karena benda tersebut dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau menyebabkan sengatan arus pendek pada komponen yang dapat menimbulkan kebakaran atau sengatan arus listrik. Jangan tumpahkan cairan apapun pada atau ke dalam produk.
8. Jangan perbaiki produk ini sendiri, karena menutup dan membuka penutup dapat membuat Anda terkena titik tegangan berbahaya atau risiko lainnya. Lakukan servis oleh teknisi ahli.
9. Lepas konektor produk ini dari stopkontak, kemudian minta teknisi ahli untuk melakukan servis dalam kondisi berikut:
 - a. Jika kabel atau konektor daya rusak atau terbakar.
 - b. Jika cairan tertumpah ke dalam produk.
 - c. Jika produk terkena hujan atau air.
 - d. Jika produk tidak beroperasi secara normal setelah mengoperasikannya sesuai petunjuk. Atur kontrol hanya dengan cara yang telah dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian, karena pengaturan kontrol yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan dan menyulitkan kerja teknisi ahli untuk memperbaikinya agar kembali ke kondisi normal.
 - e. Jika produk ini telah terjatuh atau kotaknya rusak. Jika performa produk menunjukkan perubahan aneh, maka diperlukan servis.
10. Untuk menghindari bahaya dari sengatan arus listrik mendadak, gunakan adaptor AC hanya bila sekering telah di-ground dengan benar.