

Acer Advanced MP3

Instrukcja obsługi

acer
we hear you

Copyright © 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji jakiegokolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania bądź innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Acer Incorporated nie składa jakichkolwiek obietnic, wyrażonych lub domniemanych, względem zawartości niniejszego opracowania, a w szczególności zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotyczącym zdolności do sprzedaży lub przydatności do jakiegokolwiek celu. Wszelkie oprogramowanie Acer Incorporated, o którym mowa w niniejszym przewodniku, sprzedawane lub licencjonowane jest na zasadzie "jaki jest". W przypadku, gdyby po kupnie programy okazały się być wadliwe, nabywca (nie zaś Acer Incorporated, jego dystrybutor lub dealer) poniesie wszelkie koszty niezbędnej obsługi serwisowej, napraw lub wszelkich strat spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez jakiegokolwiek wady oprogramowania oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartości bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich rewizjach bądź zmianach przez Acer Incorporated.

Znaki firmowe

Wszystkie marki oraz nazwy wyrobów wymienione w instrukcji obsługi są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Spis treści

1. Wstęp
 - 1.1. Zapoznanie się z produktem
 - 1.2. Zawartość opakowania
 - 1.3. Charakterystyka produktu
 - 1.4. Parametry
 - 1.5. Wymagania systemowe
2. Instalacja Acer Advaced MP3 Flash Stick
 - 2.1. Windows 98
 - 2.2. Windows Me/2000/XP
 - 2.3. Mac OS 9.X
3. Odinstalowanie Acer Advaced MP3 Flash Stick
 - 3.1. Windows 98
 - 3.2. Windows Me/2000/XP
 - 3.3. Mac OS 9.X
4. Funkcje i sposób posługiwania się.

1. Wstęp

1.1 Zapoznanie się z produktem



1.2 Zawartość opakowania

- Acer Advanced MP3 Flash Stick
- Płyta CD-ROM ze sterownikiem Windows 98 i instrukcją obsługi
- Słuchawki z radiem
- Bateria

1.3 Charakterystyka produktu

1) Wysoka pewność przechowywania danych

Wykorzystanie pamięci Flash do przechowywania danych pozwala na wielokrotne zapisywanie i odczytywanie danych; wysoka odporność na wstrząsy z powodu braku części mechanicznych, dane mogą być bezpiecznie przechowywane przez długi czas bez zasilania.

2) Duża szybkość zapisu i odczytu

Zaawansowany projekt pozwalający na uzyskanie wysokiej szybkości zapisu i odczytu danych w porównaniu z produktami konkurencyjnymi na poziomie 700kB/s przy zapisie i 1000kB/s przy odczycie.

3) Łatwa obsługa

Uniwersalny i niewymagający sterowników interfejs USB; zgodny ze standardem USB Mass Storage Protocol; nie wymaga żadnych sterowników dla systemów operacyjnych Windows Me, Windows 2000, Windows XP.

4) Odtwarzanie MP3

Pozwala na odtwarzanie plików MP3, regulację głośności i wybór utworów.

5) Funkcja identyfikacji dokumentów

Użytkownik ma możliwość przechowywania dokumentów i plików muzycznych w tym samym czasie na dysku. Acer Advanced MP3 rozpoznaje pliki MP3 i odtwarza je automatycznie bez wpływu na inne przechowywane dokumenty. W rezultacie tego można przechowywać dane ciesząc się muzyką.

1.4 Parametry

Index	Parametr
Interfejs	Uniwersal Serial Bus 1.1/2.0 (zależnie od wersji)
Typ nośnika	Pamięć Flash EMS
Zasilanie	Dostarczana z portu USB, w czasie odtwarzania utworów wymaga baterii typu AAA.
Transmisja danych	Zapis max. 700kB/s, odczyt max. 1000kB/s
Pojemność	128MB/256MB/512MB/1 GB (zależnie od wersji)
Wyświetlacz	LCD
Żywotność	Zapis – ponad milion razy, odczyt – bez limitu, dane mogą być przechowywane ponad 10 lat.
Sterownik	Instalacja tylko dla Windows 98, inne systemy takie jak Windows Me, Windows 2000 i Windows XP nie wymagają instalacji sterowników

1.5 Wymagania systemowe

1) Dysk twardy PC

Komputer PC, notebook z interfejsem USB

2) System operacyjny

Windows XP/2000/Me/98 lub Mac OS 9.X i inne z obsługą interfejsu USB zgodnego ze standardem USB Mass Storage Protocol.

2. Instalacja Acer Advaced MP3

2.1 Windows 98

- 1) Umieść dołączoną płytę CD-ROM w napędzie optycznym komputera.
- 2) Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. Na ekranie kliknij **Next**.
- 3) Rozpocznie się instalacja sterownika, a postęp będzie widoczny na pasku postępu instalacji.
- 4) Po zakończeniu instalacji wymagany jest restart komputera. Wybierz **Yes** w celu ponownego uruchomienia komputera.
- 5) Po uruchomieniu się komputera, w oknie Eksploratora Windows pojawi się nowy napęd „Dysk wymienny” podłączony do Acer Advaced MP3. Oznacza to, że można go używać jako napędu dyskowego.

2.2 Windows Me/2000/XP

Umieść Acer Advaced MP3 w gnieździe USB komputera. System automatycznie rozpozna urządzenie i po chwili ikona dysku wymiennego pojawi się w oknie **Mój komputer**. Możesz używać go jak inne napędy.

2.3 MAC OS 9.X

Umieść Acer Advaced MP3 w gnieździe USB komputera. System automatycznie rozpozna urządzenie i po chwili ikona dysku „Untitled” pojawi się na pulpicie. Możesz używać go jak inne napędy.

3. Odinstalowanie Acer Advaced MP3

3.1 Windows 98

- 1) Odinstalowanie sprzętu: po zakończeniu korzystania z Acer Advaced MP3 możesz wyjąć urządzenie z gniazda USB, jeśli tylko kontrolka przestała mrugać. Ikona „Dysk wymienny” automatycznie zniknie.
- 2) Odinstalowanie sterownika: jeśli chcesz odinstalować sterownik Acer Advaced MP3 kliknij dwukrotnie na ikonę Install i **Next**.

3.2 Windows Me/2000/XP

- 1) Kliknij dwukrotnie na ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.
- 2) Kliknij na ramkę „Masowe urządzenie magazynujące USB”.
- 3) Kliknij na „Zatrzymaj”.
- 4) Wybierz „OK.” gdy pojawi się komunikat „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty”. Teraz można wyjąć urządzenie z portu USB.

3.3 MAC OS 9.X

- 1) Wybierz dysk „Untitled”
- 2) Kliknij na menu „Others” i wybierz „Pull out”.
- 3) Poczekaj na komunikat „Now you can pull the box-hardware from USB equipment, because Macintosh has finished its managment” i kliknij na OK, aby wyjąć urządzenie z gniazda USB.

4. Funkcje i sposób posługiwania się

Włączanie i wyłączanie

Urządzenie zostanie włączone po wciśnięciu przycisku PLAY/STOP. W ciągu 2 sekund na wyświetlaczu pojawi się komunikat i niebieskie podświetlenie. Podświetlenie będzie włączone przez kilkanaście sekund po wciśnięciu klawisza i zostanie automatycznie wyłączone, jeśli żaden nie zostanie wciśnięty.

Wciśnięcie klawisza PLAY/STOP i przytrzymanie go przez ponad 3 sekundy spowoduje pojawienie się komunikatu “Power OFF” na wyświetlaczu i bezpieczne wyłączenie urządzenia.

Odtwarzanie MP3

1. Po włączeniu odtwarzacza przez krótkie wciśnięcie PLAY/ STOP na ekranie LCD pojawią się informacje o utworach. Wciśnij PLAY/ STOP, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.
2. Ponowne wciśnięcie przycisku PLAY/STOP spowoduje rozpoczęcie odtwarzania utworu. W lewym górnym rogu znajduje się licznik czasu odtwarzania.
3. W celu wybrania poprzedniego lub następnego utworu należy przesunąć obrotową dźwignię w górę lub w dół. Wciśnięcie przycisku PLAY/ STOP spowoduje zatrzymanie odtwarzania utworu (PAUSE).
4. Wciśnięcie na dłużej niż 3 sekundy przycisku PLAY/STOP spowoduje wyłączenie urządzenia.
5. Przy pomocy klawiszy VOL+/VOL- można ustawić wymaganą głośność w trybie pracy PLAY lub PAUSE. Poziom głośności będzie widoczny na ekranie LCD.
6. W czasie słuchania muzyki istnieje możliwość trzykrotnego przyśpieszenia szybkości odtwarzania przez dłuższe przytrzymanie dźwigni FF/REW.

Menu w trybie odtwarzania

1. Wciśnij PLAY/STOP w celu włączenia odtwarzacza.

2. Wejdź do Menu przez wciśnięcie dźwigni obrotowej. Pojawiają się dostępne opcje.
3. Przy pomocy przycisku Last /Next możesz wybrać dowolną opcję i uaktywnić ją wciskając przycisk Mode. Jeśli przy danej opcji znajduje się trójkąt oznacza to, że posiada ona wielopoziomowe menu z dodatkowymi opcjami.
4. W trybie "Music" możesz wybrać pliki muzyczne do odtwarzania.
5. W trybie „Voice” możesz wybrać plik do zapisu lub odtwarzania.
6. Przy pomocy opcji "Settings" możesz ustawić parametry zapisu i inne.
7. Przy pomocy opcji "Delete" możesz usuwać pliki muzyczne lub zapisane.
8. Przy pomocy opcji "Memory Info" możesz sprawdzić całkowitą wielkość i zajętość pamięci wewnętrznej urządzenia.
9. Przy pomocy opcji "Record" zacznie się zapis dźwięku do pliku rekord wbudowanego mikrofonu.
10. Przy pomocy opcji "Return" możesz wrócić do trybu Music.

Funkcja zapisu dźwięku

1. Po włączeniu odtwarzacza przez krótkie wciśnięcie PLAY/ STOP wejdź do Menu przez wciśnięcie dźwigni obrotowej.
2. Wybierz opcję "Record" i rozpocznie się zapisywanie dźwięku w formacie WAV 8000Hz na wyświetlaczu pokazuje ustawioną wcześniej częstotliwość próbkowania z jaką dźwięk jest zapisywany.
3. Zapis można zatrzymać wciskając klawisz Play/Stop, a odtwarzacz przełączy się do trybu Music pozwalając na odsłuchanie zapisanych plików.
4. Przed rozpoczęciem zapisu można ustawić częstotliwość próbkowania rekord z poziomu menu „Settings”.

Notatka: Podczas nagrywania wszystkie klawisze z wyjątkiem PLAY/STOP i Hold są zablokowane .

Ustawienia EQ (Equalizer)

Możesz wybrać różne tryby korekcji dźwięku w zależności od słuchanej muzyki.

1. Wciśnij przycisk Play/Stop w celu włączenia urządzenia.
2. Wciśnij przycisk Menu w celu wejścia do menu.
3. Wybierz opcję "Settings" w menu przy pomocy dźwigni obrotowej Next/Last.
4. Wciśnij przycisk Mode i wybierz opcję "EQ", następnie wciśnij przycisk Mode, a pojawi się menu jak poniżej.

Dostępnych jest pięć trybów: JAZZ, CLASSIC, ROCK, POP i NORMAL. Przesuwając dźwignię obrotową w górę lub w dół wybierz odpowiedni tryb i wciśnij dźwignię w celu potwierdzenia wyboru. Wybrany tryb będzie widoczny na wyświetlaczu urządzenia.

Możesz zmieniać tryby używając menu EQ. Tryby Jazz, Classic, Rock, Pop pozwalają na lepsze dostosowanie brzmienia w zależności od typu muzyki. Tryb Normal pozwala na słuchanie utworów w oryginalnym brzmieniu. Wybrany tryb jest widoczny na ekranie LCD w trybie Music jak też i trybie Voice.

5. Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień możesz opuścić menu przez dłuższe wciśnięcie przycisku Menu.