Veriton 3600-Serie Benutzerhandbuch

Copyright © 2003 Acer Incorporated Alle Rechte vorbehalten.

Veriton 3600-Serie Benutzerhandbuch

Originalausgabe: April 2003

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

ModelInummer	
--------------	--

Kaulualum:	

1/ - . . . E - I - 1.

Gekauft bei: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated. Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

1Das Wichtigste zuerst1Technische Daten des Systems4Auspacken des Lieferkartons6Aufruf des Benutzerhandbuchs72Systemeinführung9Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Technische Daten des Systems4Auspacken des Lieferkartons6Aufruf des Benutzerhandbuchs72 Systemeinführung9Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Auspacken des Lieferkartons6Aufruf des Benutzerhandbuchs72 Systemeinführung9Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Aufruf des Benutzerhandbuchs72 Systemeinführung9Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
2 Systemeinführung9Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Funktionen12Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Leistung12Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Multimedia12Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Anschlußmöglichkeiten12Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Vorderseite14Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Rückseite - VT3600D16Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Rückseite - VT3600G18Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Tastatur20Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Programmierbare Tasten21Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Internet/Suspend-Tasten22Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Multimedia-Tasten23Lautstärkeregler/Ton-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Lautstarkeregier/Ion-aus24Feststelltasten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
resistentiaten25Cursortasten26Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Windows-Tasten27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Windows-Tasteri27Funktionstasten28Handauflage28Optisches Laufwerk29
Handauflage28Optisches Laufwerk29
Optisches Laufwerk 29
Festplattenlautwerk 31
3 Einrichten des Computers 33
Optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes 36
Verstellen Ihres Stuhles 36
Aufstellen Ihres Veriton-PCs 37
Aufstellen Ihres Monitors39
Aufstellen Ihrer Tastatur 39
Aufstellen Ihrer Maus 40
Anschließen von Peripheriegeraten 41
Anschließen Ihrer Maus 41
Anschließen ihrer Tastatur 43
Anschließen des Nottkehols 45
Ausumenters 40
Ausschalten Ihres Computers 47
Ausschließen von Ontionen 40
Anschließen Ihres Druckers 49

Anschließen des Modems (option)	50
Anschließen an das Netzwerk	51
Anschließen von Multimedia-Geräten	52
Anschließen von USB-Geräten	55
4 Aufrüsten Ihres Computers	57
Vorsichtsmaßnahmen beim Installieren	60
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von	
elektrostatischen Entladungen	60
Vor der Installation zu befolgende Anweisungen	60
Nach der Installation zu befolgende Anweisungen	61
Öffnen Ihres Computers	62
Entfernen der Computerabdeckung	62
Aufsetzen der oberen Abdeckung	63
Interne Komponenten	64
Systemplatinen	65
Mainboard-Layout	65
Soundkarte	69
Aufrüsten Ihres Computers	70
Einbau von zusätzlichem Arbeitsspeicher	70
Austauschen der Festplatte	72
Einbau einer Erweiterungskarte	76
5 Systemprogramme	79
Acrobat Reader	83
Acer LANScope (option)	84
Norton AntiVirus	85
NTI CD-Maker (für Modelle mit CD-RW)	87
PowerDVD (für Modelle mit DVD)	89
BIOS-Dienstprogramm	90
Erneute Installation der Programme	91
Wiederherstellung Ihres Systems	92
Benutzen von Backup (nur unter Windows XP)	96
Disk Defragmenter (nur in Windows XP)	97
6. Häufig gestellte Fragen	99
Häufig gestellte Fragen	102
	102
Anhang A: Hinweise	105
FCC-Hinweis	106
Wichtige Sicherheitshinweise	107
Laser-Konformitätserklärung	109

Lithiumakku-Konformitätserklärung	109
Macrovision [®] -Erklärung	109
Jahr-2000-Konformitätserklärung	109
Anhang B: Pflege Ihres Computers	111
Wichtige Hinweise	112
Reinigung und Wartung	113
Anfordern technischer Unterstützung	114
Index	115
	1 I J

1 Das Wichtigste ZUErst

Dieses Kapitel beschreibt die technischen Daten des Systems und den Inhalt Ihres Computer-Pakets.

Technische Daten des Systems

Komponente	Beschreibung		
Prozessor	• Intel Pentium [®] 4 1,8 - 3,6 GHz		
	• Intel Celeron [®] 2,0 - 2,6 GHz		
Systemspeicher	Vier SDRAM-Steckplätze unterstützen maximal 4 GB an Dual-Kanal-DDR-Speicher		
Chipset	Intel MCH 865G		
	Intel MCH 865PE		
Grafik	Intel MCH 865G On-Die VGA-Karte unterstützt:		
	DVMT-Technologie		
	Dual-Ansicht		
	 1 optionale VGA-Schnittstelle auf Rückseite 		
	Intel MCH 865PE unterstützt:		
	Add-On-VGA-Karte		
Audio	AC97 Codec		
LAN	Broadcom 5705 unterstützt 10/100/1000 MB Anschluss		
IDE	40-poliger paralleler ATA-IDE-Steckplatz		
Diskettenlaufwerk	1,44 MB 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk		
PS2	PS/2-Tastatur-Schnittstelle		
	PS/2-Maus-Schnittstelle		
USB	Sechs externe USB 2.0 Schnittstellen		
Serielle Schnittstelle	Eine serielle Schnittstelle		
Druckerschnittstelle	Eine parallele Druckerschnittstelle		
Debug	Eine 4-LED-Schnittstelle		
Thermal	Dynamische Steuerung der Belüftungsgeschwindigkeit		

Komponente	Beschreibung		
Sicherheit	Gehäuseschloss (Kensington-kompatibel)Alarm bei Eindringung in Gehäuse		
Aufweckung des Systems	Aufwecken durch LAN Aufwecken durch Modem Maus/Tastatur		
Festplatten	 5400 RPM: 40 - 100 GB 7200 RPM: 40 GB, 80 GB, 120 GB 		
Optisches Laufwerk	CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM oder DVD/CD-RW- Kombi		
Betriebssystem	 Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Novell SCO Unix Red Hat Linux 		
Abmessungen	 Mini-Tower 424(H) /200(B) /414(T) Desktop 135(H) /380(B) /420(T) Small Form Factor 95(H) /324(B) /399(T) 		
Gewichtung	 Mini-Tower 8.5 kg Desktop 6.5 kg Small Form Factor 5.3 kg 		
Ausschalten bei hoher Temperatur	 Systemtemperatur >90°C - Funktionen setzen aus, bis sich Systemtemperatur auf unter 90°C abkühlt CPU-Temperatur >110°C - Funktionen setzen aus, bis sich CPU-Temperatur auf unter 110°C abkühlt CPU-Temperatur >120°C - System wird automatisch ausgeschaltet 		

Auspacken des Lieferkartons

Bevor Sie Ihren Computer auspacken, vergewissern Sie sich, ob genügend Platz zum Aufstellen des Computers vorhanden ist.

Nehmen Sie alle Einzelteile behutsam aus dem Lieferkarton heraus. Sollte eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler:

- Veriton 3600-Serie
- Einzelteile im Karton für Zubehör
 - Fußstände
 - USB- oder PS/2-Tastatur
 - USB- oder PS/2-Maus
 - Netzkabel
- Benutzerhandbuch und Installationsanleitung
- Andere Benutzerdokumentation und Software von Drittanbietern

Aufruf des Benutzerhandbuchs

Dieses Benutzerhandbuch ist auch als eine Adobe Acrobat PDF-Datei auf Ihrem Computer verfügbar.

Aufrufen des Benutzerhandbuchs (unter Windows XP)

- 1 Klicken Sie in der Windows XP-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, und wählen Sie dann Hilfe und Support.
- 2 Klicken Sie auf der Homepage Hilfe- und Supportcenter das Symbol Veriton 3600-Serie Online doppelt an.

Aufrufen des Benutzerhandbuchs (unter Windows 2000)

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Veriton 3600-Serie Online auf dem Windows-Arbeitsplatz.

2 Systemeinführung

Dieses Kapitel erklärt die Funktionen und Komponenten Ihres Computers.

Funktionen

Es sind hier nur einige der zahlreichen Funktionen Ihres Computers aufgelistet:

Leistung

- Intel Pentium[®] 4 mit Unterstützung für FSB bis zu 800 MHz oder oder
- Intel Celeron® CPU mit Unterstützung für FSB bis zu 400 MHz
- Intel-Hyperthreading-Technologie wird unterstutzt
- Intel 865G/865PE ICH5 Chipset
- DDR-SDRAM 400/333/266, 4 DIMM-Steckplätze, erweiterbar auf 4GB Dual-Kanal-Speicher
- Stromverwaltungsfunktion
- 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk
- CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM oder DVD/CD-RW-Kombilaufwerk
- Enhanced-IDE-Festplattenlaufwerk mit hoher Kapazität
- Unterstützt leistungsstarke USB 2.0-Peripheriegeräte

Multimedia

- Erstklassiges 3D-Audiosystem über den integrierten Audio-Controller
- Schnittstellen f
 ür Audioeingang, Audioausgang, Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang



.....

Hinweis: Das System hat zwei Mikrofoneingänge (vorne und hinten). Jedoch können Sie beide Eingänge nicht gleichzeitig verwenden. Die Standardeinstellung Ihres Systems aktiviert den Mikrofoneingang an der Vorderseite und deaktiviert denjenigen an der Rückseite.

Anschlußmöglichkeiten

Zwei PS/2-Schnittstellen für Maus und Tastatur

- Eine serielle Schnittstelle
- Eine parallele Schnittstelle
- Ein VGA-Anschluß
- Acht USB- (Universal Serial Bus) 2.0 Anschlüsse (zwei auf der Vorderseite und vier auf der Rückseite)
- Hochgeschwindigkeits-Fax-/Daten-PCI-Modem (option)
- Broadcom 5705 10/100/1000 Base-T Gigabit LAN-Support mit Aufweckfunktion aus der Entfernung

Vorderseite

Auf der Vorderseite Ihres Computers befinden sich folgende Komponenten:



Register	Symbol	Beschreibung
1		Aktivitätsanzeige (lichtemittierende Diode) des Diskettenlaufwerks
2		3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk
3		Auswurftaste des Diskettenlaufwerks
4	Ω	Kopfhörer-/Ohrhöreranschluß des CD-/DVD-/CD- RW-Laufwerks
5		Lautstärkeregler
6		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW Träger
7		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW LED
8		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW Notauswurfschlitz
9	▲	Stopp-/Auswurftaste

Register	Symbol	Beschreibung
10	● <u>_</u>	USB-Anschlüsse
11	<u>/•</u>	Mikrofoneingang (Vorderseite) ^{siehe Hinweis}
12	C	Kopfhörerausgang
13		Aktivitätsanzeige der Festplatte
14	////>	LAN-Aktivitätsanzeige
15	*	Stromversorgungsanzeige
16	Ċ	Netzschalter

B

Hinweis: Das System hat zwei Mikrofoneingänge (vorne und hinten). Jedoch können Sie beide Eingänge nicht gleichzeitig verwenden. Die Standardeinstellung Ihres Systems aktiviert den Mikrofoneingang an der Vorderseite und deaktiviert denjenigen an der Rückseite.

Rückseite - VT3600D

Auf der Rückseite Ihres Computers befinden sich folgende Komponenten:



Register	Symbol	Farbe	Beschreibung
1			Stromversorgung
2			Spannungswahlschalter
3			Schlüsselloch
4	Ċ	Grün	PS/2-Mausanschluß
5	10101	Türkis	Serieller Anschluß
6	l	Weinrot	Paralleler/Druckeranschluß
7	<u> </u>	Weiß	Netzwerkanschluß
8			One-Touch- Wiederherstellungs- Taste(optionalen)

Register	Symbol	Farbe	Beschreibung
9	((Hellblau	Audioeingang
10			Monitor-Schnittstelle (PCI- Erweiterungskarte)
11	0		Anschlüsse für Telefonleitung/ Handapparat
12			Netzkabelanschluß
13		Violett	PS/2-Tastaturanschluß
14	€ <u>_</u> *+	Schwarz	USB-Anschlüsse
15	/	Rosa	Mikrofoneingang (Rückseite)
16	((*))	Limonenfarben	Audioausgang
17			S-Video-Out-Buchse
18			Erweiterungssteckplätze

Die Anschlüsse von Peripheriegeräten sind in "Anschließen von Peripheriegeräten" auf Seite 41 und in "Anschließen von Optionen" auf Seite 49 beschrieben.

Rückseite - VT3600G

Auf der Rückseite Ihres Computers befinden sich folgende Komponenten:



Register	Symbol	Farbe	Beschreibung
1			Stromversorgung
2			Spannungswahlschalter
3			Schlüsselloch
4	D	Grün	PS/2-Mausanschluß
5	[0]0]1	Türkis	Serieller Anschluß
6	l	Weinrot	Paralleler/Druckeranschluß
7		Blau	Monitor-Schnittstelle (On-Die- VGA)
8		Weiß	Netzwerkanschluß
9			One-Touch-Wiederherstellungs- Taste(optionalen)

Register	Symbol	Farbe	Beschreibung
10	((+)) -	Hellblau	Audioeingang
11			Monitor-Schnittstelle (PCI- Erweiterungskarte)
12	D Ø		Anschlüsse für Telefonleitung/ Handapparat
13			Netzkabelanschluß
14		Violett	PS/2-Tastaturanschluß
15	●<	Schwarz	USB-Anschlüsse
16	/*	Rosa	Mikrofoneingang (Rückseite)
17	((-)) -	Limonenfar ben	Audioausgang
18			S-Video-Out-Buchse
19			Erweiterungssteckplätze

Die Anschlüsse von Peripheriegeräten sind in "Anschließen von Peripheriegeräten" auf Seite 41 und in "Anschließen von Optionen" auf Seite 49 beschrieben.

Tastatur

Die Tastatur verfügt über Standardtasten mit separaten Cursortasten, zwei Windows-Tasten sowie zwölf Funktionstasten.

Details zum Anschließen einer USB-Tastatur sind in "Anschließen von Peripheriegeräten" auf Seite 41 angegeben.



Nr.	Beschreibung
1	Programmierbare Tasten
2	Internet/Suspend-Tasten
3	Multimedia-Tasten
4	Lautstärkeregler/Ton-aus
5	Rollen-Taste
6	Num-Taste
7	Cursortasten
8	Anwendungstaste

Nr.	Beschreibung
9	Taste mit Windows-Logo
10	Caps Lock
11	Funktionstasten

Programmierbare Tasten

Die programmierbaren Tasten helfen Ihnen, ein URL (Website) direkt aufzurufen, oder ein beliebiges Programm, eine Datei oder eine Anwendung auf Ihrem System zu starten. Mit der fünften Taste starten Sie die Windows-Medienwiedergabe. Wenn Sie die Einstellungen einer jeden Taste konfigurieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Magic Keyboard in der Windows-Taskleiste.



Internet/Suspend-Tasten

Die Internet/Suspend-Tasten bestehen aus drei Tasten:



Symb	Taste	Beschreibung
A	E-Mail	Startet Ihre E-Mail-Anwendung.
www	Web- Browser	Startet Ihren derzeitigen Standard- Browser.
Z	Suspend	Drücken Sie diese Taste, um den Ruhemodus auf dem System zu aktivieren.

Multimedia-Tasten

Über Ihre Tastatur können Sie hiermit bequem Musik- oder Filmtitel wiedergeben, pausieren, stoppen, vorlaufen oder rücklaufen lassen.



Symb	Taste	Beschreibung
₩/	Wiedergabe /Pause	Drücken, um eine Tonspur oder Videodatei abzuspielen. Nochmals drücken, um zu pausieren.
•	Stopp	Drücken, um die Wiedergabe einer Tonspur oder Videodatei anzuhalten.
	Vorlauf	Drücken, um zur nächsten Spur oder Videodatei zu springen, die dann abgespielt wird.
	Rücklauf	Drücken, um zur vorherigen Spur oder Videodatei zurückzuspringen, die dann abgespielt wird.

Lautstärkeregler/Ton-aus



Der Lautstärkeregler/Ton-aus steuert die Lautstärke aus.

Drehen Sie den Regler im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie ihn, um den Ton aus- und einzuschalten.



Feststelltasten

Die Tastatur verfügt über drei Feststelltasten, deren Funktionen Sie aktivieren bzw. deaktivieren können.



Feststelltaste	Beschreibung
Caps Lock	Wenn diese Feststelltaste aktiviert ist, werden alle eingegebenen alphabetischen Zeichen in Großbuchstaben dargestellt (entspricht dem Drücken von Umschalttaste + <buchstabe>).</buchstabe>
Num-Taste	Wenn diese Feststelltaste aktiviert ist, befindet sich das Tastenfeld im numerischen Modus; die Tasten lassen sich dann wie bei einem Taschenrechner bedienen (inklusive der arithmetischen Operatoren +, -, * und /).
Rollen-Taste	Wenn Rollen aktiviert ist, bewegt sich die Bildschirmanzeige eine Zeile nach oben oder unten, wenn Sie die jeweiligen Pfeiltasten drücken. Beachten Sie, daß die Rollen-Taste bei einigen Anwendungen nicht funktioniert.

Cursortasten

Mit den Cursortasten, auch Pfeiltasten, bewegen Sie den Cursor auf dem Bildschirm. Sie haben die gleichen Funktionen wie die Pfeiltasten auf dem numerischen Tastenfeld, wenn die Num-Taste ausgeschaltet ist.



Windows-Tasten

Die Tastatur besitzt zwei Tasten für spezielle Windows-Funktionen.

	Pritic Bort K Passe Systa Leck Break
. 1 0 5 5 6 7 8 0 - + 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	Inset Home Page Up
	Dekke End Page Down
	⊢↓ →

Taste	Beschreibung	
Taste mit Windows- Logo	Start-Taste. Kombinationen mit dieser Taste führen bestimmte Funktionen aus, z.B.:	
î,	Windows + Tab: Aktiviert die nächste Schaltfläche in der Taskleiste	
	Windows + E: Öffnet den Windows- Explorer	
	• Windows + F: Sucht Dokumente	
	Windows + M: Verkleinert alle Fenster zum Symbol	
	Umschalttaste + Windows + M: Macht das Verkleinern aller Fenster rückgängig	
	 Windows + R: Ruft das Dialogfenster Ausführen auf 	
Anwendungstaste	Öffnet das Kontextmenü einer Anwendung (entspricht dem Klicken mit der rechten Maustaste).	

Funktionstasten

Die Funktionstasten, F1 - F12, führen bestimmte Funktionen aus, je nach Anwendung, die sich ihrer bedient.



Handauflage

Die abnehmbare Handauflage ist eine komfortable Fläche zum Auflegen Ihrer Hände beim Tippen.

Optisches Laufwerk

Ihr Computer wird mit einem CD-ROM-, DVD-ROM- oder einem Kombi-DVD-/CD-RW-Laufwerk ausgeliefert. Dieses Laufwerk befindet sich an der Vorderseite Ihres Computers. Auf den CD-ROM-Laufwerken können Sie unterschiedliche CD-Typen abspielen, wobei das DVD-ROM-Laufwerk nicht nur alte CD-ROMs, CD-I-Disks und Video-CDs wiedergibt, sondern auch DVDs (Digital Video Discs). DVD oder DVD-ROM ist ein neuer Diskmedientyp, der mindestens 4,7 GB (Gigabyte) an Daten aufnehmen kann, was für einen Film in normaler Länge ausreicht. Mit dem CD-RW-Laufwerk können Sie CD-RW-(beschreibbare und wiederbeschreibbare) Disks brennen.

CDs und DVDs sind, ähnlich wie Disketten, auch kompakt, leicht und bequem mitzunehmen. Da sie jedoch empfindlicher sind als Disketten, müssen sie mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.

So legen Sie eine CD oder DVD in das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk Ihres Computers:

- 1 Drücken Sie behutsam auf die Auswurftaste an der Vorderseite.

2 Wenn sich der CD-Träger ausfährt, können Sie die CD oder DVD einlegen. Achten Sie dabei darauf, daß die Etiketten- oder Titelseite der CD nach oben weist. Halten Sie eine CD an ihren Rändern fest, um keine Schmutzflecken oder Fingerabdrücke auf ihr zu hinterlassen.



3 Drücken Sie wieder auf die Auswurftaste, um den CD-Träger zu schließen.

Pflege Ihrer CDs und DVDs

- Bewahren Sie unbenutzte CDs/DVDs in einer CD-Kassette auf, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden. Jede Art von Schmutz oder Beschädigung kann sich auf die Daten auf der CD auswirken, das CD-Lesegerät des CD- oder DVD-Laufwerks beeinträchtigen, oder das System davon abhalten, die CD erfolgreich zu lesen.
- Halten Sie CDs immer an ihren Rändern fest, um keine Schmutzflecken oder Fingerabdrücke auf ihnen zu hinterlassen.
- Verwenden Sie zum Reinigen von CDs ein sauberes, staubfreies Tuch und wischen Sie in einer geraden Linie von der Mitte zum Rand hin. Machen Sie keine kreisförmigen Wischbewegungen.
- Reinigen Sie Ihr CD- oder DVD-Laufwerk regelmäßig. Anweisungen hierzu enthält die entsprechende Reinigungsvorrichtung. CD-Reinigungsvorrichtungen sind in jedem Computer- oder Elektronikgeschäft erhältlich.
Festplattenlaufwerk

Auf Ihrem Computer ist eine Enhanced-IDE- (E-IDE) Festplatte mit hoher Kapazität im voraus eingebaut worden.

Anweisungen zur Aufrüstung oder zum Austausch einer Festplatte sind in "Austauschen der Festplatte" auf Seite 72 angegeben.

3 Einrichten des Computers

Dieses Kapitel enthält schrittweise Anweisungen zum Einrichten Ihres Computers und Anschließen zusätzlicher Peripheriegeräte.

Optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes

Ein ausgeglichenes Arbeiten beginnt mit der Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes und dem richtigen Einsatz Ihrer Ausrüstung. Daher sollten Sie sich die Zeit nehmen, die Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes zu planen.

Denken Sie dabei an folgende Punkte:

Verstellen Ihres Stuhles

Auch wenn Sie die richtige Stuhlsorte besitzen, sind Sie nicht unbedingt richtig abgestützt. Sie müssen den Stuhl Ihrem Körper entsprechend anpassen. Bei einer richtigen Körperhaltung fühlen Sie sich wohler und Sie sind produktiver.

- Kippen Sie Ihre Stuhllehne möglichst nicht. Wenn Sie einen Stuhl mit verstellbarer Lehne besitzen, ziehen Sie die Kippknöpfe fest an, damit der Stuhl bei der Arbeit mit dem Computer nicht nach vorne oder hinten kippen kann.
- Verstellen Sie die Stuhlhöhe so, daß, wenn Sie auf ihm sitzen, Ihre Oberschenkel parallel zum Fußboden verlaufen und Ihre Füße flach auf dem Boden aufliegen.
- Lehnen Sie Ihren Oberkörper an die Stuhllehne an. Ist Ihr Körper nicht angelehnt, muß er sich mehr anstrengen, um die Balance zu halten.

Aufstellen Ihres Veriton-PCs

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Computer aufzustellen:

- Tower-ähnliche / Vertikale Position
- Schreibtisch / Horizontale Position

So stellen Sie Ihren PC in einer Tower-ähnlichen oder in einer vertikalen Position auf:

- Bringen Sie die Fußstände an.
 Drücken Sie auf die Kerben an beiden Seiten des Fußstandes (a).
- 2 Befestigen Sie die Fußstände an den Schlitzen am Gehäuserahmen (b), wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt ist:



So stellen Sie Ihren PC auf einen Schreibtisch oder in einer horizontale Position:

1 Suchen Sie die Fußstände, die Ihrem Computer mitgeliefert sind.



2 Bringen Sie die Fußstände so an, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt ist. Stellen Sie Ihren Computer am gewünschten Ort auf

Bei der Wahl eines Aufstellungsortes für Ihren Computer sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Stellen Sie den Computer nicht in der N\u00e4he von Ger\u00e4ten auf, die elektromagnetische oder hochfrequente St\u00f6rungen erzeugen k\u00f6nnten, z.B. Radiosender, Fernsehger\u00e4te, Kopierer oder Heizger\u00e4te und Klimaanlagen.
- Vermeiden Sie staubige Orte, extreme Temperaturen und eine starke Luftfeuchte.
- Sie können Ihren Computer neben oder unter Ihren Arbeitstisch stellen, vorausgesetzt, daß er Ihnen nicht den Platz wegnimmt, den Sie zum Arbeiten oder Bewegen benötigen.



Aufstellen Ihres Monitors

Stellen Sie den Monitor in einer angenehmen Sichtentfernung auf, die gewöhnlich 50 bis 60 Zentimeter beträgt. Richten Sie die Bildschirmanzeige so aus, daß sich die Oberkante des Bildschirms genau in oder ein wenig unterhalb Ihrer Augenhöhe befindet.

Aufstellen Ihrer Tastatur

Der Aufstellungsort der Tastatur wirkt sich stark auf Ihre Körperhaltung aus. Wird sie zu weit entfernt aufgestellt, müssen Sie sich auf unnatürliche Weise nach vorne beugen. Wird sie zu hoch aufgestellt, werden Ihre Schultermuskeln stärker beansprucht.

 Die Tastatur sollte sich direkt über Ihren Scho
ß befinden. Verstellen Sie die Tastaturh
öhe, indem Sie die Klappf
ü
ße unter der Tastatur ausklappen.

- Beim Tippen müssen sich Ihre Unterarme parallel zum Fußboden befinden. Ihre Oberarme und Schultern sollten dabei entspannt sein. Versuchen Sie dann, ob Sie mit einem leichten Anschlag tippen können. Wenn sich Ihre Schultern oder Ihr Nacken verspannen sollten, unterbrechen Sie Ihre Arbeit und überprüfen Sie Ihre Körperhaltung.
- Stellen Sie die Tastatur vor Ihrem Monitor auf. Wenn Sie die Tastatur seitlich versetzt aufstellen, müssen Sie Ihren Kopf beim Tippen drehen, wobei sich Ihre Nackenmuskeln verspannen, was später zu einer Überbeanspruchung des Nackens führen könnte.

Aufstellen Ihrer Maus

- Die Maus sollte sich auf derselben Oberfläche wie die Tastatur befinden, so daß Sie sie mühelos erreichen können.
- Stellen Sie sie so auf, daß ausreichend Platz für Bewegungen vorhanden ist, ohne daß Sie sich dabei strecken oder nach vorne beugen müssen.
- Bewegen Sie die Maus mit Ihrem Arm. Legen Sie Ihr Handgelenk nicht auf den Tisch, wenn Sie die Maus verschieben.

Anschließen von Peripheriegeräten

Ihr Computer läßt sich mühelos einrichten. In den meisten Fällen brauchen Sie nur vier Teile anzuschließen: Maus, Tastatur, Monitor und das Netzkabel.



Hinweis: Die Peripheriegeräte, die in den folgenden Verbindungen dargestellt sind, sind nur Beispiele. Die tatsächlichen Gerätemodelle können je nach Land anders ausfallen.

Anschließen Ihrer Maus

USB-Maus

Verbinden Sie das USB-Mauskabel mit einem der USB-Anschlüsse

(schwarzer) die sich auf der Vorder- oder Rückseite Ihres Rechners befinden.



PS/2-Maus

Verbinden Sie das PS/2-Mauskabel mit dem PS/2-Mausanschluß (grüner Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.



Anschließen Ihrer Tastatur

UBS-Tastatur

Verbinden Sie das USB-Tastaturkabel mit einem der USB-Anschlüsse

• (schwarzer Anschluß) an der Vorder- oder Rückseite Ihres Computers.



PS/2-Tastatur

Verbinden Sie das Tastaturkabel mit dem PS/2-Tastaturanschluß (violetter Anschluß) an der Rückseite des Computers.



Anschließen eines Monitors

Der Ort Ihrer Monitor-Schnittstelle hängt von dem Veriton 3600-Modell ab, das Sie besitzen. Sehen Sie "Rückseite - VT3600D" auf Seite 16 oder "Rückseite - VT3600G" auf Seite 18, um die Monitor-Schnittstelle aufzufinden.

Um einen Monitor anzuschließen, verbinden Sie nur das Monitorkabel

mit dem Monitoranschluß (blau Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.



Anweisungen und Informationen zum Einstellen Ihrer Monitoreinstellungen.





Hinweis: Das Bild oben zeigt den Veriton 3600G. Sehen Sie die Seiten 16 und/oder 18, um den Ort Ihrer Monitor-Schnittstelle zu sehen.

Anschließen des Netzkabels

Vorsicht! Bevor Sie anfangen, sollten Sie sich über die

Stromspannung in Ihrem Gebiet erkundigen. Stellen Sie sicher, daß sie mit der voreingestellten Spannung Ihres Computers übereinstimmt. Falls die Einstellung nicht stimmt, stellen Sie den Spannungsschalter auf die für Ihren Ort gültige Spannung ein.

Setzen Sie den Spannungswahlschalter auf die in Ihrer Region vorherrschende Spannung (a). Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluß an der Rückseite Ihres Computers (b). Schließen Sie dann das andere Ende des Netzkabels an eine Steckdose an.



Einschalten Ihres Computers

Nachdem Sie die benötigten Peripheriegeräte und das Netzkabel angeschlossen haben, können Sie jetzt den Computer einschalten, und mit Ihrer Arbeit beginnen.

So schalten Sie Ihren Computer ein:

- 1 Schalten Sie alle Peripheriegeräte ein, die an den Computer angeschlossen sind, z.B. Monitor, Drucker, Fax, Lautsprecher, etc.
- 2 Drücken Sie den Netzschalter auf der Vorderseite Ihres Computers.





•••••

Wichtig: Vergewissern Sie sich, daß das Netzkabel ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn Sie eine Steckerleiste oder einen automatischen Spannungsregler verwenden, müssen diese angeschlossen und eingeschaltet sein.

Ausschalten Ihres Computers

Schalten Sie Ihren Computer auf folgende Weise aus.

Unter Windows XP:

- 1 Klicken Sie in der Windows XP-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, dann auf Computer ausschalten; und abschließend auf Ausschalten.
- 2 Schalten Sie alle Peripheriegeräte aus, die an Ihren Computer angeschlossen sind.

Unter Windows 2000:

- 1 Klicken Sie in der Windows 2000-Taskleiste auf die Schaltfläche Start, markieren Sie Herunterfahren, wählen Sie Herunterfahren aus dem eingeblendeten Fenster, und klicken Sie dann auf OK.
- 2 Schalten Sie alle Peripheriegeräte aus, die an Ihren Computer angeschlossen sind.

Wenn Sie den Computer nicht auf normale Weise herunterfahren können, drücken Sie den Netzschalter mindestens vier Sekunden lang. Wenn der Netzschalter nur kurz gedrückt wird, wechselt der Computer eventuell nur in den Suspend-Modus.

Anschließen von Optionen

Anschließen Ihres Druckers

Der Computer unterstützt Drucker mit Parallel-, Seriell- und USB-Schnittstelle.

Zum Anschließen eines parallelen Druckers verbinden Sie das

Druckerkabel mit dem parallelen Anschluß 🚊 (weinroter Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.



Hinweis: Der unten dargestellte Drucker ist nur ein Beispiel. Das tatsächliche Gerätemodell kann je nach Land anders ausfallen.





.....

Hinweis: Wenn Sie einen seriellen Drucker verwenden, verbinden Sie das Druckerkabel mit dem seriellen Anschluß an der Rückseite Ihres Computers. Schließen Sie einen USB-Drucker auf ähnliche Weise an, indem Sie das Druckerkabel mit einem der USB-Anschlüsse, die sich an der Vorder- oder Rückseite befinden, verbinden.

Anschließen des Modems (option)

Stellen Sie eine Modemverbindung her, indem Sie die Telefonleitung

Q und und den Handapparat **(25)** mit den entsprechenden Anschlüssen an der Rückseite Ihres Computers verbinden.



Anschließen an das Netzwerk

Sie können den Computer über ein Netzwerkkabel an ein lokales Ortsnetz (LAN) anschließen. Verbinden Sie zu diesem Zweck das

Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluß 🛓 (Weiß Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.





Hinweis: Informieren Sie sich beim Administrator Ihres Netzwerksystems oder lesen das Handbuch Ihres Betriebssystems, um mehr über die Konfiguration von Netzwerken zu erfahren.

Anschließen von Multimedia-Geräten

Sie können Multimediageräte, z.B. Mikrofon, Ohrhörer oder Kopfhörer, externe Lautsprecher und Audioeingangsgerät, anschließen. Mit Hilfe dieser Geräte machen Sie sich die Multimediafunktionen Ihres Computers zu Nutze. Mit Hilfe dieser Geräte machen Sie sich die Multimediafunktionen Ihres Computers zu Nutze.



Hinweis: Die unten abgebildeten Multimedia-Geräte dienen nur als Beispiel. Die tatsächlichen Gerätemodelle fallen je nach Land unterschiedlich aus.

Verbinden Sie diese Geräte auf folgende Weise:



Hinweis: Informationen über das Konfigurieren von Multimedia-Geräten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Geräts.



.....

Hinweis: Das System hat zwei Mikrofoneingänge (vorne und hinten). Jedoch können Sie beide Eingänge nicht gleichzeitig verwenden. Die Standardeinstellung Ihres Systems aktiviert den Mikrofoneingang an der Vorderseite und deaktiviert denjenigen an der Rückseite.



 Ohrhörer, Kopfhörer: Verbindung zum Kopfhörerausgang (limonenfarbener Anschluß) an der Vorderseite Ihres Computers.



Hinweis: Um die Lautstärke der Kopfhörer einzustellen, klicken Sie auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand. Wenn sich die Lautstärkeregelung einblendet, ziehen Sie den Schieberegler der Lautstärke auf den gewünschten Pegel. Auch können Sie die Lautstärketaste auf der Tastatur verwenden.



Externe Lautsprecher: Verbindung mit dem Audioausgang (*)
 (gelbgrüner Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.



Audioeingangsgerät: Verbindung zum Audioeingang ((**) (hellblauer Anschluß) an der Rückseite Ihres Computers.



Anschließen von USB-Geräten

USB (Universal Serial Bus) ist ein serielles Busdesign, an den Peripheriegeräte, z.B. Digitalkamera, Tastatur, Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem, in Reihenschaltung angeschlossen werden können. USB macht komplexe Kabelverbindungen überflüssig.

Ihr Computer verfügt über sechs USB-Anschlüsse: Zwei an der Vorderseite und weitere vier an der Rückseite. Diese Anschlüsse unterstützen leistungsstarke externe USB 2.0-Geräte, z.B. Webcams und Digitalkameras für Fotos. Mit diesen Anschlüssen können Sie auch zusätzliche USB-Geräte an Ihren Computer ohne Belegung wertvoller Systemressourcen anschließen.

Um ein USB-Gerät anzuschließen, verbinden Sie das Gerätekabel mit einem der USB-Anschlüsse •<>>> (schwarzer Anschluß).



Hinweis: Die unten abgebildeten USB-Geräte dienen nur als Beispiel. Die tatsächlichen Gerätemodelle fallen je nach Land unterschiedlich aus.







Hinweis: In einigen USB-Geräten ist auch ein USB-Anschluß integriert, an den Sie weitere USB-Geräte in Reihe anschließen können.

4 Aufrüsten Ihres Computers

Dieses Kapitel enthält Anleitungen zum Aufrüsten Ihres Computers sowie grundlegende Informationen über Ihre Systemplatinen, die Ihnen beim Aufrüsten behilflich sind.

Vorsichtsmaßnahmen beim Installieren

Vor dem Einbau von Systemkomponenten sollten Sie die folgenden Abschnitte gelesen haben. Diese Abschnitte enthalten wichtige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen sowie vor und nach der Installation zu befolgende Anweisungen.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen

Elektrostatische Entladungen können Ihren Prozessor, die Laufwerke, die Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen. Beachten Sie immer folgende Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie eine Computerkomponente installieren:

- 1 Nehmen Sie eine Komponente erst dann aus ihrer Schutzverpackung heraus, wenn Sie bereit sind, sie einzubauen.
- 2 Tragen Sie ein Masseband um Ihr Handgelenk und befestigen Sie es an einem Metallteil des Computers, bevor Sie Komponenten in die Hand nehmen. Wenn kein Masseband vorhanden ist, bleiben Sie mit dem Computer während Handlungen, die einen Schutz gegen elektrostatischen Entladungen benötigen, in Kontakt.

Vor der Installation zu befolgende Anweisungen

Vor dem Einbau einer Komponente müssen Sie immer folgende Schritte durchlaufen:

- 1 Schalten Sie den Computer und alle daran angeschlossenen Peripheriegeräte aus, bevor Sie ihn öffnen. Ziehen Sie dann alle Netzkabel von Steckdosen und Netzanschlüssen ab.
- 2 Öffnen Sie Ihren Computer gemäß den Anweisungen auf Seite 62.
- 3 Halten Sie sich an die obig beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen, bevor Sie eine Computerkomponente in die Hand nehmen.
- 4 Bauen Sie alle Erweiterungskarten oder Peripheriegeräte aus, die den Zugang zu den DIMM-Sockeln oder dem Komponentenanschluß versperren.

5 Die folgenden Abschnitte enthalten spezielle Anweisungen für Komponenten, die Sie einbauen möchten.



Achtung! Wenn Sie den Computer nicht ordnungsgemäß ausschalten, bevor Sie mit dem Einbau von Komponenten beginnen, kann dies zu ernsthaften Beschädigungen führen.

Versuchen Sie nicht, die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Vorgänge auszuführen, außer Sie sind ein qualifizierter Servicetechniker.

Nach der Installation zu befolgende Anweisungen

Nach Installation einer Computerkomponente müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

- 1 Achten Sie darauf, daß die Komponenten gemäß den schrittweisen Anweisungen in den betreffenden Abschnitten installiert wurden.
- 2 Installieren Sie wieder alle zuvor entfernten Erweiterungskarten oder Peripheriegeräte.
- 3 Aufsetzen der oberen Abdeckung.
- 4 Schließen Sie die erforderlichen Kabel an und schalten Sie Ihren Computer ein.

Öffnen Ihres Computers

Achtung: Bevor Sie den Computer öffnen, müssen Sie

sicherstellen, daß Sie ihn und alle daran angeschlossenen Peripheriegeräte ausgeschaltet haben. Lesen Sie die "Vor der Installation zu befolgende Anweisungen" auf Seite 60.

Sie müssen Ihren Computer öffnen, bevor Sie zusätzliche Komponenten installieren können. Der folgende Abschnitt enthält diesbezügliche Anweisungen.

Entfernen der Computerabdeckung

- 1 Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie alle Kabel ab.
- 2 Stellen Sie Ihren Computer auf eine flache, stabile Oberfläche. Nachdem Sie den Computer vertikal aufgestellt haben, nehmen Sie die Fußstände ab, und bringen Sie den Computer dann wieder in seine normale Desktop-Position.
- 3 Entfernen Sie die zwei Schrauben mit einem Schraubenzieher von der Rückseite (a), und legen Sie die Schrauben zur Seite.

Halten Sie die Seiten der Abdeckung mit beiden Händen fest.

Schieben Sie sie ca. 2,5 cm nach hinten (b), und ziehen Sie sie dann behutsam hoch, um sie abzunehmen (c).



Aufsetzen der oberen Abdeckung

1 Richten Sie die Scharniere der Abdeckung mit dem Gehäuserahmen aus (a), und drücken Sie sie hinein, um sie wieder auf Ihren Platz zu schieben (b).

Befestigen Sie die Abdeckung mit zwei Schrauben (c,d).



Interne Komponenten

Die nachstehende Abbildung stellt dar, wie Ihr Computer nach Entfernung der Abdeckung aussieht:



Nr.	Komponente
1	3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk
2	Optisches laufwerk
3	Laufwerkrahmen
4	Stromversorgung
5	Systemplatine ^{siehe Hinweis}
6	Grafikkarte
7	Modemkarte
8	Erweiterungssteckplatz



Hinweis: Die in der obigen Abbildung dargestellte Systemplatine ist möglicherweise nicht genau das Modell, das auf Ihrem Computer vorhanden ist.

Systemplatinen

Mainboard-Layout

Sie bekommen Zugang zum Mainboard, nachdem Sie Ihren Computer geöffnet haben. Im nachfolgenden Abschnitt ist das Mainboard-Layout Ihres Computermodells aus der Veriton 3600-Serie beschrieben.



Mainboard-Layout des Veriton 3600G
Nr.	Komponente		
AGP1	AGP-Steckplatz (nur VT3600G) siehe Anmerkug		
AUD1	Anschlüsse: Audioeingang (oben), Audioausgang (Mitte) und hinterer Mikrofoneingang (unten)		
ATX1	Netzanschluß		
BIOS1	BIOS-Chipset		
BT1	Batterie		
CD1	Anschluß für CD-Eingang		
COM1	Serieller Anschluss		
DLED1	D-Bracket (LANScope)-Anschluss		
DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4	DIMM-Sockel 1-4		
FN1	3-pol. Anschluß für CPU-Ventilator		
FN6	CPU-ZIF-Steckplatz		
FAN2	3-pol. Anschluß für Systemventilator		
FDD1	Diskettenlaufwerk-Anschluss		
IDE1	IDE 1-Anschluss		
IDE2	IDE 2-Anschluss		
JAUD1	Audio-FPIO-Anschluss		
JBAT1	1-2 Normal 2-3 CMOS-Inhalt löschen		
JCI1	Anschluß für Störalarm		

Nr.	Komponente		
JFP1	Festplatten-LED, Netz-LED-Anschluss		
	Netztaste und Reset-Schalter-Steuerung		
JKBMS1	Schnittstellen für PS/2-Maus (oben) und Tastatur (unten)		
JPW1	Netzanschluß (12V Strom)		
JRECOVER	One-Touch-Wiederherstellungs-Taste		
LPT1	Parallel-/Drucker-Schnittstelle		
PCI1 bis PCI3	PCI-Steckplätze 1 bis 3		
SATA1	Serielle Festplatten-Anschlüsse		
SATA2			
SER1	Serielle Schnittstelle		
U10	Northbridge		
U19	Southbridge		
USB1	USB-Schnittstellen		
USB2	USB 2.0-Anschluss auf Vorderseite oder nicht benutzt		
USB3	USB 2.0-Anschluss auf Vorderseite oder nicht benutzt		
USB4	USB-Schnittstellen		
VGA1	Monitor-Schnittstelle (nur VT3600G)		



Hinweis: Der AGP-Steckplatz auf dem Veriton 3600G-Mainboard ist auf Seite 65 dargestellt.

.....

Soundkarte

Die in Ihrem Computer eingebaute Soundkarte sollte, wie nachstehend abgebildetist, aussehen.



Nr.	Beschreibung
JUSB1	USB-Anschluss - verbindet JUSB1 des Mainboards
JUSB2	USB-Anschluss - nicht benutzt
USB1	USB-Schnittstelle
USB2	USB-Schnittstelle
JAUD1	Standard-Audio-Anschluss - verbindet JAUD1 des Mainboards
JAUD2	Standard-Audio-Anschluss - nicht benutzt
JMIC1	Mikrofon-In-Buchse
JSPK1	Audio-Aus-Schnittstelle



.....

Hinweis: Das System hat zwei Mikrofoneingänge (vorne und hinten). Jedoch können Sie beide Eingänge nicht gleichzeitig verwenden. Die Standardeinstellung Ihres Systems aktiviert den Mikrofoneingang an der Vorderseite und deaktiviert denjenigen an der Rückseite.

Aufrüsten Ihres Computers

Bestimmte Komponenten Ihres Computers lassen sich aufrüsten, z.B. Arbeitsspeicher, Festplatte, CPU und Erweiterungskarten. Beim Einbauen oder Entfernen einer Computerkomponente müssen Sie die "Vorsichtsmaßnahmen beim Installieren" auf Seite 60 beachten. Jedoch sollten Sie die Aufrüstarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht selber vornehmen. Wenn Sie eine dieser Komponenten ersetzen oder aufrüsten möchten, bitten Sie Ihren Händler oder den qualifizierten Kundendienst um Unterstützung.



Hinweis: Das in den folgenden Abbildungen dargestellte Mainboard-Modell könnte von dem Ihres Computers etwas abweichen.

Einbau von zusätzlichem Arbeitsspeicher

Die vier 184-pol. Sockel auf dem Mainboard unterstützen DDR-(Double Data Rate) SDRAM- (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM-Module. Sie können 128-MB-, 256-MB-, 512-MB- oder 1-GB-DIMMs für einen Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von maximal 4 GB installieren.

Die DDR-DIMM-Module sollten mit 2,5 Volt betrieben werden. Sie können PC2100/DDR266-/ PC2700/DDR333- oder PC3200/DDR400-Module in die DDR-DIMM-Sockel einbauen. Fragen Sie Ihren Händler nach qualifizierten DIMM-Herstellern.

Jeder einzelne DDR-DIMM-Sockel ist unabhängig vom anderen Sockel. Auf Grund dieser Unabhängigkeit können Sie DDR-DIMMs mit unterschiedlichen Kapazitäten installieren, um verschiedene Konfigurationen zu schaffen.

Ausbauen eines DDR-DIMM-Moduls



Hinweis: In der Mitte des DDR-DIMM-Moduls befindet sich nur eine Kerbe.

- 1 Entfernen der Computerabdeckung (siehe Seite 62).
- 2 Finden Sie den DDR-DIMM-Sockel auf dem Mainboard.

3 Drücken Sie die Halteklemmen an beiden Seiten des DDR-DIMM-Sockels nach außen, um das DDR-DIMM freizulegen (1,2). Ziehen Sie das DDR-DIMM vorsichtig aus dem Sockel heraus (3).



Einbauen eines DDR-DIMM-Moduls

- 1 Finden Sie den DDR-DIMM-Sockel auf dem Mainboard.
- 2 Richten Sie das DDR-DIMM mit dem Sockel aus (1). Drücken Sie das DDR-DIMM in den Sockel hinein, bis die Klemmen es einrasten (2,3).



Hinweis: Die DDR-DIMM-Sockel sind gekerbt, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Wenn ein DDR-DIMM nicht ganz in den Sockel hineinpaßt, haben Sie es eventuell falsch eingesteckt. Kehren Sie die Einsteckrichtung des DDR-DIMM um.

Neukonfigurieren des Computers

Ihr Computer stellt die Größe des installierten Arbeitsspeichers automatisch fest. Führen Sie das BIOS-Dienstprogramm aus, um den neuen Wert des gesamten Systemspeichers anzuzeigen, und schreiben Sie ihn auf.

Austauschen der Festplatte

Tauschen Sie die Festplatte Ihres Computers anhand folgender Schritte aus:

- 1 Entfernen der Computerabdeckung (siehe Seite 62).
- 2 Ziehen Sie alle Kabel ab, die am CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW- und am 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk angeschlossen sind.
- 3 Drücken Sie auf die Zungen (a) und (b) an beiden Seiten des Laufwerkrahmens, um den Rahmen vom Gehäuse abzutrennen.

Drehen Sie den Laufwerkrahmen um 90 Grad (c); ziehen Sie ihn dann heraus (d) und entfernen Sie den Laufwerkrahmen (e).



4 Ziehen Sie das Laufwerkkabel (a) und das Netzkabel (b) von der Festplatte ab. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Festplatte am Gehäuse (c) befestigt ist. Legen Sie die Schraube zur Seite.



5 Schieben Sie den Festplatteenrahmen nach rechts (d); drücken Sie ihn dann vorsichtig nach (e), und nehmen Sie ihn durch Ziehen heraus (f).



6 Bauen Sie die neue Festplatte im Gehäuse ein (a,b,c,d,e). Befestigen Sie sie mit der zuvor entfernten Schraube (f), und schließen Sie die Netz- und Festplattenkabel an die neue Festplatte an (g,h).





7 Bauen Sie den Laufwerkrahmen wieder im Gehäuse ein (i,j). Achten Sie darauf, daß die Zungen an beiden Seiten einrasten.



8 Schließen Sie die Kabel des CD- oder DVD-Laufwerks und des Diskettenlaufwerks wieder an.



Hinweis: Vergewissern Sie sich, daß die anderen Enden der Laufwerkkabel fest mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Systemplatine verbunden sind.

9 Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an (siehe Seite 63).

Einbau einer Erweiterungskarte

So bauen Sie eine Erweiterungskarte ein:

Vorsicht! Das System akzeptiert nur PCI-Karten mit niedrigem Profil.

- 1 Entfernen der Computerabdeckung (siehe Seite 62).
- 2 Finden Sie einen einen freien PCI-Steckplatz auf der Systemplatine.
- 3 Entfernen Sie die Schraube, die den Halter am Computer festhält. Legen Sie die Schraube zur Seite.

4 Ziehen Sie den Halter am Gehäuse, der dem leeren Erweiterungssteckplatz gegenüberliegt, heraus.



- 5 Nehmen Sie die Erweiterungskarte aus ihrer Schutzverpackung heraus.
- 6 Richten Sie die Erweiterungskarte mit dem leeren Halter aus, und stecken Sie sie in den Steckplatz. Vergewissern Sie sich, daß die Karte festsitzt.

7 Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Computer.



8 Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an (siehe Seite 63).

Wenn Sie den Computer einschalten, erkennt das BIOS (Basic Input/ Output System) automatisch die Ressourcen und weist sie den neu installierten Geräten zu. 5 Systemprogramme

Dieses Kapitel beschreibt die Anwendungen, die bereits in Ihrem Rechner vorinstalliert sind. Je nach Hardware und optional in Ihrem Rechner installierten Features wird Ihr Rechner mit unterschiedlichen Hilfsprogrammen geliefert, die das Bedienen des Rechners erleichtern. Folgende Programme sind enthalten:

- Acrobat[®] Reader[™]
- Acer LANScope Client Manager (optional)
- Norton AntiVirus
- NTI CD-Maker
- Power DVD
- BIOS-Dienstprogramm
- Acer One-Touch-Wiederherstellung (Hilfsprogramm zum Wiederherstellen des Systems)

Wenn Ihr Rechner mit Microsoft Windows XP konfiguriert wurde, können die folgenden Hilfsprogramme benutzt werden, um den Status des Systems zu beobachten und instandzuhalten.

- Back up
- Disk Defragmenter

Diese Programme sind alle sehr anwenderfreundlich. Wenn Sie jedoch weitere Hilfe und Informationen benötigen, können Sie sich auf die Online-Hilfe beziehen, die in jedem Softwareprogramm enthalten ist.

Acrobat Reader

Acrobat Reader ist eine Software, mit der Sie Adobe PDF- (Portable Document Format) Dateien auf allen wichtigsten Computerplattformen anzeigen, durchsuchen und drucken können.

Wenn Sie ein PDF-Dokument



lesen wollen, können Sie

folgendermaßen vorgehen:

• Klicken Sie einfach eine Datei doppelt an, die das oben gezeigte Symbol besitzt.

Oder

- 1 Sobald das Programm ausgeführt wird, benutzen Sie den Befehl Öffnen im Datei-Menü.
- 2 Wählen Sie die Datei, die Sie ansehen wollen und klicken dann auf die Öffnen-Schaltfläche.

Weitere Informationen über Acrobat Reader sind im Hilfemenü dieses Programms angegeben.

Acer LANScope (option)

Acer LANScope ermöglicht Desktop-Verwaltung über das Web, ein standardmäßiges Netzwerk oder Einwählverbindungen. Es ist mit führenden Verwaltungsspezifikationen, z.B. Wired for Management 2.0, Desktop Management Interface (DMI) v2.0 und anderen, kompatibel.

Ihrem Computer wird eventuell mit einer LANScope Installations-CD ausgeliefert. Installieren von LANScope:

1 Legen Sie die LANScope-Installations-CD in das optische Laufwerk ein.

Achtung! Achten Sie darauf, daß die LANScope-Installations-CD richtig in das optische laufwerk gelegt wird. Bei falschem Einlegen können die CD und das Laufwerk beschädigt werden.

Anweisungen zum Einlegen einer CD in das optische Laufwerks sind auf Seite 29 angegeben.

2 Beachten Sie alle Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation fertiggestellt ist.

Weitere Informationen über LANScope sind im Hilfemenü dieses Programms angegeben.



Hinweis: Acer LANScope unterstützt derzeitig Windows 98, Windows Me, Windows 2000 und Windows XP.

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus ist eine Antivirensoftware, die nach infizierten Dateien sucht und diese repariert, wodurch die Daten auf Ihrem Computer sicher vor Viren geschützt bleiben. Das Programm untersucht auch eingehende E-Mail-Anlagen nach Viren. Es enthält eine nützliche Virenerkennung und Reparaturfunktionen.

Wie kann ich mit Hilfe von Norton AntiVirus Computerviren finden?

Ein kompletter System-Check scannt alle Dateien in Ihrem Rechner. So führen Sie einen System-Check durch:

- 1 Starten Sie Norton AntiVirus.
 - Doppelklicken Sie auf das Norton AntiVirus-Symbol auf dem Desktop.

Oder

- Klicken Sie auf das Start-Menü auf der Windows-Taskleiste, gehen zu Programme und wählen Norton AntiVirus.
- 2 Klicken Sie im Hauptfenster von Norton AntiVirus auf den Befehl Nach Viren suchen (Scan for Viruses).

🛃 Norton AntiVirus Professio	nal Edition		
😲 LiveUpdate 🔮 Rescu	e 🗸 Options	② Help ↓	
Norton AntiVirus	Scan for Viruses		
Stat <u>u</u> s	Task	Task Schedule	
Scan <u>f</u> or Viruses ┥	📃 🛛 Scan my computer	ō	
	Scan all removable drives		
Reports	🔜 Scan all floppy disks		
A <u>d</u> vanced Tools	Tools 🛛 🛢 Scan drives		
	📋 Scan folders		
	📋 Scan files		
	Actions	Schedule Task	
	▶Scan »New »Edit »Delete	Schedule	
Symantec.	Norton	ntiVirus 2003	

- 3 Klicken Sie im Fenster Nach Viren suchen (Scan for Viruses) auf Meinen Rechner durchsuchen (Scan My Computer).
- 4 Klicken Sie unter Aktionen (Actions) auf Suchen (Scan).

Nach Beenden der Suche erscheint eine Zusammenfassung der Suchergebnisse.

5 Wenn Sie die Zusammenfassung angesehen haben, klicken Sie auf Beendet (Finished).

Sie können benutzerdefinierte Virensuche vorprogrammieren, so dass zu bestimmten Tagen und Zeiten regelmäßig eine automatische Suche durchgeführt wird. Wenn Sie während der Suche Ihren Rechner benutzen, wird die Suche im Hintergrund ausgeführt, so dass Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren können.

Weitere Informationen über Norton AntiVirus, einschließlich dem Einstellen sowie das Programmieren einer benutzerdefinierten Suche, finden Sie im Hilfe-Menü von Norton AnitVirus.

NTI CD-Maker (für Modelle mit CD-RW)

NTI CD-Maker ist ein CD-Aufzeichnungsprogramm, das Ihnen die Erstellung und Kopie von Audio, Daten und Videos auf CD-R oder CD-R/W-Disks ermöglicht.

So kopieren Sie eine Audio- oder Daten-Disc:



- 1 Klicken Sie auf das Symbol Schnelles Brennen Quick Burning auf dem Desktop.
- 2 Geben Sie die CD, die Sie kopieren wollen, in das Quell-Laufwerk und eine leere Disc in das Ziel-Laufwerk ein.
- 3 Wählen Sie die Quell- und Ziel-Laufwerk in den Pulldown-Listen.

۲	NTI CD (Сору		×
	<u></u>	Source:	ATAPI-CD ROM-DRIVE-52MAX (52B3) (E:) CD-ROM, 1 track, , 83.4 MB used Temporarily copy to an image file on the hard disk first, and then copy to CD/DVD Recorder from there.	
r	2	Target:	A 24X10X40 CD-RW (2.00) (F:)	
				100%
f	Ready		Star	t N

4 Klicken Sie auf die Start-Taste, um mit dem Kopieren zu beginnen.



Weitere Informationen über NTI CD-Maker und seine anderen Features finden Sie im Hilfe-Menü von NTI CD-Maker.

PowerDVD (für Modelle mit DVD)

PowerDVD ist ein reiner Software-DVD-Player von hoher Qualität, mit dem Sie erstklassige Filme und Karaoke auf Ihrem Multimedia-PC anzeigen können. Hiermit können Sie hochauflösende DVD-Titel oder MPEG-2-Dateien mit MPEG-2-Video und Dolby AC-3-Audio abspielen. PowerDVD enthält ein komplettes Set mit Befehlen für die Navigierung, und erweiterte Funktionen wie z.B. Mehrwinkelschaltung, Auswahl aus mehreren Sprachen und Untertiteln, sowie elterliche Kontrolle. Das Programm verfügt auch über die Funktion i-Power Internetaktivierung, die über die PowerDVD Desktop-Portalseite Verknüpfungen zu Online-DVD-Ressourcen herstellt.

Wie kann ich PowerDVD öffnen und eine DVD ansehen?

In den meisten Fällen, wenn Sie eine DVD in das optische Laufwerk Ihres Rechners eingeben, öffnet PowerDVD automatisch ein Viewer-Fenster und die Steuerpalette und beginnt mit der Wiedergabe.



Gehen Sie folgendermaßen vor, falls sich PowerDVD nicht automatisch öffnet:

- 1 Klicken Sie auf die Start-Taste auf der Taskleiste.
- 2 Gehen Sie zu Alle Programme.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Cyberlink PowerDVD.
- 4 Wählen Sie PowerDVD.

Wenn sich PowerDVD öffnet, klicken Sie einfach auf die Wiedergabe-

Schaltfläche 🕟 , um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Weitere Informationen über Cyberlink PowerDVD und seine anderen Features finden Sie im Hilfe-Menü von PowerDVD.

BIOS-Dienstprogramm

Das BIOS-Dienstprogramm ist ein Programm für die Hardwarekonfiguration, das im BIOS (Basic Input/Output System) Ihres Computers eingebaut ist. Da die meisten Computer schon richtig konfiguriert und optimiert sind, brauchen Sie dieses Programm nicht auszuführen. Treten jedoch Konfigurationsprobleme auf und es wird die Meldung "Run Setup" angezeigt, müssen Sie dieses Dienstprogramm ausführen.



Hinweis: Vor dem Aufruf des BIOS-Dienstprogramms müssen alle geöffneten Dateien abgespeichert werden. Der Computer fährt sich nach Beenden des BIOS-Dienstprogramms sofort wieder hoch.

Zum Ausführen des BIOS-Dienstprogramms müssen Sie die Taste **Entf** auf der Tastatur drücken, während der Computer startet.

Erneute Installation der Programme

Wenn Sie eines der vorinstallierten Programme gelöscht haben und es wieder installieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Computer eingeschaltet ist.
- 2 Legen Sie die System-CD in das CD- oder DVD-Laufwerk.
- 3 Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie wieder neu installieren möchten.
- 4 Folgen Sie allen Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation fertiggestellt ist.

Wiederherstellung Ihres Systems

Falls die Dateien des Betriebssystems nicht mehr auffindbar oder beschädigt sind, richtet der Wiederherstellungsvorgang die ursprünglichen Werkseinstellungen Ihres Systems wieder ein. Ihr Rechner der Acer Veriton-Serie besitzt eine One-Touch-Wiederherstellungs-Taste, mit der Sie Ihr System auf schnelle und einfache Weise wiederherstellen können.

Die One-Touch-Wiederherstellung geschieht von einer verborgenen 2 GB-Partition auf Ihrer Festplatte aus, die alle Informationen enthält, die zum Wiederherstellen Ihres Systems nötig sind

Sie können die Wiederherstellung auf zwei Weisen initiieren. Falls Ihr Rechner nicht mit der (optionalen) One-Touch-Wiederherstellungstaste ausgestattet ist, können Sie die Tastenkombination Alt + F10 benutzen, nachdem das BIOS den POST (Power On Self Test) beendet hat.

Warnhinweis: Wenn Sie die Wiederherstellung durchführen, während das Betriebssystem ausgeführt wird, führt dies zum nicht regulären Ausschalten, wodurch Ihr aktuelles System instabil oder unbrauchbar gemacht werden kann.

Nach Beendigung des POST haben Sie 1,5 Sekunden Zeit, um auf Alt + F10 zu drücken.

Sie können auch auf folgende Weise vorgehen:

1 Suchen Sie die One-Touch-Wiederherstellungs-Taste. Sehen Sie die Abbildung auf Seite 16.

2 Drücken Sie auf die Taste. Nach einem kurzen Augenblick erscheint der folgende Bildschirm auf Ihrem Monitor.



3 Klicken Sie auf OK. Sie werden aufgefordert, fortzufahren.



4 Klicken Sie erneut auf OK.



5 Nach 15 Sekunden startet das System neu und initiiert die Wiederherstellung.



6 Nach Beendigung der Wiederherstellung, startet das System noch einmal von neuem. Sie müssen noch einmal durch den Setup-Vorgang gehen.



Falls Sie versuchen, Ihr System mit Hilfe der One-Touch-Funktion wiederherzustellen, und das System NICHT reagiert, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler vor Ort oder einen autorisierten Acer-Vertreter.

Benutzen von Backup (nur unter Windows XP)

Das Backup-Hilfsprogramm erstellt Kopien von Informationen auf Ihrer Festplatte. Falls die Originaldaten auf Ihrer Festplatte gelöscht oder überschrieben wurden oder Sie aufgrund eine Fehlfunktion der Festplatte nicht auf sie zugreifen können, können Sie die Kopie benutzen, um die verlorengegangen oder beschädigten Daten wiederherzustellen.

Wie kann ich Dateien auf meiner Festplatte sichern?

So führen Sie das Backup-Hilfsprogramm aus:

- 1 Klicken Sie auf die Start-Taste auf der Taskleiste.
- 2 Gehen Sie zu Alle Programme.
- 3 Klicken Sie auf Zubehör.
- 4 Wählen Sie Systemwerkzeuge.
- 5 Klicken Sie auf Backup.



Wenn Backup startet, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Sicherungsprofil und den Zeitplan einzurichten.

Weitere Informationen über Backup finden Sie in der Hilfe von Windows XP.

Disk Defragmenter (nur in Windows XP)

Das Hilfsprogramm zum Defragmentieren Ihrer Festplatte gruppiert Dateien und Ordner auf der Festplatte Ihres Rechners zusammen. Dies erlaubt Ihrem Rechner das Zugreifen auf Dateien und Ordner und das Speichern neuer Daten auf effizientere Weise. Durch Gruppieren Ihrer Dateien und Ordner schafft der Defragmenter auch zusätzlichen freien Speicherplatz, wodurch vermieden wird, das neue Dateien fragmentiert werden.

Wie kann ich meine Festplatte defragmentieren?

So führen Sie Disk-Defragmenter aus:

- 1 Klicken Sie auf die Start-Taste auf der Taskleiste.
- 2 Gehen Sie zu Alle Programme.
- 3 Klicken Sie auf Zubehör.
- 4 Wählen Sie Systemwerkzeuge.
- 5 Klicken Sie auf Disk Defragmenter.

😵 Disk Defragmenter 📃 🗆 🔀					
Eile <u>A</u> ction ⊻iew	Help				
$\leftarrow \rightarrow$ II 2					
Volume	Session Status	File System	Capacity	Free Space	% Free Space
🗐 (C:)		NTFS	19.53 GB	12.01 GB	61 %
(D:)		NTFS	17.72 GB	1.32 GB	7 %
Estimated disk usage before defragmentation:					
Analyze Defragment Pause Stop View Report Fragmented files Contiguous files Unmovable files Free space					

Wenn sich der Disk Defragmenter öffnet, wählen Sie ein Laufwerk und klicken auf Analysieren (Analyze). Das System überprüft auf schnelle Weise das jeweilige Laufwerk und bestimmt, ob eine Defragmentierung erforderlich ist oder nicht. Weitere Informationen über Disk Defragmenter finden Sie in der Hilfe von Windows XP.

6 Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel erklärt, was Sie tun können, wenn Ihr Computer nicht richtig funktioniert. Wenn jedoch ein ernsthaftes Problem vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Support (www.acersupport.com).

Häufig gestellte Fragen

Die nachstehenden Fragen beziehen sich auf mögliche Probleme, die während der Verwendung Ihres Computers auftreten können, gefolgt von leichtverständlichen Antworten zur Lösung dieser Probleme.

F: Ich habe den Netzschalter gedrückt, aber das System startet nicht.

A: Achten Sie auf die Stromversorgungsanzeige in der Mitte des Netzschalters.

Wenn sie nicht leuchtet, wird das System nicht mit Strom versorgt. Prüfen Sie folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Spannungswahlschalter an der Rückseite des Computers auf die richtige Spannung gesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß mit einer Steckdose verbunden ist.
- Wenn Sie eine Steckerleiste oder einen automatischen Spannungsregler verwenden, müssen diese angeschlossen und eingeschaltet sein.

Wenn die Stromversorgungsanzeige leuchtet, prüfen Sie folgendes:

- Befindet sich eine nicht startfähige Diskette im Diskettenlaufwerk? Trifft dies zu, entfernen Sie diese oder ersetzen Sie sie durch eine Systemdiskette, und drücken Sie Strg + Alt + Entf, um den Computer neu zu starten.
- Die Betriebssystemdateien sind möglicherweise beschädigt oder fehlen. Legen Sie die bei der Installation von Windows erstellte Startdiskette in das Diskettenlaufwerk ein, und drücken Sie Strg + Alt + Entf, um den Computer neu zu starten. Dadurch wird Ihr System einer Diagnose unterzogen und gegebenenfalls repariert. Wenn das Diagnoseprogramm jedoch weiterhin auf ein Problem hinweist, müssen Sie anhand einer Wiederherstellung die ursprünglichen, werkseitigen Standardeinstellungen auf dem System wiederherstellen.



Hinweis: Weitere Informationen über die Wiederherstellung Ihres Systems sind in "Wiederherstellung Ihres Systems" auf Seite 92.
F: Der Bildschirm bleibt leer.

A: Die Energiesparfunktion des Computers hat den Bildschirm automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine Taste, um das Display wieder einzuschalten.

Wenn die Anzeige durch Drücken einer Taste nicht wiederhergestellt wird, bitten Sie Ihren Händler oder den technischen Support um Unterstützung.

F: Der Drucker funktioniert nicht.

A: Prüfen Sie folgendes:

- Stellen Sie sicher, daß der Drucker an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Druckerkabel ordnungsgemäß mit dem parallelen Anschluß des Computers und dem entsprechenden Anschluß am Drucker verbunden ist. Informieren Sie sich in "Anschließen Ihres Druckers" auf Seite 49 darüber, wie der Drucker mit Ihrem Computer verbunden wird.
- Zusätzliche Informationen über den Drucker können Sie im Druckerhandbuch nachlesen.
- F: Der Computer gibt keine Audiosignale aus.
- A: Prüfen Sie folgendes:
- Die Lautstärke könnte stummgeschaltet sein. Schauen Sie in Windows auf das Symbol für die Lautstärkeregelung in der Taskleiste. Wenn es durchgestrichen ist, klicken Sie auf das Symbol, und deaktivieren Sie die Option Alles aus. Sie können auch den Lautstärke-/Ton-aus-Knopf auf der USB-Tastatur drücken, um die Tonausgabe ein- oder auszuschalten.
- Wenn Sie Kopfhörer, Ohrhörer oder externe Lautsprecher an den Audioausgang Ihres Computers anschließen, werden die internen Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

F: Das System kann keine Informationen von der Festplatte, CD oder DVD lesen.

A: Prüfen Sie folgendes:

- Vergewissern Sie sich, daß Sie den richtigen CD- oder Diskettentyp verwenden. Informieren Sie sich auf Seite 29 hierüber.
- Stellen Sie sicher, daß die CD oder DVD richtig im Laufwerk eingelegt ist.
- Prüfen Sie, ob die CD oder DVD sauber und nicht verkratzt ist.
- Prüfen Sie Ihr Laufwerk, indem Sie eine gute (unbeschädigte) CD einlegen. Wenn Ihr Laufwerk auch die Informationen auf einer guten CD nicht lesen kann, ist höchstwahrscheinlich das Laufwerk fehlerhaft. Bitten Sie Ihren Händler oder den technischen Support um Hilfe.

F: Das System kann keine Daten auf eine Festplatte oder CD schreiben.

A: Prüfen Sie folgendes:

- Vergewissern Sie sich, daß die Diskette oder die Festplatte nicht schreibgeschützt ist. Lesen Sie den Abschnitt über das optische Laufwerk auf Seite 29.
- Vergewissern Sie sich, daß Sie den richtigen CD- oder Diskettentyp verwenden. Lesen Sie den Abschnitt über das optische Laufwerk auf Seite 29.

Anhang A: Hinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei häuslichen Installationen. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, können Störungen im Radiound Fernsehempfang auftreten.

In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen dennoch geringe Störungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Platz auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine andere Steckdose, so daß das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Für sämtliche Verbindungen mit anderen Computern müssen zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen abgeschirmte Kabel verwendet werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.) angeschlossen werden, die getestet und als übereinstimmend mit den Grenzwerten für Geräte der Klasse B befunden wurden. Bei Anschluß von nicht zertifizierten Peripheriegeräten können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten.



Achtung! Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, daß Geräte, an denen nicht vom Hersteller ausdrücklich gebilligte Änderungen oder Modifizierungen vorgenommen werden, vom Benutzer nicht betrieben werden dürfen.

Nutzungsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) muß empfangene Interferenzen aufnehmen, obwohl diese zu Betriebsstörungen führen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses Gerät der Klasse B entspricht allen Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadische Richtlinien für Geräte, die Funkstörungen erzeugen können).

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respected toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie sie so auf, daß Sie sie später leicht wiederfinden können.

- 1 Berücksichtigen Sie alle Warnungen, und folgen Sie allen Anweisungen, die auf dem Produkt aufgeführt sind.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Verwenden Sie zum Reinigen einen feuchten Lappen.
- 3 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- 4 Stellen Sie das Produkt nur auf einen festen und stabilen Untergrund. Das Produkt könnte sonst herunterfallen und schwer beschädigt werden.
- 5 Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite oder Unterseite des Gehäuses dienen der Kühlung der inneren Komponenten und damit dem zuverlässigen Betrieb des Produkts. Um das Produkt vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Schlitze auf keinen Fall versperrt oder abgedeckt werden. Stellen Sie das Produkt daher nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche ab. Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe oder über einem Heizkörper ab. Es darf nur dann in andere Anlagen integriert werden, wenn eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.
- 6 Dieses Produkt darf nur an Netzspannungsquellen angeschlossen werden, die den Spezifikationen auf dem Typenschild entsprechen. Wenn Sie die entsprechenden Werte Ihrer Netzspannungsquelle nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Stromversorger.
- 7 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie das Produkt nicht so auf, daß Personen auf das Netzkabel treten können.

- 8 Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, daß die Summe der Amperewerte der an dieses Kabel angeschlossenen Geräte nicht den maximalen Amperewert des Verlängerungskabels überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, daß der Gesamtamperewert aller in eine Netzsteckdose eingesteckten Geräte nicht den Wert der Überlastsicherung überschreitet.
- 9 Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstände in die Gehäuseöffnungen, da diese gefährliche, spannungsführende Teile berühren oder diese kurzschließen und dadurch einen Brand oder einen Stromschlag verursachen könnten. Gießen Sie keine Flüssigkeit auf das Produkt.
- 10 Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen oder Abnehmen des Gehäuses gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Alle Wartungsarbeiten müssen vom Kundendienst durchgeführt werden.
- 11 Tritt einer der folgenden Fälle ein, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, und beauftragen Sie Ihren zuständigen Kundendienst mit den Reparaturarbeiten:
 - a Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder durchgescheuert sind.
 - b Wenn Flüssigkeit in das Innere des Produkts gelangt ist.
 - c Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - d Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl die Betriebsanleitungen eingehalten wurden. Nehmen Sie nur die Einstellungen vor, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind, da andere Einstellungen Beschädigungen zur Folge haben können und oft umfangreiche Arbeiten zur Wiederinstandsetzung des Gerätes durch einen qualifizierten Techniker erfordern.
 - e Wenn das Produkt heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - f Wenn das Gerät durch einen deutlichen Leistungsabfall auf notwendige Wartungsmaßnahmen hinweist.
- 12 Tauschen Sie Akkus gegen den gleichen, von uns empfohlenen Typ aus. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Brand- und Explosionsgefahr. Lassen Sie den Akku von einem qualifizierten Techniker austauschen.
- 13 Vorsicht! Akkus können explodieren, wenn Sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Bauen Sie sie nicht auseinander, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Halten Sie Akkus von Kindern fern, und entsorgen Sie verbrauchte Akkus umgehend.
- 14 Für den Anschluß des Gerätes darf nur ein geeignetes Netzkabel (befindet sich im Zubehörkarton Ihres Gerätes) verwendet werden. Das Netzkabel muß abtrennbar sein und folgenden Anforderungen entsprechen: ULgeprüft/CSA-zertifiziert, Typ SVT, min. 7 A/125 Volt, vom VDE oder einer entsprechenden Organisation zugelassen. Maximale Länge: 4,6 m.

Laser-Konformitätserklärung

Das CD oder DVD-Laufwerk in diesem Computer ist mit einem Laser ausgestattet. Der Klassifizierungsaufkleber (siehe unten) befindet sich auf dem CD oder DVD-Laufwerk.

LASER-PRODUKT DER KLASSE 1 VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

Lithiumakku-Konformitätserklärung

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Macrovision[®]-Erklärung

Dieses Produkt enthält Copyrightschutz-Technologie, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente sowie andere geistige Eigentumsrechte geschützt ist, die Macrovision Corporation und anderen Rechtsinhabern gehören. Die Verwendung dieser Copyrightschutz-Technologie muß von Macrovision Corporation genehmigt werden und darf sich nur auf den Privatbereich erstrecken, wenn Macrovision Corporation keiner anderen Verwendung zugestimmt hat. Das Reverse Engineering oder Disassemblieren der Software ist untersagt.

Jahr-2000-Konformitätserklärung

Der Computer der Veriton 3600-Serie trägt das Logo "Hardware wurde von NSTL gestestet und als Jahr-2000-konform befunden", was bestätigt, daß dieses Model von NSTL mit dem YMark2000-Test getestet und als konform mit den NSTL-Normen für die Jahr-2000-Hardwarekonformität befunden wurde.



Anhang B: Pflege Ihres Computers Lesen Sie bitte die folgenden wichtigen Anweisungen genau durch. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, bleibt die Leistungsfähigkeit Ihres Computers auch über einen längeren Zeitraum hinweg erhalten

Wichtige Hinweise

- Setzen Sie den Computer nicht direktem Sonnenlicht aus. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizung) auf.
- Setzen Sie den Rechner keinen Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 50°C (122°F) aus.
- Setzen Sie den Computer keinen Magnetfeldern aus.
- Setzen Sie den Computer weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.
- Bespritzen Sie den Computer nicht mit Wasser.
- Setzen Sie den Computer keinen Stößen oder Vibrationen aus.
- Setzen Sie den Computer weder Staub noch Schmutz aus.
- Stellen Sie den Computer niemals auf unebenen Oberflächen auf.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel, und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände darauf ab. Verlegen Sie sämtliche Kabel zum und vom Computer so, daß niemand darauf treten kann.
- Fassen Sie niemals am Kabel, sondern immer am Stecker direkt an, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels darf die Summe der Amperewerte sämtlicher angeschlossenen Geräte den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten. Außerdem darf die Summe der Amperewerte aller an dieselbe Steckdose angeschlossenen Geräte für die entsprechende Sicherung nicht zu groß sein.
- Lesen Sie in der Dokumentation, die Ihren Softwareprogrammen mitgeliefert ist, nach, ob sich andere Kombinationen von Auflösung und Farbe anwählen lassen. Sie können sich anhand dieser Einstellungen die Sicht auf den Bildschirm angenehmer gestalten.

Reinigung und Wartung

Reinigen Ihres Computers und der Tastatur

- 1 Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2 Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser befeuchtetes Tuch, und wischen Sie den Computer und die Tastatur von außen ab. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays.

Reinigen Ihres Zeigegeräts

Reinigen einer normalen Maus (mit Gummikugel)

- 1 Öffnen Sie die kreisförmige Abdeckung auf der Unterseite der Maus.
- 2 Nehmen Sie die Gummikugel heraus, und wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- 3 Legen Sie die Kugel zurück in die Maus, und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Reinigen einer optischen Maus

Anweisungen zur Pflege einer optischen Maus sind in der Dokumentation angegeben, die Ihrer Maus mitgeliefert ist.

Reinigen Ihres Monitors

Achten Sie stets auf einen sauberen Monitorbildschirm. Hinweise zur Reinigung entnehmen Sie dem Handbuch, das dem Monitor mitgeliefert wurde.

Wann sollte man sich an den Kundendienst wenden

- Wenn der Computer heruntergefallen und er beschädigt ist
- Wenn Flüssigkeit in das Innere des Produkts gelangt ist
- Wenn der Computer nicht ordnungsgemäß funktioniert
- Wenn ein Computerproblem trotz Durchlaufen der Hinweise zur Fehlerbehebung, die im Abschnitt "Häufig gestellte Fragen" auf Seite 99 besprochen werden, weiterhin bestehenbleibt
- Wenn das Problem nicht im Abschnitt "Häufig gestellte Fragen"
 auf Seite 99 aufgelistet ist

 Wenn Sie interne Komponenten des Computers ersetzen oder aufrüsten möchten

Anfordern technischer Unterstützung

Bitten Sie Ihren Händler oder die Verteilerstelle vor Ort um technische Unterstützung. Sie können auch die Acer-Website (<u>www.acer.de</u>) aufrufen, um sich darüber zu informieren, wie und wo Sie mit Kundendienstzentren in Ihrer Nähe Kontakt aufnehmen können.

Index

A

accessing the user's guide 7 Anschließen von Optionen Drucker 49 Netzwerk 49 Aufruf des Benutzerhandbuchs 7 Aufrüsten Arbeitsspeicher erweitern Computer neu konfigurieren 72 Austauschen von Komponenten Arbeitsspeicher 70 Computer 70 Computer öffnen 62 Obere Abdeckung aufsetzen 63 Obere Abdeckung entfernen 62 Hinzufügen von Arbeitsspeicher 70 Einbauen eines DDR-DIMM 71 Vorsichtsmaßnahmen beim Installieren 60 Elektrostatische Entladungen 60 Nach der Installation 61 Vor der Installation 60 Ausschalten des Computers 48 Software-Abschaltung 48 Suspend-Modus 48

В

BIOS-Dienstprogramm 90

С

Computer aufstellen 36 Maus 40 Monitor 39 Ort 36 Peripheriegeräte anschließen Externer Monitor 45 Netzkabel 46 Tastatur 43 USB-Maus 41 Stuhl 36 Tastatur 39 Computer einschalten 47 Netzschalter 47

Е

Einrichten des Computers 41 Anschließen von Peripheriegeräten USB-Maus 41

F

Feststelltasten Caps Lock-Taste 25 Num-Taste 25 Rollen-Taste 25 Funktionen 12 Anschlußmöglichkeiten 12 Leistung 12 Multimedia 12

Н

Häufig gestellte Fragen 102 Häufige Fragen Drucker funktioniert nicht 103 Kein Audio 103 Kein Ton 103 Leerer Bildschirm 103 System kann Daten nicht vom Speicherträger lesen 104 System kann keine Daten auf den Speicherträger schreiben 104 System startet nicht 102

I

Interne Komponenten 64 Internet/Suspend-Tasten E-Mail 22 Suspend 22 Web-Browser 22

L

Laufwerke CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk CDs/DVDs einlegen 29 CDs/DVDs pflegen 30 Festplattenlaufwerk 31

М

Mainboard Veriton 3600G 66 Multimedia-Tasten Stopp 23 Vorlauf 23 Wiedergabe/Pause 23

0

Optionen anschließen Modem 50 Multimedia-Geräte 52 Audioeingangsgerät 54 Joystick 52 Lautsprecher 52 Mikrofon 52 Ohrhörer/Kopfhörer 53 Netzwerk 51 USB-Geräte 55

Ρ

Pflege des Computers 112 Reinigen 112 Warten 112

R

Rückseite 16, 18

S

Sicherheitshinweise 107 Systemplatinen 65 Mainboard 65, 66 Soundkarte 69 Systemprogramme Acrobat Reader 83 LDCM 84 Neu installieren 91 Norton AntiVirus 85 NTI CD-Maker 87 PowerDVD 89

Т

Tastatur 20 Anwendungstaste 27 Caps Lock-Taste 21 Cursortasten 20 Funktionstasten 21 Internet/Suspend-Tasten 20 Lautstärkeregler/Ton-aus 20 Multimedia-Tasten 20 Num-Taste 20 Programmierbare Tasten 20 Rollen-Taste 20 Taste mit Windows-Logo 21

V

Vorderseite 14