# Veriton 3700G

Felhasználói kézikönyv

Copyright © 2004 Acer Incorporated Minden jog fenntartva.

Veriton 3700G Felhasználói kézikönyv

Első kiadás: 2004. Június

A jelen dokumentáció tartalma időközönként külön értesítés nélkül is módosulhat. Ezek a változások a kézikönyv későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett garanciákat.

Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.

Modellszám:	

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

Az Acer és az Acer logó az Acer Inc. bejegyzett védjegye. Más vállalatok termékeinek nevei vagy védjegyei jelen dokumentumban kizárólag azonosítási célból szerepelnek, és ezek az egyes vállalatok tulajdonát képezik.

#### 1 Áttekintés

Műszaki adatok A csomag tartalma A felhasználói kézikönyv elérése

#### 2 A rendszer ismertetése

Jellemzők
Teljesítmény
Multimédia
Összekapcsolhatóság
Előlap
Hátlap
Billentyűzet
Internet/E-mail/Keresés billentyuk
Multimédia billentyűk
Hangerőszabályzó/elnémítás billentyűk
Zároló billentyűk
Kurzormozgató billentyűk
Windows billentyűk
Funkcióbillentyűk
Kéztámasz
Optikai meghajtó
Verevlemez

#### 3 A számítógép üzembe helyezése

Kényelmes munkakörnyezet kialakítása	27
A szék beállítása	27
A számítógép elhelyezése	27
A monitor elhelyezése	30
A billentyűzet elhelyezése	30
Az egér elhelyezése	31
Perifériák csatlakoztatása	32
Az egér csatlakoztatása	32
A billentyűzet csatlakoztatása	34
Monitor csatlakoztatása	36
A hálózati kábel csatlakoztatása	37
A számítógép bekapcsolása	38
A számítógép kikapcsolása	39
Eszközök csatlakoztatása	40
Nyomtató csatlakoztatása	40
Modem csatlakoztatása (opcionális)	41
Csatlakozás a hálózathoz	41

Multimédiaeszközök csatlakoztatása	42
USB eszközök csatlakoztatása	44
4 A számítógép bővítése	45
Szerelési előírások	47
Elektrosztatikus kisüléssel kapcsolatos előírások	47
Telepítés előtti utasítások	47
Telepítés utáni előírások	48
A számítógép házának felnyitása	49
A számítógép fedelének eltávolítása	49
A számítógép fedelének visszarakása	50
Belső alkatrészek	51
Rendszerkártyák	52
Az alaplap elrendezése	52
Hangkártya	55
A számítógép bővítése	56
Memoriabovites	56
A mereviemez csereje	58
Bovitokartya telepitese	01
5 Előre telepített segédprogramok	63
Acrobat Reader	66
Acer LANScope (opcionális)	67
Norton AntiVirus	68
NTI CD-Maker (CD-RW meghajtókkal szerelt modellekhez)	70
PowerDVD (DVD-meghajtóval szerelt modellekhez)	72
BIOS segédprogram	73
Programok újratelepítése	73
A rendszer helyreállítása	74
Desktop Manager	79
A Biztonsági másolat segédprogram használata	
(csak Windows® XP rendszer esetében)	80
Lemeztőredezettség-mentesítő	
(csak Windows® XP rendszer esetében)	81
6 Gyakran ismétlődő kérdések	83
"A" függelék Megjegyzések	89
FCC megiegyzés	90
Fontos biztonsági utasítások	91
Lézeres megfelelési nyilatkozat	92
Lítium akkumulátorra vonatkozó nyilatkozat	93

Macrovision <sup>®</sup> nyilatkozat	93
Y2K megfelelési nyilatkozat	93
"B" függelék A számítógép karbantartása	95
Fontos tippek	96
Tisztítás és ápolás	96
Műszaki tanács kérése	97
Tárgymutató	99

# 1 Áttekintés

Ez a fejezet ismerteti a rendszer műszaki adatait és a számítógépcsomag tartalmát.

# Műszaki adatok

Alkatrész	Leírás		
Processzor	<ul> <li>Intel® Pentium® 4 2,8 GHz ~ maximum 4,0 GHz 800 MHz-es FSB-vel</li> </ul>		
	<ul> <li>Intel® Celeron® 2,8 GHz ~ maximum 3,4 GHz 533 MHz-es FSB- vel</li> </ul>		
Rendszermemória	4 SDRAM aljzatban max. 4 GB mennyiségű kétcsatornás DDR memória		
Lapkakészlet	Intel® 915G+ICH6		
Grafika	Intel® 915G támogatás:		
	DVMT technológia		
Hang	Nagy hanghűségű audio		
LAN	10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet csatlakozás		
IDE	Egy db. 40 csatlakozós, párhuzamos ATA IDE foglalat		
	Két soros ATA port		
FDD	1,44 MB kapacitású, 3,5 hüvelykes hajlékonylemez-meghajtó		
PS/2	PS/2 billentyűzetport		
	PS/2 egérport		
USB	Nyolc külso USB 2.0 port		
Soros port	Egy soros port		
Nyomtatóport	Egy párhuzamos nyomtatóport		
Hőszabályozás	Dinamikus ventilátorfordulatszám-szabályozás		
Biztonság	Zárható ház		
	Házfeltörés-jelzés		
Aktiválási rendszer	Aktiválás LAN-ról		
	Aktiválás modemről		
	USB-eger/-billentyuzet		

Alkatrész	Leírás		
Merevlemez	<ul> <li>Párhuzamos ATA (5400, 7200 RPM)</li> <li>Soros ATA (7200 RPM)</li> </ul>		
Optikai meghajtó	CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, kombinált DVD/CD-RW vagy DVD- burner/Supermulti plus		
Operációs rendszer	<ul> <li>Windows® XP Home</li> <li>Windows® XP Professional</li> <li>Red Hat® Linux</li> </ul>		
Méretek	• Kis méretű: 345 (mag.) x101,3 (szél.) x 414,7 (mélys.) mm		
Súly	• Kis méretű: 5,3 kg / 11,7 lb		
Hőmérsékleti beállítások	<ul> <li>Rendszer hőmérséklete &gt;90°C – a funkciók nem működnek, amíg a rendszer hőmérséklete nem csökken 90°C alá</li> </ul>		
	<ul> <li>CPU hőmérséklete &gt;110°C – a funkciók nem működnek, amíg a rendszer hőmérséklete nem csökken 110°C alá</li> </ul>		
	<ul> <li>CPU hőmérséklete &gt;120°C – a rendszer automatikusan kikapcsol</li> </ul>		

## A csomag tartalma

A számítógép kicsomagolása előtt ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a számítógép összeállításához.

Óvatosan bontsa fel a kartondobozt, és emelje ki annak tartalmát. Amennyiben az alábbi alkatrészek valamelyike hiányzik vagy sérült, azonnal értesítse az eladót:

- Veriton 3700G-as sorozat
- A kellékdoboz tartalma
  - Lábak
  - USB vagy PS/2 billentyűzet
  - USB vagy PS/2 egér
  - Tápkábel
- Felhasználói kézikönyv és telepítési ábra
- Egyéb felhasználói dokumentáció és külső cég által gyártott szoftver

# A felhasználói kézikönyv elérése

Ez a felhasználói kézikönyv a számítógépen Adobe® Acrobat® PDF fájlformátumban is megtalálható.

A felhasználói kézikönyv megnyitása (Windows® XP rendszeren)

- 1 A Windows® XP tálcán kattintson a Start gombra, majd válassza a Help and Support Center parancsot.
- 2 A Help and Support Center honlapon kattintson a Veriton 3700G series Online ikonra.

# 2 A rendszer ismertetése

Ez a fejezet ismerteti a számítógép részeit és funkcióit.

# Jellemzők

A számítógép jellemzői közül a legfontosabbak:

#### Teljesítmény

- Intel® Pentium® 4/Celeron®, FSB (Front Side Bus) támogatás 800 MHz-ig és HyperThreading Technology™
- Intel® 915G+ICH6 lapkakészlet
- DDR-SDRAM 400/333, 4 DIMM aljzat, bővítési lehetőség max. 4GB kettős csatornájú memóriára
- Energiagazdálkodási funkció
- CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW kombinált meghajtó, DVD+/-RW vagy DVD-RAM (Supermulti plus)
- Nagy kapacitású, Enhanced-IDE merevlemez

#### Multimédia

- 3-D hatású hangrendszer alaplapra szerelt audiovezérlőkkel
- · Audió be/vonal be, audió ki/vonal ki, fejhallgató ki, és mikrofon be interfész



Megjegyzés: A rendszeren két mikrofoncsatlakozó található (egy az előlapon, egy a

hátlapon). A két csatlakozó nem használható egyszerre. Alapértelmezés szerint a rendszer az elolapon lévo mikrofonbemenet használatára van beállítva.

#### Összekapcsolhatóság

- Két PS/2 interfész egérhez és billentyűzethez
- Egy soros port
- Egy párhuzamos port
- Egy VGA port
- Nyolc külso USB 2.0 port (négy az elolapon, négy pedig a hátlapon)
- Nagy sebességű fax/adat PCI modem (opcionális)
- 10/100/1000Base-T Gigabit LAN-támogatás távaktiválási funkcióval

# Előlap

A számítógép előlapján a következő elemek találhatók:



Jelölés	lkon	Alkatrész
1		A hajlékonylemezes meghajtó működését jelző világító dióda (LED)
2		3,5 hüvelykes hajlékonylemez-meghajtó

Jelölés	lkon	Alkatrész
3		Hajlékonylemez-kiadó gomb
4	$\mathbf{\Omega}$	CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW fejhallgató/fülhallgató port
5		Hangerőszabályzó
6		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW tálca
7		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW LED
8		CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW vészkiadó nyílása
9	▲	Leállítás/kiadás gomb
10	€	USB portok
11	<b>^</b>	Mikrofon be csatlakozó (előlap) <sup>lásd a megjegyzést</sup>
12	Ω	Fejhallgató ki port
13		A merevlemez működését jelző LED
14	///>	LAN-aktivitást jelző LED
15	*	Bekapcsolt állapotot jelző LED
16	Ģ	Be-/kikapcsolás gomb



**Megjegyzés:** A rendszeren két mikrofoncsatlakozó található (egy az előlapon, egy a hátlapon). A két csatlakozó nem használható egyszerre. Alapértelmezés szerint a rendszer az előlapon lévő csatlakozás használatára van beállítva, a hátlapon lévő csatlakozó pedig le van tiltva.

A perifériák csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd: 32. oldal és "Eszközök csatlakoztatása", 40 oldal.

# Hátlap

A számítógép hátlapján a következő elemek találhatók:



Jelölés	lkon	Szín	Alkatrész
1			Tápfeszültség
2			Feszültségválasztó kapcsoló
3			Kulcslyuk
4	Ģ	Zöld	PS/2-es egérport
5	<u>10101</u> 1	Pávakék vagy türkizkék	Soros port
6		Barnásvörös	Párhuzamos/nyomtató port
7		Kék	Monitor port (alaplapra szerelt VGA)
8		Fehér	Hálózati port
9	((+ <del>))</del>	Világoskék	Hang be/vonal be csatlakozó
10			Monitor port (PCI bővítőkártya)
11			Hálózati csatlakozókábel aljzata
12		Bíbor	PS/2-es billentyűzetport
13	€	Fekete	USB portok
14	<b>^</b>	Rózsaszín	Mikrofon be csatlakozó (hátsó)
15	((-)) <del>-</del>	Borostyánsárga	Hang ki/vonal ki csatlakozó
16			Hálózati csatlakozókábel aljzata
17			Bővítőhelyek

A perifériák csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd: 32. oldal és "Eszközök csatlakoztatása", 40 oldal.

## Billentyűzet

A számítógéphez kapott billentyűzet normál méretű billentyűkből áll, amelyek között külön kurzormozgató billentyűk, két Windows billentyű és 12 funkcióbillentyű található.

A billentyűzet csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd: "A billentyűzet csatlakoztatása", 34 oldal.



Szám	Leírás	Szám	Leírás
1	Alvó üzemmód gomb	2	Internet/E-mail/Keresés billentyűk
3	Multimédia billentyűk	4	Hangerőszabályzó/elnémítás billentyűk
5	Scroll Lock billentyű	6	Num Lock billentyű
7	Kurzormozgató billentyűk	8	Alkalmazás billentyű
9	Windows emblémás billentyű	10	Caps Lock billentyű
11	Funkcióbillentyűk		

#### Internet/E-mail/Keresés billentyuk



lkon	Billentyű	Leírás
2	Webböngésző	Az alapértelmezett internetböngésző alkalmazást indítja el.
X	E-mail	Az elektronikus levelező alkalmazás elindítására szolgál.
ک	Keresés	Megnyit egy keresőablakot.

#### Multimédia billentyűk

Lehetővé teszik egy zeneszám vagy film kényelmes lejátszását, a lejátszás szüneteltetését, leállítását, az előre- vagy hátraléptetését a billentyűzet használatával.



lkon	Billentyű	Leírás
	Vissza	Az előző hang- vagy videófájl lejátszásához ezt a billentyűt kell megnyomni.
►►/ II	Lejátszás/ szünet	Nyomja meg ezt a gombot hang- vagy videófájl lejátszásához. A gomb ismételt megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
	Leállítás	Nyomja meg ezt a gombot a hang- vagy videófájl lejátszásának leállításához.
	Előre	A gomb megnyomásával léphet a következő hang- vagy videófájlra, és kezdheti meg a lejátszását.

### Hangerőszabályzó/elnémítás billentyűk



lkon	Billentyű	Leírás
VOL+	Hangerő emelés	Megnyomásával növelhető a hangerő.
VOL-	Hangerő csökkentés	Megnyomásával csökkenthető a hangerő.
۲ <i>i</i> ji	Elnémítás	A hangot bekapcsolja/elnémítja.

#### Zároló billentyűk

A billentyűzethez három zároló billentyű tartozik, amelyekkel egy-egy funkciót lehet bevagy kikapcsolni.

acer

Zároló billentyű	Leírás
Scroll Lock	Ha a billentyű aktív, akkor a képernyő tartalma a fel vagy le nyílbillentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy lejjebb mozdul. A Scroll Lock billentyű nem minden alkalmazás esetében használható.
Num Lock	Ha a billentyű aktív, akkor a billentyűzet numerikus üzemmódban van, vagyis a számbillentyűk számológépként használhatók (olyan matematikai műveleti jelekkel kiegészülve, mint a +, -, * és /).
Caps Lock	Ha a billentyű aktiválva van, akkor a beírt betűk nagybetűkként jelennek (hatása azonos a Shift + <betű> billentyűkombinációéval).</betű>

#### Kurzormozgató billentyűk

A nyílbillentyűkként is ismert kurzormozgató billentyűk segítségével mozgatható a kurzor a képernyőn. Funkciójuk megegyezik a numerikus billentyűzeten található nyílbillentyűk funkciójával, amikor a Num Lock nincs bekapcsolva.



#### Windows billentyűk

A billentyűzeten két olyan billentyű van, amelyek Windows-specifikus műveletek végrehajtására szolgálnak.



Billentyű	Leírás	
Windows emblémás         Ez a Start gombnak felel meg. A billentyű           billentyű         billentyűkombinációi speciális funkciókat szolgálnak, r		
<b>A</b> <u>y</u>	Windows + Tab: Váltás a következő tálcagombra	
	Windows + E: Egy Intéző megnyitása	
	• Windows + F: Dokumentum keresése	
	• Windows + M: Minden ablak kis méretű	
	<ul> <li>Shift + Windows + M: Minden kis méretű visszavonása</li> </ul>	
	• Windows + R: A Futtatás párbeszédpanel megnyitása	
Alkalmazás billentyű	Megnyitja az adott alkalmazás helyi menüjét (hatása ugyanaz, mint az egér jobb gombjával való kattintásé).	

#### Funkcióbillentyűk

Az F1 – F12 funkcióbillentyűk segítségével speciális funkciók hajthatók végre attól függően, hogy az adott billentyűt mely alkalmazás használja.

Image: A state of the

#### Kéztámasz

Az eltávolítható kéztámasz kényelmes helyet biztosít a kezek számára gépelés közben.

	 3.CET
Image: Control         Image: Contro         Image: Control         Image: C	

# Optikai meghajtó

A számítógéphez CD-meghajtó, DVD-meghajtó, egy kombinált DVD/CD-RW meghajtó, DVD+/-RW vagy DVD-RAM (Supermulti plus) tartozhat. Ez a meghajtó a számítógép előlapján található. A CD-ROM meghajtó segítségével különböző típusú kompaktlemezek (cédék) játszhatók le. A DVD-meghajtó segítségével nemcsak a régi CD-lemezek, CD-l lemezek és videó CD-k játszhatók le, hanem a digitális videólemezek (DVD-k) is. A DVD vagy a DVD-ROM olyan adathordozó lemez, amelyen legalább 4,7 GB adat tárolható, ami egy teljes mozifilm rögzítésére elegendő. A CD-RW meghajtó segítségével (írható és újraírható) CD-RW lemezekre rögzíthetők adatok.

A lemezekhez hasonlóan a CD-k és DVD-k is kompakt, könnyű és könnyen szállítható eszközök. Sokkal kényesebbek azonban, mint az egyéb lemezek, ezért különösen óvatosan kell kezelni őket.

CD vagy DVD behelyezése a számítógép CD-ROM vagy DVD meghajtójába:

1. Finoman nyomja meg az előlapon található Kiadás gombot.



 Amikor a lemeztálca kicsúszik, óvatosan helyezze rá a CD-t vagy DVD-t. Ügyeljen arra, hogy a lemez feliratos vagy címkés oldala legyen felfelé. A szennyeződés és az ujjnyomok elkerülése érdekében a lemezt csak az éleinél érintse.



3. A tálca bezárásához nyomja meg ismét a Kiadás gombot.

#### A CD és DVD lemezek kezelése

- A karcolódás és egyéb sérülések elkerülése céljából tartsa a lemezt a tokjában, ha nem használja. A lemezen lévő adatokra bármilyen szennyeződés vagy sérülés hatással lehet, károsíthatja a lemezolvasó rendszer lencséjét, illetve megakadályozhatja a lemeztartalom sikeres beolvasását.
- A szennyeződés és az ujjnyomok elkerülése érdekében a lemezt mindig csak az éleinél érintse.
- A lemezek tisztításához használjon tiszta, pormentes törlőkendőt, és a tisztítást a lemez közepétől kifelé, egyenes vonalban haladva végezze. Ne tisztítsa körkörös mozdulatokkal!
- Rendszeresen tisztítsa meg a CD- vagy DVD-meghajtót. További utasítások a tisztító készletben találhatók. Tisztító készletek bármely számítástechnikai vagy elektronikai szaküzletben kaphatók.

## Merevlemez

A számítógépben nagy kapacitású, E-IDE (továbbfejlesztett IDE) szabványú merevlemez található.

A merevlemez cseréjével kapcsolatban lásd: "A merevlemez cseréje", 58 oldal.

# 3 A számítógép üzembe helyezése

Ez a fejezet lépésről-lépésre ismerteti a számítógép üzembe helyezésével kapcsolatos lépéseket, és a perifériák csatlakoztatásának módját.

# Kényelmes munkakörnyezet kialakítása

A biztonságos munkavégzés alapja a munkakörnyezet helyes kialakítása és a berendezés megfelelő használata. Ezért fontos időt szánni a munkaterület elrendezésére vonatkozó elképzelések kialakítására.

Néhány fontos szempont:

#### A szék beállítása

Egy megfelelő szék még nem jelent szükségszerűen kellő alátámasztást. A széket a felhasználó testi adottságainak megfelelően be is kell állítani. A megfelelő testtartás nagyobb kényelmet és nagyobb hatékonyságot eredményez.

- Ne döntse meg a széket. Ha dönthető széket használ, akkor rögzítse úgy, hogy a számítógép használata közben ne dőljön se előre, se hátra.
- A szék magasságát úgy kell beállítani, hogy a combok párhuzamosak legyenek a padlóval, a lábak pedig elérjék a padlót.
- Dőljön hátra a székben. A felsőtest egyensúlya csak komoly erőfeszítéssel biztosítható, ha a test nem támaszkodik meg a szék háttámláján.

#### A számítógép elhelyezése

A számítógép kétféleképpen helyezhető el:

- Toronyszerű, függőleges helyzetben
- Fektetett, vízszintes helyzetben

#### A számítógép elhelyezése toronyszerű, függőleges helyzetben:

 Szerelje fel a lábakat. Nyomja meg a lábak (a) két oldalán a bemélyedéseket. 2 Erősítse a lábakat a számítógép házán (b) lévő nyílásokba, ahogy az alábbi ábra mutatja:



#### A számítógép elhelyezése fektetett, vízszintes helyzetben:

1 Erősítse a lábakat, ahogy az alábbi ábra mutatja.



2 Tegye a számítógépet a kívánt helyre.

A számítógép helyének megválasztásánál vegye figyelembe a következőket:

- A számítógép ne kerüljön elektromágneses vagy rádiósugárzást kibocsátó berendezések, például rádiófrekvenciás adókészülékek, televíziók, másológépek, hősugárzók vagy klímaberendezések közelébe.
- · Kerülni kell a poros és a szélsőséges hőmérsékletű és páratartalmú helyeket.
- A számítógépet elhelyezheti az asztal mellett vagy alatt, ha ez nem akadályozza a munkavégzésben és a mozgásban.



#### A monitor elhelyezése

A monitort kényelmes távolságra kell elhelyezni, ami körülbelül 50-60 centimétert jelent. A monitort úgy kell beállítani, hogy a képernyő felső széle egy kevéssel a szem vonala alá kerüljön.

#### A billentyűzet elhelyezése

A billentyűzet helyének kijelölése kulcsfontosságú a testtartás szempontjából. Ha túl messze van, akkor a test előredől, ami természetellenes testtartás felvételét eredményezi. Ha túl magasan van, akkor a vállizmok állandóan erőlködnek.

- A billentyűzetet valamivel a térdek fölött kell elhelyezni. A billentyűzet dőlésszöge a billentyűzet alján lévő lábakkal módosítható.
- Gépelés közben az alkarok legyenek párhuzamosak a padlóval. A felkarok és a vállak legyenek lazák. Ezután próbáljon könnyedén gépelni. Ha úgy érzi, hogy feszül a válla vagy a nyaka, akkor változtasson a testtartásán.
- A billentyűzetet a monitor előtt kell elhelyezni. Ha a billentyűzet a monitor mellett helyezkedik el, akkor gépelés közben el kell fordítania a fejét, ami a nyakizmok feszülését, és hosszú távon nyaki fájdalmakat okozhat.
#### Az egér elhelyezése

- Az egeret ugyanazon a felületen kell elhelyezni, mint a billentyűzetet, hogy könnyen elérhető legyen.
- Úgy kell elhelyezni, hogy legyen elég hely a mozgatására anélkül, hogy nyújtózkodni vagy hajolni kellene érte.
- Az egér mozgatását a karjával végezze. Az egér mozgatása közben csuklóját ne tartsa az asztalon.

### Perifériák csatlakoztatása

A számítógép könnyen összeállítható. A legtöbb esetben csak négy eszközt kell csatlakoztatni: az egeret, a billentyűzetet, a monitort és a hálózati kábelt.



**Megjegyzés:** Az alábbiakban ismertetett perifériacsatlakozások csak tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek országonként eltérőek lehetnek.

#### Az egér csatlakoztatása

#### USB egér

Illessze az USB egér kábelcsatlakozóját az egyik USB portba ↔ (fekete) a számítógép elő- vagy hátlapján.



#### PS/2-es egér

Dugja a PS/2-es egér kábelcsatlakozóját a PS/2 egérportba 🏮 (zöld port) a számítógép hátlapján.



#### A billentyűzet csatlakoztatása

#### USB billentyűzet

Illessze az USB billentyűzet kábelcsatlakozóját az egyik USB portba • (fekete port) a számítógép elő- vagy hátlapján.



#### PS/2-es billentyűzet

Dugja a PS/2-es billentyűzet csatlakozóját a PS/2 billentyűzetporthoz (biborvörös port) a számítógép hátlapján.



#### Monitor csatlakoztatása

Ha egy monitort kíván csatlakoztatni, akkor a monitor kábelét egyszerűen csatlakoztassa a monitor porthoz () (kék port) a számítógép hátoldalán.



**Megjegyzés:** A monitor beállításával kapcsolatban további utasításokat és információkat a monitor kézikönyvében talál.





Megjegyzés: A képen a Vertion 3700G modell látható. A monitorcsatlakozók helyét lásd: 16. és/vagy 18. oldal.

#### A hálózati kábel csatlakoztatása

# Figyelem: A folytatás előtt tájékozódjon a helyi elektromos feszültség nagyságáról.

Figyelem: A tolytatas elott tajeközödjön a helyt elektromos teszültség hagyságarol. Ennek azonosnak kell lennie a számítógép feszültségbeállításával. Ha a két érték nem egyezik, akkor a számítógép feszültségválasztó kapcsolóját állítsa át a helyi tápfeszültségnek megfelelően.

A feszültségválasztó kapcsolót állítsa be a helyi hálózati feszültségnek megfelelően. A hálózati kábelt csatlakoztassa a számítógép hátlapján található aljzatba. Ezután a hálózati kábel másik végét csatlakoztassa az áramforráshoz.



# A számítógép bekapcsolása

A szükséges perifériák és a hálózati kábel csatlakoztatása után a számítógép már készen áll a bekapcsolásra és a munkavégzésre.

A számítógép bekapcsolása:

- 1 Kapcsolja be a számítógéphez csatlakoztatott valamennyi perifériát (monitort, nyomtatót, faxkészüléket, hangszórókat stb.).
- 2 A számítógép előlapján nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot.





# A számítógép kikapcsolása

A számítógép kikapcsolását az alábbiak szerint végezze.

Windows® XP rendszer esetén:

- A Windows® XP tálcán kattintson a Start gombra, majd a Kikapcsolás gombra, végül újra a Kikapcsolás gombra.
- 2 Kapcsolja ki a számítógéphez csatlakozó összes perifériát.

Ha nem tudja a szokásos módon leállítani a számítógépet, akkor tartsa lenyomva legalább 4 másodpercig a be-/kikapcsolás gombot. A gomb gyors megnyomásával a számítógép felfüggesztett állapotba állítható.

# Eszközök csatlakoztatása

#### Nyomtató csatlakoztatása

A számítógép képes a párhuzamos, soros és USB nyomtatókkal való használatra is.

Ha egy párhuzamos nyomtatót kíván csatlakoztatni, akkor a nyomtató kábelét

csatlakoztassa a párhuzamos porthoz 🚊 (barnásvörös) a számítógép hátoldalán.



Megjegyzés: Az alábbi példában szereplő nyomtató csak mintául szolgál. Az egyes modellek országonként eltérőek lehetnek.





**Megjegyzés:** Soros nyomtató használata esetén a nyomtatókábelt csatlakoztassa a számítógép hátlapján található soros porthoz. Ugyanígy csatlakoztasson egy USB nyomtatót úgy, hogy a nyomtatókábelt az elő- és hátlapon lévő USB portok valamelyikéhez csatlakoztatja.

#### Modem csatlakoztatása (opcionális)

A modemes kapcsolat létrehozásához csatlakoztassa a telefonvonalat 🖵 és a telefonkészülék vonalát 🚳 a megfelelő portokhoz a számítógép hátlapján.



#### Csatlakozás a hálózathoz

Hálózati kábellel a számítógép helyi hálózathoz (LAN) csatlakoztatható. Ehhez a hálózati kábelt egyezerűen esetlekezteses a hálózati nerthez.

kábelt egyszerűen csatlakoztassa a hálózati porthoz 🚊 (fehér port) a számítógép hátoldalán.



Maniegyzás: A hálázati beállításokra vopatkozá informáciákárt fordulion a

**Megjegyzés:** A hálózati beállításokra vonatkozó információkért forduljon a rendszergazdához, vagy olvassa el az operációs rendszer kézikönyvét.

#### Multimédiaeszközök csatlakoztatása

Lehetőség van multimédia eszközök, például mikrofon, fülhallgató vagy fejhallgató, külső hangszórók és hangbemeneti eszköz csatlakoztatására is. Ezek az eszközök lehetővé teszik a számítógép multimédiás szolgáltatásainak kihasználását.



**Megjegyzés:** Az alábbi példában szereplő multimédiaeszközök csak mintául szolgálnak. Az egyes modellek országonként eltérőek lehetnek.

Csatlakoztassa az eszközöket az alábbiak szerint:



**Megjegyzés:** A multimédiaeszközök konfigurálásával kapcsolatos információkért olvassa el az egyes eszközök dokumentációját.

mikrofon: A mikrofon be csatlakozóba 🥕 (rózsaszín port), amely a számítógép előés hátlapján található.



.....

**Megjegyzés:** A rendszeren két mikrofoncsatlakozó található (egy az előlapon, egy a hátlapon). A két csatlakozó nem használható egyszerre. Alapértelmezés szerint a rendszer az előlapon lévő csatlakozás használatára van beállítva, a hátlapon lévő csatlakozó pedig le van tiltva.



 fülhallgatók, fejhallgatók: csatlakoztassa az eszközt a fejhallgató ki portra (borostyánszínű), amely a számítógép előlapján található.



**Megjegyzés:** A fejhallgatók hangerejének beállításához kattintson a képernyő alsó részén látható tálcán a Hangerő ikonra. Amikor a hangerőszabályzó panel megjelenik, húzza a hangerőszabályzó csúszkát a kívánt szintig. Használható a billentyűzeten található hangerőszabályzó gomb is.

külső hangszórók: csatlakoztassa a hang ki/vonal ki nyílásba ((\*\*\*)) (borostyánszínű nyílás), amely a számítógép hátlapján található.



 hangvonal bemeneti eszköz: a hang be/vonal be csatlakozóba ((\*\*) (világoskék nyílás), amely a számítógép hátlapján található.



#### USB eszközök csatlakoztatása

Az univerzális soros busz (USB) képes egymáshoz kapcsolt perifériákat működtetni, például digitális fényképezőgépet, billentyűzetet, egeret, botkormányt, szkennert, nyomtatót vagy modemet. Az USB használatával kiküszöbölhetők a bonyolult kábelcsatlakozások.

A számítógép hat USB porttal rendelkezik: kettő az előlapon, négy pedig a hátlapon található. Ezek a portok támogatják az USB 2,0-s, nagy teljesítményű külső eszközök, például webkamerák és digitális fényképezőgépek használatát. Segítségükkel lehetőség van további USB eszközök számítógéphez történő csatlakoztatására a számítógép rendszererőforrásainak felhasználása nélkül.

USB eszköz csatlakoztatásához egyszerűen dugja be az eszközhöz tartozó kábelt az USB portok egyikébe •<>> (fekete).



**Megjegyzés:** Az alábbi példában szereplő USB eszközök csak mintául szolgálnak. Az egyes modellek országonként eltérőek lehetnek.

# 4 A számítógép bővítése

Ez a fejezet ismerteti egyrészt a számítógép bővítéséhez szükséges lépéseket, másrészt azokat az alaplapra vonatkozó adatokat, amelyek a bővítés során hasznosak lehetnek.

# Szerelési előírások

Bármilyen számítógép-alkatrész telepítése előtt érdemes elolvasni az alábbi néhány fejezetet. Ezek az elektrosztatikus kisülésekkel, valamint a telepítés előtti és a telepítést követő feladatokkal kapcsolatban tartalmaznak fontos előírásokat.

#### Elektrosztatikus kisüléssel kapcsolatos előírások

Az elektrosztatikus kisülések (ESD) károsíthatják a processzort, a lemezmeghajtókat, a bővítőhelyeket és a számítógép egyéb alkatrészeit. A számítógép-alkatrészek telepítése során be kell tartani az alábbi előírásokat:

- 1 A számítógép-alkatrészt nem szabad kivenni a csomagolásból, amíg nem áll minden készen a telepítéshez.
- 2 Viseljen a csuklóján egy földelő pántot, és ezt az alkatrészek szerelése előtt a számítógép valamelyik fémes részéhez kell erősíteni. Ha nem áll rendelkezésre ilyen földelő pánt, akkor végig érinteni kell egy földelt alkatrészt a számítógépen.

#### Telepítés előtti utasítások

Az alkatrészek telepítése előtt mindig az alábbiak szerint kell eljárni:

- 1 A számítógépet és minden perifériát kapcsoljon ki a munka megkezdése előtt. Ezután távolítsa el az összes elektromos csatlakozókábelt.
- 2 Bontsa meg a számítógépet az erre vonatkozó utasításokat lásd: 49. oldal.
- 3 Egy alkatrész kézbe vétele előtt kövesse az előzőekben ismertetett ESD óvó rendszabályokat.
- 4 Távolítson el minden olyan bővítőkártyát vagy perifériát, amely akadályozhatja a DIMM aljzatokhoz vagy az alkatrészek csatlakozópontjaihoz való hozzáférést.
- 5 A későbbi fejezetekben megtalálhatók a telepíteni kívánt alkatrészekre vonatkozó speciális utasítások.



Ne próbálja végrehajtani a következő fejezetekben ismertetésre kerülő eljárásokat, ha nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel.

#### Telepítés utáni előírások

Egy számítógép-alkatrész telepítése után a következőket kell ellenőrizni:

- 1 Ellenőrizze, hogy az alkatrész telepítésére a rá vonatkozó részletes leírásoknak megfelelően történt-e.
- 2 Helyezze vissza a korábban eltávolított bővítőkártyákat és perifériákat.
- 3 Tegye vissza a számítógép fedelét.
- 4 Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket, majd kapcsolja be a számítógépet.

# A számítógép házának felnyitása



Figyelem! A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy valóban ki van-e kapcsolva a számítógép és az összes hozzá csatlakozó periféria. Olvassa el a következő részt: "Telepítés előtti utasítások", 47 oldal.

Az alkatrészek beszereléséhez fel kell nyitni a számítógép házát. Az utasításokat lásd alább.

#### A számítógép fedelének eltávolítása

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet, és húzzon ki minden csatlakozó kábelt.
- 2 Helyezze a számítógépet egy sík, stabil felületre. Ha a számítógép függőleges helyzetben van, akkor szerelje le a lábakat, és fektesse le a számítógépet.
- 3 Forgassa a szárnyas csavarokat ujjal az óramutató járásával ellentétes irányban, és oldja ki a fedelet. Fogja meg a fedél két oldalát két kézzel. Csúsztassa hátrafelé kb. 3 cm-nyit, majd óvatosan emelje le a helyéről.



#### A számítógép fedelének visszarakása

 Illessze a fedél rögzítőkampóit a ház keretéhez, majd óvatosan a nyílásba nyomva csúsztassa vissza a helyére a lemezt.
Rögzítse a fedelet a szárnyas csavarokkal.



# Belső alkatrészek

Az alábbi ábrán a számítógép látható a fedél eltávolítása után:



Szám	Alkatrész
1	3,5 hüvelykes hajlékonylemez-meghajtó
2	Optikai meghajtó
3	Meghajtókeret
4	Tápegység
5	Alaplap <sup>lásd a megjegyzést</sup>
6	Bővítőhely

# 

**Megjegyzés:** Az ábrán látható alaplap modell nem feltétlenül azonos azzal a típussal, amely a számítógépben található.

# Rendszerkártyák

#### Az alaplap elrendezése

Az alaplap a számítógépház felnyitása után válik hozzáférhetővé. Az alábbi részben megtalálható az aktuális Veriton 3700G-as sorozatú számítógép modell alaplapjának elrendezése.



Címke	Összetevő
1	CD-ROM csatlakozó
2	PCI Express x 1 csatlakozó
3	S-PDIF kimenet csatlakozó
4	Elülső panel audió csatlakozó
5	PCI hagyományos csatlakozó (2)
6	PCI Express x 16 csatlakozó
7	Processzor hûtõ csatlakozó
8	ATX12V elektromos csatlakozó
9	Alternatív elektromos csatlakozó
10	Nincs használatban
11	Széria port B csatlakozó
12	Nincs használatban
13	Nincs használatban
14	Egy gombos visszaállító csatlakozó
15	Fõ elektromos csatlakozó
16	Lemezmeghajtó csatlakozó
17	Párhuzamos jumper beállítások
18	Elem jumper beállítások
19	Váz behatolás csatlakozó
20(JB14)	BIOS konfiguráció jumper adat 1-2 Normál (alapértelmezett) 2-3 Beállít Nem helyreállító

Címke	Összetevő
21(JB13)	Üres CMOS jumper
	1-2 Normál (alapértelmezett)
	2-3 Ures CMOS
22	Elülső váz hûtő csatlakozó
23	ATA IDE széria csatlakozók (4)
24	Nincs használatban
25	Elülsõ panel csatlakozó
26	Elülső panel USB csatlakozó
27	BIOS irásvédett jumper
	1-2 Védett
	2-3 Nem védett (alapértelmezett)
28	Elülső panel USB csatlakozó
29	Nincs használatban
30	Nincs használatban
31(JBD1)	BIOS Boot cél jumper
	1-2 LPC (alapértelmezett)
	2-3 PCI
32	Belső hangszóró csatlakozó
33	Kiegészítő bemenet

#### Hangkártya

A számítógépben található hangkártya valószínűleg hasonlít ahhoz, amely az ábrán látható.



Jelölés	Leírás
JUSB3	USB csatlakozó – JUSB2 csatlakozási pontra az alaplapon
JUSB4	USB csatlakozó – JUSB3 csatlakozási pontra az alaplapon
USB1~USB4	USB port
JAUD1	Normál audió csatlakozó – az alaplapon lévő JAUD1 portra csatlakozik
JMIC1	Mikrofon be csatlakozó
JSPK1	Hang ki port



**Megjegyzés:** A rendszeren két mikrofoncsatlakozó található (egy az előlapon, egy a hátlapon). A két csatlakozó nem használható egyszerre. Alapértelmezés szerint a rendszer az előlapon lévő csatlakozás használatára van beállítva, a hátlapon lévő csatlakozó pedig le van tiltva.

# A számítógép bővítése

A számítógép egyes alkatrészei, például a memória, a merevlemez, a processzor és a bővítőkártyák cserélhetők, illetve bővíthetők. Egy számítógép-alkatrész telepítése vagy eltávolítása előtt feltétlenül tanulmányozza a következő részt: "Szerelési előírások", 47 oldal. Biztonsági okokból azonban nem ajánlatos ezeknek a bővítéseknek a házi kivitelezése. Ha ezeket az alkatrészeket ki szeretne cserélni vagy bővíteni, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy szakemberhez.



-----

**Megjegyzés:** Az alábbi ábrákon látható alaplap modell nem feltétlenül azonos azzal a típussal, amely a számítógépben található.

#### Memóriabővítés

Az alaplapon található 4 db 184-tűs csatlakozó aljzatba dupla adatátviteli sebességű (DDR) szinkron dinamikus véletlen elérésű (SDRAM) típusú memóriamodulok helyezhetők. 128 MB-os, 256 MB-os, 512 MB-os vagy 1 GB-os memóriamodulok telepíthetők, így a maximális memóriakapacitás 4 GB lehet.

A DDR DIMM memóriamodulok 2,5 volt feszültséggel működnek. A DDR DIMM foglalatokba PC2700/DDR333 vagy PC3200/DDR400 modulok helyezhetők. A forgalmazónál érdeklődjön, ha memóriamodulokat szeretne venni vagy beszereltetni.

Mindegyik DDR DIMM foglalat független a többitől. Ez a függetlenség teszi lehetővé különböző kapacitású DDR DIMM modulok telepítését, és így sokféle konfiguráció kialakítását.

#### DDR DIMM modul eltávolítása



- 1 Vegye le a számítógép fedelét. (lásd: 49. oldal).
- 2 Az alaplapon keresse meg a DDR DIMM foglalatot.

3 A DDR DIMM foglalat két oldalán lévő tartókapcsok kifelé nyomásával oldja ki a DDR DIMM modult (1,2). Óvatosan húzza ki a DDR DIMM modult a foglalatból (3).



#### DDR DIMM modul telepítése

- 1 Az alaplapon keresse meg a DDR DIMM foglalatot.
- 2 Helyezze a DDR DIMM modult a foglalatba (1). Nyomja a DDR DIMM modult a foglalatba, hogy a rögzítőkapcsok a helyükre ugorjanak (2,3).





Megjegyzés: A DDR DIMM csatlakozók egy bevágással vannak ellátva a megfelelő behelyezés biztosítása érdekében. Ha a behelyezett DDR DIMM nem csúszik könnyedén az aljzatba, akkor lehet, hogy rosszul van behelyezve. Fordítsa meg a DDR DIMM modult, majd próbálja ismét behelyezni.

#### A számítógép újrakonfigurálása

A számítógép automatikusan felismeri a telepített memóriakapacitást. Lépjen a BIOS-ba, és ellenőrizze, hogy a rendszermemória teljes mennyiségét jól jelzi-e ki.

#### A merevlemez cseréje

A számítógép merevlemezének cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Vegye le a számítógép fedelét (lásd: 49. oldal).
- 2 Húzzon le minden kábelt a CD- vagy DVD-meghajtóról, a 3,5 hüvelykes hajlékonylemezes meghajtóról és a merevlemezrol.
- 3 Emelje meg a meghajtókeretet 90 fokos szögig; majd húzza ki, és vegye ki a meghajtókeretet.



4 Húzza ki a merevlemezt a házhoz rögzíto síneket. A síneket tegye félre.



- 5 Csúsztassa a merevlemez-keretet balra; majd óvatosan kifelé, és felfelé húzva vegye le.
- 6 Szerelje be az új merevlemezt a házba. Rögzítse a korábban eltávolított sínekkel, majd csatlakoztassa az új merevlemezhez a tápkábelt és az adatkábelt.

- 7 Szerelje vissza a meghajtókeretet a házba.
- 8 Csatlakoztassa újra a CD-, a DVD-meghajtó és a hajlékonylemezes meghajtó kábeleit.



9 Tegye vissza a számítógép fedelét (lásd: 50. oldal).

#### Bővítőkártya telepítése

A bővítőkártya telepítése:



- 1 Vegye le a számítógép fedelét (lásd: 49. oldal).
- 2 Az alaplapon keressen egy üres PCI aljzatot.
- 3 Távolítsa el a keretet a számítógéphez rögzíto kapcsos zárat. Tegye biztonságos helyre a zárat.
- 4 Emelje ki a kiválasztott üres aljzat melletti védőlapot.
- 5 Vegye ki a bővítőkártyát a védőcsomagolásból.
- 6 Illessze a kártyát az üres aljzatba. Ellenőrizze a kártya megfelelő illeszkedését.
- 7 Rögzítse a kártyát a számítógéphez a korábban eltávolított kapcsos zárral.
- 8 Tegye vissza a számítógép fedelét (lásd: 50. oldal).

A számítógép bekapcsolásakor a BIOS automatikusan ellenőrzi és hozzárendeli az erőforrásokat a frissen telepített eszközökhöz.

# 5 Előre telepített segédprogramok

Ez a fejezet bemutatja a számítógépen előre telepített alkalmazásokat.

A számítógép hardvereszközeitől és egyéb tulajdonságaitól függően a rendszer több olyan programmal együtt kerül szállításra, amelyek a számítógép műveleteinek optimalizálását hivatottak elősegíteni. A számítógépben az alábbi segédprogramok lehetnek telepítve:

- Acrobat® Reader<sup>™</sup>
- Acer LANScope Client Manager (opcionális)
- Norton AntiVirus
- NTI CD-Maker
- PowerDVD
- BIOS segédprogram
- Acer One Button Recovery (rendszerhelyreállító segédprogram)

Ha a számítógépen Microsoft® Windows® XP van telepítve, akkor az alábbi segédprogramok segítik a rendszerállapot felügyeletét és karbantartását.

- Biztonsági másolat
- Lemeztöredezettség-mentesítő

A számítógéppel együtt szállított alkalmazások könnyen használhatók. Ha mégis szükség lenne további segítségre és információra, igénybe veheti az alkalmazások online súgóit.

# Acrobat Reader

Az Acrobat Reader olyan szoftveralkalmazás, amellyel az összes elterjedtebb számítógépes platformon megjeleníthetők és nyomtathatók az Adobe PDF formátumú fájlok.

PDF dokumentum konstante olvasásához:

Egyszerűen kattintson duplán egy olyan fájlra, amely mellett a fenti ikon látható.

vagy

- 1 A Windows tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd kattintson az Acrobat Reader parancsra.
- 2 Amikor a program már fut, a File menüben válassza az Open parancsot.
- 3 A Fájl megnyitása ablakban válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Az Acrobat Reader alkalmazással kapcsolatos további információk az Acrobat Reader súgójában találhatók.
# Acer LANScope (opcionális)

Az Acer LANScope lehetővé teszi a számítógép menedzselését weben, normál hálózaton vagy telefonos kapcsolaton keresztül. Az alkalmazás kompatibilis a jelentős menedzsmentspecifikációkkal, amilyen például a Wired for Management 2.0, a Desktop Management Interface (DMI) v2.0 és hasonlók.

A számítógéphez egy LANScope telepítő CD is tartozhat. A LANScope telepítése:

1 Helyezze be a LANScope telepítő CD-t a CD-meghajtóba.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a LANScope telepítő CD megfelelően legyen behelyezve a meghajtóba. A lemez nem megfelelő behelyezése miatt sérülhet mind a CD, mind a meghajtó.

A CD-lemezek megfelelő behelyezésére vonatkozó leírást lásd: 22. oldal.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséig.

A LANScope használatára vonatkozó további információk a LANScope súgójában találhatók.



\*\*\*\*\*\*

Megjegyzés: Az Acer LANScope jelenleg a Windows 2000 és Windows® XP platformokat támogatja.

# Norton AntiVirus

A Norton AntiVirus olyan vírusvédelmi alkalmazás, amely megkeresi és kijavítja a fertőzött fájlokat, és a vírusok elleni védelemmel biztosítja a számítógép adatainak védelmét és biztonságát. A program a bejövő elektronikus levelek mellékleteit is ellenőrzi. Emellett hasznos víruskereső és fájlhelyreállító funkciókkal is rendelkezik.

# Hogyan ellenőrizhető a vírusfertőzöttség a Norton AntiVirus használatával?

A "full system scan" a számítógép összes fájlját ellenőrzi. A teljes rendszer ellenőrzése:

- 1 Indítsa el a Norton AntiVirus programot.
  - Az asztalon kattintson duplán a Norton AntiVirus ikonra

vagy

- A Windows tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, majd kattintson a Norton AntiVirus parancsra.
- 2 A Norton AntiVirus ablakban kattintson a Scan for Viruses (Vírusellenőrzés) gombra.

🛃 Norton AntiVirus Professi	onal		
LiveUpdate 💟 Option	ns		Pelp & Support ▼
Norton Anti¥irus	System Status: OK	$\bigcirc$	
Stat <u>u</u> s ┥	Security Scanning Features		Item Details
Scan <u>f</u> or Viruses	Auto-Protect	On	Items marked with a
R <u>e</u> ports	🕑 Email Scanning	On	red 🥸 or a yellow
Advanced Tools	Script Blocking	On	attention.
_	🔗 Full System Scan	2004/4/7	Click an item for more information.
	Norton AntiVirus Subscription	n	
	Virus Definitions	2004/6/2	
	🧭 Renewal Date	2005/4/8	
	Automatic LiveUpdate	On	
Symantec.		Norton	<b>TTIVITUS</b> <sup>2004</sup> Professional

- 3 A Scan for Viruses ablakban kattintson a Scan My Computer parancsra.
- 4 Az Actions területen kattintson a Scan parancsra.

A vizsgálat befejezése után egy összesítés jelenik meg.

5 Az összesítés megtekintése után kattintson a Finished gombra.

Lehetőség van olyan testre szabott vírusellenőrzések futtatására is, amelyek felügyelet nélkül végeznek vizsgálatot meghatározott napokon és időpontokban, illetve rendszeres időközönként. Ha az ütemezett ellenőrzés a számítógép használata közben kezdődik meg, akkor az alkalmazás a háttérben fog futni, így nem kell megszakítani a munkát.

A Norton AntiVirus alkalmazással kapcsolatos további információk (például az egyedi vizsgálatokra és a vizsgálatok ütemezésére vonatkozóan) a Norton AntiVirus súgójában találhatók.

# NTI CD-Maker (CD-RW meghajtókkal szerelt modellekhez)

Az NTI CD-Maker olyan CD-író szoftver, amely hang-, adat- és videofájlok rögzítését teszi lehetővé CD-R vagy CD-RW lemezekre.

Audio- vagy adatlemezek másolása:



- 1 Az asztalon kattintson a Quick Burning ikonra Quick Burning .
- 2 Helyezze a másolni kívánt adatokat tartalmazó CD-t a forrásmeghajtóba, egy üres lemezt pedig a célmeghajtóba.
- 3 A legördülő listából válassza ki a forrás- és a célmeghajtót.

🛞 МТ	ri CD (	Сору		×
		Source:	ATAPI-CD ROM-DRIVE-52MAX (5283) (E)     CD-ROM, 1 track, , 83.4 MB used      Temporarily copy to an image file on the hard disk first, and then copy to CD/DVD Recorder from there.	
	<u>&amp;</u>	Target:	24X10X40 CD-RW (2.00) (F:)  ■ Blank, 703.1 MB free	
			1	00%
Rea	ady		Start	Ŋ

4 A másolás megkezdéséhez kattintson a Start gombra.



Az NTI CD-Maker szoftverről és egyéb jellemzőiről további információ a szoftver súgójában található.

# PowerDVD (DVD-meghajtóval szerelt modellekhez)

A PowerDVD kiváló minőségű DVD lejátszó szoftver, amely egy jó minőségű képmegjelenítő és karaoke eszközzel gazdagítja a számítógépet. Lehetővé teszi nagy felbontású DVD vagy MPEG-2 és Dolby Digital (AC-3) rendszerű videofájlok lejátszását. A PowerDVD a navigáláshoz szükséges parancsok és speciális szolgáltatások teljes skáláját biztosítja, melyek között megtalálható a több szögből történő megjelenítés, a többnyelvű és többszörös feliratozási funkció, valamint a szülői felügyelet biztosítása. Tartalmazza az i-Power Internet Enabling szolgáltatást is, amely a Power DVD Desktop Portal Page weblap révén kapcsolódik online DVD-forrásokhoz.

# Hogyan nyitható meg a PowerDVD alkalmazás, és játszható le DVD lemez?

A legtöbb esetben a DVD lemeznek a számítógép optikai meghajtójába történő behelyezésekor a PowerDVD automatikusan megnyit egy vetítő ablakot a hozzá tartozó vezérlőpulttal együtt, és megkezdi a lejátszást.



Ha a PowerDVD alkalmazás nem indul el automatikusan:

- 1 A tálcán kattintson a Start gombra.
- 2 Mutasson a Minden program pontra.
- 3 Mutasson a Cyberlink PowerDVD pontra.
- 4 Válassza a PowerDVD parancsot.

Amikor megnyílik a PowerDVD alkalmazás, egyszerűen nyomja meg a lejátszás gombot



a lejátszás megkezdéséhez.

A Cyberlink PowerDVD alkalmazással kapcsolatban további információ a PowerDVD súgójában található.

# BIOS segédprogram

A BIOS segédprogram egy olyan hardverkonfigurációs program, amely a számítógép BIOS rendszerébe van építve. Mivel a legtöbb számítógép már megfelelően konfigurált és optimalizált, ezt a segédprogramot nem kell futtatni. Ha azonban konfigurációs problémák merülnének fel a "Run Setup" hibaüzenet kíséretében, mégis szükség lehet ennek a segédprogramnak a futtatására.



Megjegyzés: A BIOS futtatása előtt mentsen minden megnyitott fájlt. A számítógé a Setup programból való kilépést követően azonnal újraindul.

A BIOS segédprogram futtatásához nyomja le a **Delete** billentyűt a számítógép indulása közben.

# Programok újratelepítése

Ha eltávolította az egyik előre telepített programot, és szeretné újratelepíteni azt, az alábbiak szerint járjon el:

- 1 Kapcsolja be a rendszert.
- 2 Helyezze a rendszer CD-t a CD- vagy DVD meghajtóba.
- 3 Válassza ki azt az alkalmazást amelyet újra kíván telepíteni.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséig.

# A rendszer helyreállítása

Az operációs rendszer fájljainak megsemmisülése vagy sérülése esetén a helyreállító folyamattal visszaállíthatók a rendszer eredeti gyári beállításai vagy az utolsó biztonsági másolat a rendszerrol. Az Acer Veriton számítógéphez tartozik egy OBR (One Button Recovery) gomb, amellyel gyorsan és könnyen helyreállítható a rendszer.



Az OBR rendszer a merevlemez egy rejtett partíciójáról dolgozik, ahol megtalálható a rendszer helyreállításához szükséges összes információ.

A rendszer-helyreállításnak két módja van. Az egyik a rendszer eredeti beállításaiból, a másik a rendszerrol készült biztonsági másolatból történik, miután a BIOS lefuttatta a Power On Self Test (POST) tesztet.



A POST lefutása után csak 1,5 másodperc áll rendelkezésre az Alt + F10 billentyűkombináció megnyomására. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az alábbi eljárás is alkalmazható:

- 1 Keresse meg az OBR gombot. A képet lásd: 10. oldal.
- 2 Nyomja meg a gombot. Egy pillanat múlva a monitoron megjelenik a következő képernyő.
  - a ha még nem készült a rendszerrol biztonsági másolat.





b ha már készült a rendszerrol biztonsági másolat.

3 A 2-a lépésnél, kattintson az OK gombra. A rendszer megerosítést fog kérni. Ha a gyári beállításokat szeretné helyreállítani, akkor a 2-b lépésnél válassza a "Recover to Default Settings" lehetoséget. Ha a rendszerrol készült utolsó biztonsági másolatból szeretné a rendszert helyreállítani, válassza a "Recover data from last backup" lehetoséget.



**Megjegyzés:** Az Asztalon lévo "Backup System" ikonra kattintva bármikor elindíthatja a rendszer biztonsági mentését.



4 A helyreállítási mód kiválasztása után a következo képernyonek kell megjelennie. A folytatáshoz kattintson az OK gombra.



5 15 másodperc múlva a rendszer újraindul, és megkezdődik a helyreállítás.

			코
		*** ···· ··· ···	
E	Current hard disk: 0	Currnet operation: Recover	
222	Partition number: 2	Current partition: 1	0
	Partition size: 8009 MB	File system: NTFS	
	Image file:*:\ACER.EG		
	Compression level:High	File size: 680 MB	
	Used time:00:01:10	Total data: 225 MB	
	Rest time:00:05:25	Average speed: 195 MB/Mi	n <b>– – – – – –</b> – – – – – – – – – – – – –
<u> </u>			
- Recov	ering partition 1		
Ď	I 🖓 🔁		
Recovering NTFS p	partition		
18 %			acer

6 A helyreállítás befejezése után a rendszer ismét újraindítja magát. Szükség lesz a beállítás megismétlésére.



Ha az egy gombos helyreállítás szolgáltatással kísérli meg a rendszer helyreállítását, és a rendszer NEM VÁLASZOL, azonnal lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy hivatalos Acer képviselovel.

# Desktop Manager

Az Acer Desktop Manager a rendszerellenőrzési és -karbantartási funkciók teljes választékát kínálja. Lásd a Desktop Manager online súgóját további információkért.



# A Biztonsági másolat segédprogram használata (csak Windows® XP rendszer esetében)

A Biztonsági másolat segédprogram másolatot készít a merevlemezen tárolt adatokról. Ha a merevlemezen tárolt eredeti adatok törlődnének vagy felülíródnának, illetve a merevlemez hibás működése miatt nem lennének elérhetők, akkor a másolat felhasználásával helyre lehet állítani az elveszett vagy sérült adatokat.

# Hogyan készíthető biztonsági másolat a merevlemezről?

A Biztonsági másolat segédprogram futtatása:

- 1 A tálcán kattintson a Start gombra.
- 2 Mutasson a Minden program pontra.
- 3 Mutasson a Kellékek pontra.
- 4 Válassza a Rendszereszközök csoportot.
- 5 Kattintson a Biztonsági másolat parancsra.



Az alkalmazás elindulásakor a képernyőn megjelenő utasításokat követve készítse el saját biztonságimásolat-profilját és az ütemezését.

Az alkalmazással kapcsolatban további információ a Windows® XP súgójában található.

# Lemeztöredezettség-mentesítő (csak Windows® XP rendszer esetében)

A lemeztöredezettség-mentesítés egyesíti a számítógép merevlemezén található szétszórt fájlokat és mappákat. Ezáltal gyorsabban lehet elérni a fájlokat és a mappákat, és gyorsabban lehet menteni az új adatokat. A fájlok és mappák egyesítésével a töredezettség-mentesítő egyesíti a szabad lemezterületeket, így megakadályozható, hogy az új fájlok egyes részletei egymástól távolra kerüljenek a lemezen.

# Hogyan hajtható végre a merevlemez töredezettség-mentesítése?

A Lemeztöredezettség-mentesítő futtatása:

- 1 A tálcán kattintson a Start gombra.
- 2 Mutasson a Minden program pontra.
- 3 Mutasson a Kellékek pontra.
- 4 Válassza a Rendszereszközök csoportot.
- 5 Kattintson a Lemeztöredezettség-mentesítő parancsra.

Help Session Status before defragmentat	File System NTFS NTFS NTFS	Capacity 19.53 GB 17.72 GB	Free Space 12.01 GB 1.32 GB	% Free Space 61 % 7 %
Session Status	File System NTFS NTFS NTFS	Capacity 19.53 GB 17.72 GB	Free Space 12.01 GB	% Free Space 61 % 7 %
Session Status before defragmentat	File System NTFS NTFS NTFS	Capacity 19.53 GB 17.72 GB	Free Space	% Free Space 61 % 7 %
before defragmentat	NTFS NTFS	19.53 GB 17.72 GB	12.01 GB 1.32 GB	61 % 7 %
pefore defragmentat	NTFS	17.72 GB	1.32 GB	7%
pefore defragmentat	ion:			_
ifter defragmentatio	n:			
Defragment	Pause Sto	p View Rej	port	
)e	sfragment Contiguous files	fragment Pause Sto Contiguous files	fragment Pause Stop View Re	

Amikor az alkalmazás elindul, válassza ki a megfelelő meghajtót/kötetet, majd kattintson az Elemzés gombra. A rendszer gyorsan megvizsgálja a kötetet, és eldönti, szükség van-e töredezettség-mentesítésre, vagy sem. Az alkalmazással kapcsolatban további információ a Windows® XP súgójában található.

# 6 Gyakran ismétlődő kérdések

Ez a fejezet bemutatja, mit kell tenni, ha a számítógép nem jól működik. Komolyabb problémák felmerülése esetén azonban forduljon inkább segítségért a forgalmazóhoz vagy a műszaki tanácsadó központhoz (www.acersupport.com). Az alábbi kérdések olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyek a számítógép használata során előfordulhatnak, a kérdések után pedig megtalálhatók a válaszok és a lehetséges megoldások.

K: A be-/kikapcsolás gomb megnyomása után a rendszer nem indul el.

V: Ellenőrizze a kapcsoló melletti LED-et.

Ha a LED nem világít, akkor a rendszer nem kap áramot. Lehetséges megoldások:

- Ellenőrizze, hogy a számítógép hátlapján található feszültségválasztó kapcsoló megfelelő értékre van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorba.
- Szünetmentes tápegység vagy feszültségszabályozó használata esetén ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e, és be van-e kapcsolva.

Ha a LED világít, ellenőrizze a következőt:

- Előfordulhat, hogy az indítást megakadályozó nem rendszerlemez található a hajlékonylemez-meghajtóban. Ebben az esetben távolítsa el a lemezt, vagy helyezzen be rendszerlemezt, majd indítsa újra a számítógépet a Ctrl + Alt + Del billentyűkombináció megnyomásával.
- Az operációs rendszeri fájlok megsérülhettek vagy hiányozhatnak. Helyezze be a Windows telepítése során létrehozott indítólemezt a hajlékonylemez-meghajtóba, majd a Ctrl + Alt + Del billentyűkombináció megnyomásával indítsa újra a számítógépet. Ekkor megkezdődik a rendszer automatikus diagnosztizálása és a szükséges javítások végrehajtása. Ha azonban a diagnosztikai segédprogram továbbra is problémát jelez, akkor szükség lehet a helyreállítás lefuttatására a gyári beállítások visszaállítása céljából.



Megjegyzés: A rendszer helyreállítására vonatkozó további információkat lásd: 74. oldal.

K: A képernyőn nem látszik semmi.

V: A számítógép energiagazdálkodási funkciója automatikusan üres képernyőre kapcsol energiatakarékosság céljából. A képernyő tartalmának megjelenítéséhez nyomjon meg egy billentyűt.

Ha gombnyomásra sem sikerül, forduljon a forgalmazóhoz, vagy a műszaki tanácsadó központhoz.

K: Nem működik a nyomtató.

V: Járjon el az alábbiak szerint:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz, és be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógép párhuzamos portjához és a nyomtató megfelelő portjához. A nyomtató a számítógéphez történő csatlakoztatásával kapcsolatban lásd: "Nyomtató csatlakoztatása", 40 oldal.
- A nyomtatóval kapcsolatos további információért olvassa el a nyomtató dokumentációját.
- K: A számítógép működése közben nincs hang.

V: Ellenőrizze a következőt:

- Lehet, hogy a hangerőszabályzó el van némítva. Keresse meg a tálcán a Hangerőszabályzó ikont. Ha át van húzva, kattintson az ikonra, majd törölje a jelet az Elnémítás négyzetből. Az USB billentyűzeten lévő hangerőszabályzó/elnémítás gomb segítségével is lehet váltani az elnémítás és a hangos mód között.
- Ha a számítógép megfelelő csatlakozójához fülhallgatók, fejhallgatók vagy külső hangszórók vannak csatlakoztatva, akkor a belső vagy a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolt állapotba kerülnek.

**K:** A rendszer nem tudja olvasni a hajlékonylemezen, a merevlemezen, a CD-n vagy a DVD-lemezen lévő információt.

V: Ellenőrizze a következőt:

- Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú lemezt használ-e. Lásd: 22. oldal.
- · Ellenőrizze, hogy a CD vagy a DVD megfelelően van-e behelyezve a meghajtóba.
- Ellenőrizze, hogy nem piszkos vagy sérült-e a CD vagy a DVD.
- Egy hibátlan lemezzel ellenőrizze a meghajtó működését. Ha a meghajtó a hibátlan lemez tartalmát sem tudja olvasni, akkor a meghajtóval lehet probléma. Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy a műszaki tanácsadó központhoz.

K: A rendszer nem tudja az adatokat a merevlemezre vagy a CD-R/CD-RW lemezre írni.

V: Ellenőrizze a következőt:

- Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e a hajlékonylemez vagy a merevlemez. Olvassa el az optikai meghajtóra vonatkozó részt: 22. oldal.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú lemezt vagy hajlékonylemezt használ-e. Olvassa el az optikai meghajtóra vonatkozó részt: 22. oldal.

# "A" függelék Megjegyzések

# FCC megjegyzés

Ezt az eszközt bevizsgálták, és az FCC előírások 15. részében foglaltak értelmében B osztályú digitális eszköznek minősül. Ezek a határértékek úgy kerültek kialakításra, hogy megbízható védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen lakóterületen történő használat esetén. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően került sor a telepítésre és a használatára, ez káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy semmilyen körülmények között nem jelentkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, és ez a készülék ki- és bekapcsolásával igazolható, akkor a felhasználó megkísérelheti az interferencia kiküszöbölését az alábbi intézkedések közül egynek vagy többnek az alkalmazásával:

- A vevőantenna tájolásának vagy helyének megváltoztatása
- Az eszköz és a vevő egység közötti szigetelés megerősítése
- Az eszköz csatlakoztatása egy olyan áramkörhöz, amely nem azonos azzal az áramkörrel, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik
- A forgalmazó vagy egy tapasztalt rádió/televíziószerelő segítségének igénybevétele

#### Figyelmeztetés: Árnyékolt kábelek

A más számítástechnikai eszközökkel létesített kapcsolatokhoz árnyékolt kábeleket kell használni az FCC szabályoknak való megfelelés érdekében.

#### Figyelmeztetés: Periferikus eszközök

Ehhez a berendezéshez csak olyan perifériák (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) csatlakoztathatók, amelyek igazoltan megfelelnek a B osztályra érvényes határértékeknek. A be nem vizsgált perifériák működése nagy valószínűséggel interferenciát okoz a rádió- és televíziós vételben.



#### A használat feltételei

Ez a rész megfelel az FCC előírások 15. részében foglaltaknak. Az üzemeltetés feltételei a következők: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden rá ható interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánatos működést előidéző interferenciát is.

#### Figyelmeztetés: Kanadai felhasználók számára

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel azoknak a kanadai előírásoknak, amelyek az interferenciát okozó berendezésekre vonatkoznak.

#### Remarque r l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respected toutes les exigences du Rčglement sur le matériel brouilleur du Canada.

# Fontos biztonsági utasítások

Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Az utasításokat tegye olyan helyre, hogy később is használhassa referenciaként.

- 1. Kövesse a terméken látható összes figyelmeztetést és utasítást.
- Tisztítás előtt a termék hálózati kábelét húzza ki a fali csatlakozóból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. A tisztítást nedves ruhával végezze.
- 3. A terméket ne használja víz mellett.
- 4. Ne helyezze a berendezést olyan állványra vagy asztalra, amely felbillenhet. A termék leeshet, ami súlyos károsodáshoz vezethet.
- 5. A hátoldalon vagy az alsó lemezen található nyílások a levegő áramlását hivatottak elősegíteni a megbízható működés biztosítása és a berendezés túlmelegedésének megakadályozása érdekében, ezért ezeket a nyílásokat nem szabad letakarni. A nyílásokat nem szabad elzárni úgy sem, hogy rugalmas felületre (ágyra, más fekvőhelyre) helyezi. A terméket nem szabad fűtőtest vagy hősugárzó mellé helyezni, és beépítése is csak megfelelő szellőzés biztosítása esetén megengedett.
- A termék csak a jelölőcímkén meghatározott tápfeszültségről szabad üzemeltetni. Ha nem ismertek a rendelkezésre álló hálózati tápfeszültség adatai, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
- Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne helyezze a berendezést olyan helyre, ahol az ott közlekedők a hálózati kábelre taposhatnak.
- 8. Ha a termék működtetéséhez hosszabbítóra van szükség, akkor a berendezés teljes áramfelvétele nem lehet több annál az áramerősségnél, amennyi a kábelre engedélyezve van. Ugyanígy, az egy fali aljzathoz csatlakozó összes berendezés teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték kapacitását.

- Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba, mert ezzel veszélyes, tüzet vagy áramütést okozó rövidzárlatot lehet előidézni. Ügyeljen, hogy ne csepegjen folyadék a termékre.
- Ne kísérletezzen a termék házilagos javításával, mert a borítólemezek felnyitása vagy eltávolítása következtében megnő az áramütés és más kockázati tényezők felmerülésének veszélye. Minden szerelési feladattal képzett szakembert bízzon meg.
- 11. Húzza ki a tápkábelt, és kérje szakember segítéségét az alábbi esetekben:
  - a Ha a tápkábel sérült vagy kopott.
  - b Ha folyadék szivárgott a számítógépbe.
  - c Ha a berendezés megázott vagy vizes környezeti hatásnak volt kitéve.
  - d Ha a termék nem a megszokott módon működik, az üzemeltetésre vonatkozó előírások betartása mellett sem. Csak azokat a beviteli eszközöket használja, amelyekhez van működési utasítás, mert a többi beviteli eszköz nem megfelelő beállítása kárt okozhat, és gyakran a képzett szakemberek is csak komoly erőfeszítések árán tudják helyreállítani a normál körülményeket.
  - e Ha a termék leesett, vagy a ház megsérült.
  - f Ha a termék teljesítményében jelentős változás állt be, ami javítás szükségességére utal.
- Az akkumulátor cseréje esetén ajánlatos ugyanolyan akkumulátorral helyettesíteni a régit. Másféle akkumulátor használata tűz- és robbanásveszélyt okozhat. Az akkumulátor cseréjét bízza képzett szakemberre.
- Figyelem! Nem megfelelő kezelés esetén az akkumulátorok felrobbanhatnak. Az akkumulátorokat nem szabad szétszedni vagy tűzbe dobni. Tartsa távol gyermekektől, és a használt akkumulátorokat ne tárolja hozzáférhető helyen.
- A berendezéshez csak megfelelő típusú tápkábelt használjon (amely a kellékdobozban megtalálható). Használjon cserélhető típust: UL-listás/CSA által bevizsgált, SVT típusú, minimum 7 A/125 V, VDE által jóváhagyott vagy ezzel azonos minőségű. A maximális kábelhossz 4,6 méter lehet.

# Lézeres megfelelési nyilatkozat

A számítógépben található CD vagy DVD meghajtó lézersugarat alkalmazó termék. A CD vagy a DVD meghajtó osztályba sorolására vonatkozó címke (lásd alább) a meghajtón található.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK FIGYELEM: NYITOTT ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAT BOCSÁT KI. A SUGÁRRAL VALÓ ÉRINTKEZÉST ELKERÜLENDŐ.

# Lítium akkumulátorra vonatkozó nyilatkozat

### FIGYELEM

Az akkumulátor nem megfelelő módon végzett cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos típus vagy a gyártó által ajánlott, az eredetinek megfelelő akkumulátort használjon. A használt akkumulátorok elhelyezését a gyártó előírásainak megfelelően végezze.

# Macrovision® nyilatkozat

A termék szerzői jogi védelmet biztosító technológiát alkalmaz, amelyet a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonát képező egyesült államokbeli szabadalmak és valamint más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision Corporation felhatalmazása alapján otthoni környezetben vagy más nem nyilvános helyen történhet kivéve, ha a Macrovision Corporation másképpen rendelkezik. Az ellentétes irányú tervezés vagy a szétszerelés tilos.

# Y2K megfelelési nyilatkozat

A számítógépen megtalálható a "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant" logó, amely igazolja, hogy ezt a modellt az NSTL az YMark2000 teszt segítségével vizsgálta be, és megállapította, hogy az megfelel az NTSL 2000. évre vonatkozó hardverelőírásainak.



# "B" függelék A számítógép karbantartása

A fejezetben fontos előírásokat talál, kérjük, olvassa el. Az előírások betartása elősegíti, hogy a számítógép a lehető leghosszabb ideig üzemképes maradjon.

# Fontos tippek

- Óvja a számítógépet a közvetlen napfénytől. Ne helyezze hőforrás, például fűtőtest közelébe.
- A számítógép környezetében a hőmérséklet ne csökkenjen 0°C (32°F) alá, illetve ne emelkedjen 40°C (104°F) fölé.
- Ne vigye a számítógépet mágneses erőterek közelébe.
- Óvja a számítógépet az esőtől vagy nedvességtől.
- Óvja a számítógépet a vízcseppektől.
- Óvja a számítógépet az erős rázkódástól és ütéstől.
- Óvja a számítógépet a portól és más szennyeződéstől.
- Ne helyezze a rendszert egyenetlen felületre.
- A hálózati kábelre ne lépjen rá, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a többi kábel ne akadályozza a közlekedést.
- A hálózati kábel kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugaszt fogja meg.
- Hosszabbító kábel használata esetén a berendezés teljes áramfelvétele nem lehet több annál az áramerősségnél, amennyi a kábelre engedélyezve van. Ugyanígy, az egy fali aljzathoz csatlakozó összes berendezés teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték kapacitását.
- A szoftverhez mellékelt dokumentációban ellenőrizheti, hogy van-e lehetőség más felbontás és színkombináció választására. Ezek a beállítások kényelmesebbé tehetik a monitor használatát.

# Tisztítás és ápolás

# A számítógép és a billentyűzet tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt.
- 2 Puha, vízzel nedvesített ruhával óvatosan törölje le a számítógép külső részét és a billentyűzetet. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.

# A mutatóeszköz tisztítása

#### Hagyományos (gumigörgős) egér tisztítása

- 1 Nyissa ki a kör alakú zárszerkezetet az egér alján.
- 2 Emelje ki a gumigörgőt, és puha, enyhén nedves ruhával törölje meg.
- 3 Helyezze vissza görgőt, és zárja vissza a kör alakú szerkezetet.

#### Optikai egér tisztítása

Az optikai egeret használók az egér dokumentációjában olvashatják el a karbantartási utasításokat.

# A monitor tisztítása

Tartsa tisztán a képernyőt. A tisztításra vonatkozóan a monitor dokumentációjában találhatja meg a szükséges tudnivalókat.

# Mikor kell szerelőt hívni?

- Ha a számítógép leesett és megsérült
- Ha folyadék szivárgott a számítógép belsejébe
- Ha a számítógép nem a szokott módon üzemel
- Ha egy probléma az ellenőrzések és a "Gyakran ismétlődő kérdések" című részben (83. oldal) javasolt megoldások végrehajtása után továbbra is fennáll
- Ha a probléma nem szerepel a "Gyakran ismétlődő kérdések" listában (83. oldal)
- · Ha a számítógép belső alkatrészeinek valamelyikét kívánja kicserélni vagy bővíteni

# Műszaki tanács kérése

Ha műszaki tanácsra van szüksége, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy szállítóhoz. A <u>www.acersupport.com</u> webhelyen is megtalálhatók az egyes régiókban igénybe vehető szervizközpontok információi.

# Tárgymutató

#### Α

alkalmazások 65

#### В

bekapcsolás, számítógép 38 be-/kikapcsolás gomb 38 belső alkatrészek 51 billentyűzet 14 alkalmazás billentyű 20 BIOS segédprogram 73 biztonsági utasítások 91 bővítés bővítés, memória 56 telepítés. DDR DIMM 57 újrakonfigurálás, számítógép 58 csere. alkatrészek memória 56 felnyitás, számítógép eltávolítás, oldallemez 49 visszahelyezés, oldallemez 49 50 számítógép 56 szerelési előírások 47 elektrosztatikus kisülés 47 telepítés előtt 47 telepítés után 48

#### Ε

előlap 10 előre telepített segédprogramok Acrobat Reader 66 Norton AntiVirus 68 NTI CD-Maker 70 PowerDVD 72 újratelepítés, programok 73 eltávolítás, oldallemez 49 eszközök csatlakoztatása hálózat 40. 41 multimédiaeszközök 42 fülhallgatók, fejhallgatók 43 hangvonal bemeneti eszköz 44 külső hangszórók 42 mikrofon 42 nyomtató 40 soros egér 41

USB eszközök 44

#### G

Gyakran ismétlődő kérdések 85 a rendszer nem indul el 85 a rendszer nem tud lemezre írni 87 a rendszer nem tudja olvasni a lemezt 87 nincs hang 86 nincs zene 86 nyomtató nem működik 86 üres képernyő 86

#### Н

hátlap 12 helyreállítás, rendszer 74

#### L

internet/felfüggesztés billentyű e-mail 15 webböngésző 15

#### J

jellemzők 9 multimédia 9 összekapcsolhatóság 9 teljesítmény 9

#### Κ

kikapcsolás, számítógép 39 felfüggesztett üzemmód 39 szoftveres leállítás 39

#### L

lemezmeghajtók CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW meghajtó CD és DVD lemezek kezelése 23 CD-k/DVD-k behelyezése 22 merevlemez 24

#### М

multimédia billentyű előre 16 leállítás 16 lejátszás/szünet 16

#### Ν

NTI 70

#### 0

online kézikönyv elérése 5

#### Ρ

PowerDVD 72

## R

rendszerkártyák 52 alaplap 52 hangkártya 55

## S

számítógép-karbantartás 96 ápolás 96 tisztítás 96 szoftver 65 Norton AntiVirus 68

## Ü

üzembe helyezés, számítógép 27, 32

billentyűzet 30 csatlakoztatás, perifériák hálózati kábel 37 külső monitor 36 USB egér 32 egér 31 környezet 27 monitor 30 szék 27

# Ζ

zároló billentyűk Caps Lock 18 Num Lock 18 Scroll Lock 18