Veriton 5800/6800/7800 Manual do Utilizador

Copyright © 2005 Acer Incorporated Todos os direitos reservados.

Veriton 5800/6800/7800 Manual do utilizador

Edição Original: Março de 2005

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos do presente e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comerciabilidade ou à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data da compra e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de qualquer forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador desktop da série Veriton 5800/6800/7800

Número de série: _____

Data da compra: _____

Local de aquisição: _____

Acer e o logotipo da Acer são marcas registadas da Acer Inc. Outros nomes de produtos ou marcas comerciais de empresas são aqui utilizados apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas empresas.

2 Visita ao sistema
Funcionalidades
Decempenho
Ligações
Painel frontal
Painel traseiro
Teclado
Teclas para a Internet/Correio electrónico/Pesquisa
Teclas multimédia
Teclas para controlo do volume / Cortar o som
Teclas de bloqueio
Teclas de cursor
Teclas Windows
Teclas de função
Suporte para a palma da mão
Unidade óptica
Cuidados a ter com CDs e DVDs
Disco rígido

3 Para instalar o computador	25
Para organizar uma área de trabalho confortável	27
Ajustar a cadeira	27
Posicionar o PC Veriton	28
Para posicionar o monitor	28
Para posicionar o teclado	29
Para posicionar o rato	29
Para ligar os periféricos	30
Ligacao do rato e do teclado	30
Ligacao do monitor	31
Cabo de alimentação	32
Para ligar o computador	33
Para desligar o computador	33
Opções de ligação	34
Ligar a impressora	34
Ligar o modem (opcional)	35
Ligar à rede	35

.

Ligar os dispositivos multimédia	36
Ligar os dispositivos USB	39
4 Para actualizar o seu computador	41
Precauções de instalação	43
Precauções contra descargas electrostáticas	43
Instruções de pré-instalação	43
Instruções de pós-instalação	44
Abertura da sua Veriton 5800	45
Para retirar a cobertura do computador	45
Para repor a cobertura do computador	45
Abertura da sua Veriton 6800/7800	46
Retire o painel lateral	46
Reinstale o painel lateral	47
	47
Placas do sistema	48
Esquema da placa principal	48
Actualizar o computador	50
Instalar memória adicional	50
Substituição do disco rigido da Veriton 5800	52
Substituir o disco rigido	52
Instalar uma placa de expansao	53
Substituição do disco rigido da Veriton 6800/7800	54
Instalar uma placa de expansão	55
5 Utilitários do sistema	57
Acrobat Reader	59
LANDesk System Manager	60
Norton AntiVirus	61
Como verificar vírus com o Norton AntiVirus?	61
NTI CD-Maker (para modelos com CD-RW)	63
PowerDVD (para modelos com DVD)	64
Como abrir o PowerDVD e assistir a um DVD?	64
Utilitário BIOS	65
Para reinstalar programas	65
Recuperação do seu sistema	66
Acer eManager	71
Acer eLock	72
Acer eSettings	73
Acer execovery	/4
Uso da Copia de segurança (Windows® XP apenas)	/5
Como tazer copias de segurança dos ficheiros	75
ao aisco rigião?	/5

Desfragmentador de disco (Windows® XP apenas)	76
Como desfragmentar meu disco rígido?	76
6 Perguntas mais frequentes	77
Perguntas mais frequentes	79
Apêndice A: Notas	83
Declaração de conformidade para países da UE	86
Aviso de protecção dos direitos de autor da Macrovision Lithium battery statement Federal Communications Comission	90 90
Declaration of Conformity	92
Declaration of Conformity for CE marking	93
Apêndice B:	
Cuidados a ter com o computador	95
Sugestões importantes	96
Para limpar e fazer a manutenção	96
Para solicitar assistência técnica	97
Índice	99

1 Por onde **COMEÇA**

Este capítulo descreve as especificações do sistema e o conteúdo da embalagem do computador.

Especificações

Sistema operativo	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition	
Plataforma	Intel [®] Celeron [®] com FSB de 533 MHz	
	Intel [®] Pentium [®] 4 com FSB de 800/1066 MHz	
Chipset	Intel [®] 945G Express	
Memória do	Suporta até 4 GB de RAM DDR2 667	
sistema	Canais duplos suportados por quatro DIMMs	
Unidades	Veriton 5800:	
	Duas unidades externas de 5,25"	
	Três unidades de 3,5" (duas internas e uma externa) Veriton 6800:	
	Quatro unidades externas de 5,25"	
	Seis unidades de 3,5" (quatro internas e duas externas)	
	Veriton 7800:	
	Quatro unidades externas de 5,25"	
	Cinco unidades de 3,5" (quatro internas e uma externa)	
Interface de	Marvell [®] 88E8052 com Ethernet gigabit	
rede	Modem PCI opcional	
Interface I/O	Duas portas PS/ 2	
	Porta série de 9 pinos	
	Porta paralela de 25 pinos	
	Oito portas USB 2.0	
	Porta Ethernet (RJ-45)	
	Porta VGA	
	Seis tomadas de áudio	
Expansão I/O	Duas ranhuras PCI	
	1 ranhura PCI Express™	
Placa gráfica	Placa gráfica integrada com DVMT 3.0	
	16 ranhuras PCI Express™	

Áudio	Realtek ALC880 com o codec HDA Intel [®] incorporado			
Teclado	Teclado multimédia PS/2 ou USB			
Monitor	Monitores ACER TRC ou LCD			
Segurança	Acer eLock			
	Função de bloqueio e alerta contra intrusão			
Estrutura	Série Veriton 5800: 370 (A) x 130,2 (L) x 435 (C) mm			
	Série Veriton 6800: 360 (A) x 180 (L) x 420 (C) mm			
	Série Veriton 7800: 438,5 (A) x 186 (L) x 475 (C) mm			
Software de	LANDesk [®] System Manager			
gestao	Norton AntiVirus [™]			
	Acer Desktop eManager			
Normas	PC2001			
industriais	SMBIOS (DMI) 2.3.1			
	PCI 2.3			
	WFM 2.0			
	ACPI 2.0			
	Microsoft [®] OnNow			
	ENERGY STAR [®]			
	MacroVision			
Fonte de alimentação	300 W			



.......

Nota: As especificações acima listadas servem apenas como referência. A configuração exacta do seu PC depende do modelo que adquirir.

Conteúdo da embalagem

Antes de retirar o computador da embalagem, certifique-se de que possui espaço suficiente para o instalar.

Abra cuidadosamente a caixa e retire o conteúdo. Se algum dos seguintes itens estiver em falta ou danificado, contacte imediatamente o seu fornecedor:

- Veriton série 5800/6800/7800
- Itens contidos na caixa de acessórios
 - Teclado USB ou PS/2
 - Rato USB ou PS/2
- Manual do utilizador e cartaz de instalação
- Outros documentos para o utilizador e software de outras marcas

Aceder ao manual do utilizador

Este manual do utilizador está também disponível no seu computador, no formato de um ficheiro PDF Adobe Acrobat.

Para aceder ao manual do utilizador (para o Windows® XP)

- 1 Na barra de tarefas do Windows® XP, clique no botão Iniciar, depois seleccione Ajuda e Assistência Técnica.
- 2 Na página inicial de Ajuda e Centro Assistência Técnica, clique duas vezes no ícone On-line do Veriton série.

2 Visita ao sistema

Este capítulo fala das funcionalidades e componentes do seu computador.

Funcionalidades

Eis algumas das principais funcionalidades do seu computador:

Desempenho

- Intel® Celeron® suportando um FSB até 533 MHz, ou Intel® Pentium® 4 suportando um FSB (Front Side Bus) até 800/ 1066 MHz
- Chipset Intel® 945G Express
- DDR2-SDRAM 667, 4 ranhuras DIMM, capacidade de expansão para memória de duplo canal de 4 GB
- Função de gestão de energia
- Unidade múltipla de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW combo, DVD-Dual ou DVD-Super
- Disco rígido Enhanced-IDE de alta capacidade

Multimédia

- Intel® High Definition Audio
- Suporte para som envolvente 7,1, codec de áudio com suporte para múltiplos fluxos de 192 kHz.
- Sistema de som com qualidade 3D; controlador áudio na placa
- Interfaces de entrada de áudio/entrada de linha, saída de áudio/ saída de linha, saída de auscultadores e entrada para o microfone



Nota: O sistema possui duas entradas para o microfone (painéis frontal e traseiro). Contudo, não é possível utilizá-las em simultâneo. A configuração predefinida para o seu sistema activa a entrada para o microfone do painel frontal e desactiva a entrada do painel traseiro.

Ligações

- Duas interfaces PS/2 para rato e teclado
- Uma porta de série
- Uma porta paralela
- Uma porta VGA
- Oito portas USB 2.0 externas (quatro no painel frontal e quatro no traseiro)
- Modem V.92, 56k de alta velocidade (opcional)
- Suporte a LAN Ethernet Gigabit com função de activação remota

Painel frontal

O painel frontal do computador consiste do seguinte:

Veriton 5800



Veriton 6800





Ícone	Componente	Veriton 5800	Veriton 6800/7800
	Compartimentos para unidades de 5,25 polegadas	1	1
	Unidade de disquetes de 3,5 polegadas	2	2
Jan Barris	Entrada para microfone (frente)	3	3
n	Porta de saída do altifalante/saída de linha	4	4
● ~~=	Portas USB	5	5
	Botão de ejecção da unidade de disquetes	6	
	indicadores	7	6
	Ranhura de recuperação com um botão	8	7

Painel traseiro

O painel traseiro do computador consiste do seguinte:

Veriton 5800



Veriton 6800





Ícone	Componente	Veriton 5800/6800/7800
	Alimentação de corrente	1
	Tomada do cabo de alimentação	2
	Selector de voltagem	3
Ģ	Porta para rato PS/2	4
	Porta para teclado PS/2	5
[0]0]	Porta de série	6
l	Porta paralela/impressora	7

Ícone	Componente	Veriton 5800/6800/7800
	Porta para monitores CRT/LCD	8
●	Portas USB	9
<u></u>	Porta de rede	10
	Audio	11
	Ranhuras de expansão	12
	Trava do chassi	13

Tabela das funções das tomadas de áudio

Cor	Auscultador	Canal 1.1	Canal 3.1	Canal 5.1	Canal 7.1
Azul ((↔))	Entrada de linha				
Verde ((*))	Auscultador	Saída de linha	Frente	Frente	Frente
Cor-de-rosa	Entrada do microfone				
Cor-de- laranja	Centro & Altifalante de graves	Centro & Altifalante de graves	Centro & Altifalante de graves	Centro & Altifalante de graves	Centro & Altifalante de graves
Negro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro
Cinzento	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral



.....

Note : Para obter informacoes sobre a ligacao de perifericos, consulte "Para ligar os perifericos" na pagina 32 e "Opcoes de ligacao" na pagina 40.

Teclado

O teclado possui teclas de dimensões integrais, que incluem teclas de cursor, duas teclas Windows e doze teclas de funções separadas.

Para obter informações sobre como ligar o seu teclado, consulte "Para ligar os periféricos" na página 30.



N.°	Descrição	N.°	Descrição
1	Botão Suspensão	2	Teclas para a Internet/ Correio electrónico/Pesquisa
3	Teclas multimédia	4	Teclas para controlo do volume / Cortar o som
5	Tecla de bloqueio da função de deslocação	6	Tecla de bloqueio dos números
7	Teclas do cursor	8	Tecla de aplicação
9	Tecla do logótipo do Windows	10	Caps lock
11	Teclas de função		

Teclas para a Internet/Correio electrónico/Pesquisa



Ícone	Tecla	Descrição
2	Browser da Web (Web browser)	Inicia o browser actualmente definido.
\boxtimes	E-mail	Inicia a aplicação de correio electrónico.
م	Busca	Abre una janela de busca.

Teclas multimédia

Permitem-lhe reproduzir, fazer pausas, parar, avançar por etapas ou recuar por etapas uma canção ou um filme, utilizando para tal o teclado.



Ícone	Tecla	Descrição
	Retroceder (Backward)	Prima para recuar para a faixa ou ficheiro de vídeo anterior e iniciar a reprodução.
₩/ II	Reproduzir/ Pausa (Play/Pause)	Prima para iniciar a reprodução da faixa áudio ou do ficheiro de vídeo. Premir novamente para interromper a reprodução.
	Parar (Stop)	Prima para parar a reprodução da faixa áudio ou do ficheiro de vídeo.
	Avançar (Forward)	Prima para avançar para a faixa ou ficheiro de vídeo seguinte e iniciar a reprodução.

Teclas para controlo do volume / Cortar o som



Ícone	Tecla	Descrição
VOL+	Aumentar o volume	Prima para aumentar o volume do som.
VOL-	Diminuir o volume	Prima para diminuir o volume do som.
ц»	Sem som	Activa o desactiva o som.

Teclas de bloqueio

O teclado tem três teclas de bloqueio que podem ser ligadas e desligadas para mudar de uma função para outra.



Tecla de bloqueio	Descrição
Scroll Lock	Quando activado, o ecrã move-se ou para cima ou para baixo, uma linha de cada vez, quando se prime a seta para cima ou a seta para baixo, respectivamente. *

Tecla de bloqueio	Descrição
Num Lock	Quando activada, o teclado numérico é definido para o modo numérico, ou seja, as teclas funcionam como uma calculadora (incluindo os operadores aritméticos, como +, -, * e /).
Caps Lock	Quando activada, todos os caracteres alfabéticos escritos são apresentados em maiúsculas (função idêntica à da tecla Shift + <letra>).</letra>



* Lembre-se que o Scroll Lock poderá não funcionar com algumas aplicações.

Teclas de cursor

As teclas do cursor, também denominadas por teclas de seta, permitem movimentar o cursor para qualquer parte do ecrã. Têm a mesma função que as teclas de setas do teclado numérico, quando a tecla Num Lock se encontra desligada.

TET

19

Teclas Windows

O teclado possui duas teclas para as funções específicas do Windows.

Delete

Tecla	Descrição
Tecla do logótipo do Windows	Premida isoladamente, esta tecla tem o mesmo efeito que clicar na tecla Start (Iniciar) do Windows; pois inicia o menu Start (Iniciar). Pode também ser utilizada com outras teclas para uma série de outras funções:
	< 87 > + <tecla de="" tabulação=""></tecla> Activa o botão seguinte na barra de tarefas.
	>+<e> Abre a janela My Computer (O meu computador).</e>
	< 🚝 > + <f1> Abre a janela Help (Ajuda) e Support (Assistência).</f1>
	< 🏽 > + <f> Abre a caixa de diálogo Find: All Files (Procurar:Todos os ficheiros).</f>
	< # > + <r></r> Abre a caixa de diálogo Run (Executar).
	< 🚜 > + <m> Minimiza todas as janelas.</m>
	< Shift> + < ﷺ > + <m></m> Anula a acção de minimização das janelas.
Tecla de aplicação	Clicar nesta tecla equivale a clicar na tecla direita do rato; esta abre o menu de contexto da aplicação.

Teclas de função

As teclas de função, F1 - F12, permitem-lhe executar funções específicas, dependendo da aplicação que as utiliza.



Suporte para a palma da mão

O descanso separável para as palmas das mãos oferece-lhe um sítio confortável para colocar as mãos enquanto estiver a digitar.

A S D F G H J K L max 0 m 2 X C V B N M ° ° / 0 m 1

Unidade óptica

O computador pode ser fornecido com uma unidade de CD-ROM, DVD-ROM, uma unidade combinada de DVD/ CD-RW, DVD+/-RW, ou DVD-RAM (Supermulti plus). Esta unidade está localizada no painel frontal do computador. A unidade de CD-ROM permite-lhe reproduzir diferentes tipos de discos compactos (CDs). A unidade de DVD-ROM permite-lhe reproduzir não só CD-ROMs, discos CD-I e CDs de vídeo, como Digital Video Discs (DVDs). O DVD-ROM é um tipo de disco com espaço de armazenamento suficiente para um filme inteiro A unidade de CD-RW permite-lhe gravar ou queimar discos CD-RW (graváveis ou regraváveis).

Os CDs e DVDs, tal como as disquetes, são também compactos, leves e fáceis de transportar. São porém mais delicados do que as disquetes e devem ser manipulados com mais cuidado.

Para inserir um CD ou DVD na unidade de CD ou DVD do computador:

1 Prima levemente o botão de ejecção, localizado no painel frontal. Veriton 5800



Veriton 6800/7800



 Quando o tabuleiro de discos se abrir, insira o CD ou DVD. O lado da etiqueta do disco ou o lado que contém o título deve ficar sempre voltado para cima. Quando manusear um disco, segure-o pelas extremidades, de forma a evitar manchas ou marcas de dedos.

Veriton 5800



Veriton 6800/7800



3 Prima o botão de ejecção novamente para fechar o tabuleiro.

Cuidados a ter com CDs e DVDs

- Quando não estiver a utilizar os seus CDs/DVDs, guarde-os numa caixa própria para o efeito, a fim de evitar riscos ou outros danos. Todo o tipo de sujidades ou danos pode afectar os dados contidos no disco, danificar o leitor das lentes dos discos da unidade de CD ou DVD ou impedir o computador de ler com êxito o disco.
- Ao manipular os discos, segure-os sempre pelas extremidades, de forma a evitar manchas ou marcas de dedos.
- Ao limpar os discos, utilize um pano limpo e sem pó e limpe em linha recta, do centro para as extremidades. Não limpe com movimentos circulares.
- Limpe periodicamente a unidade de CD ou DVD. Pode consultar o kit de limpeza para obter mais instruções. Pode adquirir um kit de limpeza em qualquer loja de computadores ou aparelhos electrónicos.

Disco rígido

Foi instalado previamente no computador um disco rígido Enhanced-IDE (E-IDE) de alta capacidade.

Para obter instruções sobre como actualizar ou substituir o seu disco rígido, consulte :

"Replacing Veriton 5800's hard disk" na página 47.

"Replacing Veriton 6800/7800's hard disk" na página 49.

3 Para instalar o computador

Este capítulo contém instruções passo a passo sobre a instalação do computador e de periféricos adicionais.

Para organizar uma área de trabalho confortável

Para trabalhar de forma segura e confortável terá de começar por arranjar a sua área de trabalho e utilizar devidamente o equipamento. Por essa razão, é muito importante passar algum tempo a considerar a melhor maneira de organizar a sua área de trabalho. Consulte o diagrama na página seguinte conforme você configura o sistema.

Eis alguns pontos que deverá considerar:

Ajustar a cadeira

O facto de ter o tipo certo de cadeira nem sempre significa que possui o suporte adequado. É necessário ajustar a cadeira de forma a encaixar no corpo. A postura corporal correcta fa-lo-á sentir-se mais confortável, aumentando a sua produtividade.

- Evite baloiçar a cadeira. Se possuir uma cadeira que baloiça, bloqueie os puxadores, de forma a que a cadeira não baloice para a frente e para trás durante a utilização do computador.
- Ajuste a altura da cadeira de forma a poder sentar-se nela com as coxas paralelas ao chão e com os pés totalmente apoiados no chão.
- Apoie o corpo nas costas da cadeira. Se não apoiar o tronco nas costas da cadeira, o mesmo deve esforçar-se mais por manter o equilíbrio.



Tenha em consideração as seguintes sugestões, ao seleccionar um local para o computador:

- Não coloque o computador próximo de equipamentos que possam provocar interferências electromagnéticas ou de radiofrequência como, por exemplo, aparelhos de rádio, televisores, fotocopiadoras, equipamentos de aquecimento e ar condicionado.
- Evite áreas poeirentas com níveis extremos de temperatura e humidade.
- Pode colocar o computador ao lado da sua secretária ou debaixo da mesa, desde que não bloqueie o espaço de que necessita para trabalhar e para se movimentar.

Para posicionar o monitor

Coloque o monitor a uma distância de visualização confortável, normalmente a 50 ou 60 centímetros de distância. Ajuste o monitor de forma a que o topo do ecrã esteja à altura dos seus olhos ou ligeiramente mais abaixo.

Para posicionar o teclado

A localização do teclado é um factor muito importante para a sua postura. Se o colocar muito longe, fará com que o seu corpo se incline para a frente, obrigando-o a sentar-se numa posição anti-natural. Se o colocar muito alto, provocará tensão nos músculos dos ombros.

- O teclado deve ser colocado ligeiramente acima do seu colo. Ajuste a altura do teclado com os pés de apoio que se encontram localizados por baixo do teclado.
- Enquanto digita, mantenha os seus antebraços paralelos ao chão. Os seus braços e ombros devem estar relaxados. Tente digitar com um toque suave. Se sentir alguma tensão nos ombros ou no pescoço, pare durante alguns minutos e corrija a sua postura.
- Posicione o teclado em frente do monitor. Se colocar o teclado ao lado do monitor, terá de virar a cabeça enquanto escreve, o que pode provocar tensão nos músculos do pescoço e resultar numa luxação do pescoço.

Para posicionar o rato

- O rato deve ser colocado na mesma superfície em que se encontra o teclado, de forma a poder aceder facilmente ao mesmo.
- Ajuste a posição do rato, deixando espaço suficiente para os movimentos, sem ter de se esticar ou inclinar para a frente.
- Movimente o rato com o seu braço. Não descanse o pulso sobre a mesa enquanto estiver a movimentar o rato.

Para ligar os periféricos

A instalação do computador é fácil. Normalmente, só tem de ligar quatro coisas: o rato, o teclado, o monitor e o cabo de alimentação.



Ligacao do rato e do teclado

Interface USB

Ligue o cabo do seu rato ou do teclado USB a qualquer uma das portas USB •<** existentes nos painéis frontal e traseiro do seu computador. |

Interface PS/2

Ligue o cabo do rato e do teclado PS/2 à porta PS/2 do teclado (roxa) e à porta do rato (verde) existente no painel traseiro do seu computador..


Ligacao do monitor

Para ligar um monitor, basta ligar o cabo do monitor à porta do monitor (porta azul) existente no painel traseiro do seu computador.



Cabo de alimentação

Cuidado: Antes de prossequir, verifique o limite de voltagem na

sua área. Certifique-se de que corresponde à configuração de voltagem do computador. Se os valores não corresponderem, altere a configuração de voltagem do computador de forma a aderir ao limite de voltagem da sua área.

Defina o selector de voltagem para o limite de voltagem aplicável à sua área. Ligue o cabo de alimentação à tomada para o cabo de alimentação, localizada no painel traseiro do computador. A seguir, ligue a outra extremidades do cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.



Para ligar o computador

Após ter ligado os periféricos necessários e ter ligado o cabo de alimentação, está pronto para ligar o computador e começar a trabalhar.

Para ligar o computador:

- Ligue todos os periféricos que se encontrem ligados ao computador, tais como o monitor, a impressora, o fax, as colunas, etc.
- 2 No painel frontal do computador, prima o botão Power (ligar).



Importante: Certifique-se de que o cabo de alimentação se encontra devidamente ligado a uma tomada eléctrica. Se estiver a utilizar uma banda magnética ou um AVR (Auto-Voltage Regulator, regulador automático de voltagem), certifique-se de que o mesmo se encontra conectado à corrente e ligado (On).

Para desligar o computador

Para desligar o computador, siga estes passos.

Para o Windows® XP:

- 1 Na barra de tarefas do Windows® XP, clique no botão Iniciar (Start) e clique em Desligar computador (Turn Off Computer); depois clique em Desligar (Turn Off).
- 2 Desligue todos os periféricos que se encontrem ligados ao computador.

Se não conseguir desligar o computador normalmente, prima o botão Power (ligar) durante pelo menos quatro segundos. Caso prima o botão rapidamente, o sistema entra apenas em modo de suspensão.

Opções de ligação

Ligar a impressora

Este computador suporta impressoras paralelas, de série e USB.

Para ligar uma impressora paralela, ligue o respectivo cabo à porta paralela 🚊 (porta burgundi), localizada no painel traseiro do computador.



Nota: Se estiver a utilizar uma impressora de série, ligue o respectivo cabo à porta de série localizada no painel traseiro do computador. Da mesma forma, ligue uma impressora USB, ligando o respectivo cabo a qualquer uma das portas USB localizadas no painel frontal e traseiro.

Ligar o modem (opcional)

Instale o modem, ligando a linha telefónica $\mathbf{\nabla}$ e o monofone **\textcircled{}** nas portas respectivas, situadas no painel traseiro do computador.



Ligar à rede

Pode ligar o seu computador a uma LAN (Local Area Network ou rede de área local) utilizando para tal um cabo de rede. Para o fazer, basta ligar o cabo da rede à porta para redes 2 (porta branco) no painel traseiro do computador.



Ligar os dispositivos multimédia

Pode ligar dispositivos multimédia, tais como microfones, auriculares ou auscultadores, altifalantes externos e dispositivos de entrada de áudio/linha. Estes dispositivos permitem-lhe beneficiar de todas as funcionalidades multimédia do seu computador.



Ligue os dispositivos da seguinte forma:





Nota: Para obter mais informações sobre o modo de configuração dos dispositivos multimédia, consulte a documentação fornecida com cada dispositivo.



Nota: Para ajustar o volume dos auscultadores, clique no ícone Volume, localizado na barra de tarefas que está na parte inferior do ecrã. Quando o controlo de volume aparecer, arraste o indicador de controlo do Volume para o nível desejado. Também pode utilizar o botão de controlo de Volume do teclado. altifalantes externos: ligar à Saída de áudio/Saída de linha ((*))
 (tomada lima) localizada no painel traseiro do computador.



 dispositivo de entrada de linha áudio: é ligado à tomada de entrada de áudio/linha ((***)) (tomada azul claro), localizada no painel traseiro do computador.



Ligar os dispositivos USB

O USB (Universal Serial Bus, bus de série universal) constitui uma nova concepção de bus de série que suporta periféricos em cascata, tais como uma câmara digital, um teclado, um rato, um joystick, um scanner, uma impressora ou um modem. Graças ao USB, é possível eliminar as ligações de cabos complexas.

O computador vem com oito portas USB externas: quatro no painel frontal e outras quatro no painel traseiro. Permitem também ligar dispositivos USB adicionais ao computador, sem ter de utilizar os recursos do sistema.

Para ligar um dispositivo USB, basta ligar o cabo do dispositivo a qualquer uma das portas USB $\bullet \overset{*}{\frown}$ (porta preta). localizadas nos painéis frontal e traseiro do computador.







4 Para actualizar o seu computador

Este capítulo contém instruções sobre a actualização do computador e informações básicas sobre as placas do sistema que serão de grande utilidade durante o processo de actualização.

Precauções de instalação

Antes de instalar qualquer componente do sistema, recomendamos que leia as secções que se seguem. Estas secções contêm importantes precauções contra descargas electroestáticas, assim como instruções de pré-instalação e pós-instalação.

Precauções contra descargas electrostáticas

Uma descarga electroestática (ESD, Electrostatic Discharge) pode danificar o processador, as unidades de disco, as placas de expansão e outros componentes. Respeite sempre as seguintes precauções, antes de instalar qualquer componente:

- 1 Não retire nenhum componente da embalagem de protecção até estar pronto para o instalar.
- 2 Utilize uma fita de ligação à terra no pulso e ligue-a a uma parte metálica do computador antes de lidar com qualquer componente. Se não tiver uma fita de pulso disponível, mantenha o contacto com o computador durante todos os processos que necessitem de precaução contra descargas electroestáticas.

Instruções de pré-instalação

Respeite sempre as sugestões que se seguem, antes de instalar qualquer componente:

- 1 Desligue o computador e todos os periféricos que se encontrem ligados ao mesmo antes de o abrir. Em seguida, desligue todos os cabos das tomadas eléctricas.
- 2 Abra o computador de acordo com as instruções .
- 3 Siga as precauções contra descargas electroestáticas ao manusear qualquer componente do computador.
- 4 Retire todas as placas de expansão e periféricos que bloqueiem o acesso às tomadas DIMM ou ao conector do componente.
- 5 Leia nas secções seguintes, instruções específicas sobre os componentes que pretende instalar.

3 ······

Atenção! Caso não desligue o computador correctamente antes de iniciar a instalação dos componentes, poderá provocar sérios danos.

Não tente realizar os procedimentos descritos nas secções que se seguem, excepto no caso de se tratar de um técnico qualificado da assistência.

Instruções de pós-instalação

Adira às seguintes instruções depois de instalar um componente do computador:

- 1 Certifique-se de que os componentes estão instalados de acordo com as instruções passo a passo das respectivas secções.
- 2 Reponha todas as placas de expansão ou periféricos retirados anteriormente.
- 3 Reinstale o painel lateral.
- 4 Ligue os cabos necessários e ligue o computador.

Abertura da sua Veriton 5800



Atenção: Antes de prosseguir, certifique-se de que desligou o computador e todos os periféricos ligados ao mesmo. Leia "Instruções de pré-instalação" na página 43.

É necessário abrir o computador antes de poder instalar componentes adicionais. Consulte a secção que se segue para obter instruções:

Para retirar a cobertura do computador

- 1 Desligue o computador e todos os cabos.
- 2 Coloque o computador sobre uma superfície lisa e sólida.
- 3 Rode os parafusos de orelhas com os dedos, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para libertar a cobertura.
 - a Segure a cobertura com ambas as mãos.
 - b Empurre, deslizando-a cerca de meio centímetro e, em seguida, eleve suavemente para desprender.



Para repor a cobertura do computador

- 1 Alinhe a cobertura com a estrutura de alojamento e depois empurre-a, deslizando-a de volta para a posição inicial.
- 2 Fixe a cobertura com os parafusos de orelhas que retirou anteriormente.

Abertura da sua Veriton 6800/7800

Atenção! Antes de prosseguir, certifique-se de que desligou o

Atenção! Antes de prosseguir, certifique-se de que desligou o computador e todos os periféricos ligados ao mesmo. Leia "Instruções de pré-instalação" na página 43.

É necessário abrir o computador antes de poder instalar componentes adicionais. Consulte a secção que se segue para obter instruções:

Retire o painel lateral

- 1 Desligue o computador e todos os cabos.
- 2 Coloque o computador sobre uma superfície lisa e sólida.
- 3 Rode os parafusos com os seus dedos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para libertar a tampa.
- 4 Segure o painel direito (da vista traseira) com ambas as mãos. Deslize-a para trás aproximadamente 2,5 cm e puxe-a para fora para retirá-la

Veriton 6800





Reinstale o painel lateral

- Alinhe as patilhas do painel lateral com a estrutura de alojamento e depois empurre-o, fazendo-o deslizar de volta para a posição inicial.
- 2 Fixe os painéis laterais com os dois parafusos.

Placas do sistema

Esquema da placa principal

A placa principal torna-se acessível quando abre o computador. Consulte a secção seguinte para ficar a conhecer o esquema correspondente da placa principal do modelo de computador Veriton série.



No.	Componente	No.	Componente	
1	4 Ranhuras de memória	2	Conector da ventoinha da CPU	
3	Socket para a CPU	4	Conector de alimentação ATX 12 V	
5	Conector de áudio do painel frontal	6	Conector de alimentação alternativo	
7	16 Conectores PCI Express 8 2 Conectores PCI bus convenciona		2 Conectores PCI bus convencionais	
9	Entrada CD	10	1 Conector PCI Express	
11	Conector de saída S/PDIF	12	Conector da porta COM externa	
13	Conector da ventoinha do sistema	14	Conector OneButton Recovery	
15	BIOS	16	Conector USB do painel frontal	
17	4 Conectores série ATA IDE	18	Conector do painel frontal	
19	Conector para detecção de		Jumper Clear CMOS	
	intrusão no chassis		1-2 Normal (predefinição),	
			2-3 Clear CMOS	
21	Bateria de lítio	22	Conector da unidade de disquetes	
23	Conector paralelo ATA IDE	24	Conector de alimentação principal	

Actualizar o computador

Determinados componentes do computador são actualizáveis, tais como a memória, o disco rígido, a UCP e as placas de expansão. Tem de respeitar as "Precauções de instalação" na página 43 durante a instalação ou remoção de qualquer componente informático. Porém, para fins de segurança, não recomendamos que faça você mesmo/a estas actualizações. Se pretender substituir ou actualizar qualquer um destes componentes, contacte um revendedor ou um técnico qualificado da assistência para obter ajuda.



Nota: O modelo de placa principal mostrado nas figuras que se seguem pode ser ligeiramente diferente do encontrado no seu computador.

Instalar memória adicional

As quatro fichas de 240 pinos que se encontram na placa principal suportam DIMMs de tipo SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) DDR2 (Double Data Rate2). Pode instalar DIMMs de 128 MB, 256 MB, 512 MB ou 1 GB para uma capacidade máxima de 4 GB.

As DIMMs DDR2 devem funcionar a menos de 1,8 vóltios. Pode instalar módulos PC2-3200/DDR2-400, ou PC2-4300/DDR2-533 nas fichas DIMM DDR2. Contacte o revendedor mais próximo para obter informações sobre os vendedores de DIMM qualificados.

As fichas DIMM DDR2 são independentes umas das outras. Esta independência permite-lhe instalar DIMMs DDR2 de capacidades diferentes, de modo a formar configurações distintas.

Para retirar uma DIMM DDR2



Nota: A DIMM DDR2 possui apenas um entalhe, localizado no centro do módulo.

- 1 Retire o painel lateral .
- 2 Localize a ficha DIMM DDR2 na placa principal.

3 Puxe os clips de fixação em ambos os lados da ficha DIMM DDR2 para fora para soltar a DIMM DDR2 (a). Puxe suavemente a DIMM DDR2 para fora da ficha (b).



Para instalar uma DIMM DDR2

- 1 Localize a ficha DIMM DDR2 na placa principal.
- 2 Alinhe a DIMM DDR2 com a ficha (a). Prima a DIMM DDR2 na ficha até que os clips bloqueiem a DIMM DDR2 (b).





Nota: As fichas DIMM DDR2 contêm ranhuras, de forma a assegurar uma instalação adequada. Se inserir uma DIMM DDR2 e esta não entrar com facilidade na ficha, é possível que a tenha inserido de forma incorrecta. Volte a DIMM DDR2 e tente inseri-la novamente.

Para reconfigurar o computador

O computador detecta automaticamente a quantidade de memória instalada. Execute o utilitário BIOS para ver o novo valor da memória total do sistema e anote-o.

Substituição do disco rígido da Veriton 5800

Substituir o disco rígido

Siga estes passos para substituir o disco rígido do computador:

- 1 Remova a cobertura do computador.
- 2 Retire todos os cabos ligados no disco rígido e puxe-o para fora.
- 3 Retire os trilhos que fixam a unidade na estrutura do disco e remova a unidade.
- 4 Introduza um novo disco rígido e fixe-o com os trilhos.
- 5 Volte a ligar todos os cabos ao novo disco rígido.



Nota: Certifique-se de que as outras extremidades dos cabos da unidade de disco se encontram correctamente ligadas aos respectivos conectores na placa principal.

- 6 Reinstale a estrutura do suporte metálico no alojamento.
- 7 Reponha a tampa do computador.

Instalar uma placa de expansão

Para instalar uma placa de expansão:

- 1 Remova a cobertura do computador (consulte página 45).
- 2 Localize uma ranhura de PCI livre na placa principal.
- 3 Retire e guarde a trava que fixa o suporte no computador.



- 4 Retire o suporte do espaço vazio oposto à ranhura livre.
- 5 Retire a placa de expansão da embalagem protectora.
- 6 Alinhe a placa com o suporte vazio e, em seguida, insira-a na ranhura. Certifique-se de que a placa se encontra devidamente alojada.
- 7 Fixe a placa no computador com a trava do suporte retirada anteriormente.



8 Reponha a tampa do computador (consulte página 45).

Ao ligar o computador, a BIOS (Basic Input/Output System, sistema de entrada/saída básico) detecta automaticamente e atribui recursos aos dispositivos acabados de instalar.

Substituição do disco rígido da Veriton 6800/7800

Siga estes passos para substituir o disco rígido do computador:

- 1 Retire o painel lateral (consulte página 46).
- 2 (a) Desprenda os cabos de alimentação e do disco rígido do disco rígido.
 - (b) Desprenda o disco rígido da estrutura da unidade.



3 (a) Insira o novo disco rígido na estrutura.
(b) Prenda os cabos de alimentação e do disco rígido ao novo disco rígido.





Nota: Certifique-se de que as outras extremidades dos cabos da unidade de disco se encontram correctamente ligadas aos respectivos conectores na placa principal.

4 Reinstale o painel lateral (consulte página 47).

Instalar uma placa de expansão

Para instalar uma placa de expansão:

- 1 Retire o painel lateral (consulte página 46).
- 2 Localize uma ranhura de PCI livre na placa principal.
- 3 Retire a trava que fixa o suporte no computador.
- 4 Retire o suporte do espaço vazio oposto à ranhura livre.
- 5 Retire a placa de expansão da embalagem protectora.
- 6 Alinhe a placa com o suporte vazio e, em seguida, insira-a na ranhura. Certifique-se de que a placa se encontra devidamente alojada.
- 7 Fixe a placa no computador com a trava do suporte retirada anteriormente.
- 8 Reinstale o painel lateral (consulte página 47).

Ao ligar o computador, a BIOS (Basic Input/Output System, sistema de entrada/saída básico) detecta automaticamente e atribui recursos aos dispositivos acabados de instalar.

5 Utilitários do sistema

Este capítulo descreve as aplicações pré-instaladas no computador.

Dependendo da máquina e dos recursos opcionais do seu computador, seu sistema foi fornecido com um pacote com vários utilitários de programas, concebidos para modernizar as operações do seu computador. Esses utilitários podem incluir qualquer um dos seguintes:

- Acrobat® Reader™
- LANDesk System Manager Client Manager (opcional)
- Norton AntiVirus
- NTI CD-Maker
- PowerDVD
- Utilitário BIOS
- Recuperação com um botão Acer (utilitário de recuperação do sistema)
- Acer eManager

Se seu computador está configurado com Microsoft® Windows® XP, os seguintes utilitários podem ser usados para monitorar e manter a eficiência do sistema:

- Cópia de segurança (Backup)
- Desfragmentador de disco (Disk Defragmenter)

Todas as aplicações fornecidas com o computador são muito fáceis de utilizar. Contudo, se precisar de mais ajuda ou informações, pode consultar a documentação de ajuda on-line, fornecida com cada aplicação de software.

Acrobat Reader

O Acrobat Reader é um software que lhe permite visualizar, navegar, procurar e imprimir ficheiros PDF (Portable Document Format) da Adobe nas principais plataformas informáticas.

Para ler um documento PDF



- Basta clicar duas vezes em qualquer ficheiro com o ícone mostrado acima. Ou,
- 1 Na barra de tarefas do Windows, clique no botão Iniciar, realce Programas e seleccione Acrobat Reader.
- 2 Com o programa em execução, seleccione Abrir a partir do menu Ficheiro.
- 3 Seleccione o ficheiro que deseja ver no browser de ficheiros Abrir e clique no botão Abrir.

Para mais informações sobre o Acrobat Reader, consulte o respectivo menu de Ajuda.

LANDesk System Manager

O LANDesk System Manager permite gerir o ambiente de trabalho a partir da Web, de uma rede standard ou de ligações de acesso telefónico. É compatível com as principais especificações de gestão, tais como o Wired for Management 2.0, o Desktop Management Interface (DMI) v2.0, entre outros.

É possível que um CD de instalação do LANDesk System Manager esteja incluído na embalagem do seu computador. Para instalar o LANDesk System Manager:

1 Insira o CD de instalação do LANDesk System Manager na unidade óptica.



2 Siga todas as instruções apresentadas no ecrã, até concluir a instalação.

Para mais informações sobre o modo de utilização do LANDesk System Manager, consulte o respectivo menu de Ajuda.



Nota: O LANDesk System Manager suporta actualmente o Windows® 2000 e Windows® XP.

Norton AntiVirus

O Norton AntiVirus é um software anti-vírus que localiza e repara ficheiros infectados, protegendo-o contra vírus e mantendo os dados contidos no computador a salvo e seguros. Pode também procurar vírus em anexos enviados com as mensagens de correio electrónico recebidas. Oferece uma útil detecção de vírus e funcionalidades de reparação.

Como verificar vírus com o Norton AntiVirus?

A verificação completa do sistema verifica todos os ficheiros no computador. Para efectuar uma verificação do sistema:

- 1 Inicie o Norton AntiVirus.
 - Clique duas vezes no ícone do Norton AntiVirus na área de trabalho.

Ou

- Clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows, realce o item Programas e seleccione Norton AntiVirus.
- 2 Na janela principal do Norton AntiVirus, clique em Verificar vírus (Scan for viruses).

🛃 Norton Anti¥irus Professional							
∰LiveUpdate 🚺 Option:	5		❷ Help & Support ▼				
Norton AntiVirus	System Status: OK	\bigcirc					
Stat <u>u</u> s ┥	Security Scanning Features	Item Details					
Scan <u>f</u> or Viruses	Auto-Protect	On	Items marked with a				
R <u>e</u> ports	🔗 Email Scanning	On	red 🥸 or a yellow				
Advanced Tools	Script Blocking	On	attention.				
Ingranova rooro	🔗 Full System Scan	2004/4/7	Click an item for more				
	Virus Definitions	2004/6/2					
	🔗 Renewal Date	2005/4/8					
	 Automatic LiveUpdate 	On					

- 3 No painel Verificar vírus, clique em Verificar o meu computador (Scan My computer).
- 4 Sob Acções (Actions), clique em Verificar (Scan).

Quando a verificação for concluída, aparecerá um resumo da acção.

5 Depois de ver o resumo, clique em Concluído (Finished).

Pode-se agendar verificações de vírus personalizadas que funcionam sozinhas na data e hora especificadas ou em intervalos periódicos. Se estiver a usar o computador quando a verificação programada começar, ela será executada em segundo plano para que você não tenha que parar seu trabalho.

Para obter mais informações sobre o Norton AntiVirus,consulte o menu Ajuda do Norton AntiVirus.

NTI CD-Maker (para modelos com CD-RW)

O NTI CD-Maker é um software de gravação de CDs que lhe permite criar e copiar áudio, dados e vídeos para discos CD-RW.

Para copiar um disco de áudio ou dados:



- 2 Insira o CD que deseja copiar na unidade de origem e um disco vazio na unidade de destino.
- 3 Escolha as unidades de origem e destino a partir das listas suspensas.

	۲	NTI CD	Сору		×
		2	Source:	ATAFI-CD ROM-DRIVE-52MAX (52B3) (E:)	
		2	Target:	24×10×40 CD-RW (2.00) (F:) ▲ Blank, 703.1 MB free	
4 (Cliqu	ue no	botão	Start para começar a copiar.	
			Source:	ATAPI-CD ROM-DRIVE-52MAX (52B3) (E:) CD-ROM, 1 track, , 83.4 MB used Temporarily copy to an image file on the hard disk first, and then copy to CD/DVD Recorder from there.	
		2	Target:	24X10X40 CD-RW (2.00) (F:) ■ Blank, 703.1 MB free	
				32%	
		Total: 83.6	67 MB (4283	9) Written: 44.17 MB (22614) Start	

Para obter mais informações sobre o NTI CD-Maker e seus outros recursos, consulte o menu Ajuda do NTI CD-Maker.

PowerDVD (para modelos com DVD)

O PowerDVD é um leitor de DVD de software puro e de alta qualidade, que leva até ao seu PC multimédia karaoke e cinema de alta gualidade. Pode reproduzir títulos de DVD de alta resolução ou ficheiros MPEG-2 com vídeo MPEG-2 e som Dolby Digital (AC-3). O PowerDVD oferece um conjunto completo de comandos de navegação e funcionalidades avançadas, tais como visão multiangular, selecção multilingue e multilegendas, além de controlo parental. Possui também a funcionalidade i-Power Internet Enabling, que faz a ligação a recursos DVD disponíveis on-line, através da PowerDVD Desktop Portal Page (página de portal do ambiente de trabalho do PowerDVD).

Como abrir o PowerDVD e assistir a um DVD?

Na maioria dos casos, ao introduzir um DVD na unidade óptica do computador, o PowerDVD abre automaticamente uma janela de visualização e o painel de controlo e começa a reproduzir o disco.



Se o PowerDVD não for aberto automaticamente:

- 1 Clique no botão Iniciar na barra de tarefas
- 2 Realce Programas
- 3 Clique na guia PowerDVD
- 4 Seleccione PowerDVD

Quando o PowerDVD for aberto, basta premir o botão Reproduzir 💽 para iniciar a reprodução.



Para mais informações sobre o PowerDVD e seus outros recursos, consulte o menu Ajuda do PowerDVD.

Utilitário BIOS

O utilitário BIOS é um programa de configuração do computador incorporado no sistema de entrada/saída básico (BIOS, Basic Input/ Output System) do computador. Uma vez que a maioria dos computadores já se encontra devidamente configurada e optimizada, não há necessidade de executar este utilitário. Contudo, se ocorrerem problemas de configuração e obtiver a mensagem "Run Setup" (executar configuração), é necessária a execução deste utilitário.



Nota: Antes de executar a BIOS, certifique-se de que guardou todos os ficheiros abertos. O computador é iniciado

imediatamente após sair da configuração.

Para executar o utilitário BIOS, prima a tecla **Del** no teclado durante o arranque do computador.

Para reinstalar programas

Se desinstalar um dos programas instalados previamente e pretender reinstalá-lo, proceda da seguinte forma:

- 1 Certifique-se de que o sistema está ligado.
- 2 Insira o CD do Sistema na unidade de CD ou DVD.
- 3 Selecione o aplicativo que deseja reinstalar.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã até concluir a instalação.

Recuperação do seu sistema

Se perder os ficheiros do seu sistema operativo ou estes ficarem danificados, o processo de recuperação restaurará as predefinições originais do sistema ou a última cópia de segurança. O seu computador da série Acer Veriton inclui um botão OBR (OneButton Recovery), uma capacidade que torna o restauro do seus sistema mais rápido e fácil.

O botão OBR funciona a partir de uma partição oculta na unidade do seu disco rígido e que contém toda a informação necessária para restaurar o seu sistema.

Existem dois modos pelos quais pode restaurar o sistema. Um é a partir das definições originais do sistema e o outro a partir da cópia de segurança do sistema.
Pode também seguir as etapas seguintes:

- 1 Procure o botão OBR. Ver "Painel frontal" na página 10.
- 2 Prima o botão. Após um curto espaço de tempo, uma das seguintes janelas aparecerá no ecrã. Introduza a sua senha.

Welcome! You have entered Acer eRecovery system for the first time. eRecovery offers password protection. The default password is six zeros.	
Password:	

3 Seleccione a opção "System Recovery." (Recuperação do sistema)



4 Seleccione "Factory Default Image." (Imagem predefinida)





5 Deverá ver o ecrã seguinte:



acer	
	Copying Files
	DECOVERY
	RECOVERY

Atenção! A execução do processo de recuperação eliminará todos

os ficheiros previamente guardados no seu computador, por isso certifique-se de que tem uma cópia de segurança dos ficheiros importantes antes de iniciar o processo de recuperação.



Nota: Esta capacidade ocupa 2 GB numa partição oculta da sua unidade de disco rígido.

6 Se tentar restaurar o seu sistema utilizando a capacidade OneButton Recovery, e o sistema NÃO responder, contacte imediatamente o vendedor ou o representante autorizado da Acer.

Acer eManager

Acer eManager é um portal simples e fácil de utilizar para gestão do seu novo computador desktop Acer. O eManager inclui:

- Acer eLock para garantir a segurança dos seus dados.
- Acer eSettings Facilita a gestão das definições do sistema e da segurança do mesmo.
- Acer eRecovery Cria cópias de segurança e recupera as configurações do sistema de forma fiável. .



Acer eLock

Acer eLock é um utilitário de segurança que vem incluído no Acer eManager e que foi feito especificamente para os computadores desktop Acer. Este utilitário permite aos utilizadores bloquearem todos os dados USB, bem como as unidades ópticas e de disquetes do seu computador para ter a certeza de que nenhuns dados podem ser roubados do computador quando não estiver perto dele.

- Dispositivos de dados USB inclui unidades de disco USB, unidades de caneta USB, unidades flash USB, unidades de MP3 USB e quaisquer outras unidades USB que criem um directório Z: aquando da ligação ao sistema.
- Unidades ópticas inclui qualquer tipo de unidades de CD-ROM ou DVD-ROM.
- Unidades de disquetes apenas para disquetes de 3,5".

Para activar o Acer eLock, é necessário definir primeiro uma senha. Após definida a senha, pode aplicar bloqueios a qualquer um dos três tipos de dispositivos.

bloqueio é definido automaticamente sem ser necessário proceder ao reinício do sistema. Se a senha que definir estiver vazia, o eLock assume o estado inicial com todos os bloqueios removidos.



Nota: Tenha em atenção que se perder a senha, não existe nenhum método para reposição da mesma a não ser formatar o computador ou levar o PC a um centro de assistência da Acer. Não se esqueça de tomar nota da senha.



Acer eSettings

Acer eSettings é um utilitário do sistema que vem incluído no Acer eManager e que foi feito especificamente para os computadores desktop Acer. Este utilitário permite aos utilizadores verificarem as especificações do hardware e monitorizar o estado de saúde do sistema. Para além disso, o Acer eSettings contém várias funções internas concebidas para optimizarem o seu sistema operativo Windows, permitindo ao seu computador funcionar mais rapidamente e melhor.

Acer eSettings também:

- Proprociona uma interface gráfica do utilizador que lhe permite navegar pelo programa sem quaisquer problemas.
- Apresenta o estado geral do sistema e permite a monitorização avançada por parte dos utilizadores mais exigentes.
- Regista a remoção ou substituição de um componente de hardware.
- Permite aos utilizadores optimizarem instantaneamente a memória de forma a libertar os recursos de memória que possam estar a ser desperdiçados ou que apresentem problemas.
- Permite aos utilizadores fazerem a exportação das definições pessoais.
- Mantém um registo histórico de todos os alertas previamente emitidos.



Acer eRecovery

Acer eRecovery é um potente utilitário que elimina a necessidade do fabricante ter de fornecer discos de recuperação. O utilitário Acer eRecovery fica instalado numa partição oculta do seu disco rígido e permite-lhe efectuar operações de cópia de segurança/restauro e gravar cópias de segurança de imagens para um CD ou DVD, dependendo da configuração do sistema. Nota: Para mais informações, consulte o ficheiro de ajuda online do Acer eManager..

eRecovery	
Empowering Technology	Z
Please burn Acer factory default backup disc. Don't put your system at risk — Burn it!	
Enter Exit Do not show this message again.	



Para mais informações consulte o menu Help (Ajuda) do Acer eManager.

Uso da Cópia de segurança (Windows® XP apenas)

O utilitário de Cópia de segurança cria cópias das informações no disco rígido. Caso os dados originais no disco rígido sejam apagados ou sobrescritos, ou fiquem inacessíveis devido a um defeito no disco rígido, pode-se usar a cópia para restaurar os dados perdidos ou danificados.

Como fazer cópias de segurança dos ficheiros do disco rígido?

Para executar o utilitário de Cópia de segurança:

- 1 Clique no botão Iniciar na barra de tarefas
- 2 Realce Todos os programas
- 3 Clique em Acessórios
- 4 Seleccione Ferramentas do sistema
- 5 Clique em Cópia de segurança (Backup)



Quando a aplicação de Cópia de segurança iniciar, siga as instruções no ecrã para configurar o agendamento e o perfil de cópia de segurança.

Para obter mais informações sobre a Cópia de segurança, consulte a ajuda do Windows® XP.

Desfragmentador de disco (Windows® XP apenas)

O utilitário de desfragmentação de disco consolida os ficheiros e as pastas no disco rígido do computador. Este recurso permite que seu computador aceda a ficheiros e pastas e guarde os dados de modo mais eficiente. Através da consolidação dos ficheiros e das pastas, o desfragmentador também consolida o espaço livre no disco, tornando menos provável que novos ficheiros sejam fragmentados.

Como desfragmentar meu disco rígido?

Para executar o Desfragmentador de disco:

- 1 Clique no botão Iniciar na barra de tarefas
- 2 Realce Todos os programas
- 3 Clique em Acessórios
- 4 Seleccione Ferramentas do sistema
- 5 Clique em Desfragmentador de disco (Disk Defragmenter)

🕸 Disk Defragmenter 📃 🗆 🔀					
<u>File A</u> ction <u>V</u> iew	Help				
← → 📧 😫					
Volume	Session Status	File System	Capacity	Free Space	% Free Space
🗐 (C:)		NTFS	19.53 GB	12.01 GB	61 %
(D:)		NTFS	17.72 GB	1.32 GB	7 %
Estimated disk usage before defragmentation:					
Estimated disk usage after defragmentation:					
Analyze Defragment Pause Stop View Report Fragmented files Contiguous files Unmovable files Free space					

Quando o Desfragmentador de disco for aberto, seleccione uma unidade ou volume e clique em Analisar (Analyze). O sistema examinará rapidamente o volume e determinará se precisa ser desfragmentado. Para obter mais informações sobre o Desfragmentador de disco, consulte a Ajuda do Windows® XP.

6 Perguntas mais frequentes

Este capítulo diz-lhe o que deve fazer no caso do computador não funcionar correctamente. Contudo, se surgir um problema mais grave, contacte o seu fornecedor ou o centro de assistência técnica para obter ajuda.

Perguntas mais frequentes

As questões que se seguem são situações eventuais que podem surgir durante a utilização do computador; cada uma contém respostas e soluções fáceis para a situação.

P: Premi o botão Power (ligar), mas o sistema não foi iniciado.

R: Verifique o LED (Light-Emitting Diode, díodo emissor de luz) que está localizado sobre o interruptor Power (ligar).

Se o LED não estiver aceso, é porque não está a ser transmitido qualquer tipo de corrente ao sistema. Faça o seguinte:

- Verifique se o interruptor de selecção de voltagem, localizado no painel traseiro do computador, está seleccionado para a voltagem correcta.
- Verifique se ligou correctamente o cabo de alimentação à tomada eléctrica.
- Se estiver a utilizar uma banda magnética ou AVR, certifique-se de que se encontra conectado à corrente e ligado (On).

Se o LED estiver aceso, verifique o seguinte:

- Encontra-se alguma disquete que não seja a disquete de iniciação (ou do sistema) na unidade de disquetes? Se sim, retire-a ou substitua-a por uma disquete do sistema e prima <Ctrl> + <Alt> +
 > Para reiniciar o computador.
- Os ficheiros do sistema operativo podem estar danificados ou em falta. Insira o disco de iniciação que criou durante a configuração do Windows na unidade de disquetes e prima <Ctrl> + <Alt> +
 >Del> para reiniciar o computador. Assim, será feito automaticamente um diagnóstico do seu sistema, assim como as reparações necessárias. De qualquer modo, se a utilidade diagnóstica relatar ainda um problema, então você terá que executar o processo da recuperação para restaurar seu sistema a seus ajustes originais da fábrica.



P: Não aparece nada no ecrã.

R: A função de gestão de energia do computador apaga automaticamente o ecrã para poupar energia. Basta premir qualquer tecla para voltar a ter visualização do ecrã.

Se, ao premir uma tecla, não funcionar, pode reiniciar o computador. Se, ao reiniciar o computador, não funcionar, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica para obter ajuda.

P: A impressora não funciona.

R: Faça o seguinte:

- Certifique-se de que a impressora está conectada a uma tomada eléctrica e que está ligada (On).
- Certifique-se de que o cabo da impressora está devidamente ligado à porta paralela do sistema e à porta correspondente da impressora. Consulte "Ligar a impressora" na página 34 para obter mais informações sobre a forma de ligação de uma impressora ao computador.
- Para obter mais informações relativas à impressora, consulte a documentação da impressora.

P: O computador não emite quaisquer sons.

R: Verifique o seguinte:

- O volume pode estar em mute (sem som). Procure o ícone do Volume na barra de tarefas. Se estiver cruzado, clique no ícone e anule a selecção da opção **Mute** (sem som). Pode também premir o botão de controlo do volume/mute do teclado USB para optar entre ter som ou não.
- Se auscultadores, auriculares ou colunas externas estiverem ligados à tomada de saída de linha do computador, as colunas internas ou incorporadas são desligadas automaticamente.

P: O sistema não consegue ler informações do disco rígido, do CD ou do DVD.

R: Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que está a utilizar o tipo correcto de disco. Consulte página 21.
- Certifique-se de que a CD ou DVD se encontra devidamente inserido na unidade.
- Verifique se o CD ou DVD se encontra limpo e sem riscos.
- Verifique a unidade, utilizando um disco em boas condições. Se a unidade não conseguir ler as informações contidas na disco em boas condições, é possível que haja algum problema com a unidade. Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica para obter ajuda.

P: O sistema não consegue gravar dados no disco rígido ou no CD-R/CD-RW.

R: Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a disquete ou disco rígido não se encontra protegido contra gravações. Consulte "Unidade óptica" na página 21.
- Certifique-se de que está a utilizar o tipo correcto de disco ou disquete. Consulte "Unidade óptica" na página 21.

Apêndice A: Notas

Este apêndice relaciona os avisos gerais sobre seu computador.

Compatibilidade com as orientações ENERGY STAR

Como uma Energy Partner, Acer Inc., determinou que este produto cumpra com as normas ENERGY STAR para eficiência de energia.

Declaração FCC

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital Classe B de acordo com a Parte 15 da Norma FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas.

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente.

Aviso: Cabos blindados

Todas as ligações a outros dispositivos computacionais devem ser feitas usando cabos blindados para manter o cumprimento da regulamentação FCC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Apenas periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados no cumprimento dos limites da Classe B podem ser ligados a este equipamento. A operação de periféricos nãocertificados provavelmente resultará em interferência à recepção de rádio e televisão.

FCC Atenção

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, o que é garantido pelo Comissão Federal de Comunicações, em operar este computador.

Condições de utilização.

Esta dispositivo está de acordo com a Parte 15 da Norma FCC. A operação é sujeita às duas condições seguinte: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Aviso: Utilizadores canadenses

Este aparelho digital Classe B atende todos os requerimentos dos Regulamentos de Equipamentos Causadores de Interferência do Canadá.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respected toutes les exigences du Règlement sur le materiel brouilleur du Canada.

Declaração de conformidade para países da UE

Pela presente, Acer declara que este computador pessoal cumpre os requisitos essenciais e outros inerentes da Directiva 1999/5/ECAvisos do modem.

Nota para EUA

Este equipamento está de acordo com a Parte 68 das normas FCC. Localizada na parte inferior do modem está uma etiqueta que contém, entre outras informações, o Número de Registro FCC e o Número de Equivalência de Chamada (REN) deste equipamento. Mediante requisição, deve-se dar esta informação à sua companhia telefónica. Se o seu equipamento telefónico prejudicar a rede telefónica, a companhia telefónica pode interromper seu serviço temporariamente. Se possível, o notificarão previamente. Mas, se não for feita a notificação prévia, será notificado logo que possível. Também lhe informarão seus direitos para registrar uma reclamação com a FCC.

Sua companhia telefónica pode fazer alterações nas suas instalações, equipamentos, operações ou procedimento que podem afectar o correcto funcionamento do seu equipamento. Se isto ocorrer, será notificado previamente para dar-lhe a oportunidade de manter o serviço telefónico sem interrupção.

Se este equipamento deixar de funcionar adequadamente, desligue-o da linha telefónica para determinar se está causando problema. Se o problema estiver no equipamento, pare de utilizá-lo e entre em contacto com o revendedor ou representante.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de fogo, use somente cabos no. 26 AWG ou maiores conforme lista da UL ou cabo para linha de telecomunicação certificado pela CSA.

TBR 21

Este equipamento foi aprovado [Decisão do Concelho 98/482/EC - "TBR 21"] para ligação de terminal simples de toda a Europa à Rede Telefónica Pública Comutada (PSTN). Entretanto, devido às diferenças entre as PSTNs em diferentes países, a aprovação, por si só, não dá uma segurança incondicional de operação satisfatória em todos os pontos de terminação da PSTN. No evento de problemas, deve-se entrar em contacto com o fornecedor do equipamento antes de tudo.

Nota para Austrália

Por motivos de segurança, ligue apenas aparelhos com a etiqueta de cumprimento de telecomunicações. Isto inclui equipamentos previamente etiquetados com permissão ou certificação.

Instruções importantes de segurança

Leia este manual atenciosamente. Guarde-o para consultas futuras.

- 1 Siga todos as advertências e instruções marcadas no produto.
- 2 Desligue este produto da tomada de parede antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos nem aerossóis. Utilize um tecido humedecido para limpeza.

- 3 Não use este produto próximo a água.
- 4 Não coloque este produto numa mesa, carrinho ou estante instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- 5 As ranhuras e aberturas são para ventilação; para garantir uma operação fiável do produto e para protegê-lo contra superaquecimento. Estas aberturas não devem ser bloqueadas nem cobertas. As aberturas não devem nunca ser bloqueadas colocando este produto sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície similar. Este produto não deve nunca ser colocado próximo ou sobre um aquecedor ou registro de aquecimento, ou numa instalação sem ventilação adequada.
- 6 Este produto deve ser operado a partir do tipo de alimentação eléctrica na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte um revendedor ou a companhia de energia eléctrica local.
- 7 Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação. Não coloque este produto onde outras pessoas possam passar sobre o cabo.
- 8 Ao usar uma extensão eléctrica com este produto, certifique-se de que a corrente total dos equipamentos ligados não exceda a capacidade nominal da extensão. Também, certifique-se de que a corrente total de todos os produtos ligados à tomada da parede não exceda a capacidade do fusível.
- 9 Nunca introduza objectos de nenhum tipo nas ranhuras deste produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou colocar as peças em curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Nunca espirre líquidos de nenhum tipo no produto.
- 10 Não tente reparar este produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das tampas podem expor-lhe a pontos de tensão perigosa ou outros riscos. Confie todos os reparos a um pessoal de serviço qualificado.
- 11 Sob as seguintes condições, desligue este produto da tomada eléctrica e envie-o para um pessoal de serviço qualificado:
 - a Quando o cabo de alimentação ou o conector estiver danificado ou descascado.
 - b Se algum líquido entrar no produto.
 - c Se o produto for exposto à chuva ou água.

- d Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de utilização forem seguidas. Ajuste apenas os controlos que estão descritos nas instruções de utilização, uma vez que o ajuste incorrecto de outros controlos pode provocar danos que costumam exigir um trabalho intenso por um técnico qualificado para restaurar a condição normal do produto.
- e Se o produto cair ou sua carcaça for danificada.
- f Se o produto demonstrar uma perda de desempenho, indicando a necessidade de reparo.
- 12 Use apenas o tipo adequado de conjunto de cabo da fonte de alimentação (fornecido na caixa de acessórios) deste equipamento. Deve ser do tipo destacável: Relação UL/certificação CSA, tipo SPT-2, capacidade mínima de 7A 125V, aprovada por VDE ou equivalente. Comprimento máximo de 15 pés (4,6 metros).
- 13 Sempre desligue todas as linhas telefónicas da tomada eléctrica antes de reparar ou desmontar este equipamento.
- 14 Evite usar outra linha telefónica que n!ao seja do tipo sem fios durante uma tempestade. Pode haver o risco de uma descarga eléctrica proveniente de um raio.

Aviso de protecção dos direitos de autor da Macrovision

Este produto inclui tecnologia de protecção dos direitos de autor protegida por patentes dos E.U.A. e por outros direitos de propriedade intelectual. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision, destinando-se apenas a utilização doméstica e a outras utilizações de visualização limitada, excepto em caso de autorização concedida pela Macrovision. É proibida a engenharia inversa ou a desmontagem.

Números das patentes dos E.U.A. 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; e 6,516,132.

Lithium battery statement

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to local regulations. Recycle if at all possible.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvãnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvãnt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Declaração de adequação de Laser

A unidade de CD ou DVD utilizadas neste computador são produtos que funcionam com laser. A etiqueta de classificação da unidade de CD ou DVD (mostrada abaixo) está localizada na unidade.

CLASS 1 LASER PRODUCT **CAUTION:** INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 **VORSICHT:** UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I **ADVERTENCIA:** RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Veriton 5800/6800/7800
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer:	Acer Inc.
Address of manufacturer:	8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
	Hsichih, Taipei Hsien 221
	Taiwan, ROC
Declares that product:	Personal computer
Model:	Veriton 5800/6800/7800

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai, Director Qualification Center Product Assurance 03/15/2005 Date

Apêndice B: Cuidados a ter com o computador

Leia as instruções listadas nesta secção. A aderência a estas instruções ajudá-lo-á a maximizar a durabilidade do seu computador.

Sugestões importantes

- Não exponha o computador directamente à luz solar. Não coloque o computador próximo de fontes de calor, tais como radiadores.
- Não exponha o computador a temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 40°C (104°F).
- Não exponha o computador a campos magnéticos.
- Não exponha o computador à chuva ou humidade.
- Não derrame água sobre o computador.
- Não sujeite o computador a vibrações ou choques intensos.
- Não exponha o computador a poeiras ou impurezas.
- Nunca coloque o sistema sobre superfícies desniveladas.
- Não pise o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo. Coloque cuidadosamente o cabo de alimentação e outros cabos fora do alcance do tráfego humano.
- Ao desligar o cabo de alimentação, não puxe pelo cabo em si, mas sim pela tomada.
- Caso utilize uma extensão, o índice total de amperes do equipamento ligado à corrente não deve exceder o índice de amperes do cabo de extensão. Além disso, o índice total de corrente de todos os equipamentos ligados a uma única tomada de parede não deve exceder o índice do fusível.
- Verifique a documentação fornecida com os seus programas de software a fim de verificar se pode seleccionar outras combinações de resolução e cor. Estes ajustes podem tornar a visualização do monitor mais confortável.

Para limpar e fazer a manutenção

Para limpar o computador e o teclado

- 1 Desligue o computador e o cabo de alimentação.
- 2 Utilize um pano macio, humedecido com água, e limpe suavemente a superfície exterior do computador e do teclado. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em forma de aerossol.

Para limpar o dispositivo apontador

Para limpar um rato vulgar (com bola de borracha)

- 1 Abra a tampa circular que se encontra na parte inferior do rato.
- 2 Retire a bola de borracha e limpe-a com um pano macio e húmido.
- 3 Reponha a bola no lugar e feche a tampa.

Para limpar um rato óptico

Os utilizadores de ratos ópticos devem consultar a documentação incluída na embalagem do rato, para obterem as instruções de manutenção.

Para limpar o monitor

Certifique-se de que mantém o monitor limpo. Para as instruções de limpeza, consulte a documentação fornecida com o monitor.

Quando deve contactar um técnico da assistência

- Se tiver deixado cair o computador ou o tiver danificado.
- Se tiver derramado algum líquido sobre o computador
- Se o computador não estiver a funcionar normalmente.
- Se algum problema relativo ao computador perdurar, mesmo após ter verificado e seguido as sugestões para resolução de problemas indicadas na secção "Perguntas mais frequentes" em página 77
- Se o seu problema não se encontrar apresentado na secção "Perguntas mais frequentes" em página 77
- Se desejar substituir ou actualizar qualquer um dos componentes internos do seu computador

Para solicitar assistência técnica

Para obter assistência técnica, contacte o revendedor ou distribuidor mais próximo. Pode também aceder ao Web site da Acer na Internet, em (<u>www.acersupport.com</u>), para obter informações sobre como e onde contactar os centros de assistência disponíveis na sua área.

Índice

A

Aceder ao manual do utilizador 5 actualizar abrir computador remover cobertura superior 45 repor cobertura superior 45, 47 Retire o painel lateral 46 adicionar memória 50 instalar DIMM DDR 51 reconfigurar computador 52 computador 50 instalar uma placa de expansão 53 precauções de instalação 43 descargas electroestáticas 43 pós-instalação 44 pré-instalação 43 substituir componentes memória 50 aplicações 59

С

computer cover replace 45

D

desligar computador 33 desligar software 33 modo de suspensão 33 dispositivos USB 39

F

funcionalidades 9 conectividade 9 desempenho 9 multimédia 9

I

instalar computador 27, 30 área 27 cadeira 27 ligar periféricos cabo de alimentação 32 monitor 28 rato 29 teclado 29

L

ligar computador 33 botão power 33 limpeza 96

Μ

manutenção do computador 96 assistência 96

0

opções de ligação dispositivos multimédia 36 altifalantes externos 36 auriculares/auscultadores 37 dispositivo de entrada de linha áudio 38 joystick 36 microfone 36 impressora 34 rede 34, 35

Ρ

painel frontal 10 painel traseiro 12 Perguntas mais frequentes 79 ecrã em branco 80 impressora não funciona 80 sem áudio 80 sem som 80 sistema incapaz de gravar em disco 81 sistema incapaz de ler disco 81 sistema não foi iniciado 79 placas do sistema 48 placa principal 48

R

recuperação do seu sistema 66 retirar o painel lateral 46

S

safety FCC notice 85 segurança avisos do modem 86 CD ou DVD 91 Declaração FCC 85 instruções gerais. 87 setting up computer connecting peripherals external monitor 31 USB mouse 30 software 59

T

tecla de internet/suspensão browser web 16 e-mail 16 tecla multimédia avançar 16 parar 16 reproduzir/pausa 16 teclado 15 caps lock 15 tecla de aplicação 19 teclas de função 15 teclas de bloqueio caps lock 18 num lock 18 scroll lock 17

U

unidades de disco disco rígido 23 unidade de CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW cuidados a ter com CDs/DVDs 23 inserir CDs/DVDs 21 utilitário BIOS 65 Utilitários do sistema Acrobat Reader 59 Norton AntiVirus 61 NTI CD-Maker 2000 63 PowerDVD 64 reinstalar programas 65