

Acer LCD scherm Snel Aan De Slag

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

- Lees aandachtig de volgende richtlijnen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- 1. Het LCD-scherm reinigen;
 - -- Schakel het LCD-scherm uit en trek de voedingskabel uit.
- -- Spuit een niet oplosbaar reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
- Plaats het LCD-scherm niet bij een venster. Blootstelling aan regenwater, vocht of zonlicht kan het scherm ernstig beschadigen.
- Gebruik geen druk op het LCD-scherm. Overmatige druk kan leiden tot permanente beschadiging van het beeldscherm.
 - 4. Verwijder het deksel niet en probeer niet om dit apparaat zelf te herstellen. Elke vorm van onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.
- 5. Plaats het LCD-scherm in een kamer met een kamertemperatuur van -20° ~ 60°C (of -4° ~ 140°F). Wanneer u een LCD-scherm opslaat bij een temperatuur die buiten dit bereik valt, kan dit leiden tot permanente beschadiging.
- 6. Als een van de volgende problemen optreedt, ontkoppel dan onmiddellijk uw scherm en raadpleeg een erkend technicus.
- * Signaalkabel tussen het scherm en de PC is versleten of beschadigd.
- * Er is vloeistof in het LCD-scherm gemorst of het scherm werd blootgesteld aan regen.
- * Het LCD-scherm of de behuizing is beschadigd.



- Neem de voet voor uw scherm uit de doos en plaats hem op een stabiel en effen werkoppervlak
- Neem uw scherm uit de doos en monteer hem op de voet. Zorg ervoor dat u hierbij de klik hoort



Nederlands

Uw Scherm aansluiten op een Computer

- Schakel uw computer uit en trek de voedingskabel van uw computer uit.
- Verbind de signaal kabel met de VGA output socket van de grafische kaart van de computer. Bevestig dan de schroeven aan de connectie.
- Optioneel: Sluit de signaal kabel aan met de DVI-D output socket met de grafische kaart van de computer. Bevestig dan de schroeven aan de connector.
- Stop de voedingskabel van het scherm in de voedingspoort op de achterkant van de monitor.
- Sluit de voedingskabels van uw computer en uw scherm aan op een dichtbijgelegen stopcontact.
- · Schakel uw computer en uw scherm in
- Weergaveinstellingen aanpassen



1	Auto	Automatische configuratie	Als de OSD (On Screen Display) geactiveerd is, druk dan op de knop om af te sluiten. Als OSD niet actief is, druk op de knop en het scherm zal automatisch de optimale instelling zoeken voor de weergavepositie, de klok en de fase van uw weergave.
2	۲	Min	Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen.
3	>	Plus	Als OSD actief is, druk op de knop om de OSD-opties te selecteren of aan te passen.
4	Menu	Handmatige	Druk om OSD te zien. Druk opnieuw om een selectie aan te duiden in OSD.
5	θ	OSD voeding	In/uitschakelen Groen: ingeschakeld Oranje: in slaapstand

