

Wykaz wyposażenia

Środki ostrożności2	
Zawartość opakowania	3
Instrukcje instalowania	4
Składanie monitora	4
Odłączanie monitora	4
Regulacja kąta widzenia	4
Łączenie urządzeń	5
Włączanie zasilania	6
Regulacja ustawień obrazu	6
Zewnętrzne elementy sterowania	6
Opcje menu ekranowego (OSD)	7
Menu ekranowe (OSD)	7
Rozwiązywanie problemów	9
Podstawowe dane techniczne	10



Środki ostrożności

- Monitor może ulec uszkodzeniu, gdy zostanie umieszczony zbyt blisko źródła ciepła. Należy rozpoznać lokalizację grzejników, kuchenek, nieosłoniętego płomienia itp.
- Nie zakrywać szczelin i otworów z tyłu i na górnej części obudowy, ponieważ monitor wymaga wentylacji. Monitor należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby wyeliminować możliwość przegrzania.
- W sąsiedztwie ekranu unikać posługiwania się takimi ostrymi przedmiotami, jak noże, ołówki, czy pióra. W razie dotknięcia ekranu takim przedmiotem, panel LCD może ulec trwałemu zarysowaniu.
- Podczas czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego w celu uniknięcia niebezpieczeństwa śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni monitora używać miękkiej szmatki, nie pozostawiającej włókien. Uporczywe plamy usunąć za pomocą ściereczki bardzo oszczędnie zwilżonej roztworem łagodnego detergenta. Unikać kontaktu płynów, w tym również aerozoli, z ekranem wyświetlacza. Nie rozpylać płynów bezpośrednio najlepiej spryskać ściereczkę i nią przecierać powierzchnie. Przedostanie się płynu do wnętrza monitora może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia jakiegoś problemu, najpierw należy zapoznać się ze wskazówkami przedstawionymi z punkcie "Rozwiązywanie problemów". Jeżeli nie zapewnia to rozwiązania problemu, nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy monitora: otwarcie obudowy lub zdjęcie pokryw może doprowadzić, między innymi, do urazu lub śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Gdy okaże się, że nie wystarczają wskazówki zawarte w punkcie o rozwiązywaniu problemów, wtedy należy zwrócić się do wykwalifikowanego technika.

Informacje o recyklingu

My, firma Acer Incorporated, przywiązujemy bardzo dużą wagę do realizowania naszej strategii ochrony środowiska i głęboko wierzymy, że odpowiednie przetwarzanie i recykling przemysłowych urządzeń technicznych po zakończeniu okresu eksploatacji pomaga zachować zdrowszą Ziemię.

Urządzenia te zawierają nadające się do ponownego wykorzystania materiały, które można pozyskać w drodze demontażu, a następnie zastosować do budowania nowych cudów techniki. Pozostałe materiały zostaną natomiast zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych i trujących. Usilnie zachęcamy do odwiedzenia poniższych adresów w celu uzyskania informacji o recyklingu tego produktu.

Stany Zjednoczone:

http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Azja: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Europa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>



UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD

Poniższe symptomy są typowe dla monitorów LCD i nie oznaczają awarii.

UWAGI

- Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej fazie działania monitora obraz może migotać. W celu wyeliminowania migotania należy wyłączyć przycisk zasilania i włączyć ponownie.
- Jasność obrazu może okazać się niejednolita w zależności od wzoru stosowanego pulpitu.
- Ekran LCD posiada 99,99% lub więcej aktywnych pikseli. Mogą pojawiać się skazy o wielkości 0,01% lub mniejsze, takie jak brakujący piksel lub piksel wyświetlany cały czas.
- Ze względu na cechy ekranu LCD po przełączeniu obrazu może pozostać powidok poprzedniego obrazu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku ekran będzie funkcjonował poprawnie po przełączeniu obrazu lub wyłączeniu monitora na kilka godzin.

Zawartość opakowania

Monitor LCD



Przewód DVI-D



(Opcjonalne)

Kabel zasilający

Kabel VGA





Podręcznik użytkownika (CD)



Skrócony Przewodnik





Składanie monitora

acei



1. Ułożyć monitor na górnej części podstawy.



2. Połączyć podstawę z nogą monitora.

Odłączanie monitora

Jeśli trzeba ponownie zapakować monitor, prosimy oddzielić monitor od podstawy i włożyć do pudła kartonowego. Odłączanie monitora:

- 1. Odłączyć kabel zasilający prądem przemiennym, aby mieć pewność, że zasilanie zostało wyłączone.
- 2. Pociągnąć i przytrzymać cztery haki na dolnej powierzchni podstawy.
- 3. Rozdzielić monitor i podstawę oraz włożyć je do kartonowego pudła.



Najpierw należy przygotować czystą, płaską powierzchnię, aby położyć na niej monitor po zdjęciu go z podstawy. Pod monitor położyć czystą, suchą szmatkę w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. Pociągnąć lekko monitor do góry i zdjąć go z podstawy.

Regulacja kąta widzenia

Kąt widzenia monitora można regulować w zakresie -5°~20°.





Łączenie urządzeń

Ostrzeżenie: Należy zadbać, aby zarówno komputer, jak i monitor były odłączone od zasilania energią elektryczną.



1	Kabel zasilający	Kabel zasilający przyłączyć do monitora, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej z prawidłowym uziemieniem.
2	Kabel VGA	Podłączyć przewód sygnału do gniazda wyjściowego VGA karty graficznej komputera. Następnie, należy dokręcić ręczne pokrętła mocujące złącza.
3	Przewód DVI-D (Opcjonalne)	Podłączyć przewód sygnału do gniazda wyjściowego DVI-D karty graficznej w komputerze. Następnie, należy dokręcić ręczne pokrętła mocujące złącza.



UWAGA !

- Należy się upewnić, aby karta VGA (Video Graphics Array Matrycy Grafiki Wideo) w komputerze użytkownika została podłączona właściwym przewodem.
- Należy się upewnić, czy kształt wtyczki odpowiada kształtowi gniazda, przed próbą wetknięcia wtyczki do gniazda. Należy także sprawdzić, czy żaden z wtyków nie jest zgięty lub uszkodzony.







Włączanie zasilania

Najpierw należy włączyć zasilanie monitora, a dopiero potem zasilanie komputera. Zielone światło diody LED, umieszczonej w przycisku zasilania wskazuje gotowość komputera do pracy. Odczekać około 10 sekund na pojawienie się obrazu. Gdy nie widać zielonego światła diody w przycisku zasilania lub gdy nie pojawia się obraz, należy sprawdzić połączenia.

egulacja ustawień obrazu



Zewnętrzne elementy sterowania

1	AUTO	AUTO (Automatyczna optymalizacja obrazu)	Gdy aktywne jest menu ekranowe, należy nacisnąć ten przycisk w celu wejścia do wybranej pozycji menu ekranowego. Gdy menu ekranowe nie jest aktywne, należy nacisnąć ten przycisk, aby monitor dokonał automatycznej optymalizacji położenia, częstotliwości i fazy odświeżania obrazu.
2	<	MINUS	Gdy aktywne jest menu ekranowe, należy naciskać ten przycisk w celu wybrania lub regulowania wartości ustawienia w menu.
3	Λ	PLUS	Gdy aktywne jest menu ekranowe, należy naciskać ten przycisk w celu wybrania lub regulowania wartości ustawienia w menu.
4	MENU	Funkcje menu ekranowego (OSD)	Funk Nacisnąć w celu przeglądania menu ekranowego. Nacisnąć ponownie w celu wyjścia z menu.
5	ባ	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie zasilania Kolor zielony: zasilanie włączone Kolor pomarańczowy: monitor w trybie uśpienia



Opcje menu ekranowego (OSD)

Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie "Zewnętrzne elementy sterowania" na stronie 6.

Aby dokonać regulacji ustawień w menu ekranowym:

- 1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby otworzyć okno menu ekranowego. Nacisnąć ponownie, aby uzyskać dostęp do 10 funkcji w oknie menu ekranowego OSD.
- 2. Za pomocą przycisków oznaczonych < lub > zaznaczyć regulowany parametr, a następnie ustawić żądany poziom wartości regulowanego parametru.
- 3. Po zakończeniu regulacji wszystkich ustawień nacisnąć przycisk AUTO, aby wyjść z menu ekranowego.

Menu ekranowe (OSD)



֯÷

BRIGHTNESS (JASKRAWOŚĆ):

Regulacja jaskrawości obrazu na ekranie.

CONTRAST (KONTRAST):

Regulacja proporcji pomiędzy ciemnymi i jasnymi odcieniami kolorów w celu uzyskania odpowiedniego kontrastu.



FOCUS (OSTROŚĆ):

T Pozwala wyeliminować wszelkie zniekształcenia poziome oraz poprawić wyrazistość i ostrość obrazu.

CLOCK (CZĘSTOTLIWOŚĆ):

Jeśli w tle ekranu są widoczne pionowe paski, ta regulacja pozwala uczynić je mniej widocznymi poprzez zmniejszenie rozmiarów. Powoduje także zmianę rozmiaru wyświetlanego obrazu w poziomie.





(

H-Position (Położenie w poziomie):Regulacja położenia obrazu w poziomie.V-Position (Położenie w pionie):Regulacja położenia obrazu w pionie.



COLOR (BARWY):

Są trzy możliwości ustawienia barw: Warm (Biel czerwonawa) Cool (Biel niebieskawa) Barwy zdefiniowane przez użytkownika: Użytkownik może ustawiać intensywność barw podstawowych: czerwonej (Red), niebieskiej (Blue) i zielonej (Green) na żądanym poziomie.



AUTO:Exit	E E E
English	繁靈中文
Deutsch	Français
Español	Italiano
Русский	日本語



LANGUAGE (JĘZYK):

Wybierz język menu ekranowego spośród następujących języków: angielski, niemiecki, hiszpański, Język polski, chiński tradycyjny, francuski, włoski i japoński.





OSD SETTING (POŁOŻENIE OSD):

Zmiana położenia okienka OSD na ekranie.





AUTO CONFIG (AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA):

System uruchamia procedurę automatycznej konfiguracji.



(Opcjonalne)
 Sygnał wejściowy :
 Wejście analogowe
 Wejście cyfrowe
 Wybierz analogowy lub cyfrowy sygnał wejścia wideo.





INFORMATION (INFORMACJA):

Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie krótkiej informacji na ekranie.





RESET (PRZYWRÓCENIE PIERWOTNYCH USTAWIEŃ): Przywołuje domyślne ustawienia.



EXIT

EXIT (WYJŚCIE): Wyjście z menu ekranowego.

Rozwiązywanie problemów

acer

 \mathbf{V}

Problems	Możliwe rozwiązania
NIE ŚWIECI dioda kontrolna zasilania	 Sprawdzić, czy wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu WŁĄCZONE.
	Sprawdzić, czy jest przyłączony kabel zasilający.
Brak obrazu	 Sprawdzić, czy wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu WŁĄCZONE.
	Sprawdzić, czy jest przyłączony kabel zasilający.
	 Upewnić się, że kabel sygnału wideo jest pewnie przyłączony do złącz znajdujących się z tyłu monitora i komputera.
	 Poruszyć myszką lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, aby wyprowadzić monitor z trybu "bezczynności".
Na obrazie występują nieprawidłowe barwy	• Zobacz punkt "Menu ekranowe (OSD)\BARWY" w celu dononania regulacji barw RGB lub wybrania temperatury barwowej.
Obraz drga lub występuje na nim	 Przenieść w inne miejsce lub wyłączyć urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia.
zniekształcenie w postaci falistego wzoru	 Skontrolować kabel sygnału wideo monitora i upewnić się, czy nie doszło do zgięcia szpilek stykowych złącza.
Rozmiary obrazu lub jego położenie na ekranie nie jest	• Nacisnąć przycisk wyboru/automatycznej optymalizacji i wtedy monitor dokona automatycznej optymalizacji położenia, częstotliwości i fazy odświeżania obrazu.
prawidłowe	• Zobacz punkt "Menu ekranowe (OSD)\POŁOŻENIE OSD".

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować samodzielnej naprawy monitora ani samodzielnie otwierać komputer. Wszystkie czynności serwisowe prosimy zlecać do wykonania przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, jeżeli nie można rozwiązać problemu korzystając ze wskazówek zawartych w punkcie "Rozwiązywanie problemów".

acer

Podstawowe dane techniczne

Element	Dane techniczne	
Panel LCD		
Wyświetlacz	19-calowy panel płaski z aktywną matrycą TFT LCD	
Maksymalna rozdzielczość	SXGA 1280×1024 pikseli	
Podziałka rozmieszczenia	0.294 mm	
pikseli		
Barwy	16,2 milionów	
Jaskrawość	300 cd/m ² (Typowy)	
Współczynnik kontrastu	700:1 (Typowy)	
Czas reakcji	8ms (Typowy)	
Kąt widzenia w poziomie	140°	
Kąt widzenia w pionie	140°	
Zewnętrzne elementy		
sterowania		
Przycisk zasilania	WŁĄCZONE / WYŁĄCZONE	
Przyciski sterujące	AUTO, <, >, MENU	
Funkcje menu ekranowego		
Kontrast / Jaskrawość	Kontrast / Jaskrawość	
Ostrość / Częstotliwość	Ostrość / Częstotliwość	
Położenie obrazu	Położenie obrazu	
Barwy	Barwy	
Język	Język	
Położenie osd	Połozenie osd	
Automatyczna		
konfiguracja (Auto	Automatyczna konfiguracja	
Config)	Informacia	
Informacja Przywyrócopio	Intornacja	
nierwotnych ustawień	Przywrócenie pierwotnych ustawień	
Wyjście	Wwiście	
Interfeis wideo	wyjsele	
Svgnał wideo	Analogowy 0 7V / Digital TMDS (Oncionalne)	
Synchronizacia	TTL (+/-)	
Standard Plug & Play	DDC2B	
Zasilanie		
Źródło zasilania	100~240V AC, 50/60 Hz	
Pobór mocy przy normalnej	< 10W	
pracy	< 40 W	
Pobór mocy przy działaniu	< 1W	
w trybie bezczynności		
Rozmiary i masa		
Rozmiary (szer.×wys.×głęb.)	411.6X407.9X182 mm (z podstawą)	
Maga (natta / hautta)	$A = V = \langle f \rangle $	
Masa (neuo / brutto)	4. / NY/ 0.3 NY	