acer

Obsah

Upozornění	2
Zvláštní poznámky k LCD monitorům	2
Obsah balení	3
Návod k instalaci	3
Montáž monitoru	3
Odpojení monitoru	3
Nastavení úhlu pohledu	4
Připojení zařízení	6
Zapnutí přívodu proudu	7
Úprava nastavení displeje	7
Externí ovládání	7
Volby OSD	8
Menu OSD	8
Řešení problémů	11
Obecné technické údaje	12



Upozornění

- Pokud by byl monitor umístěn příliš blízko tepelných zdrojů, mohlo by dojít k jeho poškození. Zkontrolujte si polohu radiátorů, vařičů, zdrojů otevřeného ohně, atd.
- Nezakrývejte otvory v horní a zadní části krytu, protože monitor potřebuje ventilaci. Monitor by měl být umístěn v dobře větrané místnosti, aby se zabránilo jeho přehřátí.
- Nepokládejte ostré předměty, jako jsou nože, tužky nebo pera do blízkosti obrazovky. Pokud se takové předměty dotknou obrazovky, může dojít k trvalému poškrábání LCD panelu.
- Při čištění monitoru jej odpojte od zdroje elektrické energie, aby se zabránilo jakékoliv možnosti úrazu elektrickým proudem. K čištění vnější části monitoru používejte měkkou látku nepouštějící vlákna. Skvrny můžete očistit látkou lehce navlhčenou v mírném roztoku čistícího prostředku. Na obrazovku displeje nenanášejte žádné kapaliny, včetně vody. Nenanášejte kapalinu přímo na obrazovku. Nejlepší je nanést ji na látku a otřít monitor. Pokud by se do monitoru dostala kapalina, mohla by způsobit zkrat a/nebo poškození jednotky.
- Pokud se setkáte s nějakým problémem, podívejte se nejprve do kapitoly "Řešení problémů". Pokud v této kapitole nenaleznete řešení vašeho problému, nepokoušejte se monitor opravovat sami. Otevření a odstranění krytů by mohlo způsobit zranění nebo smrt elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného technika.

Informace o recyklaci

My, ve společnosti Acer Incorporated, klademe velký důraz na naši strategii ochrany životního prostředí a pevně věříme, že nám pomáhá udržovat zdravější zemi prostřednictvím správného zpracování a recyklace průmyslových zařízení na konci jejich životnosti.

Tato zařízení obsahují recyklovatelné materiály, které lze rozložit a znovu použít ve zbrusu nových zařízeních. Na druhou stranu jiné materiály mohou být považovány za nebezpečné a jedovaté látky. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli přiložené informace o recyklaci tohoto monitoru.

Worldwide : http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Spojené státy : http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

- Asie: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm
- Evropa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

Zvláštní poznámky k LCD monitorům

Následující symptomy jsou u LCD monitorů normální a nepředstavují žádný problém.

POZNÁMKY

- V důsledku povahy fluorescenčního světla může obrazovka po zapnutí blikat. Stisknutím vypínače monitor vypněte a poté jej znovu zapněte.
- V závislosti na tom, co máte na obrazovce se vám může zdát, že jas obrazovky není stejný po celé její ploše.
- LCD obrazovka má 99,99% nebo více efektivních bodů. Může obsahovat 0,01% nebo méně skvrn, představovaných chybějícími body nebo neustále svítícími body.

• V důsledku povahy LCD obrazovky se může stát, že po změně obrazu na obrazovce zůstane pozůstatek předchozího obrazu, obzvláště, pokud byl předchozí obraz zobrazen dlouho. V takovém případě lze obrazovku pomalu obnovit změnou obrazu nebo jejím vypnutím na delší dobu.



Návod k instalaci

Montáž monitoru



Položte monitor na plochý stůl nebo desku.

Odpojení monitoru

Zachovejte původní krabici a balící materiál pro případ, že budete muset monitor někam zaslat nebo převážet. Opětovné zabalení monitoru:

1. Vytáhněte zástrčku ze zdi, abyste zajistili, že přívod proudu bude opravdu odpojený.

2. Opatrně vložte monitor do krabice.

Důležité

Nejprve si připravte čistý, plochý povrch, na který budete monitor moci položit po jeho oddělení od základny. Pod monitor položte suchou, čistou látku. Monitor lehce nadzdvihněte a sejměte ze stojanu.



Nastavení úhlu pohledu Rozsah úhlu pohledu na monitor je -5°~20°.

+20°

Seřízení pozorovacího úhlu (jen u AL2223W h / AL2223W r)

Váš monitor je vybaven nastavitelným stojanem, který umožňuje jeho pohyb v rozsahu 90 mm nahoru a dolů (nastavení výšky), 25° vpřed a vzad (nastavení sklonu) a 60° do stran (nastavení otočení). Monitor nastavíte tak, že jej oběma rukama uchopíte na pravém a levém okraji rámu a uvedete ho do požadované polohy.



V Kolík nevytahujte nebo nezasunujte, když je displej položen šikmo na plochu, abyste předešli jeho vysunutí.



Pojistku na stojanu displeje zasuňte doprava podle obrázku a potom nastavte výšku. Všimněte si, že pro zasunutí pojistky doprava byste měli zařízení postavit na stůl, abyste předešli vysunutí horní části displeje.



Nastavení otočení (jen u AL2223W r):

- 1. Před nastavením výšky se ujistěte, zda pojistku označenou na obrázku Obr. 1 zasunuli doprava.
- 2. Pro natočení obrazovky, dejte obrazovku do nejvyšší polohy, pak monitor nakloňte dopředu do správné pozice.jak je uvedeno na Obr. 2.
- 3. Přidržte levou a pravou stranu obrazovky oběma rukama a potom ji otočte o 90° ve směru hodinových ručiček, jak je uvedeno na Obr. 3.
- 4. Až dokončíte otočení, nastavte výšku obrazovky, aby vyhovovala vaší vlastní pozici, jak je uvedeno na Obr. 4.
- Pro návrat do původní polohy otočte obrazovku o 90° proti směru hodinových ručiček, jak je uvedeno na Obr. 5.
- 6. Až dokončíte otočení, nastavte výšku obrazovky, aby vyhovovala vaší vlastní pozici, jak je uvedeno na Obr.6.



Abyste mohli použít funkci otočného čepu, musí být nainstalován přiložený software PIVOT.

© Portrait Displays, Inc. Všechna práva vyhrazena.

POZNÁMKY:

- Když měníte úhel, nedotýkejte se LCD obrazovky. Může to způsobit poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Při změně úhlu je nutno pozorně dbát na to, abyste se nedotýkali displeje prsty nebo rukama.



Připojení zařízení

Pozor: Ujistěte se, že jak počítač tak monitor jsou odpojeny od zdroje elektrické energie. ∇



1	Kabel pro přívod elektrické energie	Zasuňte kabel pro přívod elektrické energie do monitoru a poté do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
2	Kabel VGA	Připojte videokabel do zdířky VGA IN na monitoru a do zdířky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
3	DVI-D kabel (Volitelný)	Připojte videokabel do zdířky DVI-D IN na monitoru a do zdířky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
4	Audio kabel	Pomocí audio kabelu propojte zdířku (AUDIO IN) na monitoru s počítačem.
5	Vypínač zdroje	On / Off (Zapnuto/Vypnuto)

\mathbf{V} ! VAROVÁNÍ:

- Zkontrolujte, jestli jste na VGA kartu počítače napojili správný kabel.
 Ujistěte se, že tvar zástrčky odpovídá tvaru zásuvky.
- A také, že žádný kolík není ohnutý nebo jinak poškozený.







Zapnutí přívodu proudu

Nejdříve zapněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru, potom zapněte počítač a tlačítko vypínače na ovládacím panelu monitoru. Když uvidíte, že LED kontrolka na vypínači svítí zeleně, značí to, že počítač je připraven k použití. Počkejte asi 10 sekund než se objeví video signál. Jestliže na vypínači nevidíte zelené světlo nebo nevidíte ani video signál, zkontrolujte zapojení.

Úprava nastavení displeje



Externí ovládání

1	AUTO	AUTO	Pokud je OSD aktivní, stisknutím opustíte volby v OSD. Pokud OSD není aktivní stiskněte a monitor automaticky upraví polohu, zaostření a frekvenci vašeho displeje.
2/3		MINUS/ PLUS	Pokud je OSD aktivní, stisknutím zvolte nebo upravte volby OSD. Pokud OSD není aktivní, stiskněte jednou, poté stiskněte tlačítka označená MINUS nebo PLUS a upravte sílu zvuku.
4	MENU	Funkce OSD	Stisknutím si zobrazíte OSD. Opětovným stisknutím zadáte volbu do OSD.
5	ტ	NAPÁJENÍ	Napájení zapnuto/vypnuto Zelená: napájení zapnuto Oranžová: režim spánku



Volby OSD

Viz. "Externí ovládání" na straně 7. Úprava nastavení OSD:

- 1. Stisknutím tlačítka **MENU** otevřete menu OSD.
- 2. Opětovným stisknutím zadáte volbu 10 funkcí do OSD.
- Pomocí tlačítek označených MINUS nebo PLUS zvýrazněte volbu a poté upravte její intenzitu na požadovanou hodnotu.
- 4. Po dokončení všech nastavení stiskněte AUTO a opustíte OSD.

Menu OSD



-À:

Kontrast: Upravuje relativní vzájemné tmavé a světlé odstíny barev za účelem nastavení příjemného kontrastu. Jas:

Upravuje jas obrazu na obrazovce.



Focus	
	15
Clock	
	50

Zaostření:

Odstraňuje jakékoliv horizontální zkreslení a dělá obraz jasným a ostrým.

Frekvence:

Pokud se na pozadí obrazovky vyskytnou vertikální pruhy, touto volbou je můžete minimalizovat. Tato funkce také změní horizontální velikost obrazovky.



(

H-Poloha:

Upravuje horizontální rozměr. V-Poloha:

Upravuje vertikální rozměr.



acei

Warm Cool User **BARVA:** Existují tři způsoby úpravy barev: Teplá (červenavá bílá) Chladná (modravá bílá) Uživatelská: Můžete nastavit intenzitu červené, zelené a modré na vámi požadované hodnoty.





Jazyk pro Asii:
 Zvolte jazyk OSD menu. Vyberte si z angličtiny, němčiny,
 Španělštiny, zjednodušené čínštiny, tradiční čínštiny, francouzštiny,
 italštiny a japonštiny.

¢.		⊕			
	-		1 Same		١
AU	TO : Exit		ME	NU : Enter	Ż
					'
	English		Русский		
	Deutsch		Français		
	Español		Italiano		
	Hollands		Buomalain	en	

Jazyk pro země EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika):

Zvolte jazyk OSD menu. Vyberte z angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, holandštiny, francouzštiny, italštiny a finštiny.



NASTAVENÍ OSD:

OSD

Tato funkce upravuje polohu okna OSD na obrazovce a také dobu po kterou zůstane zobrazeno.

÷.		(
OSD		1	R€	EXIT	A Sy
AUTO :	Exit		ME	NU : Enter	錐

Analog Input

Digital Input

acer

AUTO

Automatická konfigurace: ystém provede automatickou konfiguraci.

錯誤!物件無法用編輯功能變數代碼來建立。(Volitelný) VSTUPNÍ SIGNÁL: Analogový vstup Digitální vstup Zvolte buď vstup analogového nebo digitálního videa.



1600x1200 H: 75KHz V: 60Hz Analog Input

INFORMACE: Zobrazí stručné informace na obrazovce.





Vyvolá tovární nastavení.

AUTO : Exit	⊕ 〔	RT ME	INU : Enter	Exit: Opustí OSD.
	Exit			

_

acer

Řešení problémů

Problémy	Možná řešení
Kontrolka napájení nesvítí	 Zkontrolujte, jestli je vypínač napájení v poloze ON (zapnuto). Zkontrolujte, jestli je připojen kabel přívodu elektrické energie.
Žádný obraz	 Zkontrolujte, jestli je vypínač napájení v poloze ON (zapnuto). Zkontrolujte, jestli je připojen kabel přívodu elektrické energie. Zkontrolujte, jestli je video kabel pevně připojen do zadní části monitoru a do počítače. Pohněte myší nebo stiskněte nějakou klávesu, aby se monitor dostal z "neaktivního" režimu.
Na obrázku jsou špatné barvy	 Viz. "Úprava barev", kde můžete zvolit RGB barvy a teplotu barev.
Obraz poskakuje nebo přes obrázek přecházejí vlny	 Přesuňte nebo vypněte elektrická zařízení, která mohou způsobovat interferenci. Zkontrolujte video kabel monitoru, jestli není ohnutý některý kolík.
Obraz nemá správnou velikost nebo není správně vystředěn	 Stiskněte tlačítko zvolit/auto a monitor automaticky upraví polohu obrazu. Viz. "Úprava polohy".

 \mathbf{V}

Pozor: Nepokoušejte se opravovat monitor nebo otevírat počítač. Pokud vaše problémy nelze vyřešit pomocí kapitoly "Řešení problémů", svěřte veškeré opravy kvalifikovaným pracovníkům.

acer

Obecné technické údaje

Položka	Technický údaj
LCD panel	
Displej	22" plochý panel s aktivní maticí TFT LCD
Maximální rozlišení	WXGA+ 1680×1050 bodů
Intenzita bodu	0.270mm
Barva	16,7M
Jas	300 cd/m² (obvyklá)
Kontrastní poměr	800:1 (obvyklý)
Reakční doba	5 ms (obvyklý)
Úhel pohledu horizontální	160°
Úhel pohledu vertikální	160°
Externí ovládání	
Tlačítko napájení	ZAPNUTO/VYPNUTO
Ovládací tlačítka	Auto, MENU, MINUS, PLUS,
Funkce OSD	
Kontrast/Jas	Kontrast/Jas
Zaostření/Frekvence	Zaostření/Frekvence
Poloha	Poloha
Barva	Barva
Jazyk	Jazyk
Nastavení OSD	Nastavení OSD
Vstupní Signál	Vstupní Signál
Informace	Informace
Reset	Reset
Exit	Exit
Video rozhraní	
Video	Analog 0,7V / Digitální TMDS (Volitelný)
Synchronizace	TTL (+/ -)
Audio	1.5 W x 2
Plug & Play	DDC2B
Napájení	
Zdroj napájení	100~240V AC, 50/60 Hz
Power consumption [Energy Star]	
On.	31.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Power consumption	
Max.	44.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Rozměry a váha	
Rozměry (Š x V x H)	513.8x417.7x203.8mm (se stojanem)
Váha (čistá/hrubá)	5.2kg / 7.4 kg
Rozměry (Š x V x H)	513.8x390.6x258.4 mm (se stojanem) (jen u AL2223W h/ AL2223W r)
Váha (čistá/hrubá)	7.0 kg / 9.3 kg (jen u AL2223W h/AL2223W r)



Likvidace lampy LAMPA(Y) V TOMTO PRODUKTU OBSAHUJÍ MERKUR A MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY NEBO ZLIKVIDOVÁNY V SOULADU S MÍSTNÍMI, STÁTNÍMI NEBO FEDERÁLNÍMI ZÁKONY. DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD ALIANCE ELEKTRONICKÉHO PRŮMYSLU <u>WWW.EIAE.ORG</u>. PODROBNÉ INFORMACE O LIKVIDACI LAMP ZÍSKÁTE NA ADRESE <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.