Acer LCD モニタ ューザーズガイド

Copyright © 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number:	

Serial number: _	 	
D		

Date of	purchase:		

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

LCD モニタに関する特別な注意

以下の症状は LCD モニタには正常の状態で、故障ではありません。

- 蛍光灯の特性により、初めて使用する間に画面がちらつくことがあります。電源スイッチをオフにしてから再びオンにし、ちらつきが消えることを確認してください。
- 使用しているデスクトップパターンによっては、画面の輝度にわずかにむら が生じることがあります。
- LCD 画面には 99.99% 以上の有効ピクセルがあります。0.01% 以下の画素欠 けや常時点灯するものがあります。
- LCD 画面の特性により、同じ像が何時間も表示されているとき、画像を切り 替えた後に前の画面の残像が残っていることがあります。この場合、画像を切り り替えたり電源スイッチを数時間オフにすることによって、画面はゆっくり と元の状態に戻ります。

安全と快適さを得るための情報

安全に関する注意事項

この操作説明書をよくお読みください。本書を保管して、必要に応じて参照してく ださい。製品にマークされたすべての警告と指示に従ってください。

モニタを洗浄する

モニタを洗浄するときは、以下のガイドラインに従ってください。

- 洗浄する前、常にモニタのプラグを抜いてください。
- 柔らかい布を使用して、画面とキャビネットの前面と側面を拭きます。

デバイスを接続/切断する

電源装置からの電源の接続と取り外しに際しては、次のガイドラインを守ってくだ さい :

- 電源コードをACコンセントに接続する前に、モニタが台に取り付けられていることを確認してください。
- LCD モニタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してから、 ケーブルを接続したり電源コードを抜いてください。
- システムに複数の電源が取り付けられている場合、電源装置から電源コード
 をすべて抜いてシステムから電源を取り外します。

アクセス可能性

電源コードを差し込むコンセントは、装置オペレータのすぐ傍にあることを確認し ます。装置から電源を取り外す必要があるとき、必ずコンセントから電源コードを 抜いてください。

耳の安全

聴力を守るために、以下の指示に従ってください。

- ・ 音量は、はっきり心地よく、歪みなく聞こえるようになるまで徐々に上げて ください。
- 高い音量で音楽を聴く時間を制限してください。
- 回りの騒音を遮るために、音量を上げることは避けてください。
- 傍にいる人の話し声が聞こえない場合は、音量を落としてください。

警告

- 本製品を水気のあるところで使用しないでください。
- 本製品を不安定なカート、スタンドまたはテーブルの上に置かないでください。製品が落ちて、ひどい損傷を受けることがあります。
- スロットや開口部は換気のために設けられ、製品の信頼できる操作を確実に し、過熱から保護しています。これらの開口部を塞いだり、カバーを掛けたり しないでください。製品をベッド、ソファ、ラグまたはその他の類似面に置い て、開口部を塞がないようにしてください。本製品をラジエータやヒートレジ スタの傍または上に置いたり、適切な換気が提供されないはめ込み式家具な どに取り付けたりしないでください。
- いかなる種類の物体もキャビネットのスロットを通して本製品内部に押し込まないでください。危険な電圧ポイントやショートする部品に触れて、火災や感電の原因となります。製品の上または内部には、いかなる種類の液体もこぼさないでください。
- 内部コンポーネントが損傷したりバッテリの液漏れの原因となるため、製品を振動する面に設置しないでください。
- スポーツや運動が行われていたり、または振動のある環境下で本製品を使用しないでください。内部装置が予期せずショートしたり、損傷する原因となります。

電力を使用する

- 本製品は、マーキングラベルに示されたタイプの電源から操作する必要があります。使用可能な電源のタイプが分からない場合、販売店または地域の電力 会社にお問い合わせください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。コードが踏まれる可能性のある場所に本製品を設置しないでください。
- 本製品に延長コードを使用する場合、延長コードに差し込まれた装置の合計 アンペア定格が延長コードのアンペア定格を超えないようにしてください。ま

た、コンセントに差し込まれたすべての製品の合計定格がフューズ定格を超 えないようにもしてください。

- コンセント、テーブルタップまたはレセプタクルに多くのデバイスを差し込んで過負荷を掛けないようにしてください。システム全体の負荷は、分岐回路の負荷の80%を超えてはいけません。テーブルタップを使用する場合、負荷はテーブルタップの入力定格の80%を超えないようにする必要があります。
- 本製品の電源コードには、3叉のアース用プラグが付属しています。プラグは アースされたコンセントにだけ適合します。電源コードのプラグを差し込む前 に、コンセントが正しくアースされていることを確認してください。プラグを アースされていないコンセントに差し込まないでください。詳細については、 電気技師にお問い合わせください。

警告!アース用ピンは安全のために用意されています。正しくアース されていないコンセントを使用すると、感電や負傷の原因となります。

注:アースされたピンは、近くにある他の電気デバイスによって生成 された予期せぬノイズから保護するために提供されています。これ らのノイズは本製品のパフォーマンスの障害となります。

本製品は、付属の電源装置のコードセットでのみ使用してください。電源コー ドセットを交換する必要がある場合、新しい電源コードが次の要件を満たし ていることを確認してください:取り外し可能タイプ、UL指定/CSA認定、タ イプ SPT-2、定格7A125V最小、VDE認可または同等、4.6 M(15 フィート) の最大長。

製品の修理

本製品を自分に修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危 険な電圧ポイントまたはその他の危険にさらされることがあります。すべての修理 は正規のサービススタッフに依頼してください。

以下の場合、コンセントから本製品のプラグを抜き、正規サービススタッフに修理 を依頼してください。

- 電源コードまたはプラグが損傷、切断または擦り切れた
- 製品に液体が入った
- 製品が雨または水にさらされた
- 製品が落下した、またはケースが損傷した
- 製品のパフォーマンスに著しい変化が見られる場合、修理の必要性があります。
- 操作指示に従っても製品が正常に動作しない

vi

い。他のコントロールを不適切に調整すると損傷し、製品を正常の 状態に復元するのに技術者の莫大な労力が必要となります。

潜在的に爆発性の環境

潜在的に爆発性の環境にいるときはデバイスのスイッチをオフにし、すべての記号 と指示に従ってください。潜在的に爆発性の環境には、通常車両のエンジンをオフ にするように指摘される場所を含みます。そのような場所で火花が出ると爆発また は火災の原因となり、負傷したり最悪の場合死を招くことがあります。ガソリンス タンドのガスポンプの傍では、デバイスのスイッチをオフにしてください。燃料貯 蔵庫、倉庫、配送エリア、化学プラント、または爆破作業を行っている場所では、 無線機器の使用に関する制限を守ってください。潜在的に爆発性の環境のある場所 は、しばしば(しかし常にではない)マークされていることがあります。これには、 船舶の主甲板の下、化学薬品の中継施設または保管施設、(プロパンまたはブタン ガスなどの)液化石油ガスを使用する自動車、空気に穀物、粉塵または金属粉など の化学薬品または粒子を含む場所が含まれます。

安全に関する追加情報

お使いのデバイスとその付属品には小さな部品が含まれています。それらの部品は 子供の手の届かない場所に保管してください。

水銀に関する勧告

LCD/CRT モニタまたはディスプレイを含むプロジェクタまたは電子製品の場合: 製品内のランプには水銀が含まれており、国または地方自治体の法に従ってリサイ クルまたは廃棄する必要があります。詳細については、米エレクトロニクス産業協 議会 (www.eiae.org) にお問い合わせください。ランプ固有の廃棄情報については、 www.lamprecycle.org をチェックしてください。



LCD 画素声明

LCD 装置は高精度の製造技術で生産されています。 それにも関わらず、一部の画素が発行しなかったり黒または赤いドットで表示され ることがあります。この症状は録画された画像に影響を与えることがなく、誤動作 を構成するものではありません。



エネルギースター(選択モデル用)は、コストパフォーマンスの高い方法で品質や製品の機能を犠牲にせずに、使用者に環境を保護する権限を与える政府プログラム(パブリック/プライベートパートナーシップ)です。エネルギースターを取得した製品は、米環境保護庁(EPA)や米エネルギー省(DOE)によって設定された厳しいエネルギー効率のガイドラインを満たすことによって、温室効果ガスの排出を抑制します。 平均的な家庭では、家庭用電子機器に電力を供給するために使用されるすべての電力の75%は、製品の電源をオフにしている間に消費されます。エネルギースター指定の家庭用電気製品は、電源がオフになっている場合、従来の装置より最大50%電力の使用量を抑えることができます。詳細に付いては、<u>http://www.energystar.gov</u>および <u>http://www.energystar.gov</u>お

エネルギースターのパートナーとして、Acer Inc. は本製品がエネルギー効率のエ ネルギースターガイドラインを満たしていると判断します。

注:上の声明はエネルギースターロゴの付いた Acer LCD モニタにの み適用されます。

本製品は、電源管理を有効にして出荷されています。

- ユーザーが 15 分間使用しないと、ディスプレイのスリープモードをア クティブにします。
- ユーザーが 30 分間使用しないと、コンピュータのスリープモードをア クティブにします。
- 電源ボタンを押すと、コンピュータはスリープモードから呼び起こされます。

快適に使用するためのヒントと情報

コンピュータのユーザーは、長時間使用した後に目の疲れや頭痛を訴えることがあ ります。また、コンピュータの前で長時間作業することで身体的な負傷の危険にも 会います。長い作業時間、悪い姿勢、劣悪な作業週間、ストレス、不適切な作業条 件、個人的な健康およびその他の要因などは、身体的負傷の危険を大幅に高めてい ます。

間違ったコンピュータの使用は、手根管症候群、腱炎またはその他の筋骨格症病の 原因となることがあります。次の症状が手、手首、腕、肩、首または背中に現れま す。 viii

- しびれ間、または焼けるような感じまたはチクチクする感じ
- 痛み、苦痛または圧痛
- 疼痛、腫れまたはずきずきする痛み
- 筋肉の凝りまたは緊張
- 寒気または脱力感

これらの症状が現れたり、コンピュータの使用に関するその他の再発性または持続 性の不快感または疼痛を感じた場合、直ちに医師の診察を受け、会社の健康安全部 門に知らせてください。

次項では、より快適にコンピュータを使用するためのヒントを上げます。

快適帯を見つける

モニタの表示角度を調整し、フットレストを使用し、または座高を上げることに よって快適帯を見つけて、最大の快適さを達成します。次のヒントに注意してくだ さい。

- 1つの固定した姿勢を長く保たないようにする
- 前屈みになったり後ろにもたれかかったりしない
- 脚の筋肉の張りを取るために、定期的に立ち上がって歩き回る

目のお手入れ

長時間の凝視、正しくないメガネやコンタクトレンズの着用、ギラギラする、過剰 な部屋の照明、焦点の合っていない画面、きわめて小さな活字、低コントラスト ディスプレイは目にストレスを与えます。以下の各項では、目の疲れを和らげる方 法に関して推奨いたします。

目

- 目を頻繁に休ませる。
- モニタから目を離したり遠くの一点に焦点を合わせることにより、定期的に 目を休ませる。
- 頻繁に目を瞬かせて目が乾かないようにする。

ディスプレイ

- ディスプレイは常にきれいにしておく
- ディスプレイの中央を見ているとき目が下を向くように、頭をディスプレイの上端よりわずかに高くなるようにする。
- テキストが読みやすくグラフィックスがくっきり見えるるように、ディスプレイの明るさとコントラストを快適なレベルに調整する。
- 以下の方法でぎらつきと反射を抑えます。
 - ディスプレイの側面が窓や光源を向くように、ディスプレイを設置する
 - カーテン、日よけまたはブラインドを使用して、部屋の明かりを最小限 に抑える
 - タスクライトを使用する
 - ディスプレイの表示角を変更する
 - ぎらつき防止フィルタを使用する
 - ディスプレイの上端から端まで広がるボール紙など、ディスプレイバイ ザーを使用する

- ディスプレイを見にくい角度に調整しないようにする。
- 開いた窓などの明るい光源を長時間見ないようにする。

適切な作業習慣を付ける

次の作業習慣を付けて、コンピュータをより楽に、また高い生産性を上げられるように使用します:

- 短い休憩を定期的に、またしばしば取る。
- 手足の屈伸運動をときどきする。
- できるだけ頻繁に新鮮な空気を吸う。
- 定期的に運動をして、健康な体を保つ。

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District, Shanghai, China Contact Person: Mr. Easy Lai Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000 E-mail: <u>easy lai@acer.com.tw</u> Hereby declare that:

Product: LCD Monitor

Trade Name: Acer

Model Number: B243W

SKU Number: B243Wxxxx

The first x shows the front frame's ID and color. The second x shows pedestal's ID color. The third x shows the sale area. The fourth x shows the others.

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

Easy Lai

•

Easy Lai / Director Acer Computer (Shanghai) Limited

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product name:	24" LCD Monitor
Model number:	B243W
SKU number:	B243Wxxxx The first x shows the front frame's ID and color. The second x shows pedestal's ID color The third x shows the sale area. The fourth x shows the others.
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

LCD モニタに関する特別な注意	iii
安全と快適さを得るための情報	iii
安全に関する注意事項	iii
モニタを洗浄する	iii
デバイスを接続 / 切断する	iii
アクセス可能性	iv
耳の安全	iv
警告	iv
電力を使用する	iv
製品の修理	v
安全に関する追加情報	vi
LCD 画素声明	vii
快適に使用するためのヒントと情報	vii
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	xi
梱包を開ける	1
台の取り付け / 取り外し	2
画面位置の調整	3
電源コードを接続する	5
省電力	5
ディスプレイデータチャンネル (DDC)	5
Connector pin assignment	6
標準のタイミングテーブル	8
取り付け	9
ユーザーコントロール	10
設定の調整方法	11
Acer eColor 管理	12
ユーザー	13
トラブルシューティング	15
VGA モード	15
DVIモード	16

1

梱包を開ける

箱を開けるとき次のアイテムが揃っていることを確認し、モニタを送り返すときに 必要となる場合があるので、梱包材料は捨てずに保管しておいてください。



ベースの取り付け/ 取り外し

取り付け方法:ベースをスタンドの位置に合わせて、モニタの上部方向にはめ込んで から、時計回りに回します。ネジを時計回りに回して固定します。



取り外し方法:上記手順の逆を行って、ベースを取り外します。

画面位置の調整

最適な表示位置を得るために、モニタの高さ/上下角度/水平角度/ポットを調整できます。

高さ調整

モニタ上部を押してから、ロックボタンを右に切り替えると、モニタの高さを調整できます。



上下角

上下角の範囲の例については下図を参照してください。



器● 水平角 ★ 付属の台座を

付属の台座を使えば、モニタの水平角を最適な角度に調整できます。



モニタ画面の回転

ディスプレイを回転する前に、一番上まで持ち上げ、いっぱいに押し返します。 モニタが 90°回転するまで、時計方向に回します。



電源コードを接続する

- まず、使用している電源コードが地域で要求されている正しいタイプのもの であることを確認してください。
- モニタにはユニバーサル電源装置が搭載されているため、100/120 V AC または 220/240 V AC 電圧地域での操作が可能です。ユーザーの側での調整は必要はありません。
- 電源コードの一方の端をACインレットに差し込み、もう一方の端をACアウトレットに差し込みます。
- 120 V AC を使用する装置の場合:
 UL 指定のコードセット、タイプ SVT ワイヤ、定格 10 A/125 V のプラグを使用します。
- 220/240 V AC を使用する装置の場合: H05VV-F コードで構成されるコードセットおよび定格 10 A/250 V のプラグを 使用します。コードセットは、機器を設置する国の適切な安全認証を受ける必 要があります。

省電力

モニタは黄色の電源 LED で示されるように、ディスプレイコントローラからの制 御信号により「省電力」モードに切り替わります。

モード	LED ライト
オン	青
省電力	黄色

省電力モードは、制御信号が検出されるか、キーボードまたはマウスがアクティブ になるまで維持されます。「省電力」モードから「オン」までの回復時間は、約3 秒です。

ディスプレイデータチャンネル (DDC)

取り付けを容易にするために、システムが DDC プロトコルをサポートする限り、 モニタはプラグアンドプレイに対応します。DDC は、それを通してモニタがその機 能、たとえば、サポートされる解像度と対応するタイミングについてホストシステ ムに自動的に通知する通信プロトコルです モニタは DDC2B 標準をサポートしま す。

Connector pin assignment



15-pin color display signal cable

PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	Red	9	+5 V
2	Green	10	Logic ground
3	Blue	11	Monitor ground
4	Monitor ground	12	DDC-serial data
5	DDC-return	13	H-sync
6	R-ground	14	V-sync
7	G-ground	15	DDC-serial clock
8	B-ground		



24-pin color display signal cable

PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	TMDS data 2-	13	NC
2	TMDS data 2+	14	+5 V power
3	TMDS data 2/4 shield	15	GND (return for +5 V hsync.vsync)
4	NC	16	Hot-plug detection
5	NC	17	TMDS data 0-
6	DDC clock	18	TMDS data 0+
7	DDC data	19	TMDS data 0/5 shield
8	NC	20	NC
9	TMDS data 1-	21	NC
10	TMDS data 1+	22	TMDS clock shield
11	TMDS data 1/3 shield	23	TMDS clock+
12	NC	24	DDC TMDS clock-

標準のタイミングテーブル

モード		解像度		
1	Dos	640 x 350	70	Hz
2	Dos	720 x 400	70	Hz
3	VGA	640 x 480	60	Hz
4	VGA	640 x 480	67	Hz
5	VGA	640 x 480	72	Hz
6	VGA	648 x 480	75	Hz
7	SVGA	800 x 600	56	Hz
8	SVGA	800 x 600	60	Hz
9	SVGA	800 x 600	72	Hz
10	SVGA	800 x 600	75	Hz
11	SVGA	832 x 624	75	Hz
12	XGA	1024 x 768	60	Hz
13	XGA	1024 x 768	70	Hz
14	XGA	1024 x 768	72	Hz
15	XGA	1024 x 768	75	Hz
16	SXGA	1280 x 1024	60	Hz
17	SXGA	1280 x 1024	70	Hz
18	SXGA	1280 x 1024	72	Hz
19	SXGA	1280x 1024	75	Hz
20	SXGA	1280 x 960	60	Hz
21	NA	648 x 500	57.67	Hz
22	NA	1440 x 900	60	Hz
23	NA	1152x 864	75	Hz
24	WSXGA	1680 x 1050	60	Hz
25	WUXGA	1920 x 1200	60	Hz
26	UXGA	1600 x 1200	60	Hz
27	ACER	1280x 800	60	Hz
28	XGA	1024x 768	72	Hz

取り付け

モニタをホストシステムに取り付けるには、以下のステップに従ってください。

ステップ

- 1 ビデオケーブルの接続
 - a モニタとコンピュータの電源がどちらもオフになっていることを確認し てください。
 - b VGA ビデオケーブルをコンピュータに接続します。
 - c デジタルケーブルを接続します (デュアル入力モードのみ)。
 - (1) モニタとコンピュータの電源がどちらもオフになっていることを確認してください。
 - (2) 24 ピンの DVI ケーブルの一方の端をモニタ背面に、もう一方の端 をコンピュータのポートに接続します。
- 2 電源コードの接続 電源コードをモニタに、次に適切にアースされた AC アウトレットに接続しま す。
- 3 モニタとコンピュータの電源をオンにする まずモニタの電源を、次にコンピュータの電源をオンにします。この順番はき わめて重要です。
- 4 モニタが正しく機能しない場合、トラブルシューティングセクションを参照 して問題を診断してください。





正面パネルのコントロール

- 1 電源 LED: 点灯すると、電源がオンになっていることを示します。
- 2 **電源スイッチ:**電源のオン/オフを切り替えます。
- 3.4 **</>
 </>

 3.4

 <t**
- 5 メニュー/選択: OSD がオフになっているとき OSD メニューがアクティブに なるか、OSD がオンになっているとき調整機能がアクティブ / 非アクティブになります。
- 6 自動調整ボタン/終了:
 - a OSD アクティブになっているとき、このボタンは終了キーとして機能し ます (OSD メニュー)。
 - b OSDメニューが非アクティブになっているとき、このボタンを2秒間押 すと自動調整機能がアクティブになります。自動調整機能は水平位置、 垂直位置、クロック、フォーカスを設定するために使用されます。
- 7 e/終了:
 - a OSD アクティブになっているとき、このボタンは終了キーとして機能し ます (OSD メニューの終了)。
 - b OSD メニューが非アクティブになっているとき、このボタンを押してシ ナリオモードを選択します。

設定の調整方法

- 1 **メニュー** ボタンを押して、OSD ウィンドウをアクティブにします。
- 2 <または>を押して目的の機能を選択します。
- 3 メニューボタンを再び押して、調整する機能を選択します。
- 4 <または>を押して、現在の機能の設定を変更します。
- 5 保存して終了するには、終了機能を選択します。他の機能を調整する場合、ス テップ2~4を繰り返します。



- A Acer eColor 管理:「Acer eColor 管理」が選択されている場合、Acer eColor 管理 OSD が表示されます。
- B **ユーザー**:「ユーザー」が選択されている場合、標準の OSD が表示され ます。



I. アナログ入力モードのみ



II. デジタル入力モードのみ

Acer eColor 管理

- 操作に関する指示
 - 1 *C* 強化キーを押して Acer eColor 管理 OSD を開き、シナリオモードに アクセスします。
 - 2 「<」または「>」を押してモードを選択します。
 - 3 自動調整ボタンを押してモードを確認し、自動調整を確認します。



機能とメリット

メイン メニュー アイコン	サブメニューアイテム	説明
	ユーザーモード	ユーザー定義 設定はどの状況にも適合するよ うに、微調整できます。
	テキストモード	目の疲れを防止する輝度とコントラストの最 適バランス。画面のテキストを読むために もっとも快適な方法。
	標準モード	デフォルトの設定で、ネーティブのディスプ レイ機能を反映します。
	グラフィックモード	色を強化し、詳細を強調します。画像とムー ビーイメージは、細部までくっきりと、明る く刺激的な色で表示されます。
	ムービーモード	シーンを細部までクリアに表示します。 画像 とムービーイメージは、細部までくっきり と、明るく刺激的な色で表示されます。

メイン メニュー アイコン	サブ メニュー アイコン	サブメニュー アイテム	説明
X		コントラスト	画像のコントラストを調整します。
	¥	輝度	画像の明るさを調整します。
	ACM	ACM	ACM (Adaptive Contrast Mangement) ACM オン / オフス イッチ、デフォルト オフ .
		フェーズ	画像のフォーカスを調整します (ア ナログモードでのみ使用可能)。
		クロック	画像クロックを調整します (アナロ グモードでのみ使用可能)。
(D	水平位置	OSD の水平位置を調整します(アナ ログモードでのみ使用可能)。
		垂直位置	OSD の垂直位置を調整します(アナ ログモードでのみ使用可能)。
	N/A	暖色	色温度を暖かい白に設定します。
••	N/A	寒色	色温度を冷たい白に設定します。
_	R	ユーザー設定 / 赤	赤の強度を調整します。
	G	ユーザー設定 / 緑	緑の強度を調整します。
	в	ユーザー設定 / 青	青の強度を調整します。

日本語

14		
メイン メニュー アイコン	サブ メニュー アイコン	サブメ アイテ

ニュー 説明

アイコン	アイコン	7174	
Ð	N/A	English	言語選択
	N/A	繁體中文	-
	N/A	Deutsch	-
	N/A	Français	-
	N/A	Español	
	N/A	Italiano	
	N/A	简体中文	
	N/A	日本語	
	N/A	Suomi	EMEA バージョン OSD のみ。
	N/A	Nederlands	-
	N/A	Русский	-
OSD	+□+	水平位置	OSD の水平位置を調整します。
	₽	垂直位置	OSD の垂直位置を調整します。
	6	OSD 表示時間設	OSD タイムアウトを調整します。
ЯЩ	N/A	アナログ	アナログから入力信号を選択します (D-sub)。
	N/A	デジタル (デュアル入力モ デルのみ)	デジタルから入力信号を選択します (DVI) (デュアル入力モデルのみ)。
	N/A	DDC/CI	DDC/Cl サポートをオン / オフにし ます。
0	N/A	情報	現在の入力の解像度、水平 / 垂直周 波数、入力ポートおよびシリアル番 号を表示します。
RÐ	N/A	リセット	自動設定変更を消去し.
EXIT	N/A	終 <u>了</u>	ユーザー変更を保存し、OSD を終 了します。

トラブルシューティング

修理のために LCD モニタを送り返す前に、以下のトラブルシューティングリスト を確認して、自分で問題を診断できないか調べてください。

VGAモード

問題	LED ステータス	救済策
画像が表示されない	青	OSD を使用して、輝度とコントラスト を最大に調整するかデフォルト設定に リセットします。
	オフ	電源スイッチを確認してください。
		電源コードがモニタに正しく接続され ているか、確認してください。
	黄色	ビデオ信号ケーブルがモニタの背面に 正しく接続されているか、確認してく ださい。
		コンピュータシステムのスイッチがオ ンで、省電力 / スタンバイモードに なっていないか確認してください。
画像が不安定だ		グラフィックスアダプタとモニタの仕 様により、入力信号周波数不一致の原 因となっていないか確認してください。
画像が異常だ	画像が表示されな い、画面の中心か らずれている、大 きすぎるまたは小	OSD を使用して、非標準信号でフォー カス、クロック、水平位置および垂直 位置を調整します。
	さすぎる。	システムのディスプレイ設定を確認し ます。画像が表示されない場合、別の 解像度または垂直のリフレッシュレー トを選択してください。
		画像のサイズを調整した後、信号ケー ブルを変更または切断する前に、また はモニタのスイッチをオフにする前に 数秒お待ちください。

DVIモード

問題	LED ステータス	救済策
画像が表示されない	青	OSD を使用して、輝度とコントラス トを最大に調整するかデフォルト設定 にリセットします。
	オフ	電源スイッチを確認してください。
		AC 電源コードがモニタに正しく接続 されているか、確認してください。
	黄色	ビデオ信号ケーブルがモニタの背面に 正しく接続されているか、確認してく ださい。
		コンピュータシステムのスイッチがオ ンで、省電力 / スタンバイモードに なっていないか確認してください。