# Acer kivetítő

# H5360 Sorozat Használati útmutató

Copyright © 2009. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva!

Acer kivetítő H5360 orozat Használati útmutató Eredeti kiadás: 08/2009

későbbi kiadásaiban, illetve egyéb, kiegészítő dokumentumokban és kiadványokban fognak szerepelni. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett garanciákat.

Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.

Acer kivetítő H5360 Sorozat

Corozotozóm

Modellszám :	

3010Zalszam.			
			-

Vásárlás dátuma:	

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.

"A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei."

## Az Ön biztonsága és kényelme érdekében

Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.

#### A termék kikapcsolása tisztítás előtt

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.

# Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban

Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő csatlakoztatása és leválasztása során:

- Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.
- Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
- Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.

### Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés

Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.

# Figyelmeztetések!

- Ne használja a terméket víz közelében.
- Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.

Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.

 Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.

- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
- Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, illetve a lámpát.

### A hálózati feszültség használata

- Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
- A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.



Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.



Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.

 A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7A, feszültség minimum 125V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.

#### A termék szervizelése

Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.

Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:

- Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
- Folyadék ömlött a termékbe
- A terméket esőnek vagy víznek tették ki
- A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
- A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
- A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást



Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy

Ø

Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.

Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.

#### További biztonsági információ

a terméket helvreállítsa.

- Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
- Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
  - Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
  - Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt ablak mellett.
  - Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és besötétítve a képet.
  - Tűzjelző berendezések közelében.
  - Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
  - Több mint 3.048 méter tengerszint feletti magasságban.
- Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

- Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
- A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
- A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
- Ne kapcsolja ki hirtelen a fő tápellátást, vagy húzza ki működés közben a kivetítő tápkábelét. Ez a lámpa eltörését, tüzet és áramütést és egyéb veszélyhelyzetet okozhat. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik, mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
- Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
- Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
- Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a kivetítő be van kapcsolva.
- Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé, mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az HIDE (ELREJT) gombot a távirányítón.
- A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
- A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán eltörhet.
- Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
- A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
- Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó utasításokat.
- A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a "Kezelés" képernyőmenü "Lámpa-üzemidő nullázása" funkciója segítségével.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját, levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
- Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és sérülést vagy kárt okozhat.
- A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.

A vezeték nélküli funkció működéséhez javasolt környezet (Opcionális)

Figyelem! Biztonsági okokból kapcsoljon ki minden vezeték nélküli vagy rádióhullámot sugárzó eszközt, amikor a készüléket az alábbi körülmények között használja. Az ilyen eszközök többek között az alábbiak lehetnek: vezeték nélküli LAN (WLAN), Bluetooth és/vagy 3G.

Ne feledje betartani a területre vonatkozó különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki az eszközt, ha használatát tiltják, illetve zavart vagy veszélyt okozhat. Az eszközt kizárólag a megadott működési helyzetben használja. Az eszköz megfelel a rádiófrekvenciás energiának való kitettségre vonatkozó irányelveknek, amennyiben megfelelően használják, és mind a készülék, mind az antennája az Ön testétől legalább 1,5 centiméter távolságra helyezkedik el. Nem szabad fémet tartalmaznia, és az eszközt a fent említett távolságra kell elhelyeznie az Ön testétől.

Az adatfájlok, illetve üzenetek sikeres továbbítása érdekében az eszköznek jó minőségű kapcsolattal kell rendelkeznie a hálózattal. Bizonyos esetekben késést tapasztalhat az adatfájlok, illetve üzenetek továbbítása során, amíg a kapcsolat elérhetővé nem válik.

Győződjön meg arról, hogy a fent említett távolságértékek be vannak tartva, amíg az adattovábbítás be nem fejeződik.

Az eszköz egyes részei mágnesesek. Az eszköz fémtárgyakat vonzhat magához, és a hallókészüléket használó személyek ne tartsák az eszközt ahhoz a fülhöz, amelyben a hallókészüléket viselik. Ne tegyenek bankkártyát vagy mágneses adathordozót az eszköz közelébe, mert előfordulhat, hogy törlődnek a rajtuk tárolt adatok.

#### Orvosi eszközök

A nem megfelelő védelemmel rendelkező orvosi eszközök működőképességét zavarhatják a rádióhullámot sugárzó berendezések, beleértve a vezeték nélküli telefonkészülékek, működtetése. Érdeklődjön orvosnál, vagy az orvosi eszköz gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékoltak-e a berendezések a külső rádiófrekvenciás energiával szemben, illetve ha egyéb kérdései vannak. Kapcsolja ki az eszközt egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen feltüntetett szabályok erre utasítják. A kórházakban vagy egészségügyi intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra.

Szívritmus-szabályozók. A szívritmus-szabályozókat gyártó cégek a vezeték nélküli eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15,3 centiméter minimális távolság betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal. A szívritmus-szabályozókkal rendelkező személyek a következőket tegyék:

- Az eszköz és a szívritmus-szabályozó között minding több mint 15,3 centiméter távolságot tartsanak.
- Ne hordozza az eszközt a szívritmus-szabályozója közelében tartva, amikor az eszköz be van kapcsolva. Ha zavarra gyanakszik, kapcsolja ki az eszközt és helyezze át.

Hallókészülékek. Egyes digitális vezeték nélküli eszközök zavarhatják bizonyos hallókészülékek működését. Amennyiben zavar lépne fel, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

### Járművek

A rációfrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően. Ilyenek például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerek, az elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó rendszerek és a légzsák-rendszerek. További információkért konzultáljon a gépjármű, vagy a beszerelt eszközök gyártójával, illetve annak képviselőjével. Csak szakképzett személyzet javíthatja, illetve telepítheti az eszközt járműbe. A helytelen telepítés, illetve szerviz veszélyt okozhat, és az eszközre vonatkozó garanciákat érvénytelenítheti. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépjárművében lévő vezeték nélküli berendezések megfelelően vannak felszerelve és működnek. Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az eszközzel, alkatrészeivel vagy kiegészítőivel közös térben. Légzsákkal felszerelt járművek esetében ne feledje, hogy a légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Soha ne helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli berendezéseket is, a légzsák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére. Amennyiben a gépjárműbe szerelhető vezeték nélküli berendezés telepítése nem megfelelően történik, a légzsák felfúvódása súlyos sérülést okozhat.

Az eszköz használata repülőgépen utazás közben tilos. A repülőgép fedélzetére lépés előtt kapcsolja ki az eszközt. A vezeték nélküli távközlési eszközök használata repülőgép fedélzetén veszélyeztetheti a repülőgép működését, zavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvényellenes lehet.

## Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutak közelében. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag- lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelőlik. Ilyenek például a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.

## Figyelmeztetés zenehallgatás esetére

Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
- A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
- Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
- Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
- Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.

#### Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a <u>http://www.acer-group.com/public/</u> <u>Sustainability/sustainability01.htm</u>



### Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés

LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:



🕱 "A lámpa(k) higanyt tartalmaznak. — Gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításukról."

A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk, illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell, hogy történjen. További információért az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a **www.lamprecycle.org** weboldalt

# Mindenek előtt

## A használattal kapcsolatos megjegyzések

Ezt tegye:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
- Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző burkolatának tisztításához.
- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a terméket.

Ne tegye:

- Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
- Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
- Használja az alábbi körülmények között:
  - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
  - Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
  - Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
  - Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.

## Óvintézkedések

Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést, elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát meghosszabbítsa.



- Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
- Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve nedvességtől.
- Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
- Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó utasításokat.
- A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
- A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a "Kezelés" képernyőmenü "Lámpa-üzemidő nullázása" funkciója segítségével.
- A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
- Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
- Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
- Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
   Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a "Lámpacsere" című fejezetben felsorolt eljárásokat.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében	iii
Mindenek előtt	х
A használattal kapcsolatos megjegyzések	х
Óvintézkedések	х
Bemutatás	1
A termék jellemzői	1
A csomag áttekintése	2
A kivetítő áttekintése	3
A kivetítő nézetei	3
Távvezérlő elrendezése	4
Selső lépések	6
A kivetítő csatlakoztatása	6
A kivetítő be- és kikapcsolása	7
A kivetítő bekapcsolása	7
A kivetítő kikapcsolása	8
A kivetített kép beállítása	9
A kivetített kép magasságának beállítása	9
Az optimális képméret és -távolság	10
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával	12
Felhasználói kezelőszervek	14
Telepítő menü	14
Acer Empowering Technology	15
A képernyőn megjelenő (OSD) menük	16
Szín	17
Kép	18
Beállítás	21
Kezelés	23
Audió	23
ldőzítő	24
Nyelv	24
Mellékletek	25

Hibaelhárítás	25
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása	29
Lámpacsere	30
Mennyezetre szerelés	31
Műszaki adatok	34
Kompatibilis üzemmódok	36
Hatósági és biztonsági tudnivalók	40

## Bemutatás

## A termék jellemzői

A termék egylapkás DLP<sup>®</sup> kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:

- DLP<sup>®</sup> technológia
- Natív 1280 x 720, 720p felbontás
   4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
- Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű képhez
- Nagy fényerő és kontrasztarány
- Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Sötét mozi, Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
- NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatása
- Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód megnöveli a lámpa élettartamát
- Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
- Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower Management) a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
- Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
- Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
- A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1X-es nagyítást eredményez
- A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000, XP, Vista<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup> OS compliant

2

## A csomag áttekintése

A kivetítőhöz az alább látható tartozékokat mellékeltük. Győződjön meg arról, hogy semelyik tartozék nem hiányzik. Ha valamelyik elem hiányzik, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.



Kivetítő lencsevédő sapkával



Kompozit videokábel



Felhasználói útmutató



Hordtáska



Hálózati tápkábel





VGA kábel

#### Biztonsági kártya



Akku

Távvezérlő



Gyors üzembe helyezési útmutató

## A kivetítő áttekintése

## A kivetítő nézetei

Elölnézet / felülnézet



#	Leírás	#	Leírás
1	Szellőzés (beömlő nyílás)	6	Objektívsapka
2	Szellőzés (kiömlő nyílás)	7	Üzemkapcsoló
3	Távvezérlő vevőegység	8	Távvezérlő
4	Élességállító gyűrű	9	Zoom kar
5	Zoom lencse	10	Kürt

#### Hátulnézet



#	Leírás	#	Leírás
1	Tápcsatlakozó aljzat	6	YPbPr bemeneti csatlakozó
2	Kensington™ zár portja	7	S-Video bemeneti csatlakozó
3	RS232 csatlakozó	8	Kompozit videó bemeneti csatlakozó
4	PC analóg jel/HDTV/komponens videó bemeneti csatlakozó (VGA BE)	9	Audió bemeneti csatlakozó
5	HDMI-csatlakozó		

#### Távvezérlő elrendezése



#	Ikon	Funkció	Leírás		
1		Távvezérlő vevőegység	A távvezérlő jeleit fogadja		
2		POWER	A tartalmát lásd a "A kivetítő be- és kikapcsolása" című fejezetben.		
3		MENÜ	<ul> <li>Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.</li> </ul>		
			<ul> <li>A kiválasztás megerősítéséhez.</li> </ul>		
4		Számbillentyűzet 0~9	Nyomja meg a " <b>0~9</b> " számgombokat jelszó megadásához a "Biztonság" menüben.		
5		ASPECT RATIO	A kívánt képméretarány kiválasztásához (Auto/4:3/16:9/ L.Box).		
6		RESYNC	Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.		
7		FREEZE	A kép kimerevítéséhez.		
8		TRAPÉZTORZÍTÁS	A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).		
9	< , , ,	Négyirányú billentyűk	Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.		
10		ZOOM	Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.		
11		SOURCE	Az aktív forrást módosítja.		

7	f Ikon	Funkció	Leírás
1:	2	HIDE	Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a " <b>HIDE</b> " gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
1:	<sup>3</sup> e •	Empowering gomb	Egyedülálló Acer funkciók: eView, eTimer Management.

#### Megjegyzés:



#### A távvezérlő elhelyezése

A távvezérlő kivetítőre helyezését illetően tekintse meg az ábrát.



## Selső lépések

## A kivetítő csatlakoztatása



#	Leírás	#	Leírás
1	Hálózati tápkábel	6	Hangkábel jack–jack
2	RS232 kábel	7	Audió kábel Jack/RCA
3	VGA-kábel	8	Kompozit videó kábel
4	HDMI-kábel	9	S-Video kábel
5	3 RCA komponens kábel		



**Megjegyzés:** Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.

## A kivetítő be- és kikapcsolása

### A kivetítő bekapcsolása

- 1 Vegye le a lencsevédő kupakot. (1. ábra)
- 2 Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
- Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Power" (Áram) gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani. (2. ábra)
- 4 Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.) A kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást.
  - Ha a képernyőn megjelenik a "Lock" (Rögzítés) és "Source" (Forrás) ikon, ez azt jelenti, hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
  - Ha a képernyőn a "No Signal" (Nincs jel) üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
  - Ha egyidejűleg több forráshoz csatlakozik, alkalmazza a "Forrás" gombot a távirányítón a bemenetek közti átkapcsoláshoz.



### A kivetítő kikapcsolása

1 A kivetítő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a "**Power" (Áram)** gombot. Az alábbi üzenet 5 másodpercig látható a képernyőn.

#### "Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez."

- 2 A kikapcsolást követően a kivetítő bekapcsolt állapotot jelző LED-je VÖRÖS színnel gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 120 másodpercig tovább müködik(nek). Ezzel biztosítja a rendszer megfelelő hűtését.
- 3 A rendszer lehűlése után a Power LED befejezi a villogást, és folyamatos VÖRÖS fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti módba lépett.
- 4 Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.

Figyelem: Kikapcsolása után ne áramtalanítsa azonnal a kivetítőt.



Megjegyzés: Haa kivetítőt vissza kívánja kapcsolni, legalább 60 másodpercet kell várnia, míg megnyomja a "Power" (Áram) gombot a kivetítő újraindításához.

# Figyelmeztető szimbólumok:

- Ha a kivetítő automatikusan lekapcsol és az Power (Áram) jelző gyorsan PIROS színnel villog, majd állandó KÉK színnel váltakozva, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladójával vagy a szervizközponttal.
- Ha a kivetítő automatikusan leáll és az Power (Áram) jelző gyorsan PIROS színnel villog és álladó KÉK színnel váltakozva, ez azt mutatja, hogy a kivetítő túlmelegedett. Közvetlenül ezt megelőzően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:

"A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."

 Ha az Power (Áram) jelző PIROS színnel gyorsan villog és állandó KÉK színnel váltakozva és az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szervizközponttal:

"A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik."

## A kivetített kép beállítása

### A kivetített kép magasságának beállítása

A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának beállításához.

#### A kép emeléséhez:

1 Használja a dőlésszög beállító kereket (1. ábra) a kivetítő szögének finombeállításához.



## Az optimális képméret és -távolság

Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 80 és 87 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.



Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság esetén 122 cm vetítési magasság szükséges.



Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.

	Vetítővászon mérete		Teteje	Vetítővászon mérete		Teteje	
Kívánt Távolság	(Min. zoom)			(Max. zoom)			
(m) <a></a>	Átló (hüvelyk) <b></b>	Sz (cm) × Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <c></c>	Átló (hüvelyk) <b></b>	Sz (cm) × Ma (cm)	A kép alsó és felső széle közötti távolság (cm) <c></c>	
1	27	59 x 33	37	29	65 x 36	41	
1,5	40	88 x 50	56	44	97 x 54	61	
2	53	118 x 66	74	58	129 x 73	82	
2,5	66	147 x 83	93	73	161 x 91	102	
3	80	176 x 99	112	87	194 x 109	122	
3,5	93	206 x 116	130	102	226 x 127	143	
4	106	235 x 132	149	117	258 x 145	163	
4,5	120	265 x 149	167	131	290 x 163	184	
5	133	294 x 165	186	146	323 x 181	204	
6	159	353 x 199	223	175	387 x 218	245	
7	186	412 x 232	260	204	452 x 254	286	
8	213	471 x 265	298	233	516 x 290	326	
9	239	529 x 298	335	262	581 x 327	367	
10	266	588 x 331	372	291	645 x 363	408	
10,3	274	606 x 341	383	300	665 x 374	420	

Nagyítás mértéke: 1,1x



Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Példa: ha 50 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–1,9 méter távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.

Kívánt képméret		Távolság (m)		A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk) <a></a>	Sz (cm) × Ma (cm)	Max. zoom <b></b>	Min. zoom <c></c>	A kép alsó és felső széle közötti távolság <d></d>
30	66 x 37	1,0	1,1	42
40	89 x 50	1,4	1,5	56
50	111 x 62	1,7	1,9	70
60	133 x 75	2,1	2,3	84
70	155 x 87	2,4	2,6	98
80	177 x 100	2,7	3,0	112
90	199 x 112	3,1	3,4	126
100	221 x 125	3,4	3,8	140
120	266 x 149	4,1	4,5	168
150	332 x 187	5,1	5,6	210
180	398 x 224	6,2	6,8	252
200	443 x 249	6,9	7,5	280
250	553 x 311	8,6	9,4	350
300	664 x 374	10,3	***	420

Nagyítás mértéke: 1,1x

## Felhasználói kezelőszervek

## Telepítő menü

A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a "Nincs jelbemenet" üzenet látható a kijelzőn.

A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.

- 1 Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő "Üzemkapcsoló" gomb megnyomásával.
- 2 A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü megnyitásához nyomja meg a "MENÜ" gombot a vezérlőpulton.



- 3 A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
- 4 A telepítő menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
  - Vetítési mód
  - Vetítés helye
  - Menü helye
  - Trapézkorrekció beállítások
  - Nyelvi beállítások
  - ·Visszaállítás a gyári alapbeállításokra

Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a menüből.

5 Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.

## Acer Empowering Technology

Empowering @ gomb	Az Acer Empowering gomb három	
<i>C</i> mpowering technology	egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az	
Empowering Key Settings	eTimer Management" és az "Acer ePower	
Acer eView Management	Management". Nyomja meg a "🥑"	
Acer eTimer Management	gombot és tartsa lenyomva több mint egy	
Acer ePower Management	képernyőmenüt a funkciók módosításához.	
Acer eView Management	Nyomja meg a "🥑" gombot az "Acer	
<i>e</i> mpowering technology	eView Management" almenü indításához.	
Acer eView Management	Az "Acer eView Management" a	
	való. A részleteket illetően olvassa el a	
	"Képernyőmenük" című fejezetet.	
моздокер		
Sõtét mozi		
Játék		
Sport 🗳		
Felhasználói		
▲▼ Kijelölés		
Acer eTimer Management	Nyomja meg a "🥑" gombot az "Acer	
<i>C</i> mpowering technology	eTimer Management" almenü	
Acer eTimer Management	Az "Acer eTimer Management"	
Kezdés +	emlékeztető funkciót kínál, amellyel	
Időszek 4 60 Perc >	megkönnyítheti prezentációjának időbeosztása. A részleteket illetően	
Meggelenitö 4 Visszaszamlalas → Elérési út	olvassa el a "Képernyőmenük" című	
	fejezetet.	
Acer ePower Management	Nyomja meg az "@" gombot az "Acer	
<i>C</i> mpowering technology	ePower Management" indításához.	
Acer ePower Management	gyorsgombot biztosít a felhasználónak a	
ECO üzemmód 🖌 Be 🕨	lámpa és a kivetítő élettartamának	
🚵 Nagy magasság 🛛 🖌 🕨	illetően olvassa el a "Képernyőmenük"	
🚺 Automata kikapcsolás 🗲 Ki 🕨	című fejezetet.	

## A képernyőn megjelenő (OSD) menük

A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve több beállítás módosítását teszi lehetővé.

#### Az OSD menük használata

- Az OSD meü megnyitásához, nyomja meg a "MENU" gombot a távirányítón.
- Amikor látható az OSD menü, használja a 

   gombokat a főmenü bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása után nyomja meg a 
   gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat állíthat be.
- A (
   billentyűkkel válassza ki a kívánt tételt és igazítson a beállításokon a
   billetyűkkel.
- Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek szerint állítsa be.
- Nyomja meg a "MENU" gombot a távirányítón, ekkor a képernyő a főmenübe vált vissza.
- Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg ismét a "MENU" gombot a távirányítón. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.



## Szín

ace	r			
4				
	Megjelenítési mód			
	Fal színe	(0)		
	Fényerő			
*	Kontraszt			
	Színhőmérséklet			
d dia angle	Degamma			
	Szin R			
(ب	Szin G			
_	Szín B		_	
•	Színtelitettség			
	Szinezet			
		Enter	MENII	kilánác

Megjelenítési mód	Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket különféle képtípusokhoz optimalizáltak.	
	<ul> <li>Fényes: A fényerő optimalizálásához.</li> </ul>	
	<ul> <li>Normál: Általános környezethez.</li> </ul>	
	Film: világosabb és általános mozgókép/videó/fotó-tartalomhoz	
	<ul> <li>Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.</li> </ul>	
	<ul> <li>Játék: játékokhoz.</li> </ul>	
	<ul> <li>Sport: Sport megjelenítéséhez.</li> </ul>	
	<ul> <li>Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.</li> </ul>	
Fal színe	Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.	
Fényerő	A kép fényességének módosítása.	
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép sötétítéséhez.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép világosításához.</li> </ul>	
Kontraszt	A "Kontraszt" szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbséget. A képernyő kontrasztértékének módosítása megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.	
	<ul> <li>Nyomja meg a gombot a kontraszt csökkentéséhez.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nyomja meg a          gombot a kontraszt növeléséhez.     </li> </ul>	
Színhőmérséklet	Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett melegebbnek tűnik.	
Degamma	A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.	
Szín R	Beállítja a vörös színt.	
Szín G	Beállítja a zöld színt.	
Szín B	Beállítja a kék színt.	
Színtelítettség	A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.	
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot, hogy csökkentse a kép színtelítettségét.</li> </ul>	
	• Nyomja meg a 🕑 gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.	

Színezet	A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.	
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot, hogy növelje a zöld szín mennyiségét a képen.</li> </ul>	
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot, hogy növelje a vörös szín mennyiségét a képen.</li> </ul>	



) .........

**Megjegyzés:** A "Színtelítettség" és "Színezet" funkciók számítógépes, illetve DVI üzemmódban nem támogatottak.

## Kép



Kivetítés mód		
1-4	•	Első: A gyári alapbeállítás.
	•	Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye		
(AU TO	•	Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
<b>_</b>	•	Asztal
	•	Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.

Képarány	Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.		
4:3 16:9	<ul> <li>Auto (Automatikus): A kép eredeti szélesség-magasság arányának</li> </ul>		
$\leftrightarrow$	megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve		
	Iuggoleges leibontastiak megleleiben illeszkedjen.		
	meq.		
	<ul> <li>16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es</li> </ul>		
	méretarányhoz igazítja.		
Auto Keystone	Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.		
Manuális Keystone	A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)		
	Allow > Allow < Allow		
	<megjegyzés>A Manual Keystone (Manuális trapéz.) nem érhető el, ha az "Auto Keystone" (Auto. trapézt.) elem beállítása "On (Be)".</megjegyzés>		
V. helyzet	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép balra mozgatásához.</li> </ul>		
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép jobbra mozgatásához.</li> </ul>		
F. helyzet	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép lefelé mozgatásához.</li> </ul>		
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a kép felfelé mozgatásához.</li> </ul>		
Frekvencia	A "Frekvencia" funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges beállítások végzéséhez.		
Követés	Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha labilis vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.		
Keménység	Beállítja a kép keménységét.		
	<ul> <li>Nyomja meg a gombot a keménység csökkentéséhez.</li> </ul>		
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a keménység növeléséhez.</li> </ul>		
3D	Válassza az "NVIDIA 3D Vision" vagy "DLP 3D" elemet az NVIDIA vagy TI DLP 3D technológia által támogatott 3D funkció engedélyezéséhez.		
	<ul> <li>NVIDIA 3D Vision: válassza ezt az elemet, ha NVIDIA 3D szeműveget, IR jelsugárzót, NVIDIA grafikuskártyát és NVIDIA- kompatibilis 3D játékot vagy 3D filmet használ a megfelelő szoftveres lejátszóval. A részletes rendszerkonfiguráció megtekintéséhez látogassa meg az NVIDIA URL-jén elérhető webhelyet (http://www.nvidia.com/object 3D_Vision_Requirements.html).</li> </ul>		
	<ul> <li>DLP 3D: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szeműveget, quad buffer (NVIDIA/ATI) grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.</li> </ul>		
	Ki: A 3D mód kikapcsolása.		
3D Sync L/R	Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szeműveg viselése közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az "Invert" (Átfordítás) funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).		

#### ·····

Megjegyzés: A "H. Position" (V. helyzet), "V. Position" (F. helyzet), "Frequency" (Frekvencia) és "Tracking" (Követés) funkciók DVI, illetve Videó üzemmódban nem támogatottak.

Megjegyzés: A "Sharpness" (Keménység) funkció DVI, illetve Számítógép üzemmódban nem támogatott.

**Megjegyzés:** NVIDIA 3D Vision használata esetén töltse le és telepítse a legfrissebb NVIDIA 3D VISION illesztőprogramot az NVIDIA webhelyéről, hogy a grafikuskártyája támogassa a kivetítő használatát.

**Megjegyzés:** A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.

Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a három lejátszó próbaverzióját:

- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:
- http://www.nvidia.com/object/3D\_Drivers\_Downloads.html
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index\_en.aspx
   DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
- http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Megjegyzés: A "3D Sync L/R" (3D szink. B/J) funkció akkor érhető el, ha a 3D engedélyezve van.

Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza meg.

Megjegyzés: a 3D megjelenítési mód most engedélyezett.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelő 3D jelbemenetet biztosít és 3D szeműveget is visel. Előfordulhat, hogy el kell végeznie az "3D Sync L/R" (3D szinkr. B/J) lehetőség "
- visel. Elofordulhat, hogy el kell vegeznie az "3D Sync L/R" (3D szinkr. B/J) lehetőse;
   Invert" (Megfordítás) funkcióját a helyes kép elérése érdekében.
- Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.

## Beállítás

acer	٣			
-				
			006	
***				
<b>*</b>				
á				
C				
	▲▼ Kjielölés	Enter	MENU	Kilépés

Menü helye	A menü helyzetének módosítása a képernyőn.		
Forrás zár	Amikor a forrás zár elemet "Ki" helyzetbe állítják, a kivetítő másik jelet keres, ha az aktuális bemeneti jel eltűnik. Amikor a forrás zár elemet "Be" helyzetbe állítják, "zárolja" az aktuális jelforrás-csatornát, ha nem nyomja meg a "Source" (Jelforrás) gombot a távvezérlőn, hogy a következő csatornára lépjen.		
Feliratozás	A teliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4 lehetőséget (a CC1 az Őn területének elsődleges nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az "Off (Ki)" kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet választanak és a rendszer formátum NTSC. ez a funkció nem használható, ha a képméret "16:9" vagy "Auto" módban 16:9 formátumot érzékel a rendszer.		
Biztonság Biztonság Biztonság	Biztonság A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.		
iddinilikpin (Pare) € Ki ► Faihnszmäléi Jakizó Módostás ► Deodeszenité jakizó Módostás	Nyomja meg a () gombot a "Biztonság" beállítás módosításához.		
" Jeszé kinne meg a kinető balaptetiszkor"	Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a "Rendszergazda jelszót" a biztonsági beállítások módosításához.		
▲ vigation	<ul> <li>Jelölje ki a "Be" tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a "Ki" című fejezetet.</li> </ul>		
	<ul> <li>Ha kijelölik az "Ki" tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.</li> </ul>		
	Időtúllépés (Perc)		
	Miután a "Biztonság" funkciót "Be" állapotba állítják, a rendszergazda beállíthatja az időtúllépés funkciót.		
	<ul> <li>Nyomja meg a  vagy  gombot az időtúllépés hosszának kiválasztásához.</li> </ul>		
	<ul> <li>A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.</li> </ul>		
	<ul> <li>Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg jelszavát.</li> </ul>		
	<ul> <li>A "Időtúllépés (Perc)" gyári alapértelmezett beállítása "Ki".</li> </ul>		
	<ul> <li>Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind a "Felhasználói jelszó" és az "Rendszergazda jelszó" elfogadható ebben a párbeszédpanelben.</li> </ul>		

	Felhasználói jelszó
Felh. jelszó beállítása (Vj.)#szc	<ul> <li>Nyomja meg a () gombot a "Felhasználói jelszó"</li> </ul>
celozo megediatese	beállításához, illetve módosításához.
0-0 Lenned CECED Holpes	<ul> <li>Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó beállításához, majd nyomja meg a "MENU" gombot a megerősítéshez.</li> </ul>
	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot a karakterek törléséhez.</li> </ul>
	<ul> <li>Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a "Jelszó megerősítése" üzenet.</li> </ul>
Felh. jelszó beállítása	<ul> <li>A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.</li> </ul>
Ange mange a have bettering model           O taking indexe mangetable         Johns better ming a hierarchicke ane- Johns before ming a hierarchicke acceleration           I black before ming a hierarchicke acceleration         Mangetable           I black before ming a hierarchicke acceleration         CEEB kingeta	<ul> <li>Ha kijelöli a "Jelszó kérése kizárólag a tápkábel csatlakoztatása után" elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.</li> </ul>
	<ul> <li>Ha kiválasztja az "Jelszó kérése a kivetítő minden bekapcsolásakor" tételt, a felhasználónak meg kell adnia a jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.</li> </ul>
	Rendszergazda jelszó
Rendszergazda jelszó beállítása (Vj.skzo Jelszí megetistére	Az "Rendszergazda jelszó" használható mind az "Rendszergazda jelszó megadása", mind az "Jelszó megadása" párbeszédpanelben.
A jelsző 48 szárjágyat tetlénezőszt ©-© hervenet CRED Köngés	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot az "Rendszergazda jelszó" módosításához.</li> </ul>
	<ul> <li>Az "Rendszergazda jelszó" gyári alapbeállítása "1234".</li> </ul>
	Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
	<ul> <li>Egyedi, hatjegyű "Univerzális jelszó" található a Biztonsági kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.</li> </ul>
	<ul> <li>Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.</li> </ul>
Alaphelyzet	<ul> <li>Nyomja meg a  gombot és jelölje ki a "Yes" (Igen) elemet, hogy valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.</li> </ul>

## Kezelés



ECO üzemmód	Válassza az "Be" tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az "Ki" elemet, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság	Válassza az "Be" lehetőséget a "Nagy magasság" mód bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
Automata kikapcsolás	A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs bemeneti jel. (perc)
Lámpa üzemidő	A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (óra).
Lámpa emlékeztető	Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása	Nyomja meg a ) gombot, miután kijelölte a "Yes" (Igen) elemet, hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.

## Audió

ace	r			
-	Audió			
	Hangerő			50
<b>**</b>	Némítás			•
	Be/kikapcsolás hangerő			•
*	Figyelmeztetés hangerő			•
á				
0				
<b>\$</b>				
	▲▼ Kijelölés	▶ Enter	MENU	Kilépés

Hangerő	•	Nyomja meg a ( gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg a ( ) gombot a hangerő növeléséhez.
Némítás	•	Válassza az "Be" elemet a hangerő némításához. Válassza az "Ki" elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő	•	Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához, amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő	•	Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének beállításához.

## ldőzítő



ldőzítő helye	•	Az időzítő óra helyének kiválasztásához a képernyőn.
Időzítő indítása	•	Nyomja meg a () gombot az időzítő indításához vagy leállításához.
Időzítés ideje	•	Nyomja meg a ( vagy ) gombot az időzítés idejének beállításához.
Időzítő hangerő	•	Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához, amikor az időzítő funkció be van kapcsolva, és lejárt a beállított idő.
ldőzítő megjelenítés	•	Nyomja meg a () vagy () gombot a képernyőn megjelenítendő időzítő üzemmód kiválasztásához.

## Nyelv



Nyelv	Többnyelvű OSD menü kiválasztásához. Használja a
	vagy vagy gombot a menü kívánt nyelvének
	kiválasztásához.
	• A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a 🕟 gombot.

## Mellékletek

## Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.

#	Probléma	Megoldás
1	Nem jelenik meg kép a vásznon.	<ul> <li>Az "Első lépések" című fejezetben leírt módon csatlakoztatva.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült meg, vagy törött el.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően szerelték-e be. Lásd a "Lámpacsere" című fejezetet.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.</li> </ul>
2	Részleges, gördülő vagy nem megjelenített kép (PC esetében (Windows 95/98/ 2000/XP))	<ul> <li>Nyomja meg "RESYNC" a távirányítón.</li> <li>Nem megfelelően megjelenített kép esetén:         <ul> <li>Nyissa meg a "Sajátgép" elemet, a "Vezérlőpult" elemet, majd kattintson duplán a "Megjelenítés" ikonra.</li> <li>Jelölje ki a "Beállítás" fület.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a következővel: UXGA (1600 x 1200).</li> <li>Kattintson az "Speciális tulajdonságok" gombra.</li> </ul> </li> <li>Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi lépéseket:         <ul> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a következővel: UXGA (1600 x 1200).</li> <li>Kattintson a "Módosítás" gombra a "Monitor" fülön.</li> <li>Kattintson a "Összes eszköz megjelenítése" elemre. Ezután jelölje ki a "Szabvány monitort/pusok" elemet az SP dobozban, és válassza ki a megfelelő felbontást a "Tipusok" dobozban.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelző felbontási beállítása kisebb, mint a következő, vagy egyenlő a következő utos a "Coszes eszköz megjelenítése" elemre.</li> </ul> </li> </ul>

#### Képproblémák és megoldásaik

3	Részleges, gördülő	Nyomja meg a "RESYNC" a távirányítón.
	vagy nem megjelenített kép (Noteszgépek esetében)	<ul> <li>Nem megfelelően megjelenített kép esetén:         <ul> <li>Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a számítógép felbontásának beállításához.</li> <li>Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során, illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket, a kívetítőt is beleéttve</li> </ul>
4	A noteszgép	Ha Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> alapú noteszgépet használ:
	képernyője nem jeleníti meg a bemutatót.	Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép használati útmutatóját további információkért.
		<ul> <li>If you are using an Apple<sup>®</sup> Mac<sup>®</sup> OS alapú noteszgépet használ: A System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel "Be" jelölőnégyzetét.</li> </ul>
5	A kép instabil vagy villódzik	<ul> <li>Állítson a "Követés" elemen, hogy korrigálja. További információkért forduljon az "Kép" fejezethez.</li> <li>Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.</li> </ul>
6	A képen függőleges	Használja a "Frekvencia" funkciót a beállításhoz. További
	villodzo sav van	<ul> <li>információkért forduljon az "Kép" fejezethez.</li> <li>Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a kivetítővel.</li> </ul>
7	A kép nem éles	<ul> <li>Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot eltávolították.</li> </ul>
		<ul> <li>Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.</li> </ul>
		<ul> <li>Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől számítva, az előírt, 1,0 és 10,3 méter közötti távolságon belül van. További információkért forduljon az "A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom beállításával" című fejezethez.</li> </ul>
8	A kép megnyúlik, amikor	Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
"szélesvásznú" DVD filmet játszik	"szélesvásznú" DVD filmet játszik le	<ul> <li>Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.</li> </ul>
		<ul> <li>Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.</li> </ul>

26

$\leq$
ດາ
õ
9
2
<u>ш</u>
~

9	A kép túl kicsi vagy túl nagy	<ul> <li>Állítsa be a zoom szintet akivetítő elején.</li> <li>Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.</li> <li>Nyomja meg a "MENU" gombot a távirányítón. Lépjen a következőre: "Kép&gt; Aspektus arány" és próbáljon ki más beállításokat vagy nyomja meg az "Aspektusa arány" gombot a távirányítón a közvetlen beállításhoz.</li> </ul>
10	A kép oldalai ferdék	<ul> <li>Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon közepe felé nézzen.</li> <li>Nyomja a "Keystone △ / □ " gombot a távirányítón, amíg az oldalak függőlegesek nem lesznek.</li> <li>Nyomja meg a "MENU" gombot a távvezérlőn. Lépjen az "Image (Kép)&gt; Auto Keystone (Auto. trapéz.)" elemre és válassza az "Off (Ki)" beállítást az OSD menüben, ha a "Keystone (Trapézt.)" gomb nem elérhető a távvezérlőn.</li> </ul>
11	A kép fordított.	<ul> <li>Jelölje ki az OSD menü "Kép&gt; Vetítés" elemét a vetítés helyzetének módosításához.</li> </ul>

#### Problémák a kivetítővel kapcsolatban

#	Jelenség	Megoldás
1	A kivetítő nem reagál semmilyen kezelőszervre	He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2	A lámpa kiég, vagy pukkanó hangot ad ki	Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a "Lámpacsere" című fejezetben felsorolt eljárásokat.

#### OSD üzenetek

#	Jelenség	Emlékeztető üzenet
1	Üzenet	A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
		A ventilátor meghibásodótt. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
		A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
		A kivetitő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
		Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
		A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik. Tanácsos kicserélnil

## LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása

#### LED üzenetek

Üzenet	Bekapcsolt állapotot jelző LED			
Ozenet	Vörös	Kék		
Bemeneti áram dugasz	Flash BE / KI 100ms	-		
Készenlét	V	-		
Áram BE		V		
Lámpa újra		Gyors villogás		
Áram ki (Hűtés állapot)	Gyors villogás			
Áram gomb KI: Hűtés befejezve; Standby mód	V			
Hiba (túlmelegedés miatti meghibásodás)	Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva			
Hiba (ventilátor zár)	Gyors villogás PIROS, majd állandó KÉK színnel felváltva			
Hiba (lámpa elromlott)	Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva			
Hiba (elromlott a színkerék)	Gyors villogás KÉK, majd állandó PIROS színnel felváltva			

## Lámpacsere

Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.

A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni: " A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik. Tanácsos kicserélni!" Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.

Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a



#### Lámpacsere

- 1 Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
- 2 Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
- 3 Húzza ki a tápkábelt.
- 4 Csavarhúzóval távolítsa el a csavart a fedélről. (1. Kép)
- 5 Tolja fel és távolítsa el a fedelet.
- 6 Távolítsa el a két csavart, amelyek rögzítik a lámpamodult (2. Kép) és húzza fel a lámpa rudat. (3. Kép)
- 7 A lámpamodult erővel kell kihúzni. (4.Kép)

A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.



.....

**Figyelem:** A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha véletlenül elejtik .

## Mennyezetre szerelés

Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el az alábbi lépéseket:

1 Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a konzolt.





Figyelem: Screws are not included. Kérjük, szerezze be a mennyezetnek megfelelő csavarokat.

2 Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres csavarral.



3 A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.



**Megjegyzés:** Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges, használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.

4 Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.



5 Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.



Ø

**Megjegyzés:** Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű csavarokat mellékeltünk.

Modellek	B típusú csavar		Aláte	ét típus
	Átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nagy	Kicsi
H5360	3	25	V	V



## Műszaki adatok

Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.

Kivetítő rendszer	DLP <sup>®</sup>
Felbontás	H5360: Natív: 720P (1280 x 720), Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p(1920x1080)
Számítógépekkel való kompatibilitás	IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány	Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma	1,07 milliárd szín
Vetítőlencse	F/2,5– 2,67, f=21,86 mm – 24,00 mm, 1,1× kézi állítású zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan mérve)	27" (0.69m) - 300" (7,62 m)
Vetítési távolság	3,3' (1.0 m) – 33,8' (10.3 m)
Vetítővászon-távolság	58 hüvelyk 2 m-nél (1,55 – 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség	30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség	50-85 Hz, 120 Hz (csak 3D üzemmód esetében)
Lámpa típusa	200 W-os, felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció	±40 fok
Audió	Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg	2,26 kg (4,9 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)	268 mm x 192 mm x 80 mm (10,6" x 7,6" x 3,1")
Digitális zoom	2X
Áramellátás	AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló tápegység
Energiafogyasztás	248 W ±10% normál üzemmódban 201W ± 10% ÖKO üzemmódban
Üzemi hőmérséklet	5°C – 35°C / 41°F – 95°F
I/O csatlakozók	<ul> <li>Tápegység-csatlakozóaljzat x1</li> <li>VGA bemeneti csatlakozó x1</li> <li>RS232 csatlakozó x1</li> <li>Kompozit videó x1</li> <li>S-Video x1</li> <li>3 RCA komponens videó x 1</li> </ul>
	<ul> <li>HDMI x1</li> <li>3.5 mm-es audió hemeneti jack alizat x1</li> </ul>
	- 3,5 mm-es audio bemeneti jack aljzat X l

Az alapcsomag tartalma	Hálózati tápkábel x1 VGA kábel x1 Kompozit videokábel x1 Távvezérlő x1 Elem x1 (a távvezérlőhöz) Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1 Gyors üzembe helyezési útmutató x1 Biztonsági kártya x1 Hordtáska x1	

\* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## Kompatibilis üzemmódok

## A. VGA analóg

1 VGA analóg – PC jel

Üzemmódok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [kHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,60
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	85	68,67
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	63,98
	1280X1024	72	77,90
	1280X1024	75	79,98
	1280X1024	85	91,15
QuadVGA	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,00
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	35,00
PowerBook G4	800x600	60	37,88
PowerBook G4	1024x768	60	48,36
PowerBook G4	1152x870	75	68,68
PowerBook G4	1280x960	75	75,20
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,30

2	VGA analóg –	Kibővített széleské	epernyős időzítés

Üzemmódok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [kHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x720	119,858	92,89
	1280x800	60	49,60
	1366x768	60	47,71
WXGA+	1440x900	60	55,90
WSXGA	1680x1050	60	65,30
	1920x1080-RB	60	66,60
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1024x600	60	37,30

#### 3 VGA analóg – Komponens jel

480i	720x480	59,94(29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26

B. HDMI Digitális

(1) HDMI - PC jel (megegyezik a DVI-vel)

Üzemmódok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [kHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,61
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67

	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	64,00
	1280X1024	72	77,90
	1280X1024	75	79,98
	1280X1024	85	91,15
QuadVGA	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	35,00
PowerBook G4	800x600	60	37,88
PowerBook G4	1024x768	60	48,36
PowerBook G4	1152x870	75	68,68
PowerBook G4	1280x960	75	75,20
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,30

(2) HDMI - Extended Wide időzítés (megegyezik a DVI-vel)

Üzemmódok	Felbontás	F. frekvencia [Hz]	V. frekvencia [kHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x720	119,858	92,89
	1280x800	60	49,60
	1366x768	60	47,71
WXGA+	1440x900	60	55,90
WSXGA	1680x1050	60	65,30
	1920x1080-RB	60	66,60
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1024x600	60	37,30

(3) HDMI - Videojel

480i	720x480	59,94(29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25

<	
_	
, w	
B	
$\leq$	
a	
ſ	

720p	1280x720		60	45,00
720p	1280x720		50	37,50
1080i	1920x1080		60(30)	33,75
1080i	1920x1080		50(25)	33,75
1080p	1920x1080		60	67,50
1080p	1920x1080		50	56,26
A monitor	Vízszintes pásztáza sebesség:	ási	30-10	00 kHz
tartománya grafikai forrás esetében		:ási	50-85 H (csak 3D üzem	z, 120 Hz nmód esetében)
	Max. pixel-órajel:		170	MHz

## Hatósági és biztonsági tudnivalók

## FCC nyilatkozat

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.

Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

## Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.

## Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

## Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.

## Üzemi feltételek

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

## Megjegyzés: kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

# Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)

- A Általános információ
   A működésnek a következő két feltétele van:
   1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
   2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.
- b Működés a 2,4 GHz-es sávban Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.

## Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről

Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak



#### **ME61**

Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés



**Megjegyzés**: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.

## Általános

Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi információ az ilyen termékekre vonatkozik.

## Európai Unió (EU)

Az 1999/5/EK Rádió- és távközlési végberendezések irányelv (R&TTE) rendelkezéseinek az alábbi harmonizált normáknak való megfelelés tanúsága szerint:

- 3.1(a) cikk Egészség és biztonság
  - EN60950-1:2001 + A11:2004
  - EN50371:2002
- 3.1(b) cikk Elektromágneses megfelelés
  - EN301 489-1 V1.6.1
  - EN301 489-3 V1.4.1 (Nem Bluetooth-rendszerű, vezeték nélküli billentyűzet/egér készletre vonatkozóan)
  - EN301 489-17 V1.2.1
- 3.2. cikkSávhasználat
  - EN300 440-2 V1.1.2 (Nem Bluetooth-rendszerű, vezeték nélküli billentyűzet/egér készletre vonatkozóan)
  - EN300 328 V1.7.1
  - EN301 893 V1.4.1 (5 GHz-es, nagyteljesítményű RLAN-ra vonatkozóan)

## Az országok érvényességi köre

2004. májusától a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával.



#### Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A. Tel : 254-298-4000 Fax : 254-298-4147 www.acer.com



#### Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	H7P0901
Machine Type:	H5360 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St.
	San Jose, CA 95110
	U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan



We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy\_lai@acer.com.tw And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	H7P0901
Machine Type:	H5360 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

## EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class A
- -. EN61000-3-3

### Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.



# CE

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

Article 3.1(a) Health and Safety

 EN60950-1
 EN62311

• Article 3.1(b) EMC

- -. EN301 489-1 -. EN301 489-17
- Article 3.2 Spectrum Usages

   EN300 328
   EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai Easy Lai Manager Regulation Center, Acer Inc.

Aug. 15, 2009 Date -