

Obsah	1
Upozornenie	2
Opatrenia	2
Úvod	4
Vlastnosti výrobku	. 4
Prehľad balenia	. 5
Prehľad výrobku	. 6
Hlavná jednotka	6
Riadiaci panel	7
Pripájacie otvory	8
Diaľkové olvádanie s laserovým ukazovadlom	9
Inštalácia	10
Pripájanie projektora	10
Zapínanie/Vypínanie projektora	11
Zapínanie projektora	. 11
Vypínanie projektora	12
Varovné indikátory	12
Nastavenie premietaného obrazu	13
Nastavenie výšky premietaného obrazu	. 13
Nastavenie objektívu / ohniska projektoru	. 14
Nastavenie veľkosti premietaného obrazu	. 14
Ovládanie	15
Riadiaci panel a diaľkové ovládanie	15
Menu na obrazovke	17
Ako obsluhovať	. 17
Language(Jazyk)(Počítačový režím / Video režim)	. 18
Color(Farba)(Pocitacovy rezim / Video rezim)	. 19
Image(Obraz)(Pochacový rezim / vldeo rezim)	22
Audio(Audio)(Pocitacovy Tezini / Video Tezini)	25
	20
	28
	28
vymena iampy	32
	33
Kompatibilne rezimy	34



Opatrenia

Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti Vášho prístroja sa riaďte všetkými varovaniami, opatreniami a pokynmi k údržbe, ktoré sú doporučené v tejto užívateľskej príručke.

Varovanie- Nepozerajte sa do objektívu projektoru, keď lampa svieti. Svetlo z lampy môže poškodiť Vaše oči.

▲ Varovanie- K omedzeniu rizika ohňa alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok vplyvom dažďa alebo vlhkosti.

▲ Varovanie- Výrobok neotvárajte ani nerozoberajte kvôli možnému zasiahnutia elektrickým prúdom.

Varovanie- Pri výmene lampy umožnite prístroju, aby sa najprv ochladil a riadte sa inštrukciami.

▲ Varovanie- Tento výrobok sám zistí závadu lampy. Pri výmene lampy sa prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné správy.

▲ Varovanie- Po tom, ako vymeníte modul lamply, obnovte v menu funkciu "Lamp Hour Reset (Obnovenie hodín lampy)" v podmenu "Management (Správa)" (odkaz na stranu 26).

Varovanie- Pri vypínaní projektora zaistite prosím, aby pred odpojením energie ukončil svoj chladiaci.

Varovanie- Najprv zapnite projector a až potom zdroj.

Varovanie- Nenasadzujte viečko na objektív, keď je projektor v chode.

Varovanie- Keď lampa dosiahne koniec svojej životnosti, vyhorí a je možné, že hlasito vybuche. Ak nastane táto udalosť, projektor sa nerozsvieti dovtedy, pokiaľ nedôjde k výmene modulu lampy. Pri výmene lampy sa riadte postupom, ktorý je uvedený v kapitole "Výmena lampy".

acer Upozornenie

Co áno:

- Pred čistením výrobok vypnite.
- K očisteniu krytu použitie jemnú handričku navlhčenú v čistiacom prostriedku.
- * Ak výrobok nebudete dlhšie používať, odpojte kábel zo zásuvky.

Čo nie:

- Blokovanie otvorov na jednotke, ktoré slúžia na vetranie.
- Používanie drsných čistiacich prostriedkov, voskov alebo rozpúšťadiel pri čistení.
- Používanie prístroja v nasledovných podmienkach:
 - V extrémne teplom, studenom alebo vlhkom prostredí.
 - V oblastiach, ktoré sú náchylné k nadmernému prachu a špine.
 - Blízko prístrojov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
 - Na mieste s priamym slnečným svetlom.



Vlastnosti výrobku

Tento výrobok je projektor SVGA čip 0.55" DLPTM s vynikajúcou charakteristikou:

- Pravý SVGA, 800 x 600 adresovateľných pixelov
- Čip technológieDLPTM
- Kompatibilný s NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Najnovšie pripojenie DVI pre digitálny signal s funkciou HDCP a podpora 480p, 576p, 720p a 1080i (Voliteľné)
- Možnosť plného diaľkového ovládania pomocou laserového ukazovadla
- Viacjazyčné menu k ľahšiemu používaniu
- Pokročilý digitálny základ a vyskoká kvalita obrazu
- Riadiaci panel uspôsobený k ľahšiemu používaniu
- Kompresia SXGA, XGA a stanovenie rozmerov VGA, SVGA
- Mac kompatibilný



Prehl'ad balenia

Tento projektor sa skladá z položiek, ktoré sú uvedené nižšie. Skontrolujte, či je Váš prístroj kompletný. Ak nejaká časť chýba, kontaktujte okamžite Vášho predajcu.





Kombinovaný video kábel

acer Úvod

Prehľad výrobku

Hlavná jednotka



- 1. Kruh ohniska
- 2. Kruh objektívu
- 3. Transfokátor
- 4. Tlačidlo zdvíhania
- 5. Zdvižná noha
- 6. Prijímač diaľkového ovládania
- 7. Pripájacie otvory
- 8. Elektrická zástrčka
- 9. Riadiaci panel

Suomalainen 6



Riadiaci panel 2 POWER / STAND BY AMP TEMP -----1 Caloresternet SOURCE RE-SYNC

- 1.
- 2.
- Indikátor lampy Teplotný indikátor Napájanie/Pohotovostný režim a indikátor napájania 3.
- 4. Zdroj
- 5.
- Synchronizácia Štyri smerové klávesy výberu 6.
- 7. Menu/Vstup



acer Úvod



- 1. Vstupný konektor DVI-I (pre digitálny signal s funkciou HDCP)
- 2. PC analógový signál/HDTV/Vstupný video konektor
- 3. Otvor k monitoru -cez výstupný konektor
- 4. USB konektor
- 5. Konektor RS232
- 6. S-video v s tu pný kon ektor
- 7. Vstupný konektor komponentného videa
- 8. Zvukový vstupný konektor
- 9. Prijímač diaľkového ovládania
- 10. Vstuppre zá mku KensingtonTM



CAUTION 16 惫 œ Power 0 e8 Page Up 10 Keystone – Page Down 11 9 Ére 15 acer

Dial'kové ovládanie s laserovým ukazovadlom

- 1. Indikátor prenosu
- 2. Napájanie
- 3. Empowering Key
- 4. Menu
- 5. Štyri smerové klávesy výberu
- 6. Laser tlačidlo
- 7. Priblížiť / Oddialiť
- 8. Keystone +
- 9. Keystone -
- 10. Page Up
- 11. Page Down

- 12. Funkcia Re-Sync
- 13. Skryť
- 14. Zdroj
- 15. Funkcia Freeze
- 16. Laserové ukazovadlo





Pripájanie projektora ISB RGB DVI DVD prehrávač, Settop Box, HDTV prijímač 0 Video výstup S-video výstup Napájací kábel 2 3 5Zvukový kábel s konektormi jack/Jack 7 8 9. DVI kábel (Voliteľný doplnok)

Na zaistenie dobrej spolupráce projektoru s Vaším počítačo, nastavte prosím režim zobrazenia Vašej grafickej karty na rozlíšenie maximálne 800 X 600. Uistite sa, že je načasovanie režimu zobrazenia kompatibilné s projektorom. Okdaz na kapitol "Kompatibilné režimy" na strane 34.

ace Inštalácia

Zapnutie / Vypnutie projektora

Zapnutie projektora

- 1. Snímte viečko na objektíve.
- **2.** Zabezpečte, aby bola napájacia šnúra a signálny kábel správne pripojené. Indikátor napájania začne svietit na **zeleno**.
- **3.** Zapnite lampu stlačením tlačidla "Napájanie/pohotovostný režim" na riadiacom paneli. **O**A **indikátor napájania** začne svietiť na **zeleno**.
- Zapnite Váš zdroj (počítač, notebook, video prehrávač atď.) Projektor nájde Váš zdroj automaticky.
- Ak san obrazovnke objaví nápis "No Signal", uistite sa, či sú signálne káble správne pripojené.
- Ak pripájate vacero zdrojov v rovnakom čase, použite tlačidlo "Zdroj" na diaľkovom ovládaní alebo na riadiacom paneli.





Najprv zapnite projektor, až potom zdroje signálu.



Vypnutie projektora

- Na vypnutie projektorovej lampy stlačte tlačidlo Napájanie/ Pohotovostný režim", kedy uvidíte na premietacom plátne správu "Stlačte prosím znovu tlačidlo napájania, aby sa ukončil proeces vypínania. Varovanie : NEODPÁJAJTE pokiaľ ešte beží ventilačný systém. "Opäť stlačte tlačidlo "Napájanie /Pohotovostný režim", aby ste to potvrdili, inač inak správa po 5 sekundách zmizne.
- Chladiace ventilátory budú bežať ešte asi 60 sekúnd po ukončenie chladiaceho cyklu a indicator napájania bude svietiť na zeleno. Keď začne indicator napájania blikať, projektor prešiel do pohotovostného režimu.

Ak si želáte projektor opäť zapnúť, musíte počkať, kým neukončí chladiaci cyklus a neprejde do chladiaceho cyklu. Akonáhle je projektor v pohotovostnom režime, jednoucho stlačte tlačidlo "Zapnutie/Pohotovostný režim", čím projektor opäť spustíte.

- 3. Odpojte napájaciu šnúru zo zásuvky a z projektoru.
- 4. Po vypnutí projektora ho hneď opäť nezapínajte.

Varovný indikátor

- Keď začne indikátor "LAMPA" na červeno, projektor sa automaticky vypne. Prosím kontaktujte Vášho najbližšieho predajcu alebo servisné stredisko.
- Keď indikátor "TEPLOTA" bliká na červeno asi 20 sekúnd, znamená to, že došlo k prehriatiu projektora. Na premietacom plátne uvidíte správu "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projektor je prehriaty. Lampa sa automaticky o chviľu vypne.)". Projektor sa automaticky sám o chvíľu vypne.

Za normálnych podmienok je možné projektor opäť zapnúť po tom, ako vychladne. Ak však problem pretrváva aj naďalej, kontaktujte Vášho najbližšieho predajcu alebo servisné stredisko.

Keď indikátor "TEPLOTA" približne 10 sekúnd, na premietacom plánte uvidíte správu "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.(Zlyhanie ventilačného systému. Lampas a o chvíľu automaticky vypne.)". Prosím kontaktujte Vášho najbližšieho predajcu alebo servisné stredisko.



Nastavenie premietaného obrazu

Nastavenie výšky premietaného obrazu

Projektor je vybavený zdvižnou nohou na nastavenie výšky obrazu.

Zvýšenie obrazu:

- 1. Stlačte tlačidlo zdvíhania **O**.
- Zvýšte obraz na požadovanú výšku 2, následne uvoľnite tlačidlo, čím sa zdvižná noha zablokuje.
- 3. Na doladenie uhlu obrazu použite tlačidlo 3.

Zníženie obrazu:

- 1. Stlačte tlačidlo zdvíhania.
- 2. Obraz znížte a následne tlačidlo uvoľnite, čím sa zdvižná noha zablokuje do požadovanej výšky.
- 3. Na doladenie uhlu obrazu opoužite tlačidlo 3.





Nastavenie objektívu / ohniska projektoru

Na zväčšenie alebo zmenšienia obrazu môžete otáčať kruhom objektívu. Na zaostrenie obrazu otáčajte kruhom ohniska dovtedy, kým nebude obraz čistý. Projektor zaostruje do vzdialenosti 4.9 až 32.8 stôp (1.5 až 10.0 meters).



Nastavenie veľkosti premietaného obrazu



Obrazovka	Max.	36.9"(93.8cm)	73.8"(187.5cm)	123.0"(312.5cm)	172.2"(437.5cm)	196.9"(500.0cm)	246.1"(625.0cm)
(Uhlopriecka)	Min.	30.8"(78.1cm)	61.5"(156.3cm)	102.5"(260.4cm)	143.5"(364.6cm)	164.0"(416.7cm)	205.1"(520.8cm)
Velkost	Max.(WxH)	29.52" x 22.14" (75.0 x 56.3cm)	59.04" x 44.28" (150.0 x 112.5cm)	98.40" x 73.80" (250.0 x 187.5cm)	137.76" x 103.32" (350.0 x 262.5cm)	157.52" x 118.14" (400.0 x 300.0cm)	196.88" x 147.66" (500.0 x 375.0cm)
obrazovky	Min.(WxH)	24.64" x 18.48" (62.5 x 46.9cm)	49.20" x 36.90" (125.0 x 93.8cm)	82.00" x 61.50" (208.3 x 156.2cm)	114.80" x 86.10" (291.7 x 218.8cm)	131.20" x 98.40" (333.4 x 250.0cm)	164.08" x 123.06" (416.6 x 312.5cm)
Vzdial	enost	4.92'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	26.25'(8.0m)	32.81'(10.0m)

* Tento graf je len pre referenciu užívateľa.



Riadiaci panel a dial'kové ovládanie

Tu sú dva spôsoby, ktorými môžete riadiť funkcie : Diaľkové ovládanie a riadiaci panel.

Riadiaci panel





Používanie riadiaceho panelu

Power/Standby (Napájanie /Pohotovostný režim)

 Odkaz na kapitolu "Zapnutie / Vypnutie projektora" na stranách 11-12.

Source (Zdroj)

Stlačte tlačidlo "Source (Zdroj)" na výber RGB, komponent-p, komponent-i, S-video, kombinované video, DVI-D (Voliteľné) a HDTV zdroje.

Menu / Enter (Menu /Vstup)

- Stlačte tlačidlo "Menu / Enter (Menu / Vstup)" na spustenie menu na plátne (OSD). Na ukončenie menu opäť stlačte tlačidlo "Menu (Menu)".
- Potvrďte Váš výber položiek.
 Four Directional Select Keys (Štyri smerové klávesy výberu)
- Použite (A) (V) (A) (V) na výber alebo prispôsobenie položiek Vášmu výberu.

acer Ovládanie

Používanie diaľkového ovládania

Power

- Odkaz na kapitolu "Zapnutie /Vypnutie projektora" na stranách 11-12
 Empowering Key
- Zobrazte podmenu "Display Mode" (Režim nastavenia) na priamy výber režimu zobrazenia z PC, Videa, Kina a Nastavení užívateľa.

Menu

Stlačte "Menu (Menu)" k spusteniu zobrazenia menu. Na ukončenie OSD, opäť stlačte "Menu (Menu)".

Four Directional Selec t Keys

A A klávesy sa používajú na výber položiek alebo na úpravy vo Vašom výbere.

Laser Button

Namierte diaľkové ovládanie na premietaný obraz, stlačte a pridržte toto tlačidlo na aktiváciu laserového ukazovadla.

Zoom

Priblížite alebo oddialite obraz.

Keystone + / -

 Upravuje skreslenie obrazu spôsobené naklonením projektora (±16 stupňov).

Page Up (Len v počítačovom režime)

Použite toto tlačidlo na prechod na stránku nahor. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že je konektor pripojený ku počítaču cez USB kábel.

Page Down(Len v počítačovom režime)

Použite toto tlačidlo na prechod na stránku nadol. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že je konektor pripojený ku počítaču cez USB kábel.

Re-Sync

Automaticky synchronizuje projektor so vstupným zdrojom.

Hide

Dočasne vypne video. Stlačte "Hide (Skryť)" na ukrytie obrazu, stlačte opäť na návrat zobrazenia obrazu.

Source

Stlačte "Source (Zdroj)" na výber RGB, komponent-p, komponent-i, S-videa, komponentného videa, DVI-D (Voliteľné) a zdrojov HDTV.

Freeze

Stlačte "Freeze (Zmraziť)" na pozastavenie obrazu.



Menu na premietanom obraze

Projektor má viacjazyčné Menu na premietanom obraze, ktoré umožňuje úpravy a zmeny pri celej palete nastavení. Projektor automaticky nájde zdroj.

Ako obsluhovať

- 1. Na otvorenie menu OSD, stlačte "Menu (Menu)" na diaľkovom ovládaní alebo stlačte "Menu/Enter (Menu / Vstup)" na riadiacom paneli.
- Po zobrazení OSD, stlačte ▶ na výber danej položky v hlavnom menu.. Po výbere požadovaného menu, stlačte klávesu a dostanete sa do podmenu na nastavenie vlastností.
- **3.** (Klávesy použite na výber danej položky, klávesami () upravte nastavenia.
- **4.** Vyberte ďalšiu položku, ktorú chcete upraviť v podmenu a postupujte podľa návodu uvedeného vyšie.
- Stlačte "Menu" na diaľkovom ovládaní alebo stlačte "Menu/Enter (Menu / Vstup)" na riadiacom paneli a obrazovka sa navráti k hlavnému menu.
- 6. Na ukončenie ODS, stlačte opäť "Menu (Menu)" na diaľkovom ovládaní alebo stlačte "Menu/Enter (Menu / Vstup)" na riadiacom paneli. Menu OSD sa zatvorí a projektor automaticky uchová nové nastavenia.

	🥝 Empon	ering Techi	nology			
Hlavné menu —	Ð	P	**			
	Color	Image	Managerr	ient	Audio	Language
	Display Mo	ode	PC	Video	[Theatre]	User
	Brightness	;		I		50
Podmenu —	🗖 Contrast			I		50 드
		perature		I		
	White Seg			I		
	Degamma			I		
				I		
				I		
				I		
				I		
	Color B			•		
	GO Sele	ct category t OSD		🗢 Se	lect feature	

17 ... Slovenčina



🥝 Empo	ovvering Techi	nology		
15		*/>		
Color	Image	Management	Audio	Language
English				
Deutscl	n			
Françai				
Italiano				
Españo				
Portugi	Jês			
日本語				
中文(繁				
中文(简				
00 Se	lect category	•	Select featur	e
MENU	xit OSD			
			T	

Language (Jazyk) (Počítačový režím / Video režim)

Language (Jazyk)

Vyberte viacjazyčné menu OSD. Použite kláves (\blacktriangle) alebo (\checkmark) na výber jazyka, ktorý uprednostňujete.

Stlačte "Menu(Menu)" na diaľkovom ovládaní alebo stlačte "Menu/ Enter(Menu/Vstup)" na riadiacom paneli na ukončenie výberu.



acer Ovládanie

🥝 Empov	vering Techn	ology		
Ø		*/-		.
Color	Image	Management	Audio	Language
Display M	ode	PC Vid	ieo [Theatre] User
Brightness	5			50
Contrast				
Color Tem	nperature			
White Seg	yment			
Degamma				
Saturation				
Color R				
Color G				
Color B				
O O Sele	ct category	•	Select featur	e
MENU Ex	it OSD			

Color (Farba) (Počítačový režím / Video režim)

Display Mode(Režim nastavenia)

Je tu mnoho výrobných nastavení, ktoré boli optimalizované pre rozličné typy obrazu.

- PC (PC) : pre počitač alebo notebook.
- Video (Videa) : pre prehrávanie videa v jasnom prostredí.
- Theatre (Kina) : pre domáce kino v tmavom prostredí.
- User (Nastavení) : na zapamätanie uživatelských nastavení

Brightness(Jas)

Nastavenie jasu obrazu.

- Použite (na stmavenie obrazu.
- Použite () na zosvetlenie obrazu.

Contrast (Kontrast)

Kontrast reguluje stupeń odlišnosti medzi najsvetlejšou a najtmavšou časťou obrazu. Upravenie kontrastu mení množstvo čiernej a bielej v obraze.

- Stlačte () na zvýšenie kontrastu.
- Stlačte () na zníženie kontrastu.

Color Temperature(Teplotné zafarbenie)

Nastavenie teplotného zafarbenia. Pri vyššej teplote vyzerá obrazovka chladnejšie, pri nižšej teplote teplejšie.



🥝 Empow	rering Techr	nology			
Ø		*/		(ه	
Color	Image	Managem	ent	Audio	Language
Display Mo	ode	PC	Video	[Theatre]	User
Brightness			—		50
Contrast			—		
Color Tem	perature		—		
White Seg	ment		—		
Degamma			—		
Saturation			—		
					
Color R					
Color G					
Color B			-		
OO Sele Menu Exi	ct category It OSD		🗢 Sel	ect feature	

Color (Farba) (Počítačový režím / Video režim)

White Segment (Biely segment)

Používajte biely segment na nastavenie najvyššej úrovne DMD čipu. 0 Znamená minimálny segment a 10 znamená maximálny segment. Ak uprednostňujete ostrejší obraz, nastavte na maximum. Pre hladkejší a prirodzenejší obraz nastavte na minimum.

Degamma (Degamma)

Ovplyvňuje výzor tmavšej scenérie. S vyššou hodnotom degamma bude vyzerať tmavá scéna jasnejšie.

Saturation (Sýtost)

Upravuje video obraz z čierno-bieleho na plne sýtené farby.

- Stlačte () na zvýšenie množstva farby v obraze.
- Stlačte () na zníženie množstva farby v obraze.



Funkcie "Saturation (Sýtost)" a "Tint (Sfarbenie)" nie sú podporované v počítačovom ani v DVI režime.

acer Ovládanie

🥝 Empow	ering Techr	ology			
Ø		**			
Color	Image	Manageme	ent	Audio	Language
Display Mo	ode	PC	Video	[Theatre]	User
Brightness					_ 50
Contrast					
Color Tem	perature				
White Seg	ment				
Degamma					
Saturation					
Color R			I		
Color G			I		
Color B			-		
O O Selec	ct category		🗢 Sele	ect feature	
MENU Exi	t OSD				

Corlor (Farba) (Počítačový režím / Video režim)

Tint (Sfarbenie)

Upravuje vyváženosť červenej a zelenej.

- ▶ Stlačte () na zníženie množstva červenej a zelenej.
- ▶ Stlačte (▶) na zvýšenie množstva červenej a zelenej.

Color R (Farba R (červená))

Upravuje červenú farbu.

Color G (Farba G (zelená))

Upravuje zelenú farbu.

Color B (Farba B (modrá))

Upravuje modrú farbu.



🥝 Empo	wering Tech	nology		
18		*>		
Color	Image	Management	Audio	Language
Keystone	•			0
Aspect R	atio	[Auto]	4:3	16:9
H. Positi	on			0
V. Positi				
Frequenc				
Tracking				
O O Sel	ect category	• •	Select featur	e
MENU E	xit OSD			

Image (Obraz) (Počítačový režim/ Video režim)

Keystone (Keystone)

Upravuje skreslenie obrazu spôsobenú naklonením projektora. (±16 stupňov)

Aspect Ratio (Pomer strán)

Použite túto funkciu na výber Vami požadovaného pomeru strán.

- 4:3 : Vstupný zdroj bude prispôsobený premietanej obrazovke.
- 16:9 : Vstupný zdroj bude prispôsobený k šírke obrazovky.
- Auto : Udržiavajte obraz podľa pôvodného pomeru výšky k šírke a maximalizujte obraz podľa pôvodných horizontálnych a vertikálnych pixelov.

H. Position (Horizontálne umiestnenie)

- Stlačte () ak chcete obraz posunúť doľava.
- Stlačte () ak chcete obraz posunúť doprava.

V. Position (Vertikálne umiestnenie)

- Stlačte () ak chcete obraz posunúť dole.
- Stlačte () ak chcete obraz posunúť hore.

Frequency (Frekvencia)

"Frequency(Frekvencia)" mení frekvenciu obrazových dát tak, aby sa zhodovala s frekvenciou Vašej počítačovej grafickej karty. Vertikálne blikajúca lišta slúži na nastavenie tejto funkcie.

acer Ovládanie

🕑 Empor	wering Tech	nology		
13		*		abr
Color	Image	Management	Audio	Language
Keystone				0
Aspect R	atio	[Auto]	4:3	16:9
H. Positio	on			0
V. Positio	on			
Frequenc				
Tracking				
O O Sel	ect category	, 🗢	Select featu	re
MENU E	(it OSD			

Image (Obraz) (Počítačový režim/ Video režim)

Tracking (Tracking)

"Tracking (Tracking)" synchronizuje signálne načasovanie obrazu s grafickou kartou. Ak máte kolísavý nebo blikajúci obraz, použite túto funkciu na jeho úpravu.



*Funkcia "Sharpness (Ostrost)" nie je podporovaná v počítačovom ani DVI režime.

Sharpness (Ostrosť)

Upravenie ostrosti obrazu.

- Stlačte () na zníženie ostrosti.
- Stlačte > na zvýšenie ostrosti.





🥝 Empov	vering Techr	nology		
ß		*		
Color	Image	Management	Audio	Language
Volume				50
Mute		On	[Off]	
🔿 🗘 Sele	ect category	•	Belect feature	
MENU EX	it OSD			
			X7	(77

Audio (Audio) (Počítačový režim/ Video režim)

<u>Volume (Zvuk)</u>

- Stlačte () na zvýšenie hlasitosti.
- Stlačte () na zníženie hlasitosti.

Mute (Vypnutý zvuk)

- > Zvoľte "On (Zapnuté)" na zapnutie zvuku.
- > Zvoľte "Off (Vypnuté)" na vypnutie zvuku.





Management (Sbráva) (Počítačový režim/ Video režim)

ECO Mode (ECO režim)

Zvoľte "On (Zapnuté)" na stlmenie lampy projektora, čo zmenší jej spotrebu elektrickej energie, predĺži jej životnosť a zníži hluk. Zvoľte "Off (Vypnuté)" na návrat do normálneho režimu.

Menu Location (Umiestnenie menu)

Zvoľte umiestnenie Menu na premietanom obraze.

Projection (Premietanie)



Predný desktop

Prednastavené.



Zadný desktop

Keď zvolíte túto funkciu, projektor obráti obraz tak, že umožní premietanie aj za priesvitné plátno.



Predný strop

Keď zvolíte túto funkciu, projektor otočí obraz hore nohami, čímumožní stropnú projekciu.



Zadný strop

Keď zvolíte túto funkciu projektor otočí obraz hore nohami, pričom ho obráti. Umožňuje tým premietanie za priesvitné plátnu pri stropnej projekcii.





Management (Sbráva) (Počítačový režim/ Video režim)

Source Lock (Blokovanie zdroja)

Keď je blokovanie zdroja vypnuté, projektor bude hľadať iné signály ak sa aktuálny vstupný signál stratí. Keď je blokovanie zdroja zapnuté, zablokuje ("Lock") súčasný zdrojový kanál predtým, než stlačíte tlačidlo "Source" (Zdroj) na diaľkovom ovládaní pre ďalší kanál.

Lamp Hour Elapse (Zobrazenie uplynulého prevádzkového casu lampy)



Zobrazí uplynulý prevádzkový čas lampy (v hodinách).

Lamp Hour Reset (Obnovenie hodín lampy)

Stlačte \bigcirc po výbere "Yes(Áno)" na nastavenie hodinového počítadla lampy na 0 hodín.

Lamp Reminding (Pripomienková správa o výmene lampy)

Použite túto funkciu na zobrazenie alebo skrytie varovnej správy o potrebnej výmene lampy. Správa sa zobrazí 30 hodín pred koncom životnosti.

OSD Transparency (Prehladnost OSD)

Upravuje prehľadnosť OSD.

Start-up Screen (Pociatocná obrazovka)

Použite túto funkciu na výber počiatočnej obrazovky podľa Vašich predstáv. Ak zmeníte jedno nastavenie na druhé, pri ukončovaní OSD menu bude aktivované nové nastavenie.

- Acer(Acer) : Prednastavená obrazovka projektora Acer.
- User(Nastavení): Obrazovka upravená podľa užívateľa, ktorú je možné do projektora uložiť z PC cez USB kábel a pomocou služby My Startup Screen (Moja obrazovka). Jej opis je uvedený nižšie.

ace. Ovládanie





Management (Sbráva) (Počítačový režim/ Video režim)

Moja obrazovka na počiatku

Moja obrazovka na počiatku je PC služba pre užívateľa, ktorý môže zmeniť prednastavenú obrazovku projektora Acer podľa svojich predstáv. Moja obrazovka na počiatku je možné naištalovať z CD. Pripojte projektor k Vášmu PC pomocou USB kábla a spustite Moja obrazovka na počiatku. Pred začiatkom procesu download, musí projektor najprv prejsť do "Download Mode". Nasledujte prosím nasledovné inštrukcie ako prejsť do režimu "Download Mode".

- 1. Ak bola AC napájacia šnúra projektora odpojená, zapojte ju.
- 2. Ak bol projektor zapnutý, dvakrát stlačte tlačidlo na vypnutie.
- 3. Uistite sa, že boli všetky ventilátory vypnuté a že svieti indikátor "Power &".
- 4. Stlačte a pridržte tlačidlo "Menu/Enter (Menu/Vstup)" a potom stlačte tlačidlo "Power".
- Keď sa opäť rozsvietia svetelné indikátory "Temp" a "Lamp", uvoľnite obe tlačidlá, čím projektor prejde do režimu download.
- 6. Uistite sa prosím, že je USB pripojený ku Vášmu projektoru.



<u>Reset(Znovu nastaviť)</u>

Stlačte po výbere "Yes (Áno)", ak chcete parametre zobrazenia vo všetkých menu vrátiť k pôvodným výrobným nastaveniam.

acer Dodatky

Odstraňovanie problémov

Ak narazíte na problémy s Vaším projektorom, prezrite si nasledovné informácie. Ak však bude problém pretrvávať, kontaktujte prosím predajcu vo Vašom okolí alebo servisné stredisko.

Problém: Na obrazovke nie je žiaden obraz.

▶ Uistite sa, že sú všetky káble a napájacie zariadenia pripojené správne a bezpečne; ako to bolo popísané v časti "Inštalácia.

- Uistite sa, že nie sú žiadne konektory ohnuté alebo zlomené.
- Skontrolujte, či bola lampa projektora bezpečne naištalovaná. Prezrite si prosím časť "Výmena lampy".
- Uistite sa, že ste z projektora sňali viečko a že ste ho zapli.
- Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia "Hide" (Skryť).

Problém: Obraz sa zobrazuje čiastočne, nesprávne alebo skáče.

- > Stlačte tlačidlo "Re-Sync" na diaľkovom ovládaní.
- Ak používate PC:

Ak je rozlíšenie Vášho počítača vyššie než 800 x 600, nasledujte tieto kroky, aby ste ho patrične nastavili.

Pre Windows 3.x:

- 1. Vo Windows Program Manager, kliknite na ikonu "Windows Setup" v Hlavnej skupine.
- 2. Overte si, či je Vaše rozlíšenie nastavené maximálne na 800 x 600.

Pre Windows 95, 98, 2000, XP:

- Otvorte ikonu "My Computer" (Môj počítač) a následne"Control Panel" "Riadiaci panel", a potom dvakrát kliknite na ikonu "Display" (Zobrazenie).
- 2. Zvoľte záložku "Setting" (Nastavenie).
- **3.** Na "Desktop Area"(Plocha) nájdete nastavenie rozlíšenia. Overte si, či je Vaše rozlíšenie nastavené maximálne na 800 x 600.

Ak projektor ani teraz nepremieta úplný obraz, budete musieť zmeniť zobrazenie monitora, ktoré používate. Nasledujte nasledujúce kroky.

- **4.** Nasledujte vyššie uvedené kroky 1-2. Kliknite na "Advanced Properties" (Dal'šie vlastnosti).
- 5. Zvoľte tlačidlo "Change" (Zmeniť) pod záložkou "Monitor".



- 6. Kliknite na "Show all devices"(Zobrazenie všetkých zariadení). Potom zvoľte "Standard monitor types" pri položke "Manufacturers" (Výrobcovia); a vyberte režim rozlíšenia, ktorý potrebujete v "Mod els".
- 7. Overte si, či je Vaše rozlíšenie nastavené maximálne na 800 x 600.
- Ak používate Notebook PC:
 - 1. Je potrebné, aby ste najprv vykonali vyššie uvedené kroky nastavenia rozlíšenia počítača.
 - 2. Zmeňte zobrazenie/displej Notebook PC na režim "external display only" (len vonkajšie zobrazenie) alebo "CRT only". (len CRT)
- Ak narazíte na problémy pri zmene rozlíšení alebo Váš monitor zamrzne, reštartujte všetko zariadenie aj projektor.

Problém: Obrazovka notebooku alebo PowerBook počítača nezobrazuje Vašu prezentáciu.

Ak používate:

Niektoré Notebook PC môžu deaktivovať svoje obrazovky, keď sa používa druhé zobrazovacie zariadenie. Prezrite si dokumentáciu k svojmu počítaču a vyhľadajte informáciu ako reaktivovať displej monitora.

Ak používate Apple PowerBook:

V Riadiacom paneli otvorte PowerBook Display a zapnite Video Mirroring prostredníctvom "On (Zapnuté)".

Problém: Obraz je nestály alebo bliká

- Použite funkciu "Tracking (Tracking)" na nápravu. Odkaz na stranu 23.
- Example Zmeňte nastavie farieb monitora z Vášho počítača.

Problém: V obraze je vertikálne blikajúci pás

- Použite funkciu "Frequency (Frekvencia)" na úpravu obrazu. Odkaz na stranu 22.
- Skontrolujte a rekonfigurujte režim zobrazenia Vašej grafickej karty, aby tak bola kompatibilná s týmto výrobkom. Odkaz na stranu 28.

Problém: Obraz je mimo zaostrenia

- Nastavte kruh ohniska na šošovke objektívu. Odkaz na stranu14.
- Uistite sa, že je premietacie plátno v rámci požadovanej vzdialenosti, t.j.
 4.9 až 32.8 stôp (1.5 až 10.0 metrov) od projektora.



Problém: Obraz je natiahnutý v prípade zobrazenia DVD 16:9

Projektor automaticky zaregistruje 16:9 DVD a upraví pomer digitalizovaním na celú obrazovku s prednastavením 4:3.

Ak je obraz stále natiahnutý, budete musieť taktiež nastaviť pomer strán s ohľadom na nasledovné:

- Zvoľte prosím pomer strán 4:3 na Vašom DVD prehrávači v prípade, že prehrávate 16:9 DVD.
- Ak na Vašom DVD prehrávači nie je možné vybrať pomer strán 4:3, zvoľte prosím pomer 4:3 v menu obrazovky.

Problém: Obraz je otočený.

 Zvol'te "Management" v OSD a upravte smer premietania. Vid' strana 25.

Problém: Lamp vyhorela alebo vydáva praskajúci zvuk.

Keď lampa dosiahne koniec svojej živostnosti, vyhorí a možno aj hlasito vybuche. Pri tejto udalosti sa projektor nerozsvieti dovtedy, pokiaľ nedôjde k výmene modulu lampy. Pri výmene lampy sa riaď te postupom, ktorý je uvedený v kapitole "Výmena lampy". Viď strana 32

Správa	Napájanie	Indikátor	Indikátor
	Zelená	Temp	Lamp
Pohotovostný režim	Flashing		0
(Vstupná napájacia šnúra)	Flashing	0	0
Osvetlenie lampy	×	0	0
Zapnuté zariadenie	\	0	0
Vypnuté (Chladenie)	- X	0	0
Chyba (Porucha lampy)	0	0	Ж
Chyba (Teplotná porucha)	\	₩.	0
Chyba (Porucha ventilátora)	0	bliká	0
Chyba (Nadmerná teplota.)	0	- X	0
Chyba	\sim	\sim	×
(Zlyhanie lampy)	U	U	*

Problém: Správa o indikátoroch

Svieti

⊖ =>Nesvieti



Problém: Pripomienkové správy

- Asi 10 sekúnd pred ukončením životnosti lampy sa objaví správa: "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampa sa blíži ku koncu svojej použiteľnosti pri plnej prevádzke. Odporúča sa výmena!)".
- Správa "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(Projektor je prehriaty. Lampa sa o chvíľu automaticky vypne)" sa objaví pri presiahnutí povolenej teploty systému.
- Správa "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Porucha ventilácie. Lampa sa o chvíľu automaticky vypne)" sa objaví, keď nie je v poriadku ventilácia.





Výmena lampy

Projektor sám registruje funkčnosť lampy. Ukáže Vám varovnú správu "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampa sa blíži ku koncu svojej použiteľnosti pri plnej prevádzke. Odporúča výmena!)". Keď uvidíte túto správu, vymeńte lampu tak rýchlo ako je možné. Pred výmenou lampy sa najskôr uistite, že mal projektor najmenej 30 minút na to, aby vychladol.





- 1. Vypnite projektor stlačením tlačidla Power.
- 2. Nechajte projektor aspoň 30 minúr vychladnúť.
- 3. Odpojte napájaciu šnúru.
- 4. Na odstránenie skrutky z veka použite skrutkovač. 0
- 5. Veka vytlačte nahor a odstráňte ho.2
- 6. Odstráňte 2 skrutky modulu lampy.
- 7. Vytiahnite modul lampy.

Výmenu modulu lampy dokončíte, ak budete nasledovať tento postup odzadu.



Varovanie: Časť ^I projektora s lampou je horúca! Pred výmenou lampy ju nechajte vychladnúť !

Slovenčina... 32

poranenie.

Varovanie: Na zníženie rizika úrazu,

nedovoľte modulu

žiarovky. Žiarovka sa

lampy spadnúť a nedotýkajte sa

môže pri páde roztrieštiť a spôsobiť



Špecifikácie

Špecifikácie uvedené nižšie podliehajú zmene bez predchádzajúceho upovedomenia. Konečné špecifikácie si prosím vyhľadajte v marketingových špecifikáciách firmy Acer.

Modulátor svetla	- Single Chip DLP™ Technológia od Texas Instruments
Lampa Dodot nivolov	- 200 w Lampa vymeniteľ na uzívateľ om 800 pivolov (U) V 600 lipos (V)
Množstvo farieh	$- \frac{600 \text{ pixelov}(\Pi) \times 000 \text{ lines}(V)}{16.7 \text{ M farieb}}$
Pomer kontrastu	- 2000:1 (Full On/Full Off)
Uniformita	- 85%
Hladina hluku	- 30 dB(A) (štandardný režim)/27 dB(A)
	(ECO režim) Šošovka projektora
	- $F/2.4 \sim 2.8 = 22.34 \sim 26.8 \text{ mm s} 1.2 \text{ sosovka s}$
Veľkosť premietacej obrazovky (Diag.)	manualnym priblizenim - 24.6 to 300 palcov (0.625 až 7.62 metrov)
verkost premietacej obrazovky (Diag.)	diagonálne
Vzdialenosť projekcie	- 3.94 až 40 stôp (1.2 až 12.2 metrov)
Video kompatibilita	- kompatibilné s NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/
	SECAM a HDTV
	 Schopnosť kombinovaného videa & S-video
Horizontálna frekvencia	- 31.5kHz~100kHz horizontal scan Vertikálna
	frekvencia 5611g. 8511g vertical refrach
Nanájanje	- Jonz~65nz vehical leftesh - Univerzálny AC vstup 100-240V
Tupujunio	Vstupná frekvencia 50/60Hz
I/O konektory	 Napájanie: AC zásuvka vstupného napájania
	- VGA vstup:
	 Jeden DVI-I konektor pre digitálny signál s DCP(Podpora jedine PD116PD)
	 Jeden 15-pin D-sub pre VGA, komponent a HDTV signál
	- VGA Výstup: Jeden 15-pin D-sub pre VGA výstup
	- Video vstup:
	 Jeden vstup RCA pre kombinované video
	 Jeden S-video vstup
	- USB:Jeden USB konektor pre diaľkové ovládanie počítačom
	- RS232: Jeden RS232 konektor pre diaľkové ovládanie počítačom
	- Audio Vstup: Jeden telefónny konektor jack pre audio vstup
Hmotnosť	- 5.4 libier (2.4 kgs)
Rozmery (W x H x D)	- 10.9x 4.2 x 9.3 palcov (277 x 107 x 237 mm)
Prostredie	- Prevádzková teplota: 41~95 F (5~35 C)
	Vlhkosť : 80% maximum (nezrážajúca sa)
	- Teplota skladovania: -4~140 F (-20~60 C)
	Vlhkosť : 80% maximum (nezrážajúca sa)
Bezpečnostné nariadenia	- FCC Trieda B, CE Class B, VCCI-II, UL,
	cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Správa,
	CCC
	33 Slovenčina



Kompatibilné režimy

Režim	Rozlíšenie	(ANALÓG)		(DIGITAL)	
		V.frekvencia (Hz)	H. frekvencia (kHz)	V.frekvencia (Hz)	H. frekvencia (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	-	-
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
* VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
* VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
* VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
* VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	-	-
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	-	-
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	-	-
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	-	-
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	-	-
* MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	-	-
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68	-	-
MAC G4	640 x 480	60	31.35	-	-
* i Mac DV	1024 x 768	75	60	-	-
* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49	-	-



Poznámka : "*" obraz komprimovaný počítačom.