

<u>Índice</u>

Aviso sobre o Uso	
Precauções	2
Introdução <i>Características do Produto Visão Geral do Pacote Visão Geral do Produto</i>	3 4 5
Instalação Conectando a Exibição de Projeção Ligar/Desligar o Exibição de Projeção Ajustando a Imagem Projetada	7 8 10
Controles do Usuário	
Painel de Controle & Controle Remoto	12
Menus Exibidos Sobre a Tela	14
Apêndice	
Resolvendo Problemas	21 21
Especificações	24 25
Modos de Compatibilidade	26



Aviso Sobre o Uso

🛆 Advertência-	Não olhe dentro das lentes. A luz brilhante pode ferir seus olhos.
🛆 Advertência-	Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou umidade.
\Lambda Advertência-	Por favor não abra ou desmonte o produto porque isto pode causar choque elétrico.
🛆 Advertência-	Quando trocar a lâmpada, por favor permita que a unidade esfrie, e siga Todas as instruções de troca.
🛆 Advertência-	Este produto detectará a vida da lâmpada por si mesmo. Por favor assegure-se de trocar a lâmpada quando ele mostrar mensagens de advertência.
\land Advertência-	Depois de trocar uma lâmpada nova, por favor reajuste a vida da lâmpada do Menu OSD.
🛆 Advertência-	Antes de desligar o produto, por favor mantenha o ventilador esfriante funcionando por alguns minutos.
\land Advertência-	Para conectar o projetor ao computador, primeiro ligue o projetor.
⚠ Advertência-	Quando a lâmpada estiver quase chegando ao fim, vai queimar e poderá fazer um som alto de estouro. Se isso ocorrer, para que o projetor seja ligado novamente é necessário trocar o módulo de lâmpada. Para substituir a lâmpada, siga os procedimentos relacionados na seção "Substituindo a Lâmpada".

Precauções

Siga todas as advertências, precauções e manutenção como recomendados neste manual do usuário para maximizar a vida de sua unidade.

Obrigatório:

- Desligar o produto antes da limpeza.
- Usar um pano macio umedecido com detergente suave para limpar o gabinete de exposição.
- Desconecte a plugue de energia da tomada AC se o produto não for usado por um longo período de tempo.

Proibido:

- Bloquear as fendas e aberturas sobre a unidade provistas para ventilação.
- Usar limpadores abrasivos, ceras ou solventes para sua limpeza.
- Usar sob as seguintes condições:
 - Ambiente extremamaente quente, frio ou úmido.
 - Em áreas suscetíveis a poeira excessiva e sujeira.
 - Próximo a qualquer aparelho gerando um forte campo magnético.
 - Colocar à luz solar direta.



<u>Introdução</u>

Características do Produto

Este produto, é um Projetor 0.7" DLPTM de mono chip SVGA. As características excelentes dele são listados como se segue :

- □ Píxeis realmente endereçáveis SVGA, 800 x 600
- Design compacto leve de 3.3 lbs. (1.5 kgs)
- □ Tecnologia de mono chip DLP[™]
- Com compressão XGA e redimensionamento VGA, SVGA
- Lâmpada P-VIP de 130 Watts substituível pelo usuário
- □ Compativel com Mac/NEC PC-98/FM Towns
- Compativel com NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV (720P, 480i/P)
- Controle remoto de plena função
- Compatibilidade de alta definição para TV e vídeo
- Menu de exibição sobre tela multiliguístico com assistência de uso ao usuário
- Correção Avançada Eletrônica com tecla mestre
- Controle de enchmento da tecla amigável para usuário com luz no verso
- Estojo luxuoso para transporte incluído



Visão Geral do Pacote

Este Exibidor de Projeção vem com todos os items mostrados abaixo: Verifique para assegurar-se de que sua unidade está completa. Contacte seu revendedor imediatamente se faltar algum item.



Projetor



Cabo de Energia



VGA Cabo de Sinal





Cabo de Vídeo-S

Cabo de Audio RCA

Cabo de Composto Vídeo



RCA para Cabo D-Sub



Estojo de Transporte



Guia do Usuário



Controle Remoto



Rápido Início

2 Pilhas

Visão Geral do Produto Painel de Controle Entrar / Botão Lâmpada Volume mudo Fonte Resinc Advertência LED Temp. Advertência LED LAMP ----7-Teclas para Seleção Menu Energia / Reserva de Quatro Direções (On/Off) Unidade Principal Botão Elevador Painel de Controle Alto Falante Receptor do Controle Remoto Anel de Foco Lentes Conector de Energia Anel de Zoom Portas de Conexão COMPUTER IN AUDIO VIDEO S-VIDEO Ø \bigcirc





Controle Remoto



Instalação

Conectando a Exibição de Projeção



Para assegurar que a exibição da projeção trabalha bem com seu computador, por favor configure o modo de exibição do seu cartão gráfico para faze-lo menor ou igual à resolução 800 X 600. Assegure-se de que o ajustamento do modo de exibição é compatível com a exibição de projeção. Consulte à seção de "Modos de Compatibilidade" na página 26. 8 Portuauese

Ligar/Desligar o Exibição de Projeção

- Ligando a Exibição de Projeção
- 1. Remova a tampa das lentes. 0
- 2. Assegure-se de que o cabo de energia e cabo de sinal estejam firmemente conectados.
- 3. O indicador de "Power/ Standby"(Energia / Reserva) piscará. Pressione o botão "Power/ Standby"(Energia / Reserva) novamente para iniciar o seu projetor. €

A tela iniciadora exibida por 20 segundos e o indicador de Energia/Reserva (Power/ Standby) se acenderão constantemente em âmbar.

- 4. Ligue sua fonte (computador, computador portátil, ou reprodutor de vídeo, etc.). O projetor detectará sua fonte automaticamente.
- * Se a tela exibiu a informação "No Signal" (Nenhum Sinal); por favor assegure-se de que o cabo de sinal está firmemente conectada.
- * Se você conectou à fontes múltiplas ao mesmo tempo; use o botão "Source" (Fonte) no Controle Remoto ou Painel de Controle para comutar.
- * Ligar primeiro a tela do projetor e depois o computador.



• Desligando a Exibição de Projeção

- 1. Pressione o botão "Energia / Reserva" (Power / Standby) para desligar a lâmpada do projetor.
- 2. Depois de pressionar o botão "Energia / Reserva" (Power / Standby), você verá a mensagem "Power off the lamp? " (Desligar a lâmpada?) da exibição sobre a tela. Pressione o botão "Energia / Reserva" (Power / Standby) de novo para confirmar. Caso contrário a mensagem desaparecerá depois de 5 segundos.
- 3. Indicador LED "Energia / Reserva" (Power / Standby) brilhará âmbar durante aproximadamente 30 segundos.
- 4. Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e do projetor.
- * Quando o indicador Lâmpada "LAMP" se acende constantemente em laranja; por favor troque o módulo de lâmpada imediatamente.
- * Quando o indicador "TEMP" se acende constantemente em laranja, indica que a exibição está sobreaquecida. A exibição se desligará automaticamente. Sob condição normal, a exibição pode ser religada de novo para sua presentação. Se o problema persistir, você pode contactar seu revendedor local ou nosso centro de serviços.
- * Não importa se a fonte do video é entrada (input) ou não, se você pressionar este teclado, um sinal "Power off the lamp?" aparecerá na tela. Você pode limpar as mensagens deletadas pressionando qualquer tecla funcional. Ou você pode ignorar esta mensagem sem pressionar nenhuma tecla; a mensagem desaparecerá em 5 segundos e retorna ao estado anterior.

10 Dertugue

Portuguese

Ajustando a Imagem Projetada

• Ajustando a Altura do Projetor

O projetor está equipado com um elevador para ajustamento da altura do projetor. <u>Para elevar o projetor:</u>

1. Pressione e segure o botão elevador. O

- 2. Levante o projetor ao ângulo de exibição desejado 2, e depois solte o botão para fixar o pé elevador dentro da posição.
- 3. Usar **3** para pequeno ajuste de altura.

Para abaixar o projetor:

- 1. Pressione e segure o botão elevador.
- 2. Abaixe o projetor, e depois solte o botão para fixar o pé elevador dentro da posição.
- 3. Usar **3** para pequeno ajuste de altura.



◆ Ajustando o Foco/Zoom do Projetor

Você deve ajustar a zona de alarme para ativálo. Gire o contador do anel mais o relógio de pulso para aumentar e o relógio de pulso para diminuir. Para focalizar a imagem, gire o anel de foco até que a imagem esteja clara. O projetor focalizará à distâncias de 3.3 pés a 39.4 pés (lm a 12m).



• Ajustamento do Tamanho da Imagem



Tela	Max.	25"	98"	123"	197"	246"	300"
(Diagonal)	Min.	20"	82"	102"	163"	204"	245"
Tamanho	Max.(WxH)	20.0" x 15.0"	78.4" x 58.8"	98.4" x 73.8"	157.6" x 118.2"	196.8" x 147.6"	240.0" x 180.0"
de Tela	Min.(WxH)	16.0" x 12.0"	65.6" x 49.2"	81.6" x 61.2"	130.4" x 97.8"	163.2" x 122.4"	196.0" x 147.0"
Distân	cia	3.3'	13.1'	16.4'	26.2'	32.8'	39.4'

*Este gráfico é somente para referência do usuário.

12 Portuguese

Controle do Usuário

Painel de Controle & Controle Remoto

Há duas maneiras para você controlar as funções : Controle Remoto e Painel de Controle.



Controle Remoto

Source			Power / Standby
Freeze	Reset	Resync	Mute
Menu	Keystone+	Keystone -	Volum
	Enter		Zoom In
	\bigcirc		Zoom Out

Energia / Reserva

▶ Refere a seção de "Power On/Off da Projeção" na página 8~9.

Fonte

Pressione "Fonte" ("Source") para escolher entre fontes de RGB, Digital RGB, S-Video e Composite.

Reajustar

Quando você pressiona o botão Reajustar "Reset", os menus OSD mostrarão a mensagem Rajusta tudo Sim/Não? ("Reset All Yes/NO ?"). Selecione Sim ("Yes") para confirmar ou selecione (" No") (Não) para cancelar. Esta função reajustará todos os parâmetros ajustáveis pelo usuário aos ajustes predeterminados pela fábrica.

Resinc

Controle Remoto

> Sincroniza automaticamente o projetor à fonte de entrada.

Painel de Controle

 Automaticamente sincroniza o projetor para entrada da fonte, quando você pressionar o botão enquanto o OSD não é exibido.

Teclas para Seleção de Quatro Direções

► Use Ou Derror para selecionar items. Use Ou Derror para fazer ajustes na sua seleção.

Menu

Pressione "Menu" para abrir os menus de exibição sobre tela (OSD) e impulcione a tecla

como um meio de selecionar o menu principal. Para sair da OSD, pressione o botão do "Menu" novamente. O projetor salvará quaisquer mudanças feitas automaticamente.

Congelar

> Pressione botão "Congelar" para fixar a imagem da tela.

Botão mudo

• Utilize para silenciar o som.

Volume

- Para aumentar o volume, pressione
- > Para diminuir o volume, pressione

Tecal mestre +/-

> Ajusta a distorção da imagem causada pelo inclinamento do projetor. (±16 degrees)

Zoom In (Somente mode do Computador)

- Aumenta uma imagem até um fator 32 na tela de projeção.
- Zoom Out (Somente mode do Computador)
- Diminui o zoom da imagem.

Entrar

Controle Remoto

- Pressione "Entrar"("Enter") para confirmar sua seleção.
 <u>Painel de Controle</u>
- Confirme a sua seleção de itens, quando você pressionar o botão enquanto o OSD não é exibido.

Portuauese

Menus Exibidos Sobre a Tela

Como operar

- O Projetor tem menus multilinguísticos de exibição sobre tela (On-Screen Display (OSD)) que lhe permite fazer ajustes da imagem e mudar uma variedade de configurações. Quando estiver na fonte do computador, o OSD será "Computador OSD" (Computer OSD). Quando estiver na fonte de Vídeo, o OSD será "Vídeo OSD". O projetor detectará a fonte automaticamente.
- Para abrir os menus OSD, pressione o botão "Menu"no Controle Remoto ou Painel de Controle.
- Quando o OSD está exibindo, impulcione a tecla como um meio de selecionar o menu principal.

Por exemplo:Imagem-I→Imagem-II→Audio→Linguagem→Administração→ Imagem-I...

Enquanto está fazendo seleção numa página particular, impulcione tecla "Enter" como confirmação e entre em função do submenu que você necessita.

Por exemplo:Brilho \rightarrow *Contraste* \rightarrow *Temp.Color* \rightarrow *Zumbido* \rightarrow *Pedra Chave* \rightarrow *Brilho...*

- Enquanto estiver usando tecla
 para ajustar o parâmetro ou função requerida nos itens do submenu, confirme todas as funções do menu principal através do impulsão da tecla "Enter" depois que todos/parte os/dos itens foram modificados. Pressione tecla "Enter", e a tela voltará ao menu principal de uma vez. Somente tecla

 é apto agora.
- > Para sair da OSD, pressione o botão do "Menu" novamente.

Modo do Computador Linguagem Administração Imagem-I Imagem-II Audio Brilho 60 $\ref{magem-II}$ Imagem-II Audio Brilho 60 $\ref{magem-II}$ Pedra Chave 100 Temp. Color 7250 5500] 90000

Imagem-I (Modo do Computador)

▶ Brilho

Ajustando o brilho da imagem .

- Pressione a tecla **(**) para escurecer a imagem.
- Pressione a tecla **()** para clarear a imagem.
- Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e escuras do quadro. Ajustando o contraste muda a quantidade de preto e branco na imagem.

- Pressione a tecla 📢 para diminuir o contraste.
- Pressione a tecla 🜔 para aumentar o contraste.
- ▶ Temp. Color (Temperatura da Cor)

Ajusta a temperatura da cor. A variação é de 6500K a 9000K. O valor predeterminado pela fábrica é de 7750K. Com a temperatura mais alta, a tela parece mais fria; com a temperatura mais baixa, a tela parece mais quente.

- ▶ Zummbido
 - Pressione a tecla 🜔 para aumenta uma imagem até um fator 32 na tela de projeção.
 - Pressione a tecla 🔇 para diminui o zoom da imagem.
- > Pedra Chave (Correção da Tecla Mestre)

Ajusta a distorsão da imagem causada pela inclinação do projetor. (±16 degrees)



Portuguese



Imagem-I (Modo do Vídeo)

▶ Brilho

Ajustando o brilho da imagem .

- Pressione a tecla 📢 para escurecer a imagem.
- Pressione a tecla **()** para clarear a imagem.
- Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e escuras do quadro. Ajustando o contraste muda a quantidade de preto e branco na imagem.

- Pressione a tecla 📢 para diminuir o contraste.
- Pressione a tecla 🜔 para aumentar o contraste.

▶ Cor

A configuração de cor ajusta a imagem do vídeo do preto e branco a cor completamente saturada.

- Pressione a tecla 🔇 para diminuir a quantidade de cor na imagem.
- Pressione a tecla **()** para aumentar a quantidade de cor na imagem.

Matiz

A tinta ajusta o equilíbrio da cor vermelho-verde na imagem projetada.

- Pressione a tecla 🔇 para aumentar a quantidade de verde na imagem.
- Pressione a tecla 🜔 para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.

Agudeza

Ajustando a nitidez da imagem.

- Pressione a tecla **(**) para diminuir nitidez.
- Pressione a tecla 🜔 para aumentar a nitidez.



Portuguese

Portuguese



Imagem-II (Modo do Computador)

▶ Frequência

"Frequência" serve para mudar a frequência de exibição de dado para combinar com a frequência do seu cartão gráfico do computador. Quando você experimentar uma barra tremida vertical, use esta função para fazer um ajustamento.

Explorar (Dispositivo Rastreador)

Escolha item Dispositivo Rastreador "Explorar" para sincronizar o ajustamento de sinal da exibição com o cartão gráfico. Quando você experimentar uma imagem instável ou tremida, use esta função para corrigi-la.

▶ 16 : 9 / 4 : 3

Voce pode selecionar esta funcao para ajustar o tipo relacionado ao aspecto de seu desejado..

- Posição Horizontal
 - Pressione o botão 🔇 para mover a imagem para esquerda,
 - Pressione o botão 🜔 para mover a imagem para direita.
- Posição Vertical
 - Pressione o botão 🕟 para mover a imagem para cima.
 - Pressione o botão 📢 para mover a imagem para baixo.
- Reposição

Escolha "Sim" ("Yes") para retornar os parâmetros de exibição do modo corrente aos ajustes predeterminados pela fábrica.

* Resetar os itens incluindo todos os itens funcionais sob as imagm-l e II da página principal.



Imagem-II (Modo do Vídeo)

> Pedra Chave (Correção da Tecla Mestre)

Ajusta a distorsão da imagem causada pela inclinação do projetor. (±16 degrees)

▶ 16 : 9 / 4 : 3

Portuguese

Voce pode selecionar esta funcao para ajustar o tipo relacionado ao aspecto de seu desejado..

> Temp. Color (Temperatura da Cor)

Ajusta a temperatura da cor. A variação é de 6500K a 9000K. O valor predeterminado pela fábrica é de 7750K. Com a temperatura mais alta, a tela parece mais fria; com a temperatura mais baixa, a tela parece mais quente.

▶ Reposição

Escolha "Sim" ("Yes") para retornar os parâmetros de exibição do modo corrente aos ajustes predeterminados pela fábrica.

* Resetar os itens incluindo todos os itens funcionais sob as imagm-l e II da página principal.



Portuguese

Modo do Computador / Vídeo	Modo do Computador / Vídeo
Linguagem Administração Imagem-I Imagem-II Audio	Imagem-I Imagem-II Audio Linguagem Administração
Volume 60 Image: Soprano <t< th=""><th>English Portuguese Deutsch 日本等 Français 中文(第) Italiano 中文(第) Español </th></t<>	English Portuguese Deutsch 日本等 Français 中文(第) Italiano 中文(第) Español

Audio

- ▶ Volume
 - Pressione o botão 🔇 para diminuir o volume.
 - Pressione o botão 🕟 para aumentar o volume.
- Soprano

A configuração de soprano controla as frequências mais altas da sua fonte de audio.

- Pressione o botão 📢 para diminuir o soprano.
- Pressione o botão 🜔 para aumentar o soprano.
- Baixo

A configuração de Baixo controla as frequências mais baixas da sua fonte de audio.

- Pressione o botão 📢 para diminuir o baixo.
- Pressione o botão 🕟 para aumentar o baixo.
- Estéreo / Mono
 - Mono 💍 : Efeito de som Mono .
 - Estéreo : Efeito de som Estéreo.
- Mute (Botão Mudo)
 - Escolha o ícone esquerdo para tornar a função volume inefetiva.
 - Escolha o ícone direito para tornar a função volume efetiva.

Linguagem

▶ Linguagem

Você pode exibir o OSD multilinguístico. Use tecla 🛆 e 🕤 para selecionar. Os menus reajustam imediatamente.



Modo do Computador / Vídeo



Menu (Localização do Menu)

Escolha a posição do Menu na tela de exibição.

- ▶ Dir de Pro (Projeção)
 - Image Desktop-Frontal

A configuração predeterminada pela fábrica.

Desktop-Traseiro

Quando você seleciona esta função, o projetor reverte a imagem de maneira que você pode projetar atrás de uma tela translúcida.

• 📑 Teto-Frontal

Quando você seleciona esta função, o projetor torna a imagem de cabeça para baixo para projeção na montagem de teto.

• 🎦 Teto-Traseiro

Quando você seleciona esta função, o projetor inverte e torna a imagem de cabeça para baixo ao mesmo tempo. Você pode projetar de trás de uma tela translúcida com projeção na montagem de teto.

▶ Tipo de Sinal

Selecione o tipo de sinal entre RGB, HDTV e Component de fontes de vídeo.

▶ Lembramza

Escolha esta função para mostrar ou esconder a mensagem de aviso quando for exibida a mensagem para substituição de lâmpada. A mensagem ira aparecer 30 horas antes de terminar a vida media.

▶ Reposição

Reposição a configuração da lâmpada somente quando a substituição da lâmpada for feita.



<u>Apêndices</u>

Resolvendo Problemas

Se você está experimentando problemas com a exibição de projeção, consulte à lista seguinte. Se o problema persistir, por favor contacte seu revendedor local ou nosso centro de serviços.

Problema: Nenhuma imagem aparece na tela.

- ▶ Assegure-se de que todos os cabos e conexões de energia estejam corretamente e firmemente conectados como descritos na seção de "Instalação".
- Assegure-se de que os pinos dos conectores não estão tortos ou quebrados.
- Verifique se a lâmpada de projeção foi firmemente instalada. Por favor consulte à seção "Substituindo a Lâmpada".
- Assegure-se de que você há removido a tampa das lentes e o projetor está aceso.

Problema: Imagem exibida parcialmente, deslocada ou incorreta.

▶ Pressione o botão "Resinc" no Controle Remoto.

> Se você estiver usando um PC:

Se a resolução de seu computador é maior que 800 x 600. Siga os passos delineados abaixo para reajustar a resolução.

Para Windows 3x:

- 1. No Gerenciador de Programa Windows , clique o ícone "Programa de Instalação Windows" no grupo Principal.
- 2. Verifique se sua configuração da resolução de exibição é menor ou igual a 800 x 600.

Para Windows 95:

- 1. Abra o ícone "Meu Computador", a pasta "Painel de Controle", e depois faça um clique duplo no ícone "Exibir".
- 2. Selecione a guia "Configuração".
- 3. Na "Área de Trabalho" você encontrará a configuração da resolução. Verifique se a configuração da resolução é menor ou igual à resolução 800 x 600.

Se a exibição da projeção não está projetando ainda a imagem inteira, você precisará mudar também a exibição do monitor que você está usando. Consulte os seguintes passos.



Portuguese

- 4. Siga os passos 1-2 acima. Clique no botão "Propriedades Avançadas".
- 5. Selecione o botão "Alterar" sob o guia "Monitor".
- 6. Clique sobre "Mostrar todos os dispositivos". Depois selecione "Tipos de Monitor Padrão" sob a caixa "Fabricantes"; escolha o modo de resolução que você precisa sob a caixa "Modelos".
- 7. Verifique se a configuração da resolução de exibição do monitor é menor ou igual a 800 x 600.
- > Se você está usando um computador portátil PC:
 - 1. Você precisa implementar os passos acima para configuração de resolução do computador primeiro.
 - 2.Comute a exibição do Computador Portátil PC ao modo "somente exibição externa" ou "Somente CRT".
- Se você está experimentando dificuldades na mudança de resoluções ou seu monitor congela, reinicie todos os equipamentos e a exibição da projeção.

Problema: A tela do Computador Portátil ou PowerBook não está exibindo sua presentação.

> Se você estiver usando Computador Portátil PC:

Alguns Computadores Portáteis PCs podem desativar suas próprias telas de computador quando um segundo dispositivo de exibição estiver em uso. Cada um deles tem uma maneira diferente de ser reativado. Consulte a documentação do seu computador para obter informação detalhada.

 Se você estiver usando um Apple PowerBook:
 Nos Painéis de Controle, abra a Exibição do PowerBook para selecionar Ligado "On" no Espelhamento de Vídeo.

Problema: Imagem é instável ou tremida

- Use Explorar ("Tracking") para corrigi-la.
- > Mude a configuração da cor do monitor do seu computador.

Problema: Imagem tem barra vertical tremida

- Use "Frequencia" para fazer um ajustamento.
- Verifique e reconfigure o modo de exibição do seu cartão gráfico para fazelo compatível com o produto.

Problema: Imagem está fora de foco

- > Ajuste o Anel de Foco nas lentes do projetor.
- Assegure-se de que a tela de projeção está entre a distaância requerida (1m-12m) do projetor.



Problema: A tela e estendida (distendida) quando exibido o DVD 16:9 O projetor, automaticamente, detectara o DVD 16:9 e ajustara o aspecto relacionado pela digitacao para toda a tela com a falta de colocacao do 4:3.

Se a projecao exibida ainda estiver distendida, voce tambem devera ajusta-lo para o aspecto relacionado a referencia a seguir:

- Por favor, se voce estiver usando um DVDa 16:9, selecione o tipo relacionado ao aspecto 4:3 em seu DVD.
- Se voce nao conseguir selecionar o tipo relacionado ao aspecto 4:3 em seu DVD, por favor, selecione 4:3 na tela exibida (On-Screen-Display = OSD), a funcao para a projecao de sua exibicao.

Problema: A imagem está invertido.

> Para abrir o "Menu" e selecione "Administração" para ajustar a projeção.

Problema: Lâmpada queima ou faz um som de estouro.

Quando a lâmpada estiver quase chegando ao fim, vai queimar e poderá fazer um som alto de estouro. Se isso ocorrer, para que o projetor seja ligado novamente é necessário trocar o módulo de lâmpada. Para substituir a lâmpada, siga os procedimentos relacionados na seção "Substituindo a Lâmpada".



Portuguese

Substituindo a Lâmpada

A exibição de projeção detectará a vida da lâmpada por si mesma. Ela lhe mostrará uma mensagem de advertência "Lâmpada está esgotando a vida padrão. Assegure-se de substituir a lâmpada o mais breve possível" quando a lâmpada for usada além das horas de trabalho. Quando você ver esta mensagem, substitua a lâmpada o mais breve possível. Assegure-se de que a exibição de projeção há esfriado por no mínimo 30 minutos antes de trocar a lâmpada.

Advertência: O compartimento da lâmpada é quente! Permita que ele esfrie antes de trocar as lâmpadas!

- Procedimento para Troca de Lâmpada:
 - Desligue a energia do projetor pressionando o botão Energia/ Reserva (Power / Standby).
 - 2. Permita que o projetor esfrie no mínimo 30 minutos.
 - 3. Desconecte o cabo de energia.
 - 4. Use a chave de fendas para remover o parafuso da tampa.
 - 5. Remova a tampa. 2
 - 6. Remova os 5 parafusos do módulo da lâmpada. **O**
 - 7. Puxe o módulo da lâmpada para fora.

Para recolocar o módulo da lâmpada, inverta os passos anteriores.





Advertência: Para reduzir o risco de danos pessoais, não deixe o módulo da lâmpada cair ou tocar o lâmpada de vidro. O vidro pode fragmentarse e causar ferimento se cair.



Especificações

Válvula de Luz	- Tecnologia DLP [™] de Mono Chip	- Tecnologia DLP [™] de Mono Chip			
Lâmpada	- 130W Lâmpada P-VIP Substituível	- 130W Lâmpada P-VIP Substituível pelo Usuário			
Número de Pixeis	- 800 pixeis (H) X 600 linhas (V)	- 800 pixeis (H) X 600 linhas (V)			
Cor Exibível	- 16.7M cores				
Lentes de Projeção	- F2.2~2.4 f=28.51~34.21 mm cor	n 1.2X zoom & foco			
Tamanho da Tela de Projeção	- 20"~ 300" Diagonal	20"~ 300" Diagonal			
Distância de Projeção	- 3.3 pés~39.4 pés (lm~12m)	3.3 pés~39.4 pés (lm~12m)			
Compatibilidade de Vídeo	- NTSC/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV(720P, 480i/P) c				
	- Vídeo composto & capabilidade Vi	- Vídeo composto & capabilidade Vídeo-S			
Frequência H.	- 15kHz-100kHz escaneamento hor	15kHz-100kHz escaneamento horizontal			
Frequência V.	- 43Hz-120Hz atualização vertical				
Audio Multimedia	- Um alto falante interno com saída	de 2 Watts			
Suprimento de Energia	- Entrada AC 100-240V Suprimento	Entrada AC 100-240V Suprimento de Energia Auto-Comutável			
Consumo de Energia	- Operação normal a 180 Watts				
Conectores I/O	e Energia AC				
	- Entrada do Computador:				
	Um D-Sub de 15-pin para analogo/componente e sinal de HDTV				
	- Entrada de Vídeo:				
	Uma Entrada RCA de Vídeo Composto				
	Uma entrada de Vídeo-S	Uma entrada de Vídeo-S			
	- Entrada de Audio : Um jack de tel	efone para Entrada de Audio			
Peso	- 3.3 lbs. / 1.5 kgs	- 3.3 lbs. / 1.5 kgs			
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	mensões (Larg x Alt x Prof) - 2.0 x 6.9 x 8.9 polegadas / 52 x 176 x 225 mm				
Ambiental	- Temperatura Operante:	10° C~ 40° C/50° F~ 104° F			
	Umidade:	80% máxima			
	- Temperatura de Armazenamento	-20° C~ 60° C/ -4° F~ 140°F			
	Umidade:	80% máxima			
Regras de Segurança	- FCC, CE, VCCI, UL, CUL, TÜV				



(Analogo) Modo Resolução Frequência V. (Hz) H.(kHz) VESA VGA 640 X 350 70 31.5 VESA VGA 640 X 350 37.9 85 VESA VGA 640 X 400 70 31.5 VESA VGA 640 X 400 85 37.9 VESA VGA 640 X 480 60 31.5 VESA VGA 640 X 480 72 37.9 VESA VGA 640 X 480 75 37.5 VESA VGA 640 X 480 85 43.3 VESA VGA 720 X 400 70 31.5 VESA VGA 720 X 400 85 37.9 800 X 600 56 35.2 **SVGA** SVGA 800 X 600 60 37.9 SVGA 800 X 600 72 48.1 800 X 600 75 SVGA 46.9 800 X 600 85 **SVGA** 53.7 * VESA XGA 1024 X 768 43 35.5 * VESA XGA 1024 X 768 60 48.4 * VESA XGA 1024 X 768 70 56.5 * VESA XGA 1024 X 768 75 60.0 * VESA XGA 1024 X 768 85 68.7 MAC LC13" 640 X 480 66.66 34.98 MAC II 13" 640 X 480 66.68 35 MAC 16" 832 X 624 74.55 49.725 * MAC 19" 1024 X 768 75 60.24 MAC G4 640 X 480 60 31.35 MAC G4 640 X 480 120 68.03 * MAC G4 1024 X 768 120 97.09 I MAC DV 640 X 480 117 60 * I MAC DV 1024 X 768 75 60 **NEC PC-98 SERIES** 640 X 400 56.42 24.83 NEC PC-98 SERIES 640 X 480 70 31.5 NEC PC-98 SERIES 640 X 480 60 31.5 FUJITSU FM-TOWN 640 X 480 55.37 24.37 FUJITSU FM-TOWN 640 X 480 60 31.5

Modos de Compatibilidade

* compressão da imagem do computador.