acer Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Használattal kapcsolatos megjegyzés	2
Óvintézkedések	2
Bevezetés	4
Termékszolgáltatások	4
Csomagáttekintés	5
Termékáttekintés	6
Fő egység	6
Vezérlőpult	7
Csatlakozóportok	8
Lézermutatós távirányító	9
Telepítés	. 10
A projektor csatlakoztatása	. 10
A projektor be- és kikapcsolása	. 11
A projektor bekapcsolása	11
A projektor kikapcsolása	12
Figyelmeztető fény	12
A kivetített kép beállítása	. 13
A projektor képmagasságának beállítása	13
A nagyítás / fókusz beállítása	14
A kivetített kép méretének beállítása	14
Felhasználói kezelőszervek	. 15
Vezérlőpult és távirányító	. 15
Képernyőn megjelenő beállítómenü	. 17
Üzemeltetés	17
Language(Nyelv)(Számítógép/video mód)	18
Color(Szín)(Számítógép/video mód)	19
Image(Kép)(Számítógép/video mód)	22
Management(Kezelés)(Számítógép/video mód)	24
Mellékletek	. 27
Hibaelhárítás	. 27
A lámpa cseréje	. 31
Mûszaki leírás	. 32
Kompatibilitási módok	. 33

acer Használattal kapcsolatos megjegyzés

Óvintézkedések

Az egység élettartamának maximalizálása érdekében kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és karbantartási előírásokat.

A Figyelmeztetés-	Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne nézzen bele a projektor lencséjébe. Az erős fény szemsérülést okotzhat.
A Figyelmeztetés-	Tűzveszély vagy áramütés elkerülésének érdekében ne tegye ki a készüléket az esőnek vagy nedvességnek.
Figyelmeztetés -	Kérjük, hogy a terméket ne nyissa fel és ne szerelje szét, mert az áramütéshez vezethet.
Figyelmeztetés -	A lámpa cseréjekor hagyja lehűlni az egységet, és kövesse a cserével kapcsolatos összes utasítást.
Figyelmeztetés -	A termék magától érzékeli a lámpa élettartamát Figyelmeztető üzenetek esetén cserélje ki a lámpát!
<u> </u>	A lámpamodul kicserélése esetén a képernyőn megjelenő beállítómenü "Management (Kezelés)" eleme segítségével állítsa vissza a "Lamp Hour Reset (Lámpaóra visszaállítása)" funkciót (lásd 25. oldal).
A Figyelmeztetés-	A projektor kikapcsolása esetén győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatról történő leválasztás előtt a projektor befejezte e lehűlési ciklust.
Figyelmeztetés -	Először a projektort kapcsolja ki, és csak utána a jelforrásokat.
Figyelmeztetés -	A projektor működése közben ne használja a lencsekupakot.
A Figyelmeztetés-	Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "Lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat.

Használattal kapcsolatos megjegyzés

Teendők:

- A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
- * Enyhe mosószeres puha törlőruhával törölgesse meg a kijelzőházat.
- Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú csatlakozóaljzatból.

Tilos:

- Elzárni az egység szellőzőaljzatait és szellőzőnyílásait.
- Súrolószer, viasz vagy oldószerek használata a tisztításhoz
- Tilos az alábbi helyzetekben történő használat:
 - Szélsőségesen meleg, hideg vagy nedves környezetben.
 - Túlzott pornak vagy szennyeződésnek kitett helyeken.
 - Erős mágneses mezőt létrehozó alkalmazás mellett.
 - Közvetlen napfénynek kitett helyen.

acer



Termékszolgáltatások

Ez a termék XGA egy csippes, 0.7" DLPTM projektor. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:

- True XGA, 1024 x 768 címezhető pixel
- ♦ Egy csippes DLP[™] technológia
- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatibilis (480i/ p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Teljes funkciójú távirányító lézeres mutatóval
- Felhasználóbarát képernyőn megjelenő beállítómenü
- Magas szintű digitális trapéztorzítás funkció és kiváló minőségű teljes képernyős képléptékezés
- Felhasználóbarát vezérlőpult
- SXGA+, SXGA tömörítés és VGA, SVGA átméretezés
- Mac kompatibilis



ac

Csomagolás áttekintése

A projektort az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.





Termékáttekintés



- Fókuszgyűrű 1.
- 2. Nagyítás gyűrű
- Nagyítás lencse Emelőgomb 3.
- 4.
- Emelőláb 5.
- Távirányító érzékelő Csatlakozóportok 6.
- 7.
- Tápaljzat 8.
- Vezérlőpult 9.

Magyar ... 6



Vezérlőpult



- 1. Hőmérsékletjelző LED
- 2. Lámpajelző LED
- 3. Áramellátás/készenlét és jelző LED (áramellátás LED)
- 4. Forrás
- 5. Képléptékezés
- Négyirányú kiválasztógombok Menü /bevitel 6.
- 7.





Bevezetés

Csatlakozóportok



- PC analóg jel/HDTV/komponens videó bemeneti csatlakozó Komponens videó bemeneti csatlakozó 1.
- 2.
- S-Video bemeneti csatlakozó 3.
- 4. USB csatlakozó
- 5.
- Távirányító érzékelő Kensington™ záróport 6.



acer

Lézermutatós távirányító



- 1. Adásjelző lámpa
- 2. Tápellátás
- 3. Bekapcsológomb
- 4. Menü
- 5. Négyirányú kiválasztógombok
- 6. Lézer gomb
- 7. Nagyítás
- 8. Trapézkorrekció +
- 9. Trapézkorrekció -
- 10. Lapozás fel
- 11. Lapozás le

- 12. Képléptékezés
- 13. Elrejtés
- 14. Forrás
- 15. Kimerevítés
- 16. Lézermutató



Telepités

A projektor csatlakoztatása



1	Tápkábel
2	2
3	3 Kompozit videókábel
4	l USB kábel
5	5
6	5

Annak biztosítása érdekében, hogy a projektor a számítógéppel megfelelően működik, állítsa a grafikus kártya felbontását 1024 X 768-as felbontásnál kisebbre, vagy legfeljebb azzal megegyezőre. Győződjön meg róla, hogy a megjelenítési mód időzítése kompatibilis a projektorral. Tekintse meg a "Kompatibilitási módok" részt a 33. oldalon.



Telepités

A projektor be- és kikapcsolása

A projektor bekapcsolása

- 1. Vegye le a lencse kupakját.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a jelkábel biztonságosan csatlakozik. O Az áramellátás LED Vörös színben kezd el villogni.
- 3. Kapcsolja ki a lámpát a "Power/Standby (Áramellátás/készenlét)" gomb megnyomásával a vezérlőpanelen. Az **áramellátás LED Kék** színben kezd világítani.
- Forrás bekapcsolása (számítógép, notebook, videólejátszó stb.). A projektor automatikusan érzékeli a forrást.
- Ha a képernyőn megjelenik a "No Signal(Nincs jel)"felirat, ellenőrizze, hogy a jelkábelek biztonságosan rögzülnek-e.
- Ha több forrást csatlakoztat ugyanabban az időben és a vezérlőpult vagy távirányító "Forrás" gombját használja





 Először mindig a projektort kapcsolja ki és csak utána a jelforrásokat.





Telepités

A projektor kikapcsolása

- A projektor lámpájának bekapcsolásához nyomja meg az "Power /Standby (Áramellátás/készenlét)" gombot. A következő üzenet fog megjelenni: "A kikapcsolási folyamat befelyezéséhez nyomja meg még egyszer az Áramellátás gombot" Figyelmeztetés: NE húzza ki a projektort a fali csatlakozóból, amíg a hűtőventilátor működésben van és a képernyőn a " jel látható. Megerősítéshez nyomja meg az "Power/Standby(Áramellátás/készenlét)" gombot még egyszer, ellenkző esetben az üzenet 5 másodperc múlva eltűnik.
- A hutoventilátorok körülbelül 15 másodpercig tovább muködnek a hutési ciklus befejezése érdekében, és a bekapcsolt állapotot jelzo LED vörös fénnyel, egyre lassabban villog. Amikor a bekapcsolt állapotot jelzo LED lassan villog, a projektor készenléti üzemmódba lépett.

Ha a projektort újre be kívánja kapcsolni, várnia kell amíg a hűtési kör befejeződik és a projektor készenléti állapotba lép. Miután a projektor készenléti módba lépett, nyomja meg az "Power/Standby (Áramellátás /készenlét)" gombot és a projektor bekapcsol.

- 3. Húzza ki a projektor tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a projektorból.
- 4. Ne kapcsolja be a projektort a kikapcsolási folyamat után közvetlenül.

Figyelmeztető jelzés

- Ha a "LAMP (lámpa)" fényjelzője folyamatos vörös színben világít, a projektor automatikusan ki fog kapcsolni. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
- Ha a "TEMP(hőmérséklet)" fényjelzője kb. 20 másodpercig folyamatos vörös fénnyel világít, a projektor túlmelegedett. A következő üzenet fog megjelenni a képernyőn: "Projectior Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (A projektor túlmelegedett. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol)". A projektor ezután automatikusan kikapcsol. Normális esetben lehűlés után újra be lehet kapcsolni a projektort. Ha a probléma továbbra is fennmarad l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.
- Ha a "TEMP(hőmérséklet)" jelzőfénye kb.10 másodpercig vörös színben villog,, a következő üzenet fog megjelenni a kivetítőn: "Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon. (Meghibásodott a hűtőventilátor. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol) " Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy kirendelt
 - ". Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy kirendelt szervizközpontunkal.



A kivetített kép beállítása

A kivetített kép magasságának beállítása

A kép magasságának beállításához a projektor egy emelőlábbal van felszerelve.

A kép felfele igazítása:

- 1. Nyomja meg az **1** emelőgombot.
- Állítsa be a kép magasságának szögét 2, majd engedje el a gombot és a láb a helyére rögzül.
- 3. A kivetítési szög finom-beállításához használja a 3 gombot.

A kép lefele igazítása:

- 1. Nyomja meg az emelőgombot.
- 2. Engedje lennebb a képet majd engedje el a gombot és az állítóláb a helyére rögzül.
- 3. A kivetítési szög finom-beállításához használja a 🕏 gombot.



13 ...Magyar





A nagyítás / fókusz beállítása

A képet a nagyítógyűrű elforgatásával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni. Fókuszoláshoz forgassa el a fókuszgyűrűt, amíga kép ki nem tisztul. A projektor fókusz funkcióját 5 és 40 láb (1,5 és 12,2 méter) távolságon belüllehet használni.



A kivetítési kép méretének beállítása



Kivetítő	Max.	37.0"(93.8cm)	74.0"(187.5cm)	123.0"(312.5cm)	172.2"(437.5cm)	246.0"(625.0cm)	300.0"(762.5cm)
(Átlós)	Min.	32.10"(81.5cm)	64.19"(163.0cm)	106.98"(271.7cm)	149.78"(380.4cm)	213.97"(543.5cm)	261.04"(663.0cm)
Képernyő	Max.(WxH)	29.50" x 25.60" (75.0 x 62.5cm)	59.06" x 44.29" (150.0 x 112.5cm)	98.43" x 73.82" (250.0 x 187.5cm)	137.80" x 103.35" (350.0 x 262.5cm)	196.85" x 147.64" (500.0 x 375.0cm)	240.16" x 180.12" (610.0 x 457.5cm)
	Min.(WxH)	25.68" x 19.26" (65.2 x 48.9cm)	51.35" x 38.51" (130.4 x 97.8cm)	85.59" x 64.19" (217.4 x 163.0cm)	119.82" x 89.87" (304.3 x 228.3cm)	171.17" x 128.38" (434.8 x 326.1cm)	208.83" x 156.62" (530.4 x 397.8cm)
Távolsá	g	4.99'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	32.81'(10.0m)	40.03'(12.2m)

* Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.

Vezérlőpult és távirányító

A funkciók kétféleképpen vezérelhetők: Távirányító és vezérlőpult.

Vezérlőpult



Távirányító



A vezérlőpult használata

Áramellátás/készenlét

> Tekintse meg a "Projektor be- és kikapcsolása" részt a 11-12 oldalon.

Forrás

A "Source (Forrás)" gomb segítségével választhat az RGB, Pkomponens, I-komponens, S-Video, DVI-D (opcionális) és HDTV források közül.

Menü / bevitel

- A "Menu/Enter (Menü / bevitel)" megnyomásával jelenítse meg a képernyőn megjelenő beállítómenüt. A menüt a "Menu (Menü)" ismételt megnyomásával hagyhatja el.
- Hagyja jóvá a kiválasztott elemeket.

Négyirányú kiválasztógombok

A ▲ ▼ ● segítségével választhat az elemek között, illetve javíthat a kiválasztottakon.

A távirányító használata

Tápellátás

Tekintse meg a "Projektor be- és kikapcsolása" részt a 11-12 oldalon.

Empowering Key

A képernyőn megjelenő beállítómenü "Megjelenítési mód" almenüjét megnyitva közvetlenül választhat a PC, Videó, Mozi és Felhasználó megjelenítési módok közül.

Menü

A "Menu (Menü)" gomb megnyomásával jelenítse meg a képernyőn megjelenő beállítómenüt. A menü elhagyásához nyomja meg újra a "Menu (Menü)" gombot.

Négyirányú kiválasztógombok

A () () segítségével választhat az elemek között, illetve javíthat a kiválasztottakon.

Lézer gomb

A távirányítót a megjelenítő képernyő felé tartva tartsa lenyomva a lézergombot a lézermutató bekapcsolásához.

Nagyítás

Nagyításhoz/kicsinyítéshez.

Trapézkorrekció + / -

Kijavítja a projektor megdöntéséből eredő képtorzulást (±16 fok).

Lapozás fel (csak számítógép módban)

Ezzel a gombbal lapozhat felfelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelen keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

Lapozás le (csak számítógép módban)

Ezzel a gombbal lapozhat lefelé. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a projektort USB kábelen keresztül csatlakoztattuk a számítógéphez.

Képléptékezés

A projektort automatikusan a bemeneti forráshoz hangolja.

Elrejtés

Ideiglenesen kikapcsolja a videót. Az "Hide (Elrejtés)" gomb segítségével elrejtheti a képet. A gomb ismételt megnyomása újra megjeleníti a képet.

Forrás

A "Source (Forrás)" gomb segítségével választhat az RGB, Pkomponens, I-komponens, S-Video, DVI-D (opcionális) és HDTV források közül.

Kimerevítés

 A "Freeze (Kimerevítés)" gomb segítségével merevítheti ki a képernyőn látható képet.



Képernyőn megjelenő beállítómenü

A projektor több nyelven is elérhető képernyőn megjelenő beállítómenüje segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat. A projektor automatikusan érzékeli a forrást.

Üzemeltetés

- A menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító "Menu (Menü)" gombját, illetve a vezérlőpult "Menu/Enter (Menü/bevitel)" gombját.
- A menü megjelenésekor a pombok segítségével választhat a menüpontok között. A főmenü megfelelő menüpontjának kiválasztása után (▼) az almenükben adhatja meg a beállításokat.
- A () gombok segítségével válasszon menüpontot, és a () pomb segítségével módosítsa a beállításokat.
- 4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
- Ha megnyomja a távirányító, illetve a vezérlőpult "Menu (Menü)", illetve "Menu /Enter (Menü/bevitel)" gombját, a képernyűn újra a főmenü jelenik meg.
- 6. A menüt a távirányító "Menu (Menü)" gombjának, illetve a vezérlőpult "Menu/Enter (Menü/bevitel)" gombjának ismételt megnyomásával hagyhatja el. A képernyőn megjelenő menü bezár, és a projektor automatikusan elmenti a beállításokat.



17 ...Magyar



	🥝 Empaweri	ng Technology		
Color Image Management Language English Oreusch Français Italiano Español Português 日本語 中文(氣) 中文(萬)	10	M	**	
English Orutsch Français Italiano Español Português 日本語 中文(氣) 中文(氣)	Color	Image	Management	Language
Deutsch Français Italiano Español Português 日本題 中文(篇) 中文(篇)	English			
Français Italiano Español Português 日本醫 中文(儒) 中文(简)	Deutsch			
Italiano Español Português 日本語 中文(篇) 中文(篇) O O Select category ♥ Select feature	Français			
Español Português 日本語 中文(篇) 中文(篇)	Italiano			
Português 日本語 中文(氣) 中文(简) ● O Select category	Español			
日本語 中文(築) 中文(简) ♀● Select category	Português			
中文(築) 中文(简) • • • Select category · • • Select feature	日本語			
中文(简) 〇〇 Select category	中文(繁)			
• • Select category • Select feature	中文(简)			
🔿 🔿 Select category 🗢 Select feature				
	🗘 🗘 Select o	ategory	🗢 Select fe	ature
MENU Exit OSD	MENU Exit C	SD		

Language (Nyelv) (Számítógép/video mód)

Language (Nyelv)

Válassza a többnyelvű menüt. A ▲ / () gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet. A távirányító, illetve a vezérlőpult "Menu (Menü)", illetve "Menu/Enter (Menü/bevitel)" gombja segítségével véglegesítheti a választást.

🕝 Empowerin	g Technolo	gy			
Ð	F		*		•
Color	Image		Managem	ent La	nguage
Display Mode		PC	Video	Theatre	User
Brightness			•		
Contrast			•		
Color Temperati	Jre		•		
White Segment			•		
Degamma			•		
Saturation			•		
Tint			•		
Color R			•		
Color G			•		
Color B					
OO Select ca	itegory		🗢 Sel	ect feature	
MENU Exit OS	D				

Color (Szín) (Számítógép/video mód)

Display Mode (Megjelenítési mód)

A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- PC(PC): Számítógéphez és notebookhoz.
- Video (Video): Lejátszáshoz világos fényviszonyok között.
- Theatre (Mozi): Házimozi lejátszáshoz, sötét szobában.
- User(Felhasználó): A felhasználói beállítások elmentése.

Brightness (Fényerő)

Állítsa be a kép fényerejét.

- A () gomb megnyomásával elsötétítheti a képet.
- A () gomb megnyomásával világosíthatja ki a képet.

Contrast (Kontraszt)

A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi fekete és fehér legyen a képen.

- A () gombbal csökkentheti a kontrasztot.
- A (•) gombbal növelheti a kontrasztot.

Color Temperature (Színmelegség)

Állítsa be a színmelegséget. Magas hőmérsékleten a képernyő hűvösebbnek, alacsonyabb hőmérsékleten pedig melegebbnek tűnik.

🥝 Empawering	Technolo	gy			
Ø			*		•••
Color	Image		Managem	ent La	inguage
Display Mode		PC	Video	Theatre	User
Brightness			-		
Contrast			•		
Color Temperatu					
White Segment			-		
Degamma			•		
Saturation			-		
Tint					
Color R			•		
Color G			-		
Color B			•		
OO Select cat MENU Exit OSI	egory D		🗢 Sel	ect feature	

Color (Szín) (Számítógép/video mód)

White Segment (Fehérszakasz)

A fehérszakasz segítségével beállíthatja a DMD chip fehér csúcsértékét. A 0 érték a legkisebb, a 10 érték a legnagyobb fehérszakasznak felel meg. Erősebb képet kap, ha növeli a beállítás értékét. Lágyabb, természetesebb képet kap, ha csökkenti az értéket.

Degamma (Degamma)

A sötét háttér megjelenítését szabályozza. Magasabb gamma értéknél a sötét háttér világosabb lesz.

Saturation (Telítettség)

A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja be.

- A () gombbal csökkentheti a kép színeit.
- A () gombbal fokozhatja a kép színeit.



 Las funciones
 "Saturación" y
 "Matiz" no se
 admiten en el modo de PC.

🥝 Empowering 1	Technolo	gy				
Ø	F		*		*	
Color	Image		Managem	ent	Language	
Display Mode		PC	Video	Theat	re User	
Brightness			U			
Contrast			-			
Color Temperature						
White Segment			U			
Degamma						
Saturation			U			
Tint			•			
Color R			-			
Color G			-			
Color B			•			
O O Select cate	gory		🗢 Sel	ect feat	ure	
MENU Exit OSD						

Color (Szín) (Számítógép/video mód)

Tint (Színezet)

A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.

- A (gombbal növelheti a zöld szín arányát.
- A () gombbal növelheti a piros szín arányát.

Color R (R – Piros)

A piros szín beállítása.

Color G (G - Zöld)

A zöld szín beállítása.

Color B (B - Kék)

A kék szín beállítása.



🥝 Empowering T	echnolog;	Ý			
Color	Image	t Manaj	gement	of Langu	Jage
Keystone Aspect Ratio		Auto	4:3	16:9	0
Sharpness H. Position V. Position Frequency Tracking					50 0 50 10
♦ ● Select cate MENU Exit OSD	gory	¢	Select fo	eature	

Image (Kép) (Számítógép/video mód)

Keystone (Trapézkorrekció)

A megdöntött projektor okozta képtorzulást javítja ki. (±8 fok)

Aspect Ratio (Képarány)

Ezzel a funkcióval adhatja meg a kívánt képarányt.

- ▶ 4:3: A bemeneti forrás képe a vetítővászon méreteihez igazodik.
- ▶ 16:9: A bemeneti forrás képe a vászon szélességéhez igazodik.
- Auto: Megtartja az eredeti kép arányait, miközben a függőleges vagy vízszintes natív pixeleknek megfelelően maximalizálja a képet.

Sharpness (Élesség)

A képélességet állítja be.

- A (gombbal csökkentheti a képélességet.
- A () gombbal növelheti a képélességet.

H. Position (H - Vízszintes pozíció)

- A (a) gomb megnyomásával balra csúsztathatja a képet.
- A () gomb megnyomásával jobbra csúsztathatja a képet.

V. Position (V – Függőleges pozíció)

- A képet a () gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé.
- A képet a () gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé.

<u>Frequency (Frekvencia)</u>

A "Frequency (Frekvencia)" beállításával összehangolhatja a képernyőn megjelenő adatok frekvenciáját és a számítógép grafikus kártyájának frekvenciáját. A megjelenő függőleges villogó vonalat ezzel a funkcióval küszöbölheti ki.



Az "Sharpness (Élesség)" funkciók számítógép és DVI üzemmódban nem elérhetők.

🥝 Empowerin	g Technologj	Ý			
Color	Image	Manar	ement	🤹	ene
	mage	maila	Jennenn	Lange	lage
Keystone					
Aspect Ratio		Auto	4:3	16:9	
Sharpness					
H. Position					
V. Position					
Frequency					
Tracking					
OO Select ca	tegory	•	Select fe	eature	
MENU Exit OS	SD.				

Image (Kép) (Számítógép/video mód)

<u>Tracking (Követés)</u>

A "Tracking (Követés)" beállításával összehangolhatja a képernyő és a számítógép grafikus kártyájának időzítését. Ugráló vagy villódzó képet ezzel a funkcióval állíthat helyre.







Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)

ECO Mode (Takarékos üzemmód)

A "On (Be)" gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, és így csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve növelheti a lámpa élettartamát. A "Off(Ki)" gombbal visszatérhet normál üzemmódba.

Menu Location (A menü elhelyezése)

Válassza ki a Menü elhelyezkedését a képernyőn.

Projection (Vetítés)



Első-asztali

Az alapértelmezett gyári beállítás.



Hátsó-asztali

Ennél a beállításnál a projektor megfordítja a képet, így átlátszó vetítővászon mögül is vetíthetünk.



Első-mennyezeti

Ennél a beállításnál a projektor fejjel lefelé fordítja a képet, így a mennyezetre erősített projektorral is vetíthetünk.



Hátsó-mennyezeti

Ennél a beállításnál a projektor egyszerre megfordítja és fejjel lefelé fordítja a képet. A mennyezetre erősített projektorral, átlátszó vetítővászon mögötti vetítésre.



Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)

<u>Source (Forrás-zár)</u>

Kikapcsolt forrás-zárnál a projektor új jelet keres, ha a használt bemeneti jel kihagy. Bekapcsolt forrás-zárnál a projektor zárolja a forrást, amíg meg nem nyomja "Source (Forrás)" gombot, hogy új csatornát keressen.

Lamp Hour Elapse (Eltelt lámpaidő)

Jelzi, hogy mióta működik a lámpa (órákban kifejezve).

Lamp Hour Reset (Lámpaidő nullázása)



A () gombbal az "Yes (Igen)" opciót választása után nullázhatja a lámpaidő állását.

Lamp Reminding (Lámpa emlékeztető)

A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. Az üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.

OSD Transparency (Átlátszó menü)

A képernyőn megjelenő menü átlátszóságát szabályozza.

<u>Start-up Screen (Indítóképernyő)</u>

Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt indítóképernyőt. Ha megváltoztatja a beállítás értékét, az új beállítás a menüből történő kilépéstől lesz érvényes.

- Acer(Acer) : Az Acer projektor alapértelmezett indítóképernyője.
- User (Felhasználó) : A felhasználó által beállított indítóképernyő, amelyet a számítógépről USB kártya segítségével, a My Start-up Screen segédprogrammal tölthetünk át a projektorra (leírását lásd a következő szakaszban).



ace





Management (Kezelés) (Számítógép/video mód)

Az Acer *My Start-up Screen* segédprogrammal a felhasználó maga választhatja ki a projektor indítóképernyőjét. A *My Start-up Screen* program a csomagban található CD-ről telepíthető. A csomagban található USB kábellel csatlakoztassa a projektort a számítógéphez, majd futtassa le a *My Start-up Screen* segédprogramot a kívánt indítóképernyő feltöltéséhez. A feltöltés kezdete előtt a projektornak már "Feltöltés módban" kell lennie. A "Feltöltés mód" beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1. Ha kihúzta a projektor AC tápkábelét, csatlakoztassa az AC áramforrást.
- 2. Ha a projektort bekapcsolta, az áramellátás gomb kétszeri megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
- 3. Győződjön meg róla, hogy a projektor hűtője kikapcsolt, és az áramellátás LED villog.
- Tartósan nyomja le a "Menu/Enter (Menü/bevitel)" gombot, és nyomja meg a "()" gombot.
- Amikor a hőmérsékletjelző és a "lámpa" újra kigyullad, engedje el mindkét gombot – a projektor feltöltés módba kapcsol.
- Győződjön meg róla, hogy az USB kábelt bedugta és csatlakoztatta a projektorhoz.



Reset (Visszaállítás)

Válassza az "Yes (Igen)" opciót, majd nyomja meg a) gombot, és valamennyi menü értékei visszaállnak az alapértelmezett gyári beállítás értékeire.



a cei

Hibaelhárítás

Ha a projektorral működésében hibát észlel, tekintse át az alábbi információt. Ha a probléma továbbra is fennmarad l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

Probléma: A kép nem jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelően és biztonságosan rögzülnek-e, a "Telepítés" c. szakaszban leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
- Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse át a "Lámpa cseréje" c. szakaszt.
- Győződjön meg róla, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a projektor bekapcsolt állapotban van.
- Ellenőrizze, hogy az "Elrejtés" funkció nincs bekapcsolva.

Probléma: A kép csak részben látszik; fut, vagy nem megfelelően jelenik meg.

- Nyomja meg a távirányító "Re-Sync (Képléptékezés)" gombját.
- Ha számítógépet használ: Amennyiben a számítógép felbontása magasabb, mint 1024x768, az alábbiak szerint állíthatja helyre a felbontást.

Windows 3.x esetén:

- 1. A Windows Programkezelőben kattintson a "Windows Beállítások" ikonra a Fő ablakban.
- Ellenőrizze, hogy a megjelenítés felbontása nem haladja meg az 1024 x 768 értéket.

Windows 95, 98, 2000, XP esetén:

- 1. A "Sajátgép" ikonra kattintva nyissa meg a "Vezérlőpult" mappát, és kattintson kétszer a "Képernyő" ikonra.
- 2. Válassza a "Beállítások" fület.
- **3.** A "Képernyőterület" alatt megtalálja a felbontási értéket. Ellenőrizze, hogy a felbontás nem haladja meg az 1024 x 768 értéket.

Amennyiben a projektor még mindig nem vetíti ki az egész képet, akkor a felhasznált képernyőbeállításokon is változtatni kell. Kövesse az alábbi lépéseket:

- 4. Hajtsa végre a fenti 1. és 2. lépést. Kattintson a "Speciális" gombra.
- 5. A "Képernyõ" fül alatt válassza ki a "Módosítás" gombot.

acer Mellékletek

- 6. Válassza a "Minden eszköz mutatása" elemet. A "Gyártók" ablakban válassza ki a "Szabványos képernyő" beállítást, majd a "Modellek" dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
- Ellenőrizze, hogy a képernyő felbontása nem haladja meg az 1024 x 768 értéket.
- Ha Notebook számítógépet használ:
 - 1. Először be kell állítania számítógépe felbontását a fenti lépések szerint.
 - A Notebook PC képernyőjét állítsa "Csak külső kijelző" vagy "Csak CRT" üzemmódba.
- Ha a felbontás módosítása nehézkesen halad, vagy a monitor lefagy, indítsa újra a teljes felszerelést és a projektort.

Probléma: A Notebook vagy PowerBook számítógép képernyője nem jeleníti meg a kívánt anyagot.

- Ha Notebook számítógépet használ: Egyes Notebook számítógépek képernyője kikapcsol, ha egy második eszközt használunk. Nézzen utána számítógépe dokumentációjában, hogyan kapcsolhatja vissza a monitort.
- Ha Apple Powerbook számítógépet használ: A Vezérlőpultok alatt nyissa meg a Powerbook Megjelenítés elemet, és válassza a Video Tükrözés "Be" értéket.

Probléma: A kép ugrál vagy villódzik

- A "Követés" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 23. oldalra.
- Változtassa meg a képernyő színbeállításait a számítógépről.

Probléma: A képen függőleges villogó vonal jelenik meg.

- A "Frekvencia" gombbal javíthatja ki. Lapozzon a 22. oldalra.
- Ellenőrizze és a projektorral kompatíbilis módon konfigurálja újra a grafikus kártya megjelenítési üzemmódját. Lapozzon a 27. oldalra.

Probléma: A kép életlen

- Allítson a vetítőlencse fókuszgyűrűjén. Lapozzon a 14. oldalra.
- Ellenőrizze, hogy a vetítővászon megfelelő távolságban 5 és 40 láb (1,5 és 12,2 méter) van a vetítőtől.



Mellékletek

Probléma: 16:9 képarányú DVD lejátszásnál torzul a kép.

A projektor automatikusan felismeri a 16:9 DVD képet és a képarányt úgy igazítja, hogy a teljes képernyőre digitalizál 4:3 alapértelmezett értékkel. Amennyiben a kép még mindig torz, a képarányt a következők szerint állíthatja be:

- Ha 16:9 DVD-képet vetít, a lejátszón válassza a 4:3 képarányt.
- Ha a DVD-lejátszón nem tud 4:3 képarányt választani, állítsa be azt a képernyőn megjelenő beállítómenüben.

Probléma: A kép megfordult.

A beállítómenüben válassza a "Kezelés" elemet és állítsa be a vetítési irányt. Lásd a 24. oldalon.

Probléma: A lámpa kiég, vagy pukkanó zajt ad ki.

Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot hallat. Ilyen esetben a projektor nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpamodult ki nem cserélték. A lámpa cseréjéhez kövesse a "Lámpa cseréje" rész alatt található eljárásokat. Lásd a 31. oldalon.

Üzenet	Bekapcsolt állapotot jelző LED kék/vörös	LED Hőmérs	LED Lámpa
Bementi tápkábel	Villogó vörös	100 ms-os villogás	100 ms-os villogás
Készenléti állapot	Villogó vörös	0	0
Lámpa kigyullad	kék 🔆	0	0
Táp bekapcs.	kék-🄆-	0	0
Táp kikapcs. (1. hűtési szakasz)	Gyorsan villogó vörös	0	0
Táp kikapcs. (2. hűtési szakasz)	Lassan villogó vörös	0	0
Hiba (Lámpahiba)	0	0	*
Hiba (Hőmérs. hiba)	*	الله الله	0
Hiba (Hűtővent. zárhiba)	0	Villog	0
Hiba (Magas hőmérs.)	0	*	0
Hiba (Lámpa elromlott)	0	0	*

Probléma: LED jelzőüzenet

-∭- =>Fény BE

○ =>Fény KI



Probléma: Emlékeztető üzenetek

- "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (A lámpa hasznos élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)" jelenik meg mintegy 10 másodpercre, ha a lámpa hamarosan kimerül.
- "Projectior Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (A projektor felforrósodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)" – jelenik meg, ha a rendszer túlforrósodott.
- "Fan fail. Lamp wil automatically turn off soon. (A hűtőventillátor meghibásodott. A lámpa nemsokára automatikusan kikapcsol.)" – jelenik meg, ha a ventilátor meghibásodott.

ace Mellékletek

A lámpa cseréje

A projektor automatikusan érzékeli a lámpa élettartamát. A következő figyelmeztető üzenetet jeleníti meg: "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested ! (A lámpa hasznos élettartamának végéhez közelít. Csere javasolt!)" Ha ezt az üzenetet látja, a lehető leghamarabb cserélje ki a lámpát.

A lámpa cseréje előtt legalább 30 percig várjon, amíg a projektor kihűl.





A lámpacsere menete:

- 1. Az áramellátás gomb megnyomásával kapcsolja ki a projektort.
- 2. Várjon 30 percet, amíg a projektor kihűl.
- 3. Húzza ki a tápkábelt.
- 4. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a fedélrögzítő csavart.
- 5. Tolja fel, és távolíts el a fedelet.
- 6. A lámpamodulból távolítsa el a 2 csavart.
- 7. Húzza ki a lámpamodult. 4

A lámpamodul cseréjéhez hajtsa vissza az fenti lépéseket fordított sorrendben.



Figyelmeztetés:

A személyi sérülések elkerülése érdekében ne ejtse el a lámpamodult, és ne érintse meg az égőt. A leejtett égő szilánkokra törhet és sérülést okozhat.





Műszaki leírás

Fenntartjuk a jogot az alábbi műszaki jellemzők további értesítés nélküli megváltoztatására. A végleges műszaki jellemzőket az Acer hivatalos marketing műszaki leírásában ellenőrizheti.

Fénycső	- Single Chip DLP [™] Technology by Texas Instruments
Lámpa	 156W Cserélhető lámpa
Pixelszám	- 1024 pixel(Vízsz.) X 768 sor(Függ.)
Megjeleníthető Szín	- 16.7M szín
Kontraszt-arány	- 1800:1 (Max. Be/Max. Ki)
Egységesség	- 80%
Zajszint	- 38 dB(A) (szabvány mód)/25 dB(A) (takarékos mód)
Vetítőlencse	 F/2.7~2.88 f=28.43~32.73mm 1,15x Manuális zoommal lencse
Vetített képméret (átló)	- 31,7 - 300 hüvelyk átló.
Vetítési távolság	- 5 – 40 láb (1,5–12,2 méter)
Video Kompatibilitás	 NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM és HDTV kompatíbilis
	- Kompozit video & S- Video támogatás
Vízsz. frekvencia	 - 31.5kHz~100kHz vízsz. leképezés
Függ. V. frekvencia	 56Hz~85Hz függőleges frissítés
Tápellátás	 Univerzális AC bemenet 100-240V ; Bemeneti frekvencia 50/60Hz
I/O Csatlakozók	- Táp: AC bemeneti tápaljzat
	- VGA bemenet
	 Egy 15-tűs D-sub VGA, komponens és HDTV funkciókkal jel
	- Video bemenet
	 Egy kompozit video RCA bemenet
	 Egy S-video bemenet
	- USB: Egy USB csatlakozó számítógépes távvezérléshez
Súly	- 2,3 font (1 kg)
Méret (Sz x Mag. x Mély.)	- 7,9x 2,8 x 6,4 hüv. (200 x 71 x 163mm)
Környezeti értékek	 Működési hőmérséklet: 41~95°F (5~ 35°C) Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
	 Tárolási hőmérséklet: -4~140°F (-20~60°C) Páratartalom: 80% maximum (nem-lecsapódó)
Biztonsági Előírások	 FCC B. osztály, CE B. osztály, VCCI-II, UL, cUL, TÜV GS, C-tick, PSB, PSE, CB Jelentés, CCC

Mellékletek

acer

Kompatibilitási módok

Mód	Felbontás	(ANALÓG)	
		Függ. frekvencia (Hz)	Vízsz. frekvencia (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9
SVGA	800 × 600	56	35.2
SVGA	800 × 600	60	37.9
SVGA	800 × 600	72	48.1
SVGA	800 × 600	75	46.9
SVGA	800 × 600	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98
* VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68
MAC G4	640 x 480	60	31.35
i Mac DV	1024 x 768	75	60
* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49
* i Mac DV	1280 x 960	75	75



Remark : "*" compressed computer image.