Snelle Start

INSTALLATIE

- 1. Voedingskabel
- 2. VGA-kabel
- 3. Composite videokabel
- 4. USB-kabel
- 5. 3 RCA-componentkabel
- 6. S-Videokabel
- 7. Aansluiting audiokabel/RCA (optioneel)
- 8. RS232-kabel (optioneel)
- 9. DVI-kabel (optioneel)
- 10. HDMI-kabel (optioneel)
- 11. LAN-kabel (RJ45-poort voor 10/100 MB ethernet) (Optioneel)
- 12. Aansluiting audiokabel/Aansluiting





AANSLUITEN VAN DE INTERFACE



Aansluiten op een computer

- 1. Zorg dat de computer en projector beide zijn uitgeschakeld.
- 2. Verbind het ene eind van de VGA kable met de "VGA IN" aansluiting van de projector; verbind het andere eind met de VGA connector op de computer en draai de schroeven vast.
- Verbind het ene eind van de stroomkable met de stroomaansluiting van de projector; stop het andere eind in een stopcontact.

De projector inschakelen

- 1. Open de lensdop.
- 2. Schakel eerst de projector in, en vervolgens de computer.
- 3. Wijzig de positie, focus en zoom.
- 4. presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

- 1. Druk tweemaal op de aan/uit knop.
- Verwijder de stroomkable nooit van het stopcontact voordat de ventilator van de projector stilstaat.

Snelle Start

DRAADLOZE PROJECTIE

Om draadloze projectie te kunnen gebruiken, moet u het hulpprogramma Acer eProjection Management op uw pc installeren. De module Wireless Presentation Gateway (WPG) is in de projector geïntegreerd en de software is op de WPG opgeslagen. Volg de onderstaande stappen om de software te downloaden en te installeren.



Om de software te downloaden moet u de LAN-kabel loskoppelen van uw pc en ervoor zorgen dat uw browser is ingesteld om een website te openen.

- 1. Schakel uw notebook in en activeer het draadloos LAN.
- 2. Zoek beschikbare WLAN-AP's met behulp van de WLAN-manager van uw voorkeur.
- Selecteer het AP met de naam "AcerWirelessGateway" in de lijst beschikbare AP's. Maak een verbinding met dit AP.

Network Tasks	Choose a wireless network	
🕵 Refresh network list	Click an item in the list below to connect to a gireless network in ra information.	inge or to get more
Set up a wireless network for a home or small office	((p)) HIS-15FD2 Unsecured wreises network	att
Related Tasks	((Q)) AcerWirelessGateway-0	
Learn about wireless networking	Unsecured wireless network	att
	((Q)) HR0050C20E6738	
	Unsecured wireless network	iliter 👘
Grange advanced	((Q)) HAC	
setings	Unsecured wireless network	100
	((Q)) Wistron Wireless	
	Unsecured wireless network	illin -
	((g)) coltron	
	Security enabled wireless network	iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Als u enige beveiligingswaarschuwingen krijgt, selecteert u "Toch doorgaan".
- 5. Zodra de verbinding is gemaakt, opent u uw internetbrowser. Als de standaard internetbrowser is ingesteld op een leeg scherm, moet u de URL van een willekeurig website invoeren. U wordt automatisch naar de welkomstpagina van Acer WPG gebracht. Vanaf deze pagina kunt u het stuurprogramma downloaden.



6. Klik op de koppeling om het stuurprogramma te downloaden en te installeren. Als u enige beveiligingswaarschuwingen krijgt, klikt u op "OK" om door te gaan met de installatieprocedure. Tijdens de installatie van het stuurprogramma kan uw scherm flikkeren.

-	Name: Se	etup.exe		
	Type: A	pplication, 116 KB		
	From: n	ews.bbc.co.uk		
		D 1		1
		Hun	Save	Cancel

7. Zodra de installatie is voltooid, wordt de Acer WPG-software geopend.



8. Zodra u verbonden bent, wordt het pc-scherm geprojecteerd en wordt de voedings-LED van de WPG groen.