

繁體中文



無線投影

要執行無線投影,您必須將 Acer eProjection Management 軟體公用程式安裝到您的 PC 上。投影機中整合了一個「無線簡報閘道器 (WPG)」模組,軟體儲存在 WPG 中。 請依照下列步驟來下載及安裝軟體。



若要下載軟體,您必須拔掉連到電腦上的網路線,並確認您的瀏覽器設定為開 啟任一網站。

- 1. 開啟您的筆記電腦,然後啟動無線LAN。
- 2. 使用您偏好的WLAN管理程式來掃瞄可用的 WLAN AP (無線區域網路存取點)。
- 3. 從可用AP的清單中選擇標記為"AcerWirelessGateway"的AP。連線至該AP。

Network Tasks	Choose a wireless network	
🥵 Refresh network list	Click an item in the list bebw to connect to a geneless network in information.	range or to get more
Set up a wireless network	((Q)) HIS-15PD2	
	Unsecured wireless network	at
Related Tasks	((Q)) AcerWirelessGateway-0	
A low short under	Unsequred wireless network	all
networking	((a)) HR0050C20E6738	
Change the order of preferred networks	Unsecured wireless network	(1)
Grange advanced settings	((Q)) HAC	
	Unsecured wireless network	(1)]
	((O)) Watron Wreless	
	Unsecured wireless network	(1)
	((Q)) celtron	
	Security enabled wireless network	atl

- 若您接收到任何安全性警告,請選擇"Connect Anyway(連線)"。
- 5. 建立連線後,請打開您的網際網路瀏覽器。 若預設的網際網路瀏覽器是設定為空白畫 面,請輸入任何網站的URL網址。您便會被自 動帶到Acer WPG歡迎頁,您便可從該頁下載 驅動程式。



6. 按一下連結來下載及安裝驅動程式。若您 接收到任何安全性警告,請按一下"OK (確定)"來繼續執行安裝程序。安裝驅 動程式時,您的螢幕可能會閃爍。

From: news.bbc.co.uk		
<u>B</u> un <u>S</u> e	ve	Cancel

7. 安裝完成後, Acer WPG軟體便會開啟。



8. 連接完成之後, PC畫面便會被投射出來, 而WPG的電源LED指示燈也會變成綠色。