# Manual para

Projector Acer da série PD724/PD726

## Instruções de eliminação

Não deite ao lixo este dispositivo electrónico quando pretender desfazersedele. Para minimizarpoluição e garantir uma protecção máxima do meio ambente global, recicle, por favor.



#### E.U.A.

Para os produtos electrónicos contendo um monitor LCD/TRC, ou uma lâpada de mercúrio de alta pressão:



As lâmpadas existentes no interior deste produto contêm mercúrio e devemser recicladas ou eliminadas de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para mais informações, contacte a Electronic Industries Alliance em www.eiae. org. Para informação específica sobre a eliminação das lâmpadas,consulte o site www.lamprecycle.org.

# acer Indice

Indice	1
Informações de uso	3
Precauções	3
Introdução	5
Vição goral de embelorem	5
Visao gerar da embalagem	0
Visão geral do produto.	7
Painel de controle	8
Portas de conexão	9
Remoto com ponteiro laser	.10
Instalação	11
Ligar o projetor	. 11
Ligar/Desligar o projetor	.13
Ligar o projetor	.13
Desligar o projetor	.14
Indicador de Alerta	14
Ajustar a imagem projetada	.15
Ajustar a altura do projetor	.15
Ajustar o tamanho da imagem de projeção	. 16
Controles do utilizador.	17
Painel de controle e controle remoto	.17
Menus digitais no ecran	.21
Como operar	.21
Cor(Modo Computador / Vídeo)	.22
Imagem(Modo Computador / Vídeo)	.24
Gestão (Modo Computador / Vídeo)	26
Audio(Modo Computador / Video)	.32
Idioma(Modo Computador / Vídeo)	.34
Projecção sem fios	35
Introdução	.35
Requisitos do sistema	35
Interface de entrada/saída	35
Configuração do seu WPG	.36

## acer Indice

Ligação inicial do WPG	36
Transferência do software	
Ligação ao projector	39
Utilização da função de áudio	40
Configuração do seu WPG da Acer	42
ID do projector	
Configuração da senha	
Actualização do firmwar	44
Definições de rede	44
Comandos de projecção	45
Ocultar	45
Fixar	45
Controlo remoto do projector	45
Descrição das teclas de atalho	45
Apêndice	
Solução de problemas	46
Trocar a lâmpada	49
Especificações	51
Modos de compatibilidade	52
Notas acerca de norma e de segurança	54

## Precauções

Siga todas os avisos, precauções e manutenção como recomendado neste guiado usuário para maximizar o ciclo de vida da sua unidade.

Aviso-	Não olhe dentro da lente, a luz brilhante pode ferir os seus olhos.
Aviso-	Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.
Aviso-	Não abra ou desmonte o aparelho pois poderá causar choque elétrico.
Aviso-	Ao trocar a lâmpada, permita que a unidade esfrie e siga todas as instruções de troca.
Aviso-	Este aparelho detectará o ciclo de vida da lâmpada. Certifique-se de trocar a lâmpada ao exibir as mensa gens de aviso.
Aviso-	Redefinir a função "Reposição da lâmpada" no menu exibido na tela "Gestão" após substituir o módulo da lâmpada (consulte a página 28).
Aviso-	Antes de desligar o aparelho, mantenha a ventoinhafuncionando por alguns minutos.
Aviso-	Ao ligar o projetor ao computador, desligueo primeiro.
Aviso-	Não utilize a protecção da lente quando o projector estiver a ser utilizado.
Aviso-	Quando a lâmpada termina o seu ciclo de vida, ela queimará e poderá causar um som de estouro. Se isto acontecer, o projetor não ligará novamente até que o módulo da lâmpada tenha sido substituido. Para substi tuir a lâmpada, siga os procedimentos apresentados em "Trocar a lâmpada".

## acer Informações de uso

#### Faça:

- Desligue o aparelho antes de limpá-lo.
- Use um tecido suave húmido com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo.
- Desligue a tomada da parede se o produto não for usado por um tempo longo.

#### Não faça:

- Bloqueie as fendas e aberturas na unidade para ventilação.
- Use detergentes abrasivos, ceras ou solventes para limpar aunidade.
- Use nas seguintes condições:
  - Ambientes excessivamente quente, frio ou húmido.
  - Nas áreas sucetíveis a poeira e sujeiras excessivas.
  - Próximo de qualquer aparelho que gere um campo magnéticoforte.
  - Coloque-o sob a luz solar directa.



## Características do produto

Este produto é um projector  $DLP^{TM}$  de 0,7" com um único chip XGA. As características mais importantes estão listadas abaixo:

- Pixels endereçaveis XGA, 1024 x 768 verdadeiros
- Tecnologia DLP<sup>TM</sup> com chip individual
- Compatível com NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/SECAM e HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Ligação através das especificações de alta tecnologia HDMI e DVI para recepção de sinal digital com função HDCP e suporte para os formatos 480 p, 576 p, 720 p e 1080 i
- Potente e fácil de utilizar tecla Empowering da Acer, incluindo: o Acer eView Management, o Acer eTimer Management e o Acer eOpening Management.
- Controlo remoto totalmente funcional com ponteiro laser
- Correcção keystone digital avançada e edimensionamento de imagens de alta qualidade para ecrã inteiro
- Painel de controle de uso amigável
- Compactação SXGA, XGA e redimensionamento VGA, SVGA
- Suporta a entrada HDMI e é compatível com a especificação HDMI 1.0
- Suporta a especificação HDCP (High bandwidth Digital Content Protection) 1.1 na entrada HDMI
- Compatível com o Mac



## Visão geral da embalagem

Este projetor vem com todos os itens exibidos abaixo. Certi fique-se de que sua unidade esteja completa. Entre em contacto com seu fornecedor imediatamente se qualquer item estiver faltando.







Projetor com tampa de lente

1,8m

Cabo de alimentação de Cabo VGA de 1,8m para transporte



Cabo composto de vídeo de 2,0m



Cabo S-Video de 1,8m



Cabo de Audio Jack/ Jack

1,8m

3 cabos componentes

RCA 1,8m



Controlo remoto com Ponteiro laserwith Laser Pointer



Suporte destacável para o cabo



Guia rápido



2 x Baterias



Guia do utilizador



Mala para transporte

# Introdução

ace

## Visão geral do produto

Unidade principal



Dois receptores para o controlo remoto no painel frontal e na tampa superior frontal.



- 1. Disco de foco/Disco de zoom
- 2. Lentes zoom
- 3. Botão de elevação
- Receptor do controle remoto 4.
- Comutador da tampa da lente 5.
- 6. Base de elevação
- 7. Portas de conexão
- 8. Ficha de alimentaçãot
- 9. Painel de controle
- 10. Suporte destacável para o cabo



### Painel de controle



- 1. LED de aviso de temperatura
- 2. LED de aviso da lâmpada
- 3. LED indicador de alimentação (LED de alimentação)
- 4. Fonte
- 5. Sincronizar
- 6. Tecla Empowering
- 7. Menu
- 8. Back
- 9. Teclas para Seleção de Quatro Direções (Botão Keystone)

## acer Introdução

## Portas de conexão



- 1. Conector USB
- 2. Conector HDMI
- 3. Conector de entrada DVI
- 4. Conector de entrada VGA (sinal analógico do PC)
- 5. Conector de entrada de vídeo componente
- 6. Conector de entrada S-Video
- 7. Conector RS232
- 8. Porta do cadeado Kensington<sup>TM</sup>
- 9. Tomada de alimentação
- 10. Conector de saída VGA (loop-through do monitor através do conector de saída)
- 11. Conector de entrada do áudio
- 12. Conector de entrada do video composto

#### Os itens seguintes dizem respeito apenas aos modelos PD724W/PD726W:

9 ... Português

- 13. LAN (porta RJ45 para Ethernet 10/100M)
- 14. Conector de saída de áudio
- 15. Botão Reset
- 16. Indicador de estado
- 17. Antena

## acer **Introdução**

## Controlo remoto com ponteiro laser





- Ponteiro laser 1.
- 2. Alimentação
- 3. Botão do ponteiro a laser
- 4. Fonte
- 5. Sincronizar
- 6. Congelar
- 7. Ocultar
- 8. Botão Mute
- 9. Botão Aspect Ratio
- 10. Botão Keystone/Teclas para-Seleção de Quatro Direções
- 11. Back
- 12. Zoom Digital
- 13. Menu
- 14. Botão de função equivalentea clicar com a tecla esquerda do rato
- 15. Botão de função equivalenteclicar com a tecladireita do rato

- 16. Botões Mouse
- 17. Botão Volume +/-
- 18. Página anterior/Página eguinte
- 19. Tecla Empowering
- 20. Ligar o projetor 21. Brilho
- 22. Contraste
- 23. Cor
- 24. VGA
- 25. Botão Component
- 26. Botão S-Video
- 27. Botão Video
- 28. HDMI
- 29. DVI
- 30. Luz Indicadora deTransmissão

Português... 10



# Ligar o projetor



1	
2	Cabo VGA
3	
4	
5	
6	
7	Entrada do cabo de áudio/Entrada ou cabo de áudio/RCA
8	
9	
10	
	······································

Para garantir o correcto funcionamento do projector com o seucomputador, certifique-se de que as definições do modo de visualização do computador são compatíveis com o projector. Consulte a seção "Modos de compatibilidade" na págin 52.



## Ligar o projetor

Projecção sem fios



1	Cabo de alimentação
2	Cabo LAN
3	Cabo de Audio Iack/ Iack
4	Antena
(apenas para os modelos PD724W	/PD726W, a antena tem de ser colocada pelo
	utilizador)

# Ligar/Desligar o projetor

## Ligar o projetor

- 1. Abre a tampa da lente.
- 2. Certifique-se de que o cabo de alimentação e de sinal estãoligados correctamente. O LED indicador de alimentação fica **âmbar** e intermitente.
- 3. Ligue a lâmpada premindo o botão de alimentação no painel de controlo.**O** LED de alimentação fica **âmbar**.
- Ligue a fonte (computador, notebook ou reprodutor de vídeo, etc...) O projetor detectará a sua fonte automaticamente.
- Se o ecrã apresentar os ícones correspondentes às funções "Bloquear" & "Fonte", isto significa que o projector fixa este tipo de origem de sinal e que não foi encontrada qualquer entrada de sinal respectivamente.
- Se a tela exibir"Sem sinal", certifique-se de que os cabos de sinais estejam corretamente ligados.
- Se ligar fontes múltiplas ao mesmo tempo, use o botão "Fonte" no controle remoto ou painel de controle para fazer a ligação.



- □ Se a tampa da lente de projecção não for aberta aquando da ligação do projector, o utilizador ouvirá continuamente dois avisos sonoros. O intervalo entre estes avisos sonoros é de cerca de 3 segundos.
- O projector não liga e entra imediatamente no modo de suspensão caso a tampa da lente permaneça fechada após os dois avisos sonoros se fizerem ouvir 5 vezes.
- □ Se a tampa da lente de projecção for acidentalmente fechada durante o funcionamento do projector, o utilizador ouvirá o mesmo aviso sonoro e o projector entra automaticamente no modo de suspensão se a tampa da lente permanecer fechada após ouvir o aviso sonoro 5 vezes.



\*A tampa da lente tem de estar aberta e só depois deve ligar o projector.

Ligue o projetor antes de conectá-lo à fonte.

acer

## Desligar o projetor

- Prima o botão "Alimentação" para desligar a lâmpada do projector, verá a mensagem "Prima novamente o botão de alimentação para concluir o processo de encerramento. Aviso: NÃO desligue enquanto a ventoinha do projector estiver em funcionamento." no ecrã do projector. Prima novamente o botão "Alimentação" para confirmar, caso contrário a mensagem desaparece após 5 segundos.
- 2. As ventoinhas continuam a funcionar durante cerca de 30 segundos, até completarem o ciclo de arrefecimento e até o LED de alimentação ficar **âmbar e piscar rapidamente**. Quando o LED de alimentação pisca lentamente, é sinal de que o projector entrou no modo de suspensão. Se pretender voltar a ligar o projector, tem de aguardar até que o projector tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Uma vez no modo de espera, só tem de premir o botão" Alimentação" button to restart the projector. para reiniciar o projector.
- 3. Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e do projetor.
- 4. Não ligue o projetor imediatamente após desligá-lo.
- 5. Feche a tampa da lente para evitar a acumulação de pó.

## Indicador de Alerta

- Quando o indicador "LAMP" apresenta a cor âmbar, o projector desliga-se automaticamente. Entre em contato com o seu fornecedor ou a assistência técnica.
- Quando o indicador " TEMP" apresenta a cor âmbar durante cerca de 20 segundos, é sinal de que houve um sobreaquecimento do projector. sobreaquecimento do projector. Você verá a mensagem "Superaquecimento do Projetor. Em breve a lâmpada será desligada automaticamente." no menu digital da tela e o aparelho será automaticamente desligado.

Sob condição normal, o projetor pode ser ligado novamente para continuar com a apresentação. Se o problema persistir, entre em contacto o seu o fornecedor ou a assistência técnica.

Quando o indicador "TEMP" fica âmbar e intermitente durante cerca de 30 segundos, verá a mensagem "Falha na ventoinha. Em breve a lâmpada será desligada automaticamente." no ecrã. Entre em contacto com o seu fornecedor ou a assistência técnica.

ace

## Ajustar a imagem projetada

## Ajustar a altura do projetor

O projector está equipado com pés elevatórios para ajuste da altura da imagem.

Levantar o projetor:

- 1. Pressione o Lentes zoom. 1.
- Levante o projector até obter a altura desejada ②, de seguida liberte o botão para fixar os pés elevatórios na posição pretendida.
- 3. Use **3** para realizar o ajuste fino do ângulo de exibição.

Baixar o projetor:

- 1. Pressione o Lentes zoom.
- 2. Baixe o projector, de seguida liberte o botão para fixar os pés elevatórios na posição pretendida.
- 3. Use **3** para realizar o ajuste fino do ângulo de exibição.



15 ... Português



## Ajustar a foco/zoom do projetor

Você pode ajustar o zoom aumentar/diminuir. Para focar a imagem, gire o disco de foco até que a imagem esteja nítida. O projetor focará em distâncias de 3,94 até 39,43 pés (1,2 até 12,02 pés).



## Ajustar o tamanho da imagem de projeção



Tela	Max.	29,50"(74,9cm)	73,76"(187,3cm)	122,93"(312,2cm)	172,10"(437,1cm)	245,85"(624,5cm)	299,94"(761,9cm)
(Diagonal)	Min.	24,63"(62,6cm)	61,57"(156,4cm)	102,62"(260,6cm)	143,66"(364,9cm)	205,23"(521,3cm)	250,38"(636,0cm)
Tamanho	Max.(WxH)	23,60" x 17,70" (60,0 x 45,0cm)	59,00" x 44,25" (149,9 x 112,4cm)	98,34" x 73,76" (249,8 x 187,3cm)	137,68" x 103,26" (349,7 x 114,93cm)	196,68" x 147,51" (499,6 x 374,7cm)	239,95" x 179,96" (609,5 x 457,1cm)
da tela	Min.(WxH)	19,70" x 14,78" (50,0 x 37,5cm)	49,26" x 36,94" (125,1 x 93,8cm)	73,76" x 82,09" (187,30 x 208,5cm)	103,26" x 114,93" (262,3 x 291,9cm)	164,18" x 123,14" (417,0 x 312,8cm)	200,31" x 150,23" (508,8 x 381,6cm)
Distância		3,94'(1.2m)	9,84'(3,0m)	16,40'(5,0m)	22,97'(7,0m)	32,81'(10,0m)	40,03'(12,2m)

\*Este gráfico é somente usado para referência.



## Painel de controle e controle remoto

As duas formas para você ajustar as funções são usar o controle remoto e painel de controle.

## Painel de controle



#### Use o painel de controle

#### Alimentação

Consulte a secção "Ligar/Desligar o projetor" na página 13-14.

#### Resync (Sincronizar)

Sincroniza automaticamente o projector com a fonte de entrada.

#### Menu

- Pressione "Menu" para abrir os menus de exibição na tela (OSD). Para sair do OSD, pressione o botão "Menu" novamente.
- Confirme a sua selecção de itens

#### Source (Fonte)

Prima o botão "Fonte" para escolher uma das seguintes origens de sinal: RGB, Componente-p, Componente-i, S-Vídeo, Composto, DVI-D/A, Video, HDTV e HDMI.

#### Teclas para Seleção de Quatro Direções

 Utilize os botões ( ) ( ) ( ) tpara selecionar os itens ou fazer ajustes nas suas selecções.

#### Botão Keystone $\Box \Box \Box \Box$

 Ajuste a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor (±16 graus).

#### Tecla Empowering 🥑

A tecla Empowering da Acer engloba três funções únicas, são elas "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" e "Acer eOpening Management" respectivamente. Prima a tecla "e" durante mais de um segundo para abrir o menu no ecrã e modificar a respectiva função.

#### Back

Permite-lhe voltar à etapa anterior em termos do menu apresentado no ecrã.
17 ... Português

## Controle remoto





Português... 18

#### Use o controle remoto

#### Alimentação 🔘

Consulte a secção "Ligar/Desligar o projetor" na página 13-14.

#### Laser Button(Botão laser) 🤫

Aponte o controlo remoto ao ecrã, mantenha este botão premido para activar o ponteiro laser.

#### Resync(Sincronizar)

> Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada.

#### Source(Fonte)

Prima o botão "Fonte" para escolher entre as fontes RGB, Componente-p, Componente-i, S-Vídeo, Vídeo composto, DVI-D/A, HDTV and HDMI sources.

#### Freeze(Congelar)

Pressione o botão "Congelar" para congelar a imagemno ecran.

#### Hide(Botão Hide)

Desliga o vídeo temporariamente. Prima "Botão Hide" paraocultar a imagem, prima novamente para restaurar a imagem.

#### Aspect Ratio(Botão Aspect Ratio)

 Utilize este botão para escolher a relação de aspecto pretendida. (Auto/4:3/16:9/1:1)

#### Mute(Botão Mute)

Utilize este botão para cortar o som.

#### Teclas para Seleção de Quatro Direções

Utilize os botões ( ) ( ) ( ) para seleccionar itens ou fazer ajustes em termos das opções escolhidas no menu apresentado no ecrã.

#### Botão Keystone 🛆 🖓 🗘 Þ

Adjusts image distortion caused by tilting the projector (±16 degrees).

#### Menu

Pressione "Menu" para abrir os menus de exibição na tela (OSD). Para sair do OSD, pressione o botão "Menu" novamente.

#### Zoom

Mais zoom/menos zoom digital.

#### Back(Botão Back)

 Permite-lhe voltar à etapa anterior em termos do menu apresentado no ecrã.

#### Os botões Mouse / Botão de função equivalente a clicar com a tecla direita do rato / Botão de função equivalente a clicar com a tecla esquerda do rato

Estas funções equivalem às funções do rato, tanto ao nível do PC como do Mac. Estas funções apenas estão disponíveis quando o projector está ligado ao computador através de um cabo USB.

C Emp	oowering Technology
Empov	vering Key Setting
24	Acer eView Management
<b>1</b>	Acer eTimer Management
	Acer eOpening Management
G G Select	O Confirm
MENU BACK	Exit

#### Tecla Empowering 🥑

A tecla Empowering da Acer engloba três funções únicas, são elas "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" e "Acer eOpening Management" respectivamente. Prima a tecla "e" durante mais de um segundo para abrir o menu no ecrã e modificar a respectiva função.

e	Empowering Technology
	e∨iew Management
<b>*</b>	Bright
2	PC
<b>*</b>	Video
<i>🔶</i>	Theatre
	sRGB
	User
MDHU EN	ct O Confirm CK Exit

#### O Acer eView Management

Prima o botão "e" para abrir o sub menu do "Acer eView Management".

O "Acer eView Management" permite-lhe seleccionar o modo de visualização. Consulte a secção relativa aos menus OSD para mais informações.

#### O Acer eTimer Management

Prima o botão "e" para abrir o sub menu do "Acer eTimer Management".

O "Acer eTimer Management" permite-lhe escolher outras opções para controlo da du ração da apresentação. Consulte a secção rela tiva aos menus OSD para mais informações.

#### O Acer eOpening Management



Prima o botão "e" para abrir o sub menu do "Acer eOpening Management".

O "Acer eOpening Management" permite ao utilizador alterar a imagem do ecrã de ar ranque utilizando uma imagem personalizada. Consulte a secção sobre o OSD para mais informações.

### Volume(Botão Volume) 🔽 🕰

Aumenta/ reduz o nível de volume.

#### Page Up (Página anterior) (Somente modo do Computador)

Use este botão para subir a página. Esta função só está disponível quando o projetor está conectado a um computador por cabo USB.

#### Page Down (Página seguinte) (Somente modo do Computador) 🔽

Use este botão para descer a página. Esta função só está disponível quando o projetor está conectado a um computador por cabo USB.

#### RGB

> Prima "RGB" para optimização da opção true-color.



#### Brightness(Brilho)

Prima "Brilho" para ajuste do brilho da imagem.

#### Color(Cor)

> Prima "Cor" para ajuste da temperatura da cor da imagem.

#### Contrast(Contraste)

Prima "Contraste" para controlar a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem.

#### VGA

Prima o botão "VGA" para alterar a origem de sinal para o conector de entrada VGA. Este conector suporta os sinais RGB analógico, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) e sincronização do sinal RGB.

#### Component

Prima o botão "VGA" para alterar a origem de sinal para o conector de entrada VGA. Este conector suporta os sinais RGB analógico, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) e sincronização do sinal RGB.

#### Video(Vídeo)

Prima o botão "Vídeo" para escolher a origem de sinalde vídeo composto.

#### S-Video(S-Vídeo)

 Prima o botão "S-Vídeo" para escolher a origem de sinal S-Vídeo.

#### DVI

Prima o botão "DVI" para alterar a origem do sinal para o conector DVI. Este conector suporta os sinais RGB digital, RGB analógico, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) e HDCP.

#### HDMI

Prima "HDMI" para mudar a origem para HDMI. Este conector suporta todos os formatos de dispositivos de vídeo normais e de alta definição.

## Menus digitais no ecran

O projetor tem menus digitais multilingues no ecran (OSD) que permite que você ajuste as imagens e altere uma variedade de definições. O projetor detectará a fonte automaticamente.

### Como operar

- 1. Para abrir o menu OSD, prima o botão "Menu" no controlo remoto ou no Painel de controlo.
- 2. Quando OSD for exibido, pressione a tecla ( ) Quando OSD for exibido, pressione a tecla ( ) prima para aceder ao sub menu.
- Pressione a tecla (▲) (▼) para selecionar o item desejado e ajuste as definições através da tecla (▲) (►).
- 4. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito no ítem 3.
- 5. Prima o botão "Back" no controlo remoto ou no painel de controlo para voltar ao menu principal.
- 6. Para sair do menu apresentado no ecrã, prima novamente o botão "Back" no controlo remoto ou no painel de controlo.
  O menu apresentado no ecrã é fechado e o projector guarda automaticamente as novas definições.







Cor (Modo Computador/ Vídeo)

#### Modo de visualização

Existem muitas opções predefinidas e optimizadas para vários tipos de imagens.

- Brilhante : Para optimização do brilho.
- PC : Para computador ou notebook.
- ▶ Vídeo : Para reprodução de vídeo num ambiente iluminado.
- Cinema : Para utilização do sistema de cinema em casa numa sala escura.
- sRGB : Para optimização da opção true-color.
- Utilizado : Memorizar definições do utilizador.

#### Brilho

Ajustar o brilho da imagem.

#### Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. Ajustar o contraste altera a quantidade de preto e branco da imagem.

- Pressione tpara diminuir o contraste.

#### Temperatura da cor

Ajuste a temperatura da cor. Com a temperatura mais alta, a telaparece mais fria; com a temperatura mais baixa, a tela parece.



Cor (Modo Computador/ Vídeo)

#### Segmento branco

Utilize o controlo de segmentos de brancos para definir o nível de pico do branco do chip DMD. 0 representa o segmento mínimo, e 10 representa o segmento máximo. Se preferir uma imagem mais forte ajuste para um valor máximo. Para uma imagem suave e mais natural, ajuste para um valor mínimo.

#### Degama

Ajusta os efeitos de um cenário escuro. Com um valor gama superior, um cenário escuro parecerá mais claro.

#### Vermelho

Ajusta a cor vermelha.

#### Verde

Ajusta a cor verde.

#### Azul

Ajusta a cor azul.

#### Saturação

As definições de cores ajustam a imagem do vídeo em branco e preto para uma cor completamente saturada.

#### Matiz

A coloração ajusta o balanço das cores vermelho e verde.

- Pressione para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.



\*"Saturação" and "Matiz" não são suportadas no modo PC ou no modo DVI.





Imagem (Modo Computador/ Vídeo)

#### Trapézio horizo.

Prima o botão ( ) ou ) para ajustar a distorção da imagem na horizontal, para que a mesma fique mais quadrada.

#### Trapézio vertic.

Prima o botão () ou ) para ajustar a distorção da imagem na vertical, para que a mesma fique mais quadrada.

#### Relação de aspecto

Você pode selecionar esta função para ajustar o tipo de faixa de aspecto desejado.

- Auto : Mantém o tamanho original das imagens e maximiza a imagem para que esta se ajuste ao número de pixéis tanto na horizontal como na vertical.
- 16:9 : O sinal de entrada será dimensionado de forma a ajustar-se à largura do ecrã sendo a altura reduzida de forma a obter uma imagem com uma relação de 16:9.
- 4:3 : O sinal de entrada será dimensionado de forma a ajustarse ao ecrã de projecção assumindo uma relação de 4:3.
- 1:1 : Mantém a imagem no centro do ecrã com a sua resolução original e sem qualquer redimensionamento.

#### Projecção

Proj. Frontal (Projeção Frontal)

Definição padrão de fábrica.

#### **Teto Frontal**

Ao selecionar esta função, o projetor vira a imagem para baixo para a projeção montada no tecto.



#### Proj. Traseira (Projecção Traseira)

Ao selecionar esta função, o projetor reverte a imagem de forma a que você possa projectar atrás da tela trans parente.





## Imagem (Modo Computador/ Vídeo)

#### Teto Traseira

Ao selecionar esta função, o projetor reverte e vira a ima gem para baixo ao mesmo tempo. Você pode projectar de trás do ecran transparente com a projecção montada do tecto.

#### Pos. Horiz. (Posição Horizontal)

- Pressione para mover a imagem para a esquerda.

#### Pos. Vert. (Posição Vertical)

- ▶ Pressione ▶ para mover a imagem para cima.

#### Freqüência

A função "Freqüência" altera a freqüência de dado do vídeo para combinar com a freqüência da sua placa gráfica do seu computador. Ao experimentar a barra de cintilação vertical, use esta função para fazer ajuste.

#### Rastreamento

Escolha o item "Rastreamento" para sincronizar o tempo do sinal da exibição com este da placa gráfica. ao experimentar uma imagem instável ou cintilante, use esta função para corrigí-la.

#### Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem.

#### Tipo de sinal

Prima o botão 🕑 ou 🗨 para mudar a origem do sinal para RGB, YPbPr ou YCbCr.



As funções "Pos. Horiz.", "Pos. Vert.", "Freqüência" e
"Rastreamento" não são suportadas nos modos DVI e Vídeo.



As funções relacionadas com a "Nitidez" não são suportadas nos modos DVI e Computer (Computador).

A opção "Tipo de sinal" apenas está disponível para as origens de sinal Componente, HDMI e SCART.





Gestão (Modo Computador/ Vídeo)

## Modo ECO

Escolha "Lig" para reduzir a luminosidade da lâmpada do projector e reduzir assim o consumo de energia, alargando a vida útil da lâmpada e reduzindo o ruído. Seleccione "Desl" para voltar para o modo normal.

#### Desligar auto. (Minutos)

O projector desligar-se-á automaticamente quando não houver entrada de sinal após decorrido o período de tempo definido.

#### **Bloq Origem**

Quando esta função está desactivada, o projector procura outros sinais caso haja perda do sinal de entrada actual. Quando a opção de bloqueio da origem de sinal estiver activada, esta irá"origem" o canal actual antes de premir o botão "Bloquear" no controlo remotopara passar ao canal seguinte.

#### Localização do Menu

Para escolher a posição do menu no ecrã.

#### Ecrã de arranque

Utilize esta função para seleccionar o ecrã de arranque pretendido. Se alterar a definição e escolher um outro ecrã de arranque, a nova definição entrará em vigor após sair do menu OSD.

- Acer : Ecrã de arranque predefinido do projector Acer.
- Utilizado : Ecrã de arranque personalizado pelo utilizador e transferido do PC para o projector através do cabo USB e do utilitário Acer eOpening Management (consulte a descrição na secção seguinte).





## Gestão (Modo Computador/ Vídeo)



O *Acer eOpening management* é um utilitário para o PC que permite ao utilizador alterar o ecrã de arranque predefinido do projector Acer para a imagem desejada. Pode instalar o *Acer eOpening Management* a partir do CD incluído. Ligue o projector ao PC utilizando o cabo USB fornecido e execute o utilitário *Acer eOpening Management* para transferir a imagem pretendida do PC para o projector. Antes da transferência começar, o projector deve aceder primeiro à opção "Modo de transferência". Siga as instruções seguintes para aceder ao "Modo de transferência".

- 1. Se o cabo de força CA tiver sido desligado, ligue-o à energia CA.
- 2. Ligar o projetor.
- 3. Certifique-se de que o cabo USB foi ligado ao projector e ao PC.

#### Tempo uso lâmpada

Exibe o tempo operacional decorrido de uso da lâmpada (em horas).

#### [No] >

#### Aviso da lâmpada

Escolha esta função para mostrar ou ocultar uma mensagem de aviso quando a mensagem da lâmpada de troca for exibida. A mensagem será exibida 30 horas antes do final do ciclo da lâmpada.



Gestão (Modo Computador/ Vídeo)

#### Reposição da lâmpada

Prima o botão () após escolher "Sim "para repor o contador da lâmpada no zero.

#### Segurança

Prima o botão ) para aceder à definição "Segurança". Se a função "Segurança" estiver activada, é necessário preencher o campo "Senha de administrador" com a respectiva senha antes de definir a opção Segurança.

Segurança													
Segurança	Activar	[	Desactivar ]										
Limite de tempo (min.)													
Senha de utilizador													
Senha de administrador													
Pedir sempre a senha dura													
Selecionar OO	Ajustar 🛛 🖪	IENI	J Sair										

#### Segurança

Este projector inclui uma excelente função de segurança que permite ao administrador gerir a utilização do projector.

- Seleccione a opção "Activar" para activar a função de segurança. O utilizador terá de introduzir a senha dependendo da opção "Modo de segurança".
   Consulte a secção "Senha de utilizador" para mais informações.
- Seleccione a opção "Desactivar" para que o projector possa ser ligado sem que seja necessária a introdução da senha.

	Introduzir senha														
8					Ŀ										
N															
1															
*															
(															
• 5	eleci	onar		0	Eli	mina	r								

Após activação da função de segurança, o utilizador terá de introduzir a senha para ligar o projector. Nesta caixa de diálogo, pode utilizar tanto a "senha de utilizador" como a "senha de administrador".





## Gestão (Modo Computador/ Vídeo)



#### Limite de tempo (min.)

Quando a opção "Segurança" estiver definida para "Activar", o administrador pode definir a função Limite de tempo.

- Prima o botão () ou ) para seleccionar o período de tempo pretendido.
- > Pode escolher entre 10 a 990 minutos.
- Quando for atingido o limite de tempo definido, o projector pedirá ao utilizador para que este introduza novamente a senha.
- Por predefinição, a opção "Limite de tempo (min.)" está definida para "Desactivar".

#### Senha de utilizador

Prima o botão ) para alterar o campo "Senha de utilizador".

	Definir senha de utilizador												De	îni	r se	enh	a	de i	utili	zad	lor		
Nova senha:																	833	**					
A	B												A										
													N										
													1										
													*										
													(										
OOOO Selecionar MENU Sair O Selecionar O Eliminar MENU Concluída																							

- ▶ Utilize os botões (▲), (▼), (●) ou (▶) para seleccionar os caracteres pretendidos e prima o botão "MENU" para confirmar.
- Prima o botão (1) tpara eliminar o carácter que aparece após o carácter seleccionado.
- Prima o botão "MENU" para concluir a definição da senha.
- Volte a introduzir a senha no campo "Confirmar senha".

29 ... Português

A senha pode ser composta por 4~8 caracteres.



## Gestão (Modo Computador/ Vídeo)



O projector oferece duas opções para a função "Modo de segurança".

- Seleccione a opção "Pedir a senha apenas após ligar o cabo de alimentação". Desta forma, o projector pedirá ao utilizador para introduzir a senha apenas aquando da ligação inicial do cabo de alimentação do projector.
- Seleccione a opção "Pedir a senha apenas após ligar o cabo de alimentação". Desta forma, o projector pedirá ao utilizador para introduzir a senha apenas aquando da ligação inicial do cabo de alimentação do projector.

#### Senha de administrador

O campo "Senha de administrador" consta tanto da caixa de diálogo "Introduzir senha de administrador" como da caixa de diálogo "Introduzir senha".

Prima o botão ) para alterar o campo "Senha de administrador".

Definir senha de administrador														
						۴								
A	в													
0	Elim	inar		MEN	J C	oncl	uída							



 Por predefinição, a "senha de administrador" definida é "1234".

Segurança							
Segurança	Activar	[ Desactive	ır]				
Limite de tempo (min.)	◀ Desactivar	۱.					
Pedir sempre a senha du	ante o arranqu	e do projecto	•				
Selecionar OO	Ajustar 🛛	MENU Sair					





## Gestão (Modo Computador/ Vídeo)

Caso o administrador se tenha esquecido da senha de administrador, faça o seguinte para a recuperar:

			ntro	odu	ızir	se	nh	a			Int	rod	uzi	r se	enh	a d	e a	dm	inis	tra	dor	
				•												••••						
										N												
										1												
										*												
										<												
0	Seleci	onar	0	Eli	mina	ar				<b>o</b> s	elecio	inar	C		Elimi	nar		MB	NUC	onclu	uída	

1.Prima o botão "MENU" durante mais de 4 segundos quando a caixa de diálogo "Introduzir senha" ou "Introduzir senha de administrador" for apresentada.



- 2.Tome nota da informação apresentada no campo "Desbloquear ID" e contacte o centro de assistência da Acer. Ser-Ihe-á atribuída uma nova senha de administrador de acordo com a ID de desbloqueio.
- 3.Após introdução da nova "senha de administrador" no projector, a "senha de administrador" antiga será substituída pela senha nova.

#### Repor

[No] 🕨

Prima o botão () depois de escolher "Sim" para repor todos os parâmetros de visualização para as predefinições de fábrica.





Audio (Modo Computador/ Vídeo)

#### Volume

- Pressione para diminuir o volume.
- Pressione >> para aumentar o volume.

#### Sem áudio

- Escolha "Activar" para activar a função mute
- Escolha "Desactivar" para desactivar a função mute.

#### Contr vol. ligar/deslig

Escolha esta função para ajustar o volume ao ligar/desligar o dispositivo.

#### Volume do alarme

Escolha esta função para ajustar o volume quando existirem errosno projector.



## Temporizador (Modo Computador/ Vídeo)

#### Iniciar o temporizador

#### Período do temp

Prima o botão ) para ajustar o período de tempo para o temporizador.

#### Volume som temporizador

Escolha esta função para ajustar o volume quando o temporizadorestiver activado e tiver sido atingido o limite de tempo.

#### Apresentação temporiz

Prima o botão ) para escolher o modo de apresentação do temporizador no ecrã.

#### Localização temporizad.

Escolha o local no ecrã onde pretende ver o temporizador.



Idioma (Modo Computador/ Vídeo)

#### Idioma

Você pode exibir o OSD menu digital multilingue no ecran. Use a tecla ▲ e ▼ para selecionar o seu idioma de preferência.

Projecção sem fios

## Introdução

Esta secção irá fazer a introdução à função de projecção sem fios deste projector. A função de projecção sem fios apenas está disponível nos modelos equipados com o módulo Acer Wireless Presentation Gateway (WPG). O Acer WPG permite a ligação sem fios de vários utilizadores a um projector Acer. Desta forma, elimina a necessidade de ligar e desligar cabos, permitindo uma utilização mais eficaz do tempo da conferência, sobretudo quando há mais do que um apresentador numa conferência.

Para desfrutar da função de projecção sem fios, o utilizador terá de alterar o tipo de sinal de entrada para "Wireless" (Sem fios) premindo o botão "Wireless" (Sem fios) no controlo remoto ou o botão "Source" no painel de controlo ou no controlo remoto.

## Requisitos do sistema:

- Sistema operativo: Windows® 2000 ou Windows® XP
- CPU: Intel® Pentium® III a 750 Mhz ou equivalente com 128 MB de RAM
- LAN sem fios: IEEE 802.11b/g activado
- Browser: Internet Explorer 5.0 ou acima

## Interface de E/S:



No.	Item	Descrição
1	Conector da antena	Para ligação da antena exterior.
2	LED de estado	Indica o estado da WPG.
3	Botão de reinício	Prima brevemente o botão Reset para proceder à reposição do WPG sem alterar as definições do utilizador. Mantenha o botão Reset premido durante mais de 4 segundos para repor o WPG para as predefinições de fábrica.
4	Tomada de saída de áudio	Para extrair sinais de áudio recebidos sem fios a partir do PC.
5	Tomada RJ-45 Ethernet	Para ligar a WPG à Internet através de uma LAN.

# acer **Projecção** sem fios

## Configuração do seu WPG

Verifique o LED para constatar o estado da alimentação.

- O vermelho indica que a WPG está a receber energia, mas está inactiva.
- O verde indica que a WPG está a ser utilizada para projectar imagens.

Também pode optar por ligar um cabo LAN à porta LAN (RJ-45), localizada na parte lateral da chave de hardware. Isto permite-lhe ligarse à Internet para obter conteúdos interactivos ou transferir actualizações de firmware à medida que estás vão ficando disponíveis.

# Ligar-se à WPG pela primeira vez

Se esta é a primeira vez que se liga à WPG, necessita de transferir e instalar o controlador da WPG. O software é guardado na WPG, pelo que não é necessário nenhum CD de instalação. Assegure-se de que tem permissão de nível de administrador no computador para que possa instalar o software.



Para transferir o software, terá de se certificar de que o seu 🥑 browser está definido para abrir web sites. Se o browser estiver definido para abrir uma página em branco, não poderá transferir o software. Para verificar, seleccione "Tools" (Ferramentas) > "Internet Options" (Opções da Internet). Assegure-se de que há o endereço de um Website na caixa de texto.

Internet Options
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced
Home page You can change which page to use for your home page. Address:
Use <u>Q</u> urrent Use <u>D</u> efault Use <u>B</u> lank
Temporary Internet files Pages you view on the Internet are stored in a special folder for quick viewing later. Delete Cookjes Delete <u>Fi</u> les <u>Settings</u>
History The History folder contains links to pages you've visited, for quick access to recently viewed pages. Days to keep pages in history:
Colors Fonts Languages Accessibility
OK Cancel Apply

#### Transferência do software

- 1) Ligue o notebook e active a LAN sem fios.
- Utilize o gestor da WLAN para verificar se há aplicações WLAN disponíveis.
- 3) Seleccione a aplicação etiquetada "AcerProjector" da lista de aplicações disponíveis. Ligue-se a esta aplicação. Se houver mais do que uma WPG listada, determine a que pretende ligar a partir da SSID listada no canto superior esquerdo do ecrã.

Network Tasks	Choose a wireless netw	rork
😴 Refresh network list	Click an item in the list below to connect information.	to a <u>w</u> ireless network in range or to get more
Set up a wireless network for a home or small office	((Q)) MIS-15FD2	, uil
Related Tasks	((Q)) AcerWirelessGateway	0
i) Learn about wireless	Unsecured wireless networ	k otili
Change the order of preferred networks	((Q)) HR0050C20E6738	
	Unsecured wireless networ	* 000#
V Change advanced	((Q)) MAC	
settings	Unsecured wireless networ	k atOO
	((Q)) Wistron Wireless	
	Unsecured wireless networ	* 000#
	((Q)) celtron	
	Security-enabled wirele	ss network ettill
		Connect

4) Se receber algum aviso de segurança, seleccione ""Connect Anyway." (Ligar-se de qualquer forma).

Wireles	s Network Co	onnection	X
1	You are conne Information s other people.	ecting to the unsecured network "AcerWirelessGateway- ent over this network is not encrypted and might be visib	0". Ile to
		Connect Anyway	

5) Uma vez a ligação estabelecida, abra o browser. Será direccionado automaticamente para a página de boas-vindas WPG da Acer, onde poderá realizar a transferência do controlador.



37 ... Português

# acer Projecção sem fios

6) Clique na ligação para realizar a transferência e instalar o controlador. Se receber um aviso de segurança, clique em "OK" para prosseguir com o procedimento de instalação. Durante a instalação do controlador, o ecrã poderá tremer.

File Download - Security Warning							
Do you want to run or save this file?							
Name: Setup.exe Type: Application, 116 KB From: news.bbc.co.uk							
<u>B</u> un <u>S</u> ave Cancel							
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. <u>What's the risk?</u>							
Acer eProjection Management							
Installing Virtual Display Driver 39 %							
In Progress							

 Uma vez a instalação concluída, o software da gateway para projecção sem fios da Acer abrir-se-á.

Acer eProjection Management	G
Install Acer eProjection Management	
Installation Completed!	100 %

# Ligação a um projector

Uma vez o software instalado, poderá ligar-se a qualquer projector que esteja equipado com a WPG da Acer. Para ligar a um projector, basta fazer duplo clique sobre o ícone Acer WPG existente no ambiente de trabalho para activar a aplicação.

Acer eProjection Management		ØIX
	Configure About	
Acer eProjection Management	1	
Wireless Projection Informati	on	
AcerWirelessGateway-0		
Wireless status: Connected	Projector status: Projecting	
Connection speed: 24 Mbps	Resolution: 1024 x 768 pixels	
Signal strength: 100%	Color depth: 16 bit	
Switch Projectors	Display Settings	Disconnect
Projection Control		
Hide Ctri+ Freeze Shift+F	Projector Remote Control	Hotkey Explanation

A aplicação detectará automaticamente as WPGs disponíveis. Cada WPG está identificada pelo indicador "AcerProjector"na SSID. Se o projector estiver instalado numa localização permanente, também pode optar por atribuir uma SSID específica a esse projector, indicando, por exemplo, o número da sala na qual o projector está instalado (consulte posteriormente o tópico "Configuração" neste manual).

Se houver diversos WPGs dentro do espectro de variação do receptor do notebook (poderão estar em salas diferentes) e a função estiver activada (consulte posteriormente o tópico "Configuração" neste manual), poderá identificar o WPG correcto através da "Projector ID" (Identificação do projector), indicada no canto superior esquerdo do ecrã projectado. A "Projector ID" consiste em quatro números gerados aleatoriamente. A introdução destes números na aplicação WPG do notebook irá restringir a ligação a apenas um projector.

Apenas um utilizador pode usar o WPG em qualquer altura; se outro utilizador pretender usar o projector, necessita de clicar em Disconnect (Desligar) para interromper a utilização do projector e permitir a outra pessoa utilizar o projector.

39 ... Português

## Utilização da função de áudio

Se a opção "Wireless" (Sem fios) for escolhida como origem do sinal de entrada, poderá reproduzir o conteúdo de áudio através dos altifalantes internos do projector. Pode também ligar os altifalantes externos à tomada de saída de áudio do WPG's para obter um áudio de melhor qualidade.



O controlador de áudio poderá ter terminologia diferente para algumas das definições abaixo solicitadas. Se pretender utilizar as funções de áudio da WPG, certifique-se que nenhuma das definições de áudio está inactivada.

Para configurar o áudio, tem de realizar os seguintes passos:

- 1) Abra os controlos de áudio do Windows® fazendo duplo clique sobre o ícone do altifalante existente no tabuleiro de tarefas.
- 2) Seleccione "Options" (Opções) > "Properties" (Propriedades).



3) Seleccione Recording (Gravação) na área "Adjust volume for" (Ajustar o volume para).

Properties				? ×
Mixer device:	Realtek AC97 A	udio		•
Adjust volum	e for			
C <u>P</u> layback	t.			
• Recordin	ig			
C Other				~
Show the follow	wing volume cont	rols:		
Mono Mit	(			
CD Playe	er in the second se			
Line In				
Phone Li	ne			
•				Þ
			ок	Cancel





 Assegure-se de que as opções Mono Mix, Stereo Mix e/ou Wave-out Mix estão seleccionadas.

Properties	? ×
Mixer device: Realtek AC97 Audio	•
Adjust volume for	
O <u>P</u> layback	
• Recording	
C Other	-
,	
Show the following volume controls:	
Mono Mix Stereo Mix	
CD Player	
<ul> <li>✓ Line in</li> <li>✓ Microphone</li> </ul>	
Phone Line	
ОК Са	ancel

5) Clique em "OK" para abrir a janela "Recording Control" (Controlo de gravação). Assegure-se de que as opções Mono Mix, Stereo Mix e/ou Wave-out Mix estão seleccionadas.

<b>Recording Cont</b> Options <u>H</u> elp	rol			_ 🗆 🗙
Mono Mix	Stereo Mix	CD Player	Line In	Microphone
Balance: Volume:	Balance:	Balance:	Balance: Volume:	Balance: Volume:
☐ <u>S</u> elect	Select	Select	Select	Select
Realtek AC97 Audio				



## Configuração da WPG da Acer

Necessita de estar ligado a uma WPG da Acer para alterar qualquer uma das definições de configuração. Uma vez ligado, clique no botão Configure (Configurar) existente no canto superior direito do ecrã WPG da Acer.



#### Projector ID (Identificação do projector)

Seleccione esta função para activar a identificação do projector. Se esta função estiver activada, será apresentado um número com 4 dígitos quando o projector for ligado ou quando o projector não estiver a receber qualquer entrada.

#### Configuration password setup (Definição da palavra-passe)

Utilize esta opção para definir uma palavra-passe para condicionar o acesso aos menus de configuração. Esta opção é útil quando a WPG é utilizada por diversas pessoas e não pretender que pessoas não autorizadas realizem alterações na configuração.

Quando clicar pela primeira vez na ligação, observará o seguinte:





# Projecção sem fios

Clique em Set a new password (Definir uma palavra-passe nova) para definir uma palavra-passe.

Acer eProjec	tion Management	
Configurat	tion password setup	
Ŕ	Change the password: Enter the new password.	9

Introduza a palavra-passe – poderá ter até 16 caracteres de comprimento.

Acer eProjection Management	GR
Configuration password setup	
Password successfully set.	
	ОК

Uma vez a palavra-passe definida, esta tem de ser introduzida antes de realizar alguma alteração na configuração da WPG da Acer.

Acer eProjection Management				
Configuration password				
Please enter the password to change the configuration.				
Password:				
OK Cancel				



# acer Projecção sem fios

Também pode alterar ou eliminar a palavra-passe clicando em Configuration password setup (Definição da palavra-passe).

Acer eProjection Management	
Configuration password setup	
What would you like to do?	
Change password	
Delete password	
	Cancel

#### Upgrade firmware (Actualização do firmware)

Clique nesta ligação para verificar se há algum novo firmware disponível. Para realizar esta operação, necessita de estar ligado a uma rede com uma ligação à Internet aberta.

#### Network settings (Definições da rede)

Clique nesta ligação para alterar as definições da rede.

Acer eProjection	Manage	ement	_		
Network settir	igs				
Network Name	(SSID):	AcerWi	relessGa	ateway - 0	
Channel :		•			
Network Sett     Obtain an IF     Use the foll	address a owing IP ad	utomatica Idress	lly		
IP address:					
Netmask:					
Gateway:					
DNS					
		$\subset$	ОК	Car	ncel

Aqui, pode definir uma SSID personalizada para identificar a WPG da Acer. Também pode alterar o endereço IP — definindo-o automaticamente para obter um endereço IP ou manualmente para definir um endereço IP estático.

Se necessário, também pode definir o canal RF utilizado para ligar com os notebooks.



## ace Projecção sem fios

# Comandos de projecção

Utilize os controlos de projecção para desempenhar diversas funções.

Acer eProjection Management				
	Configure About			
Acer eProjection Management				
(Wireless Projection Informati	on			
AcerWirelessGateway-0				
Wireless status: Connected	Projector status: Projecting			
Connection speed: 48 Mbps	Resolution: 1024 x 768 pixels			
Signal strength: 100%	Color depth: 16 bit			
Switch Projectors	Display Settings	Disconnect		
Projection Control				
Ctri+ Hide Shift+H Freze Shift+F	Projector Remote Control	Hotkey Explanation		

#### Hide (Ocultar)

Esta função projecta um ecrã em branco, de forma a que possa realizar alterações num documento ou consultar informações confidenciais, sem que a sua audiência o possa observar.

#### Freeze (Bloquear)

Esta função bloqueia a imagem projectada, de forma a que possa realizar alterações num documento ou consultar informações confidenciais, sem que a sua audiência o possa observar.

#### Projector remote control (Controlo remoto do projector)

Alguns projectores Acer suportam a utilização da ŴPG da Acer, como um dispositivo de controlo remoto. Pode realizar muitas das mesmas funções que o controlo remoto permite efectuar, directamente a partir do notebook.

#### Teclas de atalho

Clique neste botão para ter acesso a um lembrete rápido sobre as funções das teclas de atalho.

<Ctrl> + <Shift> + <E> permite alternar entre o modo integral e o modo simplificado:



45 ... Português

# acer Apêndice

## Solução de problemas

Se estiver ocorrendo problemas com o projetor, consulte as informações seguintes. Se o problema persistir, entre em contato com seu fornecedor ou a assistência técnica.

#### Problema : Nenhuma imagem aparece no ecran.

- Certifique-se de que todos os cabos e ligações de alimentação estão correctamente ligados como descrito na secção "Instalação".
- Certifique-se de que os pinos das ligações não estão retorcidos ou quebrados.
- Verifique se a lâmpada de projecção foi correctamente instalada. Consulte a secção "Trocar a lâmpada".
- Certifique-se de que removeu a tampa da lente e que o projetoresteja ligado.
- Ensure that the "Hide(Botão Hide)" feature is not enabled.

# Problema : Imagem exibida incorretamente ou deslocada parcialmente.

- > Prima o botão "Sincronizar" no controlo re moto.
- Se estiver usando um computador: Se a resolução de seu computador for maior do que 1024 X 768. Siga as etapas definidas abaixo para reiniciar a resolução.

Para Windows 3.x:

- 1. No Gerenciador de programa do Windows, clique no icone "Configuração do Windows" no grupo principal.
- 2. Verifique se a sua definição de resolução de exibição é menor ou igual a1024 X 768.

Para Windows 95,98,2000,XP:

- 1. Abra o icone "Meu computador", a pasta "Painel de controle" e depois clique duas vezes no icone "Vertoning".
- 2. Selecione "Configurações".
- 3. Em "Área de trabalho" você encontrará a definição de resolução. Verifique se a definição é menor ou igual a 1024 X 768.

#### Se o projetor não estiver exibindo a imagem inteira, será necessário alterar o ecran do monitor que estiver usando. Consulte as etapas seguintes.

- 4. Siga as etapas 1~2 acima. Clique no botão "Propriedades avançadas".
- 5. Selecione o botão "Alterar" sob a guia "Monitor".



- 6. Clique em "Exibir todos os dispositivos". e depois selecione "Tipos de monitor padrão"sob a caixa de diálogo "Fabricantes", escolha o modo de resolução que você deseja na caixa de diálogo "Modelos".
- Verifique se a definição de resolução do ecran do monitor é menor ou igual a1024 X 768.
- Se estiver usando um Notebook PC:
  - 1. Será solicitado a implementar primeiro as etapas de definição de resolução do computador listadas acima.
  - 2. Ligue a tela do Notebook PC para modo "exibição somente no ecran" ou "Somente CRT".
- Se estiver tendo dificuldades para alterar a resolução ou se o seu monitor congelar, reinicie todos os equipamentos e o projetor.

# Problema : O ecran do Notebook ou PowerBook não está exibindo a sua apresentação.

Se estiver usando um Notebook PC:

Alguns Notebook podem desactivar a própria tela de computador quando um segundo dispositivo de exibição estiver em uso. Cada um deles tem uma forma diferente de ser reactivada. Consulte o manual de computador para obter mais informação.

Se estiver usando um PowerBook da Apple: No painel de controle, abra a tela do PowerBook para selecionar Video Mirror ing "Activar".

#### Problema : A imagem está instável ou cintilando.

- ▶ Use "Rastertreamento" para corrigí-la.Consulte a página 25.
- Altere a configuração da cor do monitor de seu computador.

#### Problema : A imagem tem uma barra de cintilação vertical.

- ▶ Use "Freqüência" para fazer um ajuste.Consulte a página25.
- Verifique e reconfigure o modo de exibição da sua placa gráfica para torná-la compatível com o produto.Consulte a página 27.

#### Problema : A imagem não está focada.

- Ajuste o disco de focagem na lente do projetor. Consulte a página 16.
- Certifique-se de que o ecran de projecção esteja entre a distância exigida de 3,94m (1,2pés) até 39,43m (12,02pés) do projetor.

47 ... Português

# acer Apêndice

# Problema : A imagem é ampliada quando exibe o DVD 16:9.

O próprio projetor detectará automaticamente o DVD 16:9 e ajusta-o á faixa do aspecto por digitalização para a tela cheia com definição padrão de 4:3.

Se o projetor estiver ampliado, será necessário ajustar também a faixa do aspecto da seguinte forma:

- Selecione o tipo de faixa do aspecto 4:3 no seu reprodutor DVD se estiver reproduzindo um DVD 16:9.
- Se não for possível selecionar um tipo de faixa do aspecto 4:3 no seu reprodutor DVD, selecione a função 4:3 On Screen-Display (OSD) do projetor para o seu ecran.

#### Problema : Imagem está invertida.

 Para selecionar "Imagem" no OSD e ajustar a direção da projeção. Consulte a página 24, 25.

# Problema : A lâmpada queimou ou produz um som de estalo.

Quando a lâmpada alcançar o seu ciclo final de vida, ela queimará e poderá produzir um som de estalo. Se isto acontecer, o projetor não ligará novamente até que o módulo da lâmpada seja substituido. Para substituir a lâmpada, siga os procedimentos em "Trocar a lâmpada". Consulte a página 49.

Maaaaa	Power LED	temperatura	lâmpada	
Message	amber	LED	LED	
Estado de espera (cabo de	A piscar	0	0	
alimentação de entrada)	lentamente	0	0	
Lâmpada acesa	<b>*</b>	0	0	
Ligado	<b>*</b>	0	0	
Desligado(A arrefecer)	A piscar rapidamente	0	0	
Erro (falha na lâmpada)	0	0	*	
Erro (falha térmica)	Flashing	پ	0	
falha no cadeado da vento- inha	Flashing	A piscar rapi- damente	0	
Erro (sobretemperatura)	Flashing	*	0	
Erro (falha na lâmpada)	0	0	*	

#### Problema : Mensagem de acendimento do LED

-∭- =>Luz ligada

○=>Luz desligadat Off



## Trocar a lâmpada

O projetor detectará a própria lâmpada e exibirá uma mensagem de aviso" A Lampada irá falhar brevemente ! Substituicao sugerida !" Ao encontrar esta mensagem, por favor entre em contacto com o seu revendedor ou assistência técnica, local para substituir a lâmpada o mais rápido possível. Certifique-se de que o projetor arrefeceu pelo menos 30 minutos antes de trocar a lâmpada.





a lâmpada!

#### Aviso : Para reduzir o risco de lesão pessoal, não deixe cair o módulo da lâmpada ou toque na ampola. A ampola pode estoirar e provocar ferimentos ao cair.

#### Procedimento de troca da lâmpada:

- 1. Desligar o projector premindo o botão de alimentação.
- 2. Permita que o projetor arrefeça por pelo menos 30 minutos.
- 3. Desligue o fio de alimentação.
- 4. Remova a tampa
- 5. Puxe e retire a tampa. 2
- 6. Remova os 3 parafusos do módulo da lâmpada.
- 7. Tire o módulo da lâmpada 4

Para trocar a lâmpada, inverta as etapas anteriores.

# acer Apêndice

#### Problema : Embretes de mensagens

- A mensagem "A lâmpada está a aproximar-se do fim da sua vida útil. Recomendamos a sua substituição!" é mostrada durante cerca de 10 segundos quando a vida útil da lâmpada chega ao fim.
- "Superaquecimento do Projetor. Lâmpada logo será desligada automáticamente." quando a temperatura do sistema é excessiva.
- "Falha no Ventilador. Lâmpada logo será desligada automáticamente." quando a ventoinha não está a funcionar.



## Especificações

As especificações em baixo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter as mais recentes especificações, consulte as especificações de marketing da .

- Tecnologia Lâmpada
- Número de pixels Reprodução de cores Relação de contraste Uniformidade Nível de ruído
- Lente de projecção

Tamanho da tela de projeção Distância de projeção Compatibilidade de vídeo

Frequência H. Frequência V. Fonte de alimentação

Ligações I/O

Peso Dimensões  $(L \times A \times D)$ Ambiente

Normas de segurança

- Tecnologia DLP<sup>TM</sup> de chip individual
- Lâmpada de 260 W substituível pelo utilizador para o PD724
  - Lâmpada de 300 W substituível pelo utilizador para o PD726
- 1024 pixels(H) X 768 linhas(V)
- 16,7M cores
- 2500:1 (Ligado/Desligado)
- 90%
- 28dB (A) (modo padrão/26 dB (A) (modo económico) para o PD724 30dB (A) (modo padrão/28 dB (A) (modo económico)
  - para o PD726
- F/2,4~2,6 f=28,0~33,6mm com uma lente de zoom manual de 1,2x
- 25 a 300" na diagonal
- 3,94 ~ 39,43 pés (1,2 ~ 12,02 m)
- NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM e HDTV compatível
- Vídeo composto e capacidade S-Vídeo
- Varredura horizontal 31,5kHz~100kHz
- Actualização vertical 56Hz~85Hz
- Entrada CA universal de 100~240V ; Frequência de entrada de 50/60Hz
- Alimentação: Soquete de entrada CA
- One DVI connector
- Um conector DVI para sinal digital com HDCP
- Uma entrada HDMI para entrada de vídeo digital
- RS232: Para o controlo remoto do projector
- VGA Output: One 15-pin D-sub
- Entrada de vídeo:
  - Um conector RCA de vídeo composto
  - Um conector S-Video
  - Uma entrada de sinal componente (3 RCA)
- USB:Um conector USB
- Entrada de Audio: Um jack para entrada de audio
- Saída de áudio: Tomadá para auscultadores para saída de áudio sem fios (apenas para os modelos PD724W/PD726W)
- Saída LAN: Porta LAN (conector RJ45 para a Ether net 10/100M) (apenas para os modelos PD724W/ PD726W)
- 7,6 lbs (3,5kgs)
- Sem lentes: 13,9 x 11,10 x 4,68 pol (350 x 282 x 119 m)
   Temperatura de operação: 41°F~95°F (5°C~ 35°C)
- Humidade: máximo de 80%
- Temperatura de armazenagem: -4°F~140°F (-20°C~60°C) Humidity: 80% maximum (Non-condensing)
- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

51 ... Português

# acer Apêndice

## Modos de compatibilidade

Mode	Resolução	Frequência V (Hz)	Frequenza O. (kHz)	
VGA - Analógico				
VGA	640x480	60	31,5	
	640x480	72	37,9	
	640x480	75	37,5	
	640x480	85	43,3	
	720x400	70	31,5	
	720x400	85	37,9	
SVGA	800x600	56	35,2	
	800x600	60	37,9	
	800x600	72	48,1	
	800x600	75	46,9	
	800x600	85	53,7	
XGA	1024x768	60	48,4	
	1024x768	70	56,5	
	1024x768	75	60,0	
	1024x768	85	68,7	
SXGA	1152x864	70	63,8	
	1152x864	75	67,5	
	1152x864	85	77,1	
	1280x1024	60	63,98	
	1280x1024	72	76,97	
	1280x1024	75	79,98	
QuadVGA	1280x960	60	59,7	
QuadVGA	1280x960	75	75,23	
SXGA+	1400x1050	60	63,98	
MAC LC 13"	640x480	66,66	34,98	
MAC II 13"	640x480	66,68	35	
MAC 16"	832x624	74,55	49,725	
MAC 19"	1024x768	75	60,24	
MAC	1152x870	75,06	68,68	
MAC G4	640x480	60	31,35	
i Mac DV	1024x768	75	60	
i Mac DV	1152x870	75	68,49	
i Mac DV	1280x960	75	75	
VGA - Analógico - frequ	ência alargada			
WXGA	1280 x 768	60	48,36	
	1280 x 768	75	57,6	
	1280 x 768	85	68,63	
	1360 x 768	60	47,72	
DVI - Digital				
VGA	640x480	60	31,5	
	640x480	72	37,9	
	640x480	75	37,5	
	640x480	85	43,3	
	720x400	70	31,5	
	720x400	85	37,9	



# acer Apêndice

Mode	Resolução	Frequência V (Hz)	Frequenza O. (kHz)			
DVI – Digital	DVI – Digital					
SVGA(Comprimido)	800x600	56	35,2			
	800x600	60	37,9			
	800x600	72	48,1			
	800x600	75	46,9			
	800x600	85	53,7			
XGA(Nativo)	1024x768	43,4	35,5			
	1024x768	60	48,4			
	1024x768	70	56,5			
	1024x768	75	60,0			
	1024x768	85	68,7			
SXGA(Comprimido)	1152x864	70	63,8			
	1152x864	75	67,5			
	1152x864	85	77,1			
	1280x1024	60	63,98			
	1280x1024	75	79,98			
	1280x1024	85	91,1			
SXGA+(Comprimido)	1400x1050	60	63,98			
UXGA(Comprimido)	1600x1200	60	75			
HDMI – Digital						
(1) Sinal do PC.	*Suporta o format	to DVI digital esp	pecificado acima.			
(2) Sinal de vídeo.						
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73			
480p	704 x 480	59,94	31,47			
576i	720 x 576	50(25)	15,63			
576p	720 x 576	50	31,25			
720p	1280 x 720	60	45,00			
720p	1280 x 720	50	37,5			
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75			
YPbPr – Analógico						
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73			
480p	704 x 480	59,94	31,47			
576i	720 x 576	50(25)	15,63			
576p	720 x 576	50	31,25			
720p	1280 x 720	60	45,00			
720p	1280 x 720	50	37,5			
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75			



## Notas acerca de norma e de segurança

Este apêndice lista os avisos apresentados pelo seu projector Acer.

## Declaração FCC

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital Classe B de acordo com a Parte 15 da Norma FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente.

## Aviso: Cabos blindados

Todas as ligações a outros dispositivos computacionais devem ser feitas usando cabos blindados para manter o cumprimento da regulamentação FCC.

## Atenção

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, o que é garantido pelo Comissão Federal de Comunicações, em operar este computador.



## Condições de operação

Esta dispositivo está de acordo com a Parte 15 da Norma FCC. A operação é sujeita às duas condições seguinte:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusiveas que possam provocar operação indesejável.

## Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Declaração de conformidade para países da UE

Acer declara que este série Wireless Gateway está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/EC. (Visite http://global. acer.com. para obter os documentos completos.)

### 





# acer Apêndice

## Instruções importantes de segurança

Leia este manual atenciosamente. Guarde-o para consultas futuras.

- 1. Siga todos as advertências e instruções marcadas no produto.
- Desligue este produto da tomada de parede antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos nem aerossóis. Utilize um tecido humedecido para limpeza.
- 3. Não use este produto próximo a água.
- 4. Não coloque este produto numa mesa, carrinho ou estante instável.Este produto pode cair causando sérios danos.
- 5. Este produto deve ser operado a partir do tipo de alimentação eléctrica na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte um revendedor ou a companhia de energia eléctrica local.
- 6. Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação. Não coloque este produto onde outras pessoas possam passar sobre o cabo.
- 7. Nunca introduza objectos de nenhum tipo nas ranhuras deste produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou colocar as peças em curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Nunca espirre líquidos de nenhum tipo no produto.
- 8. Não tente reparar este produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das tampas podem expor-lhe a pontos de tensão perigosa ou outros riscos. Confie todos os reparos a um pessoal de serviço qualifi- cado.
- 9. Sob as seguintes condições, desligue este produto da tomada eléctrica e envie-o para um pessoal de serviço qualificado:
  - a. Quando o cabo de alimentação ou o conector estiver danificado ou descascado.
  - b. Se algum líquido entrar no produto.
  - c. Se o produto for exposto à chuva ou água.
  - d. Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de utilização forem seguidas. Ajuste apenas os controlos que estão descritos nas instruções de utilização, uma vez que o ajuste incorrecto de outros controlos pode provocar danos que costumam exigir um trabalho intenso por um técnico qualificado para restaurar a condição normal do produto.
  - e. Se o produto cair ou sua carcaça for danificada. Se o produto demonstrar uma perda de desempenho, indicando a necessidade de reparo.
- 10. Para evitar o perigo de una descarga eléctrica inesperada, use o adaptador de CA somente quando a tomada estiver devidamente aterrada.



## Canadá - Dispositivos de radiocomunicação de baixa

## potência isentos de licença (RSS-210)

- a. Informação genérica O operação está sujeita às duas seguintes condições:
  - 1. Este dispositivo não pode causar interferência e
  - 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar operação não desejada do dispositivo.
- b. Operação na banda de 2,4 GHz Para evitar interferência de radio ao serviço licenciado, este dispositivo destina-se a ser operado internamente e instalado externamente fica sujeito a licenciamento.

