Acer 投影机网关

简介

Acer 投影机网关 (APG, Acer Projector Gateway) 是一个智能型集成系统,可以 通过 Acer 投影机增强演示效果。 APG 可以连接多种输入源;支持最新的 eProjection Management 工具;通过内置解码器支持视频播放等等。

APG 特点:

- 通过一个内置接入点实现高性能无线投影,另外配备一个无损 CODEC 和一个有 线连接用 RJ-45 端口。
- 通过投影机的内置扬声器播放各种音频内容并提供增强的效果。
- 来访者只需将 Acer Plug-and-Show 闪盘 (具有 Windows 自动运行功能)插入 输入源的 USB 端口或者使用您的 Internet 浏览器安装软件,即可轻松地自动启 动 Acer eProjection Management,不需要驱动程序盘。
- 提供用户友好的图形界面,便于设置和使用。
- 在演示过程中,演示者可以连接到 Internet 或公司内部网以检索交互内容。
- 在拆分屏幕投影模式下,可同时支持最多四个演示。
- 支持通过遥控功能来控制投影机操作。
- 通过 802.11b/g 或基于 Ethernet 10/100 的网络建立无线或有线连接。
- 高级 Internet 连接管理。
- 无线网络安全 (WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK)。

组件概览

下表介绍 APG 的硬件功能:



图标	组件	说明
	LAN 端口	连接到基于 Ethernet 10/100 的网络。
AUDIO OUT	AUDIO OUT (音频输出)插孔	连接到音频线路输出设备。
O RESET	RESET (复位)按钮	重新启动 APG。
POWER	POWER (电源)指示灯	指明 APG 的电源状态。
0	WLAN 天线接口	连接到无线 LAN 天线。



注意:当进入管理员模式时, APG 提供高级投影机功能。建议您设置 管理员密码,并允许通过遥控器方便地完全控制各项系统设置。

.



重要事项: Acer 建议您在初次使用投影机时设置投影机名称 (SSID) 和管理员密码。

竟体中文

系统要求

• 已安装 Acer eProjection Management 软件或者已准备好 Acer PnS 闪盘。

- 计算机 CPU Intel Pentium III-800 MHz (或更快速度)。
- 计算机内存 至少 256 MB RAM,推荐使用 512 MB 或以上。
- 硬盘 10 MB 可用硬盘空间。
- 显示器 支持 800 x 600 的 SVGA, 推荐使用 16- 位高彩色或更高分辨率的显示器 (PC 和显示器)。
- Ethernet 连接用 Ethernet 适配器 (10/100 Mb/s)。
- 受支持的WLAN连接用WLAN适配器(任意NDIS兼容802.11b或802.11g Wi-Fi 设备)。
- 视频应用程序 建议升级到 Windows Media Player (WMP) v.10 或更高版本。

支持的操作系统

- Windows Microsoft Windows 2000 SP4 或以上。
- Windows XP Home/Professional SP2 32- 位(推荐)。
- Windows Vista 32- 位。
- Windows Vista SP1.

支持的浏览器

• Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 或 7.0 (推荐)、Firefox 1.5 或 2.0。

连接到投影机

在开始投影前,需要执行下列操作:

打开电源并连接到网络

按随附的遥控器或者设备上的**电源按钮**打开 Acer 投影机的电源并启用 WLAN。此 外,也可以通过有线连接将投影机连接到 LAN。



检查开机画面上的信息

记录开机画面上的重要信息。开机画面包括下列项目: Projector ID (投影机 ID)、 Acer logo (Acer 徽标)、 network information (网络信息)和 instructions (使 用说明)。



To initialize the projector, do the following:

1. Enable your WLAN or LAN, and connect to the Acer Projector Gateway.

- 2. Open your browser, or enter the IP address (refer to the above server IP Address.)
- 3. Click on "Download", and execute the installation program.
- 4. Make sure your personal firewall doesn't block the "Acer eProjection Management" application.
- 5. Execute the application icon on the desk and enter the Projector ID to start projection.
- Note : Or you can choose to execute application directly by plugging USB PnS(Plug & Show) Token into USB port

投影机 ID (仅当存在时显示)

除非管理员在 Acer eProjection Management 的 **Configure (配置)**页面中启用此 选项,否则开机画面左上角不会显示 4 位的数字。 4 位数字是随机产生的,用于表示 投影机的 ID。有关的详细信息,请参见第 16 页投影机 ID。

投影机名称 (SSID)

管理员可以在 Acer eProjection Management 的配置页面中添加投影机名称和初始 服务集 ID (SSID)。有关的详细信息,请参见第 17 页网络设置。

服务器 IP

服务器 IP 是指投影机在连接到有线或无线网络时所使用的 IP 地址。对于一般的无线 和有线连接,通常是 192.168.100.10。服务器 IP 由启用了 DHCP 的有线网络指派。 有关的详细信息,请参见第 17 页网络设置。

安全: (无、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK)

有线等效私密或无线加密协议 (WEP)是用于保护无线网络安全的一种协议。它是 IEEE 802.11 无线网络标准的一部分。WPA-PSK (Wi-Fi 保护访问 - 预共享密钥) 和 WPA2-PSK 是安全级别更高的其它单独加密方法。此选项由管理员在 Acer eProjection Management 的 **Configure (配置)**页面中启用。有关的详细信息, 请参见第 18 页安全设置。

按照开机画面上的使用说明进行连接和投影

Security

1 检查开机画面上的投影机 ID、投影机名称 (SSID)、服务器 IP 和安全选项。当 启用了安全时,让您的管理员设置安全密钥。



: None

2 启用您的 WLAN,然后选择标记着 AcerProjectorGateway 或 AcerProjectorGatewayXXXX 的接入点以建立无线连接。将投影机连接到您的 LAN 以建立有线连接。



3 打开 Internet 浏览器 (见注意)。单击欢迎页面上的 Download Acer eProjection Management (下载 Acer eProjection Management),然后单 击 Run (运行)以启动 Welcome to the Acer Projector Gateway Setup Wizard (欢迎使用 Acer 投影机网关设置向导)。安装将自动进行。确保安装 过程执行完毕。



注意: 如果看不到欢迎页面或者无法连接到有线网络,请在浏览器的 地址栏中输入 **Server IP (服务器 IP)** 地址 (开机画面上 Acer 徽标下 面列出的第二项)。







注意:如果出现任何安全警告,请单击 **OK (确定)**以继续执行安装 过程。

注意: 安装完毕时,会在桌面上创建 Acer eProjection Management

注意: 安装元毕时,会在桌面上创建 Acer eProjection Management 快捷方式。





注意: 池也可以将具有 Windows 目动运行功能的随附 Acer PhS 闪盘 插入系统的 USB 端口。它适合供来访者使用。



4 Acer eProjection Management 自动执行,并弹出如下所示的窗口以搜索您的 Acer 投影机。



注意:确保您的个人防火墙不会阻止 Acer eProjection Management 应用程序。

5 当搜索完毕时,会弹出一个登录对话框,让您输入用户名称和投影机 ID (若需要)以登录到您的 Acer 投影机。



6 当成功连接到输入源并且开始以 1024 x 768 模式投影时,用户界面如下所示。





注意:为取得最佳投影效果, Acer 建议您将分辨率调整为 1024 x 768。

Acer eProjection Management

Acer eProjection Management 可以帮助用户连接到 Acer 投影机,并通过集成的 APG 控制投影机。 APG 支持高质量音频和视频信号传输,使用户能够方便灵活地在 几乎任何房间内或设置条件下使用 Acer 投影机。

Acer eProjection Management 具有下列功能:

初次安装

可以使用无线或有线网络连接直接从投影机下载此实用程序。

只需几分钟即可在任何 PC 上安装软件,不需要任何磁盘。

安全

Acer eProjection Management 支持 PIN 代码安全性,可以防止未经授权操作和使用 Acer 投影机。

Acer 投影机和 PC 之间的无线通讯采用独特的基于图像的加密保护方式,可以防止窃 取或修改视频信号。

简单的图像用户界面实现单击投影

利用简单易用的图形用户界面,只需一次单击操作即可查找和连接到无线投影机、更 改显示设置以及控制投影机。

此外,它还支持四个同时演示。

屏幕遥控

屏幕遥控实用程序使得任何用户都能控制投影机的功能,而投影机所有者无需担心投 影机的遥控器丢失或损坏以及电池损耗。

简易和完整用户界面

简易用户界面提供一目了然的外观,用户可以通过它:改变投影分辨率(a);投影 到拆分屏幕或全屏幕(b);停止投影(c)以及视频播放(d)*。将简易用户界面 展开为完 整用户界面(e)。



完整用户界面的主页面显示投影机 ID、投影机 IP 和用户名称信息 (a),允许您选 择不同的投影机 (b)。此外,您还可以单击安装以创建 PnS 闪盘 (c)或者登录到 管理员功能 (d)。





注意: 仅当系统中插入了 PnS 闪盘时,可以安装 PnS 闪盘 (c)。默认的管理员密码是 123456。

注意: "*" 仅适用于 P5260i、 P7270i 系列。



如要改变投影分辨率,请单击投影机图标下面的分辨率以显示选择列表。

	💐 Display Settings	×
	Monitor	
	Drag the icons to match your monitors.	Identify Monitors
1024x768 pixels	1 2 1. Generic PnP Monitor on ATI Radeon X1270 State is in ym main monitor ✓ Exten the desktop onto this monitor	
	Resolution:	Colors:
	Low 12	righest (52 bit)
	1024 by 768 pixels	
	How do I get the best display?	Advanced Settings
	ОК	Cancel Apply

要从多个输入源投影,请单击一个数字以便在相应位置的拆分屏幕进行显示。或者按 中心图标以全屏幕正常显示。



此外,您也可以在简易窗口中单击屏幕左侧的箭头以选择要显示的视频剪辑。



单击文件夹图标 🛄 以选择一个视频剪辑,单击 Play (播放)图标 🔛 以加载和 播放剪辑,单击 Stop (停止)图标 🛄 以停止播放。



注意: 支持如下格式: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV9/AVI、DivX 3.11、4x、5x、XviD/ASF/VOB (无加密)。播放视频时,可以通过 LAN 建立连接以取得更好效果。全速率的范围是 24 - 30 fps,视视频 格式而定。

会议 *

单击 Conference (会议)页面 <a>[]



开始会议

单击 Initiate Conference (开始会议) Initiate Conference 后,您可以随时控制让哪个 用户投影,并防止当前演示者被意外打断。



开始会议后,连接到投影机的所有人员会显示在一个列表中。正在投影的用户旁边有 一个对号 😹 以及三角形图标 🗊 表示。非投影用户以正方形图标表示。如要启用 一个用户,请单击用户名称旁边的**播放此用户**图标。

Empowering Technology - Acer eProjection Management						
Click "Project" button in the following list to authorize someone to project, or click "Stop" to stop someone projecting.						
			End Confere	nce		
۵	Username 1					
2	Username 2					
8	Username 3					
8	Username 4					
2	Username 5					
8	Username 6					
삼 Main	Conference	♀ Configure	🖵 Console 🔕	acer		

单击 End Conference (结束会议) Int Conference 以结束会议。

配置

为访问 Configure (配置)和 Console (控制台)页面,您需要使用管理员密码登录。如要登录,请单击 Supervisor Login (管理员登录),然后在打开的对话框中输入管理员密码。默认的管理员密码是 123456。



您可以利用 Configure (配置)页面更改多项设置。

投影机 ID

您可以选中 Enter the projector ID to start projecting (开始投影前输入投影机 ID),以确保只有在房间内的人员能够操作投影机。此外,您还可以选择哪些人员可 通过投影机的 WLAN 路由器连接到 Internet - 所有参会人员或者目前正在投影的人 员。

-	
o≡ Pi	ojector ID
Г	Enter the projector ID to start projecting.
	Users should enter the projector ID before projecting, The ID is displayed on the startup screen and can be only seen by those present, thus deterring people outside the room from using the projector.
O In	ternet connection
C	Allow projection for either wireless or Ethernet connection. During the wireless projection, the display performance may be impacted if other wireless connections is accessing the Internet simultaneously.
₽ Ne	twork settings
	curity settings
	pervisor password setup
🛃 Sı 🛡 Fii	niwale upulate

注意: 在 **Configure (配置)** 模式下进行更改后,需要重新启动 APG 以使更改生效。如要继续使用投影机,请再次连接到投影机。

网络设置

🛃 Network s	ettings				
These are the	settings for the a	ccess po	int:		
"Projector nar	ne (SSID):" AcerF	ProjectorG	iateway		
Wireless Cha	nnel: Auto 💌				
Obtain an I	P address autom	atically			
C Use the fol	lowing IP address	S:			
Device IP			DHCP Se	rver	
IP Address	192 .168 .100	. 10	AUTO	○ OFF	
Netmask:	255 . 255 . 255	. 0	Start IP:	192 .168 .100 .11]
Gateway:	192 .168 .100	. 10	End IP:	192 .168 .100 .254]
DNS:	192 .168 .100	. 10	Gateway:	192 .168 .100 . 10]
				Anniv	
					-
T a r					-
Security s	ettings				
Suponico	r password setu	p			

单击 Network settings (网络设置)以调整其它网络设置。

安全设置

投影敏感信息时,可以单击安全设置以设置 WEP 或 WPA-PSK 密钥。

Hetwork settings Security settings Encryption Key Disable of WEP C WPA-PSK C WPA2-PSK The encryption key should be entered as 5 or 13 ascil characters or 10 or 26 heradecimal characters. Key: Confirm Key: Apply Supervisor password setup Firmware upgrade Firmware upgrade	- Ocheral Setundo	General settings
Security settings © Encryption Key © Disabled © WEP © WPA-PSK © WPA2-PSK The encryption key should be entered as 5 or 13 ascil characters or 10 or 26 headdormal characters. Key: Confirm Key: Apply Supervisor password setup Firmware upgrade Firmware upgrade	Vetwork settings	Network settings
Encryption Key © Disabled [©] WEP ^C WPA-PSK [©] WPA2-PSK The encryption key should be entered as 5 or 13 ascil characters or 10 or 26 key:	Security settings	Security settings
C Disabled [®] WEP [©] WPA-PSK [©] WPA2-PSK The encryption key should be entered as 5 or 13 ascil characters or 10 or 26 heradecharacters. Key: Contirm Key: Apply Supervisor password setup Firmware upgrade Supervisor password setup Firmware upgrade	P Encryption Key	P Encryption Key
The encryption key should be entered as 5 or 13 ascii characters or 10 or 26 headcrinal characters. Key:	C Disabled @ WEP C WPA-PSK C WPA2-PSK	C Disabled C WEP @ WPA-PSK C WPA2-PSK
Key:	The encryption key should be entered as 5 or 13 ascii characters or 10 or 26 hexadecimal characters.	The encryption key should be entered as 8 to 63 ascii characters.
Confirm Key: Apply Supervisor password setup Firmware upgrade Confirm Key: Apply Confirm Key:	Key:	Key.
▲ Apply ▲ Apply Supervisor password setup Firmware upgrade Firmware upgrade Firmware upgrade Firmware upgrade 	Confirm Key:	Confirm Key:
€ Supervisor password setup € Firmware upgrade	Apply	Apply
E Firmware upgrade	Supervisor password setup	Supervisor password setup
	Firmware upgrade	Firmware upgrade

WEP 密钥支持 64 到 128- 位无线连接加密。此功能由管理员设置和启用。您必须键入 5 或 13 个 ASCII 字符或者 10 或 26 个十六进制字符。输入的 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密密钥应为 8 到 63 个 ASCII 字符。此功能由管理员设置和启用。





注意:操作系统是 Windows 时,从 Microsoft 更新关于 WPA2-PSK 的其它修补程序。

注意: 启用 WPA-PSK/WPA2-PSK 功能时会增加计算负担,请考虑此 事项以取得合适的投影性能。

管理员密码设置

单击 Supervisor password setup (管理员密码设置)以更改管理员密码。默认的管理员密码是 123456。

Empowering Technology - Acer eProjection Management
 General settings Network settings Security settings Projection settings Supervisor password setup
Change the password for accessing the configuration settings. New password: Confirm password: Apply
➡ Firmware upgrade
🖀 Main 🖞 Configure 🖵 Console 🔒 Conference 😌 accel

简体中文

固件升级

确保投影机连接到 LAN 和 Internet,单击 Firmware upgrade (固件升级) ● Firmware upgrade,然后单击 Upgrade (升级) ···· 按钮 ___________。投影机将访问 Internet 以自动下载和安装任何可用的升级。



控制台 *

利用屏幕遥控的 **Console (控制台)**页面,您可以使用多项控制功能以调整投影图 像。

在此页面中,您可以调整亮度、对比度、宽高比和梯形失真以得到无失真的图像。 此外,您还可以从此页面关闭投影机。

		Play	Hide	
Network	S-Video	Video	Component	
		PMI		
Projection Setting	\$			
Display Mode: Bri Brightness:	ght	50		
Contrast: —	Auto 0 16.9 0	50 4·3	Menu	•
nopostriano. O	10.5 ()	1.0		



注意: "*" 仅适用于 P5260i、 P7270i 系列。

A (关于)页面显示关于 Acer eProjection Management 的重要信息。



关于

23

MobiShow 投影*

MobiShow 允许从启用 WiFi 且运行 Windows Mobile 5 及更高版本的智能手机或 PDA 投影内容。可以投影任意类型的屏幕内容或 PowerPoint 幻灯片 (需要使用随 附的实用程序进行转换)。

MobiShow 安装

从安装光盘获取 Mobishow 安装 (CAB) 文件。

- 单击**安装 MobiShow** 将软件安装程序 (CAB 格式)下载到您的移动设备。
- 打开设备的浏览器,找到 CAB 文件。
- 双击 CAB 文件以开始安装。
- 按照屏幕上的说明完成安装。

连接到无线投影机

在移动设备上启用 WiFi,像使用 PC (参见第 5 页)一样连接到无线投影机。参考投 影屏幕上显示的 IP 地址和屏幕上显示的 SSID (默认 SSID 是 AcerProjectorGateway)。

. 注意: "*" 仅适用于 P1266i 系列。

使用 MobiShow

24

- 在设备上打开程序,找到 MobiShow 应用程序。
- 点击 MobiShow 图标以启动客户端软件。
- MobiShow 客户端将自动搜索无线投影机。
- 如果找到多个投影机,会显示下面的列表,让您一个要使用的投影机。 •



找到一个无线投影机后,它将自动登录并显示下面的主菜单。 ٠



选择要使用的功能。如要投影手机屏幕,请点击**屏幕**图标。如要使用 Presentationto-Go (PtG)进行 PC-less 演示,请点击 **PtG**。如要从设备播放视频或 MP3 文件, 请点击**媒体**。

投影设备的屏幕



MobiShow 将投影屏幕上显示的内容。您可以启动另一个应用程序 (如 PowerPoint Viewer)或打开任一文件 (如 Word 文档或 JPG 图像),它将自动投 影到投影机。使用下面的命令控制投影:

图标	项目	说明
	停止	点击以停止投影。
	暂停	点击以暂停投影;再次点击时恢复投影。
Q	缩放	点击以缩放投影画面,扩展图像的长边以占满屏幕。
	播放	投影停止时,点击以重新启动投影。
ok / Back	确定 / 后退	点击以返回主菜单。

无线 PtG

从安装光盘中获取 PtG Converter,将其安装到 PC 中:这样,您就可以将 PowerPoint 文件转换成 PtG 格式。

当选择 **PtG** 时, MobiShow 客户端自动打开浏览器,让您选择 PtG 文件。选择以打 开演示文件。文件打开时,将投影 PtG 幻灯片,并且在设备屏幕上显示相应控制。 幻灯片全屏幕投影,并保留原始 PowerPoint 幻灯片的所有效果。



图标	项目	说明
< >	上一个/ 王 本	点击以转到幻灯片上的上一个或下一个项目。
4 >	向上翻页 / 向下翻页	点击以转到上一个或下一个幻灯片。
	停止	点击以停止投影文件。未播放文件时,图标变成 播放 。文件停止时,再次点击 播放 以播放文件。
b	原位	点击以返回第一个幻灯片。
	跳转	点击时 MobiShow 客户端将显示 PtG 文件中每个
		幻灯片的缩略图。您可以选择转到任一页面。
	打开	点击以打开另一个 PtG 文件。

当选择媒体功能时, MobiShow 自动打开浏览器,让您选择媒体文件。选择要播放 的文件 (mpeg 或 wmv9 格式的视频,或 MP3 音乐文件)。当文件打开时,将投影 媒体,并且在设备屏幕上显示相应的控制。



图标	项目	说明
₩.	快退 / 快进	点击以后退或前进。
	音量 -/ 音量 +	点击以调节播放音量。
	停止	点击以停止播放文件。未播放文件时,图标变成 播 放 。文件停止时,再次点击 播放 以播放文件。
۲	静音	点击以使音频静音。再次点击 静音 可以恢复音量。
	打开	点击以选择另一个媒体文件。

在主菜单中时,点击**确定**或**后退**可以关闭应用程序。



使用 PtG 转换

为使用 Presentation-to-Go 功能,您需要将光盘中的 PtG 转换安装到 PC 中。将光 盘放入 CD-ROM 中,然后按照屏幕上的说明安装 PtG 转换。

从 "开始"菜单中依次打开**程序 > PtG 实用程序 > PtG 转换**。桌面上显示下面的控 制面板。



单击**转换**选择一个 PowerPoint 文件并开始转换。 PtG 转换将打开 PowerPoint 文件,并将其转换成 PtG 格式。桌面上会显示转换过程。

单击**预览**以展开或折叠预览窗格。单击**播放**以播放所选的 PtG 文件,或单击**打开**以选择其它 PtG 文件。

29

常见问题

• 如何配置设备网络?

自动配置网络设置: APG 的默认设置是 DHCP 客户端。当 APG 连接到已存在 DHCP 服务器的 LAN 时, APG 使用服务器为其指派的 IP 地址。当 APG 连接到没有 DHCP 服务器的 LAN 时, APG 成为网络中的 DHCP 服务器。

为什么设备不自动获取 IP 地址?

设备在启动时向公司 DHCP 服务器索取 IP 地址;但是,在复杂网络环境中有时可能无法取 得 IP 地址。当检测到其它 DHCP 服务器时,系统将再次获取 IP 地址;或者,您可以通过 Web Admin 的 "网络设置"配置设备的 IP 地址。

• 如何将 APG 恢复至出厂设置?

按复位按钮,然后按住电源按钮 20 秒,即可恢复至出厂设置。

- 如果不自动重新定向到 APG 的 Web 页面, 怎么办?
 - 1. 确保已成功连接到 APG。
 - 2. 确保 IP 地址被配置成自动获得 IP 地址或者您已输入正确的 IP 地址。
 - 3. 关闭 Internet 浏览器的代理设置。
 - 4. 再次打开浏览器。
- 如果无法进入 APG 的 Web 页面, 怎么办?
 - 1. 确保已成功连接到 APG。
 - 2. 确保 IP 地址被配置成自动获得 IP 地址或者您已输入正确的 IP 地址。
 - 3. 关闭 Internet 浏览器的代理设置。
 - 4. 再次打开浏览器,您将自动重新定向到 APG 的 Web 页面;或者,您可以手动输入设备 IP。
- 如果无法下载 APG 应用程序, 怎么办?
 - 1. 确保已成功连接到 APG。
 - 2. 确保 IP 地址被配置成自动获得 IP 地址或者您已输入正确的 IP 地址。
 - 3. 关闭 Internet 浏览器的代理设置。

4. 再次打开浏览器,您将自动重新定向到 APG 的 Web 页面;或者,您可以手动输入设备 IP。
 5. 下载。

升级固件时是否需要再次安装应用程序?

是。再次下载和安装应用程序。

• 如果找不到 APG, 怎么办?

PC 是否正确连接到 APG?

是否启用了任何个人防火墙?

由于网络或防火墙的设置,客户端应用程序可能无法连接到投影机服务器。请检查相关设 置,并允许此应用程序与服务器通讯!

为启用无线投影,您的个人防火墙应允许 APG 应用程序通过。

由于防火墙的设置,客户端应用程序可能无法建立视频流连接。请检查防火墙设置,并允 许此应用程序与服务器通讯。(传入 TCP 1041)

为播放流视频,您的个人防火墙应允许设备通过传入 TCP 1041 端口连接到 PC。

APG 连接	系统	投影机	Internet	备注
WLAN	WLAN	V	х	经由 192.168.100.10
WLAN	WLAN+ 有线	V	V	经由 192.168.100.10 如果需要访问 Internet,请先执 行应用程序
WLAN+ 有线	WLAN	V	V	经由 LAN DHCP 地址
				请在欢迎画面上输入 IP 地址
WLAN+ 有线	WLAN+ 有线	V	V	经由 LAN DHCP 地址
				请在欢迎画面上输入 IP 地址
有线	有线	V	V	经由 LAN DHCP 地址
				请在欢迎画面上输入 IP 地址
有线	其它接入点	V	V	经由 LAN DHCP 地址
				请在欢迎画面上输入 IP 地址

- 如何在 Windows XP SP2 的防火墙例外列表中注册 APG?
 - 1. 单击开始 > 控制面板。
 - 2. 控制面板窗口打开后,单击安全中心 > Windows 防火墙。
 - 3. Windows 防火墙窗口打开后,单击例外选项卡和添加程序····。
 - 4. 添加程序窗口打开后,单击程序下的 Acer 投影机网关,以允许连接到外部设备。
- 什么是 Gatekeeper (守门者)?
 Gatekeeper 是为了确保 APG 企业网络安全而设计的。
 全部阻止可以阻止来宾用户以无线方式访问办公室 LAN。
 全部允许允许来宾用户访问无线办公室 LAN。
 仅 Internet 允许来宾用户以无线方式使用 Internet,但限制对内部网的访问。
 能否同时使用无线和有线连接?
- 如果 APG 连接到有线 Internet 连接,它将自动获取 IP 地址,并允许同时使用无线连接。 您必须将 Gatekeeper 设置配置成 "全部通过"或 "仅 Internet"。
- 为什么无线传输速度较慢?
 传输速度在一些工作环境中可能变慢(取决于位置、距离或无线电信号等多种因素)。
- APG 在演示时是否支持音频投影?
 - 否, APG 只能投影 PC 屏幕而没有音频。
- 如果显示效果不平滑,怎么办?
 尝试使用 1024 x 768 分辨率。
- 为什么在使用投影机演示时速度迟缓?
 如果 PC 屏幕分辨率高于设备分辨率,则拉伸屏幕数据时会占用 CPU 的计算资源,从而导致 PC 看起来反应速度略有迟缓。
- 支持哪些视频格式?
 MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV9/AVI、DivX 3.11、4x、5x、XviD/ASF/VOB(无加密)

视频不平滑。

无线传输速度可能太慢,或者视频分辨率可能太高。通常,在最佳无线环境中, APG 可以 全速支持 QCIF、 CIF、 480P、 576P、 720P 和 1080i 分辨率。

• 无法播放此文件。此文件可能已损坏。

当由于可能的数据损坏而无法播放文件时,会显示此错误信息。

• 关于安全设置,为什么输入了正确的密码 WPA2 也不起作用?

检查您的操作系统。 Vista 操作系统默认情况下支持 WPA2,但 XP 不支持 WPA2。此情况有两个解决办法:一个办法是参见下面的 Microsfot URL。安装这个修补程序可以解决此问题。

http://support.microsoft.com/kb/893357/en-us/

另一个办法是升级到 XP SP3 (Service pack 3)。