Acer projektor

P5271/P5271i/P5271n/P5390W/ P5290 seeria Kasutusjuhend

Autoriõigus © 2009. Acer Incorporated. Kõik õigused on reserveeritud.

Acer projektori P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 seeria kasutusjuhend Originaalväljaanne: 06/2009

Selles publikatsioonis avaldatud informatsiooni võidakse perioodiliselt muuta ilma kohustuseta sellistest parandustest või muudatustest teavitada. Need muudatused lisatakse selle juhendi uutesse väljaannetesse või lisadokumentidesse ja -publikatsioonidesse. Ettevõte ei võta endale vastutust ega anna otsest või kaudset garantiid käesoleva teksti sisu suhtes, loobudes ühtlasi kaudsetest garantiidest toote müüdavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

Märkige mudeli- ja seerianumber, ostukuupäev, -koht ja -info allolevatesse lahtritesse. Seeriaja mudelinumber on märgitud projektori külge kinnitatud sildile. Kogu teie seadet puudutav kirjavahetus peab sisaldama seeria- ja mudelinumbrit ja ostuinformatsiooni.

Ühtki selle publikatsiooni osa ei tohi ilma Acer Incorporated'i kirjaliku loata paljundada, infootsingusüsteemi salvestada ega edastada mitte ühelgi kujul ega viisil - ei elektrooniliselt, mehhaaniliselt, fotokoopiana, salvestusena ega muus vormis.

Acer projektori P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 seeria

Seerianumber: _____

Ostukuubaev.	

Ostukoht: _____

Acer ja Aceri logo on Acer Incorporated'i registreeritud kaubamärgid. Teiste ettevõtete tootenimesid või kaubamärke kasutatakse siin üksnes identifitseerimiseesmärkidel ja need kuuluvad vastavatele ettevõtetele.

"HDMI™, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele HDMI Licensing LLC."

Informatsioon teie ohutuse ja mugavuse tagamiseks

Lugege neid juhiseid hoolikalt Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. Järgige kõiki tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Toote väljalülitamine enne puhastamist

Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast. Ärge kasutage vedel- ega aerosoolpuhasteid. Kasutage puhastamiseks niisket lappi.

Hoiatus pistiku kui lahtiühendava seadme kohta

Järgige järgnevaid juhtnööre toite sisse- ja väljaühendamisel välisest toiteallikast:

- Paigaldage toiteallikas enne, kui ühendate toitejuhtme seinakontakti.
- Enne toiteallika eemaldamist projektori küljest eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Kui süsteem kasutab mitut toiteallikat, lahutage süsteemist toide, ühendades toiteallikatest lahti kõik toitekaablid.

Hoiatus ligipääsetavuse kohta

Veenduge, et pistikupesa, millesse te toitekaabli ühendate, on kergesti ligipääsetav ja asub võimalikult kasutaja lähedal. Kui peate toiteühenduse katkestama, veenduge, et eemaldate toitejuhtme pistikupesast.

Hoiatused!

- Ärge kasutage seda toodet vee lähedal.
- Ärge paigutage seda toodet ebastabiilsele kärule, alusele või lauale. Kukkumise korral võib seade tõsiselt kahjustuda.
- Pilud ja avad on ette nähtud ventileerimiseks, et tagada toote tõrgeteta toimimine ja vältida selle ülekuumenemist. Neid avasid ei tohi blokeerida ega kinni katta. Neid avasid ei tohi kunagi blokeerida, asetades toote voodile, diivanile, vaibale vms pinnale.

Toodet ei tohi kunagi asetada radiaatori ega küttekeha lähedale või ehitada seda mööblisse, kui pole tagatud piisavat ventilatsiooni.

 Ärge kunagi lükake seadme korpuse piludesse mingeid esemeid, kuna need võivad puudutada ohtlikke pingestatud kohti või lühistada komponente, põhjustades seeläbi tulekahju või elektrilöögi. Ärge kallake kunagi tootele mingit vedelikku.

- Vältimaks sisekomponentide kahjustamist ja aku leket, hoiduge toote paigutamisest vibreerivale pinnale.
- Ärge kunagi kasutage seda seadet sportimis- või treeninguruuumis või vibreerivas keskkonnas, et vältida ootamatu lühisvoolu teket või rootoriseadmete ja lambi kahjustamist.

Elektrivoolu kasutamisest

- Toodet tuleb kasutada toitepingel, millele on viidatud andmesildil. Kui te ei ole kindel saadaolevas toitepinges, võtke ühendust müüjaga või kohaliku elektrifirmaga.
- Vältige toitejuhtmele esemete paigutamist. Ärge asetage toodet sellisesse kohta, kus selle toitejuhtmele võidakse peale astuda.
- Kui kasutate selle toote puhul pikendusjuhet, siis veenduge, et ühendatud seadmete kogu voolutugevus ei ületa pikendusjuhtme summaarset voolutugevust. Ärge koormake pistikupesa, pikendusjuhet või seinakontakti üle, ühendades liiga palju seadmeid.
- Ärge koormake pistikupesa, pikendusjuhet või seinakontakti üle, ühendades liiga palju seadmeid. Süsteemi kogukoormus ei tohi ületada 80% haruvooluringi lubatud koormusest. Kui kasutate pikendusjuhtmeid, ei tohi koormus ületada 80% pikendusjuhtme lubatud sisendkoormusest.
- Selle toote vahelduvvooluadapter on varustatud kolmejuhtmelise maandatud pistikuga. Pistik sobib ainult maandatud pistikupessa. Enne vahelduvvooluadapteri pistiku sisestamist veenduge, et pistikupesa on korralikult maandatud. Ärge sisestage pistikut maandamata pistikupessa. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma elektrikuga.



Hoiatusl Maanduskontakt on ohutuselement. Korralikult maandamata pistikupesa kasutamine võib lõppeda elektrilöögi ja/või vigastusega.



Märkus. Maandusonakt tagab ka hea kaitse ootamatu müra vastu, mida tekitavad lähedalasuvad elektriseadmed, mis võivad segada selle toote toimimist.

 Kasutage toodet üksnes seadmega kaasnenud toitejuhtmete komplektiga. Kui toitejuhtmete komplekt tuleb välja vahetada, siis veenduge, et uus toitejuhe vastab järgmistele nõudmistele: eemaldatavat tüüpi, on UL loendis / CSA poolt sertifitseeritud, SPT-2 tüüpi, miinimum 7A ja 125V, VDE poolt heaks kiidetud või sellega samaväärne, maksimaalne pikkus 4,6 meetrit (15 jalga).

Toote hooldamine

Ärge püüdke ise toote hooldust teostada, kuna katete avamine või eemaldamine võib põhjustada elektrilöögi või muu ohu. Kõigi hooldustoimingute teostamiseks tuleb pöörduda kvalifitseeritud hoolduspersonali poole.

Ühendage see toode seinapistikupesast lahti ja pöörduge kvalifitseeritud hoolduspersonali poole, kui:

- toitekaabel või -pistik on kahjustatud, lõigetega või kulunud
- tootesse sattus vedelikku
- toode jäi vihma kätte või sai märjaks
- toode kukkus maha või selle korpus on kahjustatud
- toote jõudlus on selgelt vähenenud ja hooldustoimingute teostamine on möödapääsmatu
- toode ei toimi normaalselt pärast kasutusjuhiste järgimist





Teie seade ja selle lisad võivad sisaldada väikeseid osi. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.

Täiendav ohutusalane teave

- Ärge vaadake projektori läätsedesse, kui lamp põleb. Hele valgus võib teie silmi vigastada.
- Kõigepealt käivitage projektor ja alles seejärel signaaliallikad.
- Ärge asetage toodet järgmistesse keskkondadesse:
 - Ruumi, mis on halvasti ventileeritud või suletud. Vajalik on vähemalt 50 cm vahe seinast ning vaba õhuvool projektori ümber.
 - Kohtadesse, kus temperatuur võib tõusta liiga kõrgele, näiteks suletud akendega autosse.
 - Kohtadesse, kus liigne niiskus, tolm või sigaretisuits võib rikkuda optilisi osi, lühendades toote eluiga ja tumestades kujutist.
 - Tuletõrjealarmi lähedusse.
 - Kohtadesse, kus temperatuur on üle 40°C/104 °F.
 - Kohtadesse, kus kõrgus merepinnast on suurem kui 10000 jalga.

- Ühendage projektor seinakontaktist lahti kohe, kui sellel on midagi viga. Ärge kasutage seda, kui projektorist tuleb suitsu, imelikku heli või lõhna. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Sellisel juhul ühendage toode kohe seinakontaktist lahti ja pöörduge edasimüüja poole.
- Ärge kasutage kahjustatud või maha kukkunud toodet. Sellisel juhul võtke seadme kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- Ärge asetage projektori läätsi päikese poole. See võib põhjustada tulekahju.
- Kui lülitate projektori välja, laske sel enne toite lahutamist jahutustsükkel lõpetada.
- Ärge lülitage projektori töötamise ajal toidet järsult välja ega eemaldage toitejuhet pistikust. See võib viia lambi purunemise, tulekahju, elektrilöögi või muu tõrkeni. Parim võimalus on oodata, kuni ventilaator välja lülitub ja lülitada seejärel toide välja.
- Ärge katsuge õhu väljalaske võret ja alumist plaati, mis lähevad tuliseks.
- Puhastage õhufiltrit sageli. Kui filtri- või ventilatsiooniavad on mustusest või tolmust ummistunud, võib temperatuur projektori sees tõusta ja põhjustada kahjustusi.
- Ärge vaadake õhu väljalaske võresse, kui projektor töötab. See võib teie silmi vigastada.
- Avage alati läätse katik või eemaldage läätse kaas, kui projektor töötab.
- Ärge blokeerige projektori läätsi mitte ühegi esemega, kui projektor on töörežiimil, kuna see võib põhjustada eseme kuumenemise ja deformeerumise või isegi tulekahju. Lambi ajutiseks väljalülitamiseks vajutage HIDE-nuppu projektoril või juhtimispuldil.
- Lamp läheb töötamise ajal väga tuliseks. Võimaldage projektoril jahtuda ligikaudu 45 minutit, enne kui lambi vahetamiseks eemaldate.
- Ärge kasutage lampe pärast nende kasutusea lõppemist. Harvadel juhtudel võib see põhjustada lambi purunemist.
- Ärge kunagi vahetage välja lampi või ühtegi elektroonilist osa, kui projektori toitejuhe pole seinakontaktist eemaldatud.
- Toode tuvastab ise olukorra, mil lampi tuleb vahetada. Lamp tuleb hoiatusteate kuvamisel välja vahetada.
- Lambi vahetamisel laske tootel maha jahtuda ning järgige kõiki vahetusinstruktsioone.
- Lähtestage funktsioon "Lamp Hour Reset (Lambi aja algseadistus)" ekraanimenüüs "Management (Haldamine)" pärast lambi vahetamist.
- Ärge üritage projektorit demonteerida. Projektori sees on kõrge pinge all olevaid osi, mis võivad teid vigastada. Ainus kasutaja poolt hooldatav osa on lamp, millel on oma eemaldatav kaas. Andke seade hooldamiseks ainult kvalifitseeritud hoolduspersonalile.
- Ärge asetage projektorit vertikaalselt otsa peale. See võib põhjustada projektori kukkumise, tuues kaasa vigastusi või kahjustusi.
- See toode on võimeline kuvama ümberpööratud kujutisi, kui projektor on paigaldatud lakke. Kasutage projektori paigaldamiseks ainult Aceri lakkepaigaldamise komplekti ning veenduge, et see on turvaliselt installeeritud.

Traadita funktsiooni kasutamise töökeskkond (Valikuline)

Hoiatus! Ohutuse tagamiseks lülitage välja kõik traadita või raadiolaineid saatvad seadmed, kui kasutate masinat järgmistel tingimustel. Nendeks seadmeteks võivad olla (kuid mitte ainult): LAN (WLAN), Bluetooth ja/või 3G.

Pidage meeles, et järgida tuleb igat kehtivat erijuhist igas piirkonnas ning lülitage alati oma seade välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või ohtu. Kasutage seadet üksnes selle normaalses tööasendis. Seade vastab raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele, kui seda normaalselt kasutada ning kui seade ja selle antenn on teie kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. See ei tohi sisaldada metalle ja te peaksite asetama seadme ülalmainitud kaugusele oma kehast.

Et andmefaile või sõnumeid edukalt saata, vajab seade kvaliteetset ühendust võrku. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või sõnumite saatmine viibida, kuni selline ühendus osutub kättesaadavaks.

Tagage, et ülalmainitud vahekauguse juhiseid järgitaks, kuni saatmine on lõpetatud.

Mõned seadme osad on magnetilised. Kuuldeaparaadiga inimesed ei tohiks hoida seadet kuuldeaparaadiga kõrva juures. Ärge asetage krediitkaarte või teisi magnetinfokandjaid seadme lähedale, sest neile salvestatud info võib kaotsi minna.

Meditsiiniseadmed

Raadiolaineid saatva varustuse, kaasa arvatud traadita telefonid, töötamine võib häirida ebapiisavalt kaitstud meditsiiniseadmete funktsioneerimist. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on piisavalt kaitstud välise raadiosagedusliku energia eest või juhul, kui teil on küsimusi. Lülitage seade välja tervishoiuasutuses, kui mõni selles piirkonnas kehtiv regulatsioon seda ette näeb. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada varustust, mis on tundlik välistele raadiosageduslikele signaalidele.

Südametimulaatorid. Südamestimulaatorite tootjad soovitavad säilitada miinimumkaugusena 15,3 cm (6 tolli) traadita seadmete ja stimulaatori vahel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas sõltumatute uuringutega ning Traadita Tehnoloogia Uuringute soovitustega. Südamestimulaatoritega inimesed peaksid toimima järgmselt:

- Hoidke seadet alati südamestimulaatorist kaugemal kui 15,3 cm (6 tolli).
- Ärge kandke seadet oma stimulaatori lähedal, kui seade on sisse lülitatud. Kui kahtlustate häiret, lülitage seade välja ja muutke selle asendit.

Kuuldeaparaadid. Mõned digitaalsed traadita seadmed võivad häirida mõnede kuuldeaparaatide tööd. Kui ilmneb häire, konsulteerige oma teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosageduslikud signaalid võivad mootorsõidukites mõjutada valesti installeeritud või ebapiisavalt kaitstud elektroonikasüsteeme nagu elektroonilised sissepritsesüsteemid, elektroonilised ABS-süsteemid, elektroonilised kiirusejuhtimise süsteemid ja turvapatjade süsteemid. Täiendavat teavet saate tootialt või sõiduki või mistahes lisaseadme edasimüüjalt. Üksnes kvalifitseeritud töötajad tohivad seadet hooldada või selle sõidukisse installeerida. Vigane installeerimine või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kogu traadita varustus teie sõidukis on paigaldatud ja töötab korralikult. Ärge hoidke ega kandke süttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale koos seadme, selle osade või lisaseadmetega. Autode puhul, mis on varustatud turvapatjadega, pidage silmas, et turvapadjad täituvad õhuga väga suure jõuga. Ärge asetage esemeid, kaasa arvatud installeeritud või kaasaskantavat traadita varustus, turvapatjade pealsesse piirkonda ega turvapadja paigalduspiirkonda. Kui sõidukisisene traadita varustus on valesti installeeritud ja turvapadi täitub õhuga, võib esineda tõsiseid vigastusi.

Lennukis lendamise ajal on seadme kasutamine keelatud. Enne lennuki pardale minekut lülitage seade välja. Traadita teleseadmete kasutamine lennukis võib olla ohtlik lennuki opereerimisele, katkestada traadita telefonivõrgu ning olla ebaseaduslik.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage seade välja, kui viibite potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas ning järgige kõiki hoiatusi ja juhiseid. Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad hõlmavad piirkondi, kus tavaliselt soovitatakse sõiduki mootor välja lülitada. Sädemed sellistes piirkondades võivad esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mis põhjustab kehavigastusi või isegi surmaga. Lülitage seade välja tankimiskohtades nagu näiteks hooldusjaamade bensiinipumpade läheduses. Järgige piiranguid raadioseadmete kasutamise kohta kütuseladudes, -hoidlates ja jaotuspiirkondades, keemiatehastes või seal, kus korraldatakse plahvatusi. Piirkonnad, kus on potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond, on sageli selgelt märgistatud. Need hõlmavad veealuseid tekke laevadel, kemikaalide ümberpaigutamis- või ladustamisasutusi, autosid, mis kasutavad vedelgaasi (nagu propaan või butaan) ja piirkondi, kus õhk sisaldab kemikaale või selliseid peenosakesi nagu kiud, tolm või metallipuru.

Hoiatus kuulamisel

Et kaitsta oma kuulmist, järgige neid juhiseid.

- Suurendage helitugevust järk-järgult, kuni kuulete selgelt ja mugavalt.
- Ärge suurendage helitugevust, kui kõrvad on heliga harjunud.
- Ärge kuulake valju muusikat pikka aega järjest.
- Ärge suurendage helitugevust, et summutada taustamüra.
- Vähendage helitugevust, kui te ei kuule inimesi enda umber rääkimas.

Seadme hävitamine

Ärge visake seda elektroonikaseadet olmeprügi hulka, kui soovite sellest vabaneda. Vähendamaks saastet ja tagamaks globaalse keskkonna parimat kaitset, viige seade jäätmekeskusse. Lisateavet elektri- ja elektroonikaseadmete jääkide regulatsioonide kohta vt <u>http://www.acer-group.com/public/</u> Sustainability/sustainability01.htm



Nõuanded elavhõbeda kohta

Projektorite või elektroonikatoodete puhul, millel on LCD/CRT monitor või kuvar:



"Lamp sisaldab (lambid sisaldavad) elavhõbedat; hävitada nõuetekohaselt."

Lambid toote sees sisaldavad elavhõbedat ja need tuleb ümber töödelda või hävitada vastavalt kohalikele või riiklikele seadustele. Täiendavat teabe saamiseks pöörduge organisatsiooni Electronic Industries Alliance poole www.eiae.org. Täpsemat teavet lambi hävitamiseks vt <u>www.lamprecycle.org</u>

Esmased juhised

Kasutusmärkmed

Mida peab tegema:

- Lülitage toode enne puhastamist välja.
- Kasutage lahja puhastusvahendiga niisutatud pehmet lappi, et puhastada kuvari korpust.
- Ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti, kui toodet ei kasutata pikema perioodi kestel.

Mida ei tohi teha:

- Blokeerida ventileerimiseks mõeldud pilusid ja avasid.
- Kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, vahasid või lahusteid toote puhastamiseks.
- Kasutada järgnevatel tingimustel:
 - Erakordselt kuumas, külmas või niiskes keskkonnas.
 - Liigselt tolmustes ja mustades paikades.
 - Seadme lähedal, mis tekitab tugevat magnetvälja.
 - Asetada otsese päikesevalguse kätte.

Ettevaatusabinõud

Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi, ettevaatusabinõusid ja hooldusjuhiseid, et maksimeerida toote eluiga.



Hoiatus:

- Ärge vaadake projektori läätsedesse, kui lamp põleb. Hele valgus võib teie silmi vigastada.
- Et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu, ärge jätke toodet vihma või niiskuse kätte.
- Ärge avage toodet ega demonteerige seda, et vältida elektrilööki.
- Lambi vahetamisel laske tootel maha jahtuda ning järgige kõiki vahetusinstruktsioone.

.

- Toode tuvastab ise lambi vahetamise vajaduse. Kui kuvatakse hoiatusteade, tuleb lamp välja vahetada.
- Lähtestage funktsioon "Lambi aja algseadistus" ekraanimenüüs "Haldamine" pärast lambi vahetamist.
- Kui lülitate projektori välja, laske sel enne toite lahutamist jahutustsükkel lõpetada.
- Kõigepealt lülitage sisse projektor, seejärel signaaliallikad.
- Ärge kasutage läätsekatet, kui projektor töötab.
- Kui lamp jõuab oma eluea lõppu, põleb see läbi ja võib teha tugeva paugu. Kui see juhtub, ei lülitu projektor tööle enne, kui lamp on vahetatud. Lambi vahetamiseks järgige jaotises "Lambi vahetamise" kirjeldatud tegevuskorda.

Informatsioon teie ohutuse ja mugavuse tagamiseksiii						
Esmased juhised x						
Kasutusmärkmed	х					
Ettevaatusabinõud	х					
Sissejuhatus	1	U				
Toote tunnused	1					
Pakendi ülevaade	2					
Projektori ülevaade	3					
Vaade projektorile	3					
Juhtpaneel	5	S				
Kaugjuhtimispuldi nuppude paigutus	6	•				
Alustamine	9	S				
Projektori ühendamine	9					
Projektori ühendamine traadita funktsiooni kasutamise	eks10					
Projektori sisse/väljalülitamine	11					
Projektori sisselülitamine	11					
Lülitage projektor välja	12					
Projitseeritud kujutise reguleerimine	13					
Projitseeritud kujutise kõrguse reguleerimine	13					
Kuidas optimeerida kujutise suurust ja kaugust	14					
Kuidas saada soovitud kujutise suurust, reguleeric kaugust ja suurendust	les 18					
Kuidas saada soovitud pildi asendit, reguleerides läätse nihet	22					
Kasutaia juhtalamandid						
	27					
Installimenuu	27					
Acer Volitustehnoloogia	28					
Ekraanimenüüd (OSD)	29					
Color (Värv)	30					
Image (Kujutis)	31					
Management (Haldus)	34					
Setting (Seadistamine)	34					

Audio (Heli)	37
Timer (Taimer)	38
Language (Keel)	38
Lisad	39
Tõrkeotsing	39
LED ja alarmimääratluste loend	43
Lambi vahetamine	44
Lakke paigaldamine	45
Spetsifikatsioonid	48
Ühilduvusrežiimid	50
Eeskirjad ja ohutusteated	54

Sissejuhatus

Toote tunnused

See toode on ühekiibiline $\mathsf{DLP}^{\textcircled{B}}$ projektor. Selle väljapaistvateks funktsioonideks on:

- DLP[®] tehnoloogia
- P5271/P5271i/P5271n/P5290: Algupärane 1024 x 768 XGA resolutsioon P5390W: Algupärane 1280 x 800 WXGA resolutsioon Kuvasuhte 4:3 / 16:9 tugi (P5271/P5271i/P5271n/P5290) Full/4:3/16:9/L.Box kuvasuhte tugi (P5390W)
- Läätse nihke käsitsi reguleerimine
- Acer ColorBoost tehnoloogia tagab looduse loomulikud värvid elavate, elutruude piltide esitamiseks
- Ereduse ja kontrastsuse suhe
- Erinevad kuvarežiimid (Bright (Heledus), Presentation (Esitlus), Standard, Video, User (Kasutaja)) võimaldavad optimaalset tulemust igas situatsioonis
- NTSC / PAL / SECAM ühilduv ja HDTV (720p, 1080i, 1080p) toetatud
- Ülevalt paigaldatava lambi disain võimaldab kerget lambi vahetamist
- Madalam energiatarve ja ökonoomsusrežiim (ECO) suurendavad lambi eluiga
- Acer EcoProjeciton tehnoloogia pakub intelligentset toitehaldust ja paremat efektiivsust.
- Klahv Empowering (Võimendamine) avab Acer Empowering tehnoloogia võimalused (Acer eView, eTimer, eOpening, eOpening Management) seadete kergeks reguleerimiseks
- Varustatud HDMI™ ühendustega, mis toetavad HDCP-d
- Uus digitaalne klahvivajutuse korrektsioon optimeerib esitusi
- Mitmekeelsed ekraanimenüüd (EM)
- Täisfunktsionaalne kaugjuhtimispult
- Manuaalsed fokuseerimisläätsed suurendavad kuni 1,6 x (P5271/P5271i/ P5271n/P5290/P5390W)
- 2x digitaalne suurendus ja vaate nihutamise funktsioon
- Microsoft[®] Windows[®] 2000, XP, Vista[®] OS ühilduv
- Läätse nihke käsitsi reguleerimine

2

Pakendi ülevaade

Selle projektoriga kaasnevad kõik allpool näidatud osad. Kontrollige järele, veendumaks, et teie komplekt on täielik. Kontakteeruge oma edasimüüjaga kohe, kui mõni osa puudub.



Projektor läätsekattega



Liitvideokaabel



Kasutusjuhend x 2 (CD-juhend P5271i seeria traadita mudeli jaoks)



2 patareid



Akuplokk + USB PnS Handy Drive (P5271i seeria)



Toitejuhe



DVI-D kaabel



Kaugjuhtimispult (#B mudeli P5271i jaoks)



Traadita ühenduse antenn x 2 (P5271i)



VGA kaabel



Turvakaart



Lühijuhend x 2 (Wireless lühijuhend P5271i seeria mudelite jaoks)



Kandekott

Projektori ülevaade

Vaade projektorile Eesmine/pealmine külg



#	Kirjeldus		Kirjeldus
1	Läätsekate	7	Kaugjuhtimispuldi vastuvõtjad
2	Tõstenupp	8	Juhtpaneel
3	Tõstejalg	9	Toitenupp
4	Suurendusläätsed	10	Läätse nihke reguleerimsnupud
5	Suurendusketas	11	Kalde reguleerimisratas
6	Fokuseerimisnupp		

Tagakülg



#	Kirjeldus	#	Kirjeldus
1	USB ühendus	13	Audio sisendkonnektor (VGA IN 2/ DVI)
2	DVI sisendi ühendus (HDCP funktsiooniga digitaalsignaali jaoks)	14	Traadiga infrapuna kaugjuhtimispuldi sisendpistik
3	HDMI ühendus	15	Kensington™ lukk
4	Monitori väljundühendus (VGA-Out)	Allto	odud osad on ainult P5271i seerial:
5	PC analoogsignaal / HDTV / SCART / komponentvideo sisendpistik (VGA IN 1)	16	Antenn
6	S-video sisendi ühendus	17	LED indikaator traadita ühenduse jaoks
7	Liitvideo sisendi ühendus	18	Lähtestusnupp
8	Audiosisendi pistik (VGA IN 1 / Komponent / Komposiit / S-video / HDMI)	19	Audio väljundpistik traadita ühenduseks
9	RS232 ühendus	Allto P527	odud toode on ainult seeria P5271i ja 1n jaoks:
10	Audioväljundi pistik	20	LAN (RJ45 port 10/100M Etherneti jaoks)
11	Toitepistikupesa	Alltoodud osa on ainult P5271n seerial:	
12	PC analoogsignaal / HDTV / SCART / komponentvideo sisendpistik (VGA IN 2)	21	DC väljund

Juhtpaneel



#	Funktsioon	Kirjeldus
1	LAMP	LED lambiindikaator
2	RESYNC	Sünkroonib projektori automaatselt sisendallikaga.
3	PÄISKIVI	Kohandab kujutist, et kompenseerida projektori kallutamisest tingitud moonutust
4	MENU	 Vajutage nuppu "MENU", et käivitada OSD (Ekraanimenüü), liikuda tagasi OSD (Ekraanimenüü) eelmise menüütoimingu juurde või OSD-st (Ekraanimenüüst) väljuda. Kinnitage üksuste valikut.
5	TOIDE	Vt jaotises " Projektori sisse- ja väljalülitamine " toodud teavet.
6	TEMP	Ajutise töö LED indikaator
7	SOURCE	Vajutage nuppu " SOURCE ", et valida RGB, Component, S-Video, Composite, SCART, HDTV ja HDMI™ allikate vahel.
8	Neljasuunalised valikuklahvid	Kasutage () () () et valida üksusi või muuta oma valikut.
9	Volitusvõti	Unikaalsed Acer-funktsioonid: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.



994+A1+A ----

© (f

VZ.J8700.001

Kaugjuhtimispuldi nuppude paigutus 2 2 -





F©

Œ FC

VZ.J8700.00

#	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
1		Infrapunasaatja	Saadab projektorile signaale.
2 ^(#)		Laserpointer	Suunake pult ekraanile.
3		FREEZE	Ekraanipildi seiskamiseks.
4		HIDE	Lülitab video momentaanselt välja. Vajutage NUPPU " HIDE ".
			et kujutis peita, vajutage uuesti, et kujutis kuvada.
5		RESYNC	Sünkroonib projektori automaatselt sisendallikaga.
6		SOURCE	Vajutage nuppu " SOURCE ", et valida RGB, Component,
			S-Video, Composite, SCART, HDTV ja HDMI™ allikate vahel.
7	ð	POWER	Vt jaotist " Projektori sisse - ja väljalülitamine ".
8		ASPECT RATIO	Et valida soovitud kuvasuhet (Auto/4:3/16:9)
9		ZOOM	Suurendab või vähendab projektori kuva.
10 ^(#)	۲	Laseri nupp	Suunake pult ekraanile, vajutage ja hoidke seda nuppu all, et aktiveerida laserpointer. Seda funktsiooni Jaapani turul ei toetata.
11		Volitusvõti	Unikaalsed Acer-funktsioonid: eOpening, eView, eTimer,
[.	e		ePower Management.
12	-	KEYSTONE	Kohendab kujutist, et kompenseerida projektori kallutamisest tingitud moonutust (± 40 kraadi).
13		MENU	 Vajutage nuppu "MENU", et käivitada OSD (Ekraanimenüü), liikuda tagasi OSD eelmise menüütoimingu juurde või OSD-st väljuda.
			Kinnitage üksuste valikut.
14		PAGE	Ainult arvutirežiimis. Kasutage seda nuppu, et valida järgmist või eelmist lehekülge. See funktsioon on saadaval ainult USB- kaabliga ühendatud arvuti puhul.
15		RGB	Vajutage nuppu " RGB " kujutise värvitruuks optimeerimiseks.
16		BRIGHTNESS	Vajutage nuppu " BRIGHTNESS ", et reguleerida kujutise heledust.
17		CONTRAST	Kasutage valikut " CONTRAST ", et reguleerida erinevust pildi heledaimate ja tumedaimate osade vahel.
18		COLOR	Vajutage nuppu " COLOR ", et kohandada kujutise värvitemperatuuri.
19		VGA	Vajutage nuppu " VGA ", et lülitada allikas VGA ühendusele. See ühendus toetab analoog-RGB, YpbPr (480p/576p/720p/ 1080i), YCbCr (480i/576i) ja RGBsync-i.
20		COMPONENT	Vajutage nuppu " COMPONENT ", et lülitada allikas komponentvideole. See ühendus toetab YPbPr (480p/ 576p/ 720p/1080i) ja YCbCr (480i/576i).
21		S-VIDEO	Et lülitada allikas S-Videole.
22		VIDEO	Et lülitada allikas LIITVIDEOLE.
23		DVI	Et lülitada allikas DVI-D-le.
24		HDMI™	Et lülitada allikas HDMI™-le . (mudelitele, millel on HDMI™ pistmik)
25		MUTE	Et lülitada heli sisse/välja.
26 ^(*)		WIRELESS	Vajutage nuppu "WIRELESS", et kuvada kujutis, mis on edastatud traadita PC-It projektorile utilidi "Acer eProjection
27		Klahvistik 0~9	Vajutage klahve " 0~9 ", et sisestada parool üksuses "Turvaseaded"
28	^	Neliasuunalised	Kasutage üles alla vasakule paremale nuppe et valida
	< > ~	valikuklahvid	elemente või korrigeerida oma valikut.

#	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
29 ^(*)		MOUSE Left/ paremklõps	Vasak-/paremklõpsu nupud on vastavalt vasakul ja paremal, keskmine nupp toimib osutajana. Selle funktsiooni lubamiseks peab projektor olema USB kaabli kaudu arvutiga ühendatud.
30 ^(*)		VOLUME	Suurendab/vähendab helitugevust.
31 ^(*)		LOCATION	Valige menüü asukoht ekraanil.
32		PIP	Funktsioon puudub

(7 Märkus.

"#" Jaapanis toetuseta. "*" Ainult P5271i seeria mudelite jaoks.

Märkus.



Alustamine

Projektori ühendamine



#	Kirjeldus	#	Kirjeldus		
1	Toitejuhe	8	DVI kaabel		
2	2 VGA kaabel		HDMI kaabel		
3	3 Liitvideokaabel		0 3 RCA komponentkaabel		
4	USB kaabel	11	RS232 kaabel		
5	VGA komponendile /HDTV adapter	12	Audiokaabli pistik / RCA pistik		
6	S-videokaabel	13	LAN kaabel		
7	Audiokaabli güüs/güüs	14	Audiokaabli pistik traadiga kaugjuhtimispuldi jaoks		



Märkus. Tagamaks, et projektor töötab koos arvutiga tõrgeteta, veenduge, et kuvarežiimi ajastamine ühildub projektoriga.

Eesti

Projektori ühendamine traadita funktsiooni kasutamiseks



#	Kirjeldus
1	Toitejuhe
2	LAN kaabel
3	Antenn
4	Audiokaabli pistik



Märkus. Ainult mudeli P5271i jaoks

Projektori sisse/väljalülitamine

Projektori sisselülitamine

- 1 Eemaldage objektiivi kate.(Joonis #1)
- 2 Veenduge, et toitejuhe ja signaalkaabel on turvaliselt ühendatud. LED toiteindikaatori vilgub punaselt.
- 3 Lülitage projektor sisse, vajutades nuppu "**Power**" juhtpaneelil. LED toiteindikaator muutub siniseks (joonis #2).
- 4 Lülitage sisse allikas (arvuti, sülearvuti, videomängija jne). Projektor tuvastab allika automaatselt.
 - Kui ekraanil kuvatakse ikoonid "Lukk" ja "Allikas", tähendab see, et projektor on lukustatud ühele kindlale allikatüübile ja et sellist tüüpi sisendsignaali ei ole tuvastatud.
 - Kui ekraanil kuvatakse ikoon "Signaali pole", siis veenduge, et signaalkaablid on kindlalt ühendatud.
 - Kui ühendate mitu allikat üheaegselt, kasutage nuppu "Allikas" juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil või otsest allikaklahvi kaugjuhtimispuldil, et sisendite vahel umber lülituda.



Lülitage projektor välja

- Projektori väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Ilmub järgmine teade:
 "Vajutage uuesti toitenuppu, et lõpetada väljalülitusprotsess."
 Vajutage uuesti toitenuppu.
- 2 Pärast projektori väljalülitamist värvub toite LED indikaator PUNASEKS ja hakkab kiirelt vilkuma, ventilaator jätkab pöörlemist ligikaudu 2 minuti vältel, et tagada süsteemi mahajahtumine.
- 3 Kui toitejuhe on ühendatud, saate vajutada toitenuppu, et projektor ükskõik millal 2-minutilise väljalülitusprotsessi vältel uuesti sisse lülitada.
- 4 Kui süsteem on maha jahtunud, lõpetab toite LED indikaator vilkumise ja jääb püsivalt punaseks, mis tähendab ooterežiimi.
- 5 Nüüd on ohutu eemaldada toitejuhe seinakontaktist.



- "Projektor on üle kuumenenud. Lamp kustub peagi automaatselt." See ekraaniteade ilmub, kui projektor on üle kuumenenud. Lamp ja projektor lülituvad automaatselt välja ja LED indikaator jääb püsivalt punaseks. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või teeninduskeskusega.
- "Ventilaatori tõrge. Lamp kustub peagi automaatselt." See ekraaniteade ilmub ventilaatori tõrke korral. Lamp ja projektor lülituvad automaatselt välja ja LED indikaator hakkab vilkuma. Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või teeninduskeskusega.



Märkus. Kui projektor lülitub automaatselt välja ja LED indikaator jääb püsivalt punaseks, siis võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hoolduskeskusega.

Projitseeritud kujutise reguleerimine

Projitseeritud kujutise kõrguse reguleerimine

Projektor on varustatud tõstejalaga, et reguleerida kujutise kõrgust.

Kujutise tõstmiseks:

- 1 Vajutage tõstejala päästikule. (joonis #1)
- 2 Tõstke kujutis soovitud kõrgusel vajaliku nurga alla (joonis #2), seejärel vabastage päästik, et fikseerida tõstejala asend.
- 3 Kasutage kalde reguleerimisnuppu (joonis #3), et kuvamisnurka peenhäälestada.

Kujutise langetamiseks:

- 1 Vajutage tõstejala päästikule. (joonis #1)
- 2 Langetage kujutis soovitud kõrgusel vajaliku nurga alla (joonis #2), seejärel vabastage päästik, et fikseerida tõstejala asend.
- 3 Kasutage kalde reguleerimisnuppu (joonis #3), et kuvamisnurka peenhäälestada.



Kuidas optimeerida kujutise suurust ja kaugust

Allolevast tabelist leiate kujutise optimaalsed suurused, kui projektor on asetatud soovitud kaugusele ekraanist.

 P5271/P5271i/P5271n/P5290 näide: Kui projektor asub 3 m kaugusel ekraanist, on hea kujutise kvaliteet tagatud kujutise suurustel vahemikus 56" ja 91".

P5271/P5271i/P5271n/P5290



Joonis: Fikseeritud kaugused on erinevad, sõltuvalt suurenduse astmest ja ekraani suurusest.

P5271/P5271i/P5271n/P5290

	Ekraani suurus		Ülaosa	Ekraani suurus		Ülaosa
Soovitud Kaugus (m) <a>	(Min suurendus)			(Max suurendus)		
	Diagonaal (tollides) 	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Kujutise alaservast ülaservani (cm) <c></c>	Diagonaal (tollides) 	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Kujutise alaservast ülaservani (cm) <c></c>
1,5	28	57 x 43	55	46	93 x 69	90
2	37	76 x 57	74	61	123 x 93	120
2,5	47	95 x 71	92	76	154 x 116	150
3	56	114 x 85	111	91	185 x 139	181
3,5	65	133 x 99	129	106	216 x 162	211
4	75	152 x 114	148	122	247 x 185	241
4,5	84	170 x 128	166	137	278 x 208	271
5	93	189 x 142	185	152	309 x 231	301
6	112	227 x 170	222	182	370 x 278	361
7	130	265 x 199	259	213	432 x 324	421
8	149	303 x 227	295	243	494 x 370	481
9	168	341 x 256	332	273	556 x 417	542
10	186	379 x 284	369	304	617 x 463	602
11	205	417 x 313	406	334	679 x 509	662
12	224	455 x 341	443	365	741 x 556	722

Suurendustegur: 1,6x

• P5390W näide Kui projektor asub 3 m kaugusel ekraanist, on hea kujutise kvaliteet tagatud kujutise suurustel vahemikus 66" ja 107".

P5390W



Joonis: Fikseeritud kaugused on erinevad, sõltuvalt suurenduse astmest ja ekraani suurusest.

P5390W

	Ekraa	ni suurus	Ülaosa	Ekraani suurus		Ülaosa
Soovitud Kaugus (m) <a>	(Min suurendus)			(Max suurendus)		
	Diagonaal (tollides) 	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Kujutise alaservast ülaservani (cm) <c></c>	Diagonaal (tollides) 	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Kujutise alaservast ülaservani (cm) <c></c>
1,5	33	71 x 44	56	54	115 x 72	90
2	44	95x 59	74	71	154x 96	120
2,5	55	118 x 74	93	89	192 x 120	150
3	66	142 x 89	111	107	231 x 144	180
3,5	77	166 x 104	130	125	269 x 168	210
4	88	190 x 118	148	143	308 x 192	240
4,5	99	213 x 133	167	161	346 x 216	270
5	110	237 x 148	185	179	385 x 240	300
6	132	284 x 178	222	214	462 x 288	361
7	154	332 x 207	259	250	538 x 337	421
8	176	379 x 237	296	286	615 x 385	481
9	198	427 x 267	333	321	692 x 433	541
10	220	474 x 296	370	357	769 x 481	601
11	242	521 x 326	407	393	846 x 529	661
12	264	569 x 355	444	429	923 x 577	721

Suurendustegur: 1,6x

Kuidas saada soovitud kujutise suurust, reguleerides kaugust ja suurendust

P5271/P5271i/P5271n/P5290



Allolev tabel näitab, kuidas saada soovitud kujutis, reguleerides asendit või suurendusnuppu. Näiteks: et saada 50" suurusega kujutist, seadke projektor kaugusele 1,6 m ja 2,7 m ekraanist ning reguleerige vastavalt suurenduse astet.

P5271/P5271i/P5271n/P5290

Soovitud kujutise suurus		Kaugus (m)		Ülaserv (m)
Diagonaal (tollides) <a>	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Maksimaaln e suurendus 	Minimaalne suurendus <c></c>	Kujutise alaservast ülaservani <d></d>
30	61 x 46	1,0	1,6	59
40	81 x 61	1,3	2,1	79
50	102 x 76	1,6	2,7	99
60	122 x 91	2,0	3,2	119
70	142 x 107	2,3	3,8	139
80	163 x 122	2,6	4,3	158
90	183 x 137	3,0	4,8	178
100	203 x 152	3,3	5,4	198
120	244 x 183	4,0	6,4	238
150	305 x 229	4,9	8,0	297
180	366 x 274	5,9	9,7	357
200	406 x 305	6,6	10,7	396
250	508 x 381	8,2	13,4	495
300	610 x 457	9,9		594

Suurendustegur: 1,6x



Allolev tabel näitab, kuidas saada soovitud kujutis, reguleerides asendit või suurendusnuppu. Näiteks: et saada 50" suurusega kujutist, seadke projektor kaugusele 1,4 m ja 2,3 m ekraanist ning reguleerige vastavalt suurenduse astet.

P5390W

Soovitud kujutise suurus		Kaugı	ıs (m)	Ülaserv (m)
Diagonaal (tollides) <a>	Laius (cm) x Kõrgus (cm)	Maksimaalne suurendus 	Minimaalne suurendus <c></c>	Kujutise alaservast ülaservani <d></d>
30	65 x 40	0,8	1,4	50
40	86 x 54	1,1	1,8	67
50	108 x 67	1,4	2,3	84
60	129 x 81	1,7	2,7	101
70	151 x 94	2,0	3,2	118
80	172 x 108	2,2	3,6	135
90	194 x 121	2,5	4,1	151
100	215 x 135	2,8	4,5	168
120	258 x 162	3,4	5,5	202
150	323 x 202	4,2	6,8	252
180	388 x 242	5,0	8,2	303
200	431 x 269	5,6	9,1	337
250	538 x 337	7,0	11,4	421
300	646 x 404	8,4		505

Suurendustegur: 1,6x

Kuidas saada soovitud pildi asendit, reguleerides läätse nihet.

Projektor on varustatud läätse nihutamise funktsiooniga, et reguleerida projitseeritud kujutist paremale ja vasakule või üles ja alla, ilma vajaduseta projektorit füüsiliselt liigutada.



Märkus. Selles jaotises toodud näitajad on ainult viitelise iseloomuga ja ei ole ligikaudsed väärtused. Üksuste vahelised mõõdud võivad olla erinevad paigaldamisest tingitud erinevuste tõttu.

Kujutise horisontaalse või vertikaalse asendi reguleerimine

P5271/P5271i/P5271n/P5290

Kujutise vertikaalset kõrgust saab reguleerida vahemikus 5% - 30% kujutise kõrgusest. (Kujutise minimaalne vertikaalne nihe on fikseeritud tasemel 5% kujutise kõrgusest projektori läätse keskkohal.)

Kui lääts on keskmises asendis, siis saab kujutise horisontaalset asendit reguleerida vasakule või paremale maksimaalselt kuni 30% kujutise laiusest.



15 **Märkus.** Kujutise vertikaalse (horisontaalse) reguleerimise maksimaalset nihet saab piirata kujutise horisontaalse (vertikaalse) asendiga. Vt alltoodud diagrammi.



P5390W

Kujutise vertikaalset kõrgust saab reguleerida vahemikus 5% - 25% kujutise kõrgusest. (Kujutise minimaalne vertikaalne nihe on fikseeritud tasemel 5% kujutise kõrgusest projektori läätse keskkohal.)

Kui lääts on keskmises asendis, siis saab kujutise horisontaalset asendit reguleerida vasakule või paremale maksimaalselt kuni 15% kujutise laiusest.



(2)

Märkus. Kujutise vertikaalse (horisontaalse) reguleerimise maksimaalset nihet saab piirata kujutise horisontaalse (vertikaalse) asendiga. Vt alltoodud diagrammi.



Kasutaja juhtelemendid

Installimenüü

Installimenüüs kuvatakse OSD alammenüü projektori installimise ja hoolduse valikutega. Kasutage OSD menüüd ainult siis, kui ekraanil kuvatakse teade "Signaali sisend puudub"

Menüüvalikud hõlmavad ekraani suuruse ja kauguse, fookuse, projektsioonimoonutuse ja teiste määrangute sätteid ja häälestusi.

- 1 Lülitage projektor sisse, vajutades nuppu "Toide" juhtpaneelil.
- 2 Vajutage menüü-nuppu juhtpaneelil, et avada ekraanimenüü (OSD) projektori installi ja hoolduse valikutega.



acer			
	1	E	87
	0 (
			0
Reset		Press	Þ
▲▼ Select	► Enter	M	ENU) Exit

- 3 Taustamuster toimib giidina kalibreerimis- ja joondamissätete (nagu nt ekraani suurus ja kaugus, fookus jm) reguleerimisel.
- 4 Installimenüü hõlmab järgmisi valikuid:
 - Projektsiooni meetod
 - Menüü asukoht
 - Projektsioonimoonutuse sätted
 - Keele sätted
 - •Lähtesta tehaseseaded

Kasutage üles- ja allanooli määrangu valimiseks, vasak- ja paremnooli määrangu sätete häälestamiseks ja paremnoolt funktsioonisätete alammenüüsse sisenemiseks. Uued sätted salvestatakse automaatselt menüüst väljumisel.

5 Vajutage menüünuppu, et väljuda menüüst ja naasta Aceri tervitusekraanile.

Acer Volitustehnoloogia

Klahv @ Empowering	Klahv Acer Empowering hõlmab kordumatuid funktsioone "Acer eView
<i>C</i> mpowering technology	Management", "Acer eTimer Management", "Acer eOpening
Empowering Key Settings	Management" ja "Acer ePower
R → Acer eTimer Management	Management". Vajutage klahvi "🥑"
Acer eOpening Management	peamenüü, muutmaks selle funktsiooni.
Acer ePower Management	
Acer eView Management	Vajutage nuppu "@" , et avada "Acer
<i>C</i> mpowering technology	eView Management" alammenuu.
Acer eView Management ↓ ♥ ♥ Bright	Funktsioon "Acer eView Management" on kuvarežiimi valikuks. Täpsemat teavet vt jaotisest Ekraanimenüüd.
Presentation	
Liser	
Acer eTimer Management	Vajutage nuppu " 🥑", et avada
<i>e</i> mpowering technology	alammenüü "Acer eTimer
Acer eTimer Management	"Acer eTimer Management"
Period 0 Minutes	pakub esitluse ajakontrolli
Alarm 🖣 Middle 🕨	teavet vt jaotisest Ekraanimenüüd.
Display Countdown	
Acer eOpening Management	Vajutage " 🥑 ", et avada üksus
<i>e</i> mpowering technology	"Acer eOpening Management".
Acer eOpening Management	Management" võimaldab kasutajal
Acer Screen	asendada käivitusekraani oma isikupärastatud pildiga. Täpsoma
🕵 🗸 User Screen	teabe saamiseks vaadake jaotist
A cor o Dower Management	Ekraanimenüü.
Acer ePower Management	Vajutage klahvi " @", et käivitada funktsioon "Acer ePower Management"
<i>C</i> mpowering technology	Funktsioon "Acer ePower
Acer ePower Management	Management" pakub ühte otseteed lambi säästmiseks ja projektori
	tööea pikendamiseks. Täpsema teabe
O Auto Shutdown	lsaamiseks vaadake jaotist Ekraanimenüü.

Ekraanimenüüd (OSD)

Projektoril on mitmekeelne ekraanimenüü, mis võimaldab kohandada kujutist ja muuta mitmeid seadeid.

Ekraanimenüüde kasutamine

- Ekraanimenüü avamiseks vajutage nuppu "MENU (MENÜÜ)" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil.
- Kui kuvatakse menüü, siis kasutage () v klahve, et valida üksus peamenüüst. Pärast soovitud üksuse valimist peamenüüs vajutage nuppu

(**b**), et siseneda alammenüüsse funktsioonide seadistamiseks.

- Kasutage klahve (), et valida soovitud üksus, ja reguleerige sätteid, kasutades klahve ().
- Valige alammenüüst järgmine üksus, mida soovite reguleerida, toimides ülalkirjeldatud viisil.
- Vajutades nuppu "MENU (MENÜÜ)" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil naaseb ekraan peamenüüsse.
- Väljumaks ekraanimenüüst, vajutage uuesti nuppu "MENU (MENÜÜ)" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil. Ekraanimenüü suletakse ja projektor salvestab automaatselt uued seaded.



Color (Värv)

30

acer	r			
-	Color			
	Display Mode			
	Wall color	6) 📒 📖	
	Brightness			
**	Contrast			
	Color Temperature			
d dia angle	Degamma		_	
	Color R		_	
	Color G		_	
_	Color B			
•	Saturation			
9	Tint			
		N		

Display Mode (Kuvarežijm)	Tootel on mitmed tehases häälestatud eelseaded, et optimeerida erinevat tüüpi kujutisi.
(Ravarezinn)	Bright (Heledus): heleduse optimeerimiseks.
	Presentation (Esitlus): esitlus koosolekul
	Standard: tavapärases keskkonnas kasutamiseks.
	Video: Video esitamiseks heledas keskkonnas.
	• User (Kasutaja): jätab meelde kasutaja seaded.
Wall color (Seina värv)	Kasutage seda funktsiooni, et valida sobiv värv vastavalt seinale. Saadaval on mitmed valikud, kaasa arvatud valge, helekollane, helesinine, roosa, tumeroheline. See funktsioon korrigeerib seina värvist tingitud värvimoonutust, kuvades pildi õiges värvitoonis.
Brightness	Reguleerige kujutise heledust.
(Heledus)	• Vajutage nuppu (), et tumendada kujutist.
	• Vajutage nuppu (), et helendada kujutist.
Contrast (Kontrastsus)	Funktsioon "Contrast (Kontrastsus)" reguleerib pildi tumedamaimate ja heledaimate osade erinevust. Reguleerides kontrastsust, muutub musta ja valge värvi hulk kujutises.
	• Vajutage nuppu (•), et vahendada kontrastsust.
	 Vajutage nuppu (), et suurendada kontrastsust.
Color Temperature (Värvi temperatuur)	Reguleerige värvi temperatuuri. Suurematel värvitemperatuuridel näib ekraan külmem, madalamatel värvitemperatuuridel näib ekraan soojem.
Degamma	Mõjutab tumeda tausta esitust. Suurema gamma väärtuse puhul näib tume taust heledam.
Color R	Reguleerib punast värvi.
(Punane värv)	
Color G (Roheline värv)	Reguleerib rohelist värvi.
Color B (Sinine värv)	Reguleerib sinist värvi.

Saturation	Muudab mustvalge videokujutise täielikult värviküllaseks.	
(Küllastus)	 Vajutage nuppu (), et vähendada värvi hulka kujutises. 	
	 Vajutage nuppu), et suurendada värvi hulka kujutises. 	
Tint (Värvitoon)	Reguleerib punase ja rohelise värvitasakaalu.	
	 Vajutage nuppu, et suurendada rohelise värvi hulka kujutises. 	
	 Vajutage nuppu (), et suurendada punase värvi hulka kujutises. 	



- - - - - - - - - -**Märkus.** Funktsioone "Saturation (Küllastus)" ja "Tint (Värvitoon)" ei toetata arvuti- ega HDMI režiimis.

.

Image (Kujutis)

ace	r			
-	Image			
	Projection Aspect Ratio	8 —⊀ 1	Auto	•
*/	Keystone H. Position			
á	V. Position Frequency			
	Tracking Sharpness			
C	3D 3D Sync L/R			
	▲ ▼ Select	▶ Enter	MENU Exit	

Projection (Projitseerimine)	Ettepoole töölauda • Tehase vaikeseade.
	Ettepoole laest Kui valite selle funktsiooni, siis pöörab projektor kujutise lakke projitseerimiseks ümber.
ß	 Töölauast tahapoole Kui valite selle funktsiooni, pöörab projektor kujutise ümber, nii et saate projitseerida poolläbipaistva seina tagant.
	 Laest tahapoole Kui valite selle funktsiooni pöörab projektor kujutise ümber ja muudab selle negatiiviks. Saate projitseerida poolläbipaistva seina tagant lakke.

31

Aspect Ratio	Kasutage seda funktsiooni, et valida soovitud kuvasuhe.
(Kuvasuhe) 4:3 16:9	 Auto (Automaatne): Hoiab kujutise originaalkuvasuhtes ja suurendab kujutist, et sobitada see algsete horisontaal- ja vertikaalpikslitega
$2 \leftrightarrow 2$	 Full: Muudab pildi suuruse täisekraanile sobivaks: laius 1280 nikeliteia kärsus 200 nikeliteit
	 4:3: Kujutis skaleeritakse, et sobitada see ekraanile ja kuvada
	 suntega 4:3. 16:9: Kujutis skaleeritakse, et sobitada selle kõrgus ja laius
	ekraanile ja kuvada suhtega 16:9. • L.Box: Säilitab algse signaali kuvasuhte ja suurendab 1333 korda.
Keystone (Päiskivi)	Kohandagege projitseerimise kaldest tingitud kujutise moonutust. (±40 kraadi)
l	<u>adar > adar < adar</u>
H. Position	 Vajutage nuppu (), et nihutada kujutis vasakule.
position)	 Vajutage nuppu , et nihutada kujutis paremale.
(Horisontaalne asend)	
V. Position (Vertical position)	 Vajutage nuppu (), et nihutada kujutis allapoole.
(Vertikaalne asend)	 Vajutage nuppu (), et nihutada kujutis üles.
Frequency (Sagedus)	"Frequency (Sagedus)" muudab projektori värskendusmäära, et ühilduda teie arvuti graafikakaardisagedusega. Kui näete projitseeritud kujutises vertikaalset võõelevat võõti, kasutage seda funktsiooni, et teha vajalikud kohandused.
Tracking (Jälgimine)	Sünkroonib projektori signaaliajastuse graafikakaardiga. Kui näete ebastabiilset või võbelevat kujutist, kasutage antud funktsiooni, et seda parandada.
Sharpeness	Kohandab kujutise teravust.
(Teravus)	 Vajutage nuppu (), et vähendada teravust.
	 Vajutage nuppu (), et suurendada teravust.
3D	Valige määrang "On" (Sees), et lubada funktsioon 3D.
	 On (Sees): Valige see üksus, kui kasutate DLP 3D prille, quad puhvriga (NVIDIA/ATI) graafikakaarti ja HQFS formaadi faili või DVD-d koos vastava SW mängijaga.
	 Off (Väljas): Lülitage reþiim 3D välja.
3D Sync L/R	Kui 3D prillidega nähtav pilt on katkendlik või kattuv, siis on võimalik, et peate käivitama funktsiooni "Invert" (Pööra ümber), et tagada vasaku/parema kujutise jada jaoks parim vastavus (DLP 3D jaoks).



Märkus. Funktsioonid "H. Position (Horisontaalne asend)", "V. Position (Vertikaalne asend)", "Frequency (Sagedus)" ja "Tracking (Jälgimine)" ei toeta HDMI - või Videorežiimi.

Märkus. Funktsiooni "Sharpness (Teravus)" ei toetata HDMI - ega arvutirežiimis.

Märkus, Funktsioon "3D Sync L/R" on kättesaadav ainult siis, kui funktsioon 3D on lubatud.

Märkus. Kui funktsioon 3D on projektori sisse lülitamisel aktiveeritud, siis kuvatakse sellekohane meeldetuletus. Reguleerige sätteid lähtuvalt oma eesmärgist.

Märkus: 3D funktsiooni õigeks kuvamiseks peavad graafikakaardi 3D rakenduse sätted olema õiged

LVõimalik, et SW mängijad nagu Stereoscopic Player ja DDD TriDef Media Player toetavad 3D formaadis faile. Saate need mängijate prooviversioonid laadida alla siin::

- Stereoscopic Player: http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player: http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Notice : 3D display mode is enabled now. 1. Please make sure to input correct 3D signals and wear 3D glasses at the same time. You may need to execute "Invert" function for "3D Sync L/R" option to get the correct image. 2. Please remember to turn off 3D if you don't want to see 3D images.

Management (Haldus)



acer Management -* 6 æ

ECO Mode (Režiim ÖKO)	Valige määrang "On (Sees)", et hämardada projektori lampi, tänu millele väheneb elektritarve, pikeneb lambi eluiga ja alaneb müra. Valige määrang "Off (Väljas)", et naasta tavarežiimi.
High Altitude (Suur kõrgus)	Valige määrang "On (Sees)", et lülitada sisse režiim High Altitude (Suur kõrgus). Laske ventilaatoritel pidevalt täiskiirusel töötada, et tagada projektori jahutamine suurel kõrgusel.
Auto Shutdown (Automaatne väljalülitus)	Projektor lülitub automaatselt välja, kui määratud aja jooksul sisendsignaali ei leita. (minutites)
Lamp Hour Elapse (Lambikasutuse aeg)	Kuvab lambi kasutatud tööaja (tundides)
Lamp Reminding (Lambi meeldetuletus)	Aktiveerige see funktsioon, et kuvada lambi vahetamise meeldetuletus 30 tundi enne selle eluea eeldatavat lõppu.
Lamp Hour Reset (Lambi kasutusaja lähtestamine)	Vajutage nuppu (), kui olete valinud määrangu"Yes (Jah)", et seada lambi ajaloendur nulli.

Setting (Seadistamine)

ace	٣				
-	Setting				
			9 🗖 🗖		
*					
á					
_					
e					
_					
9					
	▲▼ Select	▶ Enter	MENU	Exit	

Menu Location (Menüü asukoht)	Valige menüü asukoht ekraanil.
Source Lock (Allikalukk)	Kui allikalukk on lülitatud "off (välja)", otsib projektor teisi signaale, kui jooksev sisendsignaal kaob. Kui allikalukk on lülitatud "on (sisse)", siis see "lock (lukustab)" jooksva allikakanali, välja arvatu juhul, kui vajutate "Source (Allikas)"nuppu kaugjuhtimispuldil järgmise kanali valikuks.

Startup Screen	Kasutage seda funktsiooni, et valida soovitud käivitusekraan.
(Käivitusekraan)	Kui muudate seda seadet, rakenduvad muudatused, kui
. ,	väliute ekraanimenüüst.
	 Acer: Teie Acer projektori vaikimisi käivitusekraan.
	 User (Kasutaja): Kasutage funktsiooni Memorize picture (Pildi
	meeldejätmine) menüüs "Screen Capture (Ekraanihõive)".
Screen Capture	Kasutage seda funktsiooni, et kohandada käivitusekraani
(Ekraanihõive)	Järgige alltoodud juhiseid, et hõivata pilt, mida soovite
Screen Capture	kasutada käivitusekraanina
	Märkus:
	Enne kui jätkate järgmiste sammudega, veenduge, et funktsjoon
Select	"Keystone (Päiskivi)" on seatud vaikeväärtusele "0" ja et
	kuvasuhteks on seatud 4:3. Täpsemat teavet vt jaotisest
	"Image (Kujutis)".
Screen capture in progress	 Muutke "Startup Screen (Käivitusekraan)" väikeseadelt "Acer"
Please wait	ümber "User (Kasutaia)"-iks.
	 Vajutage nuppu "Screen Capture (Ekraanihõive)", et
	kohandada käivitusekraani.
	Ilmub dialoogiaken toimingu kinnitamiseks. Valige määrang
	"Yes (Jah)", et kasutada praegust kujutist kohandatud
	käivitusekraanina. Hõivevahemik on piiratud punase
	ristkülikuga. Valige määrang "No (Ei)", et tühistada
	ekraanihõive ja väljuda ekraanimenüüst (OSD).
	 Ilmub teade, mis kinnitab, et ekraanihõive on pooleli.
	 Kui ekraanihõive on lõpetatud, siis teade kaob ja ilmub
	algne kuva.
	 Kohandatud käivitusekraan (vt allpool) ilmub uue
	sisendsignaali leidmisel või projektori taaskäivitamisel.
Closed Caption	Valib peittiitrite eelisrežiimi: saadaval on valikud CC1, CC2, CC3, CC4
(Peittiitrid)	(CC1 kuvab peittiitrid teie regiooni põhikeeles).
	Valige määrang "Off (Väljas)", et peittiitrite funktsioon välja
	lülitada. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui valitud on
	komposiitvideo või S-Video sisendsignaal ja pildiformaadiks on NTSC.
	<märkus>. Seadke ekraani kuvasuhteks 4:3. See funktsioon ei ole</märkus>
	saadaval, kui kuvasuhteks on valitud "16:9" või "Auto
	(Automaatne)".
Security	Security (Turvalisus)
(Turvalisus)	See projektor on varustatud administraatori tööd lihtsustava
Security	turvafunktsiooniga projektori kasutamise haldamiseks.
Skutty 4 01 F Trenext/Min.) 4 Ot F User Passward Change F	Vajutage nuppu (), et muuta funktsiooni "Security (Turvalisus)"
Attrainidistor Panowood Change Lock User Startup Screen Olf	seadeid. Kui kasutate turvafunktsiooni, siis peate kõigepealt
Request password only after plagging power cont =	sisestama "Administrator Password (Administraatori salasõna)",
AT Select () Adjust () Ext	et turvaseadeid muuta.
	 Valige määrang "On (Sees)", et lubada turvafunktsioon.
	Kasutaja peab sisestama parooli, et projektorit kasutada.
	Täpsemat teavet vt jaotisest "User Password
	(Kasutaja salasõna)".
	Kui valisite määrangu "Off (Välias)" saab kasutaia projektori
	sisse lülitada ilma salasõnata.

36

Timeout (Min.) (Ajalõpp (minutites))

Kui funktsioon "Security (Turvalisus)" on "On (Sees)", siis saab administraator seada ajalõpu funktsiooni.

- Vajutage nuppu (või), et valida ajalõpu intervall.
- Vahemikuks on 10 kuni 990 minutit.
- Ajalõpu saabumisel nõuab projektor salasõna taassisestamist.
- Funktsiooni "Timeout (Min.) (Ajalõpp)" vaikeseadeks on "Off (Väljas)".
- Kui turvafunktsioon on lubatud, küsib projektor sisselülitamisel kasutajalt salasõna. "User Password (Kasutaja salasõna)" kui ka "Administrator Password (Administraatori salasõna)" on sel puhul aktsepteeritavad.

2

Märkus. See ekraanihõive funktsioon on mõeldud üksnes 4:3 kuvasuhte jaoks. Märkus. XGA mudelite puhul parima kvaliteediga kujutise saamiseks on soovitatav enne selle funktsiooni kasutamist seada arvuti resolutsiooniks 1024 x 768.

.

Märkus. WXGA mudelite puhul parima kvaliteediga kujutise saamiseks on soovitatav enne selle funktsiooni kasutamist seada arvuti resolutsiooniks 1280 x 800.

	User password (Kasutaja salasõna)
Set User Password	 Vajutage nuppu (), et häälestada või muuta "User
Confirm Password:	Password (Kasutaja parooli)".
The password is allowed for 4~8 digit number.	 Vajutage numbriklahve, et seada oma salasõna
0-0: Input CERCO Evit	kaugjuhtimispuldilt ja vajutage kinnituseks klahvi "MENU (MENÜÜ)".
	 Vajutage nuppu (), et märk kustutada.
	 Sisestage salasõna, kui kuvatakse käsk "Confirm Password (Kinnita salasõna)".
Set Licer Paceword	 Salasõna pikkus peab olema 4 kui 8 märki.
Password setting is completed	 Kui valite käsu "Request password only after plugging power
Secon properties accury more. The property more and the project of the project of the second	cord (Nõua salasõna üksnes toitejuhtme ühendamisel)", laseb projektor kasutajal salasõna sisestada iga kord, kui
▲▼ Select ► Confirm (2000) Ext	toitejuhe ühendatakse.
	 Kui valite käsu "Always request password while projector
	peab kasutaja salasõna sisestama iga kord, kui projektor
	sisse lülitub.
	Administrator Password (Administraatori salasõna)
Set Administrator Password	Administraatori salasõna saab kasutada nii dialoogiaknas "Enter Administrator Password (Sisestage Administraatori salasõna)" kui ka "Enter Password (Sisestage salasõna)".
	 Vajutage nuppu (), et muuta "Administrator Password
C.C. Contra	(Administraatori salasõna)".
	 Tehase vaikimisi seade "Administrator Password
	(Administraatori salasõna)" on "1234". Kui unustate oma administraatori salasõna, toimige selle
	taastamiseks järgmiselt.
	 Kordumatu 6-kohaline "Universal Password (Universaalne
	salasõna)", mis on prinditud Turvakaardile (kontrollige
	number, mida projektor aktsepteerib alati, olenemata sellest, milline on Administraatori salasõna.
	 Kui kaotate selle turvakaardi ja numbri, võtke ühendust Aceri
	boolduskeskusega

	Lock	User Startup Screen (Kasutaja käivituskuva lukustamine)
	•	Kasutaja käivituskuva lukustamise vaikesätteks on "OFF (Väljas)". Kui kasutaja käivituskuva lukustamise vaikesätteks on "ON (Sees)", siis ei saa teised kasutajad enam käivituskuva omavoiliiselt muuta. Valige säte "OFF (Väljas)", et käivituskuva vabastada.
VGA OUT (Ooterežiim)	•	Vaikesätteks on "Off" (Väljas). Valige määrang "On" (Sees), et lubada VGA OUT ühendus.
Reset (Lähtestamine)	•	Vajutage nuppu () ja valige määrang "Yes (Jah)", et lähtestada kõigi menüüde parameetrid tehase vaikeseadetele.
Wireless (Raadioside)	•	Täpsemat teavet vt traadita ühenduse brošüürist. (ainult mudel P5271i)
Auto Screen (Automaatne ekraanihõive)	•	Vaikesätteks on "Off" (Väljas). Valige määrang "On" (Sees), et lubada LAN ühendus. (ainult mudel P5271i/P5271n)
LAN	•	Vaikesätteks on "Off" (Väljas). Valige määrang "On" (Sees), et lubada LAN ühendus. (ainult mudel P5271i/P5271n)
LAN IP/Mask	•	Määrake IP ja maski aadress. (ainult mudel P5271i/P5271n)

Audio (Heli)

ace	r			
-	Audio			
	Volume			
	Mute			
	Power On/Off Volume			
**	Alarm Volume			
á				
C				
ABC				
	▲▼ Select	▶ Enter	MENU Exit	

Volume (Helitugevus)	•	Vajutage nuppu ┥, et helitugevust vähendada.
	•	Vajutage nuppu (), et helitugevust suurendada.
Mute (Vaigistamine)	•	Valige määrang "On (Sees)", et heli vaigistada.
	•	Valige määrang "Off (Väljas)", et heli taastada.
Power On/Off Volume (Helitugevuse sisse/ välja lülitamine)	•	Valige see funktsioon, et kohandada märguande helitugevust projektori sisse-/väljalülitamisel.
Alarm Volume (Alarmheli tugevus)	•	Valige see funktsioon, et kohandada hoiatusmärguannete helitugevust.

Timer (Taimer)



T' I I'	1	
Timer Location (Taimeri asukoht)	•	Valige taimeri asukoht ekraanil
Timer Start (Taimeri käivitus)	•	Vajutage nuppu 🕟 , et taimer käivitada või seisata.
Timer Period (Taimeri periood)	•	Vajutage nuppu (või), et kohandada taimeri perioodi.
Timer Volume (Taimeri helitugevus)	•	Valige see funktsioon, et kohandada märguande helitugevust, kui taimeri funktsioon on lubatud ja aeg on otsas.
Timer Display (Taimeri kuva)	•	Vajutage nuppu (või), et valida, millist taimerirežiimi ekraanil kuvada.

Language (Keel)

ace	r			
	Language			
	[English]			
N	Čeština			
	Dansk			
**	Deutsch			
	Español			
é	Français			
45	Italiano			
	Magyar			
	Nederlands			
9	Polski			
ABC)	Português			
	▲▼ Select	▶ Enter	MENU Exit	

Language (Keel)	Valige mitmekeelne ekraanimenüü (OSD). Kasutage klahvi
	▲ või ▼ , et valida soovitud menüükeel.
	 Vajutage,

39

Lisad

Tõrkeotsing

Kui teil esineb Acer projektori kasutamisel probleeme, siis lugege järgnevat tõrkeotsingu juhendit. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hoolduskeskusega.

Kujutisega seotud probleemid ja lahendused

#	Probleem	Lahendus
1	Kujutis ei ilmu ekraanile	 Ühendatud nagu kirjeldatud jaotises "Alustamine". Veenduge, et ükski ühenduskontakt pole paindunud ega purunenud. Kontrollige, kas projektori lamp on kindlalt paigaldatud. Vt jaotist "Lambi vahetamine". Veenduge, et objektiivi kate on eemaldatud ja projektor on sisse lülitatud.
2	Osaline, keriv või ebakorrektselt kuvatud kujutis (arvutite jaoks (Windows 95/98/ 2000/XP))	 Vajutage nuppu "RESYNC" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil. Ebakorrektselt kuvatud kujutise korral: Avage valik "My Computer" juhtpaneelilt "Juhtpaneel" ja tehke topeltklõps ikoonil "Ekraan". Valige vahekaart "SettingsSeaded". Veenduge, et kuvari eraldusvõime säte on väiksem või võrdne kui UXGA (1600 x 1200). Klõpsake nuppu "Täpsemad atribuudid". Kui probleem püsib, siis muutke kasutatavat monitori kuva ja järgige allolevaid samme: Veenduge, et eraldusvõime säte on väiksem või võrdne kui UXGA (1600 x 1200). Klõpsake nuppu "Muuda" vahekaardil "Monitor". Klõpsake käsku "Kuva kõik seadmed". Järgmisena valige määrang "Standardsed monitoritüübid" kastis SP ja vajalik resolutsioonirežiim kastis "Mudelid". Veenduge, et kuvari eraldusvõime säte on väiksem või võrdne kui UXGA (1600 x 1200).

3	Osaline, keriv või ebakorrektselt kuvatud kujutis (sülearvutite jaoks)	 Vajutage nuppu "RESYNC" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil. Ebakorrektselt kuvatud kujutise korral: Järgige üksuses 2 (ülalpool) kirjeldatud samme
		 et reguleerida resolutsiooni. Vajutage kipplüliti väljundi seadeid. Näide: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
		 Kui teil esineb raskusi resolutsiooni muutmisega või kui monitor "külmub", taaskäivitage kogu seadmestik, kaasa arvatud projektor.
4	Sülearvuti ekraan ei kuva teie esitlust.	 Kui kasutate Microsoft[®] Windows[®]-il põhinevat sülearvutit: Mõned sülearvutid võivad deaktiveerida oma ekraani, kui teine kuvaseade on kasutusel. Igal neist on reaktiveerimiseks oma moodus. Täpsemat teavet leiate arvuti kasutusjuhendist.
		 Kui kasutate Apple[®] Mac[®] OS-il põhinevat sülearvutit: Valige määrang "Süsteemi eelistused", avage valik "Ekraan" ja valige määrang Video peegeldamine -"Sees".
5	Kujutis on ebapüsiv või võbelev	 Kohandage funktsiooni "Jälgimine", et seda parandada. Täiendavat teavet vt jaotisest "Kujutis". Muutke oma arvuti ekraani värvisügavuse seadeid.
6	Kujutisel on vertikaalne võbelev vööt.	 Reguleerige funktsiooni "Sagedus". Täiendavat teavet vt jaotisest "Kujutis".
		 Kontrollige ja konfigureerige uuesti oma graafikakaardi kuvarežiim, et ühildada see projektoriga.
7	Kujutis on fookusest väljas	 Veenduge, et objektiivi kate on eemaldatud. Reguleerib fokuseerimisrõngast projektori läätsede peal.
		 Veenduge, et projektsiooniekraan on nõutud kaugusel 1,5 kuni 9,9 meetrit (4,9 kuni 32,4 jalga) projektorist (P5271/P5271i/P5271n/P5290) ja 1,5 kuni 8,4 meetrit (4,9 kuni 27,6 jalga) (P5390W) projektorist. Vaadake jaotist "Kuidas saada soovitud kujutise suurust, kohandades kaugust ja suurendust" lisateabe saamiseks.
8	Kujutis venib välja, kui kuvada DVD film laiekraanrežiimis.	Kui esitate DVD-d, mis on kodeeritud anamorfses või 16:9 kuvasuhtes, siis on võimalik, et peate kohandama järgmisi seadeid:
		 Kui esitate 4:3 formaadis DVD-d, siis muutke projektori ekraanimenüüs formaat 4:3-le.
		 Kui kujutis on ikkagi välja veninud, peate ka kuvasuhet muutma. Seadke DVD mängijas ekraani kuvasuhteks 16:9 (lai).

9	Kujutis on liiga väike või liiga suur	 Reguleerige suurendusnuppu projektoril. Asetage projektor ekraanile lähemale või sellest eemale. Vajutage nuppu "MENÜÜ" kaugjuhtimispuldil või juhtpaneelil. Valige funktsioon "Kujutis> Kuvasuhe" ja proovige erinevaid sätteid.
10	Kujutisel on kaldus servad	 Kui võimalik, muutke projektori asendit, suunates selle ekraani keskele. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Keystone △/□", kuni küljed paiknevad vertikaalselt.
11	Kujutis on ümber pööratud	 Valige ekraanimenüüst määrang "Kujutis> Projektsioon" ja kohandage projektsiooni suunda.

Probleemid projektoriga

#	Seisund	Lahendus
1	Projektor lakkab reageerimast kõikidele käskudele	Kui võimalik, lülitage projektor välja, siis eemaldage toitejuhe ja oodake vähemalt 30 sekundit enne toite uuesti sisse lülitamist.
2	Lamp põleb läbi ja kostab pauk.	Kui lamp jõuab oma kasuliku eluea lõppu, põleb see läbi ja võib teha tugeva paugu. Kui see juhtub, ei lülitu projektor tööle enne, kui lamp on vahetatud. Lambi vahetamisel järgige jaotises "Lambi vahetamise" kirjeldatud tegevuskorda.

Ekraanimenüü teated

#	Seisund	Meeldetuletusteade
1	Teade	Fan Fail (Ventilaatori tõrge) – süsteemi ventilaator ei toimi.
		Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon.
		Projector Overheated (Projektor on üle kuumenenud) – projektor on ületanud soovitusliku töötemperatuuri ja peab jahtuma, enne kui seda uuesti kasutada saab. Kui tolmufiltrid on paigaldatud, siis kontrollige ka neid. Kui tolmufilter on tolmu täis, siis puhastage see. Täpsemat teavet vt jaotisest "Tolmufiltri puhastamine ja asendamine".
		Projector Overheated. Lamo will automatically turn off soon.
Vahetage lamp – lambi tööiga läheneb lõ selle peatseks asendamiseks. Lamp is approaching the end of its useful life in Replacement suggested		Vahetage lamp – lambi tööiga läheneb lõpule. Valmistuge selle peatseks asendamiseks.
		Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!

LED ja alarmimääratluste loend

LED teated

Teade	Valgusdiood (LED) lamp	Ajutine LED	Toite LED	indikaator
	Punane	Punane	Punane	Sinine
Ooterežiim (toitejuhe on ühendatud)			V	
Toitenupp SEES				V
Lambi korduskatse				Kiire vilkumine
Lülitub välja (jahtumisseisund)			Kiire vilkumine	
Lülitub välja (jahtumine lõppenud)			V	
Tõrge (soojuslik rike)		V		V
Tõrge (ventilaatori luku tõrge)		Kiire vilkumine		V
Tõrge (lambi rike)	V			V
Tõrge (värvi reguleerimisnupu rike)	Kiire vilkumine			V

43

Lambi vahetamine

Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada kruvid kattest, seejärel tõmmake lamp välja.

Projektor tuvastab lambi eluea ise. Kuvatakse hoiatusteade "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lamp on joudmas oma taisvoimsusel tootamise kasuliku eluea loppu. Soovitatav on see asendada uuega!)" Lamp on jõudmas oma täisvõimsusel töötamise kasuliku eluea lõppu Kui näete seda teadet, vahetage lamp nii kiiresti kui võimalik. Veenduge, et projektor on enne lambi vahetamist vähemalt 30 minutit jahtunud.



Lambi vahetamiseks

- 1 Lülitage projektor välja, vajutades toite nuppu.
- 2 Laske projektoril vähemalt 30 minutit jahtuda.
- 3 Ühendage toitejuhe lahti.
- 4 Leidke "OPEN (AVA)" nupud projektori mõlemal küljel ja vajutage neid samaaegselt. (joonis #1)
- 5 Avage ülemine kaas. (joonis #2)
- 6 Eemaldage kaks kruvi, mis kaitsevad lambi moodulit**0** ja tõmmake lambi korpus üles **9** (Joonis #3)
- 7 Tõmmake lambi moodul jõuga välja. (Joonis #4)

Lambi mooduli vahetamiseks, toimige eelnevas sammus kirjeldatule vastupidiselt.



.....

Hoiatus: Etvähendada iskliku vigastuse riski, ärge pillake lambi moodulit maha ega puudutage lambi pirni. Lambipirn võib kildudeks puruneda ja põhjustada vigastust, kui see maha kukub.

Lakke paigaldamine

Kui soovite projektorit lakke paigaldada, järgige alltoodud samme:

1 Puurige neli auku lae tugevasse ja tervesse ossa ning kindlustage paigaldusalus.



2 Kindlustage laekonks, kasutades sobivat tüüpi neljasilindrilisi kruvisid.



3 Kasutage projektori suurusele vastaval arvul kruvisid, et kinnitada projektor laekronsteini külge.



Märkus. On soovitav, et jätate mõistliku vahe kronsteini ja projektori vahele, et võimaldada soojuse ühtlast jaotumist. Kasutage lisatoetuseks kahte seibi, kui peate seda vajalikuks.

4 Ühendage laekronstein laekonksu külge.





Märkus. Sobivad kruvide ja seibide tüübid on toodud allolevas tabelis. 3 mm diameetriga kruvid sisalduvad kruvipakis.

Mudelid	Kruvi tüüp B		Seibi tüüp	
	Diameeter (mm)	Pikkus (mm)	Suur	Väike
P5271/P5271i/ P5271n/P5390W/ P5290	3	25	V	V



47

Spetsifikatsioonid

Alltoodud spetsifikatsioone võidakse etteteatamata muuta. Lõplikud spetsifikatsioonid leiate Aceri poolt avaldatud turundusmaterjalide seast.

Projektsioonisüsteem	DLP [®]
Resolutsioon	P5271/P5271i/P5271n/P5290: Algupärane: XGA (1024 x 768), Maksimum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050) P5390W: Algupärane: WXGA (1280 x 800), Maksimum: UXGA (1600 x 1200). WSXGA+ (1680 x 1050)
Arvutiga ühilduvus	IBM arvuti ja ühilduvused, Apple Macintosh, iMac ja VESA standardid: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Video ühilduvus	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Kuvasuhe	4:3 (algupärane), 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290) Full/4:3/16:9/L.Box (P5390W)
Kuvatavad värvid	1,07 miljardit värvi
Projektsiooniläätsed	F/ 2,41-3,2, f = 18,39mm - 29,42mm, 1,6X manuaalsuurendusläätsed (P5271/P5271n/P5290/P5390W/P5271i)
Projektsiooniekraani suurus (diagonaal)	28" (0,71 m) - 300" (7,62 m) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 33"(0,84m) - 300" (7,62 m) (P5390W)
Projektsiooni kaugus	4,9' (1,5 m) - 32,4' (9,9 m) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 4,9' (1,5m) - 27,6' (8,4m) (P5390W)
Throw ratio (Projektsiooni kauguse ja kujutise laiuse suhe)	61"@2m (1,62 - 2,64:1) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 71"@2m (1,30 - 2,11:1) (P5390W)
Horisontaalne skaneerimissagedus	30 k - 100 kHz
Vertikaalne värskenduse skaneerimissagedus	50 - 120 Hz
Lambitüüp	P5271/P5271i/P5271n: 230W kasutaja poolt vahetatav lambipirn P5290/P5390W: 280W kasutaja poolt vahetatav lambipirn
"Päiskivi" parandus	+/- 40 kraadi
Heli	2 W x 1 väljundiga sisekõlarid
Kaal	4,5kg (9,6lbs)
Mõõtmed (L x S x K)	341mm x 120mm x 261mm (13,4" x 4,7" x 10,3")
Kaugjuhtimispult	Laserpointeri funktsioon
Digitaalne suurendus	2X
Toide	AC sisend 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tarbitav võimsus	P5271: 320W P5290/P5390W: 380W P5271i: 325W
Töötemperatuur	5°C kuni 35°C / 41°F kuni 95°F

Eesti

Sisend-/väljundühendused	 Toitepistik x1 VGA sisend x2 Komposiitsisend x1 S-Video x1 VGA väljund x1 HDML x1
	DVI-D x1: HDCP toetusega
	 Telefonipistiku audioväljund x 1
	RS232 3-kontaktiline min dim pistik x1
	USB x 1: arvuti kaugjuhtimispuldi jaoks
	Alltoodud osad on ainult P5271i seerial: Traadita ühenduse antenn x 2
	• RJ45 x 1
	Audioväljund x 1 Altoodud osad on ainult P5271n seerial:
	KJ45 X I
Standardkomplokti sisu	
standardkomplekti sisu	AC toltejune x1
	Kaugiuhtimicpult x1
	Patareid x 2 (kaugiuhtimispuldi jaoks)
	 Kasutusjuhend (CD-ROM) x 2 (traadita ühenduse CD-juhend seeria P5271i jaoks)
	 Lühijuhend x 2 (Wireless lühijuhend P5271i seeria mudelite jaoks)
	Turvakaart x 1
	• Kandekott x 1
	 Traadita ühenduse antenn x 2 (for P5271i)
	 Akuplokk + USB PnS Handy Drive x 1 (P5271i seeria)

* Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse etteteatamata muuta.

Ühilduvusrežiimid

A. VGA Analoog

1 VGA Analoog - Arvutisignaal

Režiimid	Resolutsioon	Vertikaalne	Horisontaalne
Rezinna	nesonatshoon	sagedus [Hz]	sagedus [KHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,60
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	85	68,67
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
QuadVGA	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,00
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
PowerBook G4	640x480	66,6 (67)	35,00
PowerBook G4	800x600	60	37,88
PowerBook G4	1024x768	60	48,36
PowerBook G4	1152x870	75	68,68
PowerBook G4	1280x960	75	75,20
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,30

2	VGA analoog -	pikendatud	lai a	jastus
---	---------------	------------	-------	--------

Režiimid	Resolutsioon	Vertikaalne sagedus [Hz]	Horisontaalne sagedus [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90
	1680x1050	60	65,30
	1366x768	60	47,71
	1920x1080	60	66,60
	1024x600	60	37,30

3 VGA analoog - Komponentsignaal

Režiimid	Resolutsioon	Vertikaalne sagedus [Hz]	Horisontaalne sagedus [KHz]
480p	720x480	59,94	31,47
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60 (30)	33,75
1080i	1920x1080	50 (25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26

B. DVI digitaalne (pole saadaval)

C. HDMI digitaalne

1 HDMI - PC signaal (sama kui DVI)

Režiimid	Resolutsioon	Vertikaalne sagedus [Hz]	Horisontaalne sagedus [KHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,61
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67

	800x600	119,85	77,20	
XGA	1024x768	60	48,36	
	1024x768	70	56,48	
	1024x768	75	60,02	
	1024x768	119,804	98,80	
	1152x864	75	67,50	
	1152x864	85	77,10	
	1280x1024	60	64,00	
	1280x1024	72	77,90	
	1280x1024	75	79,98	
	1280x1024	85	91,15	
	1280x960	75	75,00	
PowerBook G4	640x480	60	31,50	
PowerBook G4	640x480	66,6 (67)	35,00	
PowerBook G4	800x600	60	37,88	
PowerBook G4	1024x768	60	48,36	
PowerBook G4	1152x870	75	68,68	
PowerBook G4	1280x960	75	75,20	
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,30	

2 HDMI - Funktsiooni Extended Wide ajastus (sama kui DVI)

Požiimid	Pasalutsiaan	Vertikaalne	Horisontaalne
Rezinniu	Resolutsioon	Vertikaalne Horisontaali sagedus [Hz] sagedus [KH] 60 47,78 75 60,29 85 68,63 60 44,80 60 49,60 60 55,90 60 63,30 60 47,71 60 66,60	sagedus [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90
	1680x1050	60	63,30
1366x768 1920x1080	1366x768	60	47,71
	1920x1080	60	66,60
	1024x600	60	37,30

3 HDMI - Videosignaal

Požiimid	id Resolutsioon Ver sage	Vertikaalne	Horisontaalne
Rezilling		sagedus [Hz]	sagedus [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59,94 (29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576(1440x576)	50 (25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60 (30)	33,75
1080i	1920x1080	50 (25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26
	Horisontaalne sagedus:	30k~100kHz	
	Vertikaalne sagedus :	50~120Hz	

Eeskirjad ja ohutusteated

FCC (Föderaalne Sidekomisjon) teade

See seade on testitud ja vastab B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele lähtuvalt FCC reeglite jaotise 15 nõuetest. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat; kui seadet ei installeerita ega kasutata vastavalt juhistele, võib see õhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Sellegipoolest ei ole mingit garantiid selle kohta, et häire ei ilmne teatud installeerimise käigus. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telesides, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades, soovitatakse häire likvideerimiseks kasutada ühte või mitut meedet järgmistest:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade pistikusse, mis asub erinevas vooluringis kui vastuvõtja.
- Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio-/ teletehnikuga.

Märkus: varjestatud kaablid

Kõik ühendused teiste seadmetega peavad olema tehtud varjestatud kaableid kasutades, et säilitada vastavus FCC eeskirjadele.

Märkus: Perifeerseadmed

Selle varustuse külge võib ühendada üksnes selliseid perifeerseadmeid (sisend-/ väljundseadmed, terminalid, printerid jne), mille vastavus B-klassi piirangutele on sertifitseeritud. Sertifitseerimata perifeerseadmete kasutamisega kaasnevad tõenäoliselt häired raadio- ja telesignaali vastuvõtul.

Hoiatus

Muutused või modifikatsioonid, mis pole sõnaselgelt tootja poolt heaks kiidetud, võivad muuta kehtetuks Föderaalse Sidekomisjoni otsusega sätestatud volitused toote kasutamiseks.

Kasutustingimused

See seade vastab FCC reeglite 15. osas sätestatud nõuetele. Seade peab vastama kahele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatuid ilminguid seadme töös.

Märkus: Kanada kasutajatele

See B-klassi digitaalaparaat on vastavuses Kanada standardi ICES-003 nõuetega.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Kanada – madalpingel toimiv litsentsita raadio sideseadmed (RSS-210)

a Üldteave

Seade peab vastama kahele järgmisele tingimusele: 1. See seade ei tohi põhjustada häireid, ja 2. See seade peab vastu võtma kõik saadud häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatute operatsioonide teostamist

b Töötamine 2,4 GHz lainealas Vältimaks raadiohäirete põhjustamist litsentsitud teenustele, on seade mõeldud siseruumides kasutamiseks ning välitingimustesse installeerimine toimub litsentsi alusel.

EL riikide vastavusdeklaratsioon

Acer kinnitab käesolevaga, et selle sülearvutite seeria tooted vastavad direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Vastab Vene Föderatsiooni regulatiivsetele sertifikaatidele



ME61

Regulatiivne märkus raadioseadme kohta



Märkus: Alltoodud regulatiivne teave on mõeldud ainult mudelitele, millel on traadita LAN ja/või Bluetooth.

Üldist

See toode järgib iga riigi raadiosagedus ja -ohutusstandardeid, kus selle seadme traadita kasutamine on heaks kiidetud. Olenevalt konfiguratsioonist võib see toode sisaldada või mitte sisaldada traadita raadioseadmeid (nagu traadita LAN ja/või Bluetooth moodulid). Alltoodud teave on mõeldud selliste seadmetega toodete jaoks.

Euroopa Liit (EL)

Vastavus R&TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele on tõestatud järgmiste ühtlustatud standarditega:

- Artikkel 3.1(a) Tervis ja ohutus
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Artikkel 3.1(b) EMÜ
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Kohaldatav mitte-bluetooth traadita klaviatuuri hiirekomplektile).
 - EN301 489-17 V1.2.1

Artikkel 3.2 Spektraalkasutus

- EN300 440-2 V1.1.2 (Kohaldatav mitte-bluetooth traadita klaviatuuri hiirekomplektile).
- EN300 328 V1.7.1
- EN301 893 V1.4.1 (Kohaldatav 5GHz suure jõudlusega RLAN-ile)

Asjaomaste riikide nimekiri

EL liikmesmaad seisuga mai 2004 on: Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad Austria, Portugal, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Küpros ja Malta. Kasutamine on lubatud Euroopa Liidu maades, aga ka Norras, Šveitsis, Islandil ja Liechtensteinis. Seda seadet tuleb kasutada ranges vastavuses selle riigi eeskirjade ja piirangutega, kus seadet kasutatakse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku bürooga riigis, kus seadet kasutate.



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A. Tel : 254-298-4000 Fax : 254-298-4147 www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:	P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose CA 95110
	U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw And, Acer Europe SA Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:	P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B

-. EN55024

-. EN61000-3-2 Class A

-. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.



CE

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

• Article 3.1(a) Health and Safety

-. EN60950-1 -. EN62311

• Article 3.1(b) EMC

- -. EN301 489-1 -. EN301 489-17

• Article 3.2 Spectrum Usages

- -. EN300 328 -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai Easy Lai Manager Regulation Center, Acer Inc.

<u>Aug. 14, 2009</u> Date -