Acer eSettings Management

O Acer eSettings Management permite-lhe ver a informação e a configuração do seu sistema e ainda monitorizar o estado de saúde geral do seu PC desktop.

Utilização do Acer eSettings Management

Pode iniciar o Acer eSettings Management de várias maneiras:

- No menu Start (Iniciar), vá até Start > (All) Programs > Empowering Technology > Acer eSettings Management (Iniciar > Programas > Empowering Technology > Acer eSettings Management).
- Clique no ícone Empowering Technology existente no seu ambiente de trabalho, ou prima o botão < C > para abrir a interface do utilizador Empowering Technology. Seleccione o ícone Acer eSettings Management.



Isto irá abrir a página principal do Acer eSettings Management.



Página principal do Acer eSettings Management

Na página principal, pode optar por:

- Monitorizar o estado de saúde do PC
 - Optimizar a utilização da memória
- Ver a informação do sistema

Monitorização

Seleccione esta opção para monitorizar o estado de saúde do seu computador.

A primeira janela permite-lhe ter uma visão geral do estado de saúde do seu computador. Clique em qualquer um dos parâmetros para ver informação mais detalhada.

Acer eSettings Management				
	Empowering Technology Menu		About	Help
System Monitor				
Crown Femperature • Normal		ower Supply Normal		
CPU Fan Speed Normal		lemory Usage Normal		
System Fan Speed • Normal	Here and the second sec	ard Drive Normal		
			ADVA	NCED

Clique no botão **"Advanced"** (Avançada) para ver relatórios detalhados sobre o estado dos seguintes itens:

- Temperature (Temperatura)
- Fan Speed (Velocidade da ventoinha)
- Power Supply (Fonte de alimentação)
- Memory Usage (Utilização da memória)
- Hard Drive (Unidade de disco rígido)

Optimização da memória

Na janela Advanced (Avançada), pode seleccionar a opção **Memory Usage** (Utilização da memória) para ver a memória do sistema actualmente disponível e a memória utilizada. Clique no botão **Optimize** (Optimizar) para optimizar a utilização da memória.

Acer eSettings Managemen	ıt				GR
acer	Empowering Technolo	ogy	Menu	About	Help
System Monit	or				
Temperature Fan Speed Power Supply Network Henry Usage Hard Drive	Memory Usage Total Memory Used Memory Op Optim	1015.5 MB 353.4 MB timization ize			
				ВА	SIC

Unidade de disco rígido

Seleccione a opção **Hard Drive** (Unidade de disco rígido) para ver o espaço disponível nas suas unidades de disco rígido bem como o formato de ficheiro utilizado. No menu pendente, seleccione a unidade de disco rígido sobre a qual pretende obter informação.

Acer eSettings Managemer	ıt				
acer	Empowering Tech	nology	Menu	About	Help
System Monit	or				
	Hard Drive				
Temperature Fan Speed Power Supply Network Memory Usage Hard Drive	FAT32	1. CA 73.35 GB 1. CA 73.35 GB 2. DA 73.71 GB 3. FA 248.77 MB			
	Used Space	6.36 GB 66.99 GB			
	Total Space	73.35 GB			
				BA	SIC

Informação do sistema

Seleccione esta opção para ver a informação completa do sistema.



Clique nos ícones existentes por baixo da área de informação para ver mais informações sobre os itens (de cima para baixo):

- Summary (Resumo)
- Processor (Processador)
- Memory (Memória)
- Motherboard (Placa principal)
- BIOS (BIOS)
- Video Card (Placa de vídeo)
- Sound Card (Placa de som)