Acer MediaGateWay MG3001-p Manuel d'utilisation

Copyright © 2005 Acer Incorporated Tous droits réservés.

Acer MG3001-p Manuel d'utilisation Première publication : Mai 2005

Avis de non-responsabilité

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat, et le lieu d'achat dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur votre Acer MG3001-p. Toutes les correspondances concernant votre unité doivent inclure numéro de série, le numéro de modèle et les informations d'achat.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute traduction vers une autre langue ou en langage informatique, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Informations de licence des logiciels tiers ou logiciels libres

Les logiciels préchargés, intégrés ou autrement distribués avec les produits fournis par Acer contiennent des programmes logiciels tiers ou libres (« Logiciels libres »), qui sont fournis sous licence avec les termes de la Licence publique générale GNU (la « GPL »). Les Logiciels libres sont indiqués comme tels. Votre copie, distribution et/ou modification des Logiciels libres sont sujettes aux termes de la GPL.

Les Logiciels libres sont distribués dans l'espoir qu'ils seront utiles, mais **SANS AUCUNE GARANTIE** ; sans même la garantie implicite quant à LA VALEUR MARCHANDE ou L'ADÉQUATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. Les provisions de la Licence publique générale GNU sont toujours applicables. Vous pouvez accéder à http://www.gnu.org/home.fr.html directement pour obtenir une copie de la GPL ou écrire à la Free Software Foundation, Inc. pour en obtenir une copie. L'adresse de la Free Software Foundation, Inc. est : 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.

Pendant une période de trois (3) mois à compter de votre réception de ces logiciels, vous pouvez obtenir une copie complète lisible par machine du code source pour les Logiciels libres sous les termes de la GPL sans frais à l'exception des coûts du média, de l'expédition et de la manutention, en nous envoyant une demande écrite. De plus, vous pouvez visiter ce site Web pour le télécharger : <u>http://www.acer.com</u>

Contactez-nous en cas de questions supplémentaires. Notre adresse postale est : Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Mises en garde



Débranchez l'équipement de la source d'alimentation pendant un orage. Les éclairs peuvent causer un choc électrique ou endommager l'équipement. Ne touchez pas l'équipement pendant un orage.



Cet équipement est prévu pour une utilisation uniquement dans le pays d'achat. L'utilisation de cet équipement avec un voltage différent peut causer un feu ou un choc électrique. L'utilisation de cet équipement dans d'autres pays peut être interdite par les lois locales.



AVERTISSEMENT

Ne connectez pas de réseau non approprié ni de ligne téléphonique au port Ethernet. Ne connectez que des câbles 10/100 Base-TX au port Ethernet. La connexion de réseau non approprié ou de ligne téléphonique au port Ethernet peut résulter en une surcharge électrique qui peut causer un disfonctionnement, une chaleur excessive ou un feu dans le port. Pour de l'aide sur la connexion à un réseau, consultez un technicien qualifié.

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avec attention. Conservez-les pour des références futures.

- 1. Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
- Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon doux, légèrement humecté d'eau pour le nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.
- 3. N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau. Ne renversez pas d'eau ou d'autre liquide sur cet appareil.
- 4. Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. Une chute risque d'endommager gravement l'appareil.
- 5. Les fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation, pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou bloquées. Évitez de placer l'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- La source d'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.
- 7. Ne marchez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Installez le câble d'alimentation et les autres câbles en dehors des zones de passage.
- 8. Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- 9. N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes de ventilation car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 10. N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil: l'ouverture ou la dépose du capot vous expose à divers risques, électrocution notamment. La réparation doit être confiée à un spécialiste.
- 11. Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :
 - a. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
 - b. Un liquide a été renversé dans l'appareil.
 - c. Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - d. L'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation ; d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.
 - e. L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
 - f. Les performances de l'appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- 12. Utilisez uniquement le type correct de cordon d'alimentation (fourni dans la boîte d'accessoires) pour cet appareil. Débranchez tous le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de réparer ou de désassembler cet équipement.

Nettoyage et maintenance

Lors du nettoyage de votre Acer MG3001-p, procédez comme suit :

- Éteignez l'appareil.
- Déconnectez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur.
- Utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.

Contenu

	Consignes de sécurité importantes	5
1	Pour commencer	10
•	À propos de la Acer MG2001-p	10
	Contenu de l'emballage	11
_		
2	Un aperçu de la Acer MG3001-p	12
	Vue frontale	. 12
	Vue frontale ouverte/zone d'affichage	. 12
	Vue arrière	. 13
	Télécommande	. 14
3	Connexion du système	16
	Configuration requise	. 16
	Connexion du cordon d'alimentation	. 16
	Configuration de la télécommande	. 17
	Connexion de votre MG3001-p	. 18
	Exemple de réseau domestique	. 22
4	Configuration des logiciels du système	23
	Installation du logiciel Acer eConsole	23
	Utilisation du logiciel eConsole	.26
	Utilisation du logiciel eConsole	.27
	Modes de eConsole	. 27
	Gestion des serveurs média	. 28
	Gestion des fichiers musicaux	. 29
	Partage de musique	. 29
	Création d'un nouveau dossier musical	. 30
	Affichage des dossiers musicaux	. 31
	Édition des informations musicales	. 31
	Dossiers synchrones	. 32
	Création de sélections et de favoris	. 33
	Suppression de dossiers, de fichiers, de sélections et de favoris	.34
	Gestion des fichiers images	. 35
	Partage des Images	. 35
	Affishage des dessiers d'images	0C.
	Édition des informations des images	0C. 27
	Eartion des informations des infages	יר. אצ
	Gestion des fichiers vidéos	39
	Partage des vidéos	.39
	Création d'un dossier de vidéos	.40
	Affichage des dossiers de vidéos	.40
	Création et édition des favoris	.42

	Copie d'un fichier audio	43
	Recherche de média	44
	Menu Paramètres	45
	Gestionnaire de comptes	45
	Gestionnaire de périphériques	46
	Paramètres avancés	47
5	Utilisation de votre Acer MG3001-p	51
	Configuration de votre MC2001 n	E1
	Mises à jour du microprogramme	
Fc	nctionnement de la Acer MG3001-p	. 59
	Conseils de navigation	59
	Navigation avec les boutons de la console	60
	Le clavier logiciel	60
	Le menu principal de la Acer MG3001-p	61
	Utilisation de votre Acer MG3001-p	61
	Guide des icônes	61
	Mode musical	63
	Détails de la chanson	64
	Raccourcis de couleur	64
	Mode d'affichage	65
	Sélections	65
	Écoute d'une sélection	65
	Écoute des favoris	65
	Programmation des chansons	66
	Mode image	67
	Affichage du contenu image	67
	Affichage des images	68
	Mode d'affichage	68
	Raccourcis de couleur	68
	Diaporamas	69
	Affichage d'un diaporama	69
	Editer le temps d'intervalle des diaporamas	69
	Affichage des clips videos	/1
	Methode d'affichage	/1
	Kaccourcis de couleur	/1
	Node Incrustation d'Image	/2
	Commandes generales	/3
	Copie de media	/3
	Acces au media depuis une cier USB 2.0	/4
	Recherche de Tichlers	/4 דר
	INETIU Faramettes	/ɔ
De	épannage	. 80
	Glossaire technique	82
	Cryptage	84
	Spécification du produit	85

Formats de fichiers pris en charge	86
Formats de fichier	86
Informations de garantie	87

1 Pour commencer...

À propos de la Acer MG3001-p

La Acer MG3001-p intègre harmonieusement votre ordinateur familial et votre système de divertissement familial, apportant le contenu de tous les média électroniques de votre ordinateur dans votre salon. Asseyez-vous confortablement et relaxes-vous en écoutant votre musique préférée, en parcourant un album photo, ou regardant vos clips vidéo, le tout depuis votre confortable fauteuil.

Lorsqu'elle est connectée à un ordinateur Acer qui contient vos fichiers vidéo et audio, la Acer MG3001-p permet d'afficher les photos, de lire le contenu vidéo ou d'écouter des fichiers musicaux en utilisant votre téléviseur ou votre équipement stéréo.

Contenu de l'emballage

Lorsque vous déballez votre Acer MG3001-p, veuillez vous assurer que vous avez tous les accessoires fournis.



2 Un aperçu de la Acer MG3001-p

Trouver les contrôles, les prises et les ports

Cette section décrit les contrôles, prises et ports disponibles sur votre MG3001-p, ainsi que la disposition et les fonctions de votre télécommande MG3001-p.

Vue frontale



- 1. Panneau d'affichage VFD
- 2. Voyant diode d'alimentation
- 3. Voyant diode sans fil
- 4. Bouton d'alimentation

Vue frontale ouverte/zone d'affichage



- 1. Écran d'affichage des informations
- 2. Boutons de navigation
- 3. Boutons de contrôle média
- 4. Port USB 2.0
- 5. Voyant diode d'alimentation
- 6. Voyant diode sans fil
- 7. Bouton d'alimentation

Vue arrière



- 1. Prise d'alimentation se connecte au câble de l'adaptateur secteur
- 2. Prises audio (G&D) se connectent aux câbles audio rouge et blanc
- 3. Prise vidéo se connecte à un câble vidéo jaune
- 4. Prise S-vidéo se connecte à un câble S-vidéo
- 5. Prise coaxial se connecte à un câble audio coaxial
- 6. Prise S/PDIF se connecte à un câble audio numérique
- 7. Prises composantes se connectent à des câbles vidéo composantes
- 8. Prise Péritel se connecte à un câble Péritel
- 9. Prise réseau RJ-45 se connecte à un réseau Ethernet
- 10. Bouton de réinitialisation retourne la MG3001-à ses paramètres d'usine d'origine
- 11. Antenne reçoit les données sans fil de votre ordinateur

Télécommande

Votre MG3001-p est contrôlée à l'aide d'une télécommande. La télécommande peut être utilisée pour commencer et arrêter la lecture de la musique, créer une sélection ad-hoc, ajuster le volume et définir les préférences utilisateur.



14

Touches générales

	Élément	Description
1	Bouton Alimentation	Appuyez pour mettre sous et hors tension
0	Bouton DISPLAY	Appuyez pour changer le mode d'affichage (incrustation d'image) pendant la lecture vidéo
3	Bouton MUTE	Appuyez pour activer/désactiver le son
0	Touches numériques (0-9)	Appuyez pour entrer les données numériques
6	Touche Acer eEmpowering	Appuyez pour retourner au menu principal
6	Bouton SEARCH	Recherchez un élément en utilisant le clavier logiciel
0	Bouton MUSIC	Raccourci vers le mode musique
8	Bouton PICTURE	Raccourci vers le mode photo
9	Bouton BACK	Retourne à la page précédente
0	Bouton VIDEO	Raccourci vers le mode vidéo
0	Boutons directionnels	Appuyez sur un bouton pour naviguer entre les options sur chaque page de menu (haut, bas, gauche et droite)
2	Bouton OK	Appuyez pour sélectionner l'option choisie
3	Bouton Page	Appuyez pour aller d'une page vers le haut (+) et vers le bas (-)
Ø	Bouton Volume	Appuyez pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume
Ð	Bouton SLIDE	Appuyez pour commencer un diaporama
6	Bouton COPY	Copier un élément vers un emplacement spécifique
D	Bouton OPTION	Appuyez pour révéler les options de chaque élément
₿	Bouton INFO	Affiche les informations pour l'élément sélectionné
Ð	Bouton Rembobiner	Rembobinez pendant la lecture de musique ou de vidéo
2	Bouton VIDEO OUTPUT	Appuyez pour basculer entre les différentes sources de sortie (Péritel, S-vidéo, Composantes, etc.)
2)	Bouton Lecture	Appuyez pour commencer la lecture d'une vidéo ou d'une musique
0	Bouton Avance rapide	Pour l'avance rapide pendant la lecture de vidéo
Ø	Bouton Précédent	Appuyez pour retourner à la vidéo ou au morceau musical précédent
2	Bouton SOUND TRACKS	Appuyez pour basculer entre les différents modes audio (gauche, droite, stéréo, etc.)
Ø	Bouton Arrêter	Appuyez pour arrêter
26	Bouton Suivant	Appuyez pour avancer à la vidéo ou au morceau musical suivant
Ø	Boutons Couleur	Fonctions de raccourci dépendant du menu



Le signal vidéo par défaut pour le MG3001-p est 480i. Si votre télé est activée pour la haute définition, vous pouvez sélectionner les paramètres de haute définition 720p ou 1080i dans le menu des paramètres. Vous pouvez également utiliser le bouton 'sortie vidéo' sur la télécommande pour sélectionner le paramètre correcte.

3 Connexion du système

Ce chapitre contient des informations sur la configuration de votre appareil Acer MG3001-p et de ses connexions.

Configuration requise

Votre ordinateur de bureau ou portable doit avoir la configuration requise suivante pour être compatible avec la MG3001-p :

- Windows 2000 ou Windows XP Professionnel ou Édition Familiale installé
- Logiciel Acer eConsole installé
- Deprocesseur de l'ordinateur Pentium II 400 MHz (au minimum)
- Definition Mémoire de l'ordinateur -128 Mo (au minimum)
- Disque dur au minimum 10 Mo d'espace pour l'installation du programme (ceci ne comprend pas votre médiathèque)

Connexion du cordon d'alimentation

- 1. Trouvez la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil et insérez la prise du cordon d'alimentation.
- 2. Insérez le connecteur du cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur.
- 3. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans la source d'alimentation.



Configuration de la télécommande

- 1. Ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- 2. Insérez deux piles AAA/LR03 (fournies) en faisant correspondre le + et le des piles avec l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles.



Procédez comme suit pour prendre soin de votre télécommande :

- Manipulez la télécommande avec soin. Vous pourriez l'endommager en le faisant tomber, en le plaçant dans la lumière directe du soleil ou en le mouillant.
- Ne démontez pas les piles et éloignez-les des enfants.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour éviter un dommage possible dû à la fuite des piles.
- Mettez les piles usagées au rebut en respect avec la réglementation locale. Si possible, recyclez-les.

Connexion de votre MG3001-p

Toutes les connexions, audio, vidéo et réseau, nécessaires pour la Acer MG3001-P sont situées à l'arrière de la console. Selon le type d'entrée de votre téléviseur ou équipement stéréo, suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre MG3001-p.

Câbles audio composites

Branchez les connecteurs rouge et blanc (fournis) dans les prises de couleurs correspondantes à l'arrière de la console, puis branchez l'autre extrémité dans les prises correspondantes sur votre téléviseur ou système audio/vidéo.



Câble vidéo composite

Branchez le connecteur jaune (fourni) dans la prise de couleur correspondante à l'arrière de la console, puis branchez l'autre extrémité dans la prise correspondante sur votre téléviseur.



Câble S-vidéo

Branchez le connecteur S-vidéo (fourni) dans le connecteur à l'arrière de la console et l'autre extrémité dans le connecteur de votre téléviseur.



Câble audio numérique coaxial S/PDIF

Connectez les connecteurs coaxiaux dans la prise sur la console et l'autre extrémité dans la prise correspondante de votre système audio.



Câble audio numérique optique S/PDIF

Insérez le connecteur du câble dans le port de la console et l'autre extrémité dans la prise correspondante de votre système audio.



Câbles composantes

Branchez les connecteurs de couleurs dans les prises de couleurs correspondantes à l'arrière de la console, puis branchez l'autre extrémité dans les prises d'entrée composantes de votre téléviseur.



Connecteur Péritel

Branchez le connecteur Péritel (fourni) dans la prise de correspondante à l'arrière de la console et branchez l'autre extrémité dans la prise correspondante à l'arrière de votre téléviseur.



Connecter Ethernet RJ-45

Connectez le connecteur Ethernet (fourni) à la console et branchez l'autre extrémité dans le périphérique réseau.



Antenne

Fixez l'antenne fournie en la vissant dans la prise de l'antenne. Veuillez vous assurer qu'elle est bien fixée et dans la bonne position.



Exemple de réseau domestique

Le diagramme ci-dessous illustre comment la Acer MG3001-p peut s'intégrer dans votre réseau domestique après l'installation de tous les composants.



4 Configuration des logiciels du système

Cette section contient des instructions sur la configuration de votre ordinateur familiale pour qu'il puisse communiquer avec votre Acer MG3001-p.

La première étape est d'installer le logiciel Acer eConsole.

Installation du logiciel Acer eConsole

Pour installer le logiciel Acer eConsole, insérez d'abord le disque des logiciels dans le plateau du lecteur optique de votre ordinateur. Si votre système est configuré pour un démarrage auto, l'écran de l'assistant InstallShield apparaît.

Sélectionnez **Suivant>** pour faire apparaître l'écran de l'accord de licence.



Lisez l'accord avec attention et cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**. Puis cliquez sur **Suivant>** pour avancer à l'écran de destination des fichiers.

Acer eConsole - InstallShield Wizard	×
Contrat de licence Lisez attentivement le contrat de licence suivant.	Z
Accord de licence d'utilisateur final Acer IMPORTANT-À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT ACCORD DE LICENCE DUTILISATEUR FINAL ACER ("ACCORD") EST UN ACCORD JURIDIQUE CONICL ENTRE VOUS, EN TANT QUINDIVIDU OU ENTITÉ ("LICENCIÉ"), ET ACER INC. (ACER") POUR LES LOGICIELS ACER QUI ACCOMPAGNENT LE PRÉSENT ACCO Y COMPRIS LES SUPPORTS, MATÉRIAUX IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION E LECTRONIQUE QUI LES ACCOMPAGNENTI(les "LOGICIELS"). EN INSTALLANT L LOGICIELS D'ACCOMPAGNENTI(les "LOGICIELS"). EN INSTALLANT L LOGICIELS D'ACCOMPAGNENTI(les "LOGICIELS"). EN INSTALLANT L D'ACCORD POUR VOUS CONPORMER EN TOTALITÉ AUX TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD, NE POURSUIVEZ PAS LE PROCESSUS © J'accepte les termes du contrat de licence Q Le n'accepte pas les termes du contrat de licence	U RD, ES
< Précédent Suivant >	nnuler

Sélectionnez où vous souhaitez installer les fichiers eConsole, puis cliquez sur **Suivant>.** L'assistant d'installation va alors commencer l'installation du logiciel eConsole.

Une fois terminé, la fenêtre Configurer les dossiers de synchronisation apparaît.



Par défaut, le logiciel eConsole sélectionne les dossiers des fichiers médias définis par Windows (Ma musique, Mes images et Mes vidéos) pour les partager avec la MG3001-p.

Si les dossiers par défaut sont corrects, cliquez sur **Next**> (**Suivant>**) pour continuer le processus d'installation.

Acer eConsole -	InstallShield Wizard
Configurer les d	dossiers de synchronisation
Appuyez sur le t Appuyez sur Su	pouton pour changer chaque dossier de synchronisation. ivant pour confirmer.
\$	Music C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music
4	Photo C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures
*	Video C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Videos
InstallShield	
	< Précédent Suivant > Annuler

Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut et partager des fichiers différents, cliquez sur l'icône correspondante et parcourez pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Lorsque vous avez sélectionné les dossiers que vous souhaitez partager, cliquez sur **Suivant>.**

Acer eConsole	e - InstallShield Wizard	×
Configurer le	Configurer le dossier de synchronisation de 🔀	aller A
Appuyez sur Appuyez sur	Veuillez sélectionner le dossier. Chemin d'accès: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music	
\$	Répertoires:	
InstallShield ——		Annuler

Lorsque le processus d'installation est terminé, l'écran de fin apparaît. Cliquez sur **Terminer** pour fermer le logiciel d'installation.

Acer eConsole - InstallShie	ld Wizard
	InstallShield Wizard terminé L'InstallShield Wizard a installé Acer eConsole avec succès. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant
	< Précédent Terminer Annuler

Utilisation du logiciel eConsole

eConsole est un programme logiciel convivial qui est fourni avec votre Acer MG3001p.

eConsole permet d'organiser de manière pratique vos fichiers musicaux, images et vidéos pour utilisation avec votre console de divertissement MG3001-ppour la lecture sur votre téléviseur ou système audio en utilisant la MG3001-p.

Pour permettre à votre Acer MG3001-p de détecter vos fichiers média, vous devez utiliser le logiciel eConsole pour organiser et gérer vos comptes utilisateur. Vous pouvez utiliser eConsole pour créer vos dossiers favoris, vos sélections et éditer les fichiers pour la lecture sur votre téléviseur ou système audio via votre Acer MG3001-p.

Important : eConsole doit être installé sur votre ordinateur avant de commencer à utiliser la Acer MG3001-p.

Utilisation du logiciel eConsole

Lorsque vous avez installé le logiciel eConsole, vous pouvez l'ouvrir en cliquant du bouton droit sur l'icône de la barre d'état du système et en sélectionnant **Ouvrir eConsole**. Vous pouvez également ouvrir eConsole en sélectionnant **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Acer** et **Acer eConsole** dans le menu Démarrer de Windows.

Modes de eConsole

Une fois eConsole ouvert, faites passer le pointeur de votre souris au-dessus de chaque icône pour révéler les trois modes de gestion média **Gérer les fichiers musicaux**, **Gérer les fichiers images** et **Gérer les fichiers vidéos**. Vous pouvez sélectionner votre mode souhaité en cliquant sur des icônes.



Lorsque vous avez accédé à un des modes, vous pouvez facilement passer à un autre en cliquant sur les onglets pratiques situés en haut du panneau.



Gestion des serveurs média

L'écran de démarrage peut être également utilisé pour activer et désactiver les serveurs média rapidement et facilement. Des représentations graphiques de tous vos serveurs média détectés sont situés en bas de l'écran de démarrage.



Vous pouvez activer et désactiver un serveur média en cliquant du bouton droit sur l'image et en choisissant **Activer** ou **Désactiver**, selon son état actuel.

Gestion des fichiers musicaux

Vous pouvez utiliser le mode musique de votre eConsole pour effectuer de nombreuses fonctions avec votre bibliothèque musicale, telles que la composition des sélections, la compilation des favoris et l'extraction des CD.

Partage de musique

Le partage des dossiers sur eConsole vous permet d'y accéder avec la Acer MG3001-p via votre téléviseur.

Avec la MG3001-p, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement sa musique préférée et de conserver le contenu séparé des autres utilisateurs.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager musique** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran du gestionnaire de fichiers (illustré ci-dessous).

Parcourez vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager.

Pour partager un dossier, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.



Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu musical avec la MG3001-p. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être utilisé pour créer des sélections, des favoris et pour graver des CD en utilisant le logiciel eConsole.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

		tionnaire	e de fi	cł	0	Afficher par 📼	Family	t.
Gestionnaire de fichiers				×	Family	(Dossier)		
Fichiers	*	Taille	/ n	^	Titre		🔺 A	rtis 🖌
My Computer Jonathan's Documents AA310 Mk2 images FinePrint files LaunchManager.01-2 My Games My PSP8 Files My PSP8 Files My Pictures My Pictures My				Créer un dossier Renommer Supprimer Propriétés Leonard Slatkin My Playlists RemoteUpload Sample Music	(1998) Breakers - Gre (1990) & Philharmonia			

Pour éditer ou afficher les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

💿 Afficher par 👻 💽	Family
Family (Dossier)	Family
Offspring - Americana (1 Offspring -	User 1
Upload	
🖃 🗋 Dark Side of the Moon	Pink Fl
🔄 🔄 New York City	Norah
- 🔄 T-Rex - 20th Century Boy	<incon< td=""></incon<>
<	>

Création d'un nouveau dossier musical

La MG3001-p permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers musicaux.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ de la musique partagée, cliquez sur **Créer un dossier** sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci ajoutera un dossier appelé 'Nouveau dossier' dans le champ de la musique partagée.

Vous pouvez renommer, puis copier les chansons dans ce dossier qui seront disponibles pour l'édition et l'utilisation avec le logiciel eConsole et votre lecteur MG3001-p.

Affichage des dossiers musicaux

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers média sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Album, Genre, Artiste, Favoris et Sélections.

	 Afficher par 	-
	Album	
r.	Genre	
2	Artiste	
1	Favoris	ric
	Listes de lecture	H

Ceci fournit une manière pratique d'afficher vos fichiers pour des buts différents.

Édition des informations musicales

Chaque chanson dans votre bibliothèque musicale a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez une chanson en particulier, les informations disponibles pour cette chanson apparaissent dans la fenêtre **Informations sur la musique** en bas du menu à l'écran.



Pour éditer les informations de la chanson, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

Pour élargir la zone d'affichage des fichiers, la zone des informations peut être cachée. Pour ce faire, cliquez sur l'icône flèche en haute à droite de la zone d'informations. Cliquez sur la flèche de nouveau pour faire réapparaître les informations.

Vous pouvez également ajouter une couverture d'album ou une image pour chaque chanson en cliquant sur la case de l'image en sélectionnant une image parmi vos fichiers.

Dossiers synchrones

Un dossier synchrone est un dossier qui est mis à jour par l'ordinateur automatiquement pour inclure tous les nouveaux fichiers ou média. Les fichiers sont synchronises avec un dossier ou périphérique amovible de votre choix.

Par défaut, eConsole choisit Ma musique comme votre seul dossier synchrone, les dossiers nouveaux et existants peuvent également être convertis en dossiers synchrones. Les dossiers synchrones sont indiqués par deux flèches dans l'icône du dossier.

Pour créer un dossier synchrone, cliquez du bouton droit sur un dossier existant et sélectionnez **Propriétés**. Ceci fait apparaître le menu des propriétés.

Propriétés 🛛 🔀
Nom My Music Option synchro Activer la synchronisation C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music A la création d'un nouveau dossier, vous pouvez activer la synchronisation avec un dossier situé sur le disque dur de votre système ou un périphérique amovible désigné.
OK Cancel

Sélectionnez le dossier, puis choisissez un dossier avec lequel vous souhaitez synchroniser en cliquant sur la case à côté de la barre d'adresse. Lorsque vous avez choisi votre dossier, cliquez sur la case à cocher pour activer la synchronisation, puis cliquez sur **OK** pour confirmer.

Pour désactiver la synchronisation, désélectionnez simplement la case et cliquez sur OK.

Chaque dossier synchrone est mis à jour automatiquement pour inclure les nouveaux fichiers par l'application de la barre d'état du système. Les flèches bleue et jaune échangent leurs couleurs pendant les opérations de synchronisation.



Remarque : Pour supprimer des dossiers d'un fichier synchrone, vous devez supprimer le dossier directement dans le répertoire de votre ordinateur.

Création de sélections et de favoris

Les sélections et les favoris sont une manière pratique d'organiser vos chansons en catégories et de trouver plus facilement des chansons particulières avec la croissance de votre bibliothèque musicale numérique.

Vous pouvez créer, par exemple, une sélection pour correspondre au temps ou pour refléter votre humeur, comme une sélection de jour pluvieux, ou ajoutez votre nouveau CD à vos favoris pour un accès plus rapide.

Les sélections et les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et lus sur votre téléviseur ou système audio en utilisant votre console MG3001-p et la télécommande.

Création et édition d'une sélection

Pour créer une sélection, cliquez sur l'icône **Ajouter à sélection** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des sélections.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou la chanson que vous souhaitez ajouter à la sélection.

Pour ajouter un dossier ou une chanson à une sélection, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

eConsole vous demande alors si vous souhaitez créer une sélection, et que cette action va créer un dossier de sélection contenant l'élément sélectionné. Cliquez sur **OUI** pour confirmer.

Le dossier ou fichier que vous avez déposé dans le champ à droite sera maintenant converti en sélection. Ceci est représenté par une icône de liste.



Pour ajouter d'autres chansons ou dossiers à une sélection, répétez l'action de glisserdéplacer. Lorsque vous déplacez les fichiers dans le champ à droite, si vous le déplacez sur l'icône d'une sélection existante, cela les ajoute à cette sélection. Si vous les déplacez n'importe où ailleurs, cela crée une nouvelle sélection. eConsole vous demande de confirmer cette action avant de continuer.

Pour supprimer ou renommer une chanson ou sélection, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Création et édition des favoris

Pour ajouter ou créer un dossier de favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter à favori** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou la chanson que vous souhaitez ajouter.

Pour ajouter une chanson ou un album à vos favoris, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Ceci va créer un nouveau dossier dans le champ de droite. Le dossier ou album sera indiqué avec une icône cœur et une seule chanson présentera une note de musique.



Vos favoris peuvent maintenant être accédés et lus facilement sur votre téléviseur en utilisant le lecteur MG3001-p.

Pour supprimer ou renommer un favori, cliquez du bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez votre action désirée.

Suppression de dossiers, de fichiers, de sélections et de favoris

Pour supprimer un dossier, un fichier, une sélection, un favori ou une station radio, sélectionnez simplement l'élément et cliquez sur **Supprimer** sur le côté gauche du menu à l'écran. eConsole vous demande de confirmer. Cliquez sur **Oui** pour supprimer.

Gestion des fichiers images

Vous pouvez utiliser le mode image de eConsole pour organiser tous vos fichiers numériques en bibliothèque et créer des dossiers favoris pour l'affichage sur votre téléviseur en utilisant votre Acer MG3001-p.

Partage des images

Le partage des dossiers avec eConsole vous permet d'y accéder en utilisant la Acer MG3001-p via votre téléviseur.

Avec la MG3001-p, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement ses images préférées et de conserver le contenu séparé des autres.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager les images** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran gestionnaire des fichiers.

Vous pouvez parcourir vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier que vous souhaitez partager. Pour partager le dossier, cliquez sur l'icône du dossier, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

📮 eConsole				Paramètres	Aide 🖃 🗖
Bempowering Technology	1 Musique 🔞 Image	🗋 💋 Vidéo			
Tasks + Partager les	Ģ	tionnaire de fict	 Afficher participation 	ar 🚽 💽	Family
images G	estionnaire de fichiers	×	Family (Dossier)	
Créer un dossier	ichiers 🔺	Taille 🔺 🖍	Titre		🔺 Date (
	- 📠 Thailand Postcard	29 KB 4	🕀 🐼 My Picture	es	
Ajouter aux	Tom S	2 KB 5	- 🔄 MRT map)	11/
lavons	Vivian_Big_Ben	84 KB 4	- St_David	s_peak	11/
× Supprimer	- 🖬 a	294 KB 📒	- Thailand	Postcard	11/
2 Aide	rusades	68 KB 5	- 🔄 dalai3		05/
1 000	dalai 🔤	2 KB 5	🔔 🔚 gone_fisl	hin	11/
	dalai2	2 KB 5	kenny h		12/
	dalai3	2 KB 5	👘 🔄 newcastl	esnow	03/
	🛛 🔤 datun shan	119 KB 5			
	fool	158 KB 4			
	form2	184 KB 4			
	formosa_1896	438 KB 4			
	framemaker file	9 KB 🗧 🖌			
<		>	<		>
1					Q
	Informations concernant la photo				•
	Titre				
	Description				
acer	Editer				

Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu des images avec la MG3001-p. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être utilisé pour créer des favoris et organiser en diaporamas en utilisant le logiciel eConsole.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Pour éditer les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

Création d'un nouveau dossier d'images

La MG3001-p permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers images.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ des images partagées, cliquez sur **Créer** dossier sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole.

Ceci va ajouter un nouveau dossier dans le champ des images partagées.

Vous pouvez alors copier les images dans ce dossier qui seront disponibles pour l'édition et l'utilisation avec le logiciel eConsole et votre lecteur MG3001-p.

Affichage des dossiers d'images

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers images sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Miniature ou Dossier.



Vue Miniature
Édition des informations des images

Chaque image dans votre bibliothèque d'images a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez une image en particulier, les informations disponibles pour cette image apparaissent dans la fenêtre **Informations concernant la photo** en bas du menu à l'écran.

	-	Titre	Sunset.jpg	
	Ang	Description		
acor		Écrire		

Pour éditer les informations, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

Favoris

Les favoris sont une manière pratique d'organiser vos images et de trouver plus facilement des images particulières avec la croissance de votre bibliothèque de photos numériques.

Les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et affichés sur votre téléviseur en utilisant votre console MG3001-p et la télécommande.

Création et édition des favoris

Pour créer des favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter aux favoris** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou l'image que vous souhaitez ajouter au dossier des favoris. Pour ajouter un dossier à un dossier des favoris, cliquez sur l'icône et, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Vous pouvez ajouter d'autres photos au dossier des favoris, en répétant l'action de glisser-déplacer.

Un dossier sera indiqué avec une icône cœur et une image présentera une icône photo.

🛃 eConsole	Paramètres	Aide 💶 🗖 🗙
Empowering Technology	🕡 Musique 🔞 Image 👹 Vidéo	
Tasks + Partager les images Créer un dossier Aiouter aux	Afficher par Family Family (Dossier) Titre	× Date d
Avoris Favoris X Supprimer ? Aide	MRT map 11/1 St_Davids_peak 11/1 St_Davids_peak 11/1 dalai3 gone_fishin 11/1 kenny h 12/2 newcastlesnow 03/0	11/1 05/1
	Informations concernant la photo Titre newcastlesnow Description	<u>></u>
acer	Editer	

Pour supprimer ou renommer une image ou un dossier dans votre dossier des favoris, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Vos images favorites peuvent maintenant être accédés et affichées facilement en diaporama sur votre téléviseur en utilisant le lecteur MG3001-p.

Gestion des fichiers vidéos

Vous pouvez utiliser le mode vidéo de eConsole pour organiser tous vos films numériques compatibles en bibliothèque, pour créer des dossiers de films favoris ou pour l'affichage de vos clips vidéos sur votre téléviseur en utilisant la Acer MG3001-p.

Partage des vidéos

Le partage des dossiers et des clips vidéos avec eConsole vous permet d'y accéder en utilisant la Acer MG3001-p pour l'affichage via votre téléviseur.

Avec la MG3001-p, chaque membre de la famille ou utilisateur peut partager des dossiers ou fichiers vidéos différents. Cela signifie que chaque utilisateur peut choisir d'afficher seulement ses films préférés et de conserver le contenu séparé des autres utilisateurs.

Pour partager les dossiers, cliquez sur l'icône **Partager les vidéos** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran gestionnaire des fichiers vidéos.

Vous pouvez parcourir vos fichiers en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou clip vidéo que vous souhaitez partager.

Pour partager le dossier, cliquez sur l'icône du dossier, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.



Chaque dossier partagé sera visible lorsque vous accédez au menu des vidéos avec la MG3001-p. Une fois partagé, le contenu du dossier peut être alors affiché en utilisant le logiciel eConsole.

Si vous souhaitez départager un dossier, à tout moment cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Supprimer**.

Pour renommer un dossier partagé, cliquez du bouton droit sur le dossier dans le champ de droite et sélectionnez **Renommer**.

Pour éditer les dossiers partagés d'un membre de la famille ou utilisateur différent, cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit du menu à l'écran et sélectionnez les fichiers de quel utilisateur auxquels vous souhaitez accéder.

Création d'un dossier de vidéos

La MG3001-p permet de créer de nouveaux dossiers pour le stockage des fichiers vidéos.

Pour créer un nouveau dossier dans le champ des vidéos partagées, cliquez sur **Créer** dossier sur le côté gauche du menu à l'écran eConsole.

Ceci va ajouter un nouveau dossier dans le champ des vidéos partagées.

Vous pouvez alors copier les vidéos dans ce dossier qui seront disponibles pour l'affichage avec le logiciel eConsole et votre lecteur MG3001-p.

Affichage des dossiers de vidéos

Vous pouvez modifier la manière avec laquelle vos fichiers vidéos sont affichés en cliquant sur **Afficher par** en haut du champ fichier. Le menu déroulant vous donne le choix des options d'affichage : Miniature ou Dossier.



Vue Miniature

Édition des informations des clips vidéos

Chaque clip dans votre vidéothèque a des informations que eConsole utilise pour catégoriser et stocker le fichier.

Lorsque vous sélectionnez un clip en particulier, les informations disponibles pour cette vidéo apparaissent dans la fenêtre **Informations vidéo** en bas du menu à l'écran.



Pour éditer les informations, cliquez sur le champ **Éditer**. Entrez ou modifiez les informations comme vous le souhaitez, puis cliquez sur **Appliquer** pour mettre à jour.

Favoris

Les favoris sont une manière pratique d'organiser vos clips vidéos et de trouver plus facilement des clips particuliers avec la croissance de votre vidéothèque numérique.

Les favoris sont créés en utilisant la suite logicielle eConsole sur votre ordinateur. Une fois créés, ils peuvent être accédés et affichés sur votre téléviseur en utilisant votre console MG3001-p et la télécommande.

Création et édition des favoris

Pour créer des favoris, cliquez sur l'icône **Ajouter aux favoris** dans le coin supérieur gauche du menu à l'écran eConsole. Ceci fait apparaître l'écran de gestion des favoris.

Vous pouvez alors parcourir vos fichiers partagés en cliquant sur les icônes pour sélectionner le dossier ou le clip que vous souhaitez ajouter au dossier des favoris. Pour ajouter le dossier à une liste de favoris cliquez sur l'icône, faites glisser le dossier et déplacez-le dans le champ à droite.

Vous pouvez ajouter d'autres clips vidéos au dossier des favoris, en répétant l'action de glisser-déplacer.

🛃 eConsole	Paramètres	Aide 💷 🗖 🗙
B Empowering Technology	🔊 Musique 🞁 Image 🕅 Vidéo	
Tasks + Partager les vidéos	Afficher par Family Family Ajouter aux favoris	×
 Créer un dossier Ajouter aux favoris Supprimer Aide 	Titre Date d Image: Constraint of the second seco	* Date c 12/2 08/1
	Informations vidéo Titre Worms Description Editer	~
acer		00:01:00

Une icône cœur indique un dossier et une icône film représente un seul clip.

Pour supprimer ou renommer une image ou un dossier dans votre dossier de liste des favoris, cliquez du bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez votre action désirée.

Vos clips vidéos favoris peuvent maintenant être accédés et affichés facilement sur votre téléviseur en utilisant le lecteur MG3001-p.

Copie d'un fichier audio

eConsole permet aux utilisateurs de convertir les fichiers musicaux depuis un CD et de les stocker sur le disque dur sous forme de fichiers MP3 ou WMA. Pour copier un CD, sélectionnez **Rip CD** dans le menu de gauche.

Le contenu du CD est affiché dans la fenêtre de gauche. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez copier en les cochant. Cliquez sur **Démarrer** une fois terminé.

eConsole vous demande de confirmer ou de choisir un dossier de destination. Cliquez sur **OK** pour commencer la copie des chansons.

🛃 eConsole			Paramètres	Aide 🔳 🗖 🎗
Empowering Technology	🕫 Musique 🔯 Image 💋	Vidéo	1	
Tasks			💿 Afficher par 👻 🏹	Family
musique	MATSHITA, DVD-RA	×	Family (Dossier)	
🍯 Créer un dossier	Titre	Dur 🔨	Titre	Artiste
Aigutor guy	🗹 釥 ALBENIZ: Iberia - I. Evocación	00:0	🕀 🧰 Offspring - Americana (1998)	
favoris	🗹 🥜 ALBENIZ: Iberia - II. El puerto	00:0	Tom Petty & the HeartBreakers	- Gre
👟 . Alau dan 2 ta Kata	ALBENIZ: Iberia - III. El Corpus Christi	. 00:0	1 02 - All That You Can't Leave B	ehind
de lecture	ALBENIZ: Iberia - IV. Rondena	00:0	HIGO MY MUSIC	Norah I
Y Dupprimar	ALBENIZ: Iberia - V. Ameria	00:0	T-Rey - 20th Century Boy	<inconn< td=""></inconn<>
 aubbuillet 	🗹 과 ALBENIZ: Iberia - VII. El Albaicín	00:0		
💡 Rip CD	🗹 과 ALBENIZ: Iberia - VIII. El polo	00:(
? Aide	🗹 🌛 ALBENIZ: Iberia - IX. Lavapiés	00:(
	ALBENIZ: Iberia - X. Málada	00:(🎽		
	Prát	Start		0
	Informations sur la musique			•
	Titre		Année	
	Artiste		Genre	
	Album		Description	
			Description	
	Editer			
				00:00:00
acer				00:00:00

eConsole vous demande de confirmer ou de choisir un dossier de destination.

Pour changer les paramètres de qualité pour les fichiers copiés, il est nécessaire d'accéder au menu Paramètres avancés. Les détails à ce sujet sont présentés dans la section Menu Paramètres.

Cliquez sur **Démarrer** pour commencer le processus de copie, un écran de progrès apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour arrêter le processus à tout moment.

0%

Recherche de média

Pour chercher un fichier média particulier, que ce soit une chanson, une image ou un clip vidéo, cliquez sur l'icône de recherche (loupe) situé en bas à droite de la fenêtre des fichiers.

La fenêtre de recherche apparaît.

Q Rechercher		×
Recherche de la chaîne		
 ✓ Tous ✓ Titre ✓ Description 		
	OK	Annuler

Entrez le nom ou les détails du fichier que vous cherchez dans l'espace de la chaîne de recherche. Vous pouvez alors cliquer les cases à cocher pour restreindre les zones dans lesquelles eConsole va chercher. Cliquez sur **OK** pour commencer la recherche.

Chaque mode média donne différents critères de recherche, par exemple, en mode musical vous pouvez sélectionner la recherche par albums, genres ou artistes.

Les résultats de la recherche apparaissent en vue base de données comme illustré cidessous.

e e	Console				Paramètres	Aide	
9	Empowering Technology	🕫 Musique 🔯 Ima	age 📁 Vidéo				
Tasi +	ks Partager la musique	 Afficher par Eamily (Descion) 				Fam	ily
	Orées un dessier	Titre	Artiste	Album A	Genre /	Durée	1 1
×	Créer un dossier Ajouter aux favoris Ajouter à la liste de lecture Supprimer Rip CD Aide	My Music Dark Side of the Moon New York City T-Rev-20th Century Boy Generation 102 Beauthul Day Builet The Blue Sky Builet The Blue Sky Elevation Exit Exit	Pink Floyd Norah Jones <inconu> U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2</inconu>	Dark Side of th New York City <inconnu> All that you cant The Joshua Tree The Joshua Tree All That You Ca The Joshua Tree The Joshua Tree</inconnu>	Psychedelic Blues Other «Aucune ca rock rock Rock soundtrack soundtrack	00:43:00 00:05:07 00:03:39 00:04:05 00:04:32 00:04:32 00:04:53 00:04:53	
		Informations sur la musique Titre Artiste Album	Rechercher1 "u2"	Année Genre Description			•
	acer		r] 0			00:	00:00 00:00

Remarque : La fonction de recherche ne fonctionne que pour le type de média et l'utilisateur actuels. P.ex. Vous ne pouvez pas rechercher de la vidéo en mode musical.

Menu Paramètres

Le menu Paramètres permet de modifier et de gérer les comptes utilisateurs et les serveurs média utilisé avec la MG3001-p.

Pour accéder au menu des paramètres, cliquez du bouton droit sur Paramètres dans le coin supérieur droit du menu à l'écran. Un menu déroulant apparaît avec trois options : **Gestionnaire de comptes**, **Gestionnaire de périphériques** et **Paramètres avancés**.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Gestionnaire de comptes

La MG3001-p permet à chaque membre de la famille ou utilisateur de créer un compte personnel. Chaque utilisateur peut ensuite stocker sa musique, ses vidéos et ses images personnelles dans ce compte.

Cette fonction permet à une famille d'organiser plus facilement leurs fichiers et de garder leurs média dans des comptes utilisateurs séparés.

Pour créer ou éditer un compte, vous devez ouvrir l'écran du Gestionnaire de comptes. Cliquez sur **Paramètres** en haut du menu à l'écran de eConsole et sélectionnez **Gestionnaire de comptes** dans le menu déroulant.

L'écran du Gestionnaire de comptes apparaît.



Dans cet écran, vous pouvez créer de nouveaux comptes et ajouter une nouvelle image personnalisée pour chaque compte.

Pour créer un nouveau compte cliquez simplement sur **+ Ajouter**. Le nouveau compte apparaît sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur l'image du nouveau compte et entrez le nom dans le champ Nom du membre. Vous pouvez alors choisir une image dans la sélection Image du membre. Vous pouvez également sélectionner une image

plus personnalisée en cliquant sur l'icône **Parcourir**. Ceci vous permettra de choisir une image parmi les fichiers images de votre ordinateur.

Pour supprimer un compte utilisateur, cliquez sur le compte pour le sélectionner, puis cliquez sur X Supprimer en haut du champ.

Gestionnaire de périphériques

Le menu Paramètres permet également d'accéder à la page **Gestionnaire de périphériques**. Cette page permet d'activer et de désactiver les serveurs média, de vérifier les paramètres avancés et également de supprimer des serveurs non désirés.

Gestionnaire de	périphériqu				×
👗 Gestionn		📔 Gestio	nnaire de périp	hériques	
🗙 Supprimer	🔜 Activer	🔒 Désactiver	Affichage	avancé	
Nom de périphé	irique				
Acer AV Ren	derer (43819e66	-4c7b-5559-3c8	1-34751b05e96	i7)	
ALEI AVINEI	uerer <u>(</u> er+1+202	-010-0-030-02-17	-213/0063038	1)	

Pour activer ou désactiver un serveur, sélectionnez le nom du serveur et sélectionnez Activer ou Désactiver, selon l'état actuel du serveur.

Pour vérifier les paramètres avancés, Sélectionnez le serveur et cliquez sur Affichage avancé, ceci affichera toutes les informations et tous les paramètres actuels du serveur.

Pour supprimer un serveur, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Paramètres avancés

Le choix de Paramètres avancés fait apparaître le menu des Paramètres avancés. Ce menu vous permet d'ajuster de nombreuses fonctions avancées pour la MG3001-p.

Repertoires	Gestionnai	re de serveur	Divers
Paramètres de	média	Paramètre	es CDDB
omater Windows Media Au	dio		*
Peti Qualité 🦳	t		Meilleur
1	128 kbps	, 44 kHz, stereo	I

Cliquez sur l'onglet correspondant pour faire apparaître la fonction que vous souhaitez modifier.

Répertoires

Cliquez sur **Répertoires** et vous pouvez définir l'emplacement pour le stockage des fichiers lorsque vous convertissez les chansons d'un CD ou copier des images, de la musique et de la vidéo depuis des périphériques de stockage USB 2.0 amovibles.

P	aramètres avancés				\times
ſ	Paramètres de	média	Paramètre	s CDDB	
ľ	Répertoires	Gestionnai	re de serveur	Divers	
	L'emplacement de sta	ckade pour rip à	partir du CD		
	2 onpideoment de ste	orage pour np a			
	C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Musi	ic 🗸 🛄	
	L'emplacement de sto périphériques amovibl	ckage pour copie es	e de la musique à par	tir <mark>d</mark> es	
	C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Musi	ic 🔽	
	L'emplacement de stoc périphériques amovible	kage pour copie s	des fichiers images à	partir des	
	C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Pictu	ures 🔽 🛄	
	L'emplacement de sto périphériques amovibl	ckage pour copie es	e des fichiers vidéo à	partir des	
	C:\Documents and S	ettings\All Users\	Documents\My Vide	os 🖌	
		ОК	Cancel	Apply	

Pour changer l'emplacement, cliquez sur la case située à côté de l'adresse et sélectionnez un dossier de destination différent.

Cliquez sur **Appliquer** pour confirmer et sur **OK** pour quitter.

Gestionnaire de serveur

Cliquez sur **Gestionnaire de serveur** et vous pouvez vérifier les propriétés des serveurs média sur votre réseau.

Pour sélectionner un serveur, cliquez sur la flèche et choisissez-en un dans le menu déroulant. Vous pouvez alors vérifier les détails du serveur.



Vous pouvez également **Activer** ou **Désactiver** le serveur média avec ce menu en cliquant sur le bouton correspondant, selon l'état actuel.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres et sur OK pour quitter.

Divers

Cliquez sur **Divers** et vous pouvez choisir si vous souhaitez activer le lanceur Acer au démarrage de votre système.

Cliquez sur la case à cocher, suivie d'**Appliquer** pour enregistrer vos paramètres. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Paramètres de média

Cliquez sur **Paramètres de média** pour ajuster la qualité des fichiers musicaux créés par eConsole lorsque vous copier les fichiers depuis un CD.

Répertoires	Gestionnaire de serv	eur 🛛 🖸)iver
Paramètres de	média	Paramètres CDD	В
omater			
Windows Media Au	dio		¥
Petit		Meilleu	ır
Qualité 🦷		— Ç —	
	128 kbps, 44 kHz, s	tereo	

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant, puis utilisez le curseur coulissant pour sélectionner la qualité de taux en bit nécessaire.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications et sur OK pour quitter.

Important : N'oubliez pas que des fichiers de meilleure qualité occupent un espace de stockage plus important sur votre disque dur.

Paramètre CDDB

Cliquez sur **Paramètres CDDB** pour modifier les détails du service Internet utilisé pour obtenir des informations sur les fichiers musicaux.

Le service est utilisé par eConsole pour trouver automatiquement des informations et les couvertures d'album pour les fichiers musicaux que vous enregistrez dans votre bibliothèque.

ramètres avancés			
Répertoires Gestionnaire	e de serveur		Divers
Paramètres de média	Parar	mètre	es CDDB
Utiliser le service CDDB			
Serveur CDDB	Į	Port	
freedb.freedb.org	~	80	
Emplacement réseau			
/~cddb/cddb.cgi			
/~cddb/cddb.cgi Serveur proxy Aucun proxy	~		
/~cddb/cddb.cgi Serveur proxy Aucun proxy IP proxy	~	Port	
/~cddb/cddb.cgi Serveur proxy Aucun proxy IP proxy		Port 80	

Dans ce menu vous pouvez activer et désactiver le service, modifier le serveur et changer les fonctions avancées du serveur.

Remarque : Acer recommande de ne pas modifier ces paramètres.

Obtenir de l'aide

Vous pouvez accéder à l'aide en cas de problème lors de l'utilisation du logiciel eConsole.

Cliquez sur un des boutons d'aide situés dans le coin supérieur droit ou en bas du menu Tâche à gauche.

Ceci fait apparaître le menu d aide à l'écran.



Le menu d'aide fournit des informations et des instructions sur l'utilisation de eConsole. Cliquez simplement sur une rubrique dans la section du contenu à gauche pour faire apparaître les informations.

Si après avoir vérifié la section d'aide, votre question n'a pas été résolue veuillez contacter votre revendeur local Acer pour de l'aide complémentaire.

Les informations peuvent également être trouvées sur le site Web Acer : http://global.acer.com

5 Utilisation de votre Acer MG3001-p

Cette section décrit la configuration de votre MG3001-p lors de sa première mise sous tension. De plus elle décrit également la navigation entre les menus et les différentes fonctions de votre console MG3001-p.

Configuration de votre MG3001-p

Assistant de configuration

Écran de bienvenue

Lorsque vous allumez votre MG3001-p pour la première fois, votre téléviseur affiche l'écran de message de bienvenue. Appuyez sur **OK** pour commencer le processus de configuration. L'écran de **Configuration langue** apparaît.



Remarque : Si vous ne pouvez pas voir le message, veuillez vous reporter à la section Dépannage.

Configuration langue

Utilisez les touches flèches **Haut** ou **Bas** sur la télécommande pour sélectionner votre langue désirée. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre choix. L'écran de **Configuration date/heure** apparaît.



Configuration date/heure

Utilisez les boutons flèches **Gauche** et **Droite** pour sélectionner la case que vous souhaitez modifier. Appuyez sur OK et deux flèches apparaissent indiquant que vous pouvez maintenant ajuster la valeur.

Utilisez **Haut** et **Bas** ou les touches numériques pour ajuster la valeur dans la case sélectionnée. Lorsque la valeur est correcte, appuyez sur OK, puis utilisez Droite pour aller à la case suivante.

Quand la date correcte et l'heure locale sont réglées, appuyez sur OK lorsque la case Suivant est sélectionnée pour aller à l'écran Paramètres réseau > Sélection de configuration.

Configuration da	ate/heure	,			
	Mois		Jour		Année
Date :	Ĵ	/		1	2000
	Heure		Minute		
Heure (24 h		:	01		Suivant

Paramètres réseau > Sélection de configuration

Utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour sélectionner le type de réseau auquel vous souhaitez que votre MG3001-p se connecte.



Si votre MG3001-p est connecté en utilisant une configuration de réseau sans fil, suivez les instructions ci-dessous.

Si votre MG3001-p est connecté en utilisant une configuration Ethernet, veuillez aller à Connexion à un réseau câblé.

Réseaux sans fil

Si vous avez un environnement de réseau sans fil, vous devez choisir entre les modes Sans fil (Ad hoc) et sans fil (Infrastructure).

Le paramètre Ad hoc est utilisé pour un réseau sans fil point à point (PC à PC) qui ne comprend pas de routeur ou de point d'accès. Le paramètre Infrastructure est utilise pour les réseaux qui comprennent un point d'accès ou un routeur.

Sélectionnez le type de réseau souhaité et appuyez sur **OK** pour continuer.

Remarque : Pour plus d'informations sur la terminologie des réseaux, veuillez consulter le Glossaire.

Connexion d'un réseau sans fil à point d'accès

Sélectionnez Sans fil (point d'accès) et le système recherché pour vous l'identité d'un réseau sans fil (ou SSID).

Paramètres réseau > Sélection SSID

En cas de réussite, la recherche indique les points d'accès disponibles. Choisissez le SSID du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur **OK**.

Si un cryptage sans fil (WEP) est nécessaire, vous serez alors dirigé à la page de cryptage.

Si aucun cryptage n'est nécessaire, veuillez passer à l'écran **Paramètres réseau >** Serveur disponible dans la section Connexion à un réseau câblé.

Paramètres réseau	> Sélection SSID	1/2 - 🗸
SSID	Signal	WEP
Wireless_AP01	للنب	Y
Wireless_AP02	att	
Wireless_AP03		
Wireless_AP04		
Wireless_AP05	ألليه	
Wireless_AP06		
Wireless AP07	aut	N

Paramètres réseau > Cryptage sans fil

Sélectionnez le type de cryptage et appuyez sur **OK**.

Entrez les codes de cryptage de votre réseau, puis sélectionnez **Enregistrer** avant d'appuyer sur **OK** pour confirmer.

Veuillez passer à l'écran **Paramètres réseau > Serveur disponible** dans la section **Connexion à un réseau câblé**.

	<u> </u>	
WEP	128bits-HEX	
Index clé		
Clé		
		Enregis.

Pour des informations complémentaires sur le réseau sans fil et le cryptage, veuillez consulter la section Cryptage.

Connexion d'un réseau sans fil ad hoc

Sélectionnez Sans fil (ad hoc) et le système recherché pour vous l'identité d'un réseau sans fil (ou SSID).

Paran	ietres reseau > Selection de configu	Iration
	Sans fil (point d'accès)	
	Câblé (Ethernet)	
	Sans fil (ad hoc)	1

Points d'accès disponibles

En cas de réussite, la recherche indique les points d'accès disponibles.

Dans le cas contraire, il vous sera demandé de vérifier le point d'accès et d'essayer à nouveau.

Lorsque votre point d'accès a été détecté correctement, sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur OK. La MG3001-p commence ensuite à rechercher les serveurs médias qui utilise le point d'accès sélectionné.

Empowering Technology			(2) Empowering Technology
Paramètres réseau > Séle	ction SSID	1/2 -	Paramètres réseau
SSID	Signal	WEP	Dalet danske intraumble
Wireless_AP01	ail	Y	1. Várifiaz que le point d'accès est sous tansino
Wireless_AP02		Y	2. Appuvez sur Retour pour scanner à nouveau
Wireless_AP03		N	3. Appuyez sur OK pour continuer sans
Wireless_AP04		N	connexion.
Wireless_AP05		N	A
Wireless_AP06		Y	
Wireless AP07		N	

Dáussita

Paramètres réseau > Choix de serveur

En cas de réussite, une liste des serveurs média qui utilisent le point d'accès est présentée.

Dans le cas contraire, il vous sera demandé de vérifier le serveur et d'essayer à nouveau.

Sélectionnez le serveur media et appuyez sur OK pour confirmer.



L'écran de fin apparaît. Appuyez sur **OK** pour commencer à utiliser votre MG3001-p.



La page d'accueil de la passerelle média MG3001-p apparaît et vous êtes prêt à commencer votre expérience média.

Félicitations ! Votre configuration est terminée.

Remarque : En cas de problème avec le processus de configuration, veuillez consulter les sections Glossaire technique et Dépannage de ce Manuel d'utilisation.

En cas de problèmes persistants, veuillez contacter votre revendeur Acer.

Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Sélectionnez Ethernet câblé et appuyez sur OK pour commencer la configuration.

Paramètres réseau > Choix de serveur

Si un serveur est trouvé, le système la liste des serveurs média disponibles.

Si le serveur ne peut pas être trouvé, vous serez dirigé vers l'écran non terminé. Suivez les instructions, puis essayez de rechercher pour votre console de nouveau. Sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur **OK**.

Si les problèmes persistent, veuillez vous reporter à la section Dépannage.



Vous serez dirigé vers l'écran de fin. Appuyez de nouveau sur OK pour quitter.



La page d'accueil de la passerelle média MG3001-p apparaît et vous êtes prêt à commencer votre expérience média.

Félicitations ! Votre configuration est terminée.



Mises à jour du microprogramme

Les mises à jour du microprogramme sont des correctifs logiciels qui sont mis à disposition par le fabricant pour corriger des problèmes logiciels ou ajouter de nouvelles fonctions à votre matériel.

Il pourra vous être nécessaire de mettre à jour le microprogramme de votre Acer MG3001-p de temps en temps.

Pour mettre à jour le microprogramme, ouvrer le menu **Mise à jour du microcode** via le menu **Paramètres**. L'écran affichera votre version actuelle du microprogramme.

Pour chercher les mises à jour disponibles, sélectionnez **Cherche mises à jour** et appuyez sur **OK**. Le système recherche alors les mises à jour logicielles disponibles.



Si aucune mise à jour n'est actuellement disponible, alors un message 'Aucune nouvelle version n'a été trouvée » est affiché. Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner au menu principal et continuer à utiliser votre MG3001-p.

Si une mise à jour est disponible, l'écran de mise à jour est affiché.



La mise à jour du microprogramme comprenant des modifications au logiciel de votre Acer MG3001-p, le message est accompagné par un avertissement standard sur les mises à jour du microprogramme.

Appuyez sur **OK** pour commencer le processus de mise à jour. Un écran de téléchargement apparaît pour vous tenir informé du processus de téléchargement.

	settinas
- 1 I	Mise à jour du microcode
	Nouvelle version trouvée Mise à niveau 1. Téléchargement 2. Effacement > 3. Mise à jour 28%
	OK Entrée

Remarque : Une étape d'effacement peut ne pas être nécessaire pour toutes les mises à jour. Si c'est le cas, alors deux phases seulement seront montrées pendant le processus de mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée l'écran de fin apparaît.



Appuyez sur OK pour réinitialiser votre MG3001-p et retourner au menu principal.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

En cas de problèmes avec votre MG3001-p, il peut être nécessaire de réinitialiser la console. Pour ce faire, insérez un trombone dans la fente de réinitialisation situé sur l'arrière de la console. Ceci réinitialise la machine à ses paramètres d'usine.

Fonctionnement de la Acer MG3001-p

Il y a plusieurs manière de faire fonctionner et de naviguer dans l'interface utilisateur de la MG3001-p. La section suivante fournit des détails et des conseils sur le bon fonctionnement de votre console.

Conseils de navigation

La télécommande est utilisée pour naviguer entre les différents modes et fonctions de la Acer MG3001-p.

Les flèches de direction et les touches autour peuvent être utilisées pour une navigation rapide et pratique dans les différents menus et fonctions.



Les boutons directionnels **Haut**, **Bas**, **Gauche** et **Droit** sont utilisés pour déplacer la boîte de sélection sur les choix à l'écran, l'appui sur **OK** sélectionne le choix en surbrillance.

Le bouton BACK (Retour) vous remmène à l'écran précédent.

Les boutons VIDEO (Vidéo), MUSIC (Musique) et PICTURE (Photo) servent de raccourci et vous emmène directement au menu correspondant.

Quatre boutons de couleur intelligents sont situés en bas de la télécommande : Rouge, Vert, Jaune et Bleu.



Ces boutons de couleur servent également de raccourci, cependant la fonction de chacun change selon l'écran actuel. Un guide pratique en bas de l'écran indique la fonction de chaque bouton de couleur lorsqu'il est disponible.

Navigation avec les boutons de la console

Il est également possible de faire fonctionner votre Acer MG3001-p en utilisant les touches de contrôle situées au-dessous du panneau d'affichage et derrière le couvercle basculant de la console.



Les boutons flèches, OK et Retour (Back) directement au-dessous de l'unité d'affichage ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants de la télécommande.

Il peuvent être utilisés pour contrôler la MG3001-p si vous avez égaré temporairement votre télécommande ou devez effectuer une action urgente.

De plus, derrière le couvercle basculant de la console se trouvent des boutons de contrôle média standards qui peuvent être utilisés pour la lecture, l'arrêt, l'avance rapide, le retour, le passage au suivant, le passage au précédent pendant la lecture de vous fichiers média.

Le clavier logiciel

Lorsqu'il est nécessaire d'entrer du texte dans un champ à l'écran, vous devez utiliser le clavier logiciel. Le clavier logiciel apparaît automatiquement.

L'écran du clavier logiciel est illustré ci-dessous.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-
q	w	е	r	t	у	u		0	р		
a	s	d	f	g	h		k			<	>
z	x		۷	b	n	m			+	Effe	ace
									E	Entré	e
					Sp	ace					

Le clavier est utilisé pour entrer les données, telles que les noms des dossiers, les titres des chansons pour les recherches et d'autres informations en rapport avec les fichiers.

Pour utiliser le clavier, sélectionnez le caractère souhaité avec les touches **Flèches** sur la télécommande et appuyez sur le bouton **OK**.

Le menu principal de la Acer MG3001-p

Lorsque vous allumez votre MG3001-p, votre téléviseur affiche le menu principal. Il est facile d'accéder à chaque mode depuis ce menu.



Utilisation de votre Acer MG3001-p

Lors de l'utilisation de votre MG3001-p, vous rencontrerez plusieurs icônes qui sont utilisées pour indiquer certaines commandes et l'état actuel du système.

Le tableau ci-dessous est guide rapide des significations de ces icônes habituellement utilisées.

Guide des icônes

ବ	Aléatoire : Utilisée pour indiquer lorsqu'une sélection est lue de manière aléatoire.
1)	Répéter 1 : La chanson actuelle sera répétée jusqu'à ce que la commande de répétition soit annulée.
C	Répéter : La sélection ou l'album actuel sera répété jusqu'à ce que la commande de répétition soit annulée.
\odot	Album : Indique un album contenant plusieurs chansons
ļ	Dossier : Indique un dossier contenant plusieurs fichiers
	Chanson : Indique une seule chanson

Programme : Indique qu'une chanson a été ajoutée à une sélection ad-hoc actuelle.
Lecture : Indique la chanson actuellement lue.
Fonction non disponible : Indique que la fonction sélectionnée est actuellement non disponible.
Chargement : Apparaît au centre de l'écran à chaque chargement d'un nouvel écran.

Mode musical

La Acer MG3001-p permet de lire des fichiers musicaux que vous avez organisés sur votre ordinateur Acer avec le logiciel eConsole, en utilisant le système audio de votre téléviseur ou un système audio numérique connecté à votre MG3001-p.

Depuis le menu principal, utilisez les boutons Gauche et Droite sur la télécommande pour sélectionner Musique et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de raccourci **Musique**.



La page d'accueil de la musique apparaît.

Utilisez les boutons flèches pour sélectionner le dossier que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK** pour entrer. Ceci révèle tous les fichiers musicaux (albums et chansons) qui sont dans ce dossier.



Lecture d'une chanson

Pour écouter une chanson, sélectionnez-la en utilisant les boutons flèches sur la télécommande et appuyez sur **OK**. Un symbole de lecture vert apparaît à côté pour indiquer que c'est la chanson actuellement lue. Pour arrêter la chanson actuellement lue, appuyez le bouton **Arrêter** sur la télécommande.

Détails de la chanson

Lors de la lecture d'une chanson, le nom de la chanson, ainsi que les informations de temps sont affichés en haut de l'écran.

Lors de la lecture d'une chanson, les détails (ou méta données) ainsi que la durée de la chanson et les informations de temps sont affichés à l'écran.



Raccourcis de couleur

Lors de la lecture d'une chanson, les options de raccourcis de couleur apparaissent en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton **Rouge** pour activer le mode **Aléatoire**. (Toutes les chansons dans ce dossier seront lues d'une manière aléatoire.)

Appuyez sur le bouton **Vert** une fois pour **Répéter** la chanson actuelle, appuyez deux fois pour répéter la sélection ou l'album actuel. Appuyez de nouveau pour annuler.

Appuyez sur le bouton **Jaune** pour **Programmer** une chanson dans une sélection adhoc. (Voir Programmation des chansons.)

L'appui sur le bouton **Bleu** permet de sauter à endroit plus loin dans le fichier actuellement lu. Appuyez sur le bouton Bleu et un menu apparaît vous demandant d'entrer un chiffre. Vous ne pouvez entrer qu'un seul chiffre dans le champ (1 = 10%, 2 = 20%, 3 = 30%, etc.)

Cette fonction est utile pour aller plus vite dans les longs fichiers. Par exemple, en entrant 5 vous allez exactement à la moitié de la chanson.

Mode d'affichage

Le menu de gauche donne des options sur la manière dont vous souhaitez afficher les fichiers musicaux. Les options comprennent l'affichage par Favoris, Sélections, Artiste, Album, Chanson et Genre. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher vos fichiers musicaux et appuyez sur **OK**.

Les albums sont affichés en utilisant une icône disque et une icône note de musique représente une chanson.

Pour accéder et explorer le contenu d'un album, sélectionnez l'album et appuyez sur OK.

Sélections

Les sélections sont une autre manière pratique d'organiser votre bibliothèque musicale. Les sélections peuvent contenir de la musique de multiples dossiers et être configurées pour lire les pistes dans l'ordre que vous souhaitez.

Les sélections sont créées sur votre ordinateur en utilisant le logiciel eConsole. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Création des sélections.

Écoute d'une sélection

Pour écouter une sélection, utilisez les boutons flèches pour naviguer à Sélection sur la gauche de l'écran. Appuyez sur **OK** et toutes les sélections pour l'utilisateur sélectionné apparaissent.

Naviguez vers votre sélection souhaitée et appuyez sur **OK** pour faire apparaître les détails de la sélection. La page Sélection donne tous les détails de chaque chanson contenue dans la liste.

Pour lire une liste, sélectionnez la liste en utilisant les touches flèches et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton **Arrêter** à tout moment pour interrompre la lecture.

Écoute des favoris

Pour écouter à vos favoris, utilisez les boutons flèches pour naviguer à Favori sur la gauche de l'écran. Appuyez sur **OK** et tous les dossiers et chansons dans les favoris pour l'utilisateur sélectionné apparaissent.

Naviguez vers votre dossier ou chanson souhaité et appuyez sur **OK** pour faire apparaître les détails. La page Favori donne tous les détails de chaque chanson ou dossier individuel contenu dans vos favoris.

Pour lire une chanson ou une liste, sélectionnez votre choix en utilisant les touches flèches et appuyez sur **OK ou Lecture**.

Programmation des chansons

Pour créer une liste de programme ad-hoc, sélectionnez la chanson que vous souhaitez et appuyez sur le bouton **Programme**. L'icône programme apparaît à côté du fichier musical (voir la chanson 6 ci-dessous). Pour ajouter une autre chanson à la liste programme, utilisez les boutons flèches pour sélectionner une autre chanson et appuyez sur **Programme**.



Pour supprimer un fichier musical à tout moment de la liste, sélectionnez une chanson programmée et appuyez sur la touche **Programme** à nouveau. L'icône programme disparaît.

Pour lire votre liste programmée, appuyez sur le bouton Lecture.

Pour supprimer une liste programme ad-hoc, appuyez sur la touche **Option** de votre télécommande, sélectionnez Oui et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Pour des informations sur la copie des fichiers, l'accès au fichiers depuis un lecteur USB et l'édition des détails des fichiers, veuillez vous reporter à la section Commandes générales.

Mode image

La Acer MG3001-p permet d'afficher les fichiers images sur votre ordinateur Acer avec le logiciel eConsole, via votre téléviseur

Affichage du contenu image

Depuis le menu principal, utilisez les boutons Gauche et Droite sur la télécommande pour sélectionner Image et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de raccourci **Image**.

La page d'accueil des images apparaît. Les dossiers images ont une petite icône à côté du nombre de référence et les images à l'intérieur sont affichées comme des petites miniatures. Les images individuelles seront affichées sous forme de miniatures uniques.

Six images seront affichées à la fois. Utilisez les boutons flèches pour vous déplacez dans les images et faire défiler les pages. **Page Préc** et **Page Suiv** peuvent être utilisées pour défiler plus rapidement à la page précédente ou suivante.

Affichage des images

Pour afficher une image, sélectionnez-la en utilisant les boutons flèches sur la télécommande et appuyez sur **OK**. L'image est affichée en plein écran.

Pour accéder aux informations du fichier image, à tout moment appuyez sur le bouton **Info** de votre télécommande.

Lors de l'affichage d'un fichier en mode image, vous pouvez utiliser les boutons flèches pour aller à l'image suivante comme elles sont affichés dans le menu du mode image.

P.ex. lors de l'affichage de l'image un, l'appui sur Gauche va à image deux et l'appui sur Bas va à image trois.

Mode d'affichage

Le menu de gauche donne des options sur comment afficher vos fichiers images. Les options comprennent afficher par Nouveau, Tous, Favoris et Date. Selon votre préférence personnelle, sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher vos fichiers images en utilisant les boutons flèches et appuyez sur **OK**.

Raccourcis de couleur

Lors de l'affichage d'une image, appuyez sur le bouton Option et les options de raccourcis de couleur apparaissent en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton **Rouge** pour un **Zoom avant** de l'image. Appuyez de nouveau pour un zoom encore plus en avant.

Appuyez sur le bouton **Vert** pour un **Zoom arrière** de l'image après un zoom avant. Appuyez de nouveau pour un zoom encore plus en arrière.

Appuyez sur le bouton **Jaune** pour faire **Pivoter** l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Un nouvel appui fait pivoter l'image de nouveau de la même valeur.

L'appui sur le bouton Bleu commence un diaporama.

Diaporamas

Les diaporamas sont une très bonne manière d'afficher les collections de vos images favorites. Ils peuvent également être affichés tout en écoutant votre musique favorite pour améliorer encore plus l'expérience.

Affichage d'un diaporama

Pour regarder un diaporama, utilisez les boutons flèches pour naviguer au dossier que vous souhaitez afficher. Appuyez sur **OK** pour accéder au dossier et une fois dans le dossier, sélectionnez une image.

Appuyez sur le bouton **Diaporama** pour commencer le diaporama. Appuyez de nouveau sur **Diaporama** pour la pause, appuyez encore une fois pour continuer.

Appuyez sur **Retour** à tout moment pour retourner à la page de mode image.

Éditer le temps d'intervalle des diaporamas

Pour changer la durée de chaque diapo pendant un diaporama, appuyez sur le bouton **Option** lorsque vous êtes dans un dossier image. L'écran d intervalle de temps apparaît.

Utilisez le bouton **Gauche** pour diminuer et le bouton **Droite** pour augmenter l'intervalle de temps. (L'intervalle de temps est de 3 secondes au minimum et de 20 secondes au maximum.) Cliquez sur **OK** ou **Retour** pour enregistrer vos paramètres et puis quitter.

Mode vidéo

La Acer MG3001-p permet de regarder les fichiers vidéo sur votre ordinateur Acer avec le logiciel eConsole, en utilisant votre téléviseur

Affichage du contenu vidéo

Depuis le menu principal, utilisez les boutons Gauche et Droite sur la télécommande pour sélectionner Vidéo et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de raccourci **Vidéo**.

La page d'accueil du mode vidéo apparaît.

Les dossiers vidéos ont une petite icône à côté du nombre de référence et les clips à l'intérieur sont affichés comme des petites miniatures. Les clips individuels seront affichés sous forme de miniatures uniques.

En utilisant les boutons flèches, naviguez au dossier souhaité et appuyez sur **OK**. Ceci révèle tous les fichiers vidéos dans le dossier. Chaque clip apparaît sous forme d'une image miniature.

Six miniatures seront affichées à la fois. Utilisez les boutons flèches pour vous déplacez dans les miniatures et faire défiler dans les pages. **Page Préc** et **Page Suiv** peuvent être utilisées pour défiler plus rapidement entre les pages.

Affichage des clips vidéos

Pour afficher un clip vidéo, sélectionnez-le en utilisant les boutons flèches sur la télécommande et appuyez sur le bouton **OK ou Lecture**. La lecture du clip commence. Pour arrêter la lecture du clip, appuyez sur le bouton **Arrêter** ou **Retour**.

Pour figer le clip à tout moment pendant la lecture, appuyez sur le bouton **Pause**, appuyez-le de nouveau pour continuer à regarder.

Pour accéder aux informations du clip vidéo, à tout moment appuyez sur le bouton Info de votre télécommande. Ceci fait apparaître le menu des informations à l'écran.

Méthode d'affichage

Quand vous êtes dans la page d'accueil du mode vidéo, le menu de gauche donne des options sur la manière dont vous souhaitez organiser vos fichiers vidéos pour l'affichage. Les options comprennent l'affichage par Nouveau, Tous, Favoris, et Date. Selon votre préférence personnelle, sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher vos fichiers images en utilisant les boutons flèches et appuyez sur **OK**.

Raccourcis de couleur

Lors de l'affichage d'un clip vidéo, appuyez sur le bouton Option et les options de raccourcis de couleur apparaissent en bas de l'écran.

Appuyez le bouton **Rouge** pour basculer le son entre haut-parleur gauche, hautparleur droit et mode stéréo.

Appuyez le bouton Vert pour basculer le taux d'aspect de l'écran entre 16:9 et 4:3.

Appuyez le bouton **Jaune** pour commencer le mode incrustation d'image. Le clip en cours continue à être affiché dans une petite fenêtre alors que vous retournez au menu à six écrans.

Appuyez le bouton **Bleu** pour afficher les détails du clip vidéo à l'écran.

Mode incrustation d'image

Avec la Acer MG3001-p il est possible d'avoir un aperçu ou de regarder un clip vidéo dans une petite fenêtre tout en faisant défiler votre vidéothèque pour chercher un autre clip.

Lorsque vous regardez un clip vidéo, appuyez sur le bouton **Affichage**, ceci vous ramène au menu vidéo à six écrans, mais la lecture du clip vidéo continue dans une petite fenêtre dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Sélectionnez un second clip en utilisant les boutons flèches, puis appuyez sur **OK** ou **Lecture** pour commencer à visualiser le second clip.

L'appui sur le bouton **Affichage** vous ramène au menu vidéo à six écrans et bascule le second clip vidéo dans la petite fenêtre.

L'appui sur Arrêter interrompt la lecture dans la petite fenêtre.

Le mode d'incrustation d'image est automatiquement désactivé lorsque vous quittez le mode vidéo.

Pour des informations sur la copie des fichiers, l'accès au fichiers depuis un lecteur USB et l'édition des détails des fichiers, veuillez vous reporter à la section **Commandes générales**.
Commandes générales

Les commandes générales sont des fonctions qui peuvent être effectuées dans les trois principaux modes média, musique, image ou vidéo.

Copie de média

Pour copier un fichier, sélectionnez le fichier en utilisant les boutons flèches sur la télécommande et appuyez sur **Copier** sur la télécommande. Ceci fait apparaître une fenêtre auto qui vous demande de choisir un dossier de destination.



Sélectionnez votre dossier souhaité dans la liste et appuyez sur **OK**. La MG3001-p copie alors le fichier sélectionné dans votre destination choisie.

L'écran d de progrès de la copie apparaît. Pour annuler à tout moment pendant le processus de copie, appuyez sur **Retour**.



Accès au média depuis une clef USB 2.0

Pour accéder à des fichiers depuis une clef USB 2.0, vous devez d'abord insérer la clef dans le port USB 2.0 situé sur l'avant de la MG3001-p.

Lorsque vous accédez à un des trois modes média depuis le menu principal vous verrez le périphérique USB comme un élément dans la liste des média disponibles.

Mode image/vidéo



Pour accéder au média, sélectionnez Périphérique USB et appuyez sur **OK**. Ceci devrait afficher tous les fichiers compatibles contenus dans le périphérique de stockage.

Vous pouvez alors copier les fichiers dans un des dossiers média (comme décrit audessus) ou lire le fichier directement depuis la clef.

Recherche de fichiers

Pour rechercher un fichier, appuyez sur le bouton **Rechercher** lorsque vous êtes dans les pages de contenu média des modes Musique, Image ou Vidéo.

Le clavier logiciel apparaît.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-
q	w	е	r	t	у	u		0	р	{	}
a	S	d	f	g	h	j	k			<	>
z	x	с	v	b	n	m			+	Effa	acer
						١	1	T	Entrée		
					Sp	ace					

Entrez le nom du fichier que vous cherchez en utilisant les touches flèches pour sélectionner chaque lettre et **OK** pour entrer.

Appuyez sur **OK** en sélectionnant le bouton **Entrer** pour commencer la recherche.

Après un certain temps, le système retourne une liste de résultats, vous pouvez sélectionner le fichier que vous chercher dans la liste.

Si votre recherche ne donne aucun résultat, une page indiquant qu'aucun fichier ne correspondant à votre demande apparaît.

Menu Paramètres

Le menu Paramètres est utilisé pour changer les paramètres et les détails de votre Acer MG3001-p. Pour accéder à la page des Paramètres à tout moment, sélectionnez Paramètres sur le menu principal et appuyez sur le bouton **OK**.

La page des Paramètres apparaît.



Pour retourner le menu principal à tout moment, appuyez sur le bouton **Retour** sur votre télécommande.

Profile du périphérique (Option 1)

Sélectionnez Profile du périphérique et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **1** sur la télécommande pour ouvrir la page Profile du périphérique.



Ceci donne des informations de base sur votre MG3001-p et ses paramètres matériels actuels.

La page du profile fourni l'ID actuel de votre périphérique, votre version de microprogramme (voir Mise à jour du microprogramme pour plus de détails), votre type de réseau, l'adresse IP du périphérique et les détails du serveur média actuel.

Configuration date/heure (Option 2)

Sélectionnez **Configuration date/heure** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **2** sur la télécommande pour ouvrir la page Configuration date/heure.

1	Configuration date/heure							
etter a		Mois		Jour		Année		
	Date :	6	/	6	1	2005		
		Heure		Minute				
	Heure (24 h	16		26		Enregis		

Ceci permet de changer la date et l'heure de votre MG3001-p, comme vous l'avez fait dans la configuration initiale. Pour des détails sur la configuration de la date et de l'heure, veuillez vous reporter à la section **Assistant de configuration**.

Configuration langue (Option 3)

Sélectionnez **Configuration langue** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **3** sur la télécommande pour ouvrir la page Configuration langue.



Ceci permet de changer la langue des commandes de votre Acer MG3001-p.

Pour changer la langue, sélectionnez simplement votre langue souhaitée et appuyez sur **OK**.

Paramètres réseau (Option 4)

Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **4** sur la télécommande pour ouvrir la page Paramètres réseau.



Ceci permet de changer le type de réseau que votre Acer MG3001-p utilise actuellement (c.-à-d. de câblé à sans fil).

Pour des détails sur le changement des paramètres du réseau, veuillez vous reporter à la section Assistant de configuration.

Sélection du serveur média (Option 5)

Sélectionnez **Sélection du serveur média** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **5** sur la télécommande pour ouvrir la page Sélection du serveur média.



Ceci permet de changer le serveur média (ou PC) que votre Acer MG3001-p utilise actuellement. La liste contient tous les serveurs média détectés sur votre réseau.

Pour changer le serveur, sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez changer et appuyez sur **OK**.

Mise à jour du microcode (Option 6)

Sélectionnez **Mise à jour du microprogramme** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **6** sur la télécommande pour ouvrir la page Mise à jour du microcode.



Ceci permet de rechercher sur Internet les mises à jour logicielles disponibles.

Pour des détails sur la mise à jour du microprogramme, veuillez vous reporter à la section Mise à jour du microprogramme.

Remarque : Les mises à jour du microprogramme ne sont pas disponibles sans connexion à Internet.

Paramètres de l'économiseur d'éran (Option 7)

Sélectionnez **Paramètres de l'économiseur d'éran** et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **7** sur la télécommande pour ouvrir la page Paramètres de l'économiseur d'éran.



Le marqueur vert affiche le paramètre actuel.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Sortie vidéo (Option 8)

Sélectionnez **Sortie vidéo** et appuyez sur OK ou appuyez sur 7 sur la télécommande pour ouvrir la page Sortie vidéo.



Ces pages permettent de choisir la sortie que vous utilisez pour votre Acer MG3001p. Vous devez sélectionner le type de sortie que vous utilisez pour connecter votre MG3001-p à votre téléviseur ou équipement audio.

Sélectionnez le type de sortie souhaité en utilisant les boutons flèches et appuyez sur **OK** pour continuer.

Appuyez sur Retour pour retourner au menu principal.

Dépannage

Je ne peux pas voir l'assistant de configuration lorsque j'allume ma MG3001-p pour la première fois.

- Assurez-vous que votre téléviseur est réglé pour recevoir la source en entrée correcte. Ceci peur être habituellement modifié en utilisant la télécommande de votre téléviseur. Consultez le livret d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la modification de la source d'entrée.
- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement et insérés dans les prises correctes.
- Vérifiez que tous les appareils sont connectés aux sources d'alimentations correctes, sont allumés et que les adaptateurs secteurs sont bien connectés.

Ma télécommande ne fonctionne pas.

 Assurez-vous que les piles sont installées correctement et qu'elles ne sont pas vides. Si le problème persiste, essayez de les remplacer avec de nouvelles piles.

Les boutons de volume et muet ne fonctionnent pas lors de la lecture de contenu en mode surround 5.1.

 Lors du fonctionnement en ce mode, le volume ne peut être ajuste qu'en utilisant le contrôle de votre receveur stéréo numérique.

Ma MG3001-p ne peut pas trouver ma musique, mes images ou mes vidéos.

- Vous devez vous assurer que votre serveur média est sous tension et qu'il n'est pas en mode de veille. Pour rendre votre contenu disponible en permanence, il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres d'alimentation.
- Assurez-vous que le logiciel eConsole est exécuté sur votre ordinateur. L'icône doit apparaître sur la barre des tâches de votre ordinateur.
- Assurez-vous que le serveur média est activé et que votre MG3001-p a accès aux fichiers. Vous pouvez vérifier ceci sur la page d'ouverture du logiciel eConsole.
- Vérifiez que vous paramètres réseau sont corrects et, si vous utilisez un réseau câblé, que toutes les connexions sont correctement branchées.
- En cas d'utilisation d'une adresse IP statique, vérifiez que les valeurs sont dans la même plage que vos autres périphériques réseau et que l'adresse n'est pas déjà utilisée par un autre périphérique.
- Vérifiez que les fichiers sont dans un format pris en charge par la MG3001-p.

Je n'entends pas de son lorsque je lis de la musique.

- Assurez-vous que les câbles de sortie audio sont correctement connectés.
- Si vos câbles audio sont connectés au téléviseur ou à une chaîne stéréo, les appareils doivent être allumés pour pouvoir entendre la sortie audio.

Je ne peux pas lire certains fichiers média.

 Vérifiez que les fichiers sont dans un format pris en charge par la MG3001-p. Les fichiers non pris en charge doivent être convertis avant de pouvoir être lus. Pour plus de détails, consultez la section Formats pris en charge.

Je ne peux pas voir une sélection sur mon lecteur média.

 Vous devez vous assurer que la sélection est contenue dans un dossier partagé auquel la 3001-P a accès.

Comment puis-je réinitialiser ma MG3001-p?

 Pour réinitialiser la MG3001-p, insérez un trombone dans le trou de réinitialisation à l'arrière de la console MG3001-p et maintenez pendant 3 secondes.

Glossaire technique

802.11b/g : Standards de réseau sans fil qui prennent en charge le cryptage des données et des taux de transfert des données de 11 et 54 mégabits par seconde (Mbps) Le standard 802.11g est rétro-compatible avec le standard 802.11b.

Adresse IP (adresse de protocole Internet) : Une adresse IP est composée de quatre groupes de chiffres séparés par des points. Chaque groupe de chiffres contient une valeur de 8 bits sous forme d'un chiffre allant de 0 à 255. Chaque ordinateur doit avoir sa propre unique adresse. Les adresses IP sur votre réseau doivent être dans la même plage et doivent être séquentielles.

Par exemple, si un des appareils à une adresse IP de 192.168.1.2, les adresses IP des autres appareils du réseau doivent être 192.168.1.3 et 192.168.1.4.

Clé : Les clés de cryptage permettent de changer facilement les paramètres de cryptage sans fil pour conserver un réseau sécurisé. La MG3001-p prend en charge les clés 64 bits et 128 bits.

DHCP (protocole de configuration dynamique de l'hôte) : Utilisé par les appareils en réseau pour obtenir automatiquement les informations d'adresses du réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et adresse DNS) Tout ordinateur avec logiciel de partage de connexion Internet exécuté peut agir comme serveur DHCP. Il est également possible d'utiliser un routeur ou le serveur d'un FAI. Si votre réseau n'appareil activé pour le DHCP, vous devez alors attribuer une adresse IP à votre MG3001-p.

DNS (système de nom de domaine) : Un système utilisé par les serveurs DNS pour traduire les noms d'ordinateurs en adresses IP. Par exemple, <u>www.acer.com</u> est traduit en 211.79.203.2

Ethernet : Une technologie de réseau câblé commune, dont la vitesse va de 10 à 1000 Mbps.

IP statique : Par opposition à une adresse IP configurée automatiquement. Une adresse IP statique est configurée manuellement. Une adresse IP statique doit être unique et rester la même.

Masque de réseau : Aussi connu comme masque de sous-réseau, ceci est utilisé pour déterminer auquel sous-réseau une adresse IP appartient.

Passerelle : La passerelle est l'adresse IP d'un périphérique, par exemple un router, qui vous connecte à un autre réseau. Le router sert de passerelle entre votre réseau local et Internet.

Réseau sans fil ad hoc : Un réseau dans lequel deux ordinateurs communiquent sur une base point à point, sans point d'accès ni routeur.

Réseau sans fil à infrastructure : Un réseau qui utilise un routeur ou un point d'accès.

SSID (identificateur de set de service) : Chaque réseau sans fil a un SSID désigné. Ceci peut être facilement modifié pour connecter à un réseau sans fil existant.

WEP (sécurité d'équivalence câblée) : Un protocole de sécurité qui fournit un niveau de sécurité équivalent au câblé pour les réseaux locaux sans fil. Le WEP crypte les données envoyées via les réseaux locaux sans fil. La MG3001-p prend en charge le cryptage 64 bits et 128 bits.

Cryptage

WEP (sécurité d'équivalence câblée) : est une technologie standard de cryptage des appareils sans fil. Lors de l'utilisation du WEP, il est important de déterminer le niveau de cryptage.

Le type de cryptage détermine la longueur de la clé. Le cryptage 128 bits utilise une clé plus longue que le cryptage 64 bits.

Les clés sont définies en entrant une chaîne soit au format HEX (hexadécimal – utilisant les caractères 0-9, A-F) ou ASCII (caractères alphanumériques).

Le format ASCII est conçu pour créer des chaînes plus faciles à se souvenir. La chaîne ASCII est convertie au format HEX pour l'utilisation. Jusqu'à quatre clés peuvent être définies pour rendre les changements plus faciles. Une clé par défaut est sélectionnée pour utilisation sur le réseau.

Cinq options peuvent être configurées sous le paramètre de configuration, Désactiver, Hex 64 bits, Hex 128 bits, ASCII 64 bits et ASCII 128 bits.

Indexe de clé : Sélectionnez un nombre entre 1 et 4.

Clé : Pour connecter à un appareil sans fil crypté, la clé entrée doit correspondre exactement à la clé de l'appareil.

Exemples et types de clés :

Hex 64 bits : Les clés ont une longueur de 10 caractères. Exemple : 01234567RH est une chaîne valable de 10 caractères pour le cryptage 64 bits.

Hex 128 bits : Les clés ont une longueur de 26 caractères. Exemple : 789ABCDE123444100005271730 est une chaîne valable de 26 caractères pour le cryptage 128 bits.

ASCII 64 bits : Les clés ont une longueur de 5 caractères. Exemple : ACERG est une chaîne valable de 5 caractères pour le cryptage 64 bits.

ASCII 128 bits : Les clés ont une longueur de 13 caractères. Exemple : 2005GALEDWIN9 est une chaîne valable de 13 caractères pour le cryptage 128 bits.

Spécification du produit

Processeur :	Sigma-design EM8620L /166MHz				
Système d'exploitat	ion : ucLinux				
Mémoire :	8 Mo de ROM Flash pour le programme				
	64 Mo DDR SDRAM				
Voyants diodes :	État de l'alimentation				
	État du réseau				
Stockage externe :	USB 2.0 (prend en charge les périphériques de stockage de masse tels que les clés mémoire, DCS et disques durs externes)				
Réseau :	Prend en charge le 802.11b/g en utilisant une carte mini PCI, prend en charge l'Ethernet				
Adaptateur secteur					
Interface :	CIR				
	Composite				
	Composante				
	S-vidéo				
	Péritel (CVBS, RVB, S-vidéo, Audio G/D, données/contrôle)				
	Sortie audio numérique coaxiale				
	Sortie audio numérique optique				

RJ-45

USB 2.0

Bouton de réinitialisation

Formats de fichiers pris en charge

La Acer MG3001-p prend en charge la plupart des formats de fichiers standard. Une liste des formats pris en charge est présentée ci-dessous.

Formats de fichier

La Acer MG3001-p prend en charge les formats de fichiers suivants :

Fichiers musicaux : LPCM, MP3, WMA 7/8/9, WAV

Fichiers images : JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG

Fichiers vidéos : MPEG 1/2/4, DivX, XviD, WMV9, Quicktime

Prise en charge de la haute définition : MPEG 2 (jusqu'à 1080i) MPEG 4 (720p), WMV9 (720p)

Remarque : Si vous essayez de télécharger ou de lire un format de fichier qui n'est pas pris en charge par la MG3001-p, alors l'écran suivant apparaît.



Informations de garantie

Date soumise :	
Nom de la société :	
Nom de contact :	
Adresse électronique	:
Produit :	