Monitor AC701 CRT



Uživatelská příručka



Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny 2
Připevnění podstavce4
Odejmutí podstavce4
Úvod5
Instalace
Uživatelské ovládací prvky7
Popis funkcí OSD
Přehled ikon OSD9
Technické údaje
Řešení problémů 11

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1. Přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku.
- 2. Uschovejte si tuto uživatelskou příručku pro pozdější použití.
- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě. Pro čištění tohoto zařízení nepoužívejte kapalinové nebo aerosolové čistící prostředky. Použijte jemně navlhčenou měkkou látku.
- 4. Abyste zamezili poškození zařízení, používejte pouze doporučená příslušenství.
- 5. Chraňte zařízení proti vlhkosti.
- 6. Před zahájením nastavování zařízení, jej postavte na stabilní povrch. Převržením nebo pádem monitoru může dojít k poškození monitoru a případnému zranění. Při nastavování monitoru dodržujte pokyny pro instalaci doporučené výrobcem.
- 7. Ventilační otvory jsou určeny k proudění vzduchu a chrání zařízení před přehříváním.
- 8. Při připojování zařízení k elektrické síti dodržujte maximální počet zařízení, která lze připojit k elektrické zásuvce.
- Síťová zásuvka musí být, pro zajištění bezpečnosti, vybavena zemnícím kolíkem.
- 10. Síťový kabel mějte veden tak, aby nepřekážel při pohybu osob. Na kabel nepokládejte žádné předměty.
- 11. Dodržujte ve veškeré pokyny a varování, které jsou uvedena v této uživatelské příručce.
- 12. V případě, že zařízení nebudete používat delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě. Zamezíte tak případnému nebezpečí z poškození například bleskem.
- Zabezpečte, aby přes ventilační otvory do zařízení nevnikly žádné ostré předměty nebo kapaliny. V jiném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- 14. Nikdy neotevírejte zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelské prvky. Zařízení smí otevřít pouze autorizovaný pracovník.
- 15. V případě, že nastane některá z následujících situací, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechejte si jej zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
 - a. Je poškozen síťový kabel nebo síťová zástrčka.
 - b. Do zařízení se dostala kapalina.
 - c. Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - d. Zařízení nelze ovládat podle pokynů uvedených v uživatelské příručce nebo nelze pomocí uživatelské příručky vyřešit problém.
 - c. Došlo k pádu zařízení a/nebo je poškozen kryt zařízení.
 - f. Zařízení vykazuje obvyklé znaky poškození.
- 16. Používejte pouze pouze originální příslušenství. Použitím neoriginálního příslušenství může dojít k poškození zařízení.
- 17. V případě, že budete mít jakékoli dotazy týkající se údržby a oprav pro zajištění správné funkce zařízení kontaktujte servisní středisko.
- 18. Síťová zásuvka musí být snadno dosažitelná a musí se nacházet v blízkosti zařízení.

Připevnění podstavce

- 1. Monitor položte na stabilní povrch obrazovkou dolů.
- 2. Nasměrujte čtyři kolíky podstavce proti otvorům ve spodní části monitoru.
- 3. Zasuňte kolíky podstavce do otvorů ve spodní části monitoru
- 4. Nyní pomalu přesuňte podstavec směrem dopředu, až se ozve zaklapnutí.



Odejmutí podstavce

V případě, že budete potřebovat odstranit podstavec z monitoru, zatlačte na pojistku a vysuňte podstavec z monitoru.

POZNÁMKA: Když je monitor položen na obrazovce, měli byste dbát zvýšené pozornosti na ovládací prvky a kontrolky, které se nacházejí na čelním panelu. Vyhnete se tak poškození těchto ovládacích prvků a kontrolek.

Úvod

Gratulujeme Vám k zakoupení nového výkonného monitoru s úhlopříčkou 17".

Díky nejnovějším technologiím tento monitor podporuje rozlišení 1280 x 1024.

Pomocí nabídek na obrazovce si můžete přizpůsobit zobrazení, tak, aby vyhovovalo Vašim požadavkům.

Funkce

- 17" monitor s velkou pracovní plochou pro pohodlnou práci.
- Snadné a přesné nastavení obrazu pomocí nabídek na obrazovce OSD.
- Zařízení vyhovuje směrnicím pro sníženou spotřebu Energy Star.



Obsah balení

Po vybalení zařízení zkontrolujte prosím obsah krabice, a zda jsou všechny položky v pořádku:

- 17" Monitor
- Síťový kabel
- Podstavec s možností natáčení a naklánění monitoru
- Tato uživatelská příručka

V případě, že některá položka chybí nebo je poškozena, kontaktujte svého prodejce.

Instalace



- 1. Signálový kabel monitoru 1 připojte ke konektoru mini D-sub (VGA), který se nachází na zadním panelu počítače.
- Síťový kabel 2 připojte nejprve do konektoru síťového kabelu, který se nachází na zadním panelu monitoru a potom jej připojte do síťové zástrčky, která musí být přístupná a nachází se v blízkosti monitoru.
- 3. Nejprve zapněte monitor a potom zapněte počítač.
- 4. Pomocí podstavce si nastavte monitor do pohodlného úhlu.

Nyní je instalace monitoru kompletní.

Uživatelské ovládací prvky



1. Síťový vypínač	2. S	2. Síťová kontrolka	
Slouží k zapnutí monitoru.		<u>Barva</u> <u>kontrolky</u> <u>napájení</u>	<u>Stav</u>
	0	Zelená Žlutá	Zapnuto Režim Sleep

3. Tlačítko pro výběr

- Zobrazí nabídku na obrazovce
- Slouží pro kontrolu vybraných funkcí a nastavení.
 - Ukončí nabídku

4. Tlačítka Dopředu a Dozadu

- Tlačítkem Dozadu (šipka doleva) se přesunete zpět v nabídce nebo snížíte úroveň nastavení.
 - Tlačítkem Dopředu (šipka doprava) se přesunete dopředu v nabídce nebo zvýšíte úroveň nastavení.

Popis funkcí OSD



- 1. Pro zobrazení nabídek na obrazovce stiskněte tlačítko 📣 .
- Pro výběr požadované funkce tiskněte tlačítko ▷ nebo
 , až je označena požadovaná položka.
- 3. Pro výběr požadované funkce stiskněte tlačítko 📣.
- 4. Pro zvýšení nebo snížení hodnot položky použijte tlačítka ▷ a ⊲.
- 5. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko 📣 .
- 6. V případě, že chcete ukončit nabídky na obrazovce, vyberte ikonu
 a jednou stiskněte tlačítko

Přehled ikon OSD

Ikona	Funkce	Popis funkcí
Ø	Brightness (Jas)	Nastavení jasu obrazu.
•	Contrast (Kontrast)	Nastavení kontrastu obrazu.
Û	H. Size (Velikost v horizontálním směru)	Zvětšení a zmenšení šířky obrazu.
Ð	H. Position (Horizontální pozice)	Tato funkce se používá pro nastavení horizontální polohy obrazu.
Í	V. Size (Velikost ve vertikálním směru)	Zvětšení a zmenšení výšky obrazu.
	V. Position (Vertikální pozice)	Tato funkce se používá pro nastavení vertikální polohy obrazu
Π	Pin. Balance (Vyvážení zakřivení)	Nastavení zakřivení po stranách.
Ц	Pincushion (Zakřivení)	Nastavení konkávního a konvexního zakřivení.
	Parallelogram (Zkosení)	Nastavení zkosení doleva nebo doprava.
Δ	Trapezoid (Lichoběžníkové zkreslení)	Nastavení šířky ve spodní a horní části obrazu.
65	Rotation (Natočení)	Nastavení natočení obrazu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
₿ĸ	Color Temp. (Barevná teplota)	Nastavení teploty zobrazených barev.
Ŷ	Reset (Resetování)	Resetování na původní hodnoty.
ନ	Degauss (Odmagnetizování)	Odmagnetizováním obrazu snížíte barevné rušení.
EXII	Exit (Ukončit)	Pro ukončení nabídek na obrazovce.

Technické údaje

Obrazovka			
Velikost	17" Monitor		
Rozteč bodů (mm)	0,28		
Povrch	Antireflexni uprava		
	16,14" (41,0 cm)		
Vstupní signál			
Vstupní signály	Analogové signály RGB 0,7Vp-p/75 Ohm		
	a. Oddělená H/V,TTL(+/-)		
	b. Kompozitní H+V,TTL(+/-)		
Obnovovací kmitočet			
Horizontální (kHz)	30-70		
Vertikální	(Hz) 50-160		
Maximální rozlišení	1280 x 1024		
Signálový kabel	Mini konektor 15-pin D-sub		
Napájení			
Spotřeba	Maximálně 75 W		
Napájecí napětí	Střídavé napětí 100 - 240V, 50/60Hz		
Správa napájení	Vyhovuje směrnicím EPA Energy Star,		
	VESA, Nutek		
Režimy zobrazení			
Přednastavené	6		
Uživatelské	14		
Pracovní podmínky			
Rozsah pracovních teplot	0 - 40°C		
Relativní vlhkost	10 - 90 %		
Rozměry (š x v x h)	419 x 405 x 427 (mm)		
Hmotnost			
Vybalený stav	14,9 Kg		
Zabalený stav	16.8 Kg		

Řešení problémů

V následující části naleznete řešení nejčastěji se vyskytujících problémů. V případě, že problém nejde odstranit pomocí navrženého řešení, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Problém: Po zapnutí monitoru se nerozsvítí síťová kontrolka.

- □ Zkontrolujte, zda je správně připojen síťový kabel.
- V případě, že je monitor připojen k prodlužovacímu kabelu, zkontrolujte, zda je na prodlužovacím kabelu zapnut vypínač nebo není poškozena pojistka na tomto prodlužovacím kabelu.

Problém: Na obrazovce není žádné zobrazení.

- □ Zkontrolujte, zda je počítač v zapnutém stavu.
- Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor signálového kabelu do video portu na zadním panelu počítače.
- Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu. Ověřte, zda nejsou nastaveny na nejnižší hodnotu.

Problém: Obraz je nestabilní nebo bliká.

 Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor signálového kabelu do video portu na zadním panelu počítače.

Problém: Obraz poskakuje nebo se vlní.

Odstraňte z blízkosti monitoru elektrická zařízení, která by mohla způsobovat rušení.



© ACER © Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2002