Lä noga igenom denna bruksanvisning innan du använder bildskärmen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

# Innehåll

Förpackningens innehåll	1
Försiktighetsåtgärder	2
Installationsinstruktioner	3
Snurrfot	3
Nätsladd	3
Videokabel	4
Instruktioner för användning	5
- Allmänna instruktioner	5
- Frontpanelens kontroller	6
Justera inställningar	6
Justera bilden	7
Plug and play	9
Teknisk support (FAQ)	10
Bilaga A – Specifikationer	11-12
Bilaga B – Tabell över förinställd timing	13

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

# Produktförpackningen ska innehålla följande:

- 1. Äkta platt färgbildskärm
- 2. Bruksanvisning
- 3. Nätsladd
- 4. Snurrfot

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte bildskärmen i närheten av vatten, t ex bredvid badkar, vask, diskho, tvättkar, simbassäng eller i en fuktig källare.
- Placera inte bildskärmen på en ostadig vagn, stativ eller bord. Om bildskärmen faller ner kan den orsaka personskador och skada apparaten allvarligt. Använd endast en vagn eller ett stativ som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs tillsammans med bildskärmen. Om du monterar bildskärmen på en vägg eller hylla, ska du använda en monteringssats från tillverkaren och följa satsens bruksanvisning.
- Springor och öppningar baktill och under höljet är till för ventilation. Om bildskärmen ska fungera ordentligt och inte bli överhettad, får dessa öppningar inte blockeras eller täckas. Placera inte bildskärmen på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Placera inte bildskärmen nära eller över ett element eller värmeventil. Ställ inte in bildskärmen i en bokhylla eller ett skåp såvida inte god ventilation kan ordnas.
- Bildskärmen får endast användas med den typ av strömkälla som anges på etiketten. Om du inte är säker på vilken ström du har där hemma, rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.
- Bildskärmen har en jordad kontakt med tre stift, en kontakt med ett tredje (jordande) stift. Kontakten passar endast in i ett jordat eluttag av säkerhetsskäl. Om eluttaget inte kan ta emot en kontakt med tre stift, låt en elektriker installera rätt sorts uttag, eller använd en adapter för att jorda apparaten på ett säkert sätt. Försök inte kringgå den jordade kontaktens säkerhetssyfte.
- Koppla ur enheten när det åskar eller när den inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar att bildskärmen skadas av spänningstoppar.
- Överbelasta inte grendosor och förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elstötar.
- Stoppa inte in några föremål i springan på bildskärmens hölje. Det kan kortsluta delar och orsaka brand eller elstötar. Undvik att spilla ut vätska på bildskärmen.
- Försök inte serva bildskärmen på egen hand. Att öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning och andra risker. Överlåt all service åt behörig servicepersonal.
- Fär att säkerställa fullgod drift ska bildskärmen endast användas med ULlistade datorer med lämpligt konfigurerade uttag märkta mellan 100 - 240 V växelström, min. 2,5 A.
- Vägguttaget ska finnas i närheten av utrustningen och vara lätt att komma åt.
- Observera: Koppla ur nätsladden för att bryta strömmen till bildskärmen.

#### **INSTALLATIONSINSTRUKTIONER**

#### **Snurrfot**

#### Du monterar snurrfoten på bildskärmen så här:

- Lägg försiktigt bildskärmen på sidan eller uppochner. ( Se figur 1. )
- Leta reda på fördjupningarna nertill på bildskärmens framsida.
- För in snurrfotens utskjutande delar i dessa fördjupningar. Tryck snurrfoten framåt tills den låses på plats.
- Du tar bort snurrfoten genom att hålla den nertill och trycka utåt.



Figur 1 Installera/ta bort snurrfoten

#### Nätsladd

#### Strömkälla:

- 1. Kontrollera att nätsladden är av en typ som är godkänd i din region.
- 2. Denna bildskärm har en universell strömkälla som möjliggör drift antingen i spänningsområdet 100/120 V växelström eller 220/240 V växelström (du behöver inte justera något).
- 3. Anslut nätsladden till bildskärmens strömingång, och anslut sedan den andra änden till ett trepoligt vägguttag (växelström). Du kan antingen ansluta nätsladden till ett vägguttag eller till strömuttaget på din PC, beroende på vilken typ av nätsladd som medföljde bildskärmen.

### Videokabel

**Ansluta videokabeln:** Bildskärmen har en inbyggd videokabel. Anslut signalkabelns 15-stifts kontakt till datorns videoport och spänn de två skruvarna på kabelkontakten.

Försiktigt: Böj inte signalkabeln eftersom det kan skada den inre tråden.

**Ansluta nätsladden:** Koppla in nätsladden i bildskärmens strömuttag (växelström). Anslut sedan nätsladden till ett jordat uttag, en UL-godkänd strömpanel eller strömuttaget på din PC.

*Försiktigt:* Om växelströmsuttaget inte är jordat, måste du installera rätt jordadapter (medföljer inte).



## **INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING**

#### Allmänna instruktioner

Strömbrytaren sitter på bildskärmens frontpanel. Tryck på strömbrytaren för att sätta på/stänga av bildskärmen. Övriga kontrollvred sitter på bildskärmens bas (se figur 3). Med dessa inställningar kan du justera bilden efter behag.

- Nätsladden måste vara ansluten.
- Anslut videokabeln från bildskärmen till videokortet.
- Du sätter på bildskärmen genom att trycka strömbrytaren (POWER) till på (ON). Strömindikatorn tänds.
- Din bildskärm har ett unikt snabbbrytarsystem som får fram bilden redan några sekunder efter det att bildskärmen satts på.



Figur 3 Externt kontrollvred

#### **EXTERNA KONTROLLER**

1.	STRÖM
2.	STRÖMINDIKATOR
3.	MENY
4.	KONTRAST/ 🕨
5.	LJUSSTYRKA/
6.	AVSLUTA

#### Anmärkningar

- Bildskärmen får inte installeras på platser i närheten av värmekällor som t ex element eller luftkanaler, eller där den utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska vibrationer eller stötar.
- Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet, eftersom det kan komma till pass om du måste frakta bildskärmen någonstans.
- För maximalt skydd ska du packa om din bildskärm på samma sätt som den packades i fabriken.
- Håll bildskärmen fräsch genom att regelbundet torka av den med en mjuk tygtrasa. Du kan ta bort envisa fläckar med en tygtrasa som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som t ex thinner, bensen, eller rengöringsmedel med slipverkan eftersom de skadar

höljet. Som en säkerhetsårgärd ska du alltid koppla ur bildskärmen innan du rengör den.

#### **Frontpanelens kontroller**

- ① : Tryck på detta vred för att slå strömmen till bildskärmen PÅ/AV.
- MENY : Aktiv OSD-meny eller bekräfta funktionsjustering.
- • / : Justera kontrast eller funktionsjustering.
- 🔅 / 🗲 : Justera ljusstyrka eller funktionsjustering.
- AVSLUTA : Avsluta en funktion eller inaktivera OSD-menyn.
- Strömindikator:
  - Grön påslaget läge. Orange — avstängt läge.

# Optimal bild för SBQ-funktionen

- 1. Använd "MENU"-tangenten för att öppna OSD-menyn och komma till funktionsjusteringsläget;
- 2. Använd tangenten " ◀" /" ▶" i funktionsjusteringsläget för att välja ljusstyrka;
- Klicka på "MENU"-tangenten för att komma till justeringsläget för ljusstyrka. Använd sedan tangenten " ◀" /" ▶" för att välja "SB" (stark ljusstyrka);
- 4. Klicka på "MENU"-tangenten för att få fram OSD-alternativen för hög ljusstyrka:

TEXT INTERNET VIDEO/GAME (SPEL) EXIT (AVSLUTA)

- 5. Klicka på tangenten " ◀" /" ▶" på menyn i läget för stark
  - ljusstyrka för att välja önskad ljusstyrka, och klicka sedan på "MENU"-tangenten för att bekräfta vald ljusstyrka och optimera skärmen. Välj "EXIT" (avsluta) för att stänga OSD-menyn för stark ljusstyrka.

## Justera inställningar

Du kommer åt bildskärmskontrollerna genom att trycka på MENY-knappen för att aktivera OSD (On-Screen-Display - skärmmenyer). Huvudmenyn visas som följer.



Figur 4 OSD-meddelande

**Obs:** Om ingen justering eller något val på en OSD-meny görs inom 10 sekunder, sparas aktuell inställning och OSD-menyn stängs automatiskt.

## Justera bilden

Beskrivning av ikoner för funktionskontroller

	-	
1.	KONTRAST	
2.	Justera bildens kontrast. LJUSSTYRKA	-ờ-
3.	Justera bildens ljusstyrka. H-CENTER	
4.	Justera bildens horisontella positio H-STORLEK	n. 😝 :
5.	Justera bildens horisontella storlek V-CENTER	
6.	Justera bildens vertikala position. V-STORLEK	( <b>)</b> :
7.	Justera bildens vertikala storlek. ZOOM	
8.	Justera bildens horisontella och ver PINCUSHION	rtikala storlek samtidigt.
9.	Justerar kantbuktning inåt. TRAPETSOID	
10.	Justera bildens trapetsförvrängning PIN-BALANCE	
11.	Justerar kantbuktning utåt. PARALLELLOGRAM	<i>□</i> :
12.	Justerar bilden till en rektangel. ROTATION	
13.	Justerar bildens lutning till horison 6500°K/9300°K (FÄRGTEMPER	tell position. ATUR) :
	är x=0.283, y=0.297. Den ger två oli Du kan välja 9300°K eller 6500°K knappen.	=0.313, y=0.329 och 9300°K ika färguppsättningar på skärmen. genom att trycka på MENY-

14. ANVÄNDARFÄRG (Röd/Blå)



Om 9300°K normal vit eller 6500°K varmare vit inte gör dig nöjd, justera då R . B GAIN-kontrollerna till optimal vithetsnivå.

15. DEGAUSS

A:

**>>**:

(EXIT)

Om orena färger uppstår då monitorn flyttas eller vrids, tryck på MENY-tangenten och degauss för att rätta till bilden.

16. MOIRE-REDUCERING

Moire är resultatet av interferens mellan fosforskikt och videosignal. I vissa fall är moire mycket märkbart. Tryck på MENY-knappen för att gå till inställningen för moire-reducering. Justera nivån till optimalt läge. Obs: En alltför hög inställning ger en skakig bild.

17. ÅTERSTÄLL

**∢⊖** : Tryck på ÅTERSTÄLL för att få tillbaka bildskärmens förvalda inställningar.

9

18. AVSLUTA

Stäng OSD-fönstret.

19. VÄLJ SPRÅK

Välj önskat språk.

#### BILDSKÄRMEN KOMMER ATT FÖREFALLA TRASIG OM VIDEOINSIGNAL SAKNAS. BILDSKÄRMEN KAN BARA FUNGERA ORDENTLIGT MED EN VIDEOINSIGNAL.

Bildskärmen uppfyller miljöstandarderna för bildskärmar som angetts av VESA (Video Electronics Standards Association) och/eller EPA (United States Environmental Protection Agency) samt NUTEK (verket för näringslivsutveckling i Sverige). Funktionen är avsedd att spara ström genom att minska energiförbrukningen när ingen videoinsignal finns. När bildskärmen inte får någon videoinsignal växlar den automatiskt till AVSTÄNGT läge efter en viss tid. Detta minskar bildskärmens interna energiförbrukning. När videoinsignalen återkommer, får bildskärmen åter full ström och skärmbilden ritas automatiskt upp på nytt. Funktionen påminner om en skärmsläckare, men skärmen stängs av helt och hållet. Skärmen återställs när du trycker på en tangent på tangentbordet eller klickar med musen.

#### Plug and play

#### Plug & Play DDC1/2B-funktion

Denna bildskärm är utrustad med VESA DDC1/2B-kapacitet enligt VESA DDC STANDARD. Den gör det möjligt för bildskärmen att informera värdsystemet om sin identitet, och beroende på vilken DDC-nivå som används, förmedla ytterligare information om sin visningskapacitet. Kommunikationskanalen är definierad i två nivåer, DDC1 och DDC2B.

DDC1 är en enkelriktad datakanal från bildskärm till värd som fortlöpande sänder EDID-information. DDC2B är en dubbelriktad datakanal som bygger på I<sup>2</sup>C-protokollet. Värden kan begära EDID-information via DDC2B-kanalen.

1. Röd	5. Jord	9. NC	13. H-synk
2. Grön	6. R-Jord	10. Jord	14. V- synk / * VCLK
3. Blå	7. G-Jord	11. Skärmjord	15. DDC-Seriell
			klocka
4. Jord	8. B-Jord	12. DDC-Seriella data	* FÖR DDC

#### Stifttilldelning för videokabel:

TEKNISK	SUPPORT	(Vanliga	frågor	& svar)
---------	---------	----------	--------	---------

Problem & Fråga	Tänkbar lösning		
Strömindikatorn lyser inte	*Kontrollera om strömbrytaren är PÅ		
	*Nätsladden måste vara ansluten.		
Ingen Plug & Play	*Kontrollera om PC-systemet är Plug &		
	Play-kompatibelt		
	*Kontrollera om videokortet är Plug &		
	Play-kompatibelt		
	*Kontrollera om videokabelns D-15-stifts		
	kontakt är böjd		
	*Kontrollera att bildskärmens drivruitner		
	är installerade		
Suddig bild	*Justera kontrollerna för kontrast och		
	ljusstyrka.		
Bilden hoppar eller är	*Flytta på elektriska apparater som kan		
vågmönstrad	orsaka elektriska störningar		
Strömindikatorn är PÅ (orange)	e) *Datorns strömbrytare måste vara PÅ		
men video eller bild saknas	*Datorns videokort ska passa ordentligt i		
	sin plats		
	*Kontrollera att bildskärmens videokabel		
	är rätt ansluten till datorn		
	*Syna bildskärmens videokabel och		
	kontrollera att inga stift är böjda		
	*Kontrollera att datorn fungerar genom att		
	trycka på tangenten CAPS LOCK på		
	tangentbordet medan du ser om CAPS		
	LOCK-indikatorn tänds Indikatorn ska		
	tändas eller släckas när du trycker på		
	tangenten CAPS LOCK.		
En av primärfärgerna saknas	*Syna bildskärmens videokabel och		
(ROD, GRON eller BLÅ)	kontrollera att inga stift är böjda.		

# **BILAGA A - SPECIFIKATIONER**

CRT	43.2 cm (17"), äkta platt och 90° deflektion, 29
Synlig bildstorlek	40.6  cm  (16"),  diagonal
Färgvisning	Obegränsade färger
Insignal	Analog inmatning All timing som uppfyller
1	skanningsfrekvenser
• Video	• Analog R, G, B 0.7Vpp positiv//5 ohm
• Synk.	<ul> <li>Horisontell synk. : Positiv/Negativ</li> <li>Vertikal synk · Positiv/Negativ</li> </ul>
Synkronisering	
<ul> <li>Horisontell</li> </ul>	30 kHz till 98 kHz automatiskt
• Vertikal	50 Hz till 160 Hz automatiskt
Max. upplösning	$1600 \times 1200$
Bandbredd	200 MHz
Förinställd timing :	8
Timing i användarläge :	20
Oriktig konvergens	
• Center	0.3 mm Max.
● Hörn	0.4 mm Max.
Strömkälla	Lägesväxling
	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz fullt intervall
Drift	0°C till 40°C omgivning
Luftfuktighet	10 % till 85 % relativ, icke-kondenserande
Vikt	17kg (netto)
Mått	
• Bildskärm	$410(B) \times 402(H) \times 425(D) \text{ mm}$
Signalkabel	15-stifts mini-D-Sub
EXTERNA	
KONTROLLER:	
BRYTARE	<ul> <li>STRÖMBRYTARE PÅ/AV</li> </ul>
	<ul> <li>MENY-TANGENT</li> </ul>
	● KONTRAST/▶UPP-TANGENT
	● LJUSSTYRKA/◀NED-TANGENT
	• AVSLUTA-TANGENT

12

FUNKTIONER ( OSD )		• KONTRAST	
		• LJUSSTYRKA	
		• H-CENTER	
		• H-STORLEK	
		• V-CENTER	
		• V-STORLEK	
		• ZOOM	
		PINCUSHION	
		• TRAPETSOID	
		• PIN-BALANCE	
		• PARALLELLOGRAM	
		• ROTATION	
		• 6500°K	
		<ul> <li>ANVÄNDARFÄRG</li> </ul>	
		• 9300°K	
		• DEGAUSS	
		<ul> <li>MOIRE-REDUCERING</li> </ul>	
		● ÅTERSTÄLL	
		• AVSLUTA	
		● VÄLJ SPRÅK	
Plug & Play		DDC1/2B	
EPA ENERGY STAR®	Läge på	≤120 W	
	Läge av	$\leq$ 3 W	
Strömförbrukning		120 W Max.	
Förinställt visningsområde		$310 \text{ mm} \times 230 \text{ mm}$	
Bestämmelser		UL, CE, FCC, CCC,	
		TÜV/GS, MPR II, TCO'03(Alternativ)	

t

DILAGA D – TADELL OVER FORINGTALLD TIMING			
STANDARD	UPPLÖSNING	HORISONTELL FREKVENS	VERTIKAL FREKVENS
IBM	720 x 400	31.5kHz	70Hz
VGA	640 x 480	31.5kHz	60Hz
VESA/85	640 x 480	43.3kHz	85Hz
VESA/85	800 x 600	53.7kHz	85Hz
VESA/85	1024 x 768	68.7kHz	85Hz
VESA/85	1280 x 960	85.9kHz	85Hz
VESA/85	1280 x 1024	91.1kHz	85Hz
VESA/75	1600 x 1200	93.8kHz	75Hz

BILAGA B – TABELL ÖVER FÖRINSTÄLLD TIMING