İÇERİK TABLOSU

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR	. 1
Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler	2
ÜRÜN PAKETININ AÇILMASI	5
Standin Takilmasi / Çikarilmasi	6
EKRAN KONUMU AYARI	6
ELEKTRİK KABLOSUNUN BAĞLANMASI	. 7
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	7
MONİTÖRÜN TEMİZLENMESİ	7
GÜÇ TASARRUFU	8
DDC	8
KONEKTÖR PIN ATAMASI	9
Standart Zaman Tablosu	11
KURULUM	12
KULLANICI AYAR DÜĞMELERİ	13
BİR AYAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR	14
SORUNLARIN GİDERİLMESİ	19

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR

Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez.

NOTLAR

acer

- Floresan ışığın doğası gereği, ilk kullanım esnasında ekranda titreme ortaya çıkabilir. Titremenin ortadan kalkması için, Açma-Kapatma düğmesini kapatınız ve sonrasında tekrardan açınız.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak, ekranda hafif pürüzlü bir parlaklık ortaya çıkması mümkün olabilir.
- LCD ekranda %99.99 veya daha fazla etkili piksel bulunmaktadır. Eksik piksel veya sürekli yanan piksel örneğinde olduğu gibi %0.01 veya daha az oranda hata ortaya çıkabilir.
- LCD ekranın doğası gereği, aynı görüntü saatler boyunca ekranda görüntülendiği zaman, yeni bir görüntüye geçildikten sonra eski görüntünün izi ekranda kalabilir. Bu durumda, görüntünün değiştirilmesi veya Açma-Kapatma düğmesinin saatler boyunca kapalı tutulması neticesinde ekran yavaşça eski haline döner.

Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler

Güvenlik talimatları

acer

Bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu belgeyi ileride göz atmak için saklayın. Üründe işaretlenen tüm uyarıları ve talimatları yerine getirin.

İKAZ aygıtı sökerkenki fiş

Elektriği güç besleme ünitesine bağlarken ve çıkarırken aşağıdaki kılavuz bilgileri müşahede ediniz: Güç kablosunu AC güç çıkışına bağlarken güç beslemesini kurun.

Güç beslemesi ünitesini üründen çıkarırken güç kablosunu fişten çıkarın.

Sistemde çoklu güç kaynağı varsa, tüm güç kablolarını güç beslemelerinden çıkararak sistemin güç ile olan bağlantısını kesin.

İKAZ erişilebilirlik için

Güç kablosunu taktığınız güç çıkışının kolaylıkla erişilebilir olduğundan ve ekipman operatörüne mümkün olduğunca yakın şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Güç ile ekipman arasındaki güç bağlantısını kesmeniz gerektiğinde, güç kablosunu elektrik çıkışından çektiğinizden emin olun.

Uyarılar

- Bu ürünü suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Bu ürünü dengede olmayan bir arabaya, standa veya masaya koymayın. Ürün düşerse, ciddi şekilde hasar alabilir.
- Ürünün güvenilir bir şekilde çalışması ve aşırı ısınmaya karşı korunması için yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu açıklıklar engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Ürün yatak, kanepe, halı veya diğer benzeri yüzeylere yerleştirilerek açıklıklar asla engellenmemelidir. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı çıkaran nesne yanına veya üzerine yerleştirilmemeli veya doğru havalandırma sağlanmadığı sürece iç kısma monte edilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj noktalarına dokunabileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına sebep olacak parçaları kısa devre yapabileceğinden bu ürüne asla herhangi bir nesneyi sokmayın. Ürüne asla herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Dahili parçaların hasar görmesinden kaçınmak ve pil sızıntısını önlemek için ürünü titreyen yüzeylere yerleştirmeyin.
- Spor, egzersiz yaparken ya da herhangi bir titreyen ortamda asla kullanmayın, bu durum rotor aygıtlarına, HDD, optik sürücüde muhtemelen beklenmeyen kısa devreye veya hasara sebep olacak ve hatta lityum pil paketini risk altına sokacaktır.

Güvenli dinleme

Duymanızı korumak için duyu uzmanları tarafından önerilen bu talimatları yerine getiriniz.

- Net ve rahat bir şekilde bozulma olmadan duyuncaya kadar sesi yavaş yavaş artırın.
- Ses düzeyini ayarladıktan sonra, kulaklarınıza göre ayarlandıktan sonra artırmayın.
- Yüksek seste müzik dinleme süresini sınırlandırın.
- Çevredeki gürültüleri duymamak için sesi açmayın.
- Çevrenizdeki kişileri duyamıyorsanız sesi kapatın.

Ürün servisi

acer

Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın, kapakların açılması ve kapatılması sizi tehlikeli voltaj noktalarına veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm onarım işlerini nitelikli servis personeline yaptırın.

Bu ürünün duvar prizinden çıkarın ve şu durumlarda tamir işini nitelikli servis personeline yaptırın:

- Güç kablosu veya fiş hasarlı, kesik veya yıpranmış
- Ürüne sıvı girmiş
- Ürün yağmura veya suya maruz bırakılmış
- Ürün düşmüş veya hasar görmüş
- Ürün performansında önemli farklılıklar var, servise gitmesi gerekli
- Çalıştırma talimatlarını yerine getirdikten sonra ürün normal çalışmıyor



Not: Sadece çalıştırma talimatlarında yer alan kontrolleri yapınız, diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara sebep olabilir ve ürünün normale döndürülmesi için nitelikli personel tarafından kapsamlı çalışma yapılmasını gerektirebilir.

LCD Piksel Beyanı

LCD ünitesi yüksek hassas üretim teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Yine de bazı pikseller zaman zaman yanlış yanabilir veya siyah ya da kırmızı nokta şeklinde görünebilir. Bu durum kaydedilen görüntüler ile ilgili değildir ve bir arıza durumu yoktur.

Rahat kullanım için ipuçları ve bilgiler

Bilgisayar kullanıcıları uzun süre kullanım sonrası gözlerde gerilme ve baş ağrısı hissedebilir. Ayrıca kullanıcıların uzun süre bilgisayar önünde çalışması halinde bedensel yaralanma riski bulunmaktadır. Uzun çalışma süreleri, kötü duruş, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma koşulları, kişisel sağlık ve diğer etmenler bedensel yaralanma riskini büyük oranda artırır. Yanlış bilgisayar kullanımı karpal tünel sendromuna, tendonide, tenosinovitise veya diğer kasiskelet bozukluklarına sebep olabilir. Aşağıdaki semptomlar ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda veya sırtta görünebilir:

- Hissizlik veya yanma ya da karıncalanma hissi
- ağrı, kırıklık veya hassaslık
- acı, şişme veya çarpıntı
- tutulma veya sertlik
- soğuk alma veya halsizlik

Bu semptomlar varsa veya bilgisayar kullanımınız ile ilgili olarak uzun süreli ya da devamlı rahatsızlık ve/veya acı hissediyorsanız, derhal doktorunuza danışın ve şirketinizin sağlık ve güvenlik departmanını bilgilendirin.

Aşağıdaki bölüm bilgisayarı daha rahat kullanmanız için ipuçları sunmaktadır.

Rahat bölgenin bulunması

Monitörünüzün görüntüleme açısını ayarlayarak en rahat olduğunuz bölgeyi bulun, ayak koyma yeri kullanın veya en iyi rahatı elde etmek için oturma yüksekliğini ayarlayın. Aşağıdaki ipuçlarını yerine getirin:

- Uzun süre sabit bir pozisyonda kalmayın
- Ileri ve/veya geri yaslanmayın
- Dik durun ve bacak kaslarınızdaki gerginliği azaltmak için düzenli olarak yürüyün

- Boynunuzu ve omzunuzu rahatlatmak için kısa molalar verin
- Kaslarınızı germeyin veya omuz silkmeyin
- Harici ekranı, klavyeyi ve fareyi ulaşabileceğiniz en iyi mesafede düzgün takın
- Monitörünüzü belgelerinizden daha fazla görüyorsanız, ekranı masanızın ortasına yerleştirerek boyun gerginliğini en aza indirin

Görüş durumunuza dikkat etmek

Uzun sure bakmak, yanlış gözlük veya kontakt lens kullanmak, parlama, odanın aşırı aydınlık olması, kötü odaklanmış ekranlar, çok küçük yazılar ve düşük kontrastlı görüntüler gözlerinizi yorabilir. Aşağıdaki bölümlerde göz gerilmesini nasıl düşüreceğiniz hakkında öneriler verilmektedir. <u>Gözler</u>

- Gözlerinizi sık sık dinlendirin.
- Monitörden farklı bir yere bakarak ve uzaktaki bir noktaya odaklanarak gözlerinize düzenli molalar verin.
- Gözlerinizin kurumamasını sağlamak için sık sık göz kırpın.

<u>Görüntü</u>

Ce)

- Görüntünüzü net tutun.
- Kafanızı ekranın en üst kenarından daha yüksek bir düzeyde tutun, böylece ekranın ortasına bakarken gözleriniz aşağıya bakar.
- Metinleri daha iyi okumak ve grafik netliği için parlaklığı ve/veya kontrastı rahat bir düzeye ayarlayın.
 - Şunları yaparak parlamayı ve yansımaları ortadan kaldırın:
 - Ekranınızı pencereyi veya diğer ışık kaynaklarını yandan görecek şekilde yerleştirin
 - Kalın bir kumaş, perde veya ışık kapatıcı kullanarak odadaki ışığı en aza indirin
 - Bir görev ışığı kullanın
 - Ekranın görüntü açısını değiştirin
 - Parlama azaltma filtresi kullanin
 - Ekranin ön üst kenarindan uzanan bir karton gibi bir ekran vizörü kullanın Ekranınızı bozuk bir görüntü acısına ayarlamayın.
- Uzun süre parlak ışık kaynaklarına bakmayın, örneğin açık pencereler.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirin

Bilgisayarınızı daha rahat ve verimli kullanmak için aşağıdaki çalışma şartlarını geliştirin:

- Düzenli ve sık sık kısa molalar verin.
- Gerilme egzersizleri yapın.
- Mümkün olduğunca sık taze hava alın.
- Düzenli egzersiz yapın ve vücut sağlığınızı koruyun.



Uyarı! Ürünü bir kanepe veya yatak üzerinde kullanmamanızı öneririz. Eğer kullanmanız şartsa, sadece kısa bir süre kullanın, düzenli olarak mola verin ve gerilme egzersizi yapın.



Daha fazla bilgi ve dönüşüm yardımı almak için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret ediniz:

Dünya çapında: http://global.acer.com/about/sustainability.htm



ÜRÜN PAKETININ AÇILMASI

acer

Ürün kutusunu açtığınızda lütfen aşağıdaki ögelerin bulunduğunu kontrol ediniz ve monitörün gelecekte taşınması veya paketlenmesi ihtimaline karşı bu paketleme malzemelerini saklayınız.



TU-5

Standin Takilmasi / Çikarilmasi

Kurun:

acer

Monitörün altındaki açma düğmesini tabanın altındaki ilgili yuvalar ile hizalayın.



Çikarin:

Tabanı çıkarmadan önce açma düğmesine gösterildiği gibi basın ve çıkarmak için ok yönünü izleyin.



EKRAN KONUMU AYARI

En iyi izleme konumunu elde etmek üzere, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi monitörün kenarlarını kavramak için her iki elinizi kullanarak monitörün eğimini ayarlayabilirsiniz.

Monitör, aşağıda oklarla gösterildiği gibi, 15 derece yukarı veya 5 derece aşağı ayarlanabilir.



ELEKTRİK KABLOSUNUN BAĞLANMASI

- İlk olarak, kullandığınız elektrik kablosunun bulunduğunuz yerde ihtiyaç duyulduğu şekliyle doğru tipte olduğunu kontrol ediniz.
- Bu monitör, AC 100/120V veya AC 220/240 V voltaj bölgesinde kullanıma imkan veren bir üniversal güç arzına sahiptir. Kullanıcı ayarına gerek yoktur.
- Elektrik kablosunun bir ucunu AC girişine ve diğer ucunu da uygun bir AC elektrik prizine takınız.
- AC 120 V'da kullanılan üniteler için: Bir UL Listeli Kablo Seti; SVT Tipi kablo ve 10 A/125 V değerli fiş kullanınız.
- AC 220/240 V'da kullanılan üniteler için (ABD dışında): H05VV-F kablodan ve 10 A, 250 V değerli fişten oluşan bir Kablo Seti kullanınız. Kablo, cihazın kullanılacağı ülke için uygun güvenlik onaylarına sahip olmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

acer

- Kablonun zarar görmesini önlemek üzere, monitörü veya diğer herhangi bir ağır nesneyi elektrik kablosunun üzerine yerleştirmekten kaçınınız.
- Monitörü yağmura, aşırı neme veya toza maruz bırakmayınız.
- Monitörün havalandırma deliklerinin ve açıklıklarının üzerini kapatmayınız. Monitörü her zaman uygun havalandırmanın bulunduğu bir yere yerleştiriniz.
- Monitörü parlak bir arka zemine karşı veya güneş ışığı ya da diğer ışık kaynaklarının monitörün yüzünde yansıyabileceği bir yere yerleştirmekten kaçınınız. Monitörü göz seviyesinin biraz aşağısına yerleştiriniz.
- Monitörü baska bir yere naklederken özenle kavrayiniz.
- Ekran çok hassas olduğu için, ekranı darbeye maruz bırakmaktan veya çizmekten kaçınınız.

MONİTÖRÜN TEMİZLENMESİ

Monitörü temizlerken lütfen aşağıdaki kılavuz maddelerini dikkatlice uygulayınız.

- Temizlemeden önce her zaman monitörün fişini çekiniz.
- Ekranı ve kabinin ön ve yan kısımlarını silmek için yumuşak bir bez kullanınız.



GÜÇ TASARRUFU

Monitör, kehribar renkli güç LED ışığı ile gösterildiği gibi, kontrol sinyali ile ekran kontrolünden "Güç Tasarrufu" moduna değişecektir.

Durum	LED lþiði
AÇIK	Mavi
Güç tasarrufu modu	Kehribar

Bir kontrol sinyali taranana veya klavye ya da fare etkin hale gelene dek güç tasarruf durumları muhafaza edilecektir. Etkin KAPALI durumdan AÇIK duruma dönülmesi için geri kazanım süresi 3 saniye civarındadır.

DDC

Kurulum işlemini kolaylaştırmak üzere, sistemizin de DDC protokolünü desteklemesi halinde monitörünüz sisteminizde Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekler. DDC (Ekran Veri Kanalı), monitörün örneğin, desteklenen çözünürlükler ve karşılık gelen zamanlama gibi yetenekleri hakkında host sistemini otomatik olarak bilgilendirdiği bir iletişim protokolüdür. Monitör DDC2B standardını destekler.

KONEKTÖR PIN ATAMASI



15-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

PIN NO.	AÇIKLAMA	PIN NO.	AÇIKLAMA
1.	Kirmizi	9.	+5V
2.	Yesil	10.	Mantiksal Topraklama
3.	Mavi	11.	Monitör Topraklama
4.	Monitör Topraklama	12.	DDC-Seri Veri
5.	DDC-dönüsü	13.	H-Senk
6.	R-Topraklama	14.	V-Senk
7.	G- Topraklama	15.	DDC-Seri Saat
8.	B- Topraklama		



24-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

PIN	Anlami	PIN	Anlami
1.	TMDS Veri2-	13.	NC
2.	TMDS Veri2+	14.	+5V Gücü
3.	TMDS Veri 2/4 Koruma	15.	GND (+5V hsync.vsync için dönüs)
4.	NC	16.	Hizli Takma Saptamasi
5.	NC	17.	TMDS Veri0-
6.	DDC Saat	18.	TMDS Veri0+
7.	DDC Veri	19.	TMDS Veri 0/5 Koruma
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Veri1-	21.	NC
10.	TMDS Veri1+	22.	TMDS Saat Korumasi
11.	TMDS Veri 1/3 Koruma	23.	TMDS Saat+
12.	NC	24.	DDC TMDS Saat-

Standart Zaman Tablosu

Farklı modlar için ayar yapma ihtiyacını azaltmak üzere, aşağıdaki tabloda verildiği gibi, monitör en fazla kullanılan ayarlar için fabrika ayar modlarına sahiptir. İdeal ayar için, kullanıcının Windows "Tam Ekran" deseni altında Auto Setup fonksiyonunu yürütmesi tavsiye edilmektedir. Eğer kullanımdaki mod fabrika ayarlarının birisi ile eşleşmiyorsa, kullanıcı kendi tercih ettiği modları kullanıcı modları kısmında saklayabilir. Monitör 9 kullanıcı moduna kadar saklama yeteneğine sahiptir. Bir kullanıcı modu olarak saklamak üzere gerekli olan tek şart, yeni ekran bilgilerinin yatay frekans için 1 KHz veya dikey frekans için 1 Hz farklılığa sahip olması ya da sync sinyal özelliklerinin fabrika ayarlı modlardan farklı olmasıdır.

Mod	Çözünürlük				
1	VGA	720 x 400	70	Hz	
2	VGA	640 x 480	59.94	Hz	
3	МАС	640 x 480	66.66	Hz	
4	VESA	640 x 480	72	Hz	
5	VESA	640 x 480	75	Hz	
6		648 x 500	57.7	Hz	
7	VESA	800 x 600	56.25	Hz	
8	VESA	800 x 600	60	Hz	
9	VESA	800 x 600	72	Hz	
10	VESA	800 x 600	75	Hz	
11	MAC	832 x 624	74.55	Hz	
12	VESA	1024 x 768	60	Hz	
13	VESA	1024 x 768	70	Hz	
14	VESA	1024 x 768	75	Hz	
15	VESA	1152 x 864	75	Hz	
16	VESA	1280 x 960	60	Hz	
17	VESA	1280 x 1024	60	Hz	
18	VESA	1280 x 1024	75	Hz	
19	VESA	1680 x 1050	60	Hz	

KURULUM

ace

Monitörü host sisteminize kurmak için lütfen aşağıda belirtilen adımları takip ediniz: Adımlar

- 1. 1-1 Video Kablosunu Bağlayın
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
 - b. Video kablosunu bilgisayara bağlayınız.
 - 1-2 DVI Kablosunu Bağlayın(yalnızca Çift-Girişli Model)
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
 - b. 24-iğneli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takınız ve diğer ucunu da bilgisayarın yuvasına bağlayınız.
- Elektrik Kablosunu Bağlayın Elektrik kablosunu monitöre takınız, sonrasında bunu uygun bir şekilde topraklanmış olan bir AC elektrik prizine takınız.
- Monitörü ve Bilgisayarı AÇIN İlk olarak monitörü ve sonrasında bilgisayarı AÇINIZ. Bu sırayı takip etmek çok önemlidir.
- 4. Eğer monitör hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, lütfen sorunu teşhis etmek üzere sorunların giderilmesi kısmına bakınız.



KULLANICI AYAR DÜĞMELERİ



Ön Panel Düğmeleri

 Açma-Kapatma Düğmesi: Monitörü AÇAR veya KAPATIR.

2. Güç LED'i:

Cihazın AÇIK durumda olduğunu gösterecek şekilde yanar.

3. empowering(güç veriyor)/Çık:

1) OSD menüsü etkin durumda iken, bu düğme ÇIKIŞ-TUŞU olarak (OSD menüsünden ÇIKIŞ) işlev gösterecektir.

2) OSD menüsü kapalı durumda iken, senaryo modunu seçmek için bu düðmeye basın.

4. Otomatik Ayar düðmesi / Çıkıţ:

1) OSD menüsü etkin durumda iken, bu düđme ÇIKIŢ-TUŢU olarak (OSD menüsündenÇIKIŢ) iţlev gösterecektir.

2) OSD menüsü kapalı durumda iken, Otomatik Ayar fonksiyonunu etkin kılmak üzere budüđmeye 2 saniye boyunca basınız.Otomatik Ayar fonksiyonu YKon, DKon, Saat ve Odak ayarlarının gerçeklettirilmesi içinkullanılır.

5. </>:

İstenen fonksiyonu seçmek üzere < veya > düğmesine basınız.

Mevcut fonksiyonun ayarlarını değiştirmek üzere < veya > düğmesine basınız.

6. MENÜ/GİRİŞ:

OSD KAPALI olduğu zaman OSD menüsünü etkin kılar veya OSD AÇIK olduğu zaman ayar fonksiyonunu açar/kapatır.

TU-13

BİR AYAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR

- 1. OSD penceresini etkin kılmak üzere MENU düğmesine basınız.
- 2. İstenen fonksiyonu seçmek üzere < veya > düğmesine basınız.
- 3. Ayarlamak istediğiniz fonksiyonu seçmek üzere MENU düğmesine basınız.
- 4. Mevcut fonksiyonun ayarlarını değiştirmek üzere < veya > düğmesine basınız.

5. Çıkış yapıp kaydetmek için, çıkış fonksiyonunu seçiniz. Eğer başka bir fonksiyonu daha ayarlamak istiyorsanız, 2-4 adımlarını tekrarlayınız.

P/X Serisi OSD davranış

Po naciśnięciu guzika "MENU" znajdującego się na brzegu

AUTO:Exit	MENU:Ente	
Acer eCol	or Management	A
	User	B

A. Acer eColor Management

Jeśli został wybrany "Acer eColor Managment", pojawi się Acer eColor OSD

B. USER

acer

Jeśli wybrano "USER" (Użytkownik), pojawi się standardowe OSD

AUTO:Exit	MENU:Enter
0 🗕	Contrast 50
× _	rightness 50

I. Yalnızca Çift Girişli Model



II. Yalnızca Analog Girişli Model

RESMİN AYARLANMASI

Fonksiyon kontrol LED'lerinin tanımları

A. Acer eColor Management

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
01	Yok	Kullanıcı Mod	Kullanıcı tanımlı. Ayarlar, her duruma uyacak şekilde ince ayarlanabilir
	Yok	Metin Mod	Göz yorulmasını önlemek için parlaklık ve kontrastın en iyi ayarı. Ekrandaki metinleri okumanın en rahat yolu
	Yok	Standart Mod	Varsayılan ayar. Asıl ekran özelliğini gösterir
	Yok	Grafikle	Renkleri iyileştirir ve detayları ön plana çıkartır. Resimler ve fotoğraflar, keskin detaylara görüntülenir
	Yok	Film Mod	Sahneleri en detaylı haliyle gösterir. Yetersiz düzeyde aydınlatılan ortamlarda bile mükemmel görüntü sağlar

B. USER

acer

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
	•	Kontrast	Bir ekran görüntüsünün ön zemini ile arka zemini arasındaki kontrasti ayarlar.
X	<mark>☆</mark>	Parlaklik	Ekran görüntüsünün arka zemin parlaklığını ayarlar.
	ACM	ACM	ACM (Uyarlamalı Kontrast Yönetimi): ACM AÇMA/KAPAMA Anahtarı, varsayılan "KAPALI"
		Odak	Resim Odağını ayarlar. (yalnizca Analog modunda mevcuttur)
	Ξ	Saat	Resim Saatini ayarlar. (yalnizca Analog modunda mevcuttur)

acer

P221W

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
		Y. Konum	Yatay konumu ayarlar. (yalnizca Analog modunda mevcuttur)
		D. Konum	Dikey konumu ayarlar. (yalnizca Analog modunda mevcuttur)
	Yok	Sicak	Renk isisini sicak beyaza ayarlar.
	Yok	Soğuk	Renk ısısını soğuk beyaza ayarlar.
	R	Kullanici Tanimi/Kirmizi	
	<mark>(</mark>	Kullanıcı Tanımı/Yeşil	Kırmızı/Yeşil/Mavi yoğunluğunu ayarlar.
	61	Kullanici Tanimi/Mavi	
	Yok	English	
	Yok	繁體中文	
	Yok	Deutsch	
6	Yok	Francais	Coklu dil secimi
	Yok	Espanol	çoku di seyini.
	Yok	Italiano	
	Yok	简体中文	
	Yok	日本語	
	Yok	Suomi	
	Yok	Nederlands	EMEA wersja, tylko OSD
	Yok	Pyccknn	

acer

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
	+ □+	Y. Konum	OSD'nin yatay konumunu ayarlar.
<mark>IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII II</mark>	← _+	D. Konum	OSD'nin dikey konumunu ayarlar.
	Θ	OSD Zamanaşımı	OSD zamanaşımını ayarlar.
	Yok	Analog	Analogdan (D-Sub) giriş sinyalini seçer
<mark>B</mark>	Yok	Dijital	Dijitalden (DVI) giriş sinyalini seçer
	Yok	DDC/CI	DDC/CI desteðini AÇ/KAPAT.
<mark>()</mark>	Yok	Bilgiler	Çözünürlügü, Y/D frekansi ve mevcut giris zamanlamasinin giris yuvasini gösterir.
RÐ	Yok	Reset	Otomatik konfigürasyonun her bir eski durumunu siler ve renk isisini Soguk olarak ayarlar.
	Yok	Çıkış	Çözünürlüğü, Y/D frekansı ve mevcut giriş zamanlamasının giriş yuvasını gösterir.

• Acer eColor Management OSD



Çalıştırma talimatları

Acer eColor Management

1. Adım: Acer e Color Management OSD'sini açmak için " @ Tuşu"na basın

ve senaryo modlarına ulaşın

- 2. Adım: Modu seçmek için "<" ya da ">" tuşlarına basın
- 3. Adım: Otomatik Ayarlama yapmak için "Auto Tuşu"na tekrar basın

Özellikler ve yararları

Mod	Özellikler	Yararları
Standart	Varsayılan ayar	Asıl ekran özelliğini gösterir
Metin	Göz yorulmasını önlemek için parlaklık ve kontrastın en iyi ayan	Ekrandaki metinleri okumanın en rahat yolu
Grafikler	Renkleri iyileştirir ve detayları ön plana çıkartır	Resimler ve fotoğraflar, keskin detaylara görüntülenir
Film	Sahneleri en detaylı haliyle gösterir	Yetersiz düzeyde aydınlatılan ortamlarda bile mükemmel görüntü sağlar.
Kullanıcı	Kullanıcı tanımlı	Ayarlar, her duruma uyacak şekilde ince ayarlanabilir

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Servis işlemi öncesinde LCD monitörünüzü göndermeden önce, sorunu kendinizin teşhis edip edemediğini görmek üzere lütfen aşağıdaki sorunların giderilmesi listesini gözden geçiriniz.

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LEDAÇIK	 OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayınız veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyiniz.
	LED KAPALI	• Açma-Kapatma düğmesini kontrol ediniz.
		• AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	 Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.
		 Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol ediniz.
Anormal Görüntü	Düzgün Olmayan Görüntü	 Giriş sinyali frekans eşleşmesinde soruna neden olabileceği için, grafik kartı ile monitörün özelliklerinin uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
	Görüntü yok, merkezden kaymış durumda veya ekran boyutundan çok küçük ya da çok büyük	 OSD'yi kullanarak, standart olmayan sinyallerde ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, SAATİ, SAAT-VURUMUNU, Y-KONUMU ve D-KONUMU ayarlayınız.
		 OSD'yi kullanarak, tam ekran görüntüsünün olmaması halinde, lütfen diğer bir çözünürlüğü veya dikey yenileme zamanlamasını seçiniz.
		 Sinyal kablosunu değiştirmeden veya çıkarmadan önce ya da monitörü kapatmadan önce, görüntünün boyutunu ayarladıktan sonra birkaç saniye için bekleyiniz.

P221W

(DVI Mode)

acer

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LEDAÇIK	 OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayınız veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyiniz.
	LED KAPALI	• Açma-Kapatma düğmesini kontrol ediniz.
		 AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	 Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.
		 Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol ediniz.