<u>Índice</u>

| Normas de segurança | 1 |
|---|-------|
| Segurança na parte eléctrica | 1 |
| Segurança na instalação | 1 |
| Segurança na limpeza | 1 |
| OBSERVAÇÕES ESPECIAIS SOBRE | 1 |
| Componentes e acessórios | 2 |
| Utilização | 2 |
| Guia de instalação | 2 |
| Ajuste do monitor | 3 |
| Funcionamento | 4 |
| Ajuste do ecrã | 6 |
| Anexo | 7 |
| Plug and Play | 7 |
| O sistema de poupança de energia Power Saver | 7 |
| Resolução de problemas | 7 |
| Especificações técnicas | 8 |
| Modo de visualização | 9 |

| Normas de segurança | Nota: Para garantir a sua segurança e prolongar a vida útil do produto, leia atentamente as normas de segurança seguintes antes de utilizar o produto pela primeira vez. | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Segurança na parte eléctrica | NÃO TOQUE no interior do monitor. O monitor LCD deve ser aberto apenas por técnicos qualificados e devidamente autorizados. | | | | | |
| | Ao ligar a ficha à tomada eléctrica, segure apenas na ficha e não no cabo de alimentação. Certifique-se de que tem as mãos secas e sem qualquer humidade. | | | | | |
| | Não exponha o seu monitor LCD a chuva, água ou ambientes com temperaturas altas ou húmidos, tais como cozinhas, zonas envolventes de piscinas ou próximo de jarras com flores, etc. | | | | | |
| | Caso o seu monitor LCD não esteja a funcionar correctamente, sobretudo se houver emissão de fumo, ruído ou cheiro, desligue imediatamente a ficha da tomada e contacte o nosso representante autorizado ou o serviço de assistência técnica. | | | | | |
| Segurança na instalação | Não toque no ecrã LCD com os dedos ou com objectos duros para evitar riscar ou manchar a superfície do ecrã. | | | | | |
| | Instale o seu monitor LCD num local onde haja pouco pó. Adopte medidas de segurança que protejam o seu monitor contra a humidade e que promovam a sua ventilação. | | | | | |
| | Não coloque o monitor LCD próximo de fontes de calor, tais como, mesas de cozinha, fogões, chamas vivas ou exposto à luz solar. | | | | | |
| | Coloque o seu monitor LCD fora do alcance das crianças para evitar o risco de choque eléctrico ou a queda do monitor. Fixe firmemente o seu monitor LCD ou, se necessário, explique às crianças as normas de segurança. | | | | | |
| | Ao colocar o monitor LCD ou ao ajustar o seu ângulo, deve ter em atenção a estabilidade e nivelamento do mesmo. | | | | | |
| Segurança na limpeza | Não pulverize ou derrame produtos de limpeza ou água directamente sobre o seu ecrã LCD ou sobre a sua caixa. | | | | | |
| | Ao limpar o monitor LCD, certifique-se de que nenhum líquido penetra no seu interior ou entra em contacto com quaisquer acessórios. | | | | | |
| | Humedeça um pano limpo e isento de fibras de algodão com água, água sem amoníaco ou produto para limpar os vidros sem álcool, torça-o e limpe cuidadosamente a superfície do monitor LCD. Recomendamos a utilização de um pano de seda que | | | | | |

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS SOBRE MONITORES LCD

Os sintomas seguintes são normais nos monitores LCD e não sinónimo de problemas.

sirva única e exclusivamente para limpar o monitor.

NOTAS

- Devido à natureza da luz fluorescente, o ecrã pode cintilar quando utilizado pela primeira vez. Desligue o botão de alimentação e volte a ligá-lo para que o efeito de cintilação desapareça.
- Dependendo do padrão que utilizar ao nível do ambiente de trabalho, pode obter um brilho ligeiramente desigual no ecrã.
- O ecrã LCD tem uma taxa de pixéis efectivos de 99,99% ou acima. A taxa de defeitos é de 0,01% ou menos e pode incluir um pixel em falta ou um pixel permanentemente acesso.
- Devido à natureza do ecrã LCD, pode verificar-se uma persistência de imagem do ecrã anterior quando a mesma imagem fica no ecrã durante horas. Se tal acontecer, pode recuperar o ecrã alterando a imagem ou desligando o botão de alimentação durante algumas horas.

Componentes e Acessórios



2

Ligação ao PC

- Certifique-se de que a fonte de alimentação do seu PC está desligada e de que a tomada foi retirada.
- Ligue ambas as extremidades do cabo de sinal ao PC e ao monitor LCD respectivamente e aperte
- Se o seu monitor LCD tiver altifalantes internos, ligue o cabo de áudio proveniente da saída da placa de som do PC à entrada de áudio situada na parte de trás do monitor LCD.
- Ligue o cabo de alimentação incluído ao seu monitor LCD.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada eléctrica.
- Ligue as fontes de alimentação do seu PC e do monitor LCD.



- (opcional)
- Cabo de sinal D-Sub

Ajuste do monitor

Definição das teclas



| 1 | ¢ | Botão de Alimentação | Ligar/Desligar LED verde: A alimentação está ligada e a funcionar normalmente. LED cor-de-laranja: Estado de suspensão no modo de poupança de energia LED sem cor: Desligado |
|---|-------------|---|--|
| 2 | Menu | Menu OSD | Prima este botão para aceder à informação OSD. Prima novamente para sair desta opção. |
| 3 | > | Mais | Prima este botão para seleccionar ou ajustar a |
| 4 | < | Menos | apresentação da informação OSD. Prima este botão e clique < e > para ajustar o volume quando a informação OSD não é apresentada (apenas para os modelos com altifalantes) |
| 5 | Auto | Ajuste automático | Prima este botão para sair da opção de ajuste manual aquando da apresentação da informação OSD. Prima este botão para que o monitor optimize automaticamente a posição, a fase e o impulso de relógio sempre que a informação OSD não seja apresentada. |
| 6 | Altifalante | (Apenas para o modelo com altifalantes) | |

Funcionamento analógico

O seu monitor LCD foi ajustado para um desempenho óptimo antes do envio. (Ver página 9). Pode também ajustar a imagem de acordo com as ilustrações e etapas seguintes. Etapas:

- 1. Clique em MENU para aceder à janela OSD, tal como mostra a figura seguinte.
- 2. Clique em < ou > para seleccionar a função a ajustar, tal como mostra a figura seguinte.
- 3. Clique em MENU para seleccionar a função a ajustar.
- 4. Clique em < ou > para alterar as actuais definições.
- 5. Para sair do menu OSD, seleccione "Ext" para fechar a janela OSD e guardar as alterações. Para alterar outras definições, repita as etapas 2-4.



(Analógico)

Funcionamento digital

O seu monitor LCD foi ajustado para um desempenho óptimo antes do envio. (Ver página 9). Pode também ajustar a imagem de acordo com as ilustrações e etapas seguintes. Etapas:

- 1. Clique em MENU para aceder à janela OSD, tal como mostra a figura seguinte.
- 2. Clique em < ou > para seleccionar a função a ajustar, tal como mostra a figura seguinte.
- 3. Clique em MENU para seleccionar a função a ajustar.
- 4. Clique em < ou > para alterar as actuais definições.
- 5. Para sair do menu OSD, seleccione "xi" para fechar a janela OSD e guardar as alterações. Para alterar outras definições, repita as etapas 2-4.



(Digital)

Ajuste do ecrã

| Definição da função | Símbolo do Símbolo do directório directório principal secundário | | ltens do directório secundário | Descrição | |
|------------------------|--|----------------|---|--|--|
| | × | 0 | Contraste (Contrast) | Ajusta o contraste entre o primeiro plano e o segundo plano de uma imagem no ecrã. | |
| | | <mark>☆</mark> | Brilho (Brightness) | Ajusta o brilho de fundo do ecrã. | |
| | | Ē | Fase (Phase) | Ajusta a focagem da imagem (apenas para ajuste da entrada analógica) | |
| | | | Impulso do relógio (Clock Pulse) | Ajusta o impulso de relógio da imagem (apenas para ajuste da entrada analógica) | |
| | _ | | Horizontal (Horizontal) | Desloca a imagem para a esquerda e para a direita no ecrã (apenas para ajuste da entrada analógica) | |
| | | | Vertical (Vertical) | Desloca a imagem para cima e para baixo no ecrã (apenas para ajuste da entrada analógica) | |
| | | N/D | Temperatura da cor quente (Warm Color Temp.) | Define a temperatura da cor para cor branca quente | |
| | | N/D | Temperatura da cor fria (Cold Color Temp.) | Define a temperatura da cor para cor branca fria | |
| | | R | Definido pelo utilizador/Vermelho (User Definition/Red) | | |
| | | G | Definido pelo utilizador/Verde (User Definition/Green) | Ajusta o ganho vermelho/verde/azul | |
| | | b | User Definition/Blue) | | |
| | | N/D | English | Seleccione o idioma que pretende | |
| | | N/D | 繁體中文 | | |
| | | N/D | Deutsch | | |
| | | N/D | Français | | |
| | | N/D | Español | | |
| | | N/D | Italiano | | |
| | | N/D | 简体中文 | | |
| | | N/D | 日本語 | | |
| | | + | Horizontal (Horizontal) | Desloca a informação OSD para a esquerda e para a direita | |
| | | ₽ | Vertical (Vertical) | Desloca a informação OSD para cima e para baixo. | |
| | | Ø | Visualização da hora no ecrã (OSD Time Display) | Ajusta as definições para visualização da hora no ecrã. | |
| | | N/D | Ajuste automático (Auto Adjustment) | Definição automática das opções horizontal, vertical, sequência e focagem (apenas para a entrada analógica). | |
| | B | N/D | Analógica (Analog) Digital (Digital) | Seleccione a fonte de entrada pretendida (apenas para a entrada DVI) | |
| | | N/D | Mensagem (Message) | Resolução do monitor, frequência H/V e porta de entrada utilizada como entrada actual da função de temporização. | |
| | RÐ | N/D | Restaurar (Restore) | Restaura as definições de fábrica. | |
| | | N/D | Sair (Exit) | Fecha a janela OSD e guarda as alterações. | |

| Anexo | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Plug and Play | Este produto oferece a mais recente função <i>plug and play</i> VESA para evitar procedimentos de instalação complexos e demorados. A função <i>plug and play</i> permite ao sistema do seu computador identificar facilmente o monitor LCD e instalá-lo automaticamente. | | | | |
| | O monitor LCD transfere o EDID (<i>Extended Display Identification Data</i>) para o sistema do seu computador através do DDC (<i>Display Data Channel</i>), de forma a que o computador possa utilizar a função de definição automática do monitor LCD. | | | | |
| Power Saver | O monitor LCD incorpora o sistema de controlo de potência (<i>Power Saver</i>) | | | | |
| | Quando o monitor LCD não funcionar durante um determinado período de tempo, o sistema de controlo de potência faz com que o monitor entre automaticamente no modo de poupança de energia. Desloque ligeiramente o rato ou prima qualquer tecla para que o monitor retome o seu normal funcionamento. | | | | |
| | A função <i>Power Saver</i> só pode ser utilizada pela placa de vídeo do computador. Esta função pode ser definida a partir do seu computador. | | | | |
| | O monitor LCD é compatível com o modo de poupança de energia EPAENERGY STA NÜTEK quando utilizado com a especificação VESA DPMS. | | | | |
| | Para poupar energia e prolongar a vida útil do produto, desligue o monitor da fonte de alimentação quando este não estiver em uso ou quando não for utilizado por um longo período de tempo. | | | | |
| Resolução de problemas | | | | | |
| O LED de alimentação não acende | Verifique se o botão de alimentação está ligado. | | | | |
| | Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado. | | | | |
| Ícone inactivo | Verifique se o botão de alimentação está ligado. | | | | |
| | Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado. | | | | |
| | Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente inserido na entrada correcta. | | | | |
| | A função Power Saver pode desligar automaticamente o monitor durante o funcionamento. Reactive o monitor premindo qualquer tecla do teclado. | | | | |
| Cor predefinida | Vá até à opção "Regulação da temperatura da cor" para ajustar a cor RGB ou seleccionar temperaturas da cor. | | | | |
| Instabilidade ou Ondulação | Remova todo o equipamento electrónico que se encontra próximo do monitor e que pode estar a provocar interferências electromagnéticas. | | | | |
| | Verifique o cabo de sinal do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. | | | | |
| Offset da imagem ou Tamanho errado | Prima o botão de ajuste automático para optimizar automaticamente o ecrã. | | | | |
| | Defina a posição de referência. | | | | |

Especificações técnicas

| Painel LCD (Fonte de luz de fundo) | Dimensões do painel | Monitor LCD de 431,8 mm (17") na diagonal | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| | Resolução máx. | 1.280 x 1.024/ SXGA | | |
| | Nº máximo de pixéis | Até 16,2 milhões de cores true color | | |
| | Amplitude do pixel | 0,264 mm horizontal x 0,264 mm vertical | | |
| | Brilho | 300 cd/m ² | | |
| | Contraste | 500 : 1 | | |
| | Tempo de resposta do monitor LCD | 8 ms | | |
| | Ângulo de visualização | 140° horizontal / 130° vertical | | |
| | Área efectiva de visualização | 337, 9 mm horizontal x 270,3 mm vertical | | |
| Sinal de entrada | Modo do sinal | Videofrequência simulada 0,7 V pp, 75Ω (Sincronização separada e sincronização composta) | | |
| | Frequência de sincronização | 22 kHz~82 kHz horizontal x 56 Hz ~76 Hz vertical | | |
| | Frequência máxima dos pixéis | 135 MHz | | |
| Terminal de | Imagem | D-Sub de 15 pinos (VESA) / DVI-D (Opcional) | | |
| entrada | Áudio | Tomada do auscultador, d=3,5 mm (Opcional) | | |
| Transformador | | a.c.100 V~240 V, 60/50 Hz | | |
| Consumo de energia | | 41 W / Modo de suspensão 1 W | | |
| Condições ambientais | Temperatura | 5 °C ~ 35 °C (funcionamento)/ -20 °C ~ 55 °C (armazenamento) | | |
| | Humidade | 20% ~ 80% (funcionamento)/ 20% ~ 85% (armazenamento) | | |
| Dimensões actuais (L x C x A) | | 377 mm x 166,9 mm x 389,7 mm | | |
| Peso líquido | | 4,0 kg | | |
| Normas de segurança | | TCO99;UL/CUL;TÜV-GS;CE/LVD;TÜV-ERGO;CB;CCC;FCC-B VCCI-B;CE/EMC;C-Tick; BSMI: ISO 13406-2:EPA: PCT: NOM | | |

Modo de visualização

٠

Se o sinal do sistema do seu PC for igual a um dos modos de sinal de referência seguintes, o ecrã será automaticamente ajustado. Caso contrário, o ecrã não mostrará qualquer imagem ou apenas os LEDs acenderão. Para mais informações sobre o modo de ajuste, consulte as instruções da placa de vídeo.

| | Modo de | Frequência | Frequência | Frequência do | Polaridade de |
|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | visualização | horizontal (kHz) | vertical (kHz) | pixel (MHz) | sincronização (H/V) |
| VESA | VGA 640x480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| | | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| | | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| | SVGA 800x600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| | | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| | | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| | | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| | XGA 1024x768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| | | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| | | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| | SXGA 1152x864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| | SXGA 1280x1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| | | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VGA TEKST | 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| Macintosh | 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| | 832 x 624 | 49,725 | 74,500 | 57,283 | -/- |
| | 1024 x 768 | 60,150 | 74,720 | 80,000 | -/- |