Русский

	, yoonini
Содержание	
Предисловие	
Соответствие нормам Федеральной комиссии связи США (FCC)	2
Canadian DOC Notice	2
Важные меры предосторожности	3
Глава 1 Установка	4
Распаковка	4
Установка монитора на подставку	4
Регулировка угла обзора	4
Отсоединение ЖК монитора от подставки	5
Интерфейс для крепежных приспособлений	5
Подсоединение монитора к компьютеру	5
Подключение к источнику питания	5
Подключение аудио кабеля	6
Система управления питанием	6
Глава 2 Управление	7
Общие указания	7
Органы управления на передней панели	8
Как настроить монитор	9
Настройка изображения	9
Глава 3 Техническая информация	11
Спецификации	11
Стандартный режим	13
Решение проблем	16



Предисловие

Это руководство составлено, чтобы помочь пользователю при установке и использовании ЖК монитора. Информация этого документа подлежит изменению без предупреждения. Информация данного документа охраняется законом об авторском праве. Все права защищены. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена ни электронными, ни механическими, ни иными средствами в любой форме, иначе как с письменного разрешения производителя.

Соответствие нормам Федеральной комиссии связи США (FCC)

Это оборудование было проверено и признано удовлетворяющим нормам для цифрового устройства Класса В, в соответствии с пунктом 15 Правил FCC. Эти нормы разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту против вредного воздействия при установке в жилом помещении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, способно оказывать вредное влияние на радиосвязь. Однако нет гарантии того, что влияние не будет наблюдаться в специфических условиях. Если это оборудование оказывает вредное влияние на радио- или телевизионный прием, которое можно оценить посредством включения и отключения оборудования, пользователю рекомендуется попробовать исправить положение при помощи одной или более нижеследующих мер:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Соединить оборудование и приемник к штепсельным розеткам, подключенным к различным электрическим сетям.
- Проконсультироваться у дилера или опытного радио/ТВ-техника для оказания помощи.

Предостережение:

Для подключения входных/выходных устройств к этому оборудованию используйте исключительно экранированные кабели.

Вы предупреждаетесь в том, что изменения или модификации, не подтвержденные явным образом стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут лишить Вас права на использование данного оборудования.

Canadian DOC Notice



Это цифровое устройство класса В удовлетворяет всем требованиям Канадских предписаний по защите от помех.



Важные меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

1. Чтобы почистить экран ЖК монитора:

- Отключите ЖК монитор от питания и отсоедините шнур питания.
- Увлажните не растворяющим чистящим средством тряпку.
- Осторожно протрите экран влажной тряпкой.
- Не размещайте ЖК монитор рядом с окном. Воздействие дождевой воды, влаги или солнечного света может серьезно повредить монитор.
- 3. Не надавливайте на экран. Слишком сильное давление может привести к необратимым повреждениям дисплея.
- Не вскрывайте корпус или не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Все виды сервиса должны осуществляться квалифицированным техническим персоналом.
- Устанавливайте LCD монитор в помещении с температурой -20° ~ +60°С (или -4° ~ 104°F).
 Эксплуатация ЖК монитора при температуре вне этого диапазона может привести к повреждениям.
- 6. Если происходит что-либо из нижеследующего немедленно отключайте ваш монитор и вызывайте квалифицированного специалиста.
 - * РС сигнальный кабель монитора протерт или поврежден.
 - * В ЖК монитор попала жидкость или монитор попал под дождь.
 - * ЖК монитор поврежден.
- Для подключения этого устройства к силовой розетке должен использоваться сертифицированный шнур питания. При номинальном токе до 6А и для устройства весом свыше 3 кг должен применяться шнур питания типа H05VV-F, 3G, сечением 0,75 мм².

Директива по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE)



Запрещается утилизировать данное электронное устройство в муниципальных контейнерах для бытового мусора. С целью минимизации загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Дополнительную информацию по сбору WEEE можно получить на сайте www.acer.com в разделе, посвященном окружающей среде.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОНИТОРОВ

Нижеизложенные признаки являются нормальными для жидкокристаллического монитора и не указывают на наличие неполадки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Из-за характера люминисцентного излучения экран может мигать в начале работы с монитором.
 Чтобы мигание исчезло, выключите сетевой переключатель, а затем включите его вновь.
- В зависимости от используемого вами узора рабочего стола, яркость экрана может быть немного неравномерной.
- Не менее 99,99 % пикселей жидкокристаллического экрана являются работоспособными. Дефекты изображения, такие как пропущенный пиксель или все время светящийся пиксель, составляют не более 0,01 %.
- Из-за свойств жидкокристаллического дисплея бывшее на экране изображение может сохраняться после переключения на другое изображение, если предыдущее изображение отображалось на экране в течение нескольких часов. В этом случае экран восстанавливается медленно, меняя изображение, или после выключения сетевого переключателя на несколько часов.



Глава 1 Установка

Распаковка

До того как распаковать ЖК монитор, подготовьте подходящее рабочее место для монитора и компьютера. Выберите устойчивую и чистую поверхность рядом с настенным источником питания. Удостоверьтесь, что вокруг ЖК монитора достаточно места для свободного протока воздуха. Несмотря на то, что ЖК монитор использует немного энергии, ему необходима вентиляция, чтобы он не перегрелся.

После распаковки ЖК монитора удостоверьтесь, что упаковка содержит следующее:

- ЖК монитор
- Руководство пользователя
- Краткое руководство
- Кабель от монитора к PC D-SUB
- DVI-кабель «Монитор-ПК» (по вашему выбору)
- подставку
- Шнур питания 1
- Аудио кабель с разъемом стерео

Если чего-либо не хватает или что-то повреждено, немедленно свяжитесь с продавцом.

Установка монитора на подставку

- 1. Выньте подставку из упаковочной коробки и установите на устойчивой поверхности (например, столе).
- Убедитесь, что стрелки, обозначанные на подставке, направлены вверх.
- Укрепите монитор на подставке, как показано на иллюстрации.

Регулировка угла обзора

ЖК монитор позволяет пользователям устанавливать удобный угол обзора. Угол обзора регулируется от -5°до +15°.(рис. 1-2)



рис. 1-1



рис. 1-2

Внимание: Не наклоняйте ЖК монитор сильнее, чем это позволяет вышеописанная регулировка. При подобной попытке монитор или подставка могут быть повреждены.



Отсоединение ЖК монитора от подставки

Выверните винты шарнирного соединения поддерживающей стойки подставки и вытащите его из корпуса монитора.

Интерфейс для крепежных приспособлений

Прежде чем устанавливать крепежное оборудование, пожалуйста, обратитесь к рис. 1-3.

С задней стороны ЖК монитора находятся четыре встроенные в пластиковый корпус 4 мм нарезанные гайки с шагом винтовой резьбы 0,7, а также четыре 5 мм отверстия, показанные на рисунке 1-4. Эта спецификация соответствует VESA Станковату Имариса Кланкация

VESA Стандарту Интерфейса Креплений

Плоскопанельного Монитора (пункты 2.1 и 2.1.3, версия 1, датирована 13 ноября 1997)

Подсоединение монитора к компьютеру

- 1. Выключите ваш компьютер.
- Подключите один конец сигнального кабеля (по вашему выбору) к порту D-SUB или DVI вашего ЖК-монитора (см. рис. 1-5)
- Подключите второй конец сигнального кабеля (по вашему выбору) к порту D-SUB или DVI вашего компьютера.
- 4. Убедитесь, что оба соединения надежны.

Подключение к источнику питания

- 1. Connect the power cord to the LCD Monitor.(See Fig. 1-6)
- Подсоедините шнур питания к сетевому источнику переменного тока.



рис. 1-3



рис. 1-4







рис. 1-6



Подключение аудио кабеля

- Подсоедините аудио кабель к разъему "LINE OUT " на аудио карте вашего компьютера или к разъему "AUDIO OUT" передней панели вашего привода CD ROM. (См. рис. 1-6)
- Подсоедините другой конец аудио кабеля к разъему " AUDIO IN " ЖК монитора.

Система управления питанием

Этот ЖК монитор обладает системой управления питанием VESA DPMS. Эта система обеспечивает четыре режима сохранения энергии в зависимости от определения горизонтальной или вертикальной синхронизации сигнала.

Когда ЖК монитор находится в режиме экономии энергии, экран монитора пуст и индикатор питания LED горит желтым цветом.



рис. 1-7



Глава 2 Управление

Общие указания

Чтобы включить или выключить монитор, нажмите на сетевой переключатель. Другие кнопки управления расположены на верху панели монитора (см. рис.1-8). При помощи этих кнопок изображение можно настроить по вашему усмотрению.

- Сетевой шнур должен быть подключен.
- Подключите видеокабель от монитора к видеокарте компьютера.
- Чтобы включить монитор, нажмите на сетевой переключатель. Светодиодный индикатор сети засветится.



рис. 1-8

Наружные кнопки управления

1	Автоконфигурация/Выход	4	Меню/Вход
2	Громкость</td <td>5</td> <td>Сетевой индикатор</td>	5	Сетевой индикатор
3	>/ Громкость	6	🕐 Сетевая кнопка



Органы управления на передней панели

Ф∕Сетевая кнопка:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить выключить сетевое питание.

/Сетевой индикатор:

Зеленый — сетевое напряжение включено. Оранжевый — режим выключено.

МЕНЮ / ВВОД :

Нажав эту кнопку, можно ввести экранное меню или, если экранное меню уже выведено, включить или выключить функцию настройки, или же выйти из экранного меню, находясь в режиме настройки громкости.

</Громкость:

Этой кнопкой можно вывести меню настройки звука, или, при выведенном экранном меню, переключаться между значками настроек, или же, войдя в настройку, изменить ее значение.

>/Громкость:

Этой кнопкой можно вывести меню настройки звука, или, при выведенном экранном меню, переключаться между значками настроек, или же, войдя в настройку, изменить ее значение.

Кнопка автоматической настройки / Выход:

1. Когда экранное меню выведено на экран, эта кнопка будет работать как кнопка Выхода (удаление с экрана экранного меню).

2. Когда экранное меню выключено, нажмите на эту кнопку и держите ее в нажатом состоянии более 2 сек., чтобы активизировать функцию автонастройки. Функция автонастройки используется для уствновки горизонтального положения, вертикального положения, синхрогенератора и фокусировки.

Примечания

• Не устанавливайте монитор вблизи источников тепла, таких как радиаторы и воздуховоды. Постарайтесь, чтобы на монитор не попадали прямые солнечные лучи, избыточная пыль, а также чтобы он не подвергался механической вибрации или ударам.

- Сохраните оригинальную упаковочную коробку и упаковочные материалы, поскольку они могут пригодиться, если монитор придется перевозить.
- Для обеспечения максимальной защиты при повторной упаковке постарайтесь упаковать монитор так, как он был упакован на заводе-изготовителе.
- Чтобы монитор выглядел как новый периодически чистите его мягкой тконью. Не поддающиеся удалению пятна можно удалить при помощи ткани, слегка смоченной в слабом моющем растворе. Никогда не применяйте сильные растворители, такие как разбавитель, бензол или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить корпус монитора. Для безопасности перед чисткой всегда отключайте монитор от сетевого напряжения.



Как настроить монитор

1. Нажмите кнопку Меню, чтобы вывести на экран экранное меню.

2. Чтобы пересметиться к желаемой функции, нажмите кнопку < или кнопку > .

3. Нажмите кнопку Меню, чтобы выбрать функцию, которую вы хотите настроить.

4. Чтобы мзменить установки текущей функции, нажмите кнопку < или кнопку >.

5. Чтобы выйти из экранного меню и сохранить текущие настройки, если вы хотите настроить любую другую функцию, повторите действия, описанные в п.п. 2-4.



Настройка изображения

Описание функций экранного меню



(по вашему выбору)

Значок главного меню	Значок подменю	Элемент подменю	Описание
		Контраст	Регулировка контрастности между передним планом и фоном изображения
۴	<mark>☆</mark>	Яркость	Регулировка яркости фона изображения
		Фокус	Регулировка фокусировки изображения
		Частота	Регулировка частоты сигнала
A		Положение по горизонтали	Регулировка фокусировки сигнала
		Положение по вертикали	Регулировка фокусировки изображения
	Отсутствует	Теплый цвет	Установить цветовую температуру "теплый белый"
	Отсутствует	Холодный цвет	Установить цветовую температуру "прохладный белый"
	R	ОрганыКрасный	
	G	Органы Зеленый	Настройка насыщенности красного/зеленого/синего цвета.
	B	ОрганыСиний	

		Отсутствует	English	
		Отсутствует	Deutsch	
		Отсутствует	Français	
	_	Отсутствует	Español	
		Отсутствует	Italiano	Выбор языка экранного меню
			繁體中文	
		Отсутствует	или Русский	
			简体中文	
		Отсутствует	или Hollands	
		0	или	
		Отсутствует	Suomalainan	
-			Горизонтали ное	Настройка положения экранного мещо по
		+□+	попожение	горизонтали
			Положение Вертикальное	Настройка положения экранного меню по
	USU	<u> </u>	положение	вертикали
			Время ожилания	Настройка времени ожилания экранного
		O	экранного меню	меню.
Ī			Смена	
		Отсутствует	источников	
			сигнала Смена	Подключение аналоговых и цифровых
			источников	источников видеосигнала.
	()		сигнала Смена	(по вашему выбору)
	FD'		источников	
			сигнала	
		Отсутствует	DDC/CI	В К Л Ю Ч Е Н И Е и ВЫКЛЮЧЕНИЕ поддержки DDC/CI
		Отсутствует	Информация	Вывод информации о кадровой или строчной развертке и согласующем сигнале.
	RÐ	Отсутствует	Сброс	Старые значения параметров автоконфигурации удаляются, процедура автоконфигурации выполняется заново, температура белого устанавливается равной Прохладный
	EXIT	Отсутствует	Выход	Сохранение настроек пользователя, выход из экранного меню.



Глава 3 Техническая информация

Спецификации

ЖК-экран (LCD Panel)

Размер по диагонали	17" (43см)
Тип дисплея	ЖК активная цветная ТFT-матрица
Разрешение	1280 x 1024
Количество точек	1280 x (RGB) x 1024
Размеры экрана (мм)	337.92 x 270.336 (H x V)
Количество цветов	16.2M
Яркость	300 кд/м ² (нормальная)
Контрастность	800:1 (нормальная)
Время реакции	5 мс (нормальное)
Напряжение лампы подсветки	655 В среднеквадр. (нормальное)
Ток лампы подсветки	7 мА среднеквадр. (нормальный)
Углы обзора	По горизонтали: 160°
	По вертикали: 160°

Видео

Входной сигнал	Аналоговый RGB 0,7Vpp/ Цифровой TMDS
Входное сопротивление	75 Ом ± 2%
Полярность	Положительная, отрицательная
Амплитуда	$0 - 0.7 \pm 0.05 \text{ Vpp}^{-1}$
Поддержка мульти-режима	Частота горизонтальной развертки: 24 ~ 80 кГц
	Частота вертикальной развертки: 49 ~ 75 Гц

Аудио (по вашему выбору)

Входной сигнал	500 мВ среднеквадр.
Мощность аудио выхода	1 Вт среднеквадр. + 1 Вт среднеквадр.

<u>Управление</u>

OSD (отображение настройки на экране)

Яркость	Цифровое
Контрастность	Цифровое
Положение по горизонтали	Цифровое
Положение по вертикали	Цифровое
Фаза	Цифровое
Часы	Цифровое
Настройка режима дисплея	Использование памяти EEPROM для сохранения настроек

Управление питанием

Режим	Потребляемая мощность*	Напряжение перем. тока	Цвет LED-индикаторов
Включено	Максимум 40Вт	240 B	Зеленый
Выключено	Максимум 2Вт	240 B	Желтый
Выключено по программе	Максимум 1Вт	240 B	Темный
Отсоединено	Максимум 2Вт	240 B	Желтый: спящий режим, ожидание, выключено Темный: Питание пост, тока выкл.

* Соответствие требованиям VESA DPMS с измерениями на входе переменного тока преобразователя переменного тока.

Вход Sync

Сигнал	Раздельный, TTL-совместимая горизонтальная и вертикальная синхронизация
Полярность	Положительная и отрицательная
<u>Упрощенное</u> подключение (Plug &	Поддержка функций VESA DDC2B
<u>Play)</u>	

Внешние подсоединения

Питание (перем. ток)	Вход напряжения
Кабель VGA	с 15-конт. разъемом D-sub
Цифровой кабель	с 24-контактным разъемом DVI (по вашему выбору)
Аудио кабель	со стерео-разъемом

Требования к окружающей среде

Условия эксплуатации:	Температура	От 5°С до 40°С/от 41°F до 104°F
	Относительная влажность	От 20% до 80%
Условия хранения:	Температура	От -20°С до 60° С/от -4°F до 140° F
-	Относительная влажность	От 5% до 85%

Питание (Вход переем. тока)

Напряжение питания	Single phase, $100 \sim 240$ VAC, $50 / 60$ Hz
Потребляемый ток	1.2 A maximum

Размеры и вес

Размеры	377 (W) х 393 (H) х 182 (D) мм
Вес нетто	$4\pm0,5$ кг
Вес с упаковкой	$6\pm0,5$ кг



<u>Распайка</u>

Сигнал		Сигнал					
	Кон-такт	Описание	Кон-такт	Описание	Кон-такт	Описание	
	1	Красный	6	Красн. Rtn	11	Не	
	2	Зеленый	7	Зелен. Rtn	12	использ.	
5-0-15	3	Синий	8	Синий Rtn	13	SDA	
	4	Цифров. GND	9	+5V	14	Г. Синх.	
10	5	Цифров. GND	10	Обнаружение	15	В. Синх.	
				напряжения сети		SCL	

Разъем цифрового видеовхода: DVI-D (по вашему выбору)

Назначение контактов разъема DVI–D:							
1	TX2-	9	TX1-		TX0-		
2	TX2+	10	TX1+ 18 TX0+		TX0+		
3	Экранир. ТХ2/ТХ4	11	Экранир. ТХ1/ТХ3 19 Экранир.		Экранир. ТХ0/ТХ5		
4	не исп.	12	не исп. 20 не и		не исп.		
5	не исп.	13	не исп. 2		не исп.		
6	DDC-Serial Clock 14		Питание +5В *)	22	Экранир. ТХС		
7	DDC-Serial Data	15	Земля +5B 23 ТХС-		TXC+		
8	не исп.	16	Индикатор HotPlug	24	TXC-		

Назначение контактов разъема DVI-D (по вашему выбору):



Стандартный режим

Если избранный режим НЕ входит в нижеприведенную таблицу, ЖК монитор использует наиболее подходящий возможный режим.

Режим	Частота		Полная	Активная	Ширина	Интервал до	Интервал	
синхронизации	строк	Полярност	длительн	длительн.	синхро-имп.	синхро-	после	Частотная
	(Кгц)	ь	. Строки	Строки	(точ./стр.)	импульса	синхро-	коррекция
	Частота	Синхроимп	(точ./стр.	(точ./стр.)		(точ./стр.)	импульса	(Мгц)
	кадров	ульса)				(точ./стр.)	
	(Гц)							
640x350	31.469	+	800	640	96	16	48	25.175
VGA-350	70.087	-	449	350	2	37	60	
640x400	24.83	-	848	640	64	64	80	21.05
NEC PC9801	56.42	-	440	400	8	7	25	
640x400	31.469	-	800	640	96	16	48	25.175
VGA-GRAPH	70.087	+	449	400	2	12	35	
640x400	31.5	-	800	640	64	16	80	25.197
NEC PC9821	70.15	-	449	400	2	13	34	
640X480	31.469	-	800	640	96	16	48	25.175
VESA-PAL	50.030	-	629	480	2	62	85	
640x480	31.469	-	800	640	96	16	48	25.175
VGA-480	59.94	-	525	480	2	10	33	
640x480	35.00	-	864	640	64	64	96	30.24
APPLE MAC-480	66.67	-	525	480	3	3	39	
640x480	37.861	-	832	640	40	16	120	31.5
VESA-480-72Hz	72.809	-	520	480	3	1	20	
640x480	37.5	-	840	640	64	16	120	31.5
VESA-480-75Hz	75	-	500	480	3	1	16	
720x400	31.469	-	900	720	108	18	54	28.322
VGA-400-TEXT	70.087	+	449	400	2	12	35	
832x624 APPLE	49.725	-	1152	832	64	32	224	57.2832
MAC-800	74.55	-	667	624	3	1	39	
800x600	35.156	+	1024	800	72	24	128	36
SVGA	56.25	+	625	600	2	1	22	
800x600	37.879	+	1056	800	128	40	88	40
VESA-600-60Hz	60.317	+	628	600	4	1	23	
800x600	48.077	+	1040	800	120	56	64	50
VESA-600-72Hz	72.188	+	666	600	6	37	23	

Режим	Частота	Полярност	Полная	Активная	Ширина	Интервал до	Интервал	Частотная
синхронизации	строк	Ь	длительн	длительн.	синхро-имп.	синхро-	после	коррекция
•	(Кгц)	Синхроимп	. Строки	Строки	(точ./стр.)	импульса	синхро-	(Мгц)
	Частота	ульса	(точ./стр.	(точ./стр.)	× 1,	(точ./стр.)	импульса	、 <i>"</i>
	калров	J		(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(· · · · F·)	(точ /стр.)	
	(Гц)		,				(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
800x600	46.875	+	1056	800	80	16	160	49.5
VESA-600-75Hz	75	+	625	600	3	1	21	
1024x768	48.363	-	1344	1024	136	24	160	65
XGA	60.004	-	806	768	6	3	29	
1024x768	53.964	+	1328	1024	176	16	112	71.664
COMPAQ-XGA	66.132	+	816	768	4	8	36	
1024x768	56.476	-	1328	1024	136	24	144	75
VESA-768-70Hz	70.069	-	806	768	6	3	29	
1024x768	60.023	+	1312	1024	96	16	176	78.75
VESA-768-75Hz	75.029	+	800	768	3	1	28	
1024x768	60.24	-	1328	1024	96	32	176	80
APPLE MAC-768	75.02	-	803	768	3	3	29	
1152x864	54.054	+	1480	1152	96	40	192	80
(60Hz)	59.270	+	912	864	3	13	32	
1152x864	63.851	+	1480	1152	96	32	200	94.499
(70Hz)	70.012	+	912	864	3	1	44	
1152x864	67.50	+	1600	1152	128	64	256	108.00
(75Hz)	75.00	+	900	864	2	2	32	
1280x960	60.00	+	1800	1280	112	96	312	108.00
(60Hz)	60.00	+	1000	960	3	1	36	
1280x960	70.00	+	1800	1280	112	96	312	126.00
(70Hz)	70.00	+	1000	960	3	1	36	
1280x960	75.00	+	1800	1280	112	96	312	135.00
(75Hz)	75.00	+	1000	960	3	1	36	
1280x1024VESA-	64	+	1688	1280	112	48	248	108
1024-60Hz	60	+	1066	1024	3	1	38	
1280x1024VESA-	80	+	1688	1280	144	16	248	135
1024-75Hz	75	+	1066	1024	3	1	38	

Примечание: Режимы 640х350, 640х400 и 720х400 будут находиться в средней позиции, но не могут быть увеличены до размера полного экрана по вертикали.



Решение проблем

У этого ЖК монитора изначальная заводская установка стандартного режима VGA. Вследствие различий режимов выходов VGA карт, может возникнуть нестабильное или неясное изображение, устранимое сменой режима дисплея или VGA карты.

Внимание

Этот ЖК монитор поддерживает различные режимы VGA. Список режимов, поддерживаемых этим ЖК монитором, см. "Стандартный режим".

ПРОБЛЕМА Изображение неясное и нестабильное

Если изображение неясное и нестабильное, пожалуйста, выполните следующее:

- 1. Войдите в "Shut Down Windows" на компьютере, когда вы в MS-Windows.
- Проверьте, появились ли на экране черные вертикальные полосы. Если да, войдите в функцию "Часы" (Clock) в экранном меню настроек OSD и отрегулируйте ее (увеличивая или уменьшая значение) так, чтобы они исчезли.
- Войдите в функцию "Фаза" (Phase) в меню OSD и настройте экран монитора до максимальной ясности.
- 4. Нажмите "No"(нет) в "Shut Down Windows" и вернитесь к нормальной работе компьютера.

ПРОБЛЕМА На ЖК мониторе нет изображения

Если на ЖК мониторе нет изображения, пожалуйста, выполните следующее:

- 1. Убедитесь, что индикатор питания ЖК монитора ВКЛЮЧЕН, все соединения надежны и система работает в правильном режиме. О режиме см. главу 3.
- 2. Выключите ЖК монитор, а затем снова его включите. Если изображение все равно не появилось, нажмите несколько раз кнопку Настройки Управления.
- 3. Если пункт 2 не сработал, подключите вашу РС систему к другому внешнему СRТ. Если ваша РС система работает нормально с СRТ монитором, но не работает с ЖК монитором, то, скорее всего, режим VGA карты не синхронизирован с режимом ЖК монитора. Пожалуйста, измените режим на альтернативный, приведенный в «Стандартном режиме», или поменяйте VGA карту и повторите пункты 1и2.

ПРОБЛЕМА На ЖК мониторе нет изображения

Если вы выбрали режим вне зоны синхронизации ЖК монитора (Гозизонт. 24 ~ 80 кГц и Вертик.: 49~ 75 Гц), на экранном меню настроек OSD появится надпись: "*Out of Range" (Вне зоны).* Выберите режим, поддерживаемый вашим ЖК монитором.

Также, если сигнальный кабель не подсоединен к ЖК монитору совсем или подсоединен плохо, на экране появится сообщение "*No Input Signal*" (Нет входного сигнала).