# <u>目录</u>

安	全规则	 1
	电力安全	 1
	安装安全	 1
	清洁安全	 1
LC	D 显示器特别说明	 1
组	件和附件	 2
使用		 2
	安装指南	 2
	显示器调整	 3
	操作	 4
	屏幕调整	 6
附	录	 7
	即插即用	 7
	节能器	 7
	疑难解答	 7
	技术规格	 8
	显示模式	 9

安全规则	注:为保证产品安全以及延长其寿命,请在首次使用本产品时仔细阅读下列安全规则。
电力安全	◆ 不要触摸显示器内部。只有授权的专业技术人员才有权打开 LCD 显示器机壳。
	◆ 将插头接到插座上时,只能拿住插头,不要拿着电源线。确保双手保持干燥。
	◆ 不要使 LCD 显示器遭受雨淋和进水,不要在高温或高湿的环境中,如厨房、泳池周围以 及花盆附近等处使用设备。
	◆ 如果 LCD 显示器操作异常,特别是出现冒烟、杂音或异味,请立即拔下插头,并与我们的授权经销商或服务中心联系。
安装安全	◆ 不要用手指或任何硬物触摸 LCD 显示器,以免刮伤或弄脏显示器表面。
	◆ 将 LCD 显示器放在灰尘少的地方。采用防潮和通风措施来保护好 LCD 显示器。
	◆ LCD 显示器不要靠近任何热源,如餐桌、烤炉、火源,以及暴露在阳光下。
	◆ 将显示器放在儿童够不到的地方,以免电到他或使显示器掉下来。将显示器固定好,如 果需要,向儿童介绍一下安全规则。
	◆ 安装 LCD 显示器或调整其角度时,应注意显示器的负载量和水准。
清洁安全	◆ 不要将清洁剂或水直接喷洒到 LCD 显示器或其外壳上。
	◆ 清洁 LCD 显示器时,确保液体不会渗入到 LCD 显示器或附件的内部。
	◆ 用不含胺的水或不含酒精的玻璃清洁剂蘸湿一块干净的不起球软布,拧开后轻轻擦拭 LCD 显示器的表面,建议您使用专门用来清洁显示器的丝绸布。

## LCD 显示器特别说明

以下情况是LCD显示器的正常情况,不表示设备有问题。

### 说明

- 由于荧光的特性,屏幕在最初使用时可能会闪烁。关掉电源开关后重新打开,确保不再闪烁。
- 根据所使用桌面图案,您可能会发现屏幕上的亮度略微有些不均匀。
- LCD 屏幕的有效像素为 99.99% 或更高。它可能包括 0.01% 或更少的瑕疵点,如缺少一些像素, 或一些像素一直亮。
- 由于 LCD 屏幕的特性,切换图像后,前一个屏幕的余像可能会保留下来,同一个的图像在屏幕上显示数小时。如果出现这种情况,通过更换图像或关闭电源开关数小时,可以使屏幕慢慢恢复。

# AdPA 即分4LCD 显示器D-Sub 信号线快速安装指南用户手册 (光盘)「「」」」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」「」」」山口「」」」「」」」「」」」山口「」」「」」」「」」」山口「」」「」」「」」「」」山口「」」「」」「」」「」」山口</td

# 使用 安装指南 注:请在安装之后先仔细阅读[安全规则]部分 注意事项 在安装 LCD 显示器之前,应考虑一下显示器要安装的环境空间:

- ◆ 为了使显示器的反光最小化,保护眼睛和保证最佳质量,请不要将 LCD 显示器安装在窗户 附近,或有背光照射。应使显示器与眼睛至少保持 30 厘米的距离。
- ◆ 显示器的顶边应略高于您的视线。
- ◆ 根据自己的视角调整显示器的前后俯角,使您能舒服地观看显示器。

### 快速安装 完成以下快速安装步骤:(见图)

### 装上显示器底座

- <mark>从包装中取出底座</mark>,将其放在平稳的台面上。
- 从硬纸盒中取出 LCD 显示器,沿着滑道将显示器和底座装在一起。当显示器和底座正确扣合时,您会扣到卡嗒一声。



### 连接到 PC

- 确保已关掉 PC 的电源,电源插头已拔下。
- 将信号线的两端分别连接和固定到 PC 主机和 LCD 显示器。
- 将所带的电源线连接到 LCD 显示器。
- 将电源线接到插座上。
- 关闭 PC 和 LCD 显示器电源。



变压器直流端
 DVI 信号线(选件)

❸ D-Sub 信号线

### 显示器调整

按键定义



1	٩	电源	开机/关机 绿色指示:开机,正常 橙色指示:睡眠状态,节能模式 无色指示:关机	
2	菜单	OSD菜单	按这个按钮可以进入OSD。再按一下可以退出OSD。	
3	>	加号	当OSD显示时,按这个按钮可以进行选择或调整。	
4	<	减号		
5	自动	自动调整	当OSD显示时,按这个按钮可以退出手动操作。 当OSD没有显示时,按这个按钮可以优化显示器的位置、相位 和时钟脉冲。	

### 模拟操作

这款 LCD 显示器在出厂之前已调整到最佳状态 (见图 9)。您也可以根据下面图示和步骤调整图像:

- 1. 如下图所示,按 MENU 显示 OSD 窗口。
- 2. 如下图所示, 按 < 或 > 选择要调整的功能。
- 3. 按 MENU 选择要调整的功能。
- 4. 按 < 或 > 更改当前设置。
- 5. 要退出 OSD,请选择 📼 关闭 OSD 窗口,并保存更改。要更改其它设置,请重新步骤 2-4。



(模拟)

### 数字操作

这款 LCD 显示器在出厂之前已调整到最佳状态(见图 9)。您也可以根据下面图示和步骤调整图像:

- 1. 如下图所示,按 MENU 显示 OSD 窗口。
- 2. 如下图所示,按 < 或 > 选择要调整的功能。
- 3. 按 MENU 选择要调整的功能。
- 4. 按 < 或 > 更改当前设置。
- 5. 要退出 OSD,请选择 🔤 关闭 OSD 窗口,并保存更改。要更改其它设置,请重新步骤 2-4。



(数字)

# 屏幕调整

### 功能定义

主目录符号	次目录符号	次目录项目	说明
		对比度(Contrast)	调整屏幕上图像前景和背景的对比
<mark>*</mark>	× X	亮度 (Brightness)	调整屏幕的背景亮度
		相位(Phase)	调整图像的焦点(仅限模拟输入调整)
		时钟脉冲	调整图像的时钟脉冲(仅限模拟输入调整)
		水平(Horizontal)	在屏幕左右移动图像(仅限模拟输入调整)
<mark>.</mark> ⊕	Ð	垂直(Vertical)	在屏幕上下移动图像(仅限模拟输入调整)
	没有	暖色(Warm Color Temp.)	将色温设置为暖白色
	没有	冷色(Cold Color Temp.)	将色温设置为冷白色
	R	用户定义/红色 (User Definition/Red)	
	G	用户定义/绿色 (User Definition/Green)	调整红色/绿色/蓝色增益
	B	用户定义/蓝色 (User Definition/Blue)	
	没有	English	选择想要的语言
	没有	繁體中文	
	没有	Deutsch	
	没有	Français	
	没有	Español	
	没有	Italiano 签任由 <del>立</del>	-
	· 汉	间冲中义	
	没有	日本語 水亚(Harizantal)	
	+ +	亦干(Honzontal)	左右移动 OSD
	ţ	垂直(Vertical)	上下移动 OSD
	Ø	OSD 时间显示 (OSD Time Display)	调整 OSD 时间显示设置
	没有	自动调整 (Auto Adjustment)	自动设置水平、垂直、序列和焦点参数(仅限模拟输入)
<b>N</b>	没有	模拟(Analog) 数字(Digital)	选择想要的输入源(仅限 DVI 输入)
	没有	信息(Message)	显示分辨率、水平/垂直频率,以及用于当前输入计时功能的 输入端口
R€	没有	恢复(Restore)	恢复到出厂设置
EXIT	没有	退出(Exit)	关闭 OSD 窗口并保存更改

附录	
即插即用    ◆	本产品提供了最新的 VESA 即插即用功能,可以避免复杂和耗时的安装步骤。即插即用功能可以使您的计算机系统容易地自动识别 LCD 显示器和设置 LCD 显示器的功能。
•	本 LCD 显示器可以通过 <i>显示数据通道</i> (DDC) 将 <i>扩展显示标识数据</i> (EDID) 传输到计算 机系统,使计算机可以使用 LCD 显示器的自我设置功能。
节能器   ◆	本 LCD 显示器具有内置电源控制系统 ( <b>节能器</b> )。
•	当在一定时间内,LCD显示器不工作时,电源控制系统会使LCD显示器自动进入低电压状态,以节省电能。略微移动一下鼠标或按一个任意键即可返回正常操作。
•	<b>节能器</b> 功能只由由计算机系统的显卡控制。您可以在计算机中设置这项功能。
•	配合 VESA DPMS 使用时,本 LCD 显示器符合 EPAENERGY STAR NÜTEK 规范。
•	要节省电量和延长产品寿命,请在不使用时或长时间闲置时,关闭 LCD 显示器电源。
疑难解答	
电源指示灯不亮   ◆	检查电源开关已打开。
•	确保电源线已连接。
图标不显示    ◆	检查电源开关已打开。
•	确保电源线已连接。
•	确保信号线已适当插入到接口。
•	操作期间节能器可能会关闭显示器。确保按一下键盘上的任意键可以恢复显示器。
颜色默认值    ◆	请参阅"色温调整"以调整 RGB 颜色或选择色温。
图像不稳定或有波 ◆	移开周围可能会造成 EMI 干扰的电器设备。
纹 ◆	检查显示器的信号线,确保没有针脚弯曲。
图像偏移或尺寸错	按自动调整按钮自动优化屏幕。
·误 ◆	设置基准位置。

# 技术规格

	面板尺寸	对角线 484mm(19 英寸)LCD 显示器		
	最大分辨率	1,440 x 900/ WXGA+		
	最大像素	最高 16.2M 真彩色		
	像素跨度	水平 0.285mm x 垂直 0.285mm		
LCD 面板	亮度	300 cd/m <sup>2</sup>		
	对比度	500 : 1		
	LC 响应时间	8 ms		
	视角	水平 150°/ 垂直 130°		
	有效显示	水平 410.4mm x 垂直 256.5mm		
	信号模式	模拟的视频频率: 0.7 Vpp, 75Ω (单独 SYNC 和复合 SYNC)		
输入信号	SYNC 频率	水平 30kHz~82kHz x 垂直 56Hz ~76 Hz		
	最大像素时钟	135MHz		
输入终端	图像	D-Sub 15 针 (VESA) / DVI-D(选件)		
电源变压器		交流 100~240 伏,50 /60Hz		
	操作模式	60W		
功耗	省电睡眠模式	2W @230VAC 50Hz		
	省电关闭模式	1W @230VAC 50Hz		
五座女孙	温度	5℃~35℃(操作时)/-20℃~55℃(存放时)		
小現末什	湿度	20%~80%(操作时)/20%~85%(存放时)		
实际尺寸(宽 x 厚 x 高)		448.5 mm x 182 mm x 369.5 mm		
净重		4.4 kg		
安全标准		TCO99;UL/CUL;TÜV-GS;CE/LVD;TÜV-ERGO;CB;CCC;FCC-B; VCCI-B;CE/EMC;C-Tick; BSMI; ISO 13406-2;EPA; PCT; NOM		

显示器模式

٠

如果 PC 系统的信号与以下其中一个参考信号模式的信号相同,则屏幕会自动调整。 如果不同,则屏幕不会显示任何画面,或只显示 LED 指示灯。有关调整模式的更多信 息,请参阅您显卡的说明

	显示器模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素频率 (MHz)	SYNC 极性 (H/V)
VESA VGA 640x480		31.469	59.940	25.175	_/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
SVGA 800x600		37.500	75.000	31.500	-/-
		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
	XGA 1024x768	48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
	SXGA 1152x864		75.000	108.000	+/+
SXGA 1280x1024		63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+
	WXGA 1280x768	47.776	59.870	79.500	-/+
	WXGA 1440x900	55.935	55.887	106.5	-/+
VGA TEXT	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
Macintosh	640x480	35.000	66.667	30.240	_/-
	832 x 624	49.725	74.500	57.283	_/-
	1024 x 768	60.150	74.720	80.000	_/-