

Tartalmi táblázat

Óvintézkedések	2
Zvláštní poznámky k LCD monitorům	2
Csomag tartalma	3
Installációs utasítások	3
A monitor összeszerelése	3
Monitor leszerelése	3
Látószög beállítása	4
A berendezés csatlakoztatása	6
Bekapcsolás	6
Kijelző beállításainak beállítása	7
Külső vezérlők	7
OSD opciók	8
OSD menü	8
Problémakeresés	11
Általános műszaki leírások	12

Óvintézkedések



- A monitor megsérülhet, ha hőforrás közelébe helyezi. Legyen óvatos radiátorok, főzőlapok nés nyílt tűz közelében.
- Ne fedje le a réseket és nyílásokat, amelyek a monitor szellőzéséhez szükségesek. Monitort jól szellőző helyiségbe kell helyezni, hogy elkerülje a túlmelegedés lehetőségét.
- Ne hagyjon éles tárgyakat a képernyő közelében, mint pl. kés, toll vagy ceruza. Ha ezek a tárgyak hozzáérnek a képernyőhöz, az LCD panelt összekarcolhatják.
- Ha tisztítja a monitort, húzza ki az elektromos csatlakozóból, hogy elkerülje az áramütést és egyéb elektromos veszélyt. Egy puha, szálmentes ruhát kell használni a tisztításhoz a monitor külsején. Nedvesítse meg kissé a ruhát a makacss foltok eltávolításához. Tartsa távol a folyadékokat a képernyőtől, beleértve a sprayt is. Ne spricceljen közvetlenül folyadékot rá – a legjobb az, ha a ruhára fújja és így törli. Ha folyadék kerül a monitorba, elektromos áramütést okozhat és/vagy megsértheti az egységet.
- Ha problémával találkozik, kérem ellenőrizze a "Problémakeresés" részben először. Ha ez nem oldja meg a problémát, ne javítsa önáőllóan a monitort vagy ne nyissa ki vagy távolítsa el a fedelet, mert sérülést vagy halált okozhat. Kérem lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel, ha aproblémakeresés rész nem segít a probléma elhárításában.

Újrafelhasználási felvilágosítás

Mi, az Acer Társaság nagyon ügyelünk a környezetünk védelmi stratégiájára és határozottan hiszünk benne, hogy segít nekünk az ipari technológiai berendezés megfelelő eljárásmódon és újrahasznosításon keresztül egészségesebb világban élnünk.

Ezek a berendezések újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek újra szétbonthatóak és egyesíthetőek egy vadonatúj csodává. Ellentétben egyéb anyagokkal, amelyek a veszélyes és mérgező anyagok csoportjába sorolhatóak. Különösen ajánljuk figyelmébe, hogy megismerje a termék újrahasznosításához szolgáltatott információkat.

Amerikai Egyesült Államok: http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Ázsia: <u>http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm</u>

Európa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

Zvláštní poznámky k LCD monitorům

A következő szimptómák normálisak az LCD monitornál és nem problémát jeleznek.

MEGJEGYZÉS

- A fluoreszkáló fény természetének köszönhetően a képernyő pislákolhat az első használatnál. Kapcsolja ki és kapcsolja vissza újra, hogy biztosítsa a pislákolás megszűnését.
- Kicsi egyenlőtlen világosságot találhat a képernnyőn az asztal fajtájától függően.
- Ay LCD képernyő 99,99% vagy több pixellel rendelkezik. 0,01% vagy kevesebb pixel vagy pixel fény hiányozhat egyszerre.
- Az LCD képernyő természetének köszönhetően, az előző képernyő egy utóképe marashat a

képernyőn , amikor kikapcsolja a képet, amikor v ugyanaz a kép jelenik meg órákig. Ebben az esetben a képernyő lassan visszanyeri állapotát vagy kikapcsol.



Installációs utasítások

A monitor összeszerelése





Tegye a monitort lapos asztalra vagy lapra.

Monitor leszerelése

Tegye el az eredeti dobozt és csomagolást, arra az esetre, ha elküldené vagy szállítaná a monitort. Monitor újracsomagolása:

- 1. Húzza ki a tápkábelt, hogy biztosítsa, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- 2. Tegye óvatosan a monitort a kartondobozba.

Fontos

Először, találjon egy tiszta, síma felületet, hogy a monitort elhelyezhesse az állványról való levétel után. Helyezze egy tiszta száraz ruhát a monitor alá, hogy a továbbiakban megvédje. Húzza fel egy kicsit a monitort és vegye le az állványról.



A monitor látószög értékei -5°~20°.



Nézetszög beállítása (Csak az AL2423W h / AL2423W r modellekre érvényes)

A monitor sokoldalúan állítható állvánnyal van ellátva, ennek köszönhet en 90mm-t fel/le (magasság beállítása), 25 fokot el re/hátra (d lési szög beállítása), 60 fokot jobbra/balra (elfordulás beállítása) állíthat. Ahhoz, hogy megfelel en beállíthassa, fogja meg két kézzel a monitort a monitorburkolat jobb és bal oldalánál, majd állítsa be a kívánt pozíciót.



Ne csúsztassa el a képen látható biztosítózárat jobbra, amíg a monitor d lt helyzetben található, a képerny kimozdulhat helyéről.



Húzza el jobbra a kijelz tartószerkezetében található biztosítózárat az ábra szerint, majd állítsa be a kívánt magasságot. Figyeljen arra, hogy a biztosítózár jobbra csúsztatásakor függ legesen állítsa a szerkezetet az asztalon. Így megakadályozhatja a kijelz fels részének kibillenését.



Forgásszög beállítása (Csak az AL2423W r modellre érvényes):

- 1. A magasság beállítása el tt, bizonyosodjon meg arról, hogy elhúzta jobbra az ábrán bemutatott biztosítózárat, ahogyan azt az 1-es ábra is mutatja.
- 2. Ahhoz, hogy a képerny t elfordíthassa, állítsa azt legmagasabb pozíciójára, amint a 2- s ábra is mutatja.
- 3. Fogja meg a képerny jobb és bal oldalát, majd fordítsa el jobbra 90 fokos szögben, ahogyan az a 3-as ábrán látható.
- 4. Elfordítás után állítsa be a képerny magasságát a megfelel szintre, ahogyan azt a 4-es ábra mutatja.
- 5. Ahhoz, hogy a képerny t visszaállítsa eredeti helyzetébe, fordítsa el 90 fokos szögben balra, ahogyan azt az 5-ös ábra mutatja.
- 6. Elfordítás után állítsa be a képerny magasságát a megfelel szintre, ahogyan azt a 6-os ábra mutatja.



• A Pivot (Forgatás) funkció csak a csomagban megtalálható szoftver telepítése után használható.

© Portrait Displays, Inc. Minden jog fenntartva.

Megjegyzések

• A beállítás során ne érintse meg az LCD kijelz t, ennek következtében az meghibásodhat vagy betörhet.

• Figyelmesen állítsa be a képerny t. Figyeljen arra, hogy elkerülje az ujjak vagy kezek becsíp dését.



acer

 \mathbf{V}

Figzelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a számítógépet és monitort egyaránt kihúzta a konnektorból.



1	Tápkábel	Csatlakoztassa a monitort a tápkábelhez, amelyet azután a megfelelően földelt elektromos csatlakozóba kell helyezni.
2	VGA kábel	Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA bemeneti csatlakozójához, és csatlakoztassa a jelkábelt a grafikai kártya VGA kimeneti csatlakozójához a számítógépen. Majd húzza meg a pillangó csavarokat a csatlakozón.
3	DVI kábel	Csatlakoztassa a jelkábelt a számítógépen található grafikus kártya DVI konnektor kimenetéhez. Majd feszítse meg a pillangócsavarokat a csatlakozón.
4	Audió kábel	Csatlakoztassa az LCD monitor és számítógép audió (AUDIO IN) bementi csatlakozóját az audió kábel segítségével.
5	Indítógomb	On - Be/ off - ki

! FIGYELMEZTETÉS:

- 1. Győződjön meg róla, hogy számítógépének VGA kártyája a megfelelő kábelhez van csatlakoztatva.
- 2. Győződjön meg róla, hogy a dugó alakja megegyezik a csatlakozó alakjával, amelyet bedugott.

És hogy a tűk közül egyik sem görbe vagy egyéb módon sérült.





Bekapcsolás

 $\backslash \mathbf{I} /$

El ször kapcsolja be a monitor hátoldalán található kapcsolót, majd kapcsolja be a számítógépet és a monitor vezérl asztalán található indítógombot. Amikor az indítógombon elhelyezett LED zöldre vált, a számítógép készen áll. Várjon körülbelül 10 másodpercet a videó jel megjelenéséig. Ha nem vált zöldre az indítógomb lámpája vagy nem jelenik meg a videó jel, ellen rizze a csatlakozásokat.





Külső vezérlők

acer

1	AUTO	AUTOMATA	Ha az OSD aktív, nyomja meg hogy kilépjen az OSD-ben. Ha az OSD inaktív, nyomja meg és a monitor automatikusan optimalizálni fogja az állapotát, fókuszt és órát a kijelzőn.
2/3		MÍNUSZ/ PLUSSZ	Ha az OSD aktív, nyomja meg a kiválasztó vagy beállító OSD beállítást. Ha az OSD inaktív, nyomja meg egyszer, majd nyomja meg az MÍNUSZ vagy PLUSSZ -szel jelzett gombokat a hangerő beállításához.
4	MENU	OSD funkció	Nyomja meg, hogy megnézze az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen egy választásba az OSD-ben.
5	ባ	ENERGIA	Be-/kikapcsolás Zöld: bekapcsolás Narancssárga: pihentető üzemmód



Kérem hivatkozzon a "Kűlső vezérlők" pontra a 7. Oldalon. Az OSD beállítások hozzáadásához:

- 1. Nyomja meg a **MENU(MENÜ)** gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra, hogy belépjen a 10 OSD funkció egyikének kiválasztásába.
- 2. Használja a **MÍNUSZ** vagy **PLUSSZ** jelzéssel ellátott gombokat, hogy kijelöljön egy vezérlést, majd állítsa nbe a vezérlést a kívánt szintre.
- 3. Ha befejezett minden kiválasztást, nyomja megf az **AUTO (AUTOMATA)** gombot, hogy kilépjen az OSD-ből.

OSD menü





Kontraszt:

Ez beállítja a sötét és világos színárnyalatokat egymásnak megfelelően.

Világosság:

Beállítja a kép világosságát a képernyőn.



Fókusz:

Eltávolít minden vízszintes torzítást és tisztább, éleseb képet csinál.

Óra:

Ha bármilyen függőleges vonalak jelennek meg a háttérben, ez eltünteti minimálisra csökkentve méretüket. Felcseréli a vízszintes képernyő méretét.



4

H-állapot: Beállítja a vízszintet. **V-állapot:**

Beállítja a függőleges állapotot.

×		+	••	•
OSD		0	R€	EXIT
AUTO :	Exit		ME	NU : Enter

Warm

Cool User

acer

••	
SZÍN	

3 módja van a szín beállításának: Meleg (pirosas fehér) Hideg (kékes fehér)

Felhasználói:

Beállíthatja piros, zöld és kék színeket a kívánt intenzitásra.



English繁體中文DeutschFrançaisEspañolItaliano简体中文日本語

Ázsiai nyelvek:

Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol, egyszer sített kínai, hagyományos kínai, francia, olasz és japán nyelvek közül választhat.



EMEA nyelvek:

Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol, orosz, holland, francia, olasz és finn nyelvek közül választhat.



OSD BEÁLLÍTÁS:

OSD

Megválzoztatja az OSD ablak állapotát a képernyőn és álló időben.



Analog Input Digital Input

acer

BEMENETI JEL: Analóg bemenet Digitális bemenet Válassza ki vagy az analóg vagy a digitális bemenet videót.



1600x1200 H: 75KHz V: 60Hz Analog Input

INFORMÁCIÓ: Rövid információt mutat a képernyőn.



R€

Visszavonás:

Visszahívja az alapértelmezett beállításokat.

	⊕(i)	
AUTO : Exit		MENU : Enter
_		
	Exit	





Problémakeresés

Problémák	Lehetséges megoldások
Működésjelző LED nem világít	 Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik.
Nincs kép	 Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a videó kábel biztonságosan van csatlakoztatva a számítógép és monitor hátuljába. Mozgassa az egeret vagy nyomjon meg egy billentyűt, hogy a monitort kimozdítsa az "inaktív" állapotból.
A kép nem megfelelő színeket mutat	 Lásd "Szín beállítások", az RGB szín beállításához, vagy szín hőmérsékletének kiválasztásához.
Ugrál a kép, vagy hullámjel látható a képernyőn.	 Távolítsa el vagy kapcsolja ki azt az elektromos berendezést, ami az interferenciát okozhatja. Ellenőrizze a monitor videó kábelét és biztosítsa, hogy egyik csatlakozópont sem sérült.
A kép nem megfelelő méretű vagy középre helyezettt	 Nyomja meg a kiválaszt/automata billentyűt és a monitor automatikusan optimalizálni fogja a kijelző állapotát. Lásd "Állapot beállítások".

\mathbf{V}

Figyelmeztetés: Ne próbálja meg a monitort önállóan szervízelni vagy a számítógépet önállóan kinyitni. Kérem forduljon szakképzett szervízeshez, ha a problémákat nem tudja megoldani a "Problémakeresés" részben. acer

Általános műszaki leírások

Tétel	Műszaki leírás
LCD panel	
Kijelző	24 inch sík képernyős aktív mátrix TFT LCD
Maximális felbontás	WUXGA 1920×1200 pixel
Maximális pixel	0.270 mm
Szín	16.7M
Világosság	500 cd/m² (Tipikus)
Kontrasztarány	1000:1 (Tipikus)
Reakcióidő	6 ms (GTG)
Vízszintes látószög	178°
Függőleges látószög	178°
Külső vezérlők	
Bekapcsoló gomb	BE/KI
Vezérlő gombok	Automata, MENÜ MÍNUSZ, PLUSSZ,
OSD funkció	
Kontraszt/világosság	Kontraszt/világosság
Fókusz/Óra	Fókusz/Óra
Állapot	Állapot
Szín	Szín
Nyelv	Nyelv
OSD beállítás	OSD beállítás
Bemeneti Jel	Bemeneti Jel
Információ	Információ
Visszavonás	Visszavonás
Kilépés	Kilépés
Videó interfész	
Videó	Analóg 0.7V / Digitális TMDS (Opcionális)
Szink.	TTL (+/ -)
Plug & Play	DDC2B
Energia	
Energis forrás	100~240V AC, 50/60 Hz
Energiafelhasználás normális	< 100W/
üzemmódban	
Energiafelhasználás inaktív	< 4\M
üzemmódban	× 100
Méret és tömeg	
Méret (SZ x Mag. x M)	572 x 454.1 x 296.2 mm (állvánnyal)
Tömeg (nettó/bruttó)	7.0 kg / 10.7 kg
Méret (SZ x Mag. x M)	572 x 425.5 x 296.2 mm (állvánnyal)
	(Csak az AL2423W h/AL2423W r modellekre érvényes)
Tömeg (nettó/bruttó)	8.5 kg / 12 kg (Csak az AL2423W h/AL2423W r modellekre
, , , , , , , , , , , , , , , , ,	ervenyes)

Lámpa eltávolítása



A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK ÉS ÚJRA KELL ŐKET HASZNOSÍTANI VAGY A HELYI ÁLLAMI TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐ MÓDO KELL TŐLÜK MEGYSZABADULNI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT, LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ALLIANCE ELEKTROMOS MŰVEKKEL <u>WWW.EIAE.ORG</u>. A LÁMPA SPECIÁLIS KIDOBÁSÁNAK INFORMÁCIÓJÁÉRT KERESSE FEL A WWW.LAMPRECYCLE.ORG OLDALT.