Inhaltsverzeichnis	
Vorwort	
Kapitel 1 Installation	
Den Monitor auspacken	
Anschluß von LCD-Monitor und Stellfuß	
Den Betrachtungswinkel ausrichten	
Den LCD Monitor vom Standfuß trennen	19
Montageanschluß für Konsole	19
Anschlußhinweise	
Stromversorgung	
Die Enrichtung des LCD Monitors	
Das Power Management System des LCD Monitors	
Kapital 2 Bildschirmeinstellungen	
Bedienungselemente	
Einstellung des Monitor-Displays	
Funktionsbeschreibung	
Kapitel 3 Technische Informationen	
Spezifikationen	
Standard Einstellungen	
Problemlösungen	

Vorwort

Dieses Handbuch soll Ihnen bei der Einrichtung und Inbetriebnahme des LCD Monitors helfen. Information in diesem Dokument wurden sorgfältig auf ihre Richtigkeit überprüft, es kann jedoch keine Garantie für die Korrektheit des gesamten Inhalts gewährt werden. Änderungsrechte vorbehalten. Dieses Dokument enthält Eigentumsinformationen, die durch Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung aus diesem Benutzerhandbuch, gleich welcher Form, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

FCC Statement Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der Vorgaben der FCC. Diese Richtlinien sollen einen angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses Gerät generiert und verwendet hochfrequente Strahlungen und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht den Anweisungen in den Handbüchern entsprechend betrieben, kann es zu Störungen im Rundfunkempfang kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, daß bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Ausoder Einschalten des Gerätes überprüft werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Rundfunk- oder Fernsehempfänger
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Rundfunk- oder Fernsehempfänger
- Kontaktieren Sie Ihre Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernseher Techniker für Hilfe

Änderungen oder Modifikationen welche ohne schriftliche Genehmigung von Hersteller gemacht werden entnehmen die Benutzern das Recht diese Gerät zu benutzen.

AUFMERKUNG: Ein geschützte Stromkabel ist notwendig um die FCC Normen zu entsprechen, und Radio und Fernseherstörung zu vorkommen. Nur mitgelieferte Stromkabel benutzen.

Canadian DOC Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B repecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Nehmen Sie sich Zeit, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.

- 1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie den LCD Monitor aus.,
 - Sprühen Sie Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch.
 - Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch.
 - Schalten Sie den LCD-Bildschirm aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2. Plazieren Sie den LCD Monitor nicht in die unmittelbare Nähe eines Fensters. Regen, Feuchtigkeit, Wasser und auch Sonneneinstrahlung können erhebliche Schäden verursachen.
- 3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD Bildschirm aus, da dies die Gefahr einer dauerhaften Schädigung bedeutet.
- Versuchen Sie nicht die Abdeckung zu entfernen und das Gerät zu reparieren. Jede Art von Reparatur oder Wartung soll nur von einem autorisierten Fachpersonal vorgenommen werden.
- 5. Die Umgebungstemperatur des LCD Monitors soll zwischen $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}$ C (oder $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}$ F) liegen. Temperaturwerte außerhalb dieses Bereichs können dauerhafte Schäden verursachen.
- 6. Tritt eine der folgenden Situationen ein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann wann das Stromkabel abgenutzt oder beschädigt ist.
- * Das Signalkabel zwischen Monitor und Computer ist abgenutzt oder beschädigt.
 - * Der LCD Monitor wurde Flüssigkeit oder Regen ausgesetzt.
 - * Der LCD Monitor oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Zum Netzanschluß dieses Gerätas ist eine gepr
 üfte Leitung zu verwenden. F
 ür einen Nennstrom bis 6A und einem Ger
 ätegewicht gr
 ö
 ßer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als H05VV-F, 3G, 0.75mm² einzusetzen.
- 8. Benutzung nur mit Netzteiltyp: Li-shin, LSE 9802A1240

Kapitel 1 Installation

Den Monitor auspacken

* 1.5M Signalkabel

Bevor Sie den LCD Monitor auspacken sollten Sie einen geeigneten Arbeitsplatz für den Monitor und den Computer vorbereiten. Sie benötigen eine stabile und saubere Grundfläche in der Nähe einer Steckdose. Sorgen Sie dafür, daß der LCD Monitor nicht in einem zu beengten Raum aufgestellt wird. Berücksichtigen Sie, daß der LCD Monitor trotz niedrigem Stromverbrauch Hitze erzeugt. Es muß für ausreichende Belüftung gesorgt werden, damit keine Überhitzung eintritt.

- Vergewissern Sie sich beim Auspacken des LCD Monitors, daß folgende Artikel vorhanden sind:
 - * LCD Monitor * AC Adapter
- * Benutzerhandbuch
- * Stellfuß

Falls einer dieser Artikel fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

* 1.8M Netzkabel

Anschluß von LCD-Monitor und Stellfuß

Nach dem Öffnen der Verpackung entnehmen Sie zuerst den Stellfuß und stellen ihn auf den Tisch. Setzen Sie dann LCD-Monitor und Stellfuß zusammen. (Siehe Abbildung 1-1)

Den Betrachtungswinkel ausrichten

Dieser LCD-Monitor kann in einen für den Nutzer bequemen Neigungswinkel zwischen -5°bis +35° eingestellt werden. (Siehe Abbildung 1-2)



Warning: Wenden Sie beim Ausrichten des LCD Monitors keine Gewalt an. Ein Forcieren beim Einstellen kann den Monitor und den Standfuß beschädigten.

Den LCD Monitor vom Standfuß trennen

Sie die Schrauben der Drehzapfenhalterung.
 Entfernen Sie den Standfuß des LCD-Monitors.
 (Siehe Abbildung 1-3)

Montageanschluß für Konsole

Bitte Abbildung 1-3 beachten bevor Sie den Schirm an Konsole anschließen.

Der LCD Monitor hat vier 4mm, 0.7 an der Rückseite eingelassene Gewindemuttern und 5 mm Einlassöffnungen mit Plastikabdeckung, wie in Abbildung 1-4 gezeigt. Dies entspricht **VESA Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface Standard**, wie in Kapitel 2.1 & 2.1.3, Version 1 vom 13/11/97 beschrieben.

Anschlußhinweise

- 1. Computer und LCD Monitor ausschalten.
- Schließen Sie ein Ende des Signalkabels an den VGA-Anschluss des Monitors an. (Siehe Abbildung 1-5)
- 3. Verbinden des Signalkabels mit dem VGA Anschluß des PC.
- 4. Stellen Sie sicher, daß das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.





Abbildung 1-5

Attention : Das Gerät entspricht nur dann den FCC Vorgaben, wenn es mit geeignetem Videokabel betrieben wird. Ein ferrithaltiges Interface-Kabel ist dem LCD Monitor beigelegt. Dieses Gerät erfüllt nicht die Anforderungen der FCC Richtlinien, wenn kein ferrithaltiges Videokabel benutzt wird.

Stromversorgung

- 1. Verbinden des Stromkabels mit dem AC Adapter. (Siehe Abbildung 1-6)
- 2. Verbinden des AC Adapters mit dem Monitor.
- 3. Anschluß des Stromkabels an eine Stromquelle.



Warnung

Wir empfehlen, einen "Überspannungsschutz" zwischen Stromanschluss des Geräts und Wandsteckdose zwischenzuschalten. So können Sie vermeiden, dass plötzliche Spannungsänderungen den LCD-Monitor beschädigen.

Die Enrichtung des LCD Monitors

- 1. Schließen Sie das Audiokabel an die "LINE OUT" Buchse auf der PC-Audio-Karte oder am CD-ROM-Laufwerk an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Audiokabels an die "LINE IN" Buchse des LCD-Monitors an.

Das Power Management System des LCD Monitors

Der LCD Monitor entspricht den Power Management Vorgaben des VESA/DPMS (Version 1.0p) Power Management. Die vier Stromsparmodi werden durch H-Sync und V-Sync Signale ausgelöst. Ist der Stromsparmodus aktiviert, und auch bei Problemen mit der Zeitsteuerung, wird der Bildschirm schwarz und die Betriebszustandsanzeige leuchtet orange. Weitere Informationen enthält der Power Management-Abschnitt unter Spezifikation in Kapitel 3.

Kapital 2 Bildschirmeinstellungen

Bedienungselemente

Es folgt eine Beschreibung der einzelnen LCD Monitor Menütasten und Anzeigen:



Einstellung des Monitor-Displays

Der Monitor verfügt über vier Funktions-Steuertasten um aus den Funktionen, die im OSD-Menü angezeigt werden auszuwählen, damit wird eine Benutzerfreundliche Ansichtsumgebung geschaffen.

OSD Funktionsmenü

Um auf das OSD Hauptmenü zuzugreifen, Betätigen Sie einfach einen der Funktionsauswahl- Steuerknöpfe und das Menüdiagramm Wird wie unten angezeigt am Bildschirm erscheinen: Halten Sie die Knöpfe zur Funktionsauswahl gedrückt, um sich alle Menüelemente anzeigen zu lassen. Drücken Sie den Einstellknopf, um Veränderungen im ausgewählten Menü vorzunehmen.



Achtung : Die Firmware wurde möglicherweise in die neueste Version aktualisiert, obwohl die Version, die auf allen OSD-Menüs n diesem Handbuch angezeigt wird immer Ver. 1.00 bleibt.

20

Icon	Funktion	Beschreibung			
\mathbf{x}	Helligkeit	Diese Funktion erhöht bzw. verringert die Helligkeitswerte des Bildes.			
•	Kontrast	Diese Funktion erhöht bzw. verringert die Differenz zwischen dunklen und hellen Farbtönen.			
O	H-Position	Verschiebt das gesamte Bild nach links bzw. rechts.			
ð	V-Position	Verschiebt das gesamte Bild nach oben bzw. unten.			
РН	Phase	Insgesamt sind 32 Werte (0 to 31) wählbar, um Schärfe und Klarhe der Bildwiedergabe einzustellen.			
€→	Takt	Mit dieser Funktion kann die Taktfrequenz verändert werden. Der Benutzer kann die Qualität des Bildes verbessern. Der Takt kann ur bis zu 50 Scalenwerte erhöht werden. Der Wert der möglichen Taktreduzierung hängt vom Input Timing ab.			
⊕	Autom	Diese Funktion bringt das Bild automatisch auf volle Bildschirmgröße.			
	OSD H-Position	Verschiebt das OSD-Menüfenster nach links bzw. rechts.			
	OSD V-Position	Verschiebt das OSD-Menüfenster nach oben bzw. unten.			
H_4	Graf. Text	Diese Funktion dient der Wahl einer Anzeige mit maximaler.Graphik-Textqualität. Die Auflösung beträgt 640 x 400 oder 720 x 400.Weitere Informationen zu verschiedenen Einstellungsmodi bietet Kapitel 3 "Standardeinstellungen".			
ß	Wiederruf Die Rücksetz-Funktion stellt alle Parameter auf die Fabrik einstellungen zurück.				
Sprache Fünf OSD-Sprachversionen stehen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisc Drücken Sie den linken oder rechten Einstellknopf, um auszuwählen.		Fünf OSD-Sprachversionen stehen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Drücken Sie den linken oder rechten Einstellknopf, um eine Sprache auszuwählen.			
8	FarBe Steuerung	Farbton: 100 Farbtonwerte zwischen grün und rot sind wählbar. Sättigung: 100 Sättigungswerte zwischen 0 bis 100 sind wählbar. Farbtemperatur: Drücken Sie den (+ -)-Knopf, um eine unterschiedliche Farbtemperatur festzulegen. Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte die untenstehende Abbildung. Speichert den Einstellungswert und steict eine der OSD Muzüfunktion			
	Speicnern Beenden	speicnert den Einstellungswert und steigt aus der OSD Menufunktion aus.			

Funktionsbeschreibung

Icon	Funktion	Beschreibung
6500	CIE koordinierte Farbetemperatur 6500°K	Stellt die CIE koordinierte Farbetemperatur auf 6500°K ein
9300	CIE koordinierte Farbetemperatur 9300°K	Stellt die CIE koordinierte Farbetemperatur auf 9300°K ein
Benutzer	Drei Farben (Rot, Grün, Blau) können von OSD Menü bedient werden	Stellt die CIE koordinierte Farbetemperatur auf die Benutzereinstellung ein

Kapitel 3 Technische Informationen

Spezifikationen LCD Panel Größe

Display Type Auflösung Pixelabstand Bildschirmgröße (mm) Helligkeit Kontrast Ratio Antwortzeit Leuchtenspannung Leuchtenstrom Blickwinkel

<u>Anzeigefarben</u> Video

Eingangssignal Eingangswiderstand Polarität Amplitude Multi-Modi Unterstützt

Einstellung

Power OSD Helligkeit Kontrast Horizontale Position Vertikale Position Phase Takt Anzeigemodus Setup OSD Format

Power Management

<u>AU</u> <u>Hannstar</u> 15.0" (38 cm) 15.0" (38 cm) Aktive Matrix Farben TFT LCD Aktive Matrix Farben TFT LCD 1024 x 768 1024 x 768 1024 x (RGB) x 768 1024 x (RGB) x 768 304 x 228 (H x V) 304 x 228 (H x V) $250 \ \text{cd/m}^2 \ \text{(typisch)}$ 200 cd/m² (typisch) 350:1 (typisch) 350 : 1 (typisch) 30 ms (typisch) 30 ms (Tr+Tf) (typisch) 640 Vrms (typisch) 630 Vrms (typisch) 6.0 mA rms. (typisch) 6.5 mA rms. (typisch) Vertikal : -45° to +40° Vertikal : -60° to +40° Horizontal : -60° to $+60^{\circ}$ Horizontal : -60° to $+60^{\circ}$ 16.7M mit FRC oder Dittering

Analog RGB 0.7Vp-p 75 Ohm $\pm 2\%$ Positive 0 - 0.7 ± 0.05 Vp Horizontal-Frequenz: 24 ~ 61 KHz Vertikal Frequenz : 56 ~ 75 Hz

Netzschalter mit LED-Anzeige

Digital Digital Digital Digital Digital Digital Benutzt EEPROM um Einstellungen zu speichern 20 Buchastaben x 9 Reihen

Mode	Stromverbrauch*	AC Input	LED Farbe
Ein	25W Maximum	240 VAC	Grün
Standby	5W Maximum	240 VAC	Gelb
Suspendieren	5W Maximum	240 VAC	Gelb
Off	5W Maximum	240 VAC	Gelb
DC Power Off	5W Maximum	240 VAC	Aus
Usgeschaltet	5W Maximum	240 VAC	Gelb: Standby, Suspendieren, Off Aus: DC Strom Off

* Entspricht VESA DPMS Anforderungen, Messung erfolgt am Stromeingang des AC Adapters.

Sync Input Signal Polarität Plug & Play

Separate TTL kompatibeler Horizontal und Vertikale Sync. Positiv und Negativ Unterstützt VESA DDC1 und DDC2B Funktionen

Externer Anschluß	
Stromeingang (DC Input)	+12 VDC / 2.5A min. Input vom Adapter
Videokabel	1.5M mit 15 Pin D-sub Stecker
Umgebung	
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	$5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C / 41^{\circ}F \sim 104^{\circ}F$
Relative Feuchtigkeit	20 ~ 80%
Lagerung oder Transport	
Temperatur	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} / -4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$
Relative Feuchtigkeit	5 ~ 85%
Stromversorgung (AC adapter)	
Input Spannung	Single Phase, 100 ~ 240VAC, 50 / 60 Hz
Input aktuell	1.5 A Maximum
Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen	349.6 (W) x 371.5 (H) x 158 (D) mm
Nettogewicht	3.2 ± 0.3 kg
Gesamtgewicht	$4.7 \pm 0.3 \text{ kg}$
Pin Zuordnung	č

6	Signal		Signal		
	PIN	Beschreibung	PIN	Beschreibung	
	1	Rot	9	+5V	
1	2	Grün	10	NC	
	3	Blau	11	Digital GND	
	4	Digital GND	12	SDA	
5 15	5	Digital GND	13	H. Sync.	
	6	Rot Rtn	14	V. Sync.	
	7	Grün Rtn	15	SCL	
10	8	Blau Rtn			

Standard Einstellungen Wenn die gewählte Einstellung NICHT in der untenstehenden Tabelle aufscheint, wird dieser LCD-Monitor die geeignetste Einstellung verwenden.

Resolution	H. Freq. (KHz)	V. Freq. (Hz)	Pixel Freq. (MHz)	H/V Sync. Polarität	Mode
640 x 350	31.469	70.087	25.175	+/-	VGA-350
640 x 400	24.830	56.420	21.050	-/-	NEC PC9801
640 x 400	31.469	70.087	25.175	-/+,-/-	VGA-400-GRAPH NEC PC9821
640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-	VGA-480
640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-	VESA- 480 -72Hz
640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-	VESA - 480 -75Hz
720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	VESA-400-TEXT
800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+	SVGA
800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+	VESA-600-60 Hz
800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+	VESA-600-72 Hz
800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+	VESA-600-75 Hz
832 x 624	49.725	74.55	57.2832	-/-	APPLE MAC-800
1024x 768	48.363	60.004	65.000	-/-	XGA
1024x 768	53.964	66.132	71.664	+/+	COMPAQ-XGA
1024x 768	56.476	70.069	75.000	-/-	VESA-768-70 Hz
1024x 768	60.023	75.029	78.750	+/+	VESA-768-75 Hz

Problemlösungen

Dieser LCD Monitor ist mit werkseitig voreingestellten VGA Standardeinstellungen ausgerüstet. Auf Grund unterschiedlicher Ausgangspegel verschiedener Grafikkarten, kann es nach der Wahl eines neuen Darstellungsmodus oder einer neuen Grafikkarte vorübergehend zu Störungen der Bildqualität kommen.

Attention

Dieser LCD Monitor unterstützt verschiedene VGA Modi.

Kapitel 3 listet die von diesem LCD Monitor unterstützten Modi auf.

PROBLEM LCD Monitor Bildschirmanzeige ist labil

Wenn die Bildwiedergabe unscharf und instabil sein sollte, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehen Sie unter Windows zum "Windows verlassen" Menü.
- Kontrollieren Sie, ob auf dem Bildschirm schwarze Streifen erscheinen. Falls der Bildschirm schwarze Streifen zeigt, können Sie diese mit Einstellungen unter "Takt" im OSD-Menü durch Erhöhen oder Vermindern der Angaben beseitigen.
- 3. Kehren Sie zu "Phase" im OSD Menü zurück und stellen Sie den Bildschirm klar ein.
- 4. Klicken Sie "Nein" im "Windows verlassen" Menü und gehen Sie zurück zum normalen Computerbetrieb.

PROBLEM Das LCD Monitor gibt kein Bild

Wenn es keine Anzeige am LCD-Monitor gibt, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Vergewissern Sie sich, ob die Stromanzeige am LCD-Monitor EINGESCHALTET ist, ob alle Verbindungen richtig angeschlossen sind und das System in der korrekten Einstellung läuft. Informationen über die Einstellungen finden Sie im Kapitel 3.
- 2. Schalten Sie den LCD-Monitor aus und wieder ein. Wenn kein Bild erscheint, betätigen Sie mehrmals den Einstellknopf.
- 3. Wenn Schritt 2 nicht erfolgreich sein sollte, so schließen Sie Ihr PC-System an einen anderen externen CRT-Monitor an. Wenn Ihr Computer mit einem CRT-Monitor funktioniert, nicht jedoch mit einem LCD-Monitor, so könnten die Ausgabewerte der VGA-Karte außerhalb der Synchrontaktung des LCD-Monitors liegen. In diesem Falle sollten Sie einen anderen Modus im Standard Timing Table auswählen oder eine andere VGA-Karte einsetzen und danach Schritt 1 und 2 wiederholen.

PROBLEM Das LCD Monitor gibt kein Bild

Wenn Sie eine Ausgabeeinstellung wählen, die außerhalb des Synchronbereichs des LCD-Monitors liegt (Horizontal : 24~61 KHz und Vertical:56 ~ 75 Hz), zeigt das OSD die Nachricht Eingabesignal außerhalb des Bereichs" an, wählen Sie einen Modus der vom LCD-Monitor unterstützt wird.

Wenn kein Signal eingegeben wird oder ein DPMS Energiesparsignal vom PC empfangen wird, zeigt der Monitor zuerst die Nachricht "Kein Eingabesignal" an und tritt dann in den POWER OFF (abgeschaltet) Modus ein.