# Acer LCD monitor

Korisnički vodič

Autorska prava © 2008. Acer Incorporated. Sva prava pridržana.

Acer LCD monitor – priručnik za korisnika Izvorno izdanje: 06/2008

Informacije u ovoj publikaciji se mogu periodično mijenjati bez obveze obavještavanja bilo koje osobe o takvim preradbama ili promjenama. Takve promjene će biti inkorporirane u nova izdanja ovog priručnika ili u dopunske dokumente ili publikacije. Ova tvrtka ne daje nikakve izjave ili jamstva, bilo izričita ili implicirana, u pogledu ovih sadržaja i posebno odriče implicirana jamstva o dostupnosti na tržištu ili prikladnosti za određenu svrhu.

Zapišite informacije o broju modela, serijskom broju, datumu kupovine i mjestu kupovine u dolje predviđeni prostor. Serijski broj i broj modela su zapisani na etiketi naljepljenoj na Vaše računalo. Sva prepiska glede Vaše jedinice treba uključivati informacije o serijskom broju, broju modela i kupovini.

Nijedan dio ove publikacije ne može biti reproduciran, pohranjen u sustav za učitavanje ili prenijet, u bilo kojem obliku ili putem bilo kojih sredstava, elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole tvrtke Acer Incorporated.

Acer LCD monitor - priručnik za korisnika

Broj modela:	

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum kupovine: \_\_\_\_\_

Mjesto kupovine: \_\_\_\_\_

Acer i Acer logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Acer Incorporated. Imena proizvoda ili zaštitni znakovi drugih tvrtki su ovdje korišteni samo za svrhe identifikacije i pripadaju njihovim odgovarajućim tvrtkama.

# Podaci za vašu sigurnosti i udobnost

### Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove upute. Spremite ovaj dokument zbog budućih potreba. Slijedite svaupozorenja i upute označene na proizvodu.

## Posebne napomene o LCD monitorima

Sljedeći simptomi uobičajeni su za LCD monitore i ne označavaju problem.

- Zaslon može titrati tijekom prvog korištenja zbog prirode fluorescentnogsvjetla. Titranje će nestati ako isključite i ponovno uključite monitor.
- Ovisno o korištenoj radnoj površini, svjetlina zaslona može biti blago nejednolika.
- Korisna razlučivost LCD zaslona iznosi 99,99% ili više učinkovitih točaka prikaza (piksela). Može sadržavati nedostatke od 0,01% ili manje i to trajno uključene ili nedostajuće točke prikaza (pikseli).
- Zbog prirode LCD zaslona, naknadna slika prethodnog zaslona može ostati nakon pomaka na drugu sliku ukoliko je ista slika bila prikazana satima. Zaslon će se u tom slučaju polagano oporavljati mijenjanjem slike ili isključivanjem glavne sklopke na nekoliko sati.

#### Čišćenje monitora

Prilikom čišćenja monitora pridržavajte se sljedećih smjernica:

- Uvijek isključite monitor iz napajanja prije čišćenja.
- Zaslon, prednju i bočne stranice kućišta prebrišite mekanom krpom.

#### Uključivanje i isključivanje uređaja

Poštujte ove smjernice prilikom spajanja i odvajanja napajanja s LCD monitora:

- Provjerite da li je monitor spojen na svoje postolje prije spajanja kabela u utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom.
- Provjerite da li su i LCD monitor i računalo isključeni prije spajanja kabela ili isključivanja kabela za napajanje.
- Ako sustav ima više izvora napajanja, odvojite napajanje iz sustava isključivanjem svih kabela iz odgovarajućih izvora napajanja.

#### Pristupačnost

Pripazite da utičnica u koju priključujete kabel bude pristupačna i smještena što je bliže moguće korisniku uređaja. Kad je potrebno odvojiti napajanje s uređaja izvucite kabel iz električne utičnice.

#### Sigurnosni savjeti pri slušanju

Slijedite ove upute, koje su preporučili stručnjaci kako bi sačuvali vaš sluh.

- Postupno povećavajte glasnoću sve dok zvuk ne bude jasan i ugodan i bez izobličenja.
- Nakon što ste ugodili glasnoću, nemojte je više pojačavati nakon što se vaše uši prilagode.
- Ograničite vrijeme slušanja glazbe velike glasnoće.
- Nemojte povećavati glasnoću kako bi nadglasali bučnu okolinu.
- Smanjite glasnoću ukoliko ne možete čuti govor ljudi u vašoj blizini.

#### Upozorenja

- Nemojte ovaj proizvod upotrebljavati blizu vode.
- Nemojte postavljati proizvod na nestabilna kolica, stalak ili stol. Ako proizvod padne, može se ozbiljno oštetiti.
- Utori i otvori su predviđeni za ventilaciju koja omogućava pouzdan rad uređaja i zaštitu od pregrijavanja. Ove otvore ne smijete zaklanjati ili prekrivati. Otvore nikad ne smijete zakloniti tako da uređaj postavite na krevet, kauč, deku ili sličnu površinu. Ovaj uređaj nikad ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora, grijalice ili u ugrađene instalacije osim ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Nikad nemojte u proizvod gurati bilo kakve vrste predmeta kroz otvore na kućištu jer oni mogu dodirnuti mjesta opasnoga napona ili izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti do požara ili električnog udara. Nikad nemojte izlijevati tekućinu bilo koje vrste u uređaj ili na njega.
- Kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova i spriječili curenje baterije, proizvod nemojte postavljati na vibrirajuću podlogu.
- Nikad ne koristite u sportskim ili rekreacijskim prostorima ili bilo kojem drugom okolišu s vibracijama koje će vjerojatno uzrokovati neočekivano titranje ili oštećenja unutarnjih uređaja.

#### Uporaba električne energije

- Ovaj proizvod treba biti stavljen u pogon vrstom energije naznačenoj na nazivnoj pločici. Ako niste sigurni koja je vrsta energije dostupna, konzultirajte prodavača ili lokalnu tvrtku za elektrodistribuciju.
- Nedopustivo je da na kabelu za napajanje bilo što stoji. Ne smještajte proizvod na mjesto gdje će ljudi hodati po kabelu.

- Ukoliko s uređajem koristite produžni kabel napajanje, provjerite da li je ukupna jačina struje opreme uključene na produžni kabel manja od nazivne vrijednosti produžnog kabela. Također, osigurajte da ukupna snaga struje za sve proizvode priključene na jednu zidnu utičnicu ne prelazi snagu osigurača.
- Nemojte preopteretiti električnu utičnicu, utičnicu na produžnom kabelu ili dvodijelnu utičnicu prikapčanjem prevelikog broja uređaja. Ukupno opterećenje sustava ne smije premašiti 80% snage grane strujnog kruga. Ako se koriste produžni kabeli s više utičnica, opterećenje ne smije premašivati 80% ulazne snage produžnog kabela.
- Kabel za napajanje ovog proizvoda opremljen je trožilnim uzemljenim utikačem. Utikač odgovara samo uzemljenim električnim utičnicama. Provjerite da li je utičnica za napajanje pravilno uzemljenja prije uključivanja kabela za napajanje. Ne umećite utikač u neuzemljene električne utičnice. Kontaktirajte vašeg električara za detalje.



Upozorenje! Nožica za uzemljenje je sigurnosna mogućnost. Uporaba električne utičnice koja nije pravilno uzemljena može rezultirati strujnim udarom i/ili ozljedom.



......

Napomena: Nožica za uzemljenje također pruža dobru zaštitu od neočekivanog šuma koji proizvode obližnji električni uređaji, koji mogu imati međudjelovanje s ovim proizvodom.

 Proizvod koristite isključivo s dostavljenim kompletom kabela za napajanje. Ukoliko vam je potreban zamjenski komplet kabela, provjerite da li novi kabel za napajanje zadovoljava sljedećim zahtjevima: odvojivi, na UL popisu/s CSA potvrdom, vrsta SPT-2, nazivne vrijednosti 7 A 125 V minimalno, VDE odobren ili istovjetni, ne dulji od 4,6 metara (15 stopa).

#### Servis proizvoda

Nemojte sami pokušavati popravljati proizvod jer e otvaranjem ili skidanjem poklopaca možete izložiti djelovanju opasnog napona i ostalim opasnostima. Sve servisne popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa.

Isključite uređaj iz zidne utičnice i obratite se ovlaštenom serviseru kad:

- je kabel za napajanje ili utikač oštećen, prerezan ili istrošen
- je u uređaj izlivena tekućina
- je uređaj bio izložen kiši ili vodi
- je uređaj pao na pod ili ako je oštećeno kućište
- proizvod radi lošije nego bi trebao, što znači da je potreban servis
- uređaj ne radi normalno unatoč postupanju u skladu s uputama za upotrebu

Napomena: Ugađajte samo one regulatore koji su obuhvaćeni uputama za uporabu jer nepravilno ugađanje ostalih regulatora može dovesti do oštećenja i obično je nakon toga potreban opsežan rad kvalificiranog tehničara kako bi uređaj vratio u normalno stanje.

#### Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj u bilo kojem području s potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputa. Potencijalno eksplozivne atmosfere uključuju područja gdje bi vam normalno bilo preporučeno da isključite motor svog vozila. Iskre u takvim područjima mogu uzrokovati eksploziju ili vatru što može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti. Isključite uređaj u blizini i prilikom korištenja benzinskih postaja. Pratite ograničenja uporabe radijske opreme na odlagalištima goriva, područjima pohrane i distribucije; kemijskim postrojenjima; ili gdje se dešavaju eksplozivne operacije. Područja sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvijek, označena. To uključuje potpalublja brodova, pogone za prijenos ili pohranu kemikalija, vozila koja koriste utekućeni plin (kao što je propan ili butan) i područja gdje zrak sadržava kemikalije ili čestice kao što su prahovi pšenice, prašine ili metala.

#### Dodatne sigurnosne informacije

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite podalje od dohvata male djece.

#### Informacije o reciklaži IT uređaja

Acer je vrlo predan zaštiti okoliša i reciklažu, kao oblik spašavanja i odlaganja iskorištene opreme smatra jednom od vrhunskih prioriteta tvrtke u smanjenju otpada koji se odlaže u prirodu i okoliš.

Mi u Acer-u vrlo smo svjesni utjecaja na okoliš koje naše poslovanje donosi i težimo prepoznavanju i osiguranju najboljih proizvodnih postupaka koji će smanjiti utjecaj naših proizvoda na prirodu i okoliš.

Više informacija i pomoć prilikom reciklaže pronaći ćete na web stranici:

http://global.acer.com/about/sustainability32.htm

Posjtetite <u>www.global.acer.com</u> za detaljnije informacije o prednostima i obilježjima i drugih naših proizvoda.

#### Upute o odlaganju



Ne bacajte ovaj elektronički uređaj u smeće kada ga odbacujete. Da biste na najmanju mjeru smanjili zagađenje i osigurali najbolju zaštitu globalnog okoliša, molimo reciklirajte. Za više informacija o propisima o otpadu iz električne i elektroničke opreme (WEEE), posjetite <u>http://global.acer.com/about/sustainability.htm</u>

#### Savjet glede žive



Za projektore ili elektroničke proizvode koji sadrže LCD/CRT monitor ili zaslon:žarulje unutar takvih proizvoda sadrže živu i moraju se reciklirati ili odlagati u skladu s lokalnim, državnim i drugim zakonima na snazi. Za više informacija, kontaktirajte Electronic Industries Alliance na <u>www.eiae.org</u>. Za informacije o odlaganju pojedine svjetiljke, provjerite <u>www.lamprecycle.org</u>.

### Izjava o LCD točkama prikaza (piksel)

LCD jedinica izrađena je pomoću proizvodnih tehnika visoke točnosti. Ipak neke točke prikaza (piksel) ponekad mogu ne svijetliti, odnosno mogu se pojaviti kao crne ili crvene točke. Ovo nema utjecaja na snimljene slike pa se ni ne smatra kvarom.



ENERGY STAR (samo neki modeli) je državni program (javno/ privatno partnerstvo) koje ljudima daje moć da zaštite okoliš na ekonomičan način i bez žrtvovanja kvalitete ili obilježja proizvoda. Proizvodi koji zasluže ENERGY STAR sprječavaju emisiju plinova štetnih za ozonski omotač zadovoljavanjem strogih smjernica za učinkovitost energije koje je ustanovila Agencija za zaštitu okoliša

(EPA) i Odjel za energiju SAD-a (DOE). U prosječnom kućanstvu, 75% ukupne električne energije koja se koristi za napajanje elektroničkih uređaja u kućanstvu troši se dok su proizvodi isključeni. ENERGY STAR oznakom naznačeni elektronički proizvodi za kućanstvo u isključenom stanju koriste do 50% manje energije od uobičajene opreme. Za više informacija pogledajte <u>http://www.energystar.gov</u> i http://www.energystar.gov/powermanagement.

Kao ENERGY STAR partner, Acer Inc. je utvrdio da ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR smjernice za učinkovitu uporabu energije.



# Napomena: Izjava se primjenjuje samo na Acer LCD monitor s

Proizvod se isporučuje s omogućenim upravljanjem korištenja energije:

ENERGY STAR logotipom.

- Aktiviranje stanja mirovanja (Sleep) ekrana nakon 15 minuta neaktivnosti korisnika.
- Aktiviranje stanja mirovanja (Sleep) računala nakon 30 minuta neaktivnosti korisnika.
- Izlazak računala iz stanja mirovanja (Sleep) pritiskom na tipku za uključivanje.

viii

## Savjeti i informacije za udobnost pri uporabi

Korisnici računala mogu se žaliti na napetost u očima ili glavobolje nakon dužeg korištenja. Korisnici se također izlažu i opasnosti od tjelesnih ozljeda nakon dugotrajnog rada pred računalom. Duga razdoblja rada, loše držanje tijela, loše radne navike, stres, neprikladni radni uvjeti, osobno zdravlje i ostali čimbenici uvelike povećavaju rizik od tjelesnih ozljeda:

Nepravilno rukovanje računalom može izazvati sindrom karpalnog tunela u zglobu, upalu tetive, tenosinovitis ili druge mišićno-koštane poremećaje. Ovi simptomi se mogu pojavitiu šakama, zglobovima, rukama, ramenima, vratu ili leđima:

- omamljenost ili osjećaj žarenja i štipanja
- bolovi, pretjerana osjetljivost i oslabljenost
- bol, otekline ili probadanje
- ukočenost ili napetost
- osjećaj hladnoće ili slabosti

Ako imate ove simptome ili bilo koji drugi trajni osjećaj nelagode koji se ponavlja i/ili bol zbog korištenja računala, odmah se posavjetujte s liječnikom te o tome obavijestite odjel za zdravlje i sigurnost u vašoj tvrtci.

Sljedeći odjeljak sadrži savjete za udobnije korištenje računala.

#### Pronalazak zone udobnosti

Pronađite zonu udobnosti podešavanjem kuta gledanja monitora, korištenjem oslonca za stopalo ili povisivanjem visine sjedenja zbog postizanja maksimalne udobnosti. Obratite pozornost na ove savjete:

- nemojte predugo biti u istom položaju
- izbjegavajte klizanje prema naprijed i/ili naginjanje unazad
- redovito ustanite i prošećite kako bi uklonili napetost u nožnim mišićima

#### Čuvajte svoj vid

Dugotrajno gledanje, nošenje neodgovarajućih naočala ili kontaktnih leća, blještanje, prejaka rasvjeta u sobi, slabo fokusirani ekrani, vrlo mala veličina slova i prikaz s preslabim kontrastom, mogu napregnuti vaše oči. Sljedeći odlomci donose savjete za smanjenje naprezanja očiju.

Oči

- Učestalo odmarajte oči.
- Odmarajte oči u redovitim intervalima tako da skrenete pogled s monitora i gledate u daljinu.
- Učestalo trepćite kako bi spriječili sušenje očiju.

Zaslon

- Zaslon treba biti čist.
- Držite glavu na višoj razini od gornjeg ruba zaslona tako da oči budu usmjerene prema dolje kad gledate u središte zaslona.
- Podesite osvijetljenost i/ili kontrast na ugodnu razinu kako bi povećali čitljivost teksta i jasnoću slika.

- Uklonite blještanje ili odraze tako da:
  - postavite zaslon tako da njegova bočna strana bude okrenuta prema prozoru ili bilo kojem drugom izvoru svjetla
  - smanjite svjetlo u sobi pomoću zastora, sjenila ili zaklona
  - koristite stolnu svjetiljku
  - promijenite kut gledanja na zaslon
  - koristite filtar za smanjivanje blještanja
  - koristite sjenilo za zaslon, kao što je komad kartona koji se proteže s gornjeg prednjeg ruba zaslona
- Nemojte zaslon postavljati tako da kut gledanja u nj bude neudoban.
- Nemojte dulje vrijeme gledati prema blještavim izvorima svjetla, kao što su otvoreni prozori.

#### Razvijanje dobrih radnih navika

Razvijte ove radne navike kako biste uporabu računala učinili opuštajućom i učinkovitijom:

- Često i u pravilnim razmacima činite kratke stanke.
- Izvodite neke od vježbi istezanja.
- Udišite svježi zrak što češće možete.
- Redovito vježbajte i održavajte zdravo tijelo.

### **Declaration of Conformity**

#### We,

#### Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,

Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

**Product: LCD Monitor** 

Trade Name: Acer

Model Number: H223HQ

#### SKU Number: H223HQxxx("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z) or blank

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

## EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000 +A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

# Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

• EN60950-1:2001 + A11:2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

Easy Lai

Easy Lai / Director Acer Computer (Shanghai) Limited

#### Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	LCD Monitor
Model number:	H223HQ ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
SKU number:	H223HQxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

#### Podaci za vašu sigurnosti i udobnost

Podaci za vašu sigurnosti i udobnost	iii
Sigurnosne informacije	iii
Posebne napomene o LCD monitorima	iii
Čišćenje monitora	iii
Uključivanje i isključivanje uređaja	iii
Pristupačnost	iv
Sigurnosni savjeti pri slušanju	iv
Upozorenja	iv
Uporaba električne energije	iv
Servis proizvoda	v
Dodatne sigurnosne informacije	vi
Informacije o reciklaži IT uređaja	Vİ
Upute o odlaganju	VI
izjava o LCD tockama prikaza (piksel)	VII
Savjeti i informacije za udobnost pri uporabi	VIII
Declaration of Conformity	x
Pederal Communications Commission	
Declaration of Conformity	XI
Raspakiranje	1
Spajanje postolja (za odabrane modele)	2
Spajanje postolja (za odabrane modele)	3
Ugađanje položaja ekrana	4
Priključivanje kabela za napajanje	4
Ušteda energije	4
Spajanje postolja za punjenje (samo neki modeli)	5
Podatkovni kanal zaslona (DDC)	5
Raspored nožica na priključnici	5
15-pinski signalni kabel za prikaz u boji	5
24-pinski signalni kabel za prikaz u boji	6
19-pinski signalni kabel za prikaz u boji*	6
Tablica standardnih vremenskih postavki	7
Postavljanje	8
Korisničke kontrole	9
	•
Kontrole na prednjoj ploci	9
Upravijanje bojama Acer eColor	10
Opule za rau Obilicăte i prodposti	10
Upiljezja i prednosti Upađanja postavki izbornika na zaslanu (OSD)	10
Ugađanje poslavni izvornina na zasivilu (USD) Ugađanje kvalitete slike	11
Ogavanje rvance snre Određivanje položaja izbornika na zaslopu	12
Ugađanje polozaja izbornika na zaslotiu	13
Informacije o proizvodu	14

Sadržaji

Otklanjanje poteškoća	15
VGA način rada	15
DVI/HDMI* način rada	16

# Raspakiranje

Nakon otvaranja, provjerite nalaze li se u kutiji sljedeći predmeti i sačuvajte ambalažu za potrebe budućeg prijenosa ili prijevoza monitora.



#### Spajanje postolja (za odabrane modele)



.....

**Napomena:** Uklonite monitor i postolje monitora iz ambalaže. Pažljivo postavite monitor naličjem na stabilnu površinu – za podlogu koristite meku tkaninu kako se ekran ne bi oštetio.



- 1 Spojite polugu stalka za monitor na postolje.
- 2 Uvjerite se kako je postolje učvršćeno na polugu stalka monitora.



.....

Napomena: Pažljivo vršite instalaciju kako se ne biste ozlijedili.

## Ugađanje položaja ekrana

Za postizanje optimalnog kuta gledanja, prilagodite nagib monitora držeći rubove monitora objema rukama. Monitor se može podesiti 15 stupnjeva prema gore ili 5 stupnjeva prema dolje.

# Priključivanje kabela za napajanje

- Provjerite odgovara li kabel za napajanje koji koristite lokalnoj električnoj mreži.
- Monitor ima univerzalno napajanje koje omogućuje rad na naponima 100/120 V AC ili 220/240 V AC. Nema potrebe za korisničkim prilagođavanjem.



- Jedan kraj kabela za napajanje priključite u izmjenični ulaz, a drugi kraj priključite u pripadajuću utičnicu izmjenične struje.
- Za uređaje koji rade na naponu 120 V AC: Koristite UL komplet kabela, SVT vodove i utikač od 10 A/125 V.
- Za uređaje koji rade na naponu 220/240 V AC: Koristite komplet kabela koji uključuje H05VV-F kabel i utikač od 10 A/250 V. Komplet kabela mora imati odgovarajuća sigurnosna odobrenja za zemlju u kojoj se oprema koristi.

## Ušteda energije

Upravljački signal iz kontrolera prikaza služi i za prijelaz monitora u stanje "uštede energije", a označen je žutom signalnom LED žaruljicom.

Način	Signalna LED žaruljica
Uklj.	Bijela
Ušteda energije	Žuta

Stanje uštede energije uključeno je do otkrivanja upravljačkog signala, odnosno do aktiviranja tipkovnice ili miša. Vrijeme uključivanja iz rada u stanju štednje energije je oko 3 sekunde.

## Podatkovni kanal zaslona (DDC)

Radi lakše instalacije, monitor podržava uključi-i-koristi mogućnost ukoliko i vaš sustav podržava DDC protokol. DDC (Display Data Channel) je komunikacijski protokol putem kojega monitor automatski obavještava glavno računalo o svojim mogućnostima, primjerice, podržanim razlučivostima i pripadajućim vremenima odziva. Monitor podržava DDC2B standard.

## Raspored nožica na priključnici

15-pinski signalni kabel za prikaz u boji



NOŽICA br.	Opis	NOŽICA br.	Opis
1	Crvena	9	+5 V
2	Zelena	10	Logička masa
3	Plava	11	Masa monitora
4	Masa monitora	12	DDC-serijski podaci
5	DDC-povrat	13	H-sinkronizacija
6	R-masa	14	V-sinkronizacija
7	G-masa	15	DDC-serijski takt
8	B-masa		

24-pinski signalni kabel za prikaz u boji



NOŽICA br.	Opis	NOŽICA br.	Opis
1	TMDS podaci 2-	13	NC
2	TMDS podaci 2+	14	+5 V Napajanje
3	TMDS podaci 2/4 oklop	15	GND (povrat za +5 V hsinkro.vsinkro)
4	NC	16	Otkrivanje vrućeg utikača
5	NC	17	TMDS podaci 0-
6	DDC takt	18	TMDS podaci 0+
7	DDC podaci	19	TMDS podaci 0/5 oklop
8	NC	20	NC
9	TMDS podaci 1-	21	NC
10	TMDS podaci 1+	22	TMDS oklop takta
11	TMDS podaci 1/3 oklop	23	TMDS takt+
12	NC	24	DDC TMDS takt-

19-pinski signalni kabel za prikaz u boji\*

	>
1917151311 9 7 5 3 1	J
	Т
	)
1816141210 8 6 4 2	2

NOŽICA br.	Opis	NOŽICA br.	Opis
1	TMDS podaci 2+	2	TMDS podaci 2 oklop
3	TMDS podaci 2-	4	TMDS podaci 1+
5	TMDS podaci 1 oklop	6	TMDS podaci 1-
7	TMDS podaci 0+	8	TMDS podaci 0 oklop
9	TMDS podaci 0-	10	TMDS takt+
11	TMDS oklop takta	12	TMDS takt-
13	CEC	14	Rezervirano (N.C. na uređaju)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC masa	18	+5 V Napajanje
19	Otkrivanje vrućeg utikača		

\* za odabrane modele

Hrvatski

# Tablica standardnih vremenskih postavki

Način		Razlučivost		
1		640x480	60	Hz
2	VGA	640x480	72	Hz
3		640x480	75	Hz
4	MAC	640x480	66.66	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6		800x600	56	Hz
7	SVGA	800x600	60	Hz
8	JVUA	800x600	72	Hz
9		800x600	75	Hz
10	MAC	832x624	74.55	Hz
11		1024x768	60	Hz
12	XGA	1024x768	70	Hz
13		1024x768	75	Hz
14	MAC	1152x870	75	Hz
15		1152x864	75	Hz
16	VESA	1280x960	60	Hz
17	SYC A	1280x1024	60	Hz
18	ADVC	1280x1024	75	Hz
19		1280x720	60	Hz
20	VESA	1280x768	60	Hz
21		1280x768	60	Hz
22	WXGA	1280x800	60	Hz
23	NUXUA	1360x768	60	Hz
24		1440x900	60	Hz
25	WXGA+	1440x900	75	Hz
26	SXGA+	1440x1050	60	Hz
28		1680x1050	60	Hz
29	WSXGA+	1680x1050	75	Hz
30	UXGA	1600x1200	60	Hz
31	VESA	1920x1080	60	Hz

# Postavljanje

Za povezivanje monitora na glavno računalo postupite na sljedeći način:

#### Postupci

- 1 Povezivanje video kabela
  - a Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (off).
  - b Priključite VGA video kabel na računalo.
  - c Spojite digitalni kabel (samo za modele s dualnim ulazom).
    - (1) Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (off).
    - (2) Jedan kraj 24-pinskog DVI\* kabela priključite sa stražnje strane monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.
    - (3) Jedan kraj 19-pinskog HDMI\* kabela priključite sa stražnje strane monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.
- 2 Priključivanje kabela za napajanje Priključite kabel za napajanje na monitor i na pravilno uzemljenu utičnicu izmjenične struje.
- 3 Uključivanje monitora i računala Prvo uključite monitor, a potom i računalo. Taj raspored je izuzetno važan.
- 4 Ako monitor i dalje ne radi pravilno, pokušajte dijagnosticirati problem prema uputama u poglavlju o otklanjanju poteškoća.



<sup>\*</sup> za odabrane modele

# Korisničke kontrole

## Kontrole na prednjoj ploči

Sličica	Stavka	Opis
ወ	Tipka napajanja/ indikator	Uključuje i isključuje monitor. Bijela boja označava uključeni monitor. Žuto označava stanje čekanja ili u stanje štednje energije.
∢/►	Minus/Plus	Ako je izbornik na zaslonu (OSD) aktivan, pritisnite tipka <b>Minus</b> ili <b>Plus</b> za prijelaz između različitih opcija na tom prikazu.
MENU	Funkcije izbornika na zaslonu (OSD)	Pritisnite za prikaz izbornika na zaslonu (OSD). Ponovno pritisnite za pokretanje odabira na izborniku na zaslonu (OSD). Pogledajte "Ugađanje postavki izbornika na zaslonu (OSD)" na stranici 11 za više pojedinosti.
AUTO	Tipka za automatsko ugađanje ili izlaz	Ako je aktivan izbornik na zaslonu (OSD), pritisnite Auto za izlazak iz izbornika na zaslonu (OSD). Nakon isključivanja izbornika na zaslonu (OSD), pritisnite Auto i monitor će automatski optimizirati položaj i fokus prikaza i sat na vašem zaslonu.
е	Tipka Empowering	Pritisnite tipku Empowering kako biste na zaslonu prikazali Acer eColor Management za upravljanje bojama i pristup različitim načinima rada i korištenja. Pogledajte "Upravljanje bojama Acer eColor" na stranici 10 za više pojedinosti.
INPUT	Tipka Input	Tipkom "Input" (Ulaz) izaberite jedan od tri razli ita video izvora, koji se mogu priklju iti na vaš monitor. (a) VGA ulaz (b) DVI-D ulaz (c) HDMI ulaz
		Dok se budete kretali ciklički kroz ulaze, vidjet ćete sljedeće poruke na desnoj strani ekrana kojima se prikazuje treutno izabrani ulazni izvor. Prikaz slike će se pojaviti nakon 1 ili 2 sekunde. VGA ili DVI-D ili HDMI
		Ako se izabere VGA ili DVI-D ulaz i ako se priključe oba video kabela, VGA i DVI-D, pojavit će se plutajući dijaloški okvir prema donjem prikazu:
		"No Cable Connect" (Nije priključen kabel) ili "No Signal" (Nema signala)

## Upravljanje bojama Acer eColor

#### Upute za rad

1 Pritisnite tipku Empowering earchi constant 


- 2 Pritisnite "◄" ili "►" za odabir načina.
- 3 Pritisnite tipku za automatsko ugađanje za potvrdu načina rada i izlaz iz upravljanja bojama Acer eColor.

#### Obilježja i prednosti

lkona glavnog izbornika	Stavka podizbornika	Opis
	Korisnički	Korisnički definirano. Moguće je fino podešavanje kojim se prilagođava svakoj situaciji
	Tekst	Optimalna ravnoteža svjetlosti i kontrasta sprječava naprezanje očiju. Najugodniji način čitanja teksta na zaslonu
	Standard	Tvorničke postavke. Odražava prirodne mogućnosti prikaza
TEA	Grafika	Poboljšava boje i naglašava sitne pojedinosti. Slike i fotografije u živim bojama s oštrim pojedinostima Vrlo životno predočava vizualne scene, čak i u neprikladno osvijetljenoj okolini
	Film	Prikaz scena na najčišći način. Vrhunski predočuje slikovni prikaz, čak i u neprikladno osvijetljenoj okolini.

Ugađanje postavki izbornika na zaslonu (OSD)



specifikacije proizvoda mogu se razlikovati.

Izbornik na zaslonu (OSD) može se koristiti za ugađanje postavki vašeg LCD monitora.

Pritisnite tipku **Menu** za otvaranje izbornika na zaslonu (OSD). Izbornik na zaslonu (OSD) možete koristiti za ugađanje kvalitete slike, položaja i općih postavki. Za napradne postavke, pogledajte stranicu:

#### Ugađanje kvalitete slike



- 1 Pritisnite tipku Menu (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na zaslonu (OSD).
- 2 Uporabom tipki </ >

   2
   Uporabom tipki 
   >, odaberite
   Picture (slika) na prikazu izbornika na zaslonu (OSD). Zatim se pomaknite na element slike koji želite ugoditi.
- 3 Koristite tipke ◄/► za ugađanje klizačima.
- 4 Izbornik Picture (slika) može se koristiti za ugađanje svjetline (Brightness), kontrasta (Contrast), topline boje (Colour Temp), automatsku konfiguraciju (Auto Config) i druge stavke vezane za kvalitetu slike.

#### Određivanje položaja izbornika na zaslonu

acer			
	OSD		
	H.Position		50
• <b>_</b> •	V.Position		50
	OSD Timeout		65
0 <sup>C</sup>			
(i)			
<b>∢</b> ▶ Move	AUTO Exit	MENU Enter	

- 1 Pritisnite tipku Menu (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na zaslonu (OSD).
- 2 Uporabom tipki za smjer, odaberite 🔄 OSD iz prikaza na zaslonu. Zatim se pomaknite na obilježje koje želite ugoditi.

#### Ugađanje postavke

acer				
	Setting			
	Wide Mode	•	Full	•
• <b>--</b> •	DDC/CI	•	On	•
	АСМ	•	OFF	•
G	Input	•	VGA	►
	Language	•	English	•
$(\mathbf{i})$	Reset			•
$\sim$				
▲► Move	AUTO Exit		MENU Ente	r

- 1 Pritisnite tipku Menu (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na zaslonu (OSD).
- 2 Uporabom tipki ◄/►, odaberite e Setting (postavka) na prikazu izbornika na zaslonu (OSD). Zatim se pomaknite na obilježje koje želite ugoditi.
- 3 Izbornik Setting (postavka) može se koristiti za odabir jezika izbornika i drugih važnih postavki.

#### Informacije o proizvodu

-	
acer	
	Information
•••	1680x 1050 H:65KHz V:60Hz
ß	VGA Input
	S/N:ETL53091326350380B3742
•	
Muve	

- 1 Pritisnite tipku Menu (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na zaslonu (OSD).
- 2 Uporabom tipki *ব*/► odaberite ① Information (informacije) na prikazu izbornika na zaslonu (OSD). Prikazat će se osnovne informacije o LCD monitoru za trenutni ulaz.

# Otklanjanje poteškoća

Prije odnošenja LCD monitora u servis, pokušajte sami dijagnosticirati problem pomoću sljedećeg popisa za otklanjanje poteškoća.

### VGA način rada

Problemi	Stanje LED pokazivača	Rješenje
Nema slike	Bijela	Pomoću OSD-a namjestite postavke svjetline i kontrasta na maksimum ili ih resetirajte na tvorničke postavke.
	Isključeno	Provjerite glavni prekidač.
		Provjerite da li je kabel za napajanje ispravno uključen u monitor.
	Žuta	Provjerite je li kabel za prijenos video signala pravilno priključen sa stražnje strane monitora.
		Provjerite da li je računalni sustav uključen i u stanju čekanja/štednje energije.
Nestabilna slika		Provjerite podudaraju li se specifikacije grafičkog adaptora i monitora, kako biste spriječili postojanje nesukladnih frekvencija ulaznog signala.
Neuobičajena slika	Nema slike, izvan središta, prevelika ili promala slika pa	Koristite OSD, namjestite fokus, sat, H-položaj i V-položaj s nestandardnim signalima.
	zaslonu.	Provjerite postavke prikaza vašeg sustava. U slučaju da nema slike, odaberite drugu razlučivost ili učestalost okomitog osvježavanja.
		Pričekajte nekoliko sekunda, ako nakon ugađanja veličine slike želite zamijeniti ili isključiti signalni kabel ili isključiti monitor.

## DVI/HDMI\* način rada

Problemi	Stanje LED pokazivača	Rješenje
Nema slike	Bijela	Pomoću OSD-a namjestite postavke svjetline i kontrasta na maksimum ili ih resetirajte na tvorničke postavke.
	Isključeno	Provjerite glavni prekidač.
		Provjerite je li kabel za izmjenično napajanje pravilno priključen na monitor.
	Žuta	Provjerite je li kabel za prijenos video signala pravilno priključen sa stražnje strane monitora.
		Provjerite da li je računalni sustav uključen i u stanju čekanja/štednje energije.

\* za odabrane modele