

Sisällysluettelo

Varotoimenpiteet2		
ERITYISHUOMAUTUKSIA LCD-NÄYTÖISTÄ2		
Pakkauksen sisältö3		
Asennusohjeet3		
Näytön kokoaminen		
Näytön irrottaminen		
Katselukulman säätäminen4		
Laitteiden liittäminen näyttöön5		
Näyttöasetusten säätäminen6		
Ulkoiset säätimet6		
Kuvaruutuvalikon asetukset		
Kuvaruutuvalikko7		
Vianetsintä10		
Tekniset tiedot11		



Varotoimenpiteet

- Näyttö voi vahingoittua, jos se laitetaan liian lähelle lämmönlähdettä. Älä sijoita monitoria lähelle patteria, liettä, avotulta tms.
- Älä peitä kotelon takana ja päällä olevia aukkoja, koska näytön on saatava tuulettua. Näyttö tulisi sijoittaa hyvin ilmastoituun huoneeseen, jotta mahdollinen ylikuumeneminen estetään.
- LCD-paneeli naarmuuntuu pysyvästi, jos siihen kosketaan terävillä esineillä kuten veitsillä, muste- tai lyijykynillä.
- Irrota näyttölaite aina verkkovirrasta puhdistuksen ajaksi, jolloin vältyt sähköiskun vaaralta. Näytön ulkopinta puhdistetaan pehmeällä, nöyhdättömällä liinalla. Sitkeät tahrat saa pois kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella. Älä anna nesteen, mukaan lukien suihkutettavat pesuaineet, joutua näytölle. Älä suihkuta pesuainetta suoraan näytölle, vaan suihkuta sitä mieluummin liinalle ja pyyhi sen jälkeen näyttö. Jos mitä tahansa nestettä joutuu näytön sisälle, saattaa seurauksena olla sähköisku ja/tai laitteen vahingoittuminen.
- yritä kävtössä Jos laitteen on ongelmia, ensin lövtää ratkaisu kappaleesta "Vianetsintä". Jos et löydä ratkaisua ongelmaasi, älä yritä korjata laitetta itse. Laitteen kotelon avaaminen voi johtaa muun muassa loukkaantumiseen tai kuolemaan sähköiskuvaaran vuoksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos apu ei löydy Vianetsintä-osiosta.

Kierrätysohjeet

Acer Incorporated välittää hyvin paljon ympäristönsuojeluohjelmastaan ja uskoo vakaasti, että se auttaa osaltaan pelastamaan ympäristöä. Tämä saavutetaan teknologisten laitteiden asianmukaisella kohtelulla sekä kierrätyksellä laitteiden elinkaaren päättyessä.

Nämä laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan irrottaa laitteesta ja asentaa uudelleen toisiin laitteisiin. Toisaalta taas osa materiaaleista voidaan luokitella haitallisiksi tai myrkyllisiksi. Kehotamme ottamaan yhteyttä alla oleviin tahoihin tämän laitteen kierrätystä koskevissa asioissa.

Worldwide: http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Yhdysvallat: http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Aasia: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Eurooppa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

ERITYISHUOMAUTUKSIA LCD-NÄYTÖISTÄ

Seuraavat tilanteet ovat normaaleja LCD-näyttöjä käytettäessä, eivätkä ne johdu toimintahäiriöistä.

HUOMAUTUKSET

- Fluoresoivasta valosta johtuen näyttö voi välkkyä hiukan. Katkaise näytön virta virtakytkimestä ja kytke näyttö sitten uudelleen päälle, jolloin välkkyminen loppuu.
- Työpöydän teemasta johtuen näytön kirkkaus saattaa vaihdella eri kohdissa.
- LCD-näytössä on toimivia pikseleitä vähintään 99,99 %. Tällöin niin sanottuja kuolleita pikseleitä voi olla 0,01 % tai vähemmän, mikä tarkoittaa sitä, että pikseli on joko pimeä koko ajan tai päällä koko ajan.
- LCD-näytön ominaisuuksista johtuen näytöllä saattaa näkyä edellisen kuvan jälkikuva, jos kuva ei ole vaihtunut useampaan tuntiin. Tässä tapauksessa jälkikuva häviää hitaasti kuvaa vaihtamalla tai kytkemällä virta pois näyttölaitteesta useammaksi tunniksi.



Asennusohjeet

Näytön kokoaminen



1. Pane näyttö oikealle kohdalle telineessä.



2. Kiinnitä teline näytön alaosassa olevaan uraan.

Näytön irrottaminen

Jos haluat pakata näytön uudelleen, irrota näyttö telineestä ja varastoi molemmat pahvilaatikkoon. Irrota näyttö seuraavasti:

- 1. Irrota verkkojohto pistokkeesta varmistaaksesi, ettei laitteessa ole virtaa.
- 2. Vedä telineen alla olevista 4 koukusta. Älä päästä irti.
- 3. Irrota näyttö telineestä ja pane molemmat pahvilaatikkoon.

Tärkeää

Ennen kuin aloitat, etsi näytölle puhdas ja tasainen paikka, jolle voit asettaa sen irrottamisen jälkeen. Pane näytön alle puhdas, kuiva kangas, jottei se vahingoitu. Vedä monitoria hiukan ylös- ja ulospäin telineestä.



Katselukulman säätäminen Näytön katselukulma voidaan valita väliltä -5°~15°.

+15° -5°

HUOMAUTUKSIA

- Älä koske LCD-näyttöön säätäessäsi sen asentoa. Voit vahingoittaa näyttöä tai rikkoa sen.
- Varo, ettet loukkaa käsiäsi tai sormiasi säätäessäsi näytön asentoa.



Varoitus: Varmista, että sekä tietokoneen että näytön pistoke on irrotettu verkkovirrasta.



1	Verkkojohto	Kiinnitä verkkojohto näyttöön, ja kytke sen jälkeen verkkojohto asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.	
2	VGA-kaapeli	Yhdistä signaalijohto näytön VGA-sisääntuloliittimeen ja toinen pää VGA-kaapeli tietokoneen grafiikkakortin ulostuloliittimeen. Kiristä lopuksi liittimen ruuvit.	
3	DVI-D-kaapeli (Vaihtoehtoisesti) Yhdistä signaalijohto näytön DVI-D-sisääntuloliittimeen ja se tietokoneen grafiikkakortin DVI-D-ulostuloliittimeen. Kiristä liittimen ruuvit.		
4	Audiokaapeli (Vaihtoehtoisesti)	Yhdistä audiokaapeli näytön audiosisääntuloliittimeen (AUDIO IN) ja sen toinen pää tietokoneeseen.	

VAROITUKSET:

- 1. Varmista, että tietokoneesi VGA-kortti on yhdistetty oikeaan kaapeliin.
- 2. Varmista, että kaapelin pistoke vastaa muodoltaan liitintä, johon sen kiinnität. Varmista lisäksi, ettei yksikään nasta ole taipunut tai muuten vahingoittunut.





acer

Näyttöasetusten säätäminen



Ulkoiset säätimet

1	AUTO	Auto	Jos kuvaruutuvalikko on aktivoitu, näppäimellä poistutaan alivalikosta. Jos kuvaruutuvalikkoa ei ole aktivoitu, näppäin optimoi automaattisesti kuvan asennon, tarkennuksen ja kellopulssin.
2/3		Miinus / Plus	Jos kuvaruutuvalikko on aktivoitu, näppäimellä selataan alivalikoita ja vaihtoehtoja. Jos kuvaruutuvalikkoa ei ole aktivoitu, miinus- ja plusnäppäimillä säädetään äänenvoimakkuutta. (Vaihtoehtoisesti)
4	MENU	Kuvaruutuvalikon	Näppäin avaa kuvaruutuvalikon.
		toiminnot	Painamalla näppäintä uudestaan pääset alivalikoihin.
5			Virta päällä/pois päältä
	ዓ	Virta	Vihreä: virta päällä
			Oranssi: lepotila



Kuvaruutuvalikon asetukset

Katso kappaletta "Ulkoiset säätimet" sivulla 6. Saat muutettua kuvaruutuvalikon asetuksia seuraavasti:

- 1. MENU-näppäin avaa kuvaruutuvalikon.
- 2. Voit valita yhden 10 alivalikosta painamalla Plus / Miinus-näppäimiä (näppäimillä säädetään myös valittu toiminto halutulle tasolle).
- 3. Valitse yksi 10 alivalikosta painamalla Menu-näppäintä uudelleen.
- 4. Kun olet antanut kaikki haluamasi asetukset, poistu kuvaruutuvalikosta AUTO-näppäimellä.

Kuvaruutuvalikko



Kontrasti:

-0

Säätää tummien ja vaaleiden värisävyjen suhdetta toisiinsa miellyttävän kontrastin aikaansaamiseksi.

Kirkkaus:

Säätää näytön kuvan kirkkautta.





Terävyys:

Poistaa vaakasuorat häiriöt ja tekee kuvasta kirkkaan ja terävän. Kellopulssi:

Jos näytön taustalla on pystysuoria raitoja, näppäin pienentää niiden kokoa, jolloin ne eivät näy niin selvästi. Näppäimellä muutetaan myös kuvan kokoa vaakasuorassa.



÷

H-Positio:Säätää kuvan vaakasuoraa sijaintia.V-Position:Säätää kuvan pystysuoraa sijaintia.





0

MENU : Enter

R+

Русский

Français

Italiano

Suomalainen

••

Värit:

OSD



Värejä voi säätää kolmella tavalla: Lämmin (Punertava valkoinen) Viileä (Sinertävä valkoinen) Oma valinta: Voit itse säätää punaisen, vihreän ja sinisen voimakkuutta



AUTO : Exit

English

Deutsch

Español

Hollands

Kielet, Aasia:

haluamasi määrän.

Valitse kuvaruutuvalikon kieli. Valitse seuraavista: englanti, saksa, espanja, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, ranska, italia ja japani.

0 Kielet, Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:

Valitse kuvaruutuvalikon kieli. Valitse seuraavista: englanti, saksa, espanja, venäjä, hollanti, ranska, italia ja suomi.



Kuvaruutuvalikon omat asetukset:

Määrittää kuvaruutuvalikkoikkunan sijainnin näytöllä sekä ajan, jonka se on näkyvissä.







Poistu: Poistuu kuvaruutuvalikosta.

Ongelma	Mahdollisia ratkaisuja
Virran LED-valo ei pala	 Tarkista, että virta on kytketty päälle. Tarkista, että verkkojohto on kiinni näytössä ja verkkopistokkeessa.
Ei kuvaa	 Tarkista, että virta on kytketty päälle. Tarkista, että verkkojohto on kiinni näytössä ja verkkopistokkeessa. Tarkista, että videokaapeli on kunnolla kiinnitetty näytön taakse ja tietokoneeseen. Liikuta hiirtä tai paina mitä tahansa näppäintä näppäimistössä varmistaaksesi, että virransäästötila ei ole päällä.
Kuvassa on väärät värit	• Katso "Värinsäätö" ja säädä RGB-värit tai muuta värilämpöä.
Kuva hyppii tai siinä on aaltoviivoja	 Siirrä tai sammuta sähkölaitteet, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä. Tarkista näytön videokaapeli sekä varmista, etteivät nastat ole vääntyneet.
Kuva on väärän kokoinen tai väärässä kohdassa	 Paina select/auto-näppäintä, jolloin näytön kuvan sijainti määritellään automaattisesti. Katso "Sijainnin muuttaminen".



Varoitus: Älä yritä huoltaa näyttöä itse. Vie näyttö aina valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelmat eivät ratkea kappaleen "Vianetsintä" ohjeiden avulla.

acer

Tekniset tiedot

Nimike	Tiedot
CD-paneeli	
Näyttö	22-tuuman litteä paneeli aktiivimatriisi TFT LCD
Max resoluutio	WSXGA+ 1680×1050 pikseliä
Pikselikoko	0.282 mm
Värit	16.7M
Kirkkaus	300 cd/m² (tyypillinen)
Kontrastisuhde	1000:1 (tyypillinen)
Vasteaika	5ms (tyypillinen)
Katselukulma (vaaka)	160° (tyypillinen)
Katselukulma (pysty)	160° (tyypillinen)
Ulkoiset säätimet	
Virtakytkin	PÄÄLLÄ/ POIS PÄÄLTÄ
Näppäimet	Auto, <, >, MENU
Kuvaruutuvalikko	
Kontrasti / Kirkkaus	Kontrasti / Kirkkaus
Terävyys / Kellopulssi	Terävyys / Kellopulssi
Sijainti	Sijainti
Väri	Väri
Kieli	Kieli
Kuvaruutuvalikon omat	
asetukset	Kuvaruuluvalikon omat aseluksel
Sisääntulosignaali	Sisääntulosignaali
Info	Info
Nollaus	Nollaus
Poistu	Poistu
Videoliitäntä	
Video	Analog 0.7V / Digital HDCP TMDS (Valinnainen)
Sync	TTL (+/ -)
Áudio	1.5W x 2 (Valinnainen)
Plug & Play	DDC/CI
/irta	
Virtalähde	AC 100V~240V, 50/60Hz
Power consumption [Energy Star]	
On.	31.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Power consumption	
Max.	44.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
/litat ja paino	
Mitat (L×K×S)	513.8x417.7x203.8mm (telineen kanssa)
Paino (Netto / Brutto)	5 2kg / 7 4 kg

Lampun hävittäminen



LAITTEEN SISÄLLÄ OLEVA LAMPPU (LAMPUT) SISÄLTÄÄ ELOHOPEAA, JA SE TÄYTYY HÄVITTÄÄ PAIKALLISTEN (OSAVALTION TAI LIITTOVALTION) LAKIEN MUKAISESTI. LISÄTIETOJA (ERITYISESTI LAMPUN HÄVITTÄMISESTÄ YHDYSVALLOISSA)ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN LIITOSTA WWW.EIAE.ORG TAI YKSITYISKOHTAISEMMIN WWW.LAMPRECYCLE.COM.