

Tartalmi táblázat

Óvintézkedések	2
Zvláštní poznámky k LCD monitorům	2
Csomag tartalma	3
Installációs utasítások	3
A monitor összeszerelése	3
Monitor leszerelése	3
Látószög beállítása	
A berendezés csatlakoztatása	5
Kijelző beállításainak beállítása	6
Külső vezérlők	6
OSD opciók	7
OSD menü	7
Problémakeresés	10
Általános műszaki leírások	



Óvintézkedések

- A monitor megsérülhet, ha hőforrás közelébe helyezi. Legyen óvatos radiátorok, főzőlapok nés nyílt tűz közelében.
- Ne fedje le a réseket és nyílásokat, amelyek a monitor szellőzéséhez szükségesek. Monitort jól szellőző helyiségbe kell helyezni, hogy elkerülje a túlmelegedés lehetőségét.
- Ne hagyjon éles tárgyakat a képernyő közelében, mint pl. kés, toll vagy ceruza. Ha ezek a tárgyak hozzáérnek a képernyőhöz, az LCD panelt összekarcolhatják.
- Ha tisztítja a monitort, húzza ki az elektromos csatlakozóból, hogy elkerülje az áramütést és egyéb elektromos veszélyt. Egy puha, szálmentes ruhát kell használni a tisztításhoz a monitor külsején. Nedvesítse meg kissé a ruhát a makacss foltok eltávolításához. Tartsa távol a folyadékokat a képernyőtől, beleértve a sprayt is. Ne spricceljen közvetlenül folyadékot rá – a legjobb az, ha a ruhára fújja és így törli. Ha folyadék kerül a monitorba, elektromos áramütést okozhat és/vagy megsértheti az egységet.
- Ha problémával találkozik, kérem ellenőrizze a "Problémakeresés" részben először. Ha ez nem oldja meg a problémát, ne javítsa önáőllóan a monitort vagy ne nyissa ki vagy távolítsa el a fedelet, mert sérülést vagy halált okozhat. Kérem lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel, ha aproblémakeresés rész nem segít a probléma elhárításában.

Újrafelhasználási felvilágosítás

Mi, az Acer Társaság nagyon ügyelünk a környezetünk védelmi stratégiájára és határozottan hiszünk benne, hogy segít nekünk az ipari technológiai berendezés megfelelő eljárásmódon és újrahasznosításon keresztül egészségesebb világban élnünk.

Ezek a berendezések újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek újra szétbonthatóak és egyesíthetőek egy vadonatúj csodává. Ellentétben egyéb anyagokkal, amelyek a veszélyes és mérgező anyagok csoportjába sorolhatóak. Különösen ajánljuk figyelmébe, hogy megismerje a termék újrahasznosításához szolgáltatott információkat.

Worldwide:http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Amerikai Egyesült Államok: http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Ázsia: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Európa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

Zvláštní poznámky k LCD monitorům

A következő szimptómák normálisak az LCD monitornál és nem problémát jeleznek.

MEGJEGYZÉS

- A fluoreszkáló fény természetének köszönhetően a képernyő pislákolhat az első használatnál. Kapcsolja ki és kapcsolja vissza újra, hogy biztosítsa a pislákolás megszűnését.
- Kicsi egyenlőtlen világosságot találhat a képernnyőn az asztal fajtájától függően.
- Ay LCD képernyő 99,99% vagy több pixellel rendelkezik. 0,01% vagy kevesebb pixel vagy pixel fény hiányozhat egyszerre.

 Az LCD képernyő természetének köszönhetően, az előző képernyő egy utóképe marashat a képernyőn, amikor kikapcsolja a képet, amikor v ugyanaz a kép jelenik meg órákig. Ebben az esetben a képernyő lassan visszanyeri állapotát vagy kikapcsol.



Installációs utasítások

A monitor összeszerelése



1. Állítsa a monitort az állvány tetejére.



 Csatlakoztassa az állványt a monitor gallérjához.

Monitor leszerelése

Ha újra be kell csomagolnia monitort, kérem különítse el az alapzatot és monitort, és tegye vissza a kartonba. A monitor leszereléséhez:

- 1. Húzza ki az AC tápkábelt, hogy biztos legyen abban, hogy az áram ki van kapcsolva.
- 2. Húzza ki a 4 kampót az alapzat és tartó alsó oldalán.
- 3. Különítse el a monitort és alapzatot és tegye őket kartonba.



Először, találjon egy tiszta, síma felületet, hogy a monitort elhelyezhesse az állványról való levétel után. Helyezze egy tiszta száraz ruhát a monitor alá, hogy a továbbiakban megvédje. Húzza fel egy kicsit a monitort és vegye le az állványról.



Látószög beállítása A monitor látószög értékei -5°~15°.



Megjegyzések

- A beállítás során ne érintse meg az LCD kijelzőt, ennek következtében az meghibásodhat vagy betörhet.
- Figyelmesen állítsa be a képernyőt. Figyeljen arra, hogy elkerülje az ujjak vagy kezek becsípődését.



A berendezés csatlakoztatása



Figzelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a számítógépet és monitort egyaránt kihúzta a konnektorból.



1	Tápkábel	Csatlakoztassa a monitort a tápkábelhez, amelyet azután a megfelelően földelt elektromos csatlakozóba kell helyezni.
2	VGA kábel	Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA bemeneti csatlakozójához, és csatlakoztassa a jelkábelt a grafikai kártya VGA kimeneti csatlakozójához a számítógépen. Majd húzza meg a pillangó csavarokat a csatlakozón.
3	DVI kábel (Opcionális)	Csatlakoztassa a jelkábelt a számítógépen található grafikus kártya DVI konnektor kimenetéhez. Majd feszítse meg a pillangócsavarokat a csatlakozón.
4	Audió kábel (Opcionális)	Csatlakoztassa az LCD monitor és számítógép audió (AUDIO IN) bementi csatlakozóját az audió kábel segítségével.

FIGYELMEZTETÉS:

- Győződjön meg róla, hogy számítógépének VGA kártyája a megfelelő kábelhez van csatlakoztatva.
- 2. Győződjön meg róla, hogy a dugó alakja megegyezik a csatlakozó alakjával, amelyet bedugott. És hogy a tűk közül egyik sem görbe vagy egyéb módon sérült.





Kijelző beállításainak beállítása



Külső	vezérlők	

acer

1	AUTO	AUTOMATA	Ha az OSD aktív, nyomja meg hogy kilépjen az OSD-ben. Ha az OSD inaktív, nyomja meg és a monitor automatikusan optimalizálni fogja az állapotát, fókuszt és órát a kijelzőn.
2/3		MÍNUSZ/ PLUSSZ	Ha az OSD aktív, nyomja meg a kiválasztó vagy beállító OSD beállítást. Ha az OSD inaktív, nyomja meg egyszer, majd nyomja meg az MÍNUSZ vagy PLUSSZ -szel jelzett gombokat a hangerő beállításához. (Opcionális)
4	MENU	OSD funkció	Nyomja meg, hogy megnézze az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen egy választásba az OSD-ben.
5	ባ	ENERGIA	Be-/kikapcsolás Zöld: bekapcsolás Narancssárga: pihentető üzemmód



OSD opciók

Kérem hivatkozzon a "Kűlső vezérlők" pontra a 6. Oldalon. Az OSD beállítások hozzáadásához:

- 1. Nyomja meg a **MENU(MENÜ)** gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra, hogy belépjen a 10 OSD funkció egyikének kiválasztásába.
- 2. Használja a **MÍNUSZ** vagy **PLUSSZ** jelzéssel ellátott gombokat, hogy kijelöljön egy vezérlést, majd állítsa nbe a vezérlést a kívánt szintre.
- 3. Ha befejezett minden kiválasztást, nyomja megf az AUTO (AUTOMATA) gombot, hogy kilépjen az OSD-ből.

OSD menü



Kontraszt:

Ez beállítja a sötét és világos színárnyalatokat egymásnak megfelelően. Világosság:

Beállítja a kép világosságát a képernyőn.



Fókusz:

Eltávolít minden vízszintes torzítást és tisztább, éleseb képet csinál. Óra:

Ha bármilyen függőleges vonalak jelennek meg a háttérben, ez eltünteti minimálisra csökkentve méretüket. Felcseréli a vízszintes képernyő méretét.



(

H-állapot:Beállítja a vízszintet.V-állapot:Beállítja a függőleges állapotot.



* 🗉	(••	٢
AUTO : Exit		R €]	NU : Enter

Cool User

••	
SZÍN:	

3 módja van a szín beállításának: Meleg (pirosas fehér) Hideg (kékes fehér) Felhasználói: Beállíthatja piros, zöld és kék színeket a kívánt intenzitásra.



Español 简体中文

AUTO : Exit

English

Deutsch

Español

Hollands

Italiano

日本語

?+

Русский

Français

Italiano

Suomalainen

Ázsiai nyelvek:

Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, francia, olasz és japán nyelvek közül választhat.

EMEA nyelvek:

•

0

MENU : Enter

Válassza ki az OSD menü nyelvét. Angol, német, spanyol, orosz, holland, francia, olasz és finn nyelvek közül választhat.



OSD BEÁLLÍTÁS:

OSD

Megválzoztatja az OSD ablak állapotát a képernyőn és álló időben.







Kilépés: Kilépés az OSD-ből.

Problémakeresés

Problémák	Lehetséges megoldások
Működésjelző LED nem világít	 Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik.
Nincs kép	 Ellenőrizze, hogy látja – e Bekapcsolás állapotban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a videó kábel biztonságosan van csatlakoztatva a számítógép és monitor hátuljába. Mozgassa az egeret vagy nyomjon meg egy billentyűt, hogy a monitort kimozdítsa az "inaktív" állapotból.
A kép nem megfelelő színeket mutat	 Lásd "Szín beállítások", az RGB szín beállításához, vagy szín hőmérsékletének kiválasztásához.
Ugrál a kép, vagy hullámjel látható a képernyőn.	 Távolítsa el vagy kapcsolja ki azt az elektromos berendezést, ami az interferenciát okozhatja. Ellenőrizze a monitor videó kábelét és biztosítsa, hogy egyik csatlakozópont sem sérült.
A kép nem megfelelő méretű vagy középre helyezettt	 Nyomja meg a kiválaszt/automata billentyűt és a monitor automatikusan optimalizálni fogja a kijelző állapotát. Lásd "Állapot beállítások".



Figyelmeztetés: Ne próbálja meg a monitort önállóan szervízelni vagy a számítógépet önállóan kinyitni. Kérem forduljon szakképzett szervízeshez, ha a problémákat nem tudja megoldani a "Problémakeresés" részben.

acer

Általános műszaki leírások

Tátal	Műszaki leírás
	Muszani Teiras
Kijelző	22 inch sík képernyős aktív mátrix TFT LCD
Maximális felbontás	WSXGA+ 1680 x 1050 pixel
Maximális pixel	0.282 mm
Szín	16.7M
Világosság	300 cd/m ² (Tipikus)
Kontrasztarány	1000:1 (Tipikus)
Reakcióidő	5ms (Tipikus)
Vízszintes látószög	160° (Tipikus)
Függőleges látószög	160° (Tipikus)
Külső vezérlők	
Bekapcsoló gomb	BE/KI
Vezérlő gombok	Automata, MENÜ MÍNUSZ, PLUSSZ,
OSD funkció	
Kontraszt/világosság	Kontraszt/világosság
Fókusz/Óra	Fókusz/Óra
Állapot	Állapot
Szín	Szín
Nyelv	Nyelv
OSD beállítás	OSD beállítás
Bemeneti Jel	Bemeneti Jel
Információ	Információ
Visszavonás	Visszavonás
Kilépés	Kilépés
Videó interfész	
Videó	Analóg 0.7V / Digitális HDCP TMDS (Opcionális)
Szink.	TTL (+/ -)
Audió	1.5W x 2 (Opcionális)
Plug & Play	DDC/CI
Energia	
Energis forrás	AC 100V~240V, 50/60Hz
Power consumption [Energy Star]	
On.	31.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Power consumption	
Max.	44.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Méret és tömeg	
Méret (SZ x Mag. x M)	513.8x417.7x203.8mm (állvánnyal)
l ömeg (nettó/bruttó)	5.2kg / 7.4 kg

Lámpa eltávolítása



A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK ÉS ÚJRA KELL ŐKET HASZNOSÍTANI VAGY A HELYI ÁLLAMI TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐ MÓDO KELL TŐLÜK MEGYSZABADULNI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT, LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ALLIANCE ELEKTROMOS MŰVEKKEL <u>WWW.EIAE.ORG</u>. A LÁMPA SPECIÁLIS KIDOBÁSÁNAK INFORMÁCIÓJÁÉRT KERESSE FEL A <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u> OLDALT.