

Obsah

Dôležité upozornenia2
Špeciálne poznámky týkajúce sa LCD monitorov2
Obsah balenia
Návod na inštaláciu
Zostavenie monitora
Odpojenie monitora
Nastavenie uhla pohľadu4
Pripojenie zariadení
Nastavenie obrazu6
Vonkajšie ovládanie
Nastavenia prostredníctvom menu OSD7
Menu OSD7
Odstraňovanie závad10
Všeobecné údaje11



Dôležité upozornenia

- Monitor sa môže poškodiť, ak je umiestnený príliš blízko tepelného zdroja. Preto berte na vedomie umiestnenie radiátorov, varičov, otvoreného ohňa atď.
- Nezakrývajte otvory na zadnej alebo vrchnej strane skrinky, aby sa monitor mohol vetrať. Monitor by sa mal nachádzať v dobre vetranej miestnosti, aby sa predišlo jeho možnému prehriatiu.
- Nenechávajte ostré predmety ako nože, perá alebo ceruzky blízko obrazovky. Ak sa takéto predmety dotknú obrazovky, LCD panel bude natrvalo poškriabaný.
- Pri čistení monitora ho odpojte z elektrickej siete, aby ste tak predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Na čistenie vonkajších častí monitora používajte mäkkú handričku, ktorá po sebe nezanecháva vlákna. Handrička veľmi jemne navlhčená v miernom saponáte vyčistí aj odolné škvrny. Dbajte na to, aby obrazovka neprišla do styku s tekutinami a sprejmi. Sprej nerozprašujte priamo najvhodnejšie je sprej zľahka aplikovať na handričku a s ňou potom monitor utierať. Ak sa tekutina dostane dovnútra monitora, môžete byť zasiahnutí elektrickým prúdom, alebo sa zariadenie môže poškodiť.
- Ak sa stretnete s problémom, najprv si prezrite časť "Odstraňovanie závad". Ak sa ani potom problém neodstráni, nepokúšajte sa sami monitor opraviť. Otvorenie alebo odstránenie krytu môže okrem iných rizík viesť k úrazu alebo smrti v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Ak vám časť o odstraňovaní závad nepomôže, obráťte sa na kvalifikovaného technika.

Informácie o recyklovaní

Spoločnosť Acer Incorporated veľmi dbá na ochranu životného prostredia a pevne verí, že táto snaha napomôže k zdravšej Zemi prostredníctvom príslušnej starostlivosti o recyklovanie zariadení priemyselných technológií na konci ich životnosti.

Tieto zariadenia obsahujú recyklovateľné materiály, ktoré možno znovu spracovať a použiť v úplne nových výrobkoch. Na druhej strane, iné materiály možno označiť ako rizikové a jedovaté substancie. Preto dôrazne odporúčame, aby ste sa pri recyklovaní tohto produktu obrátili na nasledujúce internetové stránky:

Worldwide:http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Spojené štáty americké:http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Ázia: http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

Európa: EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

Špeciálne poznámky týkajúce sa LCD monitorov

Nasledujúce príznaky sú pre LCD monitory normálne, a neznamenajú teda, že by bol monitor pokazený.

POZNÁMKY:

- Obrazovka môže pri prvom použití, v dôsledku prirodzených vlastností žiarivkového svetla, blikať. Vypínačom monitor vypnite a znovu ho zapnite, aby blikanie zmizlo.
- V závislosti od pracovnej plochy, ktorú používate, môže mať obrazovka čiastočne nerovnomerný jas.
- LCD obrazovka pozostáva z 99,99 % a viac efektívnych bodov. Môže obsahovať 0,01 % a menej chybných bodov, ako napr. chýbajúci bod alebo stále svietiaci bod.

• V dôsledku prirodzených vlastností LCD obrazovky môže po zmene obrazu pôvodný obraz, ktorý bol zobrazený niekoľko hodín, na obrazovke ostať. V takomto prípade sa obrazovka pomaly dostane do želaného stavu, ak zmeníte obraz, alebo ak monitor vypínačom vypnete na niekoľko hodín.



Návod na inštaláciu

Zostavenie monitora



1. Umiestnite monitor na vrchnú časť stojana.



2. Pozdĺž drážky zasuňte stojan do hrdla monitora.

Odpojenie monitora

Ak chcete monitor znovu zabaliť, odpojte monitor od jeho podstavca a obidve časti vráťte do krabice. Pri odpájaní monitora:

- 1. Odpojte sieťový kábel, aby ste sa ubezpečili, že je monitor vypnutý.
- 2. Zo spodnej strany podstavca vytiahnite 4 háčiky a držte ich.
- 3. Oddeľte monitor a podstavec a vložte ich do krabice.



Dôležité upozornenie:

Najprv si nájdite čistý rovný povrch, kam monitor po odpojení od podstavca položíte. Pod monitor podložte čistú suchú tkaninu, aby bol ešte viac chránený. Monitor miernym pohybom nahor z podstavca vytiahnete.



Nastavenie uhla pohľadu Uhol pohľadu pri tomto monitore sa pohybuje od -5° do 15°.



POZNÁMKY:

- Pri zmene uhla pohľadu sa nedotýkajte LCD obrazovky. Môžete spôsobiť jej poškodenie alebo puknutie. •
- Pri zmene uhla pohľadu buďte opatrní, aby ste si neprivreli prsty alebo ruky. ٠



Pripojenie zariadení

Upozornenie: Ubezpečte sa, že počítač aj monitor sú odpojené z elektrickej siete.



1	Sieťový kábel	Jeden koniec sieťového kábla zasuňte do monitora a druhý do správne uzemnenej elektrickej zástrčky.	
2	VGA Kábel	Jeden koniec prepájacieho kábla zapojte do konektora VGA vstupu monitora a druhý do konektora VGA výstupu grafickej karty počítača. Nakoniec utiahnite krídlové skrutky konektora.	
3	DVI kábel (Voliteľný)	Jeden koniec prepájacieho kábla zapojte do konektora DVI-D vstupu monitora a druhý do konektora DVI výstupu grafickej karty počítača. Nakoniec utiahnite krídlové skrutky konektora.	
4 Zvukový kábel Prepojte konektory zvukového vstupu LCD monitor zvukového kábla.		Prepojte konektory zvukového vstupu LCD monitora a počítača pomocou zvukového kábla.	

UPOZORNENIE:

- 1. Skontrolujte si VGA kartu svojho počítača, aby ste na pripájanie použili správny kábel.
- Uistite sa, že koniec kábla vyhovuje tvaru konektora, do ktorého je zapojený a že žiadny z kolíkov nie je zohnutý alebo iným spôsobom poškodený.





acer

Nastavenie obrazu



Vonkajšie ovládanie					
1	AUTO	AUTO	Ak je obrazovkové menu (OSD) aktívne, stlačte toto tlačidlo, aby ste opustili OSD. Ak je menu OSD neaktívne, stlačte toto tlačidlo a monitor automaticky nastaví umiestnenie, ostrosť a frekvenciu obrazu.		
2/3		MÍNUS/ PLUS	Ak je obrázkove menu (OSD) aktívne, stlačte toto tlačidlopre vstup a výber v OSD. Ak je menu OSD neaktívne, stlačte tlačidlo raz, potom stlačte tlačidlá označené ako MÍNUS alebo PLUS pre pridanie hlasitosti. (Voliteľný)		
4	MENU	Funkcia OSD	Stlačte toto tlačidlo, ak chcete zobraziť menu OSD. Stlačte ho znovu, ak chcete vybrať niektoré z nastavení menu OSD.		
5	ባ	ZAPNÚŤ/VYP NÚŤ	Zapnutie/vypnutie. Zelená: zapnuté Oranžová: v spiacom režime		



Pozrite si časť "Vonkajšie ovládanie" na strane 6.

Ak chcete upraviť nastavenia prostredníctvom menu OSD:

- 1. Stlačte tlačidlo MENU, aby ste sa dostali do ponuky OSD.
- 2. Tlačidlo stlačte ešte raz, aby ste si mohli vybrať z 10 funkcií v menu OSD.
- 3. Použite tlačidlá označené ako **MÍNUS** alebo **PLUS**, aby ste sa nastavili na požadovaný ovládač a upravte ho na požadovanú úroveň.
- 4. Ak ste ukončili všetky nastavovania, stlačte tlačidlo AUTO, aby ste opustili menu OSD.

Menu OSD



-Q-

Kontrast (Contrast):

Prostredníctvom tejto položky vzájomne upravujete tmavé a svetlé tiene farby, aby sa dosiahol dostatočný kontrast.

Jas (Brightness):

Prostredníctvom tejto položky upravujete jas obrazu na obrazovke.





Ostrosť (Focus):

Táto funkcia odstraňuje akékoľvek horizontálne skreslenie a obraz robí jasným a ostrým.

Frekvencia (Clock):

Ak sa na pozadí obrazovky nachádzajú vertikálne pásy, táto funkcia ich spraví menej viditeľnými, a to zmenšením ich veľkosti. Takisto zmení veľkosť obrazovky horizontálne.



4

Horizontálne umiestnenie (H-Position): Nastavuje obrazovku horizontálne. Vertikálne umiestnenie (V-Position): Nastavuje obrazovku vertikálne.



acer



FARBA:
Existujú tri spôsoby ako upraviť farbu:
Teplá – bielo-červená (Warm)
Studená – bielo-modrá (Cool)
Definovaná užívateľom (User):
Tu si môžete farby upravovať pridávaním červenej, zelenej a modrej zložky podľa svojho želania.



繁體中文

Français

Italiano

Русский

Français

Italiano

Suomalainen

MENU : Enter

日本語

English

Deutsch

Español

简体中文

English

Deutsch

Español

Hollands

AUTO : Exit

Jazyky pre Áziu:

••

Vyberte si, v ktorom jazyku sa má menu OSD zobrazovať. Vyberte si medzi angličtinou, nemčinou, španielčinou, zjednodušenou čínštinou, tradičnou čínštinou, francúzštinou, taliančinou a japončinou.



Vyberte si, v ktorom jazyku sa má menu OSD zobrazovať. Vyberte si medzi angličtinou, nemčinou, španielčinou, ruštinou, holandštinou, francúzštinou, taliančinou a fínštinou.



NASTAVENIA OSD:

Týmto nastavením možno meniť pozíciu okna s menu OSD na obrazovke a dobu jeho zobrazenia.







Koniec (Exit): Opustenie menu OSD.

Odstraňovanie závad

Problémy	Možné riešenia
LED dióda signalizujúca zapnutie nesvieti	 Skontrolujte, či je vypínač v polohe ZAPNUTÉ. Uistite sa, že je sieťový kábel zapojený.
Na obrazovke nevidno žiadny obraz	 Skontrolujte, či je vypínač v polohe ZAPNUTÉ. Uistite sa, že je sieťový kábel zapojený. Uistite sa, že video kábel je pevne zapojený do zadných častí monitora a počítača. Pohnite myšou, alebo stlačte kláves, aby sa monitor prepol zo spiaceho režimu.
Obrázok je zobrazený v nesprávnych farbách	 Pozrite si časť "Nastavenie farieb", kde sa dozviete, ako nastaviť farebné spektrum (RGB), alebo ako vybrať farebnú teplotu.
Obraz poskakuje alebo sa vlní	 Odstráňte alebo vypnite elektrické zariadenia v blízkosti monitora, ktoré môžu spôsobovať rušenie. Prezrite video kábel monitora a uistite sa, že žiadny z jeho kolíkov nie je zohnutý.
Obraz nemá správnu veľkosť alebo nie je správne vycentrovaný	 Stlačte tlačidlo SELECT/AUTO a monitor automaticky nastaví optimálne umiestnenie obrazovky. Pozrite si časť "Nastavenie umiestnenia obrazu".



Upozornenie: Nepokúšajte sa opravovať monitor ani otvárať počítač vlastnými silami. Ak sa problém nedá odstrániť podľa návodu v časti "Odstraňovanie závad", všetky opravy zverte do rúk zamestnancom kvalifikovaného servisu.

acer

Všeobecné údaje

(222W	
Položka	Popis
LCD Panel	
Obrazovka	22-palcový plochý panel s aktívnou maticou TFT LCD
Maximálne rozlíšenie	WSXGA+ 1680×1050 bodov
Veľkosť bodu	0,282 mm
Počet farieb	16,7 miliónov
Jas	300 cd/m ² (typicky)
Kontrastný pomer	1000:1(typicky)
Doba odozvy	5ms (typicky)
Horizontálny uhol pohľadu	160° (typicky)
Vertikálny uhol pohľadu	160° (typicky)
Vonkajšie ovládanie	
Vypínač	ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
Ovládacie tlačidlá	Auto, MENU, MÍNUS, PLUS
Funkcia OSD	
Contrast/Brightness	Kontrast/Jas
Focus/Clock	Ostrosť/Frekvencia
Position	Umiestnenie
Color	Farby
Language	Jazyk
OSD setting	Nastavenia OSD
Input Signal	Vstupný signál
Information	Informácie
Reset	Reset
Exit	Koniec
Video rozhranie	
Video	Analógové 0,7 V/Digitálne HDCP TMDS (voliteľné)
Synchronizácia	TTL (+/ -)
Zvuk	1.5 W x 2 (voliteľné)
Plug & Play	DDC/CI
Elektrické napájanie	
Zdroj napájania	AC 100V~240V, 50/60Hz
Power consumption [Energy Star]	
On.	31.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Power consumption	
Max.	44.00W
Stand by	0.80W
OFF	0.70W
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)	513.8x417.7x203.8mm (spolu s podstavcom)
Hmotnosť (netto/brutto)	5.2kg / 7.4 kg

Likvidácia výbojok



VÝBOJKY VO VNÚTRI TOHTO VÝROBKU OBSAHUJÚ ORTUŤ A MUSIA SA RECYKLOVAŤ ALEBO LIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNYMI, ŠTÁTNYMI ALEBO FEDERÁLNYMI ZÁKONMI. AK CHCETE VEDIEŤ VIAC, OBRÁŤTE SA NA ZDRUŽENIE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE NA STRÁNKE <u>WWW.EIAE.ORG</u>. INFORMÁCIE O ŠPECIFICKEJ LIKVIDÁCII VÝBOJOK NÁJDETE NA STRÁNKE <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.