

# İçindekiler

Güvenlik Önlemleri2
LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR2
Pakette Gelenler
Kurulum Talimatları3
Monitörün Montajı3
Monitörün Sökülmesi
Görüş Açısının Ayarlanması4
Cihazların Bağlanması5
Görüntü Ayarlarının Yapılması6
Harici Kontroller
OSD opsiyonları7
OSD Menüsü
Sorun Giderme10
Genel Özellikler11



### Güvenlik Önlemleri



- Monitör, bir ısı kaynağına çok yakın yerleştirilirse zarar görebilir. Radyatörlerin, ocakların, açık ateşlerin vs. konumuna dikkat ediniz.
- Monitör havalandırmaya ihtiyaç duyduğu için, kabinin arkasındaki veya üzerindeki yuvaları ve açıklıkları kapatmayınız. Aşırı ısınma tehlikesini ortadan kaldırmak için monitör, iyi havalandırılan bir odaya yerleştirilmelidir.
- Bıçak, kalem veya kurşun kalem gibi keskin nesneleri ekran çevresine yaklaştırmayınız. Söz konusu nesneler ekrana değerse, LCD panel kalıcı olarak çizilecektir.
- Çarpılma tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla, monitörü temizlerken prizden çıkarınız. Monitörün dışını temizlemek için yumuşak, ketensiz bir bez kullanılmalıdır. Hafif bir deterjan solüsyonu ile çok az nemlendirilmiş bir bez, en inatçı lekeleri bile temizleyecektir. Spreyler de dahil olmak üzere, sıvıları görüntü ekranından uzak tutunuz. Sıvıyı doğrudan püskürtmeyiniz bir bezin üzerine hafifçe püskürtünüz ve siliniz. Sıvının monitörün içerisine kaçması elektrik şokuna ve/veya birimde hasara neden olabilir.
- Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, öncelikle lütfen "Sorun Giderme" bölümüne bakınız. Sorunu yine de çözemezseniz, monitörü kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız; kapakların açılması veya yerinden çıkarılması, diğer tehlikelerin yanı sıra çarpılma yoluyla yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir. Sorun giderme bölümünün yetersiz kaldığını düşündüğünüz durumlarda, lütfen uzman bir mühendisle irtibata geçiniz.

#### Geri Dönüşüm Bilgisi

Acer Incorporated olarak çevreyi koruma stratejimize büyük önem vermekte ve endüstriyel teknoloji cihazlarının kullanım ömrü sonunda uygun şekilde işlenip geri dönüşüme gönderilmesi yoluyla daha sağlıklı bir dünyaya kavuşacağımıza inanmaktayız.

Bu cihazlar, yeni cihazlar oluşturmak üzere yeniden ayrıştırılabilen ve yeniden entegre edilebilen geri dönüşümlü materyaller içermektedir. Bununla birlikte, diğer materyaller tehlikeli ve zehirli maddeler olarak sınıflandırılabilir. Bu ürünü geri dönüşüme göndermek için verilen bilgileri incelemeniz önerilmektedir.

Worldwide: http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Birleşik Devletler : http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/

Asya : <u>http://recycle.epa.gov.tw/public/public4\_2.htm</u>

Avrupa :EL-Kretsen: <u>http://www.el-kretsen.se/</u> EL-retur: <u>http://www.elretur.no/</u> SWICO: <u>http://swico.one.webbuild.ch/</u>

## LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR

Aşağıdaki belirtiler LCD monitörlerde normal olup, bir problemin varlığını göstermemektedir.

#### NOTLAR

- Floresan ışığın doğası yüzünden, ekran kullanıma ilk başlandığında titreme yapabilir. Titremeyi
  ortadan kaldırmak için Güç Düğmesini kapatıp tekrar açınız.
- Kullanmakta olduğunuz masa üstü desenine bağlı olarak, ekranda hafif dengesiz bir parlaklık görebilirsiniz.
- LCD ekran %99.99 veya daha fazla etkin piksele sahiptir. Her zaman eksik bir piksel ya da ölü bir piksel gibi %0.01 veya daha az oranda hata bulunabilir.
- LCD ekranın doğası yüzünden, aynı görüntünün uzun süre ekranda izlenmesi halinde, görüntü değiştirildiğinde bir önceki ekranda bulunan görüntü bir süreliğine ekranda kalabilir. Bu gibi bir durumda, görüntü değiştirilerek veya Güç Düğmesini birkaç saatliğine kapatılarak ekran yavaşça eski haline getirilebilir.



Kurulum Talimatları

#### Monitörün Montajı



1. Monitörü, standın tepesine yerleştiriniz.



2. Standı iz boyunca monitörün boynuna bağlayınız.

#### Monitörün Sökülmesi

Monitörü yeniden paketlemeniz gerekirse, lütfen monitörü ve tabanı birbirinden ayırınız ve yeniden kartona yerleştiriniz. Monitörü sökmek için:

- 1. Gücün kesildiğinden emin olmak için AC güç kablosunu fişten çıkarınız.
- 2. Tabanın alt tarafındaki 4 kancayı çekiniz ve tutunuz.
- 3. Monitörü ve tabanı birbirinden ayırınız ve kartona yerleştiriniz.

**Önemli Uyarı** Monitörü standdan söktükten sonra, koymak için ilk olarak temiz düz bir yüzey bulunuz. Monitörü daha iyi korumak için altına temiz kuru bir bez yerleştiriniz. Monitörü standdan yavaşça kaldırınız ve götürünüz.



Görüş Açısının Ayarlanması Monitörün görüş açısı -5°~15° arasında değiştirilebilmektedir.



#### NOTLAR

- Açıyı değiştirirken LCD ekrana dokunmayınız. LCD ekranında hasara veya kırılmasına neden olabilir.
- Açıyı değiştirirken parmaklarınızı veya ellerinizi sıkıştırmamaya dikkat ediniz.



## Cihazların Bağlanması

 $\mathbf{V}$ 

Dikkat: Bilgisayarın ve monitörün güç kaynağından çıkarıldığından emin olunuz.



1	Güç Kablosu	Monitörü, uygun bir şekilde topraklanmış elektrik prizine takılacak olan güç kablosuna bağlayınız.	
2	VGA Kablosu	Sinyal kablosunu monitörün VGA giriş soketine ve bilgisayardaki grafik kartının VGA çıkış soketine bağlayınız. Konektördeki kelebek cıvataları sıkıştırınız.	
3	DVI-D Kablosu (Opsiyonel) Sinyal kablosunu monitörün DVI-D giriş soketine ve bilgisayardaki grafik kartının DVI-D çıkış soketine bağlayınız. Konektördeki kelebek cıvataları sıkıştırınız.		
4	Ses Kablosu (Opsiyonel)	Ses kablosunu kullanarak LCD monitörün ses giriş soketi (AUDIO IN) ve bilgisayarı bağlayınız.	



#### UYARI:

- 1. Bilgisayarınızın VGA kartının doğru kabloya bağlandığından emin olunuz.
- 2. Fişin şeklinin içerisine sokulduğu soketin şekline uygun olduğundan emin olunuz. Pimlerin eğrilmediğinden veya herhangi bir zarar görmediğinden emin olunuz.





Görüntü Ayarlarının Yapılması



## Harici Kontroller

acer

1	AUTO	Auto	Eğer OSD aktif ise, OSD'deki bir seçimden çıkmak için <b>Auto</b> 'ya basınız. Eğer OSD aktif değil ise, <b>Auto</b> 'ya basınız, monitör otomatik olarak ekranınızın pozisyonunu, odaklanmasını ve tazeleme süresini en uygun ayarlara getirecektir.	
2/3		Minus / Plus	Eğer OSD aktif ise, OSD opsiyonları arasında geçiş yapmak için <b>Minus</b> veya <b>Plus</b> 'a basınız. Eğer OSD aktif değil ise, sesi ayarlamak için <b>Minus</b> veya <b>Plus</b> 'a basınız. (Opsiyonel)	
4	MENU	OSD functions	OSD'yi görüntülemek için basınız. OSD'deki bir seçime girmek için tekrar basınız.	
5	Over     Güç açık/kapalı       Yeşil: güç açık       Turuncu: bekleme modunda			



## OSD opsiyonları

Lütfen, Sayfa 6'deki "Harici Kontroller"'e bakınız. OSD ayarlarını yapmak için:

- 1. OSD menüsünü açmak için Menu butonuna basınız.
- 10 OSD fonksiyonu arasında geçiş yapmak (ve bir fonksiyon seçildiğinde kontrolleri istenen seviyelere ayarlamak) için Plus/Minus butonlarını kullanınız.
- 3. 10 OSD fonksiyonundan birini seçmek için tekrar Menu butonuna basınız.
- 4. OSD ayarlarını yaptıktan sonra, OSD'den çıkmak için Auto butonuna basınız.

#### **OSD Menüsü**



## **Q**:-

#### Kontrast:

Bu ayar, uygun bir kontrast elde etmek için birbirleriyle ilişkili renklerin koyu ve açık tonlarını ayarlar.

#### Parlaklık:

Bu ayar, ekrandaki resmin parlaklığını ayarlar.





#### Odaklanma:

Bu ayar yatay bozulmaları ortadan kaldırır ve görüntüyü net ve pürüzsüz hale getirir.

#### Besleme:

Ekranın arka planında dikey çizgiler varsa, bu ayar çizgilerin boyutlarını küçülterek daha az görülmelerini sağlar. Ayrıca, yatay ekranın boyutunu da değiştirir.



## ÷

Y - Pozisyon:
Yatay konumu ayarlar.
D - Pozisyon:
Dikey konumu ayarlar.





Cool User



Rengi ayarlamanın üç yolu vardır: Sicak (Kirmizimsi beyaz) Soğuk (Mavimsi beyaz) Kullanıcı tanımlı: Kırmızı, yeşil ve mavi renkleri istediğiniz yoğunluğa ayarlayabilirsiniz.



Français

Italiano

日本語

00

₹÷

Deutsch

Español

简体中文

## Asya için Diller:

0

0

OSD menü dilini seçiniz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fransızca, İtalyanca ve Japonca dilleri seçilebilir.

## Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için Diller:



## OSD menü dilini seçiniz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Flemenkçe, Fransızca, İtalyanca ve Fince dilleri seçilebilir.



## **OSD AYARI:**

Bu ayar, OSD penceresinin ekrandaki konumunu ve gösterilme süresini değiştirir.







Çıkış: OSD'den çıkış.

## Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel Çözüm
Güç LED'i AÇIK değil.	<ul><li>Güç düğmesinin AÇIK konumda olup olmadığını kontrol ediniz.</li><li>Güç Kablosunun bağlı olduğundan emin olunuz.</li></ul>
Görüntü yok	<ul> <li>Güç düğmesinin AÇIK konumda olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>Güç Kablosunun bağlı olduğundan emin olunuz.</li> <li>Video kablosunun uygun bir şekilde monitörün arkasına ve bilgisayara bağlandığından emin olunuz.</li> <li>Monitörü "bekleme" modundan çıkarmak için fareyi hareket ettiriniz veya klavyede herhangi bir tuşa basınız.</li> </ul>
Görüntüde bozuk renkler var	<ul> <li>RGB rengini ayarlamak veya renk yoğunluğunu seçmek için "Renk Ayarı" na bakınız.</li> </ul>
Görüntüde sıçrama var veya bir dalga deseni görülüyor	<ul> <li>Parazite neden olabilecek elektrikli cihazları uzaklaştırınız veya kapatınız.</li> <li>Monitörün video kablosunu kontrol ediniz ve pimlerin eğrilmediğinden emin olunuz.</li> </ul>
Görüntü düzgün bir şekilde boyutlandırılmamış ya da merkezlenmemiş	<ul> <li>Select/auto tuşuna basınız, monitör ekranınızın pozisyonunu otomatik olarak en uygun konuma getirecektir.</li> <li>"Pozisyon ayarı"'na bakınız.</li> </ul>

## Dikkat:

Monitörü kendi başınıza tamir etmeye veya bilgisayarı açmaya kalkışmayınız. Eğer problem "Sorun Giderme" bölümünde çözülemiyorsa, tamir işlemlerini lütfen yetkili servis personeline bırakınız.

acer

## Genel Özellikler

Birim	Özellik
CD Panel	
Ekran	22-inç Düz panel aktif matris TFT LCD
Maksimum Çözünürlük	WSXGA+ 1680×1050 piksel
Piksel Sıklığı	0.282 mm
Renk	16.7M
Parlaklık	300 cd/m² (Özgün)
Kontrast Oranı	1000:1 (Özgün)
Tepki Süresi	5ms (Özgün)
Yatay Görüş Açısı	160° (Özgün)
Dikey Görüs Açısı	160° (Özgün)
Harici Kontroller	
Güc Düămesi	ACIK / KAPALI
Kontrol Düğmeleri	Auto, <, >, MENU
OSD Fonksivonu	
Kontrast /Parlaklik	Kontrast / Parlaklik
Odaklanma / Besleme	Focus/Clock
Pozisvon	Pozisvon
Renk	Renk
Dil	Dil
OSD avari	
Giris Sinvali	Giris Sinvali
Bilai	Bilai
Reset	Sifirlama
Cikie	Cikie
Video Ara vüzü	Çıkış
Video	Analog 0.7\//Digital HDCD TMDS (Onsivenal)
Senkronizasvon	
Audio	$1 \vdash (\top / -)$
Tak & Calustin	
uç Güç Kaynağı	
Dower consumption [Energy Star]	AC 1000-2400, 30/00112
	21.00\/
OII. Stand by	
	0.0000
OFF Device concumption	0.7000
Power consumption	44.0014
IVIAX.	
	0.707
BOYUTIAR (En×YUK.×Derin.)	513.8x417.7x203.8mm (standia birlikte)
Agirlik (Net / Brût)	5.2kg / 7.4 kg

#### Ampullerin İmhası



BU ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ AMPUL(LER) CİVA İÇERMEKTE OLUP; YEREL, ULUSAL VEYA FEDERAL YASALAR UYARINCA GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLMELİ YA DA İMHA EDİLMELİDİR. DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN <u>WWW.EIAE.ORG</u> ADRESİNDEN ELEKTRONİK ENDÜSTRİLER BİRLİĞİ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ. AMPULLERE ÖZGÜ İMHA BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u> ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.