O Acer eLock Management

O Acer eLock Management protege os seus dados ao permitir-lhe controlar o acesso a dispositivos de armazenamento externos (dispositivos de armazenamento amovíveis, unidades de disquetes, de discos ópticos e de rede), a interfaces de dados (Bluetooth, por infravermelhos, portas série e paralelas) e a impressoras.

Utilização do Acer eLock Management

Para iniciar o Acer eLock Management:

- Clique no ícone do Acer eLock Management na barra de ferramentas da tecnologia Empowering existente no ambiente de trabalho.
- No menu Iniciar (Start), vá até (Todos os) programas > Tecnologia Empowering da Acer > Acer eLock Management((All) Programs > Acer Empowering Technology > Acer eLock Management).



Isto irá abrir a página principal do Acer eLock Management. Na página principal são listados os dispositivos e as interfaces que pode definir para **Bloquear (Lock)**, **Desbloquear (Unlock)** ou como **Só de leitura (Read Only)**.

evice Name	Read Only	Locked	Unlocked
		0	0
🔜 Removable Storage Devices	0	0	۲
Optical Drive Devices	0	0	۲
Floppy Drive Devices	0	0	۲
Network Drives	0	0	۲
Printers		0	0
Bluetooth		0	
) Infrared		0	
oool Serial Ports		õ	
Parallel Ports		0	•
			Apply

Antes de poder controlar quaisquer dispositivos, terá de definir uma senha para o Acer eLock Management. Para tal, prima a tecla direita do rato sobre a barra de ferramentas da tecnologia Empowering e seleccione a opção **Configuração** da senha (Password Setup).

Definir uma senha

Utilize a opção **Configuração da senha (Password Setup)** na barra de ferramentas da tecnologia Empowering para definir a senha da tecnologia Empowering. Ao utilizar o Acer eLock Management pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para criar uma senha para a tecnologia Empowering.

New password:	****	(4 ~ 12 characters)
Confirm:	****	
Hint	Birthday	



Nota: A senha tem de ter entre quatro e doze caracteres alfanuméricos. Se se esquecer da senha, terá de levar o computador a um centro de assistência da Acer.

Alterar o estado do dispositivo e da interface

Com o Acer eLock Management, pode bloquear e desbloquear dispositivos de armazenamento amovíveis, unidades de disquetes, de discos ópticos e de rede bem como interfaces Bluetooth, por infravermelhos, portas série e paralelas e ainda impressoras. Pode também definir dispositivos de armazenamento amovíveis, unidades de disquetes, de discos ópticos e de rede para o modo só de leitura.

Etapa 1: Controle as unidades seleccionando o botão Bloqueado (Locked), Desbloqueado (Unlocked) ou Só de leitura (Read Only) apropriado e clicando de seguida em Aplicar (Apply).

Etapa 2: Introduza a senha da tecnologia Empowering para bloquear, desbloquear ou definir como só de leitura os dispositivos que seleccionou para o efeito.

Please enter your Emp	owering Technology password.
Password: ****	
	OK Cancel

O modo Widget (Widget)

Clique no ícone 🥐 . na barra de ferramentas da tecnologia Empowering ou

prima o botão 🥑 para aceder ao modo Widget (Widget). Com o widget do

Acer eLock Management, pode bloquear ou desbloquear rapidamente todos os dispositivos e todas as interfaces.



Autorizar unidades pessoais

Se tem um dispositivo de armazenamento amovível que utiliza frequentemente em conjunto com o seu computador, pode emitir uma autorização para o mesmo na página **Autorização (Authorization)** de forma a que este possa ser utilizado mesmo quando os dispositivos de armazenamentos amovíveis estão definidos para os modos Bloquear (Lock) ou Só de leitura (Read Only).

Etapa 1: Certifique se de que a opção **Dispositivos de armazenamento amovíveis** (Removable Storage Devices) está definida para o estado Desbloqueado (Unlocked).

Etapa 2: Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos de armazenamento amovíveis detectados (Detected removable storage devices)** cujo estado esteja definido para **Não autorizado (Unauthorized)**.

You may authorize some	e removable data o	levices to be accessed eve	n
when your ports are lock	ed.		
If you want to set up auth	orization, please u	inlock "removable storage	
devices" and then plug in	n the device.		
Detected removable sto	rane devices:		
Name		Status	
Removable Storage	Devices(J:)	Unauthorized	
-			100
<u></u>			
	Aut	Disable	

Etapa 3: Clique no botão Autorizar (Authorize) para autorizar este dispositivo

Alterar as definições

Utilize a página **Definições (Settings)** para definir uma tecla de atalho para bloquear e desbloquear todos os dispositivos. Pode também activar um temporizador de bloqueio automático para que todos os dispositivos sejam automaticamente bloqueados quando o sistema permanece inactivo durante um determinado período de tempo.

Empowering Technology	? - ×
Shortcut keys to lock/unlock all devices Enter new shortcut keys (1-2 keys + "Ctrl" are allowed) Ctrl + Alt + L	
Auto Lock	-
Devices & Authorization 💡 Settings	acer

Dispositivos bloqueados

Os dispositivos bloqueados são assinalados por ícones diferentes.

Locked devices	Lock	Read Only	Unlock
Removable data devices			System default icon
Optical device		2	System default icon
Floppy device		3 .	System default icon
Network hard drive			System default icon