Acer ePower Management

Acer ePower Management är ett verktyg som tillhandahåller ett enkelt, pålitligt och säkert sätt att välja strömupplägg som motsvarar dina behov av förlängt batteriliv och processenergi.

Använda Acer ePower Management

Starta Acer ePower Management:

- Klicka på ikonen för Acer ePower Management i verktygsfältet fr Empowering Technology som finns på skrivbordet..
- Från Startmenyn går du till (Alla) Program > Empowering Technology > Acer ePower Management.



Det kommer att öppna huvudsidan för Acer ePower Management.

Profile:			Vord Processing		-
Remaining Battery	Life:		~ 1 Hour 36 Mins		0
CPU Speed				High	
LCD Brightness		_	0	100%	
Turn Off Monitor		-0		3 Mins	
Turn Off Hard Disk		-0-		5 Mins	
System Standby		_	0	Never	
System Hibernatio	n		0	Never	
Hardware					
🛇 Wireless LAN	💿 On	O Off	🔲 CardBus	💿 On	O off
器 Wired LAN	💿 On	O Off	GI FireWire (13	94) 💿 On	O off
Divetanth	0.00	0.0#			

Acer ePower Management huvudsida

Huvudsidan för Acer ePower Management är där du väljer strömupplägg som passar dina behov bäst, eller också kan du definera dina egna strömupplägg. Du kan också temporärt justera aktuellt strömupplägg om du måste.

Du kan justera följande inställningar:

CPU Speed		High
LCD Brightness	0	100%
Turn Off Monitor	-0	3 Mins
Turn Off Hard Disk	-0	5 Mins
System Standby	0	Never
System Hibernation	0	Never

- CPU hastighet om du väljer en lägre hastighet ökar batteriets livslängd.
- LCD ljusstyrka en lägre ljusstyrka kommer att förlänga batteriets livslängd.
- Stäng av skärm välj hur lång tid du vill ska förflyta innan LCD-skärmen ska slås av.
- Stäng av hårddisk välj hur lång tid du vill ska förflyta innan hårddisken ska slås av.
- System Standby fastställer hur länge systemet ska stå overksamt innan det växlar över till Standbyläge.
- System Vila fastställer hur länge systemet ska stå overksamt innan det växlar över till viloläge.

Du kan också förlänga batteriets livslängd genom att stänga av strömmen till följande enheter om du inte behöver dem:



- Trådlös LAN
- Trådbunden LAN
- Bluetooth
- Cardbus (PC-kort-utrymme)
- FireWire (IEEE 1394)

Aktuell batteristatus

Nedanför listan över profiler, nära toppen på sidan, kan du se återstående tid för batteriet. Klicka på informationsikonen till höger för att se uppskattad återstående tid för batteriet i vilo- och standby-lägena.

Profile:	Uord Processing	•
Remaining Battery Life:	~ 1 Hour 36 Mins	0

Fastställa en ny energiprofil

Att fastställa en ny energiprofil:

- Steg 1: Ändra energiinställningarn enligt önskemål på huvudsidan.
- Steg 2: Klicka "Spara som..".
- Steg 3: Ange ett beskrivande namn på profilen.
- Steg 4: Välj huruvida den nya profilen ska användas i adapter- eller batteriläge.
- Steg 5: Klicka "OK".

Profile:	Entertainment	
Remaining Battery Life:	~ 1 Hour 44 Mins	0
Save Profile		
Save this power profile a:	1	*
Cafe		
Use for O Adapter Mod	e 💿 Battery Mode	
	ОК	ncel
		n 💽 08

Profile:	Entertainment
Remaining Battery Life:	Maximum Performance
CPU Speed	Presentation Word Processing
Turn Off Monitor	Max Battery Life
Turn Off Hard Disk	-0

Den nya profilen kommer att visas i profillistan på huvudsidan..

Välj den nya profilen och klicka Tillämpa för att aktivera den.

Ikon för meddelandefältet

Genom att högerklicka på ikonen för Acer ePower Management i meddelandefältet kan du aktivera eller avaktivera systemkomponenter för att spara energi, justera CPU-hastighet och skärmens ljusstyrka och växla energiprofiler.



Avancerade inställningar

Klicka **"Inställningar"** längst ner i det vänstra hörnet på huvudsidan för att växla till Inställningssidan. Här kan du definiera ett antal handlingar som din dator kan utföra.



Alarm

Välj den här fliken för att definiera hur och när du kommer att varnas för låg batteriladdning. Du kan också välja vid vilken nivå du kommer att bli varnad och fastställa vilken handling (om någon) du vill att datorn ska utföra.

Alarm	Load Defaults	Power Button	Password
 Enable Acti 	on for Low Batte	ry	
Action for Low	Battery		
Alarm Level	-0-	10	0%
Notification Met	hod Mess	age 👻	
Action after Alar	rm No Ac	tion 🔷	
Run Program	Disab	le 🔻	Configure
Enable Acti	on for Critical Ba	itten	
Action for Critic	cal Batteny		
Alarm Level	0—		%
Notification Met	hod Mess	age 🔻	
Action after Alar	m Hiber	nate 💌	
inter allor / star			

Du kan också definiera ett alarm för kritisk batterinivå, och om ditt system ska växla till Standby- eller viloläge.

Ladda standard

Under den här fliken kan du återställa Acer ePower Management till dess ursprungsläge.



Strömbrytare

Använd den här funktionen för att bestämma hur din notebook ska reagera på:

- Locket stängs ska den växla till Standby eller viloläge, eller inte utföra någon handling alls.
- När strömbrytaren trycks ned om den ska stängas av, växla till Standbyeller viloläge, inte utföra någon handling eller fråga dig vad du vill.
- När sleepknappen trycks ned om den ska stängas av, växla till Standbyeller viloläge, inte utföra någon handling eller fråga dig vad du vill.

Lösenord

Här kan du ställa in ett lösenord som krävs när du återgår från Standby- eller viloläge för att skydda din dator mot obehöriga användare.

